

ICP-MAP0111 Contenitore della centrale MAP

Modular Alarm Platform 5000



L'armadio di contenimento centrale MAP (ICP-MAP0111) include una piastra di montaggio incernierata MAP, un tamper antimanomissione centrale MAP, un set di bloccaggio contenitore MAP e una morsettiera AC MAP.

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	
	EN50131	G111040 Grade 3
	EN-ST	EN-ST-000296 MAP 5000
Germania	VdS	G111040 VdS 2252, Class C
	VdS-S	S 112016

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Armadio
1	Pacchetto accessori <ul style="list-style-type: none"> 1 interruttore antimanomissione armadio centrale MAP (ICP-MAP0050) 1 morsettiera MAP AC (ICP-MAP0065) 1 set di lucchetto armadio MAP (ICP-MAP0060)
1	Confezione hardware

- ▶ Idoneo per una centrale, un modulo DE, un alimentatore, 2 batterie 40 Ah e 4 moduli loop LSN
- ▶ Include una piastra di montaggio incernierata

Quantità	Componente
	<ul style="list-style-type: none"> 7 viti TORX (M4 x 8 mm, tipo A) 2 viti TORX (M3 x 5 mm) Spirale guida-cavi (grande)
1	Documentazione, modello di installazione
1	Modello per foratura

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) (mm)	658 mm x 443 mm x 193 mm
Peso (kg)	15.3 kg
Materiale	Acciaio
Colore	Bianco

Caratteristiche ambientali

Classificazione IP	IP31; IP30
Protezione dagli urti	IK06
Classe ambientale (EN 50130-5)	II
Classe ambientale (VdS 2110)	II

Utilizzo	Interno
----------	---------

Informazioni per l'ordinazione

ICP-MAP0111 Contenitore della centrale MAP

Il kit include un contenitore centrale MAP, una piastra di montaggio incernierata MAP, un tamper antimanomissione, un set di bloccaggio contenitore MAP e una morsettiera AC MAP.

Numero ordine **ICP-MAP0111 | F.01U.300.119**

Accessori

ICP-MAP0020 Piastra di montaggio accessori

Piastra di montaggio accessori che può montare fino a due convertitori MAP da 12 V e una piastra fusibili SIV o un modulo AT 2000.

Numero ordine **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP EMIL, piastra per adattatore

Numero ordine **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0050 Cont centrale/aliment MAP, int antimanom

Viene montato nei contenitori centrale MAP e nei contenitori alimentazione MAP.

Numero ordine **ICP-MAP0050 | F.01U.217.039**

SIV 28 Distributore, protetto da fusibili

Per fusibili monitorati dei dispositivi collegati a una centrale come MAP5000, fino a 5 fusibili

Numero ordine **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 Morsettiera MAP

Morsettiera per collegare la tensione di alimentazione all'alimentatore MAP da 150 W.

Numero ordine **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0090 Kit cavi di ricambio MAP

Kit di cavi contenente cavi e parti per le connessioni elettriche dei dispositivi MAP.

Numero ordine **ICP-MAP0090 | F.01U.100.266**

ICP-MAP0060 Set di bloccaggio contenitore MAP

Blocco, due chiavi e due sigilli di garanzia per l'utilizzo sul contenitore centrale MAP, il contenitore alimentazione MAP o il contenitore di espansione MAP.

Numero ordine **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**



<https://www.boschsecurity.com>