

Sauga

Pavojus!
Elektra



Jeigu sistema dirbama neteisingai arba jeigu sistema buvo atidaryta ar perdaryta, galima patirti elektros traumą.

- Niekada neatidarykite ir neperdarinėkite sistemos.
- Jei norite perdaryti savo sistemą, kreipkitės į sistemą įrengusį montuotoją.

Perspėjimas!

Jautrūs komponentai



Jeigu su sistema neatsargiai elgiamasi arba jeigu sistema buvo atidaryta ar perdaryta, galima sugadinti jautrius komponentus.

- Visada su sistema elkitės atsargiai.
- Niekada neatidarykite ir neperdarinėkite sistemos.

- Jei norite perdaryti savo sistemą, kreipkitės į sistemą įrengusį montuotoją.

Naudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai

Naudoti nebetinkami universalūs elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti atskirai surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu (Europos Direktyva naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų utilizavimo).

Naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų utilizavimui naudokitės šalyje veikiančiomis esančiomis grąžinimo ir surinkimo sistemomis.

Trumpa informacija

Šiose instrukcijose aprašomos svarbiausios sistemos MAP 5000 operacijos. Jos nepakeičia MAP 5000 naudojimo instrukcijų.

Išsamią informaciją ir naudojimo nurodymus rasite MAP 5000 naudojimo instrukcijose.

Sistemos apžvalga

Trys šviesos diodai (LED) yra kairiajame MAP valdymo pulto korpuso krašte:



Elementas	Komponentas	Aprašas
1	Žalias šviesos diodas	Rodo, kad valdymo pultas yra įprastoje būsenoje.
2	Geltonas šviesos diodas	Rodo, kad kilo problema, prietaisai uždengti arba sistemos prietaisai apeinami arba išjungti.
3	Raudona šviesos diodas	Pagal numatytąsias nuostatas rodo, kad saugos sistemoje atsirado pavojaus signalą suaktyvinanti būseną.

Naudojimas


Prisijungimas

Kaip prisijungti

1. Palieskite ekraną, kad būtų rodomas prisijungimo ekranas.
2. Kodo lauke įveskite savo prisijungimo kodą.
Vartotojo kodas yra 3 skaitmenų vartotojo ID ir šešių skaitmenų slaptažodžio derinys (pvz., 004 123456).
⇒ Jei kodas tinkamas, automatiškai parodomas **pagrindinis meniu**.

Netinkamas kodas

Jei kodas netinkamas, automatiškai rodomas klaidos pranešimas.

1. Norėdami išvalyti kodo lauką, paspauskite .

Įvedus neteisingą kodą dešimt kartų, valdymo pultas pagal numatytąsias nuostatas užrakinamas dviem minutėms. Šias reikšmes gali konfigūruoti montuotojas.


Pavojaus signalų nutildymas

Kaip nutildyti garsinį valdymo pulto pavojaus signalą

1. Palieskite vietinio valdymo pulto ekraną.
⇒ Bus parodytas prisijungimo ekranas ir garsinis pavojaus signalas vietiniame valdymo pulte bus nutildytas.



Kaip nutildyti visus nuotolinių prietaisų garsinius pavojaus signalus

1. Prisijunkite, kad peržiūrėtumėte visus garsinius pavojaus signalus. Žr. *Kaip prisijungti, 1*.
⇒ Bus iš karto parodyti pirmas ir paskutinis pavojaus signalai.

2. Norėdami nutildyti visų nuotolinių garsinių prietaisų ir valdymo pultų pavojaus signalus, paspauskite .
⇒ Visų nuotolinių garsinių prietaisų ir valdymo pultų pavojaus signalai bus nutildyti.



Sričių apsaugos įjungimas

Kaip atidaryti apsaugos įjungimo meniu



1. Norėdami atidaryti **apsaugos įjungimo** meniu, paspauskite  ir .
- ⇒ Pasirodys **apsaugos įjungimo** meniu su trimis meniu parinktimis.

Kaip įjungti apsaugą

1. Norėdami tęsti, pasirinkite vieną iš trijų meniu parinkčių.
⇒ Rodoma sritis ir esama galimybė įjungti jos apsaugą.



- Jei rodoma piktograma , galima įjungti srities apsaugą.
- Jei rodoma piktograma , negalima įjungti srities apsaugos.

Kaip įjungti srities apsaugą, jei sritis parengta įjungimui.

- ✓ Jei rodoma piktograma , galima įjungti srities apsaugą. Visi šios srities prietaisai yra įprastos būsenos.
- 1. Norėdami įjungti srities apsaugą, kuri paruošta įjungti, paspauskite norimą parinktį arba sritį.
- 2. Paspauskite .
⇒ Prasidės laiko skaičiavimas atgal, rodantis, kiek laiko liko išeiti iš saugomos vietos.
- 3. Išeikite iš patalpos, kol laikas nesibaigė.

⇒ Srities apsauga įjungta.

Kaip paruošti sritį apsaugai įjungti

- ✓ Jei rodoma piktograma , negalima įjungti srities apsaugos. Srityje yra aktyvių arba netinkamai veikiančių prietaisų.
- 1. Norėdami įjungti srities apsaugą, kuri nėra paruošta įjungti, paspauskite norimą parinktį arba sritį.
- 2. Paspauskite .
 - ⇒ Bus rodomi visi aktyvūs arba netinkamai veikiantys prietaisai, kuriuos galima arba kurių negalima apeiti.
- 3. Išspręskite problemas dėl nurodytų prietaisų, kad pasirengtumėte įjungti srities apsaugą.

galite ieškoti sričių pagal pavadinimą arba filtruoti sritis pagal jų apsaugos įjungimo arba išjungimo būseną.


- 2. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie srities būseną, paspauskite simbolį



⇒ Bus rodoma išsami informacija apie srities būseną.

Atsijungimas

Kaip atsijungti

- 1. Norėdami atsijungti, paspauskite .

Sutrikimų šalinimas

Iškilus problemoms arba sistemai nenumatytai veikiant kreipkitės į savo montuotoją.

Išsamią informaciją ir naudojimo nurodymus rasite MAP 5000 naudojimo instrukcijose.

Kaip priverstinai įjungti apsaugą

- 1. Jei norite įjungti srities apsaugą be nurodytų prietaisų ir jei laikomasi visų išankstinių sąlygų, paspauskite **Priverstinis apsaugos įjungimas**.

Sričių apsaugos išjungimas

Kaip atidaryti apsaugos išjungimo meniu


- 1. Norėdami atidaryti **apsaugos išjungimo**



menu, paspauskite

⇒ Pasirodys **apsaugos išjungimo** meniu su trimis meniu parinktimis.

Kaip išjungti apsaugą

- 1. Norėdami tęsti, pasirinkite vieną iš trijų meniu parinkčių.
 - ⇒ Rodoma sritis ir jos esama apsaugos įjungimo būseną. Srities apsauga įjungta ir gali būti išjungta, jeigu rodoma piktograma .

- 2. Norėdami išjungti srities apsaugą, paspauskite norimą parinktį arba sritį.



- 3. Paspauskite

⇒ Srities apsauga išjungta.

Srities būsenos peržiūra

Kaip atidaryti būsenos meniu

- 1. Norėdami atidaryti **būsenos** meniu,




paspauskite

- 2. Pasirodys **būsenos** meniu su keturiomis meniu parinktimis.

Kaip peržiūrėti srities būseną

- 1. Paspauskite **Žiūrėti srities būseną**.

⇒ Rodomas visų sričių sąrašas ir jų

būsenos. Simbolis  rodo, kad gali būti parodyta išsamos informacijos apie sritį. Taip pat



MAP klaviatūra



It Trumpa naudojimo instrukcija

