

AMAX panel

AMAX panel 2100 | AMAX panel 3000 | AMAX panel 3000 BE | AMAX panel 4000



nl Beknopte Installatie handleiding

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	4
2	Beknopte informatie	6
3	Systeemoverzicht	7
4	Modules en apparaten aansluiten	10
5	Het AMAX systeem programmeren en bedienen	11
5.1	Optie: Menutaal wijzigen	11
5.2	Menu's openen	11
5.3	Menu navigatie	11
5.4	Het AMAX systeem programmeren met een tekstbedieningspaneel	12
5.4.1	Installateursmenu	12
5.4.2	Datum en tijd instellen	21
5.4.3	Een zone verwijderen	21
5.4.4	RF-ontvanger voor draadloze communicatie inschakelen	22
5.4.5	Een zone instellen voor een RF-apparaat	22
5.5	Het AMAX systeem aansluiten op een pc	23
5.5.1	Voorwaarden voor verbinding	23
5.5.2	Een verbinding instellen	23
6	Technische gegevens	25

1	Veiligheid
4	Gevaar! Elektriciteit Letsel als gevolg van elektriciteit is mogelijk als het systeem niet correct wordt bediend of als het systeem niet wordt geopend of aangepast zoals beschreven in deze handleiding.
	 Zorg dat alle voeding (netvoeding en noodbatterij) is uitgeschakeld tijdens de installatie en het bedradingsproces. Open of wijzig het systeem alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding. Alleen gekwalificeerde installateurs/servicemonteurs mogen dit systeem installeren. Ontkoppel alle connectoren met het telecommunicatienetwerk voordat u de voeding uitschakelt. Zorg dat er een scheidingsschakelaar beschikbaar is als u de voeding uitschakelt. Sluit het systeem aan op een geaard stopcontact.
4	Gevaar! Noodbatterij Letsel door een elektrische schok, brand of een explosie is mogelijk als de noodbatterij onjuist wordt behandeld of aangesloten.
	 Let erop dat u de noodbatterij altijd zorgvuldig behandelt en vervangt. Zorg dat de aardklem altijd is aangesloten en dat N, L1 of xx correct zijn aangesloten. Ontkoppel eerst de positieve draad van de noodbatterij wanneer u deze uit het systeem verwijdert. Wees voorzichtig bij het aansluiten van de positieve (rode) draad en de "BATT +"-poort van het systeem. Let erop dat u geen kortsluiting maakt met de "BATT +"-poort van het AMAX panel of de behuizing om het ontstaan van een elektrische boog te voorkomen.
4	Gevaar! Componenten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit Letsel door een elektrische schok is mogelijk als de stappen om statische elektriciteit te voorkomen niet worden gevolgd. Sluit altijd de aardklem aan voordat u het systeem installeert of verandert, om mogelijke statische elektriciteit te ontladen.
$\underline{\land}$	Voorzichtig! Gevoelige onderdelen Schade aan gevoelige componenten is mogelijk als het systeem niet zorgvuldig wordt behandeld of als het systeem niet volgens de aanwijzingen in deze handleiding wordt geopend of gewijzigd.
	 Behandel het systeem voorzichtig. Open of wijzig het systeem alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding.
$\underline{\land}$	Voorzichtig! Noodbatterij Schade aan of vervuiling van het systeem is mogelijk als de noodbatterij niet juist wordt behandeld of als deze niet regelmatig wordt vervangen.
	 Gebruik alleen een batterij met vaste vulling. Plaats een label met de datum van de laatste vervanging op de noodbatterij.

 Bij normaal gebruik, vervangt u de noodbatterij elke 3-5 jaar. Voer de oude noodbatterij af volgens de lokale voorschriften.
Voorzichtig! Installatie Schade aan of storing in het systeem is mogelijk als het systeem niet correct wordt gemonteerd en geïnstalleerd.
 Plaats het systeem in het bewaakte gebied op een stabiel oppervlak. Monteer bedieningspanelen aan de binnenkant van het bewaakte gebied. Wanneer het systeem is getest en gereed is voor gebruik, zet u de deur van de behuizing en andere behuizingen vast met schroeven.
Voorzichtig! Onderhoud Schade aan of storing in het systeem is mogelijk als het systeem niet regelmatig wordt onderhouden.
 Het verdient aanbeveling om het systeem elke week te testen. Zorg dat het systeem vier keer per jaar wordt onderhouden.

- Alleen gekwalificeerde installateurs/onderhoudstechnici mogen onderhoud verrichten aan dit systeem.

2 Beknopte informatie

Deze handleiding bevat informatie over hoe u het systeem eenvoudig en snel in werking kunt krijgen. In de handleiding worden de belangrijkste stappen beschreven voor de basisinstallatie en -configuratie van een AMAX systeem met één IUI-AMAX4-TEXT-bedieningspaneel en één RFRC-OPT RADION-ontvanger.

- Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de installatie van modules en apparaten, geavanceerde instellingen en programmering de AMAX Installatiehandleiding.
- Raadpleeg voor meer informatie over het bedienen van het AMAX systeem de AMAX Bedieningshandleiding.



Aansluitschema's TID TIC $\otimes \otimes$ $\otimes \otimes$ Tamper Ø Ø 8 L7 Langzaam knipperen: normale status 8 L6 30 [2 Aan: probleemstatus Ø Uit: probleemstatus 8 L5 > □ Zones Ø Programmeersleutelpoort 8 0 Ø L3 Ø L2 Standaard Fabriek Ø 0 8 1.1 OPT/SDI 8 8 1 Bedieningspanelen Bosch Optie •<u>••••</u>• Bus 1 ≤ 500mA \otimes 1 IUI-AMAX4-TEXT 2 IUI-SOL-TEXT 8 r / Pwr 3 IUI-AMAX3-LED16 4 8 IUI-AMAX3-LED8 AUX 1: ≤ 500mA AUX 2: ≤ 500mA \otimes 5-8 Inst.handl Relais 12\ _____ PO-3: ≤ 100mA R 8 Bedieningspanelen: PO-PO -2: ≤ 500mA] PO -1: ≤ 500mA] overwaakt +12 V GND IUI-AMAX-LCD8 1 -8 PO-内 2 = 8 PO-**1**00 Ω - 2,2 k I/O-modules: DX2010 Adr. 102 - 105 Adr. 150 - 151 DX3010 Ø Batterij 6 \otimes + 12V 7Ah Transform. ____ Communicatieapparatuur: B426-M / B450-M Adr. 134(6) / 250(9) Ø AC IΣ 18V-22V bij 20VA **Ø** AC ≤ 1100mA lato L1⊕ N RF toestel: RF3227E 1= RFRC-OPT 1= (1) 230 V ~50Hz 85 mA Zekering 500 mA IUI-AMAX3 & 4 bedieningspaneel



Afbeelding 3.3: Aansluitschema AMAX 2100 / 3000



Afbeelding 3.4: Aansluitschema AMAX 3000 BE / 4000

4

Modules en apparaten aansluiten

Het AMAX systeem is voorzien van Bosch optiebus 1 en optiebus 2 (alleen voor AMAX 3000 BE en AMAX 4000) voor de aansluiting van modules en apparaten. Elke module kan op elke bus worden aangesloten.

Er kunnen maximaal 14 modules (8 bedieningspanelen) worden aangesloten op elke bus. In het onderstaande overzicht ziet u het maximale aantal modules dat kan worden aangesloten.

Module	AMAX 2100	AMAX 3000 / 3000 BE	AMAX 4000
Bedieningspanelen	4	8	16
DX2010	-	3	6
DX3010	1	2	2
B426-M	2 of 1 als B450-M	met B442 of B443 v	vordt gebruikt
B450-M + B442 GPRS	1	1	1
RF-ontvanger	-	1	1

Tab. 4.1: Maximaal aantal modules

Een bedieningspaneel en een RADION receiver aansluiten

- 1. Sluit het bedieningspaneel aan op de optiebus op het AMAX systeem volgens het bedradingsschema (zie *Systeemoverzicht, pagina 7*).
- 2. Sluit de RFRC-OPT RADION receiver aan op de optiebus op het AMAX systeem volgens het bedradingsschema (zie *Systeemoverzicht, pagina 7*).
- 3. Sluit de met de batterij meegeleverde rode en zwarte draden aan op het AMAX systeem en de batterij.
- 4. Sluit de netspanningsadapter aan op de netspanning.

5 Het AMAX systeem programmeren en bedienen

Het AMAX systeem wordt geprogrammeerd en bediend via de installateur of het gebruikersmenu op een bedieningspaneel en/of met de externe programmeersoftware A-Link Plus op een pc.

Wanneer alle modules en apparaten zijn geïnstalleerd, wordt de systeemstatus op het AMAX systeem aangegeven met de LED-statusindicator op het hoofdpaneel. Als de rode statusindicator langzaam knippert (afwisselend aan en uit met een interval van 1 seconde), werkt het systeem normaal.

Het AMAX systeem begint de batterij op te laden. De groene **NETSPANNINGS**-indicator op het bedieningspaneel geeft aan dat de voeding is ingeschakeld en er is een pieptoon van het bedieningspaneel hoorbaar.

> Druk op een willekeurige toets op het bedieningspaneel.

De pieptoon van het bedieningspaneel stopt en u wordt gevraagd een code in te voeren. Het AMAX-systeem beschikt over twee typen standaard toegangscodes:

- Installateurcode: [1234]
- **Gebruikerscode:** [2580] voor hoofdgebruiker 1 / [2581] voor hoofdgebruiker 2

5.1 Optie: Menutaal wijzigen

U kunt de taal van het menu wijzigen. Als u dat niet wilt, gaat u verder naar de sectie *Menu's* openen, pagina 11.

 Voer de installateurcode [1234] + [58] of de gebruikerscode [2580] / [2581] + [58] in en druk op [#].

De beschikbare menutalen worden weergegeven.

- 2. Selecteer de gewenste taal op het bedieningspaneel.
- 3. Druk op [#].
- \checkmark De taal van het menu wordt gewijzigd.

5.2 Menu's openen

Het programmeermenu openen

- 1. Controleer of het systeem is Uitgeschakeld en er geen alarm is opgetreden.
- 2. Voer de installateurscode in. Standaard is de installateurscode 1234. Het systeem toont **[958] INST. MENU. MODE [-EXIT]**.
- 3. Voer [958] in en druk op [#].
- ✓ U hebt nu toegang tot het programmeermenu voor configuratie van het AMAX systeem.
- ✓ De indicatoren AANWEZIG en AFWEZIG knipperen om aan te geven dat de programmeermodus actief is.

Het gebruikersmenu openen

- Voer een gebruikerscode in. De standaardgebruikers zijn hoofdgebruiker 1 (code: [2580]) en hoofdgebruiker 2 (code: [2581]).
- ✓ Het systeem toont **[▼/▲] GEBR MENU *AANW #AFW [-]INFO**.
- \checkmark U hebt nu toegang tot het gebruikersmenu voor bediening van het AMAX systeem.

5.3 Menu navigatie

Deze sectie bevat een overzicht van de navigatie in het programmeermenu van een bedieningspaneel met tekstinvoer.

Een menu selecteren

- 1. Selecteer het menu en volg de menu-instructie op.
- 2. Druk op [▼] of [▲] om naar het gewenste menu te gaan.
- 3. Druk op [#] om een menu te openen.

Een menu verlaten

• Druk op [-] om terug te gaan naar het vorige menu.

Invoer bevestigen

Druk op [#] om de invoer te bevestigen.

Tussen instellingen schakelen

• Houd [*] 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen instellingen.

Een menu bedienen

- Ga te werk volgens de menu-instructie. Selecteer het menu en voer de programmering stapsgewijs uit door gegevens voor de specifieke programmeringsonderdelen op basis van de weergave op het bedieningspaneel in te voeren.
- 2. Druk op [#] om elke stap te bevestigen.

Programmeermenu afsluiten

- Voltooi alle invoer die u wilt programmeren door de stappen hierboven te herhalen en druk op [-] om steeds een niveau terug te gaan tot het huidige hoofdmenu.
- 2. Druk op [-] om naar het menu **UIT PROG. +OPSLAAN** te gaan.

De programmeerinformatie kan naar keuze al dan niet worden opgeslagen.

- 1. Selecteer **UIT PROG. +OPSLAAN** en druk op [#] om de gegevens op te slaan en de programmeermodus af te sluiten.
- 2. Selecteer **UIT PROG. NIET OPSLAAN** en druk op [#] om de programmeermodus af te sluiten zonder de gegevens op te slaan.

5.4 Het AMAX systeem programmeren met een tekstbedieningspaneel

5.4.1 Installateursmenu

De volgende afbeelding bevat de structuur van het installateursmenu op een bedieningspaneel met tekstinvoer.

Items	Parameters / Description	Certification	Default
RAPPORT PROGR.			
NTVANGER PROGR.			
			1
- 1-Contact ID			
	Telefoonnummer <= 17 cijfers		
TEL.NR. / IP ADRES	IP = Adres 12 cijfers! + Poort = 5 cijfers!		
ABONNEE ID NR.	0 - 9 B - E		000000
– 2-SIA Dc03	T 1 f 3 3 1 1 1		
TEL.NR. / IP ADRES	IEIETOONNUMMER <= 17 CIJTERS		
ABONNEE ID NR.	0 - 9 B - E		000000
– 3-Conettix IP			
IP/POORT (17 NRS)			
ABONNEE ID NR.	0 - 9 B - E O-Litschakolon 1-Inschakolon	E NI-1	000000
NETWRK POLLING:min			1
ACK WACHTTIJD: sec	05 - 99 seconden		05
- 4-SIA Dc09			
PROTOCOL TYPE	1-Contact ID		1
IP/POORT (17 NRS)	2 SIA DC05		
DC09 ACC1 (16 NRS)			
GEBRUIK DC09 BBCVB	0-I litschakelen 1-Inschakelen		000000
-RRCVR (6 NRS)		_	000001
TCP/UDP PROTOCOL	0-tcp		0
	0-Uitschakelen		0
	1-128bits sleutel		
	2-192bits sleutel 3-256bits sleutel		
DC09 ENCRYPT. KEY			0
TIJDZONE INSTELLEN	0=-12:00, 1=-11:00, 2=-10:00, 3=-9:00, 4=-8:00, 5=-7:00, 6=	-	
	6:00, 7=-5:00, 8=-4:30, 9=-4:00, 10=-3:30, 11=-3:00, 12=-		
	2:00, 13=-1:00, 14=+0:00, 15=+1:00, 16=+2:00, 17=+3:00,		15
	18 = +3:30, 19 = +4:00, 20 = +4:30, 21 = +5:00, 22 = +5:30,		15
	23 = +3:45, 24 = +0:00, 25 = +0:30, 26 = +7:00, 27 = +8:00, 28 = +8:30, 29 = +0:00, 30 = +0:30, 31 = +10:00, 32 = +11:00		
	33 = +12.00, 34 = +13.00, 35 = +14.00		
SYNCHR.LOCALE TUD	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		0
NETWRK POLLING:min			1
ACK WACHTTIJD: sec	05 - 99 seconden		5
- 5-SIA Dc09 (2xID)	1 Contact ID		
PROTOCOL TYPE	2-SIA Dc03		1
IP/POORT (17 NRS)			
DC09 ACC1 (16 NRS)			
LPREF (6 NRS)			000000
GEBRUIK DC09 RRCVR	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		0
	0-tcp		000001
	1-udp		
DC09 ENCRYPT.OPTIE	0-Uitschakelen 1-128bits sleutel		0
	2-192bits sleutel		
	3-256bits sleutel		
DC09 ENCRYPT. KEY	0=-12.00 1=-11.00 2=-10.00 3=-9.00 4=-8.00 5=-7.00 6=	-	0
	6:00, 7=-5:00, 8=-4:30, 9=-4:00, 10=-3:30, 11=-3:00, 12=-		
	2:00, 13=-1:00, 14=+0:00, 15=+1:00, 16=+2:00, 17=+3:00.		
	18=+3:30, 19=+4:00, 20=+4:30, 21=+5:00, 22=+5:30,		15
	23=+5:45, 24=+6:00, 25=+6:30, 26=+7:00, 27=+8:00,		
	28=+8:30, 29=+9:00, 30=+9:30, 31=+10:00, 32=+11:00,		
	<u>33=+12:00, 34=+13:00, 35=+14:00</u>		
SYNCHR.LOCALE TIJD	U-UITSCHAKEIEN 1-INSCHAKEIEN		0
	05 - 99 seconden		5

Afbeelding 5.1: Communicatie en rapport

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
- RAPPORT INSTELLING			
ZN HERSTEL RAPPORT	0-Geen Rapport		6
AFW I/U RAPPORT	1-Ontvanger 1	EN=1/5/6/7	6
AANW I/U RAPPORT	2-Ontvanger 2	EN=1/5/6/7	6
AC UITVAL RAPPORT	3-Ontvanger 3		6
AC UITVAL VOLG-MIJ	4-Ontvanger 4		0
SYST.STATUS RAPP.	5-Ontv.1,2,3 en 4	EN=1/5/6/7	6
SYST.STAT.VOLG-MIJ	6-Ontv.1(2,3,4 B)		0
PANIEK ALARM RAPP.	7-Ontv.1,3(2,4 B)		0
BRANDALARM RAPPORT	8-Ontv.1,2		0
MEDISCH ALARM RAPP	9-Ontv.1(2 B)		0
AUTOM.TEST RAPPORT	10-Ontv.3,4	EN=1/5/6/7	6
	11-Ontv.3(4 B)		
RAPP VERSTR.TIJD:m	000 = Geen tijd limiet 001 - 255 = 1 - 255 minuten	EN=0	0
RAPP.VERTR.INLOOPT		SSI,EN=30	30
PANIEK 2KNOP ALARM	0-Uitschakelen		1
BRAND 2KNOP ALARM	1-Rapportering		1
MEDISCH 2KNOP ALRM	2-Sirene		1
	3-Alles		
DUUK IESI KAPPOKI	0-I litroschakold	EN-1-9	0
	1-1 Uur	EIN-1-0	0
	2-2 lur		
	3-3 Llur		
TESTRADD INTERV			
TESTRAFF.INTERVu	<u>5-6 uur</u>		
	6-8 Uur		
	7-12 Uur		
	8-24 uur		
	00 - 23 - 0 - 23 uren overige - geen real-timerannort		
TEST RAPPORT: uur	gobruiken		99
	00 = 50 = 0 = 50 minuton overige = geon real-timeranner		
TEST RAPPORT: min	oo - 55 - 0 - 55 minuten overige - geen real-timerappon		99
	gebruiken		
	0-1 IP Module		
DODDEE #	1-2 IP Modules		1
	1.0		
INGANG MODULE Nr.	L,Z		
	0-Ulischakelen 1-Inschakelen		1
			1
	0.0.0.0 - 255.255.255.255		
			255.255.255.0
	0.0.0.0 - 255.255.255.255		0
IPV4 DN3 SERVER IP	0.0.0.0 - 255.255.255		0
IPV6 DNS SERVER IP	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000		0
	<u> </u>		
UPNP INSCHAKELEN	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
ADD time out (1.000 (accorder)		00080
ARP timeout (sec)	L-DUU (Seconden)		600
WEB/USB IDEGANG	U-UITSCNAKEIEN 1-INSCNAKEIEN		0
WEB/USB PASWRD	4-10 ASCII printbare karakterlengte		B42V2
	U-UITSCNAKEIEN 1-INSCHAKEIEN		0
	Tot 63 karakters (letters, getallen, streepjes)		
	1 of 20 printbare karakters		07700
TOP/UDP POORT NR	2.0500 (and and and and and and and and and and		07700
			45
ALT IPV4 DNSSERVER	0.0.0.0 - 255.255.255		0
ALT IPV6 DNSSERVER	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000-		0
	FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFFFFFF		
AES ENCRYPTIE	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		0
AES SLEUTELGROOTTE	1-128 bits, 2-192 bits, 3-256 bits		1
AES SLEUTEL STRING	32 of 48 of 64 hexadecimale karakters		
CLOUD VERBINDING	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		0
B450 INSTELLEN 2	Enkel weergave voor module 1, twee opties voor dit item	:	
DADV INGTELLEN ?	"NEE, RETURN", "JA, CONTINUE"		
SIM PIN	4-8 getallen		
APN naam	0-99 ASCII printbare karakters		
APN gebr.naam	0-99 ASCII printbare karakters		
APN paswoord	0-99 ASCII printbare karakters		

Afbeelding 5.2: Communicatie en rapport (vervolg)

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
AFSTAND TOEGANG			
AFST.TOEG.INGESCH.	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
-AFST.TOEGANG.PSTN	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
AFST.TOEGANG.IP	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		0
RPC TOEGANG CODE			0000000000
RPC IP/POORT/DHCP			
IP ADRES			
			15
			15
	0-1 litschakelen 1-Inschakelen		0
			0
VOLG-MIJ OPROEPEN VOLG-MIJ TEL, NR.			
WIJZIG VM TEL. NR.			
TERUGBEL NR			
AANTAL BELTONEN	0 = Geen actie bij inkomende oproepen.		
	1 – 13 = Aantal ringtonen voordat de centrale antwoord.		
	14 = De centrale wordt opgeroepen, er zijn slechts twee		
	ringtonen toegelaten, waarna de oproep gestopt wordt.		
	Daarna wordt de centrale na 8 tot 45 seconden wachttijd		
	opnieuw opgeroepen waarbij de centrale antwoord bij de		
	eerste ringtoon en een verbinding tot stand komt. Bij het		
	opnieuw oproepen voor 8 of na 45 seconden zal de centrale		14
	de oproep niet beantwoorden.		
	ringtonon toogolaton, waarna do onroon gostont wordt		
	Daarna wordt de centrale binnen de 45 seconden onnieuw		
	ongeroenen waarbij de centrale antwoord bij de eerste		
	ringtoon en een verbinding tot stand komt. Via een van deze		
	methodes kan men het automatisch antwoorden van een fax	ć	
	of antwoordapparaat overbruggen.		
CLOUD STATUS			
CLOUD STATUS MOD1			
CLOUD STATUS MOD2			
ID MOD2:			

Afbeelding 5.3: Communicatie en rapport (vervolg)

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
CODE INSTELLING			
GEBRUIKER CODE			
GEEF GEB			
GEBR.CODE BEVOEGDH	0-Beheerdercode 1		2580
	1-Beheerdercode 2		2581
	2-Super Code		
	3-Basis Code		
	5-Dwang Code		
	6-Niet gebruikt		
GEBR CODE IN PART.			
GEBR.MACRO AUTHOR.			
WIJZIG GEBR. CODE			
HANDZ. ID: MANUEEL	druk 3sec op * voor AUTOM. 9 cijters		
HANDZ. ID: AUTOM	druk 3sec op * voor MANUEEL Apparaat activ	veren, RF-ID	
	invoeren		
HANDZENDER KNOP 3	0 Niet Cobruikt		
	1-Stuur Llitgang		
	2-Aanwezig Insch.		
-INSTALLATEUR CODE			1234
- CODE LENGTE			4
-CODE BEVOEGDHEDEN			
-SABOT. RESET GEBR.	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
- INSTAL. IN/UITSCH.	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
DAT/TIJD BEHEERDER	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
-FORCEER CODE WIJZ.	0-Uitschakelen 1-Inschakelen	EN=0	0
MACRO INSTELLEN			1
GEEF MACRO NR(1-3)			
NIVEAU 1 TOEGANG	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		0
			60
	0-1 litschakelen 1-Inschakelen		1
			<u>1</u>

Afbeelding 5.4: Code beheer

nu Items	Parameters / Description	Certification	Default
NE INSTELLING			
WIS/TOEVOEGEN ZONE			
GEEF ZONE NR. IN			
ZONE MODULE KEUZE	0-Centrale Zone		
	1-Klawer Zone		
	2-DX2010 Zone		
	3-Alle RF Lypes		
	6-Niet gebruikt		
ZONE FUNCTIE 0-15	o Nici gebruikt		
ZONE IN PARTITIE	00 = Zone niet gebruikt 01 - 16 = partitie 1- 16		00
ZONENAAM INGAVE			
ZONE RFID: MANUEEL	druk 3sec op * voor AUTOM. 9 cijfers		
	druk 3sec op * voor MANUEEL Apparaat activer	en, RF-ID	
ZONE RFID: AUTOM.	invoeren	,	
ZONE FUNCTIE 0-15			
ZONE FUNCTIE NR.			
ZONE TYPE	00-Niet gebruikt		
	01-Direct		
	02-Interieur Dir.		
	03-Vertraging 1		
	04-Inter. Vertr. 1		
	US-Vert.1 Einde		
	06-IntVertri Eind		
	07-Vertraging 2		
	09-Vert 2 Finde		
	10-IntVortr2 Find		
	11-Volger		
	12-Inter Volger		
	13-2 <i>1</i> uur		
	14-SltSch ΔFW Pls		
	15-SltSch AFW		
	16-SItSch AANW P		
	17-SltSch AANW		
	18-24uur Paniek		
	19-24uur Brand		
	20-24uur Brand V.		
	21-Sabotage		
	22-Vergrendelcont		
	23-Storing extern		
	24-Technisch Alrm		
	25-Reset		
	26-Direct Rapport		
OVERBRUG/GEFORC IN	0-Uitgeschakeld		
	1-Geforc. Insch.	EN=0/2	3
	2-Overbrugbaar		
	0-Litroschakold		
DEURBEL/ALARM STIL	1-Stil Alarm		
	2-Deurbelmodus	EN=0/2	0
	3-Alles		
ZONE PULS TELLING	00 = uitgeschakeld 01 - 09 pulsen	EN=0	0
ZONE PERMAN.OVERBR	0-Uitgeschakeld		
	1-1xAlrm=blokkeer		
	2-3xAlrm=Blokkeer	EN=0	0
	3-6xAlrm=Blokkeer		
	4-alarm duur		

Afbeelding 5.5: Zone instelling

nu Items	Parameters / Description	Certification	Default
ZONE EOL	0-EOL 2K2		
	1-DEOL 2K2/2K2		
	2-Reserve		1
	3-NG 4-NO		
ZNE STATUS RAPPORT	0-Geen Rapport		
	1-Ontvanger 1		
	2-Ontvanger 2		
	3-Ontvanger 3		
	4-Ontvanger 4		
	5-Ontv.1,2,3 en 4	EN=1/5/6/7	6
	6-Ontv.1(2,3,4 B)		0
	7-Ontv.1,3(2,4 B)		
	8-Ontv.1,2		
	9-Ontv.1(2 B)		
	10-Ontv.3,4		
	11-Ontv.3(4 B)		
CROS.ZNE/VERIF. AL	0-Uitgeschakeld		
·	1-Ongeverif. Alrm	EN-0	0
	2-Gekruiste Zone	EN=0	0
	3-Alles		
VOLG-MIJ ZONE	0-Geen Rapport		0
	1-Bestemming 1		
	2-Bestemming 2		
	3-Bestemming 3		
	4-Bestemming 4		
	5-Ontv.1,2,3 en 4		
	6-Ontv.1(2,3,4 B)		
	7-Ontv.1,3(2,4 B)		
	8-Ontv.1.2		
	9-Ontv.1(2 B)		
	10-Ontv.3.4		
	11-Ontv.3(4 B)		
ZONE ALARM OP KLAV	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		0
VOLGMIJ FOUT INSCH	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
DETECTIETIJD 100ms			3
PULSTELLING DUUR	0 = uitgeschakeld 1 - 999 sec = tijdsduur	EN=0	60
CROSS ZONE TIMER			60

Afbeelding 5.6: Zone instelling (vervolg)

enu Items	Parameters / Description	Certification	Default
AVIER/PART PROG.			
- KI AVIER PARTITIE			
GEEF KLAVIER NR IN			
	01 - 16 00 = Meester bedieneenheid 99 = Bedieneenh	eid	
KLAVIER IN PART.	niet in gebruik		
PARTITIE TIJDEN			
GEEF PART. NR. IN			
UITLOOP VERTR: sec			45
INLOOP VERTR1: sec		EN=45	30
INLOOP VERTR2: sec			30
HOORB:MEERDERE = *	Inlooptijd (Aanw)		ja
	Uitl.tijd (Aanw)		Ja
	Init. (Aanw)master		Ja
	Ulli. (Aanw)master		ja
	Litlooptiid (Afw)		ja
	Init (Afw)master		ja
	Uitl. (Afw)master		ja
GEMEENSCHAP PART	00-Geen		
demeenschart rant.	01-Volg Part. 2		
	02-Volg Part. 2-3		
	03-Volg Part. 2-4		
	04-Volg Part. 2-5		
	05-Volg Part. 2-6		
	06-Volg Part. 2-7		
	07-Volg Part. 2-8		0
	08-Volg Part. 2-9		Ŭ
	09-Volg Part.2-10		
	10-Volg Parl.2-11		
	12-Volg Fall.2-12		
	12. Volg Part 2-1/		
	14-Volg Part 2-15		
	15-Volg Part 2-16		
KI AVIER WEERGAVE			
KLAVIER ALARM TOON	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
ZONE ALARM TONEN	0-uitgeschakeld		3
	1-aanwezig Insch.	FN=0/1	
	2-afwezig Insch.		
	3-beide Insch.		
INL.TIJD=KLAV.VERL	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
KLAV LED UII: sec	01-99 sec, 00=altijd aan		0
MASTERKLAV LED AAN	1-1sto Part Aan		2
	2-1ste Part Flits		
	3-alle Part, Aan		
	4-1ste P.uitltiid		
	5-1ste P.F.uitlt.		
	6-alle P.uitltijd		
MASTKLAV ALRM LUID	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
MASTERKL.HERST:sec	00-99, 00=altijd		60
KLAVIER BLOKKERING			
VOLG EN STANDAARD	0-Uitschakelen 1-Inschakelen	EN=1?	0
	0-15, enkel van toepassing indien optie "VOLG EN-	EN-102	10
KLAV. BLUK TELLING	STANDAARD" actief is	CIN=IO;	10

Afbeelding 5.7: Bedieningspanelen en partities

ltems	Parameters / Description	Certification	Default
EEM INSTELLING			
YSTEEMINSTELLING1			
- DATUM/TIJD			
			0
			0
2-Brazille			
4-US Noch Mexico	normonaut chart/aton on 1 on		
	permanent starystop op 10 am		
BEGIN ZOMERTIJD	1=Januari 2=Februari 3=Maart 4=April 5=Mei 6=Juni 7=Jul	i	
MAAND	8=Augustus,9=September,10=Oktober,11=November,12=I	De	
	Cemper		
	1=Maandag.2=Dinsdag.3=Woensdag.4=Donderdag.5=Vrij	da	
WEEK DAG	g,6=Zaterdag,7=Zondag		
BEGIN WINTERTIJD			
MAAND	1=Januari,2=Februari,3=Maart,4=April,5=Mei,6=Juni,7=Jul	i	
MAAND	8=Augustus,9=September,10=Oktober,11=November,12=t	De	
WEEK NR	1=1ste,2=2de,3=3de,4=4de,5=laatste		
WEEK DAG	1=Maandag,2=Dinsdag,3=Woensdag,4=Donderdag,5=Vrije	da	
	g,6=Zaterdag,7=Zondag		
	0 Litsabakalan 1 Insabakalan		1
AC FOUT RAPP. TJD	00 - 98 minuten 99 = uitgeschakeld		60
DAG/TIJD FOUT RAPP	0-Uitschakelen 1-Inschakelen	EN=1	1
BATT.CONTR.INTERVL	0 = uitgeschakeld 1 - 15 minuten	EN=15	15
	0-Uitschakelen 1-inschakelen 0-Uitgeschakeld	EN=1	0
SINENE SUPERVISIE	1-PO1 Ingesch.	FN=3	0
	2-PO2 Ingesch. 3-PO1+2 Ingesch		Ŭ
SNEL INSCHAKELEN	0-Llitschakelen 1-Inschakelen	FN=0	1
	0-Litschakelen 1-Inschakelen		0
(STEEMINSTELLING2			
	0-I litschakelen 1-Inschakelen	EN=0	1
	3 - 10 Aantal keer dat eenzelfde event gelogd wordt ner in	Dre EN=3-10	10
	5 10 Aantai keel uat eenzende event gelogu wordt per in	Ige LIN-5 10	10
TAAL VERSIE	1-EN 6-PL 9TR 10HU		
	1-EN 3-ES 6-PL 8SE		
	1-EN 3-ES 4-FR 5PT		
	U-UITSCHAKEIEN 1-INSCHAKEIEN	EN=0	1
-SYST. SAB WEERGAVE SYST.SAB.ALLE PART	0 = Partitie 1, 1 = Alle Partities		
DEOL TAMP.OVERBRUG	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		
SABOT.REACTIE KAST	1 - 9999 x100ms	EN=?	3
GEEE PART NR IN			
PART.NAAM			
BEDRIJFSNAAM			
RESET STEM OPNAMES	RESET STEMOPN.= JA RESET STEMOPN.=NEE		
JNCTIE OVERZICHT			
-FOUT ANALYSE			
FIRMWARE VERSIE			
	RESET CENTRALE= JA		
	RESET CENTRALE=NEE		
ESET PADS OPTIE	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1

Afbeelding 5.8: Systeembeheer

Menu Items	Menu Items Parameters / Description		Default
UITGANG INSTELLING			
GEEF UITGANG NR IN			
UITGANG INSTELLING GEEF UITGANG NR IN UITGANG EVENT TYPE	00-Niet gebruikt 01-Syst. Uitgesch. 02-Syst. Ingesch. 03-Systeem Alarm 04-Syst.Al.L+STIL 05-Ext. Sir. AFW 06-Ext. Sir. AANW 07-Interne sirene 08-Int.Sir. + Sab. 09-In/Uitg Vertr. 10-Tel.lijn Fout 11-ACvoeding Fout 12-Batterij Fout 13-Sabotage 14-Extern Storing 15-Alle Storingen 16-Brandalarm 17-Reset Brandal. 18-AFW ingesch. 19-AANW ingesch. 20-Reset 21-Volg zone geb. 22-Handz. Knop 3 23-Handz. Knop 4 24-Deurbel indic. 25-Geverif. Alarm 26-Ongeverif. Al. 27-Technisch Alrm 28-Zone Overbrugd 29-Klaart & Ingen		5
UITG.VOLG PART/ZNE	30-Wandeltest 31-24 uur 32-Paniek Alarm 33-Medisch Alarm 34-RF voed. Fout 35-Volg zone <u>36-Tijdschema</u> 00 = Elke partitie, 01 – 16 = Partitie 1 - 16		
UITGANG MODE 1	1-Pulserend		
LITGANG TUD1: sec	2-Continu Genv. 00 - 99 = 0 - 99 minuten Hoofdtimer voor U	itgangen	
UITG, EVENT TYPE 2	zie UITGANG EVENEMENT TYPE1	ngungun	0
UITG. PART/ZONE 2	00 = Elke partitie, 01 - 16 = Partitie 1 - 16		Ŭ.
UITG. MODE 2	0-Continue uitg. 1-Pulserend 2-Continu Geinv.		0
UITG. TIJD 2: sec	00 - 99 = 0 - 99 minuten Hoofdtimer voor U	itgangen	0
UITG. EVENT TYPE 3	zie UITGANG EVENEMENT TYPE1		0
UITG. PART/ZONE 3	00 = Elke partitie, 01 – 16 = Partitie 1 - 16		0
UITG. MODE 3	0-Continue uitg. 1-Pulserend 2-Continu Geiny.		0
UITG. TIJD 3: sec	00 - 99 = 0 - 99 minuten Hoofdtimer voor U	itgangen	000
	00 - 99 = 0 - 99 minuten Hoofdtimer voor U	itgangen	00
SIRENE BIEP INSCH	0-Llitschakelen 1-Inschakelen	ilgaligeli	1
INT.SIR INDIC AAN	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
KLAV.TOETS=SIR UIT	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
	- onsenancien - insenancien		1

Afbeelding 5.9: Uitgangsbeheer

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
RF INSTELLING			
- RF PARAM. PROGRAM.			
- RF TOESTEL	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		0
RF TOESTEL SUPERV.	0-Uitschakelen 1-20 min		
	2-1 u 3-2,5 u 4-4 u 5-12 u 6-24 u	EN=1	4
RF SIG.STORING NIV	00 - 15 00 = uitgeschakeld, 01 = meest gevoelig		12
HERHALEN LAGE BATT	0-Uitgeschakeld 1-4 u 2-24 u		2
SIR-BIEP BIJ INSCH	0-Uitschakelen 1-Inschakelen		1
RF PANIEK ALARM	0-Geen alarm 1-Stil alarm 2-Hoorbaar alarm		2
RF Z ONTBREEKT =AL	0-Uitschakelen 1-Inschakelen	EN=0	1
RF TOESTEL BEHEER			
- RF REPEATER			
REPEATER NR.: 1-8			
REPEATER ID: AUTOM	druk 3sec op * voor AUTOM. 9 cijters		
REPEATERID:MANUEEL	druk 3sec op * voor MANUEEL Apparaat activeren, RF-IL invoeren)	
RF SENSOR DIAGNOSE RF ZONE NR.:(1-64)			
RF REPEATER DIAGN. REPEATER NR.: 1-8			
WIS ALLE RF TOEST.	WIS BEVESTIGING WIS ANNULATIE		
Afbeelding 5.10: RF-beheer			
Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
ADRES/SLEUTEL PROG			
-ADRES PROGRAMMATIE	Voor adressen, zie installatiehandleiding		
COPY DATA NR CENTR	kopieer data van de blauwe programmatie sleutel	naar	

Afbeelding 5.11: Adressen en Programmeersleutel

5.4.2 Datum en tijd instellen

COPY DATA NR SLTL.

Nadat het systeem is opgestart, moeten de datum en tijd worden ingesteld. Anders wordt een storing weergegeven.

kopieer data van de centrale naar de blauwe

1. Zorg ervoor dat het systeem zich in Uitgeschakelde status bevindt (de indicatoren **AANWEZIG** en **AFWEZIG** zijn uitgeschakeld).

de centrale

- 2. Voer de installateurcode [1234] + [51] in en druk op [*] om naar **WIJZIG TIJD/DATUM** te gaan.
- 3. Voer de huidige datum en tijd in met de cijfertoetsen en druk op [-] om de gegevens op te slaan en de programmeermodus te verlaten
- ✓ De datum en de tijd zijn ingesteld.

5.4.3 Een zone verwijderen

De zones 1-8 zijn standaard ingeschakeld. Het zonetype voor zone 1 is standaard ingesteld op **03-Vertraging 1** en voor de zones 2-8 op **01-Direct**. Voer de volgende stappen uit als u een zone wilt verwijderen.

- 1. Voer de installateurcode [1234] + [958] in en druk op [#].
- 2. Selecteer **3 ZONE INSTELLING** en druk op [#].
- 3. Selecteer WIS/TOEVOEGEN ZONE en druk op [#].
- De volgende menuoptie wordt weergegeven: GEEF ZONE NR. IN.
- 4. Voer het nummer in van de zone die u wilt verwijderen (bijvoorbeeld 1) en druk op [#].

Het systeem toont de volgende menuoptie: ZONE MODULE KEUZE

- Selecteer de juiste zonemodule (standaard is dat 0-Centrale Zone) en druk op [#]. Het systeem toont de volgende menuoptie: ZONE FUNCTIE 0-15.
- Voer 00 in voor de zonefunctie **00-Niet gebruikt** en druk op [#].
 De volgende menuoptie wordt weergegeven: **ZONE IN PARTITIE**. U hoeft niet naar de volgende menuopties te gaan bij het verwijderen van een zone.
- 7. Druk vier keer op [-] om naar het menu **UIT PROG. +OPSLAAN** te gaan.
- 8. Druk op [#] om de gegevens op te slaan en de programmeermodus af te sluiten.
- \checkmark De geselecteerde zone wordt verwijderd (bijvoorbeeld zone 1 wordt verwijderd).

5.4.4 RF-ontvanger voor draadloze communicatie inschakelen

- 1. Voer de installateurcode [1234] + [958] in en druk op [#].
- 2. Selecteer 7 RF-INSTELLING en druk op [#].
- 3. Selecteer **RF PARAM. PROGRAM.** en druk op [#].
- 4. Selecteer **RF-TOESTEL** en druk op [#].
- 5. Selecteer **1-Inschakelen** en druk op [#].
- 6. Druk op # om te bevestigen.
- 7. Druk drie keer op [-] om naar het menu **UIT PROG. +OPSLAAN** te gaan.
- 8. Druk op [#] om de gegevens op te slaan en de programmeermodus af te sluiten.
- \checkmark De RF-ontvanger voor draadloze communicatie is ingeschakeld.

5.4.5 Een zone instellen voor een RF-apparaat

- 1. Voer de installateurcode [1234] + [958] in en druk op [#].
- 2. Selecteer **3 ZONE INSTELLING** en druk op [#].
- Selecteer WIS/TOEVOEGEN ZONE en druk op [#].
 De volgende menuoptie wordt weergegeven: GEEF ZONE NR. IN.
- 4. Voer het nummer in van de zone waaraan u het RF-apparaat wilt toewijzen en druk op [#]. Het systeem toont de volgende menuoptie: **ZONE MODULE KEUZE**
- Selecteer de juiste zonemodule voor het RF-apparaat:
 Voor RFUN / RF3401E (alleen zone-ingang) selecteert u 5-RFUN / RF3401E
 Voor RFGB / RF1100E (glasbreukmelder) selecteert u 4-RFGB / RF1100E
 Voor alle andere RF-apparaten (alleen zone-ingang) selecteert u 3-Alle RF types
- Druk op # om te bevestigen.
 Het systeem toont de volgende menuoptie: ZONE FUNCTIE 0-15.
 Voor 01 in voor de zonefunctie 01 Direct en druk en [#]
- Voer 01 in voor de zonefunctie 01-Direct en druk op [#].
 De volgende menuoptie wordt weergegeven: ZONE IN PARTITIE.
- Voer het nummer in van de partitie waaraan u deze zone wilt toewijzen en druk op [#]. De volgende menuoptie wordt weergegeven: ZONE RFID: MANUEEL.
- Voer de RF ID handmatig in (9 cijfers).
 Of
 Houd [*] drie seconden in gedrukt om page
 - Houd [*] drie seconden in gedrukt om naar het menu **ZONE RFID: AUTOM.** te gaan. Activeer het RF-apparaat om één keer een alarm te versturen. Het RF ID wordt automatisch ingevoerd.
- Druk op # om te bevestigen.
 Het systeem toont ZONENAAM INGAVE [a]
- 11. Voer een zonenaam in en druk op [#] om deze te bevestigen. Het systeem toont opnieuw: **GEEF ZONE NR. IN**.
- 12. Druk vier keer op [-] om naar het menu UIT PROG. +OPSLAAN te gaan.

- 13. Druk op [#] om de gegevens op te slaan en de programmeermodus af te sluiten.
- ✓ De geselecteerde zone wordt ingesteld voor een RF-apparaat.
- Test de zones als u klaar bent met programmeren. Activeer de zone en controleer of de zone als open wordt aangegeven op het bedieningspaneel.

5.5 Het AMAX systeem aansluiten op een pc

Externe programmeersoftware A-Link Plus

Het AMAX-systeem kan worden benaderd en geprogrammeerd via de externe programmeersoftware A-Link Plus. Alle inbraakcentrale- en statusinformatie is toegankelijk en bediening van het AMAX-systeem vanaf een externe locatie is mogelijk.

- A Link Plus kan verbinding met het AMAX-systeem maken via USB, IP of een modem.
- Raadpleeg voor informatie over het verbinden via IP of een modem de AMAX Installatiehandleiding.

i

Opmerking!

In deze handleiding wordt beschreven hoe u verbinding maakt met A-Link Plus. Het programmeren van het AMAX systeem A-Link Plus wordt beschreven in de online helpinformatie van A-Link Plus voor AMAX.

5.5.1 Voorwaarden voor verbinding

i

Opmerking!

In deze handleiding wordt de configuratie met de software A-Link Plus in combinatie met firmwareversie V 1.5 of hoger beschreven. Neem contact op met uw lokale contactpersoon van Bosch als u een oudere firmwareversie gebruikt.

Een verbinding voorbereiden

- Selecteer Klant -> Nieuwe klant. Het tabblad Klantgegevens wordt geopend.
- 2. Voer onder **Klantnummer** een waarde in.
- 3. Selecteer het tabblad **Configuratie centrale**.
- 4. Onder Control Panel Series selecteert u AMAX.
- 5. Onder **Model** selecteert u uw model centrale.
- Alleen voor AMAX centrales V1.4 en lager: selecteer Communicatie en rapport -> Ontvanger instellingen.

 Alleen voor AMAX centrales V1.4 en lager: in de kolom ontvanger 1 en de regel Abonneenummer voert u de waarde in die momenteel geprogrammeerd is in uw AMAX centrale als ontvanger 1.

- 8. Selecteer Communicatie en rapport -> Afstand toegang -> Automatisatie code.
- 9. Voer de waarde die momenteel geprogrammeerd is in uw AMAX centrale als RPStoegangscode.
- 10. Selecteer Code beheer -> Installateur code.
- 11. Voer de waarde die momenteel geprogrammeerd is in uw AMAX centrale als installateur code.

5.5.2 Een verbinding instellen

2.

Aansluiten via USB

- 1. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort van het moederbord van de AMAX centrale en het andere uiteinde in de USB-poort van uw pc.
 - In A-Link Plus selecteert u het tabblad Koppeling.

- 3. Onder Communicatiemodel selecteert u Directe verbinding.
- 4. Klik op **Verbinden**.
- \checkmark De AMAX centrale is nu verbonden met de pc.

6

Technische gegevens

Elektrische specificaties

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Soort voeding	EN = A			
Maximale stroomsterkte moederbord in rust in mA	100			
Transformator				
Transformatoringang in VAC	230			
Transformatoruitgang in VAC	18			
Hoofdvoeding transformator in VA	20		50	
Transformatorzekering in mA	500		1000	
AC-ingang				
Minimale bedrijfsspanning in VDC	195			
Maximale bedrijfsspanning in VDC	253			
Lijnspanningsfrequentie in Hz	50			
DC-uitgang				
DC-uitgang maximale stroomsterkte voor alle onderdelen in mA	1100		2000	
DC-uitgang maximale stroomsterkte voor alle onderdelen: afhankelijk van de noodbatterij	 Noodbatte opladen 8 Noodbatte stroom 50 = 150 mA 	erij 7 Ah stand- 30% in 72 uur) : erij 7 Ah stand- 00 mA (noodba	by 12 uur (nood = 550 mA by 36 uur + 15 tterij opladen 8	dbatterij min alarm 10% in 72 uur)
			 Noodbatt stand-by (noodbat 80% in 72 mA Noodbatt stand-by (noodbatt 80% in 24 mA Noodbatt stand-by mA Noodbatt stand-by min alarn 	terij 18 Ah 12 uur terij opladen 2 uur) = 1500 terij 18 Ah 36 uur terij opladen 4 uur) = 480 terij 18 Ah 36 uur + 15 n stroom 1000

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
		1	mA (nood opladen 8 = 400 mA	batterij 10% in 24 uur)
Aux 1 / 2 uitgang				
Aux 1 / 2 uitgangsspanning	+12 V/GND			
Aux 1 / 2 nominale uitgangsspanning bij aangesloten netspanning in VDC	13.8 (+3% / -5	%)		
Aux 1 / 2 uitgang max. Vpp in mV	675			
Aux 1 / 2 uitgangsspanningsbereik bij aangesloten netspanning in VDC	12.82 - 13.9		13.11 - 14.2	
Aux 1 / 2 uitgangsstroom in mA bij 25 °C	500		900	
Uitgangen				
PO -1 / PO -2 maximale bewaakte uitgangsstroom in mA	500			
PO -3 maximale stroom in mA	100			
PO +3 / PO +4 maximale stroom in mA (+12 V)			750	
Watchdog PO -5 maximale stroom in mA			100	
Optiebus				
Optiebus nominale uitgangsspanning bij aangesloten netspanning in VDC	13.8 (+3% / -5	%)		
Optiebus uitgangsspanningsbereik bij aangesloten netspanning in VDC	13.11 - 14.2			
Optiebus 1 maximale stroom in mA bij 25 °C	500		900	
Optiebus 2 maximale stroom in mA bij 25 °C			900	
Noodbatterij				
Batterijtype	12 V / 7 Ah Bosch D 126		12 V / 7Ah / 12 Bosch IPS-BAT	2 V / 18 Ah 12V-18AH
Lage batterijconditie in VDC	onder 11,0 V			

¥

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Minimale batterijconditie in VDC	10.8			
Frequentiebereiken		Vermogensnivea	u voor radioap	paratuur
GSM900		Klasse 4 (2 W) - GPRS klasse 33		

Klasse 4 (1 W) - GPRS klasse 33

Klasse 3 (0,25 W)

Elektrische specificaties: bedieningspanelen

	IUI-AMAX4- TEXT (LCD- tekstbedienin gspaneel)	IUI-AMAX3- LED16 (LED- bedieningspa neel met 16 zones)	IUI-AMAX3- LED8 (LED- bedieningspa neel met 8 zones)	IUI-AMAX- LCD8 (LCD- bedieningspa neel met 8 zones)
Minimale bedrijfsspanning in VDC	10.8			
Maximale bedrijfsspanning in VDC	13.8			14.1
Standaard stroomverbruik in mA	31			75
Maximaal stroomverbruik in mA	100		60	100

Mechanische specificaties

GSM1800

UMTS2100

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Afmetingen in cm (H x B x D)	26.0 x 28.0 x 8	3.35	37.5 x 32.2 x 8	3.8
Gewicht in gram	1950		4700	
Kenmerken van de centrale				
Aantal zones	8	32		64
Aantal ingebouwde zones	8		16	
Aantal gebruikers	64	128		250
Aantal gebeurtenissen	Ruimte voor 256 logboekgebeurtenissen, voorzien van datum en tijd Ruimte voor 256 EN logboekgebeurtenissen, voorzien van datum en tijd Ruimte voor 256 doormelding logboekgebeurtenissen, voorzien van datum en tijd			
Pincodevariaties	1000000			
Aantal apparaten				
Aantal bedieningspanelen	4	8		16
Aantal DX 2010-modules		3		6

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Aantal DX 3010-modules	1	1 2		
Aantal GPRS-modules: B450-M met B442 of B443	Maximaal 2 ve GPRS-module	rschillende GPF kan er slechts e	S-modules, var één worden ver	n elk type bonden
Aantal IP-modules: B426-M, B450-M	2 (1 als 1 van als 2 van de G	de GPRS-modul PRS-modules h	es hierboven is ierboven zijn ve	verbonden, 0 rbonden)
Aantal RF-ontvangers	-	1		
Aantal RF-repeaters	-	DSRF = 0, RAD	010N = 8	
Aantal RF-sensoren	-	32		64
Aantal RF-afstandsbedieningen	-	DSRF = 24, RA	DION = 128	
Zones				
Zone 1	Enkelvoudige of tweevoudige end-of-line (EOL 2,2 KΩ)2-draads bran enkelvoudige tweevoudige tweevoudige (EOL 2,2 KΩ)NG, NO(EOL 2,2 KΩ) NG, NO		dzone, of nd-of-line	
Zone 2 – 16 COM	7 enkelvoudige of tweevoudige end-of-line (EOL 2,2 KΩ) NG, NO		15 enkelvoudige of tweevoudige end-of-line (EOL 2,2 KΩ) NG, NO	
Sabotage	Behuizing sabo	otage-ingang (n	eemt geen zone	e in beslag)
Optiebus				
Afmetingen in mm	4-draads, Ø 0,6 – 1,2			
Maximale kabellengte in m	200 (van centrale tot laatste bedieningspaneel)			
Maximale buslengte in m	700 (maximaa bedieningspan	700 (maximaal 14 apparaten, maximaal 8 bedieningspanelen)		

Omgevingseisen

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-10			
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	55			
Minimale relatieve vochtigheid in %	10			

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Maximale relatieve vochtigheid in %	95			
Beschermingsklasse	IP 30, IK 06			

Certificering

Europa	CE	EN 50130-4 (6/2011) EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009
	EN	EN 50131-3 grade 2 Milieuklasse II
België	INCERT (alleen voor AMAX 3000 BE)	B-509-0063
Duitsland	VDS	Home

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Nederland www.boschsecurity.nl © Bosch Security Systems B.V., 2021

Building solutions for a better life.

202112160449