

AMAX panel

AMAX panel 2100 | AMAX panel 3000 | AMAX panel 3000 BE | AMAX panel 4000



tr Hızlı Kurulum Kılavuzu

İçindekiler

1	Güvenlik	4
2	Kısa bilgi	6
3	Sistem bilgileri	7
4	Modül ve Cihazları Bağlama	10
5	AMAX panelinin programlanması ve çalıştırılması	11
5.1	Seçenek: Menü Dilini Değiştirme	11
5.2	Menülere erişim	11
5.3	Menü Gezintisi	11
5.4	AMAX panelini bir metin tuş takımı ile programlama	12
5.4.1	Kurulum programı menüsü	12
5.4.2	Tarih ve saat ayarı	21
5.4.3	Alan Silme	21
5.4.4	Kablosuz Alıcıyı Kablosuz İletişim için Etkinleştirme	22
5.4.5	Bir Kablosuz Cihaz İçin Bir Alan Ayarlama	22
5.5	AMAX paneli bir bilgisayara bağlama	23
5.5.1	Bağlantı ön koşulları	23
5.5.2	Bağlantı kurma	23
6	Teknik veriler	24

1 Gü	ivenlik	
Teh Elek Sist değ	like! ktrik em düzgün çalıştırılmazsa ya da sistem bu kılavuza uygun olmayan iştirilirse elektrik kaynaklı yaralanmalar olabilir.	şekilde açılır veya
- - - - -	Kurulum ve kablo bağlantısı işlemleri sırasında tüm gücün (AC ve a emin olun. Sistemi yalnızca bu kılavuza uygun şekilde açın veya değiştirin. Bu sistemi yalnızca yetkili teknisyenler/servis personeli kurabilir. Gücü kapatmadan önce tüm Telekomünikasyon Ağı Konnektörlerir Gücü kapatmak için, mevcut devre kesici bulunduğundan emin olu Sistemi mutlaka koruyucu bir topraklama kontağı bulunan bir prize	akü) kapalı olduğundan ni sökün. ın. e takın.
Teh Akü Akü kayı	like! yanlış biçimde taşınır ya da bağlanırsa elektrik çarpması, yangın ve naklanan yaralanmalar meydana gelebilir.	eya patlamadan
- - -	Aküyü her zaman dikkatlice taşıyın ve değiştirin. Topraklama terminalinin her zaman bağlı olduğundan ve N, L1 vey bağlandığından emin olun. Aküyü sistemden çıkarırken önce artı kablosunu söktüğünüzden er Pozitif (kırmızı) kabloyu ve sistemin "BATT +" bağlantı noktasını ba Elektrik arkı oluşmasını önlemek için AMAX panelinin "BATT +" bağ muhafazayı kısa devre yapmadığınızdan emin olun.	a Exx'in doğru min olun. ağlarken dikkatli olun. ğlantı noktasını ya da
Teh Elek Anti gele Taşı zam	like! ktrostatik hassas bileşenler İstatik adımlara uyulmazsa elektrik çarpmasından kaynaklanan yara ebilir. ınabilecek statik elektriği boşaltmak için sistemi kurmadan veya deş ıan topraklama terminaline bağlayın.	lanmalar meydana ğiştirmeden önce her
Diki Has Sist veya	kat! sas bileşenler em dikkatli bir şekilde taşınmazsa ya da sistem bu kılavuza uygun o a değiştirilirse hassas bileşenler hasar görebilir.	olmayan şekilde açılır
	Sistemi her zaman dikkatlice taşıyın. Sistemi yalnızca bu kılavuza uygun şekilde açın veya değiştirin.	
DiklAküAküVeya	kat! doğru şekilde taşınmazsa ya da akü düzenli olarak değiştirilmezse a kirlenebilir.	sistem hasar görebilir
	Yalnızca sızdırmaz akü kullanın. Akü üzerine son değiştirme tarihini gösteren bir etiket yapıştırın. Normal kullanım şartları altında aküyü her 3-5 yılda bir değiştirin. Aküyü değiştirdikten sonra yerel mevzuata uygun olarak geri dönüs	ştürün.

	$\mathbf{}$	
L	!	7

Dikkat!

Kurulum

Sistem doğru şekilde monte edilmez veya kurulmazsa hasar görebilir ya da arızalanabilir.

- Sistemi, izlenen bölgenin içinde sabit bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
- Tuş takımlarını, mutlaka izlenen bölgenin iç kısmına monte edin.
- Sistem test edilip kullanıma hazır hale geldikten sonra, muhafaza kapağı ve ek muhafazalar vidalarla sabitlenmelidir.

	$\mathbf{\hat{\mathbf{A}}}$	
L		7

Dikkat!

Bakım

Bakımı düzenli olarak yapılmazsa sistem hasar görebilir ya da arızalanabilir.

- Sistemin haftada bir test edilmesi önerilir.
- Sisteme mutlaka yılda dört kez bakım yaptırın.
- Bu sistemin bakımını yalnızca nitelikli teknisyenler / servis personeli yapabilir.



Kısa bilgi

Bu kılavuz sistemin kolay ve hızlı bir şekilde nasıl çalıştırılacağı konusunda bilgiler içermektedir. Kılavuz, bir IUI-AMAX4-TEXT tuş takımı ve bir RFRC-OPT RADION alıcısı ile birlikte AMAX panel ayarlarının yapılması ve temel sistem kurulumu için gerekli adımları açıklamaktadır.

- Modül ve cihazlarım kurulumu, gelişmiş ayarlar ve programlama için bkz. AMAX Kurulum Kılavuzu.
- AMAX panelini çalıştırma hakkında bilgi için AMAX Kullanım Kılavuzunu inceleyin.

Şekil 3.2: AMAX 3000 BE / 4000 genel bakış



Hızlı Kurulum Kılavuzu



Şekil 3.3: Kablo şeması AMAX 2100 / 3000

3 EOL 2,2 k 4 NO + NC

R

8



Şekil 3.4: Kablo şeması AMAX 3000 BE / 4000

4

Modül ve Cihazları Bağlama

AMAX paneli, modül ve cihazlara bağlanmak için Bosch veri yolu 1 ve veri yolu 2'yi (sadece AMAX 3000 BE ve AMAX 4000 için) sağlar. Her modül bir veri yoluna bağlanabilir. Her veri yoluna maksimum 14 modül (8 tuş takımı) bağlanabilir.

Aşağıdaki genel bakış bölümü bağlanabilecek maksimum modül sayısını göstermektedir.

Modül	AMAX 2100	AMAX 3000 / 3000 BE	AMAX 4000
Tuş takımları	4	8	16
DX2010	-	3	6
DX3010	1	2	2
B426-M	2 veya B442 veya B443'e sahip B450-M kullanılırsa 1		A kullanılırsa 1
B450-M + B442 GPRS	1	1	1
Kablosuz alıcı	-	1	1

Tab. 4.1: Maksimum modül sayısı

Bir tuş takımı ve RADION alıcı bağlama

- 1. Tuş takımını kablo şemasına göre AMAX panelinin üzerindeki veri yoluna bağlayın (bkz. *Sistem bilgileri, sayfa 7*).
- 2. RFRC-OPT RADION alıcısını kablo şemasına göre AMAX panelinin üzerindeki veri yoluna bağlayın (bkz. *Sistem bilgileri, sayfa 7*).
- 3. Aküyle birlikte verilen kırmızı ve siyah kabloları AMAX paneline ve aküye bağlayın.
- 4. Güç adaptörünü ve aküyü ana şebekeye bağlayın.

5

AMAX panelinin programlanması ve çalıştırılması

AMAX paneli, bir tuş takımındaki teknisyen veya kullanıcı menüsünden ve/veya A-Link Plus uzaktan programlama yazılımı aracılığıyla bilgisayardan programlanabilir ve çalıştırılabilir. Tüm modüller ve cihazlar kurulduğunda, AMAX paneli, ana kart üzerindeki LED durum göstergesi ile sistem durumunu gösterir. Yavaş yanıp sönen kırmızı uyarı (1 saniyelik aralıkla yanıp söner) sistemin islevisinin normal olduğunu belirtir.

AMAX paneli aküyü şarj etmeye başlar. Tuş takımının üzerindeki yeşil **MAINS** göstergesi, güç kaynağının devreye girdiğini gösterir ve tuş takımı bip sesi çıkarır.

- Tuş takımındaki herhangi bir tuşa basın.
 - Tuş takımının bip sesi kesilir ve bir kod girmeniz istenir.

AMAX sistemi iki tip varsayılan erişim kodu sunmaktadır:

- Teknisyen Kodu: [1234]
- Kullanıcı Kodu: Ana kullanıcı 1 için [2580] / Ana kullanıcı 2 için [2581]

5.1 Seçenek: Menü Dilini Değiştirme

Gerekirse menü dili değiştirilebilir. Gerekli değilse lütfen *Menülere erişim, sayfa 11* bölümüne geçin.

 Teknisyen kodu [1234] + [58] veya kullanıcı kodu [2580] / [2581] + [58] girin ve [#] tuşuna basın.

Mevcut menü dilleri görüntülenir.

- 2. Tuş takımında istediğiniz dili seçin.
- 3. [#] tuşuna basın.
- ✓ Menü dili değişir.

5.2 Menülere erişim

Programlama menüsüne erişim

- 1. Sistemin devre dışı olduğundan ve alarm oluşmadığından emin olun.
- Teknisyen kodunu girin. Varsayılan teknisyen kodu ayarı [1234]'tür. Sistem şu ifadeyi görüntüler: [958] PROGR. MODE [-EXIT].
- 3. [958] girin + [#] tuşuna basın.
- Artık AMAX sistemini yapılandırmak için programlama menüsüne erişiminiz vardır.
- ✓ **STAY** ve **AWAY** göstergeleri programlama modunu gösterecek şekilde yanıp söner.

Kullanıcı menüsüne erişim

- Bir kullanıcı kodunu girin. Varsayılan kullanıcılar, usta kullanıcı 1 (kod: [2580]) ve usta kullanıcı 2'dir (kod: [2581])
- ✓ Sistem şu ifadeyi görüntüler: [▼/▲] KULANICI MENU*STAY #AWAY[-]BLGI.
- ✓ Artık AMAX sistemini çalıştırmak için kullanıcı menüsüne erişiminiz vardır.

5.3 Menü Gezintisi

3.

Bu bölümde bir metin tuş takımının programlama menüsünde gezinmeye genel bakış sunulmaktadır.

Menü Seçme

- 1. Menüyü seçin ve menü talimatına göre çalıştırın.
- 2. İstediğiniz menüye gitmek için [▼] veya [▲] tuşuna basın.
 - Bir menüye girmek için [#] tuşuna basın.

Menüden Çıkma

• Önceki menüye geri dönmek için [–] tuşuna basın.

Girişi Onaylama

• Yaptığınız girişi onaylamak için [#] tuşuna basın.

Ayarlar Arasında Geçiş Yapma

• Ayarlar arasında geçiş yapmak için [*] tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun.

Bir Menü Çalıştırma

- Menü talimatına göre çalıştırın. Menüyü seçin ardından programlamayı adım adım tamamlamak için tuş takımı ekranına göre özel programlama maddelerinin verilerini girin.
- 2. Her adımı onaylamak için [#] tuşuna basın.

Programlama Menüsünden Çıkma

- 1. Yukarıdaki programlama adımlarını tekrarlayarak tüm programlama girişlerini tamamlayın ve aşama aşama ana menüye dönmek için [–] tuşuna basın.
- 2. **KAYDET + PROG. CIK** menüsüne gitmek için [–] tuşuna basın.

Programlama verilerini kaydetmek veya kaydetmemek isteğe bağlıdır.

- 1. Verileri kaydedip programlama modundan çıkmak için **KAYDET + PROG. CIK** öğesini seçin ve [#] tuşuna basın.
- 2. Verileri kaydetmeden programlama modundan çıkmak için **KAYDETME + PROG. CIK** öğesini seçin ve [#] tuşuna basın.

5.4 AMAX panelini bir metin tuş takımı ile programlama

5.4.1 Kurulum programı menüsü

Aşağıdaki grafiklerde metin tuş takımında görüntülenen kurulum programı menü yapısına genel bakış verilmektedir.

ems	Parameters / Description	Certification	Default
ICI YONETIMI			
CEIVER AYARI			
RIS RECEIVER No.			1
- 1-Cid			-
TEL/IP PORT No.	Telefon Numarası. (17 Dijit) PI = 12 Dijit! + Port = 5 Dijit!		
ABONE No.	0 - 9 B - E		000000
_ <u>2- sia dc03</u>			
TEL/IP PORT No.	Telefon Numarası. (17 Dijit) PI = 12 Dijit! + Port = 5 Dijit!		000000
Abone no.	0-90-2		000000
IP/PORT 17 DIJIT			
ABONE No.	0 - 9 B - E		000000
	0- pasif 1- aktif	EN=1	1
ACK WAIT TIME: sn	05 - 99 saniye		05
4- sia dc09			
PROTOKOL TIPI	1-Cid		1
	2- sia dc03		1
DC09 ID No.1(16 D)			
LPREF(6 DIGIT)			000000
	0- pasif 1- aktif		000001
TCP/UDP TRANSMIT	0-tcp		000001
	1-udp		
DC09 ENCRYPT. OPT.	0- devre disi 1- 128 bits kev		0
	2- 192 bits key		
	3- 256 bits key		
ZMAN DILIMI AYARI A	0=-12:00 1=-11:00 2=-10:00 3=-9:00 4=-8:00 5=-7:00 6=	-	0
	6:00, 7=-5:00, 8=-4:30, 9=-4:00, 10=-3:30, 11=-3:00, 12=-		
	2:00, 13=-1:00, 14=+0:00, 15=+1:00, 16=+2:00, 17=+3:00,		
	18=+3:30, 19=+4:00, 20=+4:30, 21=+5:00, 22=+5:30,		15
	23=+5:45, 24=+6:00, 25=+6:30, 26=+7:00, 27=+8:00,		
	28=+8:30, 29=+9:00, 30=+9:30, 31=+10:00, 32=+11:00,		
	33=+12:00, 34=+13:00, 35=+14:00 0- nasif 1- aktif		0
NETW. POLLING: dk			1
ACK WAIT TIME: sn	05 - 99 saniye		5
5- sia dc09(2xid)			
PROTOKOL TIPI	1-Cid 2- sia de03		1
IP/PORT 17 DIJIT	2 318 4003		
DC09 ID No.1(16 D)			
LPREF(6 DIGIT)			000000
DC09 RRCVR DEVREDE	0- pasif 1- aktif		000000
	0 ton		000001
ICP/UDP TRANSMIT	1-udp		0
DC09 ENCRYPT. OPT.	0- devre disi		0
	1- 128 bits key 2- 192 bits key		
	3- 256 bits key		
DC09 ENCRYPT. KEY			0
ZMAN DILIMI AYARLA	0=-12:00, 1=-11:00, 2=-10:00, 3=-9:00, 4=-8:00, 5=-7:00, 6=	-	
	$0:00, 7=-3:00, \delta=-4:30, 9=-4:00, 10=-3:30, 11=-3:00, 12=-$ 2.00 13=-1.00 1/=+0.00 15-+1.00 16-+2.00 17-+2.00		
	2.00, 13 - 1.00, 14 - 10.00, 13 = 11.00, 10 = 12.00, 17 = 13.00, 18 = +3.30, 19 = +4.00, 20 = +4.30, 21 = +5.00, 22 = +5.30		15
	23=+5:45, 24=+6:00, 25=+6:30, 26=+7:00, 27=+8:00		15
	28=+8:30, 29=+9:00, 30=+9:30, 31=+10:00, 32=+11:00,		
	33=+12:00, 34=+13:00, 35=+14:00		
YRL ZMN KONFG ETKN	0- pasif 1- aktif		0
NETW. POLLING: dk ACK WAIT TIME: sn	05 - 99 saniye		1

Şekil 5.1: İletişim ve Raporlama Yöneticisi

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
- RAPORLAMA AYARI			
ZONE DUZELDI RAPOR	0- rapor vok		6
AWAY KUR/COZ RAPOR	1- alici 1	EN=1/5/6/7	6
STAY KUR/COZ RAPOR	2- alici 2	EN=1/5/6/7	6
ALICI AC HATA RAPR	3- alici 3		6
SBT HT AC HTA RAPR	4- alici 4		0
SISTEM DURUM RAPOR	5- alici 1.2.3.4	EN=1/5/6/7	6
SBT HT SIS.DRM RPR	6-ali,1 (2,3,4 b)		0
PANIK ALARM BAPOR	7-ali 1.3 (2.4 b)		0
YANGIN ALARM BAPOR	8- alici 1.2		0
MEDIKAL ALRM BAPOR	9- ali 1 (2 b)		0
OTOMAT, TEST BAPOR	10- alici 3.4	EN=1/5/6/7	6
	11- ali 3 (4 b)	2.1 2,0,0,1	Ū.
RAPR GNDRMF SURF m	000 = suresiz 001 - 255 = 1 - 255 dakika	EN=0	0
GRS GECKME BAPR:sn		SSLEN=30	30
PANIK ALARM	0- devre disi	001,211 00	1
YANGIN ALARM	1- rapor		1
MEDIKALALARM	2- siren		1
	3- tumu		
TEAT DADADU AUDEAL			
TEST RAPURU SURESI	0 douro diai	EN-1.0	0
		EIN=T-0	8
	1-1 saat		
	2-2 Saal		
TEST DED ADALIOLI	3-3 Saat		
IEST RPR ARALIGI:n	4-4 Saal		
	5-6 Saal		
	0-8 Saal		
	7-12 saat		
TEST DADOD, anat	00, 22 seet, Direr - Cereck Zemerli rener kulle		00
TEST RAPOR: Saat	00 - 23 Saat Diger = Gercek Zamanli rapor kulla	nma Ilanm	99
TEST RAPOR: UK	00 - 59 uakika Diger = Gercek Zamanii Tapor ku	IIdIIII	
- CIFT IP	0-1 ip modul		1
	1-2 ip modul		
- IP COMMUNICATOR			
GIRIS MODUL No.	1,2		
IPV6 MODU	0- pasif 1- aktif		0
IPV4 DHCP	0- pasif 1- aktif		1
IPV4 ADDRES	0.0.0.0 - 255.255.255.255		0
IPV4 SUBNET MASK	0.0.0.0 - 255.255.255.255		255.255.255.0
IPV4 DFLT GATEWAY	0.0.0.0 - 255.255.255.255		0
IPV4 DNS SUNUCU IP	0.0.0.0 - 255.255.255.255		0
	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000-		0
IPV6 DINS SUNUCU IP	FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF		0
UPNP ETKIN	0- pasif 1- aktif		1
HTTP PORT NUMARASI	1-65535		00080
ARP CA ZAMAN(SN)	1-600 (sanive)		600
WEB/USB ERISIM	0- pasif 1- aktif		0
WEB/USB PWD	4-10 uzunluk olarak ASCII vazdirilabilir karakterle	r	B42V2
YZLIM GUNCELLEMESI	0- pasif 1- aktif		0
MODUL SNUCU ADI	Atmis uc karaketere kadar (harfler, sayilar, ve tire	eler)	
BIRIM TANIM	Yirmiye kadar ASCII yazdirilabilir karakterler	· ·	
TCP/UDP PORT NUM	1-65535		07700
TCP KEEP AL.(SN)	0-65 (saniye)		45
ALT IPV4 DNS SNUCU	0.0.0.0 - 255.255.255.255		0
ALTIPNE DNG CAULOU	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000-		0
ALT IPV6 DNS SNUCU	FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF		0
AES SIFRELEME	0- pasif 1- aktif		0
AES KEY BOYUTU	1-128 bit, 2-192 bit, 3-256 bit		1
AES KEY STRING	32 va da 48 va da 64 onaltilik karakterler		
	Yalnizca modul 1 icin goruntulme, bu oge icin iki	secenek:	
CONFIG B450 ?			
	1 9 pumperolar		
	4-0 HUHIdididi 0-09 ASCII yazdirilabilir karaktarlar		
	0-99 ASCII yazdirilabilir karaktorlor		
	0.99 ASCII yazdirilabilir karakterler		
AG ENG. NOR I SILLE	5 55 AUDI YUZUMUUMII KAIAKIENEI		

Şekil 5.2: İletişim ve Raporlama Yöneticisi (devam)

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
UZAKTAN ERISIM			
UZAKTN KURMA ERISM	0- pasif 1- aktif		1
UZAKTN PSTN ERISIM	0- pasif 1- aktif		1
UZAKTAN IP ERISIMI	0- pasif 1- aktif		0
			0000000000
- RPC IP/ PORT/ POLL RPC IP ADRESI			
RPC PORT 5 DIJIT! RPC POLL: 1-15h			15
GERIARA/TLFN TNMLA			
GERI ARAMA AYARLRI	0- pasif 1- aktif		0
GRIARAMA/SBT TELNO			
SABIT TEL NO ARAMA SBT TEL No (1-4) SBT TEL NO DEGISTR			
GERI ARAMA TEL No			
CALMA SAYISI	 0 = Panel herhangi bir gelen aramaya yanit vermiyor. 1 - 13 = Panel yanıtlayana kadar meydana gelen calma sayisi. 14 = Kontrol paneli arandiginda , telefonun yalnizca iki kez calmasina izin verilip kapanir. 8 ile 45 saniye sonra kontrol paneli tekrar aranır ve ilk cagriya yanit verir. Panelin 8 saniye gecmeden aranmasi durumda, panel cagriya yanit verrez. 15 = Kontrol paneli aranir, telefonun yalnizca dort kez calmasina izin verilir ve kapanir. 45 saniye icerisinde kontrol paneli tekrardan aranır, ilk cagriya yanit verilir ve baglanti saglanir. Bu telesekreterin veya faks makinesinin cagriyi yanitlamasini engeller. 		14

Şekil 5.3: İletişim ve Raporlama Yöneticisi (devam)

Menu Ite	ems	Parameters / Description	Certification	Default
2 SIFRE	YONETIMI			
-ku	LANICI SIFRESI			
KUI	_L.No.			
KUI	L.SFR IZINLERI	0- master 1 sifre		2580
		1- master 2 sifre		2581
		2-super sifre		
		3- basit sifre		
		4- kurma sifre		
		5- tehdit sifre		
		6- kullanılmıyor		
		OTOMATIK icin *'a 3sp surevle basili tutunuz 90)iiit	
		MANUEL icin *a 3sn sureyle basili tutunuz. Ciba	7	
	UZ.KUM.ID: OTOMTK	tetiklenmelidir. RE ID ekranda belirecektir	-	
117		tetikieninendii, tti ib ekianda beniecektii.		
02.1	KOM.BOTONS	0- kullanilmiyor		
		1- cikis kontrol		
		2- stav kurma		
-MU	HENDSLK SIFRESI	···· 2 · · ··		1234
SIF	RE UZUNLUGU			4
-SIFI	RE IZINLERI			
	KULL.SBTJ RSTLESIN	0- pasif 1- aktif		1
	MUH.SFR ILE KUR/CZ	0- pasif 1- aktif		1
	TRIH/ZMAN MASTER U	0- pasif 1- aktif		1
-ко	D DEGSMINE ZORLA	0- pasif 1- aktif	EN=0	0
-MA	KRO YAPILANDIRMA			1
	MAKRO GIRIS (1-3)			
	SEVIYE 1 ERISIM	0- pasıt 1- aktit		0
	KAYIT SRESI:1-80sn			60
	DRKLI S:100ms 1-15	O marif 1 altif		03
	CODE INSIDE MACRO	U- pasir I- aktir		1
C - I-11 E	A 1/ 1 // " + ! - ! - !			

Şekil 5.4: Kod Yöneticisi

enu Items	Parameters / Description	Certification	Default
ONE YONETIMI			
ZONE EKLE/ÇIKAR			
GIRIS ZN No.	0. dabili zono		
ZONE TURU SECINIZ	1- keypad zone		
	2- giris mod zone		
	3- tum kablosuzir		
	4- RF RFGB cmkrlm		
	5- RF RFUN man.kn		
	6- kullanilmiyor		
ZONE FUNCTION			
ZONE ALANI	00 = zone kullanilmiyor 01 - 16 = Alan 1- 16		00
ZONE ISMI GIRIS			
ZONE ID: MANUEL	OTOMATIK icin *'a 3sn sureyle basili tutunuz. 9 Dijit		
	MANUEL icin *'a 3sn sureyle basili tutunuz. Cihaz		
ZONE ID: OTOMATIK	tetiklenmelidir, RF ID ekranda belirecektir.		
-ZONE FUNCTION			
ZONE OZELLIK NO			
ZONE TIPI	00-kullanilmiyor		
	01-ani		
	02-ic mekan ani		
	03-gecikme 1		
	04-ICMEKAN gec. 1		
	05-IC MEK.gec.1 C		
	08-ic mekan gec 2		
	09-gecikme2 cikis		
	10-ic mek gec 2 c		
	11-takin		
	12-ic mekan takin		
	13-24 saat		
	14-keysw.away srk		
	15-keysw.away a/k		
	16-keysw.stay srk		
	17-keysw.stay a/k		
	18-24 saat panik		
	19-24 saat yangin		
	20-24sa.yngn dgrl		
	21- sabotaj		
	22- civata temas		
	23- harici hata		
	24- teknik alarm		
	20- Jesel 26- anlik ranor		
	0- devre disi		
ZURLU KURMA/BIPASS	1- zorla kurma		
	2- bypass	EN=0/2	3
	3- tumu		
SESSIZ ALARM / ZIL	0- devre disi		
	1- sessiz alarm	EN-0/2	0
	2- zil modu		0
	3- tumu		
ZONE DARBE SAYMA	00 = devre disi 01 - 09 Darbe sayisi	EN=0	0
ZONE KILITLEME			
	1- 1 time al. Loc	EN-0	^
	2^{-} 5 time al. LOC 3- 6 time al. LOC	EN=U	0
	A-alarm suresi		

Şekil 5.5: Zon Yöneticisi

CONE EOL 0- eol 2,2k 1 - deol 2,2k/2,2k 2 - rezerve 3 - nc 20NE DURUM RAPORU 0- rapor yok 1 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 2 3 - alici 1 5 - alici 2,3,4 6 - alici 1,2,3,4 6 - alici 1,2,3,4 6 - alici 1,2,3,4 9 - alici 1,2 EN=1/5/6/7 7 - rali.1,3 (2,4 b) 8 - alici 1,2 b) 10- alici 3,4 11- alici 3,4 12 - alici 2 9 - alici 1,2 b) 10- alici 3,4 12 - alici 4 b) EN=1/5/6/7 (NLS.TEKR./CROS.ZN 0- deve disi 1 - dogrulnmyn alim 2 - cross zone 3 - tumu EN=0 20NE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1 - hedef 1 2 - hedef 1 2 - hedef 3 4 - hedef 4 5 - hedef 1,2,3,4 6 - hedef 1,2,3,4 6 - hedef 1,2,4 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1 - aktif 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1 - aktif 20NE SUBESI 000 = deve disi 1 - 999 sn = Sure	nu Items	Parameters / Description	Certification	Default
1 - deol 2,2k/2,2k 2 - rezerve 3 - no 20NE DURUM RAPORU 0 - rapor yok 1 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 3 4 - alici 1 3 - alici 3 4 - alici 1 5 - alici 1, 2, 3, 4 6 - ali. 1, 2, 3, 4 6 - ali. 1, 2, 3, 4 6 - ali. 1, 2, 4, b) 8 - alici 1, 2 9 - ali. 1, 2, b) 8 - alici 1, 2 9 - ali. 1, 2, b) 8 - alici 1, 2 9 - ali. 1, 2, b) 7 - rai1, 3, (2, 4, b) 8 - alici 1, 2 9 - ali. 1, 2, b) 10 - alici 3, 4 11 - ali.3 (4, b) You dogrulimyn alim 2-cross zone 3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0 - rapor yok 1 - hedef 1 2 - hedef 3 4 - hedef 4 5 - hedef 1, 2, 3, 4 6 - hedef 1, 2, 3, 4 7 - hedef 3, 4 10 - hedef 3, 4 11 - hedef 3, 4 10 - hedef 3, 4 11 - hedef 3, 4	ZONE EOL	0- eol 2,2k		
2 · rezerve 3 · nc 3 · nc 4 · no 20NE DURUM RAPORU 0 · rapor yok 1 - alici 1 2 alici 2 3 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 3 4 - alici 4 5 - alici 1, 2, 3, 4 6 - ali. 1 (2, 3, 4 b) 8 - alici 1, 2, 3, 4 9 - ali. 1, 3 (2, 4 b) 8 - alici 1, 2 9 - ali. 1 (2 b) 10 - alici 3, 4 11 - ali. 3 (4 b) You - alici 3, 4 11 - ali. 3 (4 b) You - alici 4 9 - ali. 1 (2 b) 10 - alici 3, 4 11 - ali. 3 (4 b) You - alici 4 9 - ali. 1 (2 b) 10 - alici 3, 4 11 - ali. 3 (4 b) You - alici 4 9 - ali. 1 - alici 1 2 - bedef 2 3 - hedef 1 2 - hedef 2 3 - hedef 1, 3, 4 6 - hedef 1, 3, 4 6 - hedef 1, 2, 4, b 8 - hedef 1, 2 9 - hedef 3, 4 10 - hedef 3, 4 10 - hedef 3, 4 11 - hedef		1- deol 2,2k/2,2k		
3 · nc 4 · no 20NE DURUM RAPORU 0 · rapor yok 1 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 3 4 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 3 4 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 3 4 - alici 4 5 - alici 1,2,3,4 EN=1/5/6/7 7-ali.1,3 (2,4 b) 8 - alici 1,2 9 - alici 3,2 (4 b) 7-ali.1,3 (2,4 b) 8 - alici 1,2 9 - alici 3,4 10 - alici 3,4 11 - ali.3 (4 b) (NLS.TEKR/CROS.ZN 0 - dever disi 1 - dogrulnmyn alrm 2 - cross zone 2 - nedef 1 2 - hedef 1 2 - hedef 2 3 - hedef 1 2 - hedef 2 3 - hedef 3 4 - hedef 4 5 - hedef 1,22,3,4 6 - hedef 1,24,4 5 - hedef 1,24,5 9 - hedef 3/4 b 10 - hedef 3/4 b 10 - hedef 3/4 b 10 - hedef 3/4 b		2- rezerve		1
4 - 10 ONE DURUM RAPORU 0 - rapor yok 1 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 1 2 - alici 1 2 - alici 1 2 - alici 1 3 - alici 1 2 - alici 1 3 - alici 1 3 - alici 1 3 - alici 1 9 - ali.1 9 - ali.1 10 - alici 3.4 11 - alici 3.4 10 - dogrulnmyn alrm 2-cross zone 2-cross zone 3 - hedef 1 2 - hedef 1 2 - hedef 2 3 - hedef 3 4 - hedef 4 5 - hedef 1.,2,3,4 6 - hedef 1.,2,3,4 6 - hedef 1.,2 9 - hedef 1.,2 9 - hedef 1.,2 9 - hedef 1.,2 9 - hedef 1.,2 9 - hedef 1.,2 9 - hedef 3.4 10 - hedef 3.4 11 - hedef 3/4 11 - hedef 3		3- nc		
CONE DORUM RAPORU 0 - Table yok 1 - alici 1 2 - alici 2 3 - alici 3 4 - alici 4 5 - alici 1,2,3,4 EN=1/5/6/7 6-ali, 1 (2,3,4 b) 8 - alici 1,2 9 - ali, 1 (2 b) 10 - alici 3,4 11 - alici 3 (4 b) 10 - alici 3,4 11 - alici 4 10 - alici 3,4 12 - alici 2 3 - alici 4 9 - ali, 1 (2 b) 10 - alici 3,4 11 - alici 3 (4 b) EN=0 2 - cross zone EN=0 3 - tunu 2 - cross zone 2 - hedef 1 2 - hedef 1 2 - hedef 1 3 - hedef 1 3 - hedef 3 4 - hedef 4 5 - hedef 1,2,3,4 6 - hedef 1,2,3,4 b 7 - hedef 1,2,3,4 b 8 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 b 10 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 b 11 - hedef 3,4 12 - hedef 1/2 b 10 - hedef 3,4 13 - hedef 1/2 b 10 - hedef 3,4 14 - hedef 3,4 b 11 - hedef 3/4 b 20 - hedef 1/2 b 10 - hedef 3,4 11 - hedef 3/4 b 10 - hedef 3,4 10 - hedef 3,4 b 10 - hedef 3,4 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Pailor 1 2 alici 2 3 - alici 3 4 - alici 4 5 - alici 1,2,3,4 6 - ali,1 (2,3,4 b) 7 - ali,1,3 (2,4 b) 8 - alici 1,2 9 - ali,1 (2,b) 10 - alici 3,4 11 - ali,3 (4 b) 10 - alici 3,4 11 - ali,3 (4 b) 11 - ali,3 (4 b) 12 - alici 1,2 9 - ali,1,2 9 - ali,1,4 10 - alici 3,4 11 - ali,3 (4 b) Cons spong 20NE SBT TEL.ARAMA 0 - rapor yok 1 - hedef 1 2,3,4 6 - hedef 1,2 3,4 b 7 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hede	ZONE DURUM RAPORU	U- rapor yok		
2 - alici 2 3 - alici 3 4 - alici 4 5 - alici 1,2,3,4 5 - alici 1,2,3,4 b) 7 - ali. 1,2,3,4 b) 7 - ali. 1,3 (2,4 b) 8 - alici 1,2 9 - ali.1 (2 b) 10 - alici 3,4 11 - ali.3 (4 b) (NLS.TEKR./CROS.ZN 0 - devre disi 1 - dogrulnmyn alm 2-cross zone 3 - tumu 20NE SBT TEL.ARAMA 0 - rapor yok 1 - hedef 1 2 - hedef 2 3 - hedef 1 2 - hedef 1 3 - hedef 1 2 - hedef 2 3 - hedef 1 2 - hedef 3 4 - hedef 1,2,3,4 b 5 - hedef 1,2,3,4 b 7 - hedef 1,3/2,4 b 8 - hedef 1,2 b 10 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 10 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 10 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 10 - hedef 3,4 10 - hedef 3,4 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
3- alici 3 4- alici 4 5- alici 1, 2, 3, 4 6-ali. 1 (2, 3, 4 b) 8- alici 1, 2 9- ali. 1, 2 (2 b) 10- alici 3, 4 11- ali.3 (4 b) YNLS.TEKR./CROS.ZN 0- dewe disi 1- dogrulnmyn alrm 2-cross zone 3- tumu 20NE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1/2, 3, 4 b 7-hedef 1, 3/2, 4 b 8- hedef 1/2 b 10- hedef 3, 4 11- hedef 3, 4 11- hedef 1, 2 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3, 4 11- hedef 3, 4 11- hedef 3, 4 11- hedef 3, 4 10- hedef 3, 4 11- hedef 3, 4 11- hedef 3, 4 12- hedef 1/2 b 13- hedef 3, 4 14- hedef 3, 4 15- hedef 1/2 b 16- hedef 1, 2 9- hedef 1, 2 9- hedef 1, 2 9- hedef 1, 2 9- hed		2- alici 2		
4- alici 4 5- alici 1,2,3,4 6-ali.1 (2,3,4 b) 7-ali.1,3 (2,4 b) 8- alici 1,2 9- ali.1 (2 b) 10- alici 3,4 11- ali.3 (4 b) (NLS.TEKR./CROS.ZN 0- devre disi 1-dogrulmyn alm 2-cross zone 3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1/2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 9- hedef 1/2,3,4 9- hedef 1/2,3,4 0- rapor yok 1- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1/2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 11- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- aktif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif ALGLAMA S.x100ms DARBE SYISI SURESI 000 = dewe disi 1 - 999 sn = Sure		3- allel 3		
So- altCl 1, 2, 3, 4 EN=1/5/6/7 6-ali: 1 (2, 3, 4 b) 8-alici 1, 2 9-ali: 1 (2 9-ali: 1 (2 9-ali: 1 (2 b) 10-alici 3, 4 11-ali: 3 (4 b) //NLS.TEKR./CROS.ZN 0- dewe disi 1-dogrulnmyn alrm EN=0 2-cross zone 3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 b 7-hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 b 7-hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2 b 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 11- hedef 3/4 b ZONE ALARM ON KP 0- pasif 1- aktif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif CROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif DARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure EN=0		4- alici 4 5. alici 1 0 0 4		
b-all. 1 (2,3,4 b) 7-all. 1,3 (2,4 b) 8- alici 1,2 9-ali. 1 (2 b) 10-alici 3,4 11-ali.3 (4 b) //NLS.TEKR./CROS.ZN 0-devre disi 1-diogrulmmy alrm 2-cross zone 3-tumu 2cons SBT TEL.ARAMA 0-rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 1 2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 6-hedef 1/2,4 b 8- hedef 1,2 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3,4 11- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- aktif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif ALGLAMA S.x100ms DARBE SYISI SURESI 000 = dewe disi 1 - 999 sn = Sure EN=0		5^{-} all $(1, 2, 3, 4)$	EN=1/5/6/7	6
7-ali, 1, 2 40) 8-alici 1, 2 9-ali, 1 (2 b) 10-alici 3, 4 11-ali, 3 (4 b) rNLS.TEKR./CROS.ZN 0-devre disi 1-dogrulnmyn alrm EN=0 2-cross zone 3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0-rapor yok 1- hedef 1 2-hedef 2 3- hedef 1 2-hedef 2 3- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1,2,3,4 6-hedef 1,2,3,4 6-hedef 1,2 9- hedef 1,3/2,4 b 8-hedef 1,2 9- hedef 1,4 b 7-hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 b 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 b 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 b 5-hedef 1,2 0 10- hedef 3,		6-all.1 (2,3,4 b)	1.1.1	
8- alic 1, 2 9- alic 1, 2 9- alic 1, 2 9- alic 1, 3, 4 11- alic 3, 4 11- alic, 3, 4 11- alic, 3, 4 11- alic, 3, 4 1- dogruInmyn alrm 2-cross zone 3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 b 7-hedef 1,2,3,4 b 7-hedef 1,2,3,4 b 7-hedef 1,2 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- aktif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif ALGLAMA S.x100ms		7-ali.1,3 (2,4 b)		
9- ali, 1 (2 b) 10- alici 3,4 11- ali.3 (4 b) (NLS.TEKR,/CROS.ZN 0- devre disi 1-dogrulmmy alrm 2-cross zone 3-tumu 20NE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 1 2- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 b 7-hedef 1,2 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- aktif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif ALGLAMA S.x100ms DARBE SYISI SURESI 000 = dewre disi 1 - 999 sn = Sure		8- alici 1,2		
10- alici 3,4 11- ali.3 (4 b) rNLS.TEKR./CROS.ZN 0- devre disi 1-dogrulnmyn alrm EN=0 2-cross zone 3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1,2,3,4 6-hedef 1,2,3,4 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 0- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,54 10- hedef 3,4 10- hedef 3,54 10- hedef 3,4 10- hede		9- ali.1 (2 b)		
11- al.: 3 (4 b) (NLS.TEKR./CROS.ZN 0- devre disi 1-dogruInmyn alrm 2-cross zone 3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 b 7-hedef 1,2 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 000 = devre disi 1- 999 sn = Sure EN=0		10- alici 3,4		
(NLS.TEKR,/CROS.ZN 0- devre disi 1-dogrulnmyn alrm 2-cross zone 3-tumu 2-cross zone 3-tumu 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1/2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 6-hedef 1/2,4 b 8- hedef 1/2 b 9- hedef 1/2 b 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3/4 b 10- hedef 3/4 b ZONE ALARM ON KP 0- pasif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif OARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 2000 = devre disi 1- 999 sn = Sure		11- ali.3 (4 b)		
1-dogrulnmyn alrm EN=0 2-cross zone 3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 b 7-hedef 1,3/2,4 b 8- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 3/4 b 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 10- hedef 3,4 b 11- hedef 3/4 b ZONE ALARM ON KP 0- pasif 0- pasif 1- aktif CROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 0- asif 1- sktif ALGLAMA S.x100ms 000 = devre disi DARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 1- 999 sn = Sure	YNLS.TEKR./CROS.ZN	0- devre disi		
2-cross zone 3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1,2,3,4 b 7-hedef 1,3/2,4 b 8- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 1,4 10- hedef 3,4 11- h		1-dogrulnmyn alrm	EN=0	0
3-tumu ZONE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 6-hedef 1/2,4,4 8- hedef 1/2,4 b 8- hedef 1/2 b 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 0- pasif 1- aktif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 000 = dewe disi 1 - 999 sn = Sure EN=0 2005 ZONE TIMER		2-cross zone	EN-0	0
CONE SBT TEL.ARAMA 0- rapor yok 1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 6-hedef 1,2,3,4 6-hedef 1,2,3,4 9- hedef 1,3/2,4 b 8- hedef 1,2 9- hedef 1,2 9- hedef 3,4 10- hedef 3,4 11- hedef 3,4 10- hedef 3,4 11- hedef 3,4 10- hedef 3,4 12- hedef 3 10- hedef 3,4 12- hedef 3 10- hedef 3,4 12- hedef 3 10- hedef 3,4 13- hedef 3 10- hedef 3,4 14- hedef 3 10- hedef 3,4 14- hedef 3 10- hedef 3,4 14- hedef 3 10- hedef 3,4 14- hedef 3 10- hedef 3,4 14- hedef 3 10- hedef 3,4 14- hedef 3 10- hedef 3,4 14- hedef 3 10- hedef 3,4 14- hedef 3 11- hedef 3,14 14- hedef 3 12- hedef 3 14- hedef 3 13- hedef 3 15- hedef 3 14- hedef 3 15- hedef 3 15- hedef 3 15-		3-tumu		
1- hedef 1 2- hedef 2 3- hedef 3 4- hedef 4 5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 b 7-hedef 1,3/2,4 b 8- hedef 1,2 9- hedef 1/2 10- hedef 3,4 11- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- hedef 3/4 b 20ARBE SYISI SURESI 000 = dewre disi 1 - 999 sn = Sure EN=0	ZONE SBT TEL.ARAMA	0- rapor yok		0
2 - hedef 2 3 - hedef 3 4 - hedef 4 5 - hedef 1,2,3,4 6 - hedef 1/2,3,4 b 7 - hedef 1/2,3,4 b 8 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 9 - hedef 1/2 b 10 - hedef 3,4 b 10 - hedef 3,4 b 20NE ALARM ON KP 0 - pasif 1 - aktif ROUBLE DOM AKTIF 0 - pasif 1 - aktif ALGLAMA S.x100ms DARBE SYISI SURESI 000 = dewe disi 1 - 999 sn = Sure EN=0		1- hedef 1		
3 - hedef 3 4 - hedef 4 5 - hedef 1,2,3,4 6 - hedef 1,2,3,4 6 - hedef 1,2,3,4 7 - hedef 1,3/2,4 b 8 - hedef 1,2 9 - hedef 1/2 b 10 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 12 - hedef 1/2 b 10 - hedef 3,4 10 - hedf 3,4 10 - hedf 3,4 10 - hedf 3,4 10 - hedf 3,4 10 - hed		2- hedef 2		
4 - hedef 4 5 - hedef 1,2,3,4 6 - hedef 1,2,3,4 b 7 - hedef 1,3/2,4 b 8 - hedef 1,2 9 - hedef 1,2 b 10 - hedef 3,4 11 - hedef 3,4 b 10 - hedef 3,4 b 11 - hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0 - pasif 1 - aktif TROUBLE DOM AKTIF 0 - pasif 1 - aktif ALGLAMA S.x100ms DARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure EN=0 PDSS ZONE TIMER		3- hedef 3		
5- hedef 1,2,3,4 6-hedef 1/2,3,4 b 7-hedef 1,3/2,4 b 8- hedef 1,2 9- hedef 1/2,b 10- hedef 3,4 11- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- hedef 3/4 b 20NE SYISI SURESI 000 = dewre disi 2000 = dewre disi 2000 = dewre disi		4- hedef 4		
6-hedef 1/2,3,4 b 7-hedef 1,3/2,4 b 8-hedef 1,2 9-hedef 1/2 b 10-hedef 3,4 11-hedef 3,4 b 20NE ALARM ON KP 0-pasif 1-hedef 3,4 b 11-hedef 3,4 b 12-hedef 3,4 b 13-hedef 3,4 b 14-hedef 3,4 b 15-hedef 3,4 b 16-hedef 3,4 b 17-hedef 3,4 b 18-hedef 3,4 b 19-hedef 3,4 b 10-hedef 3,4 b 11-hedef 3,4 b 12-hedef 3,4 b 13-hedef 3,4 b 14-hedef 3,4 b 15-hedef 3,4 b 16-hedef 3,4 b 17-hedef 3,4 b 18-hedef 3,4 b 19-hedef 3,4 b 19-hedef 3,4 b 19-hedef 3,4 b 11-hedef 3,4 b 12-hedef 3,4 b 13-hedef 3,4 b 14-hedef 3,4 b 15-hedef 3,4 b 16-hedef 3,4 b 17-hedef 3,4 b 18-hedef 3,4 b 19-hedef 3,4 b 19-hedef 3,4 b		5- hedef 1,2,3,4		
7-hedef 1,3/2,4 b 8-hedef 1,2 9-hedef 1/2 b 10-hedef 3,4 11-hedef 3/4 b ZONE ALARM ON KP 0-pasif 1-aktif ROUBLE DOM AKTIF 0-pasif 1-aktif ALGLAMA S.x100ms DARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure EN=0		6-hedef 1/2,3,4 b		
8- hedef 1,2 9- hedef 1/2 b 9- hedef 1/2 b 10- hedef 3,4 11- hedef 3/4 b 11- hedef 3/4 b CONE ALARM ON KP 0- pasif 1- aktif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif ALGLAMA S.x100ms 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure ENSS ZONE TIMER 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure		7-hedef 1,3/2,4 b		
9- hedef 1/2 b 10- hedef 3,4 11- hedef 3,4 11- hedef 3,4 11- hedef 3,4 11- hedef 3,4 11- hedef 3,4 11- hedef 3,4 12- hedef 3,4 13- hedef 3,4 14- hedef 3,4 15- hedef 3,4 16- hedef 3,4 17- hedef 3,4 18- hedef 3,4 19- hedef 3,4 19- hedef 3,4 10- hedef 3,4 11- hedef 3,4 11- hedef 3,4 12- hedef 3,4		8- hedef 1,2		
10- hedef 3,4 11- hedef 3/4 b 20NE ALARM ON KP 0- pasif 1- aktif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif ALGLAMA S.x100ms 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure ENSS ZONE TIMER 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure		9- hedef 1/2 b		
11- hedef 3/4 b CONE ALARM ON KP 0- pasif 1- aktif ROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif ALGLAMA S.x100ms 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure DARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure		10- hedef 3.4		
ZONE ALARM ON KP 0- pasif 1- aktif IROUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif ALGLAMA S.x100ms 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure DARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure ENSS ZONE TIMER 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure		11- hedef 3/4 b		
COUBLE DOM AKTIF 0- pasif 1- aktif ALGLAMA S.x100ms 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure EN=0 CARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure EN=0	ZONE ALARM ON KP	0- pasif 1- aktif		0
DARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure EN=0 CROSS ZONE TIMER CONTRACTOR SURESI CONTRACTOR SURESIS CONTRACTOR SURESULT CONTRACTOR SURESULT<	TROUBLE DOM AKTIE	0- pasif 1- aktif		1
DARBE SYISI SURESI 000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure EN=0 CROSS ZONE TIMER	ALGLAMA S.x100ms	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		3
PROSS ZONE TIMER	DARBE SYISI SURESI	000 = devre disi 1 - 999 sn = Sure	EN=0	60
	CROSS ZONE TIMER			03

Şekil 5.6: Zon Yöneticisi (devam)

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
4 KP/ALAN YONETIMI			
ΚΕΥΡΔΟ ΔΙ ΔΝ ΤΔΝΜΙ Δ			
GIRIS KEYPAD No.			
KEYPAD ALANI	01 - 16 00 = Master 99 = not used		
			45
GIRIS GCKME 1 · sn		FN=45	30
GIRIS GECIKME 2:sn			30
AUDIBLE: MULSEL*	gris suresi(stav)		evet
	ckis suresi(stay)		evet
	grs sure(sty) mst		evet
	cks sure(sty) mst		evet
	giris sure (away)		evet
	cikis sure(away)		evet
	_grs_sure(awy) mst		evet
	cks sure(awy) mst		evet
ORTAK ALAN	00- hicbiri		
	01- follow part 2		
	02-follow ar 2-3		
	03-follow ar 2-4		
	04-follow ar 2-5		
	05-follow ar 2-6		
	06-tollow ar 2-7		
	07-tollow ar 2-8		0
	08-follow ar 2-9		
	09-10110W ar 2-10		
	10-10110W at 2-11 11-follow at 2-12		
	12-follow at 2-12		
	13-follow ar 2-14		
	14-follow ar 2-15		
	15-follow ar 2-16		
KEVPAD COSTERCES			
KEYPAD ALARM TONIL	0- nasif 1- aktif		1
	0-devre disi		3
ALANM GOSTINGE LINN	1-stav kurma		5
	2-away kurma	EN=0/1	
	3-ikisini kurma		
BACKL. ON ENTRY T.	0- pasif 1- aktif		1
KP LED EXP.: sn	01-99 sn, 00=her zaman acik		0
MASTER KP LED ACIK	0-devre disi		2
	1-1. area acik		
	2-1. area flash		
	3-tum area acik		
	4-1. area on ex		
	6-tum area on ex		
MASTER KP AL TON	0- nasif 1- aktif		1
MASTER KP RES: sn	00-99, 00=hep		60
			00
	O marife 1 aldife	EN-12	
EN STANDARDNI IZLE	U- pasir 1- aktir	EN=1?	0
ΚΕΥΡΑΟ ΚΙΙ.ΙΤ SAYMA	0-15, yainizca "EN STANDARDINI TAKIP ET" devre disi	FN=10?	10
	oldugunda gecerl		10

Şekil 5.7: Tuş Takımı ve Alan Yöneticisi

Items	Parameters / Description	Certification	Default
TEM YONETIMI			
ISTEM AYARLARI 1			
YSU SEÇENEKLERI			0
- 0-devre disi			
- 1-euro			
- 2-brazilya			
5-kisisellestir	1 de kalici baslama/durma		
	1=Ocak 2=Subat 3=Mart /=Nisan 5=Mavis 6=Haziran 7	= Te	
AY	mmuz,8=Agustos,9=Eylul,10=Ekim,11=Kasim,12=Aralik		
SIRALI	1=Birini,2=Ikinci,3=Ucuncu,4=Dorduncu,5=son	-	
	1=Pazartesi,2=Sali,3=Carsamba,4=Persembe,5=Cuma		
H.ICI GUN	6=Cumartesi,7=Pazar		
YSU DURDUR			
	1=Ocak,2=Subat,3=Mart,4=Nisan,5=Mayis,6=Haziran,7	=Te	
AT	mmuz,8=Agustos,9=Eylul,10=Ekim,11=Kasim,12=Arali	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
SIRALI	1=Birini,2=Ikinci,3=Ucuncu,4=Dorduncu,5=son		
H.ICI GUN	I=Pazartesi,Z=Sall,3=Carsamba,4=Persembe,5=Cuma 6=Cumartesi,Z=Pazar		
	0-Cumanesi.7-Faza		
HATA HATRLTMA SESI	0- pasif 1- aktif		1
AC HAT.GECKME SURE	0-98 min 99=disable		60
	0- pasit 1- aktit	EN=1	15
TEL.HATTI DENETIMI	0- pasif 1- aktif	EN=15 EN=1	15
SIREN DENETIMI	0- disabled		0
	1-po-1 aktif	EN=3	0
	2-po-2 aktif 3-po-1+2 aktif	2.1 0	Ŭ
*/# II E HIZI I K DMA		EN-0	1
		EN-0	1
	0- pasir 1- aktir		0
		EN 0	
-HATA/SBTJILE KRMA	U- pasit 1- aktit	EN=0	1
OLAY KAYDI SAYMA	3 - 10 Her kurulum periyodunda ayni olay kaydinin	EN=3-10	10
	SdyiSi		
DIL VERSIYONU	1-EN 6-PL 9TR 10HU 2-DE 4-ER 5-PT 7NI		
	1-EN 3-ES 6-PL 8SE		
	1-EN 3-ES 4-FR 5PT		
	11-IT 12-EL		
- CIFT BTN ACIL ALRM	0- pasif 1- aktif	EN=0	1
SIS.SBTJ GOSTERGSI			
TUM AL.SISTEM SBTJ	0 = area1 1 = all areas		
KAPAK SBTJ SURESI	1 - 9999 x100ms	EN=?	.3
		LIN .	5
GIRIS ALANI No.			
ALAN ISMI			
ANA EKRAN ISMI			
DEFAULT SES KAYDI	DEFAULT SES AKTIF DEFAULT SES PASIF		
STEM DURUMU			
BRIKA AYARLARI	DEFAULT PANEL EVET		
D DEFAULT AYAR	0-pasif 1-aktif		1
			±

Şekil 5.8: Sistem Yöneticisi

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
6 CIKIS YONETIMI			
CIKIS AYARLARI			
GIRIS CIKIS No.			
CIKIS OLAYI TİP 1	00- kullanilmiyor		
	01-sistem cozuldu		
	02-sistem kuruldu		
	03-svs al audible		
	04- svs al all		
	05-brc away siron		
	Ub-nrc.stay siren		
	07-dahili siren		
	08-int. sir w.tmp		
	09-grs/cks geckme		
	10-tel hat hatasi		
	11-elektrk batasi		
	12-aku batasi		
	12-aku lialasi		
	13- Sabotaj		
	14- harici hata		
	15- tum hatalar		
	16- yangin alarm		
	17- yangin reset		
	18- away kuruldu		5
	19- stav kuruldu		
	20- reset		
	21-follow zn even		
	22-1010W 211 even		
	22-u.kum. Duten 4		
	23-u.kum. Bulon 4		
	24- zil gosterge		
	25-dogrulnms alrm		
	26-dgrInmams alrm		
	27-teknik alarm		
	28- bypassli zone		
	29- kurma hazir		
	20- vurumo tosti		
	21 24 cost clorm		
	31- 24 Sadi didili		
	32- panik alarm		
	33- medikai alarm		
	34-Kblsz guc hata		
	35- takip zone		
	36- takvim		
CIKIS AREA/ZONE 1	00 = tum/herhangi alan/alanlar 01–16 Alan 1-16		
CIKIS MODU 1	0- surekli		
3	1- darbe		
	2- surekli inv		
CIKIS sure 1. sn	Cikislar icin Master zaman		
	00 - tum/berbangi alan/alanlar 01-16 Alan 1-16		0
CIKIS MODU Z			0
	1- darbe		
	2- surekii inv		
CIKIS suresi 2: sn	Cikislar icin Master zaman		0
CIKIS OLAYI TIP3	CIKIS OLAYI TIP 1 i gor		0
CIKIS AREA/ZONE 3	00 = tum/herhangi alan/alanlar 01–16 Alan 1-16		0
CIKIS MOD 3	0- surekli		
	1- darbe		0
	2- surekli inv		
CIKIS suresi3: sn	Cikislar icin Master zaman		000
SIREN sure: dk	Cikislar icin Master zaman		00
SIREN BIP SESI	0- pasif 1- aktif		1
DAH.SIREN GOSTERGE	0- pasif 1- aktif		1
SIBEN OFF ANY KEY	0- pasif 1- aktif		1
	- press a writer		

Şekil 5.9: Çıkış Yöneticisi

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
7 KABLOSUZ YONETIM			
-KABLOSUZ AYARLAR			
-KABLOSUZ RECEIVER	0- pasif 1- aktif		0
	0- devre disi 1- 20dk 2- 1-		
	2 15 3 2,5s 4 4s 5 12s 6 24s	EN=1	4
JAMMER ALGLMA SEVI	00 - 15 00 = devre disi, 01 = en hassas		12
	0- devre disi 1- 4s 2- 24s		2
KUR/COZ SIREN UYRI	0- pasif 1- aktif		1
UZ.KUM. PANIK ALRM	0- alarm yok 1- sessiz alarm 2- sesli alarm		2
KAYIP ZONE = ALARM	0- pasif 1- aktif	EN=0	1
TEKRARLYCI No: 1-8			
TEKRARL.ID: OTOMTK	OTOMATIK icin *'a 3sn sureyle basili tutunuz. 9 Dijit		
TEKRARL.ID: MANUAL	MANUEL icin *'a 3sn sureyle basili tutunuz. Cihaz tetiklenmelidir, RF ID ekranda belirecektir.		
KBLSZ SNSR KONTRLU KBLSZ ZN No:			
- KBLSZ RPTR KONTRLU TEKRARLYCI No: 1-8			
TM KBLSZ CHZLR SIL	ONAYI TEMIZLE IPTALI TEMIZLE		
Sekil 5.10: Kablosuz Yöneticisi			

Me	nu ltems	Parameters / Description	Certification	Default
8 A	DRS/ANHTR PRGR			
┝	-ADRES PROGRAMI	adresler icin kurulum kilavuzuna bakiniz		
⊢	VRIYI PANALE KPYLA	mavi programlama anahtarindan panele veriyi kopyalayin		
L	VRIYI ANHTRA KPYLA	Panelden mavi programlama anahtarina veriyi kopyalayin		

Şekil 5.11: Adres ve Tuş Programlama

5.4.2 Tarih ve saat ayarı

Sistem çalıştırıldıktan sonra tarih ve saat ayarı yapılmalıdır. Aksi takdirde sistemde bir arıza görüntülenir.

- 1. Sistemin devre dışı durumunda olduğundan emin olun (**STAY** ve **AWAY** göstergeleri devre dışıdır).
- 2. **TARIH/SAAT DEGISTR**'e erişmek için teknisyeni kodu [1234] + [51] girin ve [*] tuşuna basın.
- 3. Sayı tuşlarını kullanarak geçerli tarihi ve saati girin ve verileri kaydederek programlama modundan çıkmak için [-] tuşuna basın
- ✓ Tarih ve saat ayarlanmış olur.

5.4.3 Alan Silme

1-8 arasındaki alanlar varsayılan olarak etkindir. Varsayılan olarak, alan 1 için alan tipi **03gecikme 1**, alan 2-8 için ise **01-ani** olarak ayarlanmıştır. Bir alanı silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.

- 1. Teknisyen kodu [1234] + [958] girin ve [#] tuşuna basın.
- 2. **3 ZONE YONETIMI**'ni seçin ve [#] tuşuna basın.
- ZONE EKLE/ÇIKAR'ı seçin ve [#] tuşuna basın.
 Sistem sonraki menü başlığını görüntüler: GIRIS ZN No.
- 4. Silmek istediğiniz alanın numarasını (örnek: 1) girip [#] tuşuna basın. Sistem sonraki menü başlığını görüntüler: **ZONE TURU SECINIZ**

- Doğru alan modülünü (varsayılan 0-dahili zone'dir) seçin ve [#] tuşuna basın. Sistem sonraki menü başlığını görüntüler: ZONE FUNCTION.
- 6. 00-kullanılmıyor alan işlevi için 00 girin ve [#] tuşuna basın. Sistem sonraki menü başlığını görüntüler: ZONE ALANI. Bir alanı silmek için aşağıdaki menü başlıklarına geçmeye gerek yoktur.
- 7. KAYDET + PROG.CIK menüsüne ulaşmak için [-] tuşuna dört kez basın.
- 8. Verileri kaydedip programlama modundan çıkmak için [#] tuşuna basın.
- ✓ Seçilen alan silinir (örnek: Alan 1 silinir).

5.4.4 Kablosuz Alıcıyı Kablosuz İletişim için Etkinleştirme

- 1. Teknisyen kodu [1234] + [958] girin ve [#] tuşuna basın.
- 2. **7 KABLOSUZ YONETIM**'i seçin ve [#] tuşuna basın.
- 3. KABLOSUZ AYARLAR'ı seçin ve [#] tuşuna basın.
- 4. **KABLOSUZ RECEIVER**'ı seçin ve [#] tuşuna basın.
- 5. **1-aktif**'i seçin ve [#] tuşuna basın.
- 6. Onaylamak için [#] tuşuna basın.
- 7. **KAYDET + PROG.CIK** menüsüne ulaşmak için [–] tuşuna üç kez basın.
- 8. Verileri kaydedip programlama modundan çıkmak için [#] tuşuna basın.
- ✓ Kablosuz iletişim için kablosuz alıcı etkinleştirilir.

5.4.5 Bir Kablosuz Cihaz İçin Bir Alan Ayarlama

- 1. Teknisyen kodu [1234] + [958] girin ve [#] tuşuna basın.
- 2. **3 ZONE YONETIMI**'ni seçin ve [#] tuşuna basın.
- 3. **ZONE EKLE/ÇIKAR**'ı seçin ve [#] tuşuna basın.
 - Sistem sonraki menü başlığını görüntüler: GIRIS ZN No.
- Kablosuz cihazı atamak istediğiniz alanın numarasını girin ve [#] tuşuna basın. Sistem sonraki menü başlığını görüntüler: ZONE TURU SECINIZ
- 5. Kablosuz cihaza göre doğru alan modülünü seçin: RFUN / RF3401E (Yalnızca alan girişi) için 5- RF RFUN man.kn
 'yı seçinRFGB / RF1100E (Cam Kırılma Dedektörü) için 4-RF RFGB cmkrlm
 'yi seçinTüm diğer kablosuz cihazlar için ise (Yalnızca alan girişi) 3- tum kablosuzlr'ı seçin
- Onaylamak için [#] tuşuna basın.
 Sistem sonraki menü başlığını görüntüler: ZONE FUNCTION.
- Alan işlevi **01-ani** için 01 girin ve [#] tuşuna basın.
 Sistem sonraki menü başlığını görüntüler: **ZONE ALANI**.
- Bu alana atamak istediğiniz bölgenin numarasını girin ve [#] tuşuna basın.
 Sistem sonraki menü başlığını görüntüler: ZONE ID: MANUEL.
- 9. RF kimliğini manuel olarak girin (9 hane).

Ya da

ZONE ID: OTOMATIK menüsüne geçiş yapmak için [*] tuşunu üç saniye boyunca basılı tutun.

Bir kez alarm vermek için kablosuz cihazı tetikleyin. RF kimliği otomatik olarak girilir.

- Onaylamak için [#] tuşuna basın.
 Sistem şu ifadeyi görüntüler: ZON ISMI GIRIS [a].
- Zon adını girin ve onaylamak için [#] tuşuna basın.
 Sistem şu ifadeyi tekrar görüntüler: GIRIS ZON No.
- 12. **KAYDET + CIK** menüsüne gitmek için [–] tuşuna basın.

- 13. Verileri kaydedip programlama modundan çıkmak için [#] tuşuna basın.
- ✓ Seçilen alan bir kablosuz cihaz için ayarlanır.
- Programlamayı bitirdikten sonra alanları test edin. Alanı tetikleyin ve tuş takımının alanı açık olarak gösterdiğinden emin olun.

5.5 AMAX paneli bir bilgisayara bağlama

Uzak programlama yazılımı A-Link Plus

AMAX sistemine A-Link Plus uzak programlama yazılımı ile erişilerek üzerinde programlama yapılabilir. Tüm kontrol paneli ve durum bilgilerine erişilebilir ve uzak bir konumdan AMAX panelinde işlem yapılabilir.

A-Link Plus; USB, IP veya modem aracılığıyla AMAX paneline bağlanabilir.

 IP veya modem yoluyla bağlanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. AMAX Kurulum Kılavuzu.

Uyarı!

Bu kılavuz A-Link Plus bağlantısının nasıl yapılacağını açıklamaktadır. AMAX panelini A-Link Plus ile programlanması, A-Link Plus for AMAX (AMAX için A-Link Plus) Çevrimiçi Yardımında açıklanmaktadır.

5.5.1 Bağlantı ön koşulları

i

Uyarı!

Bu kılavuz A-Link Plus yazılımının V 1.5 veya üstü yazılım sürümüyle bağlantılı olarak yapılandırılmasını açıklar. Daha eski bir yazılım sürümü kullanıyorsanız, yerel Bosch temsilcinize başvurun.

Bağlantı hazırlama

- Müşteri -> Yeni Müşteri öğesini seçin. Müşteri Bilgisi sekmesi açılır.
- 2. **Müşteri No** altından bir sayı girin.
- 3. Kontrol Paneli Yapılandırma sekmesini seçin.
- 4. Kontrol Paneli Serisi altından AMAX öğesini seçin.
- 5. Model altından panel modelinizi seçin.
- 6. Yalnızca AMAX V1.4 ve daha önceki paneller için: **İletişim ve Rapor** -> **Receiver Ayarları** öğesini seçin.
- 7. Yalnızca AMAX V1.4 ve daha önceki paneller için: **Alıcı 1** sütununda ve **Abone Numarası** hattında, AMAX panelinde alıcı 1 olarak programlanan geçerli değeri girin.
- 8. İletişim ve Rapor -> Uzaktan Erişim -> Otomasyon şifresi öğesini seçin.
- 9. AMAX panelinizde RPS erişim kodu olarak programlanmış geçerli değeri girin.
- 10. Şifre Yönetimi -> Installer Kod öğesini seçin.
- 11. AMAX panelinizde teknisyen kodu olarak programlanmış geçerli değeri girin.

5.5.2 Bağlantı kurma

USB ile bağlantı

- 1. USB kablosunun bir ucunu AMAX paneli ana kartının USB bağlantı noktasına, diğer ucunu da bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 2. A-Link Plus içinden Bağlantı sekmesini belirleyin.
- 3. İletişim Modeli altından Doğrdn Bağlntı'yı seçin.
- 4. Bağlantı öğesine tıklayın.
- ✓ AMAX paneli artık bilgisayara bağlıdır.

6

Teknik veriler

Elektrik

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Güç kaynağı türü	EN = A			
mA'de Panel PCB maksimum hareketsiz akım	100			
Transformatör				
VAC transformatör girişi	230			
VAC transformatör çıkışı	18			
VA'da transformatör AC gücü	20		50	
mA'da transformatör sigortası	500		1000	
AC girişi:				
VDC'de minimum çalışma gerilimi	195			
VDC'de maksimum çalışma gerilimi	253			
Hz'de hat gerilimi frekansı	50			
DC çıkışı:				
mA'da tüm bileşenler için DC çıkış maksimum akımı	1100		2000	
Tüm bileşenler için DC çıkış maksimum akımı: aküye bağlı olma	 Akü 7 Ah edin) = 55 Akü 7 Ah (72 sa. içi 	bekleme 12 sa. 50 mA bekleme 36 sa. inde Aküyü %80	(72 sa. içinde / + 15 dk. alarm) şarj edin) = 15	Aküyü %80 şarj akım 500 mA 0 mA
			 Akü 18 Ah sa. (72 sa %80 şarj o mA Akü 18 Ah sa. (24 sa %80 şarj o mA Akü 18 Ah sa. + 15 d 1000 mA Aküyü %8 400 mA 	n bekleme 12 içinde Aküyü edin) = 1500 n bekleme 36 içinde Aküyü edin) = 480 n bekleme 36 k. alarm akım (24 sa. içinde 0 şarj edin) =
Yedek 1 / 2 çıkışı	1			
Yedek 1 / 2 çıkış gerilimi	+12V / GND			

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
VDC'deki AC hat girişinde yedek 1 / 2 nominal çıkış gerilimi	13.8 (+3% / -5	%)	1	I
mV'de yedek 1 / 2 çıkış maks. Vpp	675			
VDC cinsinden AC hat girişindeki yedek 1 / 2 çıkış gerilimi aralığı	12.82 - 13.9		13.11 - 14.2	
25°C'de mA cinsinden yedek 1/2 çıkış akımı	500		900	
Çıkışlar				
mA cinsinden maksimum PO -1 / PO -2 denetlenen çıkış akımı	500			
mA'da PO -3 maksimum akım	100			
mA'da (+12V) PO +3 / PO +4 maksimum akım			750	
mA'da Watchdog PO -5 maksimum akım			100	
Veri yolu	·			
VDC'deki AC hat girişinde veri yolu nominal çıkış gerilimi	13.8 (+3% / -5	%)		
VDC cinsinden AC hat girişindeki veri yolu çıkış gerilimi aralığı	13.11 - 14.2			
25°C'de mA cinsinden maksimum veri yolu 1 akımı	500		900	
25°C'de mA cinsinden maksimum veri yolu 2 akımı			900	
Akü				
Akü türü	12 V/7 Ah Bosch D 126		12 V/7Ah/12 V Bosch IPS-BAT	/18 Ah 12V-18AH
VDC cinsinden düşük akü durumu	11,0'ın altında			
VDC cinsinden minimum akü durumu	10.8			
Oslama fashana hantlam			•	



Çalışma frekans bantları	Radyo cihazlarının güç seviyesi
GSM900	Sınıf 4 (2W) - GPRS Sınıf 33
GSM1800	Sınıf 1 (1W) - GPRS Sınıf 33

Çalışma frekans bantları	Radyo cihazlarının güç seviyesi
UMTS2100	Sınıf 3 (0,25 W)

Elektrik: Tuş Takımları

	IUI-AMAX4- TEXT (LCD metin tuş takımı)	IUI-AMAX3- LED16 (16 zonlu LED tuş takımı)	IUI-AMAX3- LED8 (8 zonlu LED tuş takımı)	IUI-AMAX- LCD8 (8 zonlu LCD tuş takımı)
VDC'de minimum çalışma gerilimi	10.8			
VDC'de maksimum çalışma gerilimi	13.8			14.1
mA olarak standart akım tüketimi	31			75
mA'da maksimum akım tüketimi	100		60	100

Mekanik Özellikler

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Santimetere olarak boyutlar (Y x G x D)	26.0 x 28.0 x 8	3.35	37.5 x 32.2 x 8.8	
gr olarak ağırlık	1950		4700	
Panel özellikleri				
Zon sayısı	8	32		64
Dahili zon sayısı	8		16	
Kullanıcı sayısı	64	128		250
Olay sayısı	Tarih ve saat damgalı 256 geçmiş olay 256 EN olay tarihçesi, gün ve saat bilgisi ile Tarih ve saat damgalı 256 arama geçmişi olayı			
Pin kodu çeşitleri:	1000000			
Aygıt sayısı				
Tuş takımı sayısı	4	8		16
DX 2010 modülü sayısı		3 6		6
DX 3010 modülü sayısı	1	2		
GPRS modülü sayısı: B442 veya B443'e sahip B450-M	2 adede kadar farklı GPRS modülü, her GPRS modülü bir kez bağlanabilir			
IP modülleri sayısı: B426-M, B450-M	2 (Yukarıdaki GPRS modüllerinin 1'i bağlıysa 1, yukarıdaki GPRS modüllerinin 2'si bağlıysa 0)			
Kablosuz alıcılarının sayısı	-	1		
Kablosuz yineleyicilerin sayısı	-	DSRF = 0, RADION = 8		

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Kablosuz sensörlerin sayısı	-	32		64
Kablosuz anahtarlıkların sayısı	-	DSRF = 24, RA	DION = 128	
Bölgeler				
Bölge 1	Tek ya da dual 2,2 KΩ) NC, NO	hat ucu (EOL	2 kablo yangın da çift hat ucu NC, NO	alanı, tek ya (EOL 2,2 KΩ)
Zon 2 – 16 COM	7 tek ya da çift hat ucu (EOL 2,2 KΩ) NC, NO		7 tek ya da çift hat ucu (EOL 2,2 KΩ) NC, NO	
Dış Müdahale	Muhafaza dış ı	nüdahale girişi	(nokta kapasite	esini azaltmaz)
Veri yolu				
Boyutlar (mm)	4 telli, Ø 0,6 – 1,2			
Maksimum kablo uzunluğu	200 metrede (son tuş takımının paneli)			
Maksimum veri yolu uzunluğu	700 (maksimum 14 cihaz, maksimum 8 tuş takımı)			

Ortam

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
°C'da minimum çalışma sıcaklığı	-10			
°C'da maksimum çalışma sıcaklığı	55			
%'de maksimum bağıl nem	10			
%'de maksimum bağıl nem	95			
Koruma sınıfı	IP 30, IK 06			

Sertifika

Avrupa	CE	EN 50130-4 (6/2011) EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009
	EN	EN 50131-3 sınıf 2 Çevre sınıfı II
Belçika	INCERT (sadece AMAX 3000 BE için)	B-509-0063
Almanya	VDS	Giriş

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Hollanda www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2021

Building solutions for a better life.

202112160523