1 VG4 AutoDome® 自动监控系列

1.1 VG4 系列用户手册补遗:安装和更新所需的软件

要在 Microsoft® Internet Explorer 中观看来自启用 IP 的 VG4 AutoDome 的实况视频,或者要更改 VG4 AutoDome 配置,您必须在此文件夹中安装下列软件:

- 1. Sun® Java
- 2. Microsoft® .NET 2.x
- 3. Microsoft® DirectX 9.0c
- 4. MPEG-ActiveX 4.24
- 5. ConfigManager 01.60.0074.0

您可以在博世安防系统网站上获得所需软件的最新版本。要查找软件,请按以下说明执行:

- 1. 启动 Web 浏览器访问 http://www.boschsecurity.com.cn 网站。
- 2. 在 Web 页面的左侧窗格中单击 "CCTV" 或 " 产品 " 链接。



图 1.1 中文主页

3. 在左窗格中的该部分下方,单击"点击查阅简体中文版产品目录"链接。



图 1.2 产品目录链接



4. 在左窗格中的"下载库"部分下方,单击"软件"链接。

- 图 1.3 软件链接
- 5. 单击"确定"同意遵守"博世软件许可协议"。



- 图 1.4 博世最终用户许可协议
- 6. 在中间框内的"软件"标题下方,单击"闭路监控系统"链接。



图 1.5 主软件框

7. 单击"自动监控系统"链接访问博世云台摄像机的软件。

Security Systems ・ 首页 ア品与方定 ・ 特定 ア品与方定 ・ 特定 ア品与方定 ・ 市街 ・ 田道忠見必然 ・ 防法調整等系統 ・ 公共丁譜 (Pop An 高音振響) ・ 交流調警系統 = 0.54 ・ 火突飛警系系 = 0.4 ・ 火突飛警系系 ・ 火突飛警系系 ・ 0.4 ・ 大突飛 ・ 日本 ・ 文売 ・ 日本 ・ 文売 ・ 日本 ・ 文売 ・ 日本 ・ 文売 ・ 安浩 ・ 文売 ・ 安浩 ・ 近市 ・ 近市 ・ 後井 ・ 近市 ・ 後井 ・ ビ市 ・ ビ市 ・ ビ市	 内路, 何路监控系统 () 一方式或推進 () 一方式或指述 () 一方式				
--	--	--	--	--	--

图 1.6 云台摄像机链接

			_
< 傳世中国則站 ◆Bosch	Security Systems (CN)		
Security Systems			
	云台摄像机		•
▶ 首页	Photo-security and a start		
产品搜索 → 转	至 AutoDome® 100 系列固定式摄像机系统		
***	NET 2.0	FEN	
厂面马力兼 、间歇能均必结	ArchivePlayer 2:10.0004	▶ EN	
防盗报警系统	ConfigManager 01.60.0074.0	▶ EN	
→ 会议系统	Configuration Tool for Imaging Devices, Version 3.04	▶EN.	
▶ 公共广播 (PA) 和语音报警	Configuration Tool for Imaging Devices Release Notes,	FEN	
▶ 火灾报警系统 - EN54	Version 3.04		
▶火灾报警系统 — UL、ULC FM	DirectX 9.0c	FEN	
·‴ ▶ 门禁和系统	MPEG-ActiveX 4.24	▶ EN	
下我库	Software License Agreement	▶ EN	
→ 文档	Sun Java	▶ EN	
• 软件	VG4 Service Pack, Version 1.01	▶ZH ▶EN	
▶ 证书	VG4 Service Pack 1.01 Release Notes	FZH FEN	
▶19/ ¹ / ¹⁰ m	VG4 Service Pack, Version 1.02	FEN	
	VG4 Service Pack 1.02 Release Notes	▶ EN	
	VG4 Service Pack, Version 1 03	NEN.	
	VC4 Service Pack 1 02 Palance Notes		
			1 1

在单击 " 云台摄像机 " 后,浏览器会打开用于 VG4 和 VEZ AutoDomes 的软件下载页面。

图 1.7 VG4 软件下载页面

8. 向下滚动页面至 "AutoDome® TCP/IP 通信模块 " 部分。



图 1.8 所需的软件

- 9. 右键单击 "EN 选择", 然后从下列软件包的弹出菜单中选择"目标另存为":
 - Sun® Java
 - Microsoft® .NET 2.x
 - Microsoft® DirectX 9.0c
 - MPEG-ActiveX 4.24
 - ConfigManager 01.60.0074.0
- 10. 将每个软件包保存到装有 Microsoft Internet Explorer 的计算机。Internet Explorer 用于查看来自 启用 IP 的 VG4 AutoDome 的实况视频图像。
 - 现在,您应在计算机上保存了以下软件包:
 - MPEG-ActiveXXX_enUS_E3366678923.zip (MPEG-ActiveX)
 - DirectXXXX_enUS_E2352554507.zip (DirectX)
 - dotnetfx_enUS_T5007298827.exe (.NET)
 - jre-15009-windows-i586-p-s_enUS_F4150068619.exe (Java)
 - SetupConfigManagerXXXXXXX_enUS_F4155139595.exe (ConfigManager)
 - 注:XXX 表示软件版本号。随着软件包的更新,此号码会发生变化。
- 11. 按以下步骤安装软件包:
 - a. 解压 MPEG-ActiveXXX_enUS_E3366678923.zip 和 DirectXXXX_enUS_E2352554507.zip 文件。确保保持每个软件包的目录结构。
 - b. 双击 jre-15009-windows-i586-p-s_enUS_F4150068619.exe 文件启动 Java 安装过程。
 - c. 按照 Java 安装向导的说明完成软件安装。
 - d. 双击 dotnetfx_enUS_T5007298827.exe 启动 .NET 安装过程。
 - e. 按照 .NET 安装向导的说明完成软件安装。
 - f. 打开 DirectXXXX 目录。然后,双击 dxsetup.exe 文件启动 DirectX 安装过程。
 - g. 按照 DirectX 安装向导的说明完成软件安装。
 - h. 双击 MPEGAx.exe 启动 MPEG-ActiveX 安装过程。
 - i. 按照 MPEG-ActiveX 安装向导的说明完成软件安装。
 - j. 双击 SetupConfigManagerXXXXXXX_enUS_F4155139595.exe 启动 ConfigManager 安 装过程。
 - k. 按照 ConfigManager 安装向导的说明完成软件安装。
- 12. 启动 Microsoft Internet Explorer 并浏览至启用 IP 的 VG4 AutoDome 的 URL。确保在实况页面中 看到实况视频。
- 13. 启动 Configuration Manager 实用程序,验证您的安防系统中是否列出了启用 IP 的 VG4 AutoDomes。 (您可能需要在 Configuration Manager 中配置某些设置。)