

Bosch Video Management System

BOSCH

sv Användarmanual

Innehållsförteckning

1	Använda Hjälp	7
1.1	Hitta information	7
1.2	Skriva ut hjälpen	8
2	Inledning	9
3	Systemöversikt	11
3.1	Maskinvarukrav	11
3.2	Programvarukrav	12
3.3	Licenskrav	12
3.4	Systemstrukturer som kan användas	12
4	Koncept	14
4.1	Enterprise System	14
4.1.1	Scenarion	14
4.2	Unmanaged site	17
4.3	Server Lookup	17
4.4	ANR (Automated Network Replenishment)	19
4.5	VRM-inspelningslägen	20
4.6	Uppspelning av VRM-inspelningskällor	22
4.7	Larmhantering	27
4.8	Region of Interest (ROI)	29
4.9	Intelligent spårning	29
4.10	Utloggning vid inaktivitet	30
4.11	Felövervakningsrelä	30
4.12	Textdata	31
4.13	Operator Client offline	31
4.13.1	Arbeta i offlineläget	32
4.14	Versionsoberoende Operator Client	34
4.14.1	Arbeta med kompatibilitetsläget	35
4.15	Visningslägen för en panoreringskamera	35
4.15.1	360° panoreringskamera – golv- eller takmonterad	35
4.15.2	180° panoreringskamera – golv- eller takmonterad	37
4.15.3	360° panoreringskamera – väggmonterad	38
4.15.4	180° panoreringskamera – väggmonterad	39
4.15.5	Beskuren vy på en panoreringskamera	40
4.16	Serverbaserade analyser	41
5	Komma igång	42
5.1	Fa atkomst till systemet	42
5.2	Anvanda serversokning	42
5.3	Starta Operator Client	42
5.4	Godkanna en ny konfiguration	43
6	Visa kamerabilder	45
6.1	Valja en tidszon	45
6.2	Visar en kamera i en bildruta	46
6.3	visa en panoreringskamera	46
0.4	vaxia visningslaget for panoreringskamera	47
b.5	visa kameror fran fiera Management Servers	47
0.0	HILLA ETT ODJEKT I DET IOGISKA TRADET	48
0.7	Oruna och andra storieken på bildrutor	48
0.8	visa iarmoliostonstret	48

6.9	Starta manuell inspelning	49
6.10	Starta en förkonfigurerad kamerasekvens	49
6.11	Starta en automatisk kamerasekvens	50
6.12	Använda läget för enkanalsljud	51
6.13	Använda läget för flerkanalsljud	51
6.14	Använda digital zoom	51
6.15	Spara en enstaka bild	52
6.16	Skriva ut en enstaka bild	52
6.17	Växla till helskärmsläge	52
6.18	Visa eller dölj bildrutelister	53
6.19	Visa information om en kamera	53
6.20	Aktivera videoinnehållsanalys (VCA)	53
6.21	Starta direktuppspelning	53
6.22	Tilldela en kamera till en monitor	54
6.23	Använd ljudläge	54
6.24	Använda Intercom-funktioner	55
6.25	Låsa kontrollen av en PTZ-kamera	56
6.26	Uppdatera referensbilden	56
6.27	Styra en monitorvägg	57
6.28	Välja liveström för visning	57
6.29	Visa video över låg bandbredd	57
6.30	Använda TCP för tillförlitliga anslutningar	59
6.31	Ansluta till en ohanterad plats	59
6.32	Visa ett videoanalyslarm	60
7	Använda kartor och PTZ-kameror	61
7.1	Visa en karta	61
7.1 7.2	Visa en karta Styra PTZ-kameror	61 61
7.1 7.2 7.3	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera	61 61 62
7.1 7.2 7.3 7.4	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen	61 61 62 62
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning	61 61 62 62 63
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken	61 61 62 62 63 64
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen <u>Använd intelligent spårning</u> Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet	61 61 62 62 63 64 64
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer	61 61 62 62 63 64 64 64
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke	61 62 62 63 64 64 64 65
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke	61 61 62 62 63 64 64 64 65 66
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke	61 61 62 62 63 64 64 64 65 66 66
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärken	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärke Hantera inspelade videor	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 68
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärke Hantera inspelade videor Välja en tidszon	61 62 62 63 64 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 68 68
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärke Hantera inspelade videor Välja en tidszon Spela upp inspelade videosekvenser	61 62 62 63 64 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2 9.3	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärken Hantera inspelade videor Välja en tidszon Spela upp inspelade videosekvenser Använda tidslinje	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2 9.3 9.4	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärke Hantera inspelade videor Välja en tidszon Spela upp inspelade videosekvenser Använda tidslinje Ändra uppspelningshastigheten	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärken Hantera inspelade videor Välja en tidszon Spela upp inspelade videosekvenser Använda tidslinje Ändra uppspelningshastigheten Verifiera autenticiteten för videodata	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 70
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärken Hantera inspelade videor Välja en tidszon Spela upp inspelade videosekvenser Använda tidslinje Ändra uppspelningshastigheten Verifiera autenticiteten för videodata Skydda video	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 70 70
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärke Hantera inspelade videor Välja en tidszon Spela upp inspelade videosekvenser Använda tidslinje Ändra uppspelningshastigheten Verifiera autenticiteten för videodata Skydda video Ta bort videodata	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 70 70 70
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Exportera bokmärke Exportera bokmärke Hantera inspelade videor Välja en tidszon Spela upp inspelade videosekvenser Använda tidslinje Ändra uppspelningshastigheten Verifiera autenticiteten för videodata Skydda video Ta bort videodata Exportera videodata	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 67 68 68 69 69 70 70 70 70 70
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2 9.3 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Exportera bokmärke Exportera bokmärken Hantera inspelade videor Välja en tidszon Spela upp inspelade videosekvenser Använda tidslinje Ändra uppspelningshastigheten Verifiera autenticiteten för videodata Skydda video Ta bort videodata Exportera videodata Ange ett lösenord för export	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 70 70 70 70 70 70 70 71 71
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10	Visa en karta Styra PTZ-kameror Använda fönsterstyrning av en kamera Använda ROI-funktionen Använd intelligent spårning Använda favoriter och bokmärken Lägga till objekt till favoritträdet Skapa/redigera vyer Lägga till ett bokmärke Redigera ett bokmärke Läsa in ett bokmärke Exportera bokmärke Exportera bokmärken Hantera inspelade videor Välja en tidszon Spela upp inspelade videosekvenser Använda tidslinje Ändra uppspelningshastigheten Verifiera autenticiteten för videodata Skydda video Ta bort videodata Exportera videodata Ange ett lösenord för export Exportera till en fil	61 62 62 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 67 68 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

9.12	Utföra en brottsutredande sökning (endast VRM-inspelningar)	74
9.13	Aktivera videoinnehållsanalys (VCA)	75
9.14	Hitta rörelse (endast NVR-inspelningar)	75
9.15	Hitta uppgifter i loggbok	76
9.15.1	Hitta inloggningar till en ohanterad plats	77
9.16	Söka efter inspelad video	77
9.17	Visa textdata	78
9.18	Visa video över låg bandbredd	79
9.19	Byta inspelningskälla	80
9.20	Ansluta till en ohanterad plats	80
10	Hantera händelser och larm	82
10.1	Godkänna ett larm	82
10.2	Lägga till kommentarer till ett larm	83
10.3	Rensa ett larm	83
10.4	Anpassa fönstret Larmlista	84
10.5	Visa fönstret Live-bild	84
10.6	Starta ett arbetsflöde	85
10.7	Avvisa ett larm	85
10.8	Trigga en användarhändelse	85
11	Styra inbrottspanelsfunktioner	86
11.1	Stänga av larmsirener	86
11.2	Hantera dörrar	86
11.3	Kringgå en punkt	86
11.3.1	Aktivera ett område	87
12	Använda ett CCTV-tangentbord	88
12.1	Använda KBD Universal XF-tangentbord	88
12.1.1	KBD Universal XF-tangentbordets användargränssnitt	88
12.2	Bosch IntuiKey-tangentbordets användargränssnitt	90
12.2.1	Statusdisplay	91
12.3	Använda ett Bosch IntuiKey-tangentbord som är anslutet till en arbetsstation	91
12.3.1	Starta tangentbordet	92
12.3.2	Ange driftslägen	92
12.3.3	Visa kameror	92
12.3.4	Använda styrspaken	93
12.3.5	Använda snabbtangenter	94
12.4	Använda ett Bosch IntuiKey-tangentbord som är anslutet till en avkodare	95
12.4.1	Starta tangentbordet	95
12.4.2	Visa kameror	96
12.4.3	Använda styrspaken	96
12.4.4	Använda snabbtangenter	96
13	Användargränssnitt	97
13.1	Live-läge	97
13.2	Uppspelningsläge	99
13.3	Larmläge (larmvisning)	102
13.4	Använda ikoner	105
13.5	Menykommandon	108
13.6	Referensbild-dialogrutan	111
13.7	Välj en server	111
13.8	Välj sökparametrar-dialogrutan	111

	Innehållsförteckning	147
	Ordlista	139
15.2	Återupprätta anslutningen till ett Bosch IntuiKey-tangentbord	138
15.1	Uppdatera en gammal Bosch VMS Archive Player version	137
15	Felsökning	137
14.3	Styrningskontroller för bildfönster	136
14.2	Uppspelningskontroll	136
14.1	Allmän styrning	136
14	Kortkommandon på tangentbordet	136
13.38	Fönstret Larmlista	135
13.37	Fönstret Resultat från videosökning	135
13.36	Fönstret Resultat från rörelsesökning	1.34
13.35	Ta bort skydd från video-dialogrutan	134
13.34	Skydda video-dialogrutan	1.3.3
13.33	Dialogrutan Brottsutredande sökning (endast VRM-inspelningar)	132
13.32	Radera video-dialogrutan	1.32
13.31	Rörelsesökning-dialogrutan	1.31
13.30	Fönstret Tidslinie	120
13.29	Bildruta	120
13.28	Bildfönster	128
13.27	Fönstret Monitorer	127
13.26	Fönstret PT7-styrning	120
13.25	Monitorväggens bildfönster	120
13.24	Fönstret Karta	120
13.23	Exportfönster	120
13.22	Dialogrutan Lägg till bokmärke	125
13.20	Bokmärkesfönster	125
13.15	Dialogrutan Exportera flera bokmärken	121
13.10	Dialogrutan Exportera bokmärke	121
13.17	Överför video-dialogrutan	110
13.10	Förstret Favoritträd	110
13.15	Sök-dialogrutan	110
13.14.4	Förstret Logiskt träd	118
12.14.5	Fliken Omkodning	117
13.14.2	Fliken Liud	110
13.14.1	Fliken Visa	110
13.14	Alternativ-dialogrutan	116
13.13	Loggboksresultal-dialogrutan	115
13.12	val av nandelse-dialogrutan	115
13.11	Val av enhet-dialogrutan	115
13.10	Dialogrutan med sokvillkor	115
13.9	Dialogrutan Sok efter textdata	114
10.0		

1 Använda Hjälp

Du kan ta reda på hur du gör något i Bosch VMS genom att använda onlinehjälpen. Använd någon av följande metoder.

Så här använder du Innehåll, Index eller Sök:

På Hjälp-menyn klickar du på Hjälp. Använd knappar och länkar för att navigera.

Så här får du hjälp med ett fönster eller en dialogruta:

Klicka på 🖤 i verktygsfältet.

ELLER

•

> Tryck på F1 för att få hjälpinformation om ett programfönster eller en dialogruta.

1.1 Hitta information

Du kan hitta information i hjälpen på flera sätt.

Så här hittar du information i onlinehjälpen:

- 1. På Hjälp-menyn klickar du på Hjälp.
- 2. Om rutan på vänster sida inte syns klickar du på knappen Visa.
- 3. Gör så här i hjälpfönstret:

Klicka på:	När du vill:
Innehåll	Visa innehållsförteckningen för Onlinehjälpen. Klicka på varje bok för att visa sidor som är länkade till ämnen. Klicka på varje sida för att visa motsvarande ämne i rutan på höger sida.
Innehållsförteck ning	Sök efter särskilda ord eller fraser, eller sök i en lista med indexnyckelord. Dubbelklicka på nyckelordet för att visa motsvarande ämne i rutan på höger sida.
Sök	Hitta ord och fraser i avsnittens innehåll. Skriv ordet eller frasen i textfältet, tryck på ENTER och välj ämnet som du vill se från listan med ämnen.

Texter från användargränssnittet är markerade med fet stil.

 Pilen uppmanar dig att klicka på den understrukna texten eller på ett föremål i programmet.

Närliggande ämnen

• Klicka för att visa ett avsnitt med information för det programfönster du för tillfället använder. Detta avsnitt tillhandahåller information om programmets fönsterreglage. *Koncept, Sidan 14* ger bakgrundsinformation om valda frågor.

Viktigt!

Medelhög risk (utan säkerhetsvarningssymbol): indikerar en potentiellt farlig situation. Om den inte undviks kan den leda till skador på egendom eller risk för skador på enheten. Varningsmeddelanden bör beaktas för att undvika förlust av data eller skada på systemet.



Obs!

Den här symbolen ger information eller bolagspolicy som direkt eller indirekt har samband med personalens säkerhet eller skydd av egendom.

1.2 Skriva ut hjälpen

Du kan skriva ut avsnitt och information direkt från webbläsarens fönster medan du använder onlinehjälpen.

Skriva ut ett hjälpavsnitt:

- Högerklicka in den högra rutan och välj Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
- 2. Klicka på **Skriv ut**. Avsnittet skrivs ut på den valda skrivaren.

2 Inledning

Klicka på länken så kommer du åt licenserna för den öppna källkod som används av Bosch VMS och mobilappen:

http://www.boschsecurity.com/oss/



1	Menyrad	Välj ett menykommando.
2	Verktygsfält	Visar tillgängliga knappar. Peka på en ikon för att visa ett verktygstips.
3	Uppspelningskontroll	Du kan styra en direktuppspelning, kamera- eller larmsekvens.
4	Prestandamätare	Visar processor- och minnesanvändningen.
5	Tidszonsväljare	Välj posten för den tidszon som ska visas i de flesta tidsrelaterade fält. Endast tillgängligt om minst en Management Server i det logiska trädet finns i en annan tidszon än din Operator Client.
6	Kontroller för bildrutor	Här väljer du önskat antal bildrutor och kan stänga alla bildrutor.

7	Bildfönster	Visar bildrutorna. Hjälper dig att ordna bildrutorna.
8	Bildruta	Visar en kamera, karta, bild, ett dokument (HTML-fil).
9	Fönstret Larmlista	Visar alla larm som systemet genererar. Här kan du godkänna eller rensa bort larm eller starta ett arbetsflöde, t.ex. genom att skicka ett e- postmeddelande till underhållspersonalen. Larmlistan visas inte när anslutningen till Management Server bryts.
10	Fönstret Monitorer (endast tillgängligt om minst en analog monitorgrupp har konfigurerats)	Visar konfigurerade analoga monitorgrupper. Du kan växla till nästa och föregående monitorgrupp, om sådana finns tillgängliga. Obs! Fliken Monitorer syns inte om Operator Client är ansluten till mer än en Management Server.
	Fönstret PTZ- styrning	Gör att du kan styra en PTZ-kamera.
11	Fönstret	Visar de enheter som din användargrupp har tillgång till. Du kan välja en enhet för tilldelning till en bildruta.
	Fönstret Favoritträd	Gör att du kan ordna enheterna i det logiska trädet efter behov.
	Fönstret Bokmärken	Här kan du hantera bokmärken.
	Fönstret Karta	Visar en anläggningskarta. Du kan dra i kartan för att visa en särskild del av den. Om den är aktiverad visas en karta automatiskt för varje kamera som visas i en bildruta. I så fall måste kameran konfigureras på en karta.

I den här handboken beskrivs de grundläggande stegen i konfiguration och drift med Bosch VMS.

Detaljerad hjälp och stegvisa instruktioner finns i konfigurationshandboken, användarhandboken och onlinehjälpen.

Bosch VMS Archive Player visar exporterade inspelningar.

3 Systemöversikt

Om du planerar att installera och konfigurera Bosch VMS bör du gå en systemutbildning om Bosch VMS.

I versionskommentarerna om den aktuella versionen av Bosch VMS finns information om vilka versioner av den fasta programvaran och maskinvaran som stöds och andra viktiga uppgifter.

Datablad om Bosch arbetsstationer och servrar innehåller information om på vilka datorer Bosch VMS kan installeras.

Programvarumodulerna Bosch VMS kan även installeras på en dator.

Viktiga komponenter

- Management Server (kan anges i Inställningar): hantering av videoströmmar, larmhantering, prioritetshantering, hanteringsloggbok, användarhantering, hantering av enhetsstatus. YtterligareEnterprise System-licens: hantera Enterprise User Group-grupper och Enterprise Account-konton.
- Config Wizard: Enkel och snabb installation av ett inspelningssystem.
- Configuration Client (kan anges i Inställningar): Konfiguration och administration av system förOperator Client.
- Operator Client (kan anges i Inställningar): Liveövervakning, lagringshämtning och uppspelning, larm och åtkomst till flera Management Server-datorer samtidigt.
- Video Recording Manager (kan anges i Inställningar): Distribuerar lagringskapacitet på iSCSI-enheter till kodarna, samtidigt som de hanterar belastningsbalansering mellan flera olika iSCSI-enheter.

Strömmar ljud- och videouppspelningsdata från iSCSI- till operatörsklienter.

- Mobile Video Service (kan anges i Inställningar): Har en kodkonverteringstjänst som konverterar den direktsända och inspelade videoströmmen från en kamera som konfigurerats i Bosch VMS till den tillgängliga nätverksbandbredden. Den här tjänsten aktiverar videoklienter som iPhone eller webbklienter för att ta emot konverterade strömmar, t.ex. för opålitliga nätverksanslutningar med begränsad bandbredd.
- Webbklient: Du kan visa livevideo och inspelad video via webbläsaren.
- Mobilapp: Du kan använda mobilappen på iPhone eller iPad för att visa livevideo och inspelad video.
- Bosch Video Streaming Gateway (kan anges i Inställningar): Ger integrering av tredjepartskameror och NVR-liknande inspelning, t.ex. i nätverk med låg bandbredd.
- Cameo SDK (kan anges i Inställningar): Cameo SDK används för inbäddning av Bosch VMS direktsända och inspelade bildrutor till din externa tredjepartstillämpning. Bildrutorna följer de Bosch VMS-baserade användarbehörigheterna. Cameo SDK innehåller vissa av de Bosch VMSOperator Client-funktioner som gör att du kan skapa tillämpningar som liknar Operator Client.
- Client Enterprise SDK: Client Enterprise SDK är avsedd för styrning och övervakning av beteendet hos Operator Client för en Enterprise System med hjälp av externa tillämpningar. SDK tillåter bläddring på enheter som kan kommas åt via aktiva anslutna Operator Client samt styrning av vissa gränssnittsfunktioner.
- Client SDK / Server SDK: Server SDK används för att styra och övervaka Management Server med hjälp av skript och externa tillämpningar. Du kan använda gränssnitten om du har ett giltigt administratörskonto.

Client SDK används för att styra och övervaka Operator Client med hjälp av externa tillämpningar och skript (som ingår i den tillhörande serverkonfigurationen).

3.1 Maskinvarukrav

Se databladet för Bosch VMS. Det finns också datablad för datorplattformar.

3.2 Programvarukrav

Se databladet för Bosch VMS. Bosch VMS får inte installeras på en dator där du vill installera Bosch VMS Archive Player.

3.3 Licenskrav

Se databladet för Bosch VMS tillgängliga licenser.

3.4 Systemstrukturer som kan användas

En användare eller installatör kan vara ansvarig för följande systemstrukturer:

- System med en server
- System med flera servrar (Enterprise System)
- Miljö med flera system







1	Miljö med flera system	4	Systemets accesspunkt: Den server som hanterar inloggningsbegäran för en användare eller installatör.
2	System med en server	5	Management Server
3	System med flera servrar	6	Enterprise Management Server

Användningsscenarier för åtkomst till flera system

Följande funktioner finns för miljöer med flera system:

- Enterprise System
- Server Lookup
- Unmanaged site

Det finns flera anledningar till att en användare kan vilja få åtkomst till en miljö med flera system:

- Konfigurera flera system (Server Lookup)
- Underhålla och övervaka flera system (Server Lookup)
- Varningsdriven (SMS, e-post, tredjepart) realtidsövervakning av flera system (Server Lookup)
- Samtidig anslutning till flera servrar för integrerad användning av ett distribuerat system (Enterprise System)

Se även

- Enterprise System , Sidan 14
- Server Lookup , Sidan 17

4 Koncept

Detta kapitel tillhandahåller bakgrundsinformation om valda frågor.

4.1 Enterprise System

Målet för ett Bosch VMS Enterprise System är att ge användare av en operatörsklient åtkomst till flera Management Servers samtidigt.

Se även

– Få åtkomst till systemet, Sidan 42

4.1.1 Scenarion

Följande tre scenarion omfattas.

 Scenario 1: En s\u00e4rskild server spelar rollen som en Enterprise Management Server. Den h\u00e4r servern har som enda uppgift att hantera samtidig \u00e4tkomst f\u00f6r en Operator Clientarbetsstation till flera Management Servrar.

En Operator Client-arbetsstation loggar in på Enterprise Management Server. Efter inloggning har användare av Operator Client åtkomst till enheterna för alla konfigurerade

Management Servers i enlighet med behörigheterna i användarens Enterprise User Group.



Figur 4.1: Enterprise-scenario 1



Management Server

	Operator Client
	Configuration Client
1	IP-kamera/kodare
	Enterprise Management Server

Scenario 2: Kombination av Enterprise Management Server och Management Server rollen. I det här fallet måste den egna Management Server också ingå i Enterprise Management Server-konfigurationen.



Figur 4.2: Enterprise-scenario 2

	Management Server / Enterprise Management Server
	Operator Client
	Configuration Client
1	IP-kamera/kodare

- Scenario 3: Den klassiska klient-server-arkitekturen har fortsatt stöd.





Figur 4.3: Klassiskt scenario 3



Management Server

	Operator Client
	Configuration Client
Ð	IP-kamera/kodare

4.2 Unmanaged site

Operator Client

Användaren av Operator Client för system A kan ansluta till ett annat system B. System B

kallas unmanaged site, vilket indikeras med 💡 . Användaren kan till exempel utföra följande uppgifter på videonätverksenheterna i system B:

- Visa direktsändning och uppspelning.
- Exportera video.
- Ta bort video.
- Skydda och sluta skydda video.
- Skapa och skriva ut en ögonblicksbild.

Begränsningar

För videonätverksenheter och -begränsningar, se databladet för Bosch VMS.

4.3 Server Lookup

En användare av Configuration Client eller Operator Client kan vilja ansluta till flera av systemets accesspunkter i följd. Sådan åtkomst kallas serversökning. Systemets accesspunkter kan vara Management Server eller Enterprise Management Server. Server Lookup hjälper dig att hitta systemets accesspunkter med hjälp av deras namn eller beskrivningar.

Användaren hämtar listan över systemets accesspunkter under inloggningen. Anslutningen till servern som är värd för konfigurationen måste göras med **Serverlista/adressbok**. När en användare av Operator Client loggar in med Serversökning i offline-läget visas serverlistan från den senaste framgångsrika inloggningen. Offlineläget betyder här att Operator Client-arbetsstationen inte har någon nätverksanslutning till servern som innehåller serverlistan.

Från Bosch VMS 5.5:

En användare av Operator Client kan logga in på en Management Server med en annan version. Operatören kan visa serverns serverlista/adressbok.

Om servern är i en senare version än klienten uppdateras klienten automatiskt genom beröringsfri utplacering om klientens senaste lyckade anslutning upprättades till den här servern innan den uppgraderades. Du kan lägga till fler kolumner i serverlistan enligt dina behov. Användaren har då flera sökkriterier för att hitta en specifik server i dialogrutan i Server Lookup. De tillagda

kolumnerna visas också på sidan **Serveråtkomst** (huvudfönster >

Användargrupper

> fliken Enterprise User Group >



1	Miljö med flera system	Enterprise Management Server
2	System med en server	Management Server
3	System med flera servrar	Operator Client
4	Systemets accesspunkt: Den server som hanterar inloggningsbegäran från Operator Client eller Configuration Client.	Configuration Client

När en klient loggar in till Enterprise Management Server går det att få åtkomst till alla Management Servers för den här Enterprise System samtidigt.

Se även

– Använda serversökning, Sidan 42

4.4 ANR (Automated Network Replenishment)

Avsedd användning

Om ett fel uppstår i nätverket eller på den centrala lagringsplatsen ser ANR-funktionen till att kodaren överför den lokalt buffrade inspelningen av den saknade tidsperioden till den centrala lagringsplatsen när felet har åtgärdats.

I följande diagram visas hur videodata överförs efter ett åtgärdat fel i nätverket eller på lagringsplatsen.



1	Video	5	IP-nätverk
2	Kodare	6	iSCSI-mål (central lagringsplats)
3	Skriv till buffert direkt		
4	SD-kort (slingbuffert)		

Exempel: Lösning vid nätverksfel

Vid ett oväntat nätverksfel används ANR-funktionen för att överföra den lokalt buffrade inspelningen till den centrala lagringsplatsen när nätverket är tillgängligt igen.

Exempel: Lagring av videodata när nätverket inte är tillgängligt

En tunnelbana har ingen nätverksanslutning till den centrala lagringsplatsen mellan stationerna. Det är bara vid hållplatserna som den buffrade inspelningen kan överföras till den centrala lagringsplatsen.

Se till att tidsperioden som krävs för att överföra den buffrade inspelningen inte överskrider tidsperioden för ett stopp.

Exempel: ANR för larminspelning

Förlarmsinspelning lagras lokalt. Förlarmsinspelningen överförs endast till den centrala lagringsplatsen vid ett larm. Om inget larm har gått överförs inte den gamla förlarmsinspelningen till den centrala lagringsplatsen och belastar därmed inte nätverket.

Begränsningar



Obs!

Du kan inte använda uppspelning från det lokala lagringsmediet när lösenorden för "användare" och "live" har angetts på kodaren. Ta bort lösenorden vid behov. ANR-funktionen fungerar bara med VRM-inspelning.

Du måste ha konfigurerat lagringsmediet för en kodare för att kunna använda ANR-funktionen. Kodaren som du konfigurerar ANR-funktionen för måste ha fast programvara av version 5.90 eller senare. Alla kodartyper stöder inte ANR-funktionen.

Du kan inte använda ANR-funktionen med dubbel strömning.

iSCSI-lagringssystemet måste vara rätt konfigurerat.

Följande lista innehåller möjliga orsaker om du inte kan konfigurera ANR-funktionen:

- Kodaren är inte åtkomlig (fel IP-adress, nätverksfel osv.).
- Lagringsmediet för kodaren är inte åtkomligt eller är skrivskyddat.
- Den fasta programvaran är av fel version.
- Kodartypen stöder inte ANR-funktionen.
- Dubbel strömning är aktiv.

4.5 VRM-inspelningslägen

I det här kapitlet visas diagram som illustrerar de möjliga VRM-inspelningslägena. Lista över möjliga VRM-inspelningslägen:

- Primär VRM-inspelning
- Speglad VRM-inspelning
- Sekundär VRM-inspelning
- Reserv-VRM-inspelning

Information om ANR-inspelning finns i kapitlet ANR (Automated Network Replenishment), Sidan 19.

Primär VRM-inspelning



Speglad VRM-inspelning



Sekundär VRM-inspelning



	iSCSI-lagringsenhet		Styrningsanslutning
-	Kodare	\rightarrow	Videoström

Reserv-VRM-inspelning



4.6

Uppspelning av VRM-inspelningskällor

I följande diagram visas bildrutor med uppspelning från alla möjliga VRM-inspelningskällor. I varje diagram visas lagringsenheten, den eventuella VRM-instansen och en del av en bildruta som exempel på uppspelningen. I tillämpliga fall visas inspelningskällan med en ikon på bildrutan.

- Uppspelning av en enskild inspelning, Sidan 22
- Uppspelning av dubbel VRM-strömning, Sidan 23
- Uppspelning av primär VRM-inspelning med valfri reserv-VRM-enhet, Sidan 24
- Uppspelning av sekundär VRM-inspelning med valfri reserv-VRM-enhet, Sidan 25
- ANR (Automatic Network Replenishment), Sidan 26

Uppspelning av en enskild inspelning

Den här bildrutan visas när endast en primär VRM-enhet har konfigurerats. Du kan inte välja någon annan inspelningskälla.

:----->: Om arbetsstationens konfiguration tillåter sker uppspelningen direkt från iSCSIlagringsenheten.





Uppspelning av dubbel VRM-strömning

En primär VRM-enhet och en sekundär VRM-enhet har konfigurerats. Klicka på ikonen för inspelningskällan för att visa primär eller sekundär uppspelning.

Om arbetsstationens konfiguration tillåter det sker uppspelningen direkt från iSCSIlagringsenheten.



Sekundär VRM

Uppspelning av primär VRM-inspelning med valfri reserv-VRM-enhet

Så länge den primära VRM-enheten fungerar är uppspelning från den möjlig. Reserv-VRMenheten går i viloläge.

Om arbetsstationens konfiguration tillåter det sker uppspelningen direkt från iSCSIlagringsenheten.

Om en sekundär VRM-enhet eller ANR-inspelning har konfigurerats kan du växla mellan inspelningskällorna.



När det inte finns någon anslutning till den primära VRM-enheten sker uppspelningen från den konfigurerade reserv-VRM-enheten. Stäng bildrutan och visa kameran igen i en bildruta:



När det inte finns någon anslutning till den primära VRM-enheten eller den primära reserv-VRM-enheten sker uppspelningen från kodaren. Stäng bildrutan och visa kameran igen i en bildruta:



/SCSI	iSCSI-lagringsenhet
2	Primär VRM
7	Primär reserv-VRM
	Kodare

Med uppspelning från kodare kan endast en begränsad inspelningsperiod visas.

Uppspelning av sekundär VRM-inspelning med valfri reserv-VRM-enhet

Så länge den sekundära VRM-enheten fungerar är uppspelning från den möjlig. Reserv-VRMenheten går i viloläge.

Om arbetsstationens konfiguration tillåter det sker uppspelningen direkt från iSCSIlagringsenheten.



När det inte finns någon anslutning till den sekundära VRM-enheten sker uppspelningen från den konfigurerade reserv-VRM-enheten. Stäng bildrutan och visa kameran igen i en bildruta:



När det inte finns någon anslutning till den sekundära VRM-enheten eller den sekundära reserv-VRM-enheten sker uppspelningen från kodaren. Stäng bildrutan och dra kameran igen till en bildruta:



	iSCSI-lagringsenhet
1	Primär VRM
7	Sekundär reserv-VRM
	Kodare

Med uppspelning från kodare kan endast en begränsad inspelningsperiod visas.

ANR (Automatic Network Replenishment)

ANR har konfigurerats. Klicka på ikonen för inspelningskällan för att visa primär uppspelning (primär reservuppspelning, primär kodaruppspelning) eller ANR-uppspelning. Om arbetestationens konfiguration tillåter det sker uppspelningen direkt från iSCSI-

Om arbetsstationens konfiguration tillåter det sker uppspelningen direkt från iSCSIlagringsenheten.





Se även

- Byta inspelningskälla, Sidan 80

4.7 Larmhantering

Larm kan konfigureras separat så att de kan hanteras av en eller flera användargrupper. När ett larm uppstår visas det larmlistan för alla användare i användargrupperna som konfigurerats till att motta detta larm. När någon av dessa användare börjar jobba på larmet försvinner det från larmlistan för alla andra användare.

Larm visas på en arbetsstations larmmonitor och alternativt på analoga monitorer. Det här beteendet beskrivs i följande paragrafer.

Larmflöde

- 1. Ett larm uppstår i systemet.
- Larmmeddelanden visas i larmlistan för alla användare som konfigurerats för detta larm. Larmvideo visas omedelbart på konfigurerade monitorer. Om det är ett automatiskt visat larm (auto pop-up), visas larmet också automatiskt på Operator Client-arbetsstationens larmmonitorer.

Om larmet är konfigurerat som ett autoclear-larm, tas larmet bort från larmlistan efter autoclear-tiden (konfigurerad i Configuration Client).

På analoga monitorer ersätts alla quad-vyer från VIP XD:er temporärt av fullskärmsdisplayer.

- En av användarna godkänner larmet. Larmvideon visas då på den användarens arbetsstation (om den inte redan visas via auto pop-up). Larmet tas bort från alla andra larmlistor och larmvideovisningar.
- 4. Den användare som godkände larmet utlöser ett arbetsflöde som kan inkludera inläsning av en åtgärdsplan samt att skriva in kommentarer. Detta steg är frivilligt - krav på arbetsflöden kan konfigureras av administratören.
- 5. Slutligen rensar användaren larmet. Det här tar bort larmet från larmlistan och larmdisplayen.

På en analog monitorgrupp, återgår monitorerna till de kameror som visades innan larmet inträffade.

Larmbildsfönster

- 1. När larmvideo ska visas ersätter larmbildsfönstret live- eller uppspelningsbildfönstret på monitorn som har konfigurerats för larmvisning.
- Varje larm får en rad med bildrutor. Upp till 5 bildrutor kan kopplas till varje larm. Dessa bildrutor kan visa livevideo, uppspelningsvideo eller kartor.
 I en analog monitorgrupp kan varje larm visa kameror på en rad med analoga monitorer. Antalet kameror i raden begränsas av antalet kolumner i den analoga monitorgruppen. Monitorer i raden som inte används för larmvideo kan konfigureras till att antingen fortsätta med sin nuvarande visning eller visa en tom skärm.
- Larm med högre prioritet visas ovanför larm med lägre, både på rader med analoga monitorer och på larmraderna på Operator Client-arbetsstationsdisplayen.
- 4. Om larmbildfönstret är helt fullt med larmbildsrader och ytterligare ett larm måste visas staplas larmen med lägst prioritet på den nedersta raden i larmbildfönstret. Du kan stega genom de staplade larmen med kontrollerna på den vänstra sidan av larmraden. Du kan stega genom larmstaplarna på analoga monitorgrupper med kontrollknapparna i fönstret **Monitorer** på Operator Client-arbetstationsdisplayen. Analoga monitorer med larm indikeras av röda ikoner med blinkande lysdioder. Larmnamn, tidpunkt och datum kan visas antingen på alla analoga monitorer eller bara på

den första monitorn i larmraden.

- 5. Administratören kan konfigurera ordningsbeteendet för larm med samma prioritet:
 - Sist-in-först-ut (Last-in-First-out [LIFO])-läge: I denna konfiguration infogas nya larm ovanför äldre larm med samma prioritet.
 - Först-in-först-ut (First-in-First-out (FIFO)-läge: I denna konfiguration infogas nya larm nedanför äldre larm med samma prioritet.
- 6. Ett larms bildrad kan visas i larmbildfönstret på ett av två sätt:
 - När det genereras (auto pop-up). Det här uppstår när larmprioriteten är högre än visningsprioriteten.
 - När larmet godkänns. Det här uppstår när larmprioriteten är lägre än visningsprioriteten.

Auto pop-up-larm

Larm kan konfigureras så att de automatiskt visas (pop up) i larmbildfönstret baserat på larmprioritet. Varje användargrupps live- och uppspelningsdisplayer har också tilldelats prioriteter. När larm tas emot som har en högre prioritet än användarens display, visar larmet automatiskt sin larmrad i larmbildfönstret. Om larmbildfönstret inte visas just då ersätter det automatiskt live- eller uppspelningsbildfönstret på den larmaktiverade monitorn. Fastän auto pop-up-larm visas i larmbildfönstret godkänns de inte automatiskt. De kan visas på flera användares skärmar samtidigt. När en användare godkänner ett auto pop-up-larm tas det bort från alla andra användares larmlistor och larmvisningar.

Se även

– Hantera händelser och larm, Sidan 82

4.8 Region of Interest (ROI)

Avsedd användning

ROI används för att spara nätverksbandbredd när ett avsnitt av kamerabilden zoomas in med en fast HD-kamera. Avsnittet fungerar som en PTZ-kamera.

Funktionsbeskrivning

ROI-funktionen är endast tillgänglig för ström 2.

För fasta HD-kameror sker ROI-strömningar med SD-upplösning.

När en TCP-anslutning används i live-läge anpassar kodaren kodningskvaliteten efter

nätverksbandbredden. Den bäst anpassade kvaliteten överskrider aldrig den kvalitet som har konfigurerats för strömningen.

Dessutom strömmar kodaren bara det område som användaren har valt (genom zoomning och panorering).

Användningen av ROI har följande fördelar:

- Mindre nätverksbandbredd används
- Mindre avkodningsprestanda krävs på klienten

En användare med högre prioritet för PTZ-styrning kan ta över kontrollen över ROI och ändra bildavsnittet. Inspelningen av ström 2 har högsta prioritet. En kontinuerlig inspelning av ström 2 gör alltså styrningen av ROI omöjlig. Om larminspelning av ström 2 har konfigurerats kan du inte styra ROI när en händelse inträffar som utlöser larminspelning.

Begränsningar

Du kan endast använda ROI med fasta HD-kameror.

Du kan endast använda ROI i live-läge.

ROI-funktionen finns tillgänglig på Nevada- och A5 HW-plattformen med fast programvara av version 5.60 eller senare.

Aktivera TCP-läge för den här kameran för att anpassa nätverksbandbredden. Kodaren anpassar kodningskvaliteten efter nätverksbandbredden. När en annan klient efterfrågar samma ström (till exempel för inspelning) stängs bandbreddsanpassningen av. Dessutom minskar avkodningsprestanda som krävs på klienten.

Om ström 2 har konfigurerats till **H.264 MP SD ROI** på sidan **Kameror och inspelning** men ännu inte har ställts in på kodaren fungerar inte PTZ-styrningen. Aktivera konfigurationen för att ställa in den här funktionen på kodaren.

Se även

– Använda ROI-funktionen, Sidan 62

4.9 Intelligent spårning

Avsedd användning

Intelligent Tracking används för att få en kamera att följa ett utvalt objekt. Du kan konfigurera om ett objekt ska väljas ut automatiskt eller manuellt. Kameran kan vara en PTZ-kamera eller en fast HD-kamera (förutsatt att ROI har aktiverats).

Följande 3 lägen är tillgängliga:

- Av: Intelligent Tracking är avstängt.
- Auto: Intelligent Tracking är påslaget, det största objektet väljs automatiskt ut för spårning, rekommenderad användning: objekt som sällan rör sig på bilden.
- Klick: Användaren väljer vilket objekt som ska spåras.

När objektet som ska spåras har valts ut rör sig en PTZ-kamera för att följa objektet tills det försvinner ur kamerans räckvidd eller när användaren avbryter spårningen.

En fast HD-kamera med Intelligent Tracking aktiverat fastställer en avgränsad region runt det utvalda objektet och zoomar in bilden för att visa endast den regionen. Regionen förflyttas allteftersom objektet rör sig.

Begränsningar

Intelligent Tracking kan bara användas för livevisning. Du kan inte använda Intelligent Tracking senare i videoinspelningar.

När en PTZ-kamera används för Intelligent Tracking rekommenderar vi att den konfigureras att återgå till ett bestämt utgångsläge efter en viss tids inaktivitet. Annars kan det hända att PTZkameran följer ett automatiskt utvalt objekt och när det har försvunnit visas bara en irrelevant bild.

Se även

Använd intelligent spårning, Sidan 63

4.10 Utloggning vid inaktivitet

Avsedd användning

Utloggning vid inaktivitet används för att skydda en Operator Client eller Configuration Client under operatörens eller administratörens frånvaro.

Du kan konfigurera per användargrupp att Operator Client ska loggas ut automatiskt efter en viss tidsperiod utan aktivitet.

Inga användargrupper är tillgängliga för Configuration Client. Inställningen för utloggning vid inaktivitet gäller enbart användaren **admin**.

Alla åtgärder med tangentbord, mus och CCTV-tangentbord påverkar den angivna tidsperioden för utloggning vid inaktivitet. Automatiska aktiviteter i Operator Client påverkar inte tidsperioden. Automatiska aktiviteter i Configuration Client såsom överföring av fast programvara eller iSCSI-konfiguration förhindrar utloggning vid inaktivitet.

Du kan även konfigurera utloggning vid inaktivitet för en Bosch VMS-webbklient.

Strax före en utloggning vid inaktivitet visas en dialogruta som påminner användaren om att aktivt förhindra utloggningen.

I loggboken registreras en inträffad utloggning vid inaktivitet.

Exempel

Om en arbetsstation är placerad på en allmän plats minimerar utloggning vid inaktivitet risken för att obehöriga personer kommer åt en obevakad Operator Client-arbetsstation. En medlem i administratörsgruppen ska loggas ut automatiskt vid inaktivitet. Däremot kan annan personal (operatörsgruppen) som endast bevakar bildskärmen utan att använda systemet föredra att inte loggas ut vid inaktivitet.

Begränsningar

Client SDK-aktivitet stöder inte utloggning vid inaktivitet, vilket innebär att aktiviteten hos Client SDK inte påverkar den angivna tidsperioden.

4.11 Felövervakningsrelä

Avsedd användning

Ett felövervakningsrelä aktiveras vid ett allvarligt systemfel så att ett externt larm går (varningsljus, siren osv.).

Användaren måste återställa reläet manuellt.

Felövervakningsreläet kan vara något av följande:

BVIP-kodarrelä eller avkodarrelä

- ADAM-relä
- Inbrottspanelsutdata

Exempel

Om något händer som allvarligt påverkar systemets funktion (till exempel ett fel på en hårddisk) eller en incident inträffar som utgör en säkerhetsrisk (till exempel att en referensbild inte kan kontrolleras) aktiveras felövervakningsreläet. Det kan till exempel göra att ett ljudlarm går eller att dörrar stängs automatiskt.

Funktionsbeskrivning

Du kan konfigurera ett enskilt relä som ett felövervakningsrelä. Felövervakningsreläet aktiveras automatiskt när någon av flera användardefinierade händelser inträffar. Aktiveringen av ett relä betyder att ett kommando skickas till reläet om att det ska stängas. Den efterföljande händelsen "Relä stängt" kopplas bort från kommandot och genereras och tas emot endast om reläet ändras fysiskt. Till exempel skickar ett relä som redan är stängt inte denna händelse. Bortsett från att felövervakningsreläet aktiveras automatiskt av användardefinierade händelser fungerar det som vilket annat relä som helst. Felövervakningsreläet kan alltså avaktiveras av användare i Operator Client. Webbklienten kan också medge avaktivering av felövervakningsreläet. Eftersom vanliga åtkomstbehörigheter även gäller för felövervakningsreläet är det viktigt att beakta de inloggade användarnas rättigheter.

4.12 Textdata

Avsedd användning

Operatören kan söka efter textdata och hitta motsvarande inspelningar. Dessa textdata måste vara sparade i loggboken.

Textdata levereras av system som nyckelkortsläsare, uttagsautomater eller virtuella indata. Textdata innehåller transaktionsdata i textformat som kontonummer och bankroutingkoder.

Funktionsbeskrivning

Textdata från en enhet registreras när motsvarande videodata spelas in.

Begränsningar

Om du ska kunna söka efter inspelningar med textdata måste de sparas i loggboken. Kodaren som du konfigurerar med funktionen för inspelning av textdata måste ha version 5.92 eller senare av den fasta programvaran.

Textdata från maximalt 32 olika enheter kan registreras samtidigt för en kamera. Maximalt 3 000 byte textdata kan lagras på en kodare per händelse.

Om du har problem med loggbokssökningar, visning av ytterligare data eller CSV-export av loggbokssökresultat, kan orsaken vara att ytterligare textdata innehåller icke-utskrivbara tecken, till exempel x00-x1F.

Se även

- Dialogrutan Sök efter textdata, Sidan 114
- Visa textdata, Sidan 78

4.13 Operator Client offline

Genom offlinefunktionen hos Operator Client blir följande användarfall möjliga:

- Operator Client fortsätter fungera live, för uppspelning och export utan någon anslutning till Management Server-datorn.
- Om en arbetsstation har anslutits en gång till Management Server-datorn kan den logga in offline när som helst med vilken användare som helst.

Offlineläget för Bosch VMS kräver version 3.0 eller senare.

Om en Operator Client-arbetsstation tappar anslutningen till Management Server-datorn går det att arbeta vidare. Vissa viktiga funktioner är ändå tillgängliga, t.ex. livevideo och uppspelning av video.

Från och med Bosch VMS V5.5 kan en Operator Client-arbetsstation användas offline med en konfiguration av Bosch VMS V5.0.5.

Viktigt!

När lösenordet ändras på Management Server under perioden då Operator Client är offline registreras inte lösenordsändringen automatiskt i Operator Client.

Användaren måste logga in med det nya lösenordet när Operator Client är online. Användaren måste logga in med det gamla lösenordet när Operator Client är offline. Det här ändras inte förrän en ny konfiguration har aktiverats och överförts till Operator Clientarbetsstationen.

Viktigt!

När en kamera anropas för visning i en analog monitorgrupp med ett Bosch Intuikeytangentbord anslutet till arbetsstationen, och arbetsstationen är offline, skickas inte en felton via tangentbordet.

4.13.1 Arbeta i offlineläget

När Operator Client kopplas bort från en hanteringsserver visas en motsvarande överlagringsikon i det logiska trädet på den frånkopplade Management Server. Du kan fortsätta arbeta med Operator Client även om frånkopplingen varar längre, men vissa funktioner är inte tillgängliga.

Om anslutningen till Management Server återupprättas visas en motsvarande överlagringsikon. Om en ny konfiguration på en Management Server har aktiverats visas en motsvarande ikon i det logiska trädet på ikonen för den Management Server som påverkas och en dialogruta visas under några sekunder. Godkänn eller avvisa den nya konfigurationen.

Om din Operator Client-instans är schemalagd för att logga ut vid en specifik tidpunkt, inträffar denna utloggning även om anslutningen till Management Server inte återupprättas vid den här tidpunkten.

När en användare av Operator Client loggar in med Serversökning i offline-läget visas serverlistan från den senaste framgångsrika inloggningen. Offlineläget betyder här att Operator Client-arbetsstationen inte har någon nätverksanslutning till servern som innehåller serverlistan.

Funktioner som inte är tillgängliga i frånkopplat läge

Följande funktioner är inte tillgängliga i Operator Client om det inte finns någon uppkoppling till Management Server:

- Larmlista:

Detta omfattar även hantering av larm. Larmlistan är tom men fylls automatiskt när anslutningen fungerar igen.

- Allegiant:

Det går inte att hantera stamlinjen. I tidigare versioner stängdes Allegiant-kameror automatiskt med ett meddelande när hanteringen av en stamlinje inte fungerade. Från och med Bosch VMS V3.0 visar vi en mer användarvänlig bildruta där användaren informeras om att det inte går att visa den här kameran för tillfället.

– AMG:

Det går inte att dra kameror till AMG-kontrollen. Kontrollen är inaktiverad men aktiveras automatiskt när anslutningen fungerar igen.

PTZ-prioriteringar:

Utan en anslutning till Management Server kan en Operator Client som är offline ansluta en PTZ-kamera förutsatt att PTZ-kameran inte är låst. Dome-prioriteringarna uppdateras automatiskt när anslutningen fungerar igen.

- Matning: Ingångarna kan inte växlas.
- Loggbok:

Loggboken är inte tillgänglig och går inte att öppna. Ett öppet fönster för sökning i Loggboken stängs inte automatiskt. Befintliga sökresultat går att använda och exportera.

- Operator Client SDK:

Operator Client SDK-funktioner med IServerApi kan inte behandlas.

Det går inte att skapa ett RemoteClientApi.

Vissa metoder som bara är tillgängliga i klient-API:t fungerar inte, t.ex.

- ApplicationManager (pröva GetUserName()).
- Ändring av lösenord:

Operatören kan inte ändra sitt lösenord.

- Relä:
 - Reläer går inte att växla.
- Serverskript:

Servermetoderna i IServerApi behandlas, men de kan inte skickas till klienten. De är:

- AlarmManager
- AnalogMonitorMananger
- CameraManager
- CompoundEventManager
- DecoderManager
- DeviceManager
- DomeCameraManager
- EventManager
- InputManager
- LicenseManager
- Loggbok
- MatrixManager
- RecorderManager
- RelayManager
- ScheduleManager
- SendManager
- SequenceManager
- VirtualInputManager
- Tillståndsöverlagringar:

Inga kamerors, ingångars eller reläers tillståndsöverlagringar är tillgängliga.

Operator Clients tillstånd

En Bosch VMS Operator Client visar sitt tillstånd i bild och ord. Följande Operator Client-tillstånd är möjliga:



Operator Client är ansluten till Management Server.



Operator Client är inte ansluten till Management Server. En anledning kan vara att Management Server har kopplats bort fysiskt från nätverket. R

Det här tillståndet visas bara efter en återupprättad anslutning till Management Server. Alla funktioner som påverkades fungerar igen, men konfigurationen av Operator Client är föråldrad eftersom systemet har en nyare konfiguration. Uppdatera konfigurationen genom att logga in igen.

_ 😫

Den här tillståndsikonen visas när Management Server har en äldre Bosch VMS-version än Operator Client-arbetsstationen.

Enhetstillståndsöverlagring

Enhetstillstånden (inspelningspunkt, för mycket brus, för mörkt, …) bearbetas av Management Server. När klienten och servern kopplas från varandra kan tillståndet inte uppdateras på klienten. En ny tillståndsöverlagring ger en visuell indikation på att inga enhetstillstånd är tillgängliga för tillfället. Om klienten har upprättat en anslutning till servern igen uppdateras tillståndsöverlagringarna automatiskt.

- 🏅 Tillstånd okänt

Tillståndsöverlagringen för en enhet i det logiska trädet eller på en karta när klienten är frånkopplad från Management Server-datorn.

Anledningar till frånkoppling

Anledningarna till frånkopplingen mellan Operator Client och Management Server kan vara:

- Den fysiska anslutningen är bruten.
- Den inloggade användarens lösenord har ändrats under den tid han eller hon var offline.
- Management Server har gett bort den flytande arbetsstationslicensen till en annan
 Operator Client som var online medan den nu frånkopplade Operator Client var offline.
- Operator Client och Management Server har olika versioner (Management Server tidigare än version 5.5).

4.14 Versionsoberoende Operator Client

För kompatibilitetsläget måste både Operator Client och Management Server ha en högre version än 5.5.

Någon som använder Operator Client kan logga in på en Management Server där en tidigare programversion körs.

Om servern tillgängliggör en nyare konfiguration än den som finns på Operator Clientarbetsstationen kopieras den automatiskt till Operator Client-arbetsstationen. Användaren kan bestämma om den nya konfigurationen ska hämtas eller inte.

Operator Client tillhandahåller en begränsad uppsättning funktioner och ansluts till denna Management Server.

De följande funktionerna som är relaterade till Management Server är tillgängliga efter inloggning på en Management Server med en tidigare version:

- Användarinställningar
- Starta manuell inspelning
- Visa enhetstillstånd
- Växla relätillstånd
- Söka i Loggboken
 Det går inte att söka händelser.
- Serversökning
- Fjärrexport

4.14.1 Arbeta med kompatibilitetsläget

Den här funktionen finns i versioner som är senare än 5.5. En Bosch VMS Operator Client visar sitt tillstånd i bild och ord. Följande Operator Client-tillstånd är möjliga:

Operator Client är ansluten till Management Server.



Operator Client är inte ansluten till Management Server. En anledning kan vara att Management Server har kopplats bort fysiskt från nätverket.



Det här tillståndet visas bara efter en återupprättad anslutning till Management Server. Alla funktioner som påverkades fungerar igen, men konfigurationen av Operator Client är föråldrad eftersom systemet har en nyare konfiguration. Uppdatera konfigurationen genom att logga in igen.



Den här tillståndsikonen visas när Management Server har en äldre Bosch VMS-version än Operator Client-arbetsstationen.

4.15 Visningslägen för en panoreringskamera

l det här kapitlet beskrivs visningslägena för en panoreringskamera som finns i Bosch VMS. Följande visningslägen är tillgängliga:

- Cirkelvy
- Panoreringsvy
- Beskuren vy

Panoreringsläget och det beskurna visningsläget skapas under kantdistorsionsprocessen i Bosch VMS. Korrigering av kantdistorsion används inte.

Administratören måste konfigurera monteringspositionen för en panoreringskamera i Configuration Client.

Vid behov kan du ändra storleken på en kameras bildruta. Bildrutans bildförhållande är inte begränsat till 4:3 eller 16:9.

Se även

- Visa en panoreringskamera, Sidan 46
- Växla visningsläget för panoreringskamera, Sidan 47
- Ordna och ändra storleken på bildrutor, Sidan 48

4.15.1 360° panoreringskamera – golv- eller takmonterad

I följande bild illustreras distorsionskorrigeringen för en 360° kamera som är golv- eller takmonterad.





1	Cirkelformad bild	3	Distorsionskorrigering
2	Klipplinje (operatören kan ändra	4	Panoreringsvy
	position när bilden inte är inzoomad)		


180° panoreringskamera – golv- eller takmonterad

l följande bild illustreras distorsionskorrigeringen för en 180° kamera som är golv- eller takmonterad.





1	Cirkelformad bild	3	Distorsionskorrigering
2	Klipplinje (operatören kan ändra position när bilden inte är inzoomad)	4	Panoreringsvy

4.15.3 360° panoreringskamera – väggmonterad

I följande bild illustreras distorsionskorrigeringen för en 360° kamera som är väggmonterad.



4.15.4 180° panoreringskamera – väggmonterad

I följande bild illustreras distorsionskorrigeringen för en 180° kamera som är väggmonterad.



4.15.5 Beskuren vy på en panoreringskamera

I följande exempelbild illustreras beskärningen för en 360° kamera som är golv- eller takmonterad.

Den rätlinjiga sektionen som används för beskärning är fast. Du kan ändra sektionen i den beskurna bildrutan med de tillgängliga PTZ-kontrollerna.



2016.04 V1 Operator Client	

position när bilden inte är inzoomad)

3 Distorsionskorrigering

6 Beskuren bildruta

4.16 Serverbaserade analyser

Användaren av Operator Client kan visa larmvisningsprogrammet för Ganetec i livebildfönstret. Det här larmvisningsprogrammet visar resultaten av videoanalysen, till exempel ansiktsavkänning. Videoanalyser utförs på Bintelan Analytics Platform från Ganetec. Med Bintelan Analytics Platform är följande analysalgoritmer tillgängliga:

- Ansiktsavkänning
- Ansiktsigenkänning
- Avkänning av registreringsskyltar
- Avläsning av registreringsskyltar

Se även

– Visa ett videoanalyslarm, Sidan 60

5 Komma igång

I det här kapitlet ges information om hur du kommer i gång med Bosch VMS.

5.1 Få åtkomst till systemet

Du får åtkomst till systemet genom att utföra följande steg:

- 1. Utför något av stegen nedan för att ange nätverksadressen för det önskade systemet:
 - Klicka på en förvald listpost.
 - Ange en nätverksadress manuellt.
 - Välj en nätverksadress med hjälp av serversökning.
- 2. Logga in till de önskade systemen:
 - System med en server
 - Enterprise System

5.2 Använda serversökning

En användare av Configuration Client eller Operator Client kan vilja ansluta till flera av systemets accesspunkter i följd. Sådan åtkomst kallas serversökning. Systemets accesspunkter kan vara Management Server eller Enterprise Management Server. Server Lookup hjälper dig att hitta systemets accesspunkter med hjälp av deras namn eller beskrivningar.

Användaren hämtar listan över systemets accesspunkter under inloggningen. Anslutningen till servern som är värd för konfigurationen måste göras med **Serverlista/adressbok**.

Så här kommer du åt funktionen:

- 1. Starta Operator Client eller Configuration Client. Dialogrutan för inloggning visas.
- 2. Välj **<Adressbok...>** för Configuration Client eller **<Adressbok...>** för Operator Client på listan **Anslutning:**.

Om både privata och offentliga IP-adresser har konfigurerats för en server anges det. Om du väljer **<Adressbok...>** eller **<Adressbok...>** för första gången visas dialogrutan **Server Lookup**.

- 3. Mata in en giltig nätverksadress för den önskade servern i fältet **(Enterprise)Management Server-adress:**.
- 4. Ange ett giltigt användarnamn och lösenord.
- 5. Klicka på **Spara inställningarna** vid behov.
- 6. Klicka på **OK**.

Dialogrutan Server Lookup visas.

- 7. Välj önskad server.
- 8. Klicka på **OK**.
- Om den valda servern har både en privat och en offentlig nätverksadress visas en meddelanderuta med en fråga om du använder en dator inom det privata nätverket för den valda servern.

Servernamnet läggs till i listan Anslutning: i dialogrutan för inloggning.

 Välj den här servern i listan Anslutning: och klicka på OK.
 Om du har markerat kryssrutan Spara inställningarna kan du välja den här servern direkt när du vill få åtkomst till servern nästa gång.

5.3 Starta Operator Client

Obs!

Aktivera licenserna du har beställt innan du använder systemet. Konfigurationshandboken och konfigurationsklientens onlinehjälp beskriver hur licenserna aktiveras.

 För att vara säker på att ditt Bosch VMS använder det språk du önskar konfigurerar du det språket i ditt Configuration Client. Se online-hjälpen för detaljer.

Om en nyare version av Bosch VMS körs på Management Server installeras den automatiskt genom beröringsfri utplacering när du loggar in.

Starta Operator Client:

- Från menyn Start, välj Program > Bosch VMS > Operator Client. Dialogrutan för inloggning visas.
- 2. I fältet Användarnamn: anger du ditt användarnamn.

När du startar programmet första gången skriver du Admin som användarnamn, inget lösenord krävs.

För att komma åt flera Management Server-datorer samtidigt skriver du användarnamnet för en medlem i en Enterprise User Group.

- 3. I fältet **Lösenord** anger du ditt lösenord.
- 4. I listan **Anslutning:** väljer du IP-adressen eller DNS-namnet för Management Server eller Enterprise Management Server.
- 5. Klicka på **OK**.

Om dubbel behörighet har konfigurerats för din användargrupp visas nästa inloggningsruta.

En användare av den konfigurerade andra användargruppen anger begärd information. Programmet startar.

Om dubbel behörighet är valfritt klickar du bara på **OK** igen i den andra inloggningsrutan. Men då har du endast användarbehörigheter för din användargrupp och inte de potentiellt utökade användarbehörigheterna för gruppen med dubbel behörighet.

Så här avslutar du Operator Client:

1. Välj Avsluta på menyn System.

Programmet avslutas.

Om du loggade in i Operator Client som en användare som inte är behörig att avsluta programmet visas dialogrutan **Ange lösenordet för utloggning**.

2. Be en användare med lämpliga användarbehörigheter att ange användarnamn och lösenord för att bekräfta processen.

5.4 Godkänna en ny konfiguration

När en systemadministratör aktiverar en ny konfiguration från Configuration Client, startas antingen varje Operator Client om direkt automatiskt eller så informeras en användare av arbetsstationen om den nya konfigurationen och kan godkänna den senare. Systemadministratören anger vilket av dessa 2 fall som är aktuellt.

Om systemadministratören aktiverade en ny konfiguration utan att tvinga varje Operator Client-arbetsstation att godkänna den nya konfigurationen visas en dialogruta på alla Operator Client-arbetsstationer. Användare kan tillbakavisa eller godkänna den nya konfigurationen. Dialogrutan stängs efter några sekunder utan användaraktivitet. I det fallet tillbakavisas den nya konfigurationen. Om en enhet (till exempel en kamera) tas bort från systemet i den nya konfigurationen är vissa av den enhetens funktioner inte tillgängliga om du har tillbakavisat den nya konfigurationen.

Om du ändrar lösenordet för en användare eller tar bort en användare medan användaren i fråga är inloggad, så kan användaren ändå fortsätta arbeta med Operator Client efter ändringen av lösenordet eller borttagningen. Om anslutningen till Management Server avbryts efter ändringen av lösenordet eller borttagningen (t.ex. efter aktivering av konfigurationen), så kan inte användaren automatiskt återansluta till Management Server utan att logga ut/logga in på Operator Client.

Godkänna en ny konfiguration:

Logga ut och sedan in igen.
 Den nya konfigurationen används nu.

6 Visa kamerabilder

Detta kapitel innehåller information om hur du visar kamerabilder. En del av funktionerna som beskrivs i det här kapitlet kan avaktiveras för din användargrupp.

6.1 Välja en tidszon

Huvudfönster



Obs!

Kontrollera att tiden på alla datorer i systemet är rätt inställda enligt de olika tidszoner där datorerna befinner sig.

Management Server och alla anslutna enheter, inklusive kodare, avkodare, VRM-serverdatorer, DiBos- och DVR-enheter måste befinna sig i samma tidszon. Operator Client-datorer (inklusive Client SDK och Cameo SDK) och Configuration Client-datorer får befinna sig i andra tidszoner än Management Server.

Om din Operator Client befinner sig i en annan tidszon än en eller flera anslutna Management Server-datorer, så kan du välja att visa följande i användargränssnittet:

- Din lokala tid
- UTC
- Tidszonen för den Management Server-dator som du ansluter till

Bildrutorna som visar en kamera (direktsänt eller uppspelning) visar alltid tiden för motsvarande Management Server.

I det logiska trädet visas som på enhetsikonen för alla servrar som inte delar den tidszon som är vald i Operator Client:



Du kan välja tidszonen för en server för att visa den tidszonen i Operator Client.

Välja tidszonen:

- 1. Högerklicka på en serverikon i det logiska trädet och välj tidszonen för servern.
- 2. Välj önskat värde i tidszonsväljarens lista.
 - Lokal tid: Operator Client
 - UTC

 UTC-x: tidszonen för varje tillgänglig Management Server Tiden utifrån den valda tidszonen visas i menyfältet:



Se även

- Fönstret Logiskt träd, Sidan 118

6.2 Visar en kamera i en bildruta

Huvudfönster

Så här tilldelar du en kamerabild till en bildruta:

Dra en kamera från fönstret Logiskt träd till en bildruta.
 Den valda kamerabilden visas i bildrutan.

Eller:

- 1. Markera en bildruta.
- Dubbelklicka på en kamera i fönstret Logiskt träd.
 Den valda kamerabilden visas i bildrutan.
- Upprepa stegen för varje kamera som du vill visa.
 Du kan även dra kartor och dokument till bildrutor.

Eller:

 Högerklicka på en kamera i det logiska trädet och välj Visa i nästa lediga bildruta. Kameran visas.

Flytta en kamera inom bildfönstret:

Dra kameran till en annan bildruta.

Zooma digitalt:

• Rotera hjulknappen framåt eller bakåt för att zooma in eller zooma ut.

Se även

- Fönstret Logiskt träd, Sidan 118
- Bildfönster, Sidan 128
- Bildruta, Sidan 129

6.3 Visa en panoreringskamera

Huvudfönster

Du kan visa panoreringskameror. En panoreringskameras ursprungliga cirkelformade bild distorsionskorrigeras när den visas i en bildruta.

Du kan visa panoreringskameror och använda ePTZ i live- och uppspelningsläge.

Du kan välja en intressepunkt i panoramabilden och visa den i en annan bildruta. Den här bildrutan visar den beskurna bilden. Beskärning och användning av ePTZ i en beskuren bild fungerar i live- och uppspelningsläget.

I bildfönstret kan storleken på bildrutan som visar en panoreringskamera eller annan kamera flexibelt ändras.

Visa en panoreringskamera:

- Dra en kamera med ikonen vill en bildruta. Kamerabilden visas i panoramavyn.
- 2. Använd de tillgängliga kontrollelementen i bildrutan för navigering i bilden.

Visa en beskuren bild:

- 1. Visa en panoreringskamera i panoramavyn.
- 2. Håll CTRL-tangenten nedtryckt. Muspekaren ändras därefter.
- 3. Klicka på och håll ned en intressepunkt.
- 4. Dra den valda punkten till en annan bildruta och släpp. Släpp upp CTRL-tangenten.
 En del av panoramavyn runt den valda punkten visas.
 Du kan skapa ytterligare en beskuren bild från den här beskurna bilden med samma procedur. Vi rekommenderar att du visar högst tio beskurna bildrutor samtidigt.
- 5. Använd de tillgängliga kontrollelementen i bildrutan för navigering i bilden.

Se även

- Växla visningsläget för panoreringskamera, Sidan 47
- Ordna och ändra storleken på bildrutor, Sidan 48
- Visningslägen för en panoreringskamera, Sidan 35

6.4 Växla visningsläget för panoreringskamera

Huvudfönster

Huvudfönster >

eller





Du kan växla visningsläget för en panoreringskamera som visas i en bildruta. Följande lägen är tillgängliga:

- 🖸 Cirkelvy
- Panoramavy (initial visning)
- 🔲 Beskuren vy

En panoreringskamera måste konfigureras i det logiska trädet för den här användaren.

Gör så här:

 I rubrikfältet i en bildruta som visar en panoreringskamera klickar du på ikonen växla panoreringsläge och väljer önskad post.

När bildrutan för den här kameran stängs och öppnas igen, visas panoramavyn .

Se även

- Visa en panoreringskamera, Sidan 46
- Visningslägen för en panoreringskamera, Sidan 35
- Bildruta, Sidan 129

6.5 Visa kameror från flera Management Servers

Huvudfönster > Enterprise Logical Tree

Logga in som användare av en Enterprise User Group.

I det Enterprise logiska trädet, expandera objektet för önskad Management Server. Du kan använda enheterna som är konfigurerade för denna Management Server.

6.6 Hitta ett objekt i det logiska trädet

Huvudfönster

Söka efter ett objekt i det logiska trädet:

 Högerklicka på rotnoden eller en underordnad nod i det logiska trädet och klicka på Trädsökning.

Dialogrutan **Sök** öppnas. Dialogrutan öppnas på skärmen där den senast stängdes. Den visas alltid överst.

- 2. Skriv in en söksträng för objektets visningsnamn i fältet Sök efter.
- 3. Klicka på Sök.

Det första objektet som överensstämmer med söksträngen markeras. Om du vill visa objektet i en bildruta dubbelklickar du på det.

- 4. Klicka på **Nästa**om du vill markera nästa objekt som överensstämmer.
- 5. Klicka på Stäng.

Se även

– Sök-dialogrutan, Sidan 118

6.7 Ordna och ändra storleken på bildrutor

Huvudfönster

Så här ordnar du bildrutor:

- 1. Dra i skjutreglaget för bildrutemönster.
- 2. Dra ett objekt från fönstret **Logiskt träd** till en bildruta. Upprepa detta tills alla kameror som krävs visas.

Om ett objekt redan visas i den avsedda bildrutan ersätts detta objekt.

3. Dra en kamera från en bildruta till en annan om det behövs.

Så här ändrar du storlek på en bildruta:

- Peka på en ram eller ett hörn på en bildruta. Muspekaren visas som en dubbel pil. Du kan ändra storleken diagonalt, vertikalt eller horisontellt. En bildrutas slutgiltiga storlek är begränsad till den valda bildrutans rutmönster. Bildrutans bildförhållande är inte begränsat till 4:3 eller 16:9.
- 2. Dra för att ändra storlek på bildrutan.

Se även

- Bildfönster, Sidan 128

Visa larmbildsfönstret

Huvudfönster

Du kan växla från bildfönstret till larmbildsfönstret om minst ett larm finns i larmlistan.



6.8

Obs!

Kartan som visas i en larmbildruta är optimerad för visning och innehåller bara den initiala visningen av den grundläggande .dwf-filen.

Visa larmbildsfönstret:



 I ett bildfönster klickar du på Larmbildsfönstret visas.

Visa bildfönstret igen:



Live-läget eller uppspelningsläget visas beroende på vilket läge som visades förut.

Se även

►

- Larmläge (larmvisning), Sidan 102
- Bildfönster, Sidan 128

6.9 Starta manuell inspelning

Huvudfönster

Du kan starta inspelning för varje kamera manuellt. Kvalitetsnivån för larminspelningsläge används. Varaktigheten för larminspelning konfigureras i Configuration Client.

Om den valda kameran redan spelar in, ändras kvalitetsnivån till larminspelningsläge. Med VRM-inspelning skyddas inte larminspelningen.

Obs! Du kan inte starta manuell inspelning för en DiBos-kamera.

Starta inspelning:

- 1. Välj en bildruta som visar en kamera.
- 2. Klicka på 🛄 .

Inspelningen har startats.

Obs!

NVR-inspelningar (endast): Ikonen i bildrutans rad ändras till . Klicka för att stoppa inspelningen. Om du inte klickar för att stoppa inspelningen avslutas den manuella inspelningen efter angiven manuell inspelningstid. I kamerans tidslinje visas den manuella inspelningen som en larminspelning.

VRM-inspelningar (endast): Inspelningen kan inte stoppas manuellt. Inspelningen stoppas efter angiven larminspelningstid. I kamerans tidslinje visas förlarmsinspelningen som en larminspelning, om förlarmsinspelning konfigurerats i Configuration Client.

Se även

- · Bildruta, Sidan 129
- Fönstret Tidslinje, Sidan 129

6.10 Starta en förkonfigurerad kamerasekvens

Huvudfönster

Med en kamerasekvens visas kamerorna i en grupp efter varandra. De förkonfigurerade kamerasekvenserna konfigureras i Configuration Client och visas i det logiska trädet. En sekvens är konfigurerad för att använda mer än en bildruta i Operator Client eller på skärmväggen. Om det inte finns tillräckligt många bildrutor eller skärmrutor för att kunna visa hela sekvensen, visas endast de bildrutor som får plats i bildfönstret. De återstående rutorna visas inte och ett lämpligt meddelande visas.

Under följande villkor visas inte en sekvens:

- Videoförlust
- Förlorad anslutning till kameran
- Behörighet saknas för att visa kameran
- Kameran är inte konfigurerad

Dessutom kan inte DiBos-kameror visas för sekvenser som visas på en analog monitor via en avkodare.

1		- I
1	_	- I
1		- I
1		- I
L		

Obs!

När konfigurationen ändras och aktiveras fortsätter en kamerasekvens (förkonfigurerad eller automatisk) normalt efter omstart av operatörsklienten. I följande fall fortsätter dock inte sekvensen: En monitor som sekvensen konfigurerats att visas på har tagits bort. En monitors läge (enkel/fyrbildsvy), där sekvensen konfigurerats för att visas, har ändrats.

En monitors logiska nummer, där sekvensen konfigurerats för att visas, har ändrats.

Så här startar och styr du en kamerasekvens:

1. Dra sekvensen som behövs från fönstret **Logiskt träd** till en bildruta eller skärmvägg.

Sekvensen indikeras av symbolen 🔊 när den körs i en bildruta.

 Vid körning i en bildruta: klicka på en uppspelningskontrollikon i bildfönstrets verktygsfält för att kunna styra sekvensen.

Se även

· Bildruta, Sidan 129

6.11 Starta en automatisk kamerasekvens

Huvudfönster

Med en kamerasekvens visas kamerorna i en grupp med kameror efter varandra.

Du kan konfigurera fördröjningstiden för de här sekvenserna i dialogrutan **Alternativ**(menyn **Extra**, kommandot **Alternativ**).

Under följande villkor visas inte en sekvens:

- Videoförlust
- Förlorad anslutning till kameran
- Behörighet saknas för att visa kameran
- Kameran är inte konfigurerad

Dessutom kan inte DiBos-kameror visas för sekvenser som visas på en analog monitor via en avkodare.

Obs!



När konfigurationen ändras och aktiveras fortsätter en kamerasekvens (förkonfigurerad eller automatisk) normalt efter omstart av operatörsklienten.

I följande fall fortsätter dock inte sekvensen:

En monitor som sekvensen konfigurerats att visas på har tagits bort.

En monitors läge (enkel/fyrbildsvy), där sekvensen konfigurerats för att visas, har ändrats. En monitors logiska nummer, där sekvensen konfigurerats för att visas, har ändrats.

Så här startar du en kamerasekvens:

- 1. Välj en bildruta där du vill att sekvensen ska spelas upp.
- 2. Högerklicka på en mapp i fönstret Logiskt träd eller Favoritträd och välj Visa i sekvens i den valda bildrutan.

Kamerorna i den valda mappen visas en efter en i den valda bildrutan. Du anger att sekvensen körs.

Så här pausar du en kamerasekvens:

Välj i verktygsfältet Bildfönster.

Sekvensen stoppas. Det indikeras av 💷.

Så här hoppar du till föregående/nästa steg i en kamerasekvens:

Klicka på eller i verktygsfältet Bildfönster.
 Sekvensen hoppar till föregående eller nästa steg.

Se även

– Alternativ-dialogrutan, Sidan 116

6.12 Använda läget för enkanalsljud

Huvudfönster

Du använder läget för enkanalsljud när du endast vill höra en ljudkälla som är tilldelad till en kamera. Du kan inte aktivera ljud för en annan kamera.

Så här aktiverar/inaktiverar du läget för flerkanalsljud:

- 1. På **Extra**-menyn klickar du på **Alternativ**.
- 2. Markera kryssrutan Ljudåtergivning från den valda bildrutan.

Se även

- Alternativ-dialogrutan, Sidan 116

6.13 Använda läget för flerkanalsljud

Huvudfönster

Du använder läget för flerkanalsljud när du vill höra olika ljudkällor samtidigt. Du kan aktivera olika ljudkällor som är tilldelade till en kamera i bildrutan för varje kamera.

Så här aktiverar/inaktiverar du läget för flerkanalsljud:

- 1. På Extra-menyn klickar du på Alternativ.
- 2. Markera kryssrutan Ljudåtergivning med flera kanaler.

Se även

- Alternativ-dialogrutan, Sidan 116

6.14 Använda digital zoom

Huvudfönster

l varje bildruta finns en digital zoomfunktion. Denna digitala zoomfunktion har 11 nivåer: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

När du sparar en favoritvy så sparas den aktuella inställningen för digital zoom och bildsektionen.

När du klickar på **s**å används den aktuella inställningen för digital zoom och bildsektionen för direktuppspelning.

När Operator Client startas på nytt finns den aktuella inställningen för digital zoom och bildsektionen kvar.

Använda digital zoom:

- 1. Rotera på hjulknappen framåt eller bakåt för att zooma in eller zooma ut.
 - 📕 indikerar att digital zoom användes.
- 2. Dra bilden för att gå till önskad bildsektion.

Högerklicka på bildrutan och klicka på Zooma 1:1 för att återgå till originalstorleken.

försvinner.

Obs!

Du kan också använda styrningarna för digital zoom i fönstret **PTZ-styrning**.

Se även

- Fönstret Favoritträd, Sidan 119
- Fönstret PTZ-styrning, Sidan 127
- Bildruta, Sidan 129

6.15 Spara en enstaka bild

2.

Huvudfönster

Spara en enstaka bild:

1. Markera en bildruta.



En dialogruta där du kan spara bildfilen visas.

- 3. Välj önskad katalog, ange ett filnamn och välj önskad filtyp. JPG och BMP är tillgängliga.
- 4. Klicka på **OK**.

Bilden sparas. Bilden innehåller ytterligare information om kameran. Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

Se även

Bildruta, Sidan 129

6.16 Skriva ut en enstaka bild

Huvudfönster

Skriva ut en enstaka bild:

- 1. Markera en bildruta.
- 2. Klicka på

En dialogruta där du kan välja en skrivare visas.

3. Klicka på **OK**.

Bilden skrivs ut. Utskriften innehåller ytterligare information om kameran. Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

Se även

- Bildruta, Sidan 129

6.17 Växla till helskärmsläge

Huvudfönster

Helskärmsläget döljer många kontrollelement, till exempel menykommandon eller larmlistan om inte någon larmmonitor har växlats till helskärmsläge. Om du vill komma åt dessa kontrollelement stänger du helskärmsläget.

Visa hela bildfönstret i helskärmsläge:

I verktygsfältet Bildfönster klickar du på
 Bildfönstret visas i helskärmsläge.

Stänga helskärmsläget:

Klicka på

Maximera en vald bildruta:

Högerklicka på en bildruta och klicka på Maximera.
 Den valda bildrutan visas och upptar hela bildfönstret.

Se även

Bildfönster, Sidan 128

6.18

Visa eller dölj bildrutelister

Huvudfönster

Visa/dölj verktygsfälten:

Klicka på för att visa verktygsfälten.
 Klicka för att dölja verktygsfälten.

Se även

Bildfönster, Sidan 128

6.19 Visa information om en kamera

Huvudfönster

Visa information:

Högerklicka på en bildruta med en tilldelad kamera och klicka på Egenskaper.
 En dialogruta med kameraegenskaperna visas.

Se även

Bildruta, Sidan 129

6.20 Aktivera videoinnehållsanalys (VCA)

Huvudfönster

Så här aktiverar du funktionen:

• Högerklicka på en bildruta med en tilldelad kamera och klicka på **Aktivera** innehållsanalys.

VCA-överlagringarna visas. Den här inställningen finns kvar efter nästa omstart eller återinloggning av Operator Client och efter det att kameran har stängts och dess bild åter visas i en bildruta.

Så här inaktiverar du funktionen:

Högerklicka på en bildruta med en tilldelad kamera och välj Avaktivera innehållsanalys.
 VCA-överlagringarna försvinner.

6.21 Starta direktuppspelning

Huvudfönster >

Du kan se de inspelade bilderna från en kamera i en bildruta i liveläge.

Om konfigurationen tillåter det kan du byta inspelningskälla.

Den aktuella inställningen för digital zoom och bildsektionen används för direktuppspelning. Starttiden (antal sekunder tidigare eller bakåtspolningstid) för direktuppspelning konfigureras

i dialogrutan **Alternativ** (menyn **Extra**, kommandot **Alternativ**).

Starta direktuppspelning:

- 1. Välj den önskade bildrutan.
- 2. Klicka på 🋄

Inspelningen spelas upp.

 Byt till önskad inspelningskälla, om detta är tillgängligt.
 Obs! När du har bytt inspelningskälla kan återspolningstiden avvika från det konfigurerade värdet.

🕨 Återgå till live-bild genom att klicka på 🚾



Obs! Fler än en bildruta med direktuppspelning är möjliga, till och med flera direktuppspelningar från samma kamera.

Se även

6.22

- Bildruta, Sidan 129
- Byta inspelningskälla, Sidan 80

Tilldela en kamera till en monitor



Huvudfönster >

Du kan tilldela IP-enheter till en avkodare. Detta gör att videosignalen visas på den analoga monitorn och spelar ljudsignalen på högtalarna om de är anslutna till avkodaren. DiBos- och Bosch Allegiant-kameror kan inte tilldelas på detta sätt.

Så här tilldelar du en kamerabild till en monitor:

- 1. Klicka på fliken och fliken
- 2. Dra en kamera från fönstret 🏾 🔍 🌉 till önskad monitor.

Se även

– Fönstret Monitorer, Sidan 128

6.23 Använd ljudläge

Huvudfönster

Om funktionen är tillgänglig kan du aktivera ljud för en vald kamera. Om du vill höra ljudsignalen för flera kameror samtidigt aktiverar du läget för flerkanalsljud. Du växlar ljudläget i dialogrutan **Alternativ** (menyn **Extra**, kommandot **Alternativ**).

Så här aktiverar/inaktiverar du ljud:

- 1. Markera en bildruta.
- 2. Klicka på 📢 för att inaktivera eller på 📕 för att aktivera ljud.

Se även

- Bildruta, Sidan 129
- Alternativ-dialogrutan, Sidan 116

6.24





Du kan bara använda Intercom funktioner när Live-läge är aktiv.

Kontrollera att mikrofonen är aktiv på ditt ljudkort och att volymen för den inte är 0. Du utför den här uppgiften i centralapparaten på din arbetsstationsdator. Kontrollera även att endast mikrofonen är vald, inte stereomixern, på ljudkortets kontrollpanel för inspelning. För Windows 7: avaktivera alla ingångsenheter förutom den du vill använda för Intercomfunktionerna.

Följande skärmbild visar ett exempel:

Wiedergabe	Aufnahme	Sounds	Kommunikation	-	
Wählen Sie	ein Aufnah	megerät	aus, um die Eins	tellunge	n zu ändern:
	Aux High Defir Deaktivier	nition Au	dio-Gerät		
	Mikrofon High Defir Deaktivier	nition Au t	dio-Gerät		
5	Mikrofon High Defir Standardg	nition Au Jerät	dio-Gerät		
	CD-Audio High Defir Deaktivier	nition Au t	dio-Gerät		
2	Eingang High Defir Deaktivier	nition Au	dio-Gerät		
Konfiguri	eren		Als Standard	▼ Eig	genschaften
			OK Abb	rechen	Übernehmen

Om du ändrar inställningen från stereomixer till mikrofon efter det att Operator Client startas för första gången, åsidosätts inställningen när Operator Client startas nästa gång. Vi rekommenderar att du använder ett headset i stället för en kombination av mikrofon och högtalare för att undvika rundgång.

Intercom-funktionerna fungerar bara med en kodare som både har funktioner för in- och utgående ljud. Kontrollera att volyminställningarna för kodarmikrofonen och högtalarna inte är 0. Du utför den här uppgiften i Configuration Client.

För att kunna använda Intercom-funktionerna på din arbetsstation måste din användargrupp ha tillstånd att använda den. Du utför den här uppgiften i Configuration Client. I dialogrutan **Alternativ** kan du konfigurera läget för halv duplex eller full duplex.

Använda porttelefonsfunktionerna:

- 1. Välj en bildruta med en ljudkodare.
- 2. Klicka på 🥏 och håll musknappen nedtryckt. Om ljud var avstängt i den här bildrutan kopplas det på automatiskt.

Ikonen ändras till 🕬

Nu kan du tala. Om den andra sidan är konfigurerad kan man även tala där, oavsett om du har klickat på ikonen eller inte.

 Släpp musknappen. Överföringen avbryts. Ljudfunktionen blir kvar på den här bildrutan.

Låsa kontrollen av en PTZ-kamera



Obs!

Ett inkommande automatiskt pop-up-larm kan avbryta överföringen.

Se även

Bildfönster, Sidan 128

6.25



Du kan låsa kontrollen av en PTZ-kamera för andra användare. En användare med högre prioritet kan ta kontroll över och låsa kamerakontrollen. En tidsbegränsning kan konfigureras för den här PTZ-låsningen. Om du endast tar kontroll utan att först låsa kameran manuellt, låses kontrollen för användaren med lägre prioritet i fem sekunder.

Låsa en PTZ-styrning:

- 1. Välj ett av följande objekt:
 - Bildruta med PTZ-kamera
 - PTZ-kamera i det logiska trädet
 - PTZ-kamera i favoritträdet
 - PTZ-kamera i kartfönstret
- 2. Högerklicka på bildrutan eller på PTZ-kameran och klicka på Lås.

Användarna med lägre prioritet kan inte använda PTZ-kontrollen längre. Motsvarande meddelanderuta visas på deras display.

Öppna den låsta PTZ-kontrollen genom att högerklicka på bildrutan eller på PTZ-kameran och klicka på **Lås upp**.

Låsningen upphör automatiskt efter en inställd tidsperiod eller när du loggar ut.

Se även

- Bildfönster, Sidan 128
- Fönstret Karta, Sidan 126
- Fönstret Logiskt träd, Sidan 118
- Fönstret Favoritträd, Sidan 119

6.26 Uppdatera referensbilden



Du kan uppdatera referensbilden.

Uppdatera referensbilden:

- Högerklicka på en bildruta och klicka på Referensbild.... Dialogrutan Referensbild visas.
- Klicka på Uppdatera.
 Bilden för den tidpunkt då du klickar på Uppdatera visas.

Se även

- Referensbild-dialogrutan, Sidan 111

6.27 Styra en monitorvägg



När du startar en skärmvägg, visas layouten som är markerad på avkodaren och de anslutna kamerorna.

Skärmväggen startas med en förkonfigurerad inledande kamerasekvens, om det är inställt. Om en sekvens innehåller fler kameror än tillgängliga i den valda layouten, klipps de övertaliga kamerorna bort.

Du kan visa kameror på en monitorvägg även när din Operator Client inte är ansluten till en Management Server.

Så här styr du:

- 1. Dra monitorväggen till en bildruta.
 - Monitorväggen visas som ett bildfönster.
- 2. Markera en layout i listan.
- 3. Dra önskade kameror från det logiska trädet till monitorväggens bildfönster.
- 4. Dra kamerorna till önskade bildrutor i monitorväggen.

Se även

- Monitorväggens bildfönster, Sidan 126

6.28 Välja liveström för visning



Du kan välja ström för en kamera för visning i en bildruta. Detta är exempelvis praktiskt om standardströmmen inte är tillgänglig. I det här fallet kan du växla till en annan ström.

Så här väljer du en ström:

- 1. Högerklicka på en kamera i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och klicka sedan på ett av följande menykommandon:
- Ström 1
- Ström 2
- Omkodning

Standardströmmen anges.

6.29 Visa video över låg bandbredd

Huvudfönster

Du kan spela upp inspelningar från en kamera eller visa livebilder från en kamera med Operator Client även om du har låg bandbredd i nätverksanslutningen mellan Bosch VMS och Operator Client-datorn.

Kodkonverterare stöder inte intelligent tracking, ROI, IVA-överlagringar eller textdata. Vid användning av nätverk med låg bandbredd finns det 2 alternativ:

- Maskinvarukonvertering
- Kodkonvertering genom program (bara tillgängligt i liveläget)

Maskinvarukonvertering

Vid maskinvarukonvertering måste VRM vara utrustad med minst en kodkonverteringsenhet. Den här kodkonverteringsenheten är inte konfigurerad i Bosch VMS. I dokumentationen för

VRM finns information om hur du konfigurerar en kodkonverteringsenhet.

Kodkonverteringsenheter kan ha flera kodkonverteringsinstanser.

DIVAR IP 3000 och DIVAR IP 7000 levereras med en förkonfigurerad kodkonverteringsinstans. Varje liveström eller inspelning behöver en egen kodkonverteringsinstans.

Maskinvarukonvertering är endast möjlig för Video IP-enheter från Bosch som är anslutna till en VRM-enhet.

Både kameran och kodkonverteringsenheten måste hanteras av samma VRM.

Programvarukonvertering

För kodkonvertering genom ett program måste Mobile Video Service ha konfigurerats på Management Server eller på Enterprise Management Server.

l ett Enterprise System används endast MVS-tjänsterna som har konfigurerats i Enterprise Management Server-konfigurationen.

Välj den önskade kodkonverteringsenheten i dialogrutan Alternativ.

Så här aktiverar du kodkonvertering:

- 1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och aktivera **Omkodning** genom att klicka på alternativet.
- 2. Visa kameran i en bildruta.
- ✓ Den här kameran visar kodkonverterad video.

Ikonen för kodkonvertering genom maskinvara 🐨 eller ikonen för kodkonvertering

genom program 🐨 visas i den här bildrutans verktygsfält.

Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa video som inte har kodkonverterats tills bildrutan stängs.

Om kodkonverteringsbegäran inte kan uppfyllas blir motsvarande bildruta svart.

Inaktivera omkodning i liveläge:

- 1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och markera en annan ström.
- 2. Visa kameran i en bildruta.
- Kameran visar video som inte har kodkonverterats.
 Kodkonverteringsikonen visas inte.
 Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa kodkonverterad video tills bildrutan stängs.

Inaktivera omkodning i uppspelningsläge:

- Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på Önskad ström och inaktivera Omkodning genom att klicka på alternativet.
- 2. Visa kameran i en bildruta.
- Kameran visar video som inte har kodkonverterats.
 Kodkonverteringsikonen visas inte.
 Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa kodkonverterad video tills bildrutan stängs.

i

Obs!

Du kan också aktivera eller inaktivera omkodning i en bildruta direkt: högerklicka på objektet, peka på **Visa** och klicka sedan på önskat menykommando. Den här inställningen påverkar endast den valda bildrutan. Kommandot påverkar inte inställningen för den prioriterade strömmen i det logiska trädet.

Se även

- Alternativ-dialogrutan, Sidan 116
- Bildruta, Sidan 129

6.30 Använda TCP för tillförlitliga anslutningar



För varje Video IP-enhet från Bosch i systemet kan du upprätta en mer tillförlitlig anslutning vid behov. Det här kan vara användbart om du t.ex. drabbas av anslutningsbortfall på grund av höga nätverksbelastningar. Du aktiverar TCP för en vald kamera för att få en mer tillförlitlig uppkoppling.

För alla kameror på en arbetsstation kan systemadministratören konfigurera standardprotokollet till TCP eller UDP. För en enskild kamera kan du åsidosätta standardprotokollet.

Så här aktiverar du TCP:

- > I det logiska trädet, högerklicka på en kamera och klicka på Aktivera TCP.
- Anslutningen till kameran har nu upprättats via TCP. Det sammanhangsberoende menyalternativet för kameran ändras till Avaktivera TCP.

Så här aktiverar du UDP:

- > I det logiska trädet, högerklicka på en kamera och klicka på Avaktivera TCP.
- Anslutningen till kameran har nu upprättats via UDP. Det sammanhangsberoende menyalternativet för kameran ändras till Aktivera TCP.

Använda det konfigurerade standardprotokollet:

 Högerklicka på en kamera i det logiska trädet och klicka på Använd standardprotokoll (TCP) eller Använd standardprotokoll (UDP). Det beror på den aktuella konfigurationen vilka av dessa två menykommandon som är tillgängliga.

6.31 Ansluta till en ohanterad plats

Huvudfönster

Du kan ansluta till en ohanterad plats. Alla tillgängliga videonätverksenheter på platsen visas sedan i det logiska trädet. Så snart du loggar av eller avslutar Operator Client avbryts anslutningen.

Så här ansluter du:

- 1. Högerklicka på 💙
- 2. Klicka på Connect to Site.

Så länge enheten ansluter visas



När anslutningen har upprättats visas

Alla tillgängliga enheter på platsen visas i det logiska trädet.

Om inte alla enheter som hör till den här platsen kan anslutas, visas 🚺. Du kan försöka ansluta till de återstående enheterna senare.

Så här kopplar du bort:

Högerklicka på



2. Klicka på **Disconnect from Site**.

Ikonen ändras: 💙

Alla bildrutor med enheter som hör till den här platsen stängs automatiskt.

Så här ansluter du de återstående enheterna:

- 1. Högerklicka på
- 2. Klicka på **Retry Connection**.

Se även

1.

Unmanaged site, Sidan 17

6.32

Visa ett videoanalyslarm



Huvudfönster > ¯

Du kan visa larmvisningsprogrammet för den konfigurerade videoanalys-plattformen. Larmvisningsprogrammet visar detaljerna för analyslarmet.

Krav

Dra videoanalysobjektet
 till en bildruta.

Standardbilden av larmvisningsprogrammet visas.

För att visa larmvisningsprogrammet måste ett videoanalyslarm finnas tillgängligt i den larmlistan.

Så här visar du larmvisningsprogrammet:

I larmlistan klickar du för att välja ett videoanalyslarm.
 Larmvisningsprogrammet visas i bildrutan som du dragit videoanalysobjektet till.

7 Använda kartor och PTZ-kameror

I det här kapitel får du information om hur du använder fönstren **Karta** och **PTZ-styrning**. Du kan se en karta i det förhållande och med den zoomfaktor som behövs. Därmed får du en överblick över alla enheter och deras platser.

Du kan aktivera så att kamerans karta i vald bildruta automatiskt får fokus. Kartan visas i fönstret **Karta** i monitorn **Styrning**.

Vissa funktioner som beskrivs i det här kapitlet kan inaktiveras för din användargrupp, din Enterprise User Group eller ditt Enterprise Account.

7.1 Visa en karta

Huvudfönster

Du kan visa en karta i fönstret **Karta** eller i en bildruta.



Obs!

Kartan som visas i en larmbildruta är optimerad för visning och innehåller bara den initiala visningen av den grundläggande .dwf-filen.

Beroende på din konfiguration kan en karta visa blinkande och färgade aktiveringspunkter. Varje aktiveringspunkt anger att en viss förändring har inträffat vid motsvarande enhet. Så här visar du en karta i kartfönstret:



, vänta tills fönstret **Karta** visas och

 Dra en karta från det logiska trädet till fliken släpp kartan på fönstret Karta. Kartan visas.

Så här visar du en karta i en bildruta:

 Dra en karta från fönstret Logiskt träd till en bildruta. Kartan visas i bildrutan.

Se även

- Fönstret Karta, Sidan 126

7.2

Styra PTZ-kameror



Huvudfönster > fliken

Du kan zooma och styra kamerorna i fönstret **PTZ-styrning** eller i bildrutan. Den digitala zoomfunktionen är inte tillgänglig för dome- och panorerings-/lutningskameror.



Obs!

När du styr en MIC 500 PTZ-kamera är fokus på kort avstånd och fokus på långt avstånd omordnade. Den här inställningen kan du ändra direkt på enheten.

Styra/zooma kameror i fönstret PTZ-styrning:

- 1. Välj den önskade bildrutan.
- 2. Klicka på de olika kontrollelementen i fönstret **PTZ-styrning** för att styra kameran.

Så här flyttar du en PTZ-kameras förprogrammerade läge på en karta:

1. Visa en karta som innehåller en PTZ-kameraaktiveringspunkt i en bildruta.

 Högerklicka på en PTZ-kamera på en karta, peka på PTZ-positioner och klicka sedan på kommandot för önskat förprogrammerat läge.
 Kameran fokuserar på det valda förprogrammerade läget.

Så här låser du kontrollen av en PTZ-kamera på en karta:

- 1. Visa en karta som innehåller en PTZ-kameraaktiveringspunkt i en bildruta.
- Högerklicka på en PTZ-kamera på en karta och klicka på Lås.
 PTZ-kontrollen för kameran spärras för andra användare.
- 3. Lås upp: högerklicka på den låsta PTZ-kameran och klicka på Lås upp.

Se även

Fönstret PTZ-styrning, Sidan 127

7.3 Använda fönsterstyrning av en kamera

Huvudfönster

När du har tilldelat en PTZ-kamera till en bildruta, kan du använda fönsterkontrollsfunktionerna direkt i den här bildrutan.

Använda kontrollfunktioner:

- Flytta markören på bildrutan som visar en PTZ-kamera. Markören ändras beroende på platsen i bildrutan.
- Flytta markören till vänstra sidan av bildrutan. Markören ändras till en pil. Klicka för att vrida åt vänster med små steg. Håll musknappen nedtryckt för att vrida kontinuerligt. Dra mot utsidan för att accelerera.
- 3. Flytta markören i en annan riktning och utför en motsvarande lutning eller vridning.
- Flytta markören till mitten av bildrutan.
 Markören ändras till ett förstoringsglas.
 På den övre ytan, använd funktionen för inzoomning.
 På den nedre ytan, använd funktionen för utzoomning.

Se även

– Bildruta, Sidan 129

7.4 Använda ROI-funktionen



Huvudfönster > Fliken

Du kan använda ROI med en fast HD-kamera. Du kan zooma och styra kamerorna i fönstret **PTZ-styrning** eller i bildrutan.



Obs!

Systemadministratören måste konfigurera ROI-funktionen i Configuration Client.

Använda ROI:

1. Använd följande PTZ-kontroller:



- Dessutom kan du använda digital zoom (). Men detta sparar inte nätverksbandbredden. Eller
- 3. Använd fönsterstyrfunktionerna.

Se även

- Region of Interest (ROI) , Sidan 29

7.5 Använd intelligent spårning



Huvudfönster > Fliken

Du kan använda Intelligent Tracking med en PTZ-kamera eller en fast HD-kamera (varje kamera med ROI aktiverat).

Så här använder du Intelligent Tracking:

- 1. Högerklicka på bildrutan för kameran och klicka på Aktivera innehållsanalys.
- 2. Klicka på Auto eller Klick för att aktivera Intelligent Tracking.
- \checkmark Kameran följer ett objekt som rör sig in i kamerabilden.

Se även

– Intelligent spårning, Sidan 29

8

Använda favoriter och bokmärken

Detta kapitel ger information om hur du använder Favorit-trädet och Bokmärke-trädet.

Favoritträd

Du kan lägga till varje objekt i det logiska trädet till favoritträdet för att skapa din egen uppsättning av det logiska trädet. Du kan när som helst lägga till eller ta bort enheter i favoritträdet.

Dessutom kan du spara tilldelningen av kameror eller andra objekt till bildrutor och bildrutemönstret.

Du kan när som helst återställa denna vy.

Bokmärkesträd

Du kan spara en tidsperiod med livevisning eller en inspelning i ett bokmärke. Ett bokmärke sparar en start- och en sluttid, de kameror som är tilldelade till bildfönstret vid den här tidpunkten och hela bildrutemönstret. En tidsperiod på 0 sekunder är möjlig. Bokmärken

sparas i **sparas** i rutan. Att ta bort ett bokmärke påverkar inte motsvarande inspelningar. Du kan inte lägga till eller ta bort kameror från ett bokmärke. För att ändra ett bokmärke laddar du det, gör dina ändringar och sparar det.

Om en inspelning tas bort synkroniseras inte motsvarande bokmärke. Om den är laddad visas en svart bildruta.

Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

Obs! Lägg inte till mer än fyra kameror i ett bokmärke för att undvika prestandaproblem vid laddning av bokmärken.

8.1 Lägga till objekt till favoritträdet





Du kan lägga till varje objekt i det logiska trädet till favoritträdet. Detta gör det möjligt för dig att definiera din egen uppsättning av det logiska trädet.

Lägga till ett objekt:

Huvudfönster >

• Högerklicka på ett objekt och klicka på Lägg till i favoriter.

Se även

- Fönstret Logiskt träd, Sidan 118
- Fönstret Favoritträd, Sidan 119

8.2

Skapa/redigera vyer

Huvudfönster > 💭 > fliken eller



Huvudfönster >

När du har tilldelat kameror, kartor och HTML-filer till bildrutorna kan du spara denna tilldelning samt bildrutemönstret i en vy.

Så här skapar du en ny vy:

Ordna kameror i bildfönster i liveläget och i uppspelningsläget. 1.

Vid behov kan du använda den digitala zoomfunktionen för att välja ett utsnitt av bilden. När du visar en vy visas kamerans direktsända bild i liveläget och kamerans inspelade video visas i uppspelningsläget.

Klicka på **Tell**i verktygsfältet Bildfönster. 2.

En ny vy läggs till. Ange ett namn för den nya vyn.

Så här visar du en vy:

Dubbelklicka på vyn. Den sparade tilldelningen i denna vy visas i bildfönstret.

Obs! Du kan även högerklicka på vyn och sedan klicka på Ladda bildrutevy för att visa vyn. Så här redigerar du en vy:

- Dubbelklicka på den vy **som** du vill redigera. 1.
- 2. Gör de ändringar som behövs, t.ex. tilldela kameror till bildrutor.
- Högerklicka på vyn och klicka på Uppdatera bildrutevy. 3

Så här ändrar du namn på en vy:

- Högerklicka på vyn som krävs och klicka på Ändra namn. 1.
- Ange namnet på vyn och tryck på ENTER. 2.

Så här tar du bort en vy:

Högerklicka på vyn och klicka på Ta bort. ► Vyn tas bort från favoritträdet.

Se även

Fönstret Favoritträd, Sidan 119

8.3

Lägga till ett bokmärke

Huvudfönster > Tilldela önskade kameror till bildrutor

eller

Huvudfönster > Tilldela önskade kameror till bildrutor

Så här lägger du till ett bokmärke:

Välj tidsperioden på tidslinjen genom att använda den tunna linjen. 1.

Klicka på 🛄 i verktygsfältet. 2.

Dialogrutan Lägg till bokmärke visas.

Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

- 3. Den valda tidsperioden kopieras till fälten.
- Ändra om det behövs. 4.
- 5. Klicka på **OK**.

✓ Bokmärket sparas i bokmärkesträdet.

Se även

Dialogrutan Lägg till bokmärke, Sidan 125

8.4

Redigera ett bokmärke



Så här redigerar du ett bokmärke:

- Högerklicka på ett bokmärke och klicka på Redigera bokmärke. Dialogrutan Redigera bokmärke visas.
- 2. Ändra om det behövs.
- 3. Klicka på OK.
- ✓ Bokmärket sparas i bokmärkesträdet.

Se även

- Dialogrutan Lägg till bokmärke, Sidan 125

8.5 Läsa in ett bokmärke

Huvudfönster > fliken



Huvudfönster > 🗰 > fliken

Så här visar du ett bokmärke:

- Dra ett bokmärke till bildfönstret. Hela den bildfönsterlayout som är sparad i bokmärket visas i tidslinjen. Den tunna linjen är positionerad på samma starttid som bokmärket.
- ✓ Föregående bildfönster skrivs över.

Se även

1.

- Bokmärkesfönster, Sidan 125

8.6

Exportera bokmärken

Huvudfönster > eller

Huvudfönster >

exporteraSå här exporterar du ett enskilt bokmärke:

- Klicka på fliken 💷
- Högerklicka på ett bokmärke och klicka på Exportera bokmärke. Dialogrutan för Exportera bokmärke visas.

3. Gör lämpliga inställningar.

4. Klicka på **Exportera**.

Den ungefärliga storleken på de inspelningar som ska exporteras visas. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme visas ett felmeddelande.

Om du vill kryptera de exporterade filerna anger du ett lösenord och bekräftar det här lösenordet.

Inspelningarna exporteras till det valda datamediet.

exporteraSå här exporterar du flera bokmärken:



- 2. Högerklicka på ett bokmärke och klicka på **Exportera flera bokmärken**. Dialogrutan för **Exportera flera bokmärken** visas.
- 3. Gör lämpliga inställningar.
- 4. Klicka på **Exportera**.

Den ungefärliga storleken på de inspelningar som ska exporteras visas. Överlappande inspelningar dras ifrån. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme visas ett felmeddelande.

Om du vill kryptera de exporterade filerna anger du ett lösenord och bekräftar det här lösenordet.

Inspelningarna exporteras till det valda datamediet.

För detaljerad information om olika fält, se onlinehjälpen för lämpligt programfönster.

Se även

1.

- Dialogrutan Exportera bokmärke, Sidan 121
- Dialogrutan Exportera flera bokmärken, Sidan 123
- Fönstret Tidslinje, Sidan 129

9 Hantera inspelade videor

I det här kapitlet ges information om hur du hanterar inspelningar. En del av funktionerna som beskrivs i det här kapitlet kan avaktiveras för din användargrupp.

9.1 Välja en tidszon

Huvudfönster



Obs!

Kontrollera att tiden på alla datorer i systemet är rätt inställda enligt de olika tidszoner där datorerna befinner sig.

Management Server och alla anslutna enheter, inklusive kodare, avkodare, VRM-serverdatorer, DiBos- och DVR-enheter måste befinna sig i samma tidszon. Operator Client-datorer (inklusive Client SDK och Cameo SDK) och Configuration Client-datorer får befinna sig i andra tidszoner än Management Server.

Om din Operator Client befinner sig i en annan tidszon än en eller flera anslutna Management Server-datorer, så kan du välja att visa följande i användargränssnittet:

- Din lokala tid
- UTC
- Tidszonen för den Management Server-dator som du ansluter till

Bildrutorna som visar en kamera (direktsänt eller uppspelning) visar alltid tiden för motsvarande Management Server.

I det logiska trädet visas som på enhetsikonen för alla servrar som inte delar den tidszon som är vald i Operator Client:



Du kan välja tidszonen för en server för att visa den tidszonen i Operator Client.

Välja tidszonen:

- 1. Högerklicka på en serverikon i det logiska trädet och välj tidszonen för servern.
- Välj önskat värde i tidszonsväljarens lista.
 - Lokal tid: Operator Client
 - UTC

 UTC-x: tidszonen för varje tillgänglig Management Server Tiden utifrån den valda tidszonen visas i menyfältet:



Se även

– Fönstret Logiskt träd, Sidan 118

9.2

Spela upp inspelade videosekvenser



Huvudfönster >

Obs!

Bosch Allegiant-kameror spelas inte in inom Bosch VMS.

Spela upp inspelade videosekvenser:

- 1. Tilldela en kamerabild till en bildruta.
- 2. Byt till önskad inspelningskälla, om detta är tillgängligt.
- 3. Använd en tidslinjekontroll för ett önskat uppspelningsalternativ.

Se även

- Fönstret Tidslinje, Sidan 129
- Använda tidslinje, Sidan 69
- Byta inspelningskälla, Sidan 80

9.3 Använda tidslinje



Huvudfönster > ----- >

En bestämd tidpunkt på tidslinjen kan väljas med hjälp av den tunna linjen.

Navigera i tidslinjen:

• Klicka någonstans i tidslinjen.

Bilderna på den valda tidpunkten visas i bildfönstret.

Eller:

- 1. Ange önskade värden i datum- och tidsfälten.
- 2. Klicka på

Den tunna linjen hoppar till den här tiden. Bilderna på den markerade tidpunkten visas i bildfönstret. Använd en tidslinjekontroll för ett önskat uppspelningsalternativ.

Du kan välja en tidsperiod i tidslinjen med den tunna linjen. Det här valet kan du använda för ytterligare uppgifter, till exempel export av videodata.

 Dra i de nedre handtagen på den tunna linjen för att välja en tidsperiod eller för att ändra markeringen.

Dra de övre handtagen för att flytta den tunna linjen eller valet.

Se även

- Fönstret Tidslinje, Sidan 129
- Spela upp inspelade videosekvenser, Sidan 69

9.4 Ändra uppspelningshastigheten



Ändra uppspelningshastigheten för att spola en video framåt eller bakåt:

 Flytta skjutreglaget till vänster för att minska uppspelningshastigheten och till höger för att öka uppspelningshastigheten.

Ett systemlarm utlöses om videon inte kan spelas på den inställda hastigheten. Uppspelningshastigheten minskas då automatiskt.

Se även

- Fönstret Tidslinje, Sidan 129

9.5 Verifiera autenticiteten för videodata



Huvudfönster > 🛄 > flik

Du kan verifiera autenticiteten av inspelningarna från alla kameror som visas i bildfönstret.

Autentisera så här:

- 1. Välj tidsperiod på tidslinjen genom att använda den tunna linjen.
- 2. Högerklicka på tidsperioden och klicka på Verifiera autenticitet....

Dialogrutan **Verifiera autenticitet** visas. Det aktuella värdet för den tunna linjen på tidslinjen kopieras till listorna **Start** och **Slut**. Ändra värdena om det behövs.

3. Klicka på **Verifiera** när du vill starta verifieringen. En dialogruta visar resultatet av kontrollprocessen.

9.6 Skydda video



Huvudfönster > ----- > Fliken

Du kan skydda bilderna för de kameror som visas så att de inte skrivs över eller raderas.



Obs!

Du kan inte skydda data på en lokal lagringsenhet.

- 1. Välj tidsperiod på tidslinjen genom att använda den tunna linjen.
- Högerklicka på tidsperioden och välj Skydda video.
 Dialogrutan Skydda video visas.
 Den valda tidsperioden kopieras till fälten Start och Slut.
 Ändra värdena vid behov.
- Klicka på Skydda.
 Videodata skyddas.

Obs!

Om du vill ta bort skyddet väljer du den skyddade perioden i tidslinjen, högerklickar på den och klickar på **Ta bort skydd från video**.

Se även

- Skydda video-dialogrutan, Sidan 133
- Fönstret Tidslinje, Sidan 129

9.7

Ta bort videodata



Huvudfönster > •••••• > fliken **Obs!** Borttagen videodata kan inte återskapas.

Videodata kan tas bort från början av inspelningen fram till den tunna linjen.

Aktuella videodata från alla kameror på tidslinjen tas bort.

VRM-inspelningar: Skyddade inspelningar tas inte bort.

NVR-inspelningar: Om skyddade inspelningar finns startas inte borttagningen.



Obs!

Du kan inte radera data på en lokal lagringsenhet.

Så här tar du bort en video:

- Flytta den tunna linjen till den önskade positionen på tidslinjen. Välj **Ta bort video** på menyn **Tidslinje**. Dialogrutan **Ta bort video** visas.
- 2. Gör lämpliga inställningar.

För detaljerad information om olika fält, se onlinehjälpen för lämpligt programfönster.

• Klicka på **Ta bort**.

Bekräfta varningsmeddelandet. När borttagningen är klar klickar du på **Klar**.

Se även

- Radera video-dialogrutan, Sidan 132
- Fönstret Tidslinje, Sidan 129

9.8

Exportera videodata

Huvudfönster > eller



Huvudfönster > 🊥



Obs!

Du kan inte exportera data på en lokal lagringsenhet.

exporteraSå här exporterar du ett enskilt bokmärke:

- 1. Klicka på fliken
- 2. Högerklicka på ett bokmärke och klicka på **Exportera bokmärke**. Dialogrutan för **Exportera bokmärke** visas.
- 3. Gör lämpliga inställningar.
- 4. Klicka på **Exportera**.

Den ungefärliga storleken på de inspelningar som ska exporteras visas. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme visas ett felmeddelande.

Om du vill kryptera de exporterade filerna anger du ett lösenord och bekräftar det här lösenordet.

Inspelningarna exporteras till det valda datamediet.

För detaljerad information om olika fält, se onlinehjälpen för lämpligt programfönster.

exporteraSå här exporterar du flera bokmärken:

- 1. Klicka på fliken 💷
- Riloka på milen _____.
 Högerklicka på ett bokmärke och klicka på Exportera flera bokmärken. Dialogrutan för Exportera flera bokmärken visas.
 - 3. Gör lämpliga inställningar.
 - 4. Klicka på **Exportera**.

Den ungefärliga storleken på de inspelningar som ska exporteras visas. Överlappande inspelningar dras ifrån. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme visas ett felmeddelande.

Om du vill kryptera de exporterade filerna anger du ett lösenord och bekräftar det här lösenordet.

Inspelningarna exporteras till det valda datamediet.

För detaljerad information om olika fält, se onlinehjälpen för lämpligt programfönster.

Så här exporterar du en tidsperiod (endast tillgängligt i uppspelningsläge):



- 1. Klicka på fliken
- 2. Välj tidsperiod på tidslinjen genom att använda den tunna linjen.
- 3. Klicka på

Dialogrutan Exportera video visas.

Den valda tidsperioden kopieras till fälten Start och Slut.

- 4. Gör lämpliga inställningar.
- 5. Klicka på **Exportera**.

Den ungefärliga storleken på de inspelningar som ska exporteras visas. Överlappande inspelningar dras ifrån. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme visas ett felmeddelande.

Om du vill kryptera de exporterade filerna anger du ett lösenord och bekräftar det här lösenordet.

Filerna exporteras till det valda datamediet.

För detaljerad information om olika fält, se onlinehjälpen för lämpligt programfönster.

Så här exporterar du en enskild sökpost (endast tillgängligt i uppspelningsläge):

1. Genomför en sökning efter videodata.


- 2. Klicka på fliken
- 3. Klicka på en post i sökresultatlistan.
- 4. Klicka på
 - Dialogrutan **Exportera video** visas.
- 5. Gör lämpliga inställningar.
- 6. Klicka på **Exportera**.

Om du vill kryptera de exporterade filerna anger du och bekräftar ett lösenord. Posten exporteras till det valda datamediet.

För detaljerad information om olika fält, se onlinehjälpen för lämpligt programfönster.

Se även

- Dialogrutan Exportera bokmärke, Sidan 121
- Dialogrutan Exportera flera bokmärken, Sidan 123
- Överför video-dialogrutan, Sidan 119
- Fönstret Tidslinje, Sidan 129
- Fönstret Resultat från videosökning, Sidan 135

9.9 Ange ett lösenord för export

Huvudfönster > Menyn **Tidslinje** > Kommandot **Exportera video...** eller

Huvudfönster > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot **Exportera bokmärke** eller

Huvudfönster > Fliken > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot Exportera flera bokmärken

Du kan ange ett lösenord för varje ursprunglig export som du utför med Operator Client.

Så här anger du ett lösenord:

- 1. Klicka för att välja Ursprungligt format.
- 2. Klicka för att välja Kryptera export.
- 3. Skriv in ett lösenord och bekräfta det.
- 4. Gör lämpliga inställningar.
- 5. Klicka på **Exportera**.

Den krypterade exporten utförs.

När den här exporten läses in måste operatören ange lösenordet.

Se även

- Dialogrutan Exportera bokmärke, Sidan 121
- Dialogrutan Exportera flera bokmärken, Sidan 123
- Överför video-dialogrutan, Sidan 119

9.10 Exportera till en fil

Huvudfönster > Menyn Tidslinje > Kommandot Exportera video...

Du kan exportera videoinspelningar till en enda ZIP-fil.

Så här exporterar du:

- 1. Ange önskade start- och sluttider.
- 2. Klicka för att välja **Export as single ZIP file**.

Du kan inte läsa in en ZIP-exportfil i Operator Client.

- 3. Gör lämpliga inställningar.
- Klicka på Exportera.
 Inspelningarna exporteras och exporten läggs till i en enda ZIP-fil.



Se även – Överför video-dialogrutan, Sidan 119

Obs!

9.11

Läsa in exporterad video





Du kan läsa in exporterade inspelningar för att visa dem. Innan du kan läsa in en export som har exporterats till en enda ZIP-fil behöver du extrahera den här ZIP-filen.

- 1. På menyn **Tidslinje** klickar du på kommandot **Läs in exporterad video**. Dialogrutan för att öppna exportfiler visas.
- 2. Välj fil och klicka på **Öppna**.

Krypterade exportfiler har tillägget .encr, krypterade filer har inte tillägget .info. Om du valde en fil med tillägget .encr anger du lösenordet för den här exporten.

Den inlästa videon visas i fönstret	- <u>-</u> y

Spela upp den inlästa videon genom att utvidga posten och dra en kamera till en bildruta. Om kameran har exporterats på en dator där Operator Client loggades in på en Enterprise Management Server så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som ett prefix.

Posterna i exportträdet tas bort när du stänger Operator Client.

För att ta bort den exporterade videon, högerklicka på och klicka på Överför export.

Se även

- Exportfönster, Sidan 126
- Fönstret Tidslinje, Sidan 129

9.12

Utföra en brottsutredande sökning (endast VRM-inspelningar)



Huvudfönster >

🕈 fliken > Välj en bildruta

Videon kan markeras i den valda bildrutan för rörelse. Med brottsutredande sökning kan du söka efter vissa egenskaper.

1

Obs!

En brottsutredande sökning måste vara licensierad och aktiverad på arbetsstationen.

- 1. Välj den bildruta där du vill hitta rörelse.
- 2. Använd den tunna linjen, välj tidsperioden på tidslinjen och välj motsvarande bildruta.
- Klicka på S.
 Dialogrutan Brottsutredande sökning visas.
 Den valda tidsperioden kopieras till fälten Start och Slut.
 Ändra värdena vid behov. Klicka på 2.
- 4. I listan Algoritm:, välj en IVA-post.
- 5. I fältet **Övervakningsuppgifter** konfigurerar du den brottsutredande sökningen. Närmare information finns i dokumentationen för den IVA-version som du använder.
- 6. Starta den brottsutredande sökningen genom att klicka på **Sök**.



l fönstret visas de poster som hittats.

7. För att spela motsvarande video, dubbelklicka på posten. Motsvarande video visas.

Se även

- Dialogrutan Brottsutredande sökning (endast VRM-inspelningar), Sidan 132
- Fönstret Tidslinje, Sidan 129

9.13 Aktivera videoinnehållsanalys (VCA)

Huvudfönster

Så här aktiverar du funktionen:

 Högerklicka på en bildruta med en tilldelad kamera och klicka på Aktivera innehållsanalys.

VCA-överlagringarna visas. Den här inställningen finns kvar efter nästa omstart eller återinloggning av Operator Client och efter det att kameran har stängts och dess bild åter visas i en bildruta.

Så här inaktiverar du funktionen:

Högerklicka på en bildruta med en tilldelad kamera och välj Avaktivera innehållsanalys.
 VCA-överlagringarna försvinner.

> Välj en bildruta

9.14 Hitta rörelse (endast NVR-inspelningar)



Huvudfönster >

Videon kan markeras i den valda bildrutan för rörelse.

Söka rörelse:

- 1. Välj den bildruta där du vill hitta rörelse.
- 2. Välj tidsperioden på tidslinjen genom att använda den tunna linjen.

6

 Klicka på S. Dialogrutan Rörelsesökning visas. Den valda tidsperioden kopieras till fälten Start och Slut.

Ändra värdena om det behövs.

- Välj Visa rutnät om det behövs. Ett rutnät placeras över bilden. Du kan markera varje cell i rutnätet för sökning.
- 5. Markera de celler som du vill söka igenom efter rörelse. För att markera cellerna, dra i ett område.

Det markerade området visas i halvgenomskinligt gult.

Du kan rensa ett markerat område genom att dra det markerade området igen.



- 6. Klicka på **Starta sökning**. Sökresultaten för vald bildruta listas i fönstret
- 7. För att spela motsvarande video, dubbelklicka på posten. Motsvarande video visas.

Se även

- Rörelsesökning-dialogrutan, Sidan 131
- Fönstret Resultat från rörelsesökning, Sidan 134
- Fönstret Tidslinje, Sidan 129

9.15 Hitta uppgifter i loggbok

Huvudfönster> menyn **Verktyg** > kommandot **Hitta i loggbok** > dialogrutan **Välj en server** > dialogrutan **Välj sökparametrar**

l loggboken kan du söka efter särskilda händelser, larm, enheter och händelsesträngar. Du kan spara sökkriterierna som ett filter. Om du väljer en annan tidszon ändras visningen av datum och tid i loggboken därefter.

Så här hittar du poster i loggboken:

- 1. I ett Enterprise System väljer du önskad hanteringsserver för att söka.
- I Filter-listan väljer du ett fördefinierat filter om det finns.
 Ett filter innehåller alla inställningar som du gör i den här dialogrutan.

Du kan spara, ladda och ta bort valt filter. Du kan återställa inställningarna för det valda filtret.

- 3. I fältet **Datum och tid** anger du startdatum och -tid samt slutdatum och -tid för sökprocessen.
- 4. Begränsa antalet matchande poster från sökningen i listan **Resultatantal**.
- 5. Klicka på Lägg till för att begränsa sökningen till specifika händelser.
- 6. Klicka på Lägg till/ändra och ange sökkriterier för textdata.
- 7. I fältet Larm väljer du sökkriterier för att begränsa sökningen till specifika larm.
- 8. Klicka på Lägg till för att begränsa sökningen till specifika enheter.
- 9. I fältet **Detaljer** anger du en söksträng. Du kan använda * som jokertecken.
- 10. I fältet Användarnamn anger du ett användarnamn att söka efter.
- 11. Klicka på **Sök**.

Dialogrutan **Loggboksresultat** visas med uppgifter som stämmer med sökningen. För detaljerad information om olika fält, se onlinehjälpen för lämpligt programfönster.

Se även

- Välj sökparametrar-dialogrutan, Sidan 111
- Loggboksresultat-dialogrutan, Sidan 115
- Dialogrutan med sökvillkor, Sidan 115

- Val av enhet-dialogrutan, Sidan 115
- Val av händelse-dialogrutan, Sidan 115

9.15.1 Hitta inloggningar till en ohanterad plats

Huvudfönster> menyn Verktyg > kommandot Hitta i loggbok > dialogrutan Välj en server > dialogrutan Välj sökparametrar

Du kan hitta en inloggningshändelse på en arbetsstation som har konfigurerats i en annan Bosch VMS som en unmanaged site. Om en användare av Operator Client har åtkomst till den här arbetsstationen via en ohanterad plats, loggas den här händelsen som en Operatörsinloggning-händelse.

Så här hittar du en inloggning:

- 1. Klicka på Lägg till för att begränsa sökningen till specifika händelser.
- l dialogrutan Val av händelse, expandera Händelser och larm, expandera Systemenheter, 2. expandera Användaråtgärder.
- Klicka för att välja Operatörsinloggning och Utloggning av operatör. 3.
- 4. Klicka på **Sök**. Dialogrutan Loggboksresultat visas med uppgifter som stämmer med sökningen.

9.16 Söka efter inspelad video

Huvudfönster :

Huvudfönster >

> menyn Verktyg > kommandot Hitta video > dialogrutan Välj en Huvudfönster > server > dialogrutan Välj sökparametrar eller



> Dialogrutan **Välj en server** (vid behov) >

Dialogrutan Välj sökparametrar eller



Dialogrutan Sök efter textdata



> Välj tidsperiod med den tunna linjen > Klicka på Huvudfönster >

För detaljerad information om olika fält, se onlinehjälpen för lämpligt programfönster.

Så här söker du efter videodata:

- Ange eller markera de önskade sökkriterierna. 1.
- 2. Klicka på Sök.



visas med uppgifter som stämmer med sökningen. Fönstret

Dubbelklicka på önskad post för att spela upp motsvarande video. Motsvarande video 3. visas.

Om du sökte efter textdata öppnas textdatarutan automatiskt i bildrutan.

Se även

- Välj sökparametrar-dialogrutan, Sidan 111
- Loggboksresultat-dialogrutan, Sidan 115 _

- Fönstret Tidslinje, Sidan 129
- Fönstret Resultat från videosökning, Sidan 135
- Dialogrutan Sök efter textdata, Sidan 114

9.17 Visa textdata

Huvudfönster > Högerklicka på en bildruta > Visa textdata längst ned eller Visa

textdata till höger

Huvudfönster > Högerklicka på en bildruta > **Visa textdata längst ned** eller **Visa textdata till** höger



Obs!

Systemadministratören måste konfigurera inspelningen av textdata i Configuration Client.

Du kan visa inspelade textdata i textdatarutan.

Textvärdena visas i den vänstra kolumnen och namnen på textfälten visas i den högra kolumnen.

Klicka på 🔍 för att söka efter inspelningar med textdata.

Så här visar du textdata:

- 1. Flytta den tunna linjen till en tidpunkt där en händelse med textdata har spelats in.
- 2. Starta uppspelningen på tidslinjen.

Textdata visas i textdatarutan.

Följande skärmbild visar ett exempel:



Se även

- Dialogrutan Sök efter textdata, Sidan 114
- Söka efter inspelad video, Sidan 77

9.18 Visa video över låg bandbredd

Huvudfönster

Du kan spela upp inspelningar från en kamera eller visa livebilder från en kamera med Operator Client även om du har låg bandbredd i nätverksanslutningen mellan Bosch VMS och Operator Client-datorn.

Kodkonverterare stöder inte intelligent tracking, ROI, IVA-överlagringar eller textdata. Vid användning av nätverk med låg bandbredd finns det 2 alternativ:

- Maskinvarukonvertering
- Kodkonvertering genom program (bara tillgängligt i liveläget)

Maskinvarukonvertering

Vid maskinvarukonvertering måste VRM vara utrustad med minst en kodkonverteringsenhet. Den här kodkonverteringsenheten är inte konfigurerad i Bosch VMS. I dokumentationen för VRM finns information om hur du konfigurerar en kodkonverteringsenhet.

Kodkonverteringsenheter kan ha flera kodkonverteringsinstanser.

DIVAR IP 3000 och DIVAR IP 7000 levereras med en förkonfigurerad kodkonverteringsinstans. Varje liveström eller inspelning behöver en egen kodkonverteringsinstans.

Maskinvarukonvertering är endast möjlig för Video IP-enheter från Bosch som är anslutna till en VRM-enhet.

Både kameran och kodkonverteringsenheten måste hanteras av samma VRM.

Programvarukonvertering

För kodkonvertering genom ett program måste Mobile Video Service ha konfigurerats på Management Server eller på Enterprise Management Server.

l ett Enterprise System används endast MVS-tjänsterna som har konfigurerats i Enterprise Management Server-konfigurationen.

Välj den önskade kodkonverteringsenheten i dialogrutan Alternativ.

Så här aktiverar du kodkonvertering:

- 1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och aktivera **Omkodning** genom att klicka på alternativet.
- 2. Visa kameran i en bildruta.
- ✓ Den här kameran visar kodkonverterad video.

Ikonen för kodkonvertering genom maskinvara 🐨 eller ikonen för kodkonvertering genom program 🐨 visas i den här bildrutans verktygsfält.

Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa video som inte har

kodkonverterats tills bildrutan stängs.

Om kodkonverteringsbegäran inte kan uppfyllas blir motsvarande bildruta svart.

Inaktivera omkodning i liveläge:

- 1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och markera en annan ström.
- 2. Visa kameran i en bildruta.
- ✓ Kameran visar video som inte har kodkonverterats.

Kodkonverteringsikonen visas inte.

Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa kodkonverterad video tills bildrutan stängs.

Inaktivera omkodning i uppspelningsläge:

- Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på Önskad ström och 1 inaktivera Omkodning genom att klicka på alternativet.
- Visa kameran i en bildruta. 2.
- Kameran visar video som inte har kodkonverterats. Kodkonverteringsikonen visas inte. Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa kodkonverterad video tills bildrutan stängs.

Obs!

Du kan också aktivera eller inaktivera omkodning i en bildruta direkt: högerklicka på objektet, peka på Visa och klicka sedan på önskat menykommando. Den här inställningen påverkar endast den valda bildrutan.

Kommandot påverkar inte inställningen för den prioriterade strömmen i det logiska trädet.

Se även

- Alternativ-dialogrutan, Sidan 116
- Bildruta, Sidan 129

9.19 Byta inspelningskälla



Om konfigurationen tillåter det kan du byta inspelningskälla. En ikon för byte av inspelningskälla visar aktuell status.

Exempel: **2** anger att sekundär VRM-inspelning visas.

Gör så här:

Klicka på en ikon för att byta inspelningskälla, till exempel 🔽.

Ikonen ändras exempelvis till **1**. I tidslinjen visas inspelningen för den valda källan.

Se även

- Använda ikoner, Sidan 105
- Uppspelning av VRM-inspelningskällor, Sidan 22
- Spela upp inspelade videosekvenser, Sidan 69
- Starta direktuppspelning, Sidan 53

9.20 Ansluta till en ohanterad plats

Huvudfönster

Du kan ansluta till en ohanterad plats. Alla tillgängliga videonätverksenheter på platsen visas sedan i det logiska trädet. Så snart du loggar av eller avslutar Operator Client avbryts anslutningen.

Så här ansluter du:

- Högerklicka på 1.
- Klicka på Connect to Site. 2.

Så länge enheten ansluter visas



2016.04 | V1 | Operator Client

Alla tillgängliga enheter på platsen visas i det logiska trädet.



Om inte alla enheter som hör till den här platsen kan anslutas, visas 🛛 YI försöka ansluta till de återstående enheterna senare.

Så här kopplar du bort:

Högerklicka på



2. Klicka på Disconnect from Site.

Ikonen ändras: 💡

Alla bildrutor med enheter som hör till den här platsen stängs automatiskt.

Så här ansluter du de återstående enheterna:

- 1. Högerklicka på 🔽
- 2. Klicka på **Retry Connection**.

Se även

1.

- Unmanaged site, Sidan 17

10 Hantera händelser och larm

l det här kapitlet ges information om hur larm hanteras. En del av funktionerna som beskrivs i det här kapitlet kan avaktiveras för din användargrupp.

1

Obs!

Kartan som visas i en larmbildruta är optimerad för visning och innehåller bara den initiala visningen av den grundläggande .dwf-filen.

10.1

Godkänna ett larm

Huvudfönster > Plik eller

Huvudfönster >



Du kan godkänna ett enstaka larm eller flera larm för att rensa eller starta ett arbetsflöde. **Godkänna ett larm:**

1. Välj önskad larmpost och klicka på



2. Återgå till bildfönstret genom att klicka på

När ett larm godkänns händer flera saker samtidigt:

- Larmet tas bort från larmlistan för alla användare.
- Om det inte redan visas ersätter ett larmbildsfönster livebildfönstret på monitorn som har aktiverats för larm.
- Larminnehållet (live-video, direktuppspelningsvideo eller anläggningskartor) visas i en rad av larmbildrutor i larmbildsfönstret.



Om ett arbetsflöde är associerat med larmet aktiveras arbetsflödesknappen
 Du kan nu rensa larmet eller starta ett arbetsflöde. Om larmet har konfigurerats till
 "forcerat arbetsflöde" måste du slutföra arbetsflödet innan du kan rensa larmet.

Visa en larmkamera på en analog monitor:

• Dra kamerabilden från larmbildsrutan till en analog monitorgrupp.

Så här accepterar du alla larm på en karta:

- 1. Visa en karta som innehåller en kameraaktiveringspunkt i en bildruta.
- 2. Högerklicka på en kamera på en karta och klicka på Godkänn alla larm från den här enheten.

Alla larm från enheten accepteras. I larmlistan visas godkända larm i enlighet därmed.

Se även

– Fönstret Larmlista, Sidan 135

10.2 Lägga till kommentarer till ett larm



Du måste godkänna ett larm innan du kan göra en kommentar om det.

Lägga till en kommentar till ett larm:



Dialogrutan Arbetsflöde visas där du kan skriva in en kommentar och visa åtgärdsplanen för detta larm. Om ingen åtgärdsplan är tilldelad till larmet visar dialogrutan endast fältet Kommentar:

- 2. I fältet Kommentar: skriver du in din kommentar.
- 3. Klicka på Stäng.
- 4. Rensa larmet.

Kommentaren läggs till som en separat uppgift i loggboken och läggs till i larmuppgiften i loggboken.

Se även

Fönstret Larmlista, Sidan 135



Rensa ett larm





Rensa ett larm:



Välj önskade larmposter och klicka på

> Om larmet har attributet Kommentar eller Forcerat arbetsflöde kan du inte rensa larmet direkt. I dessa fall måste du först visa åtgärdsplanen och skriva in en kommentar. Larmet rensas och tas bort från din larmlista.

Om inga andra larm visas för tillfället stängs larmbildfönstret och bildrutan visas.

Så här rensar du alla larm på en karta:

- Visa en karta som innehåller en kameraaktiveringspunkt i en bildruta. 1.
- 2. Högerklicka på en kamera på en karta och klicka på Rensa alla larm från den här enheten.

Alla larm från enheten rensas. I larmlistan visas rensade larm i enlighet därmed.

Se även

- Fönstret Larmlista, Sidan 135

Anpassa fönstret Larmlista

Huvudfönster >



fliken

Sortera tabellen:

1. Klicka på en kolumnrubrik.

Pilen i kolumnrubriken indikerar om tabellen är sorterad i uppåt- eller nedåtstigande ordning.

2. Klicka på kolumnrubriken igen för att ändra sorteringsordningen.

Lägga till eller ta bort kolumner:

 Högerklicka på kolumnrubriken och klicka på en markerad uppgift för att ta bort motsvarande kolumn eller klicka på en omarkerad uppgift för att lägga till motsvarande kolumn.

Ändra kolumnernas ordningsföljd:

> Dra i en kolumnrubrik och flytta den till önskad position.

Ändra kolumnbredd:

- Peka på den högra kanten av kolumnrubriken. Muspekaren blir till en dubbel pil ⁺. Dra i kolumnkanten till vänster eller höger.
 eller
- För att snabbt göra kolumnen bred nog att visa allt innehåll, dubbelklicka på den högra kanten av kolumnrubriken.

Se även

Fönstret Larmlista, Sidan 135

10.5 Visa föns

Visa fönstret Live-bild

Huvudfönster > eller

> fönstret Larmbild >

Huvudfönster > +++++ > fönstret Larmbild >

Du kan växla till live- eller uppspelningsbildfönstret när larmbildfönstret visas.

Visa bildfönstret:

- I ett bildfönster, klicka på ¹ Bildfönstret visas.

Se även

- Fönstret Larmlista, Sidan 135
- Bildfönster, Sidan 128

Starta ett arbetsflöde 10.6





Starta ett arbetsflöde:

Huvudfönster

- Välj larmuppgiften som krävs och klicka på 1.
 - Om detta larm har konfigurerats för att forcera ett arbetsflöde visas åtgärdsplanen (om den är konfigurerad för detta larm). Dessutom kan du skriva in en kommentar om denna funktion är konfigurerad.
- Utföra nödvändiga åtgärder. 2.
- 3. Rensa larmet.

Se även

Fönstret Larmlista, Sidan 135

10.7 Avvisa ett larm

Huvudfönster > eller



När du återkallar godkännandet för ett larm återgår det till statusen aktiv i din larmlista, och det syns åter i larmlistan för alla användare som först mottog larmet.

Klicka för att "avvisa" ett larm:

Välj den godkända larmuppgiften och klicka på • Larmet visas som aktivt igen.

Se även

Huvudfönster >

Fönstret Larmlista, Sidan 135

10.8



Trigga en användarhändelse



Du kan trigga en användarhändelse för en vald Management Server i ett Enterprise System som har konfigurerats iConfiguration Client.

- Högerklicka på önskad 🖾 och klicka på önskat användarkommando. •
- Händelsen triggas.



11 Styra inbrottspanelsfunktioner

Du kan styra flera inbrottspanelfunktioner från Operator Client.

11.1 Stänga av larmsirener

Huvudfönster

Du kan stänga larmsirener i ett inbrottspanelsområde om du har rätt behörighet.

Så här stänger du av larmsirenser:

 Högerklicka på det önskade området ^[] i det logiska trädet eller på en karta och klicka sedan på Stäng av signaler. Larmsirenen tystnar.

11.2 Hantera dörrar

Huvudfönster

Du kan styra följande lägen för inbrottspaneler för en dörr i Operator Client:

- Säkra en dörr.
- Osäkra en dörr. Läget ändras till låst.
- Låsa en dörr.
- Låsa upp en dörr. Du kan låsa eller säkra en olåst dörr.
- Växla en dörr.

Systemadministratören kan begränsa behörigheten för var och en av dessa funktioner till särskilda användargrupper.

När en dörr är låst går den att öppna med hjälp av kort.

När en dörr är upplåst är den öppen för alla.

Att säkra en dörr innebär att ingen kan öppna dörren, inte ens med kort.

Att växla en dörr betyder att låsa upp en låst dörr i några sekunder och sedan låsa den igen.

Så här gör du:

- Högerklicka på en dörr i det logiska trädet eller på en karta, och klicka på ett kommando. Följande kommandon finns:
- Lås / Lås upp
- Säkra / Osäkra

· Växla

Obs! Snabbmenyerna för dörrhantering är inte tillgängliga om dörrens läge är okänt.

Se även

- Använda ikoner, Sidan 105

11.3 Kringgå en punkt

Huvudfönster

Du kan ändra en punkts läge till **Kringgås** i Operator Client.

Systemadministratören kan begränsa behörigheten för den här funktionen till särskilda användargrupper.

När du slutar kringgå en punkt, ändrar du tillbaka läget till normalt.

Att kringgå en punkt innebär att denna punkt inte kan skicka ett larm. Att sluta kringgå en punkt innebär att punkten kan skicka ett larm igen. Eventuella väntande larm skickas.

Så här kringgår och slutar du kringgå en punkt:

• Högerklicka på en punkt i det logiska trädet eller på en karta, och klicka på ett kommando.

Obs! Snabbmenyerna för kringgående av punkter är inte tillgängliga om enhetens tillstånd inte är känt.

Se även

- Använda ikoner, Sidan 105

11.3.1 Aktivera ett område

Huvudfönster

Du kan styra följande lägen för inbrottspaneler i ett område inifrån Operator Client:

- Aktivera ett område.
- Inaktivera ett område.
- Framtvinga aktivering av ett område som inte är redo för aktivering.

Systemadministratören kan begränsa behörigheten för var och en av dessa funktioner till särskilda användargrupper.

Så här aktiverar du ett område:

• Högerklicka på det önskade inaktiverade området (

Armera. Ikonen för aktiverat område (

Så här inaktiverar du ett område:

Högerklicka på det aktiverade området i det logiska trädet eller på en karta (

klicka på **Desarmera**. Ikonen för ett inaktiverat område (

Så här framtvingar du aktivering av ett område:

▶ Högerklicka på det inaktiverade området i det logiska trädet eller på en karta (💷) och

klicka på Framtvinga armering. Ikonen för aktiverat område (

Obs! Snabbmenyerna för att aktivera och inaktivera är inte tillgängliga om enhetens tillstånd inte är känt.

12 Använda ett CCTV-tangentbord

I det här kapitlet beskrivs hur man använder Bosch VMS Operator Client med ett Bosch IntuiKey-tangentbord eller ett KBD Universal XF-tangentbord.

12.1 Använda KBD Universal XF-tangentbord

Läs mer i instruktionerna som levereras med KBD-Universal XF-tangentbordet och som finns i onlineproduktkatalogen.

Installera tillverkarens drivrutin innan du ansluter tangentbordet.

Du kan använda KBD-Universal XF-tangentbordet som ett USB-tangentbord för Bosch VMS. Fäst tangentbordsmallen för Bosch VMS på tangentbordet innan du använder det. Du kan konfigurera tangentbordet för användning av en vänsterhänt operatör. Läs i instruktionshandboken som medföljde KBD Universal XF-tangentbordet.

12.1.1 KBD Universal XF-tangentbordets användargränssnitt

I följande tabell visas ikonerna på tangentbordsmallen och deras respektive funktioner.

Ikon	Funktion	
1	Utlöser en användarhändelse, endast tillgänglig med fristående Management Server	
	Ljud på/av Blinkar för att ange att funktionen är aktiverad.	
	Starta/stoppa larminspelning	
II	Växla mellan live-läge och uppspelningsläge Blinkar för att ange att funktionen är aktiverad.	
G	Växla vald bildruta mellan live-läge och direktuppspelning. Blinkar för att ange att funktionen är aktiverad.	
ð	Läs in en sekvens. Ange ett giltigt sekvensnummer och bekräfta med OK . Du styr sekvensen med hjälp av uppspelningsknapparna. Blinkar för att ange att inmatning av ett tal krävs.	
Eð	Minska antalet bildrutor	
6	Öka antalet bildrutor	
	Helskärm av/på	
	Maximera/återställ vald bildruta	
ESC	Avbryter inmatning av ett tal. Tryck två gånger för att stänga den valda bildrutan.	

Ikon	Funktion
ок	Bekräfta en sifferinmatning.
B	PTZ-läge på/av. Blinkar för att ange att funktionen är aktiverad.
X	Välj en PTZ-position. Ange ett giltigt nummer för en förinställning och bekräfta med OK . Blinkar för att ange att inmatning av ett tal krävs.
	"Fokus, långt avstånd"
*	"Fokus, kort avstånd"
\$	Bländare stängd
\$	Bländare öppen
	Analog monitor-läge på/av. Ange ett giltigt monitornummer, tryck på OK , ange ett giltigt kameranummer och tryck sedan på OK . Blinkar för att ange att inmatning av ett tal krävs.
E	Ange standard-Management Server, endast tillgängligt när du loggar in på Operator Client som användare av en Enterprise User Group. Ange ett giltigt servernummer och bekräfta med OK . Blinkar för att ange att inmatning av ett tal krävs.
	Snabbuppspelning bakåt (stegvis)
	Spela upp bakåt
	Paus
	Spela upp
▶	Snabbuppspelning framåt (stegvis)

När en knapp inte är upplyst har den ingen funktion. Alla upplysta knappar har en funktion. När en knapp blinkar är funktionen aktiv, t.ex. anger en blinkande uppspelningsknapp att uppspelningsläget är aktivt. Tryck på knappen för att växla till det andra tillståndet. Om du t.ex. trycker på den blinkande uppspelningsknappen, så växlar du till live-läget. Ange ett nummer och bekräfta med OK för att visa respektive kamera i den valda bildrutan.

12.2 Bosch IntuiKey-tangentbordets användargränssnitt



Obs!

Varje inmatning via tangentbordet rensas efter några sekunder om ingen ytterligare inmatning görs.

l det här kapitlet beskrivs användargränssnittet för Bosch IntuiKey-tangentbordet. Följande illustration visar de olika gränssnittsföremålen på tangentbordet:



1	Snabbtangenter och snabbtangentsdisplay	Låter dig använda en fast uppsättning av kommandon eller styra det logiska trädet. De kommandon som visas på snabbtangentsdisplayen ändras beroende på driftsläget.
2	Statusdisplay	Ändras dynamiskt och visar information om det aktuella driftsläget.
3	Funktionstangenter	Låter dig styra vissa funktioner direkt. Prod: Startar en sökprocess för att hitta den anslutna arbetsstationen. Om sökningen lyckas: i snabbtangentdisplayen visas menyerna Terminal och Keyboard Control. För att välja Bosch VMS, tryck på snabbtangenten Terminal. Mon: Låter dig ange ett monitornummer (digital eller analog monitor). Clr: Rensar eventuella numeriska uppgifter eller har en bakåtfunktion. : Stöds för tillfället inte. Shot: Låter dig välja förplacering av kamera eller stänga urvalsläget.

4	Numerisk knappsats med ENTER-	Låter dig ange logiska nummer. Numret visas i
	tangent	statusdisplayen.
		Om knappen Mon eller Shot inte först tryckts ned
		tolkas en numerisk uppgift som ett logiskt
		kameranummer. Kameran med det angivna
		numret visas i en bildruta eller på en analog
		monitor.

12.2.1 Statusdisplay

Statusdisplayen ändras dynamiskt så att den visar information om knappsatsens aktuella driftsläge.

Följande illustration visar de olika föremålen på statusdisplayen:



1	Monitor	Visar den valda analoga monitorn eller bildrutans nummer.
2	Kamera	Visar det valda kameranumret.
3	Server	Visar servernumret för den Management Server där den nu valda kameran är konfigurerad.
4	Standardserver	Visar servernumret för den Management Server i ett Enterprise System som tangentbordet använder som standardserver. Den här serverns logiska träd visas i trädläget.
5	PTZ / NAVIGERINGSKNAPP	Visar aktuellt driftsläge.
6	D1	Visar det valda datormonitornumret.
7	AO	Visar det valda analoga monitornumret.

12.3 Använda ett Bosch IntuiKey-tangentbord som är anslutet till en arbetsstation

Ett tangentbord som är anslutet till en Bosch VMS arbetsstation erbjuder en mängd olika funktioner. Både ett analogt och digitalt läge är tillgängligt.

Om tangentbordet är anslutet till en avkodare minskas uppsättningen funktioner. Endast det analoga läget är tillgängligt.

Om du är ansluten till en arbetsstation som använder ett Enterprise System, måste du först välja önskad Management Server och sedan den kamera som är konfigurerad på denna Management Server.

Se även

– Bosch IntuiKey-tangentbordets användargränssnitt, Sidan 90

12.3.1 Starta tangentbordet

Tangentbordet måste vara anslutet till en COM-port hos arbetsstationen.

- 1. Starta Operator Client på arbetsstationen.
- Tryck på knappen Prod.
 Tangentbordet söker efter anslutna enheter.
- Tryck på snabbtangenten Terminal. Urvalsläget visas.

12.3.2 Ange driftslägen

Du kan använda tangentbordet i följande lägen:

- Urvalsläge
 - l det här läget kan du välja en bildruta genom att röra på styrspaken i önskad riktning.
- PTZ-läge

I det här läget kan du styra fasta och PTZ-kameror, kartor samt dokument i live-läget.

Navigeringsknappläge

l det här läget kan du styra kameror i direktuppspelnings- eller uppspelningsläget.

Öppna urvalsläget:

1. Starta Operator Client och tangentbordet.

- eller
- Tryck på ENTER för att stänga PTZ- eller navigeringsknappläget och för att återgå till urvalsläget.

Öppna PTZ-läget:

- 1. Välj en PTZ-kamera.
- Tryck på Shot.
 Om du vill starta ett förprogrammerat läge trycker du på Shot igen, trycker på förprogrammeringens nummer och trycker sedan på ENTER.

Öppna navigeringsknappläget:

- 1. Starta uppspelningsläget.
- 2. Tryck på Shot.

Stänga PTZ- eller navigeringsknappläget:

 Tryck på ENTER för att stänga PTZ- eller navigeringsknappläget och starta urvalsläget igen.

12.3.3 Visa kameror

Ange ett numeriskt kommando för att visa kameran med detta logiska nummer i den aktiva bildrutan eller på den analoga monitorn.

För att visa kameror i ett Enterprise System, välj den Management Server där kamerorna är konfigurerade.

Växla mellan analogt läge och arbetsstationsläge

• Tryck på Mon två gånger.

Visa en kamera på en datormonitor

1. Växla till digitalt läge.

- Tryck på Mon, tryck på 1–4 för att välja önskad arbetsstationsmonitor, tryck på numret för den önskade bildrutan och tryck sedan på ENTER.
 Numreringen av bildrutor går från vänster till höger samt uppifrån och ner.
- Tryck på önskat nummer för kameran och tryck på ENTER. Önskad kamera visas.
 Exempel: Tryck på Mon, 412 och ENTER. Tryck sedan på 7 och ENTER. Kamera 7 visas i den tolfte bildrutan på arbetsstationsmonitor 4.

Välj en Management Server i ett Enterprise System:

- 1. Tryck på NEXT.
- Tryck på snabbtangenten och ange servernummer. Servernumret är konfigurerat i Configuration Client i listan Servernummer. När du nu anger det logiska numret för en kamera, visas en kamera konfigurerad på denna Management Server.

Visa en kamera på en analog monitor

- 1. Växla till analogt läge.
- Tryck på Mon, tryck på numret för önskad monitor och tryck på ENTER. Monitornummer konfigureras i Configuration Client.
- Tryck på det önskade numret för kameran och tryck på ENTER. Önskad kamera visas.
 Exempel: Tryck på Mon, 3 och ENTER. Tryck sedan på 4 och ENTER. Kamera 4 visas på den tredje analoga monitorn.



Obs!

När du ringer upp en PTZ-kamera med ett numeriskt kommando öppnar systemet automatiskt PTZ-läget.

12.3.4 Använda styrspaken

I urvalsläget kan du med hjälp av styrspaken använda följande funktioner:

- Luta styrspaken för att välja en bildruta.

- I PTZ-läget kan du med hjälp av styrspaken använda följande funktioner:
- Vrid styrspaken för att zooma in och ut.
- Luta styrspaken för att panorera och luta en PTZ-kamera.
- Använda knapparna Focus och Iris för en PTZ-kamera.

I navigeringsknappläget vrider du styrspaken för att använda följande funktioner:

- Spola framåt/bakåt så länge som du vrider.
- Ändra uppspelningshastigheten: hastigheten beror på graden av rotation.
- Stanna en video när den spelas.

I navigeringsknappläget lutar du styrspaken för att använda följande funktioner:

- Luta uppåt/nedåt när videon stannas: spola framåt/bakåt.
- Luta uppåt/nedåt när videon spelar: ställa in uppspelningshastigheten.
- Luta till höger/vänster: pausa och gå framåt/bakåt.

I navigeringsknappläget kan du med hjälp av knapparna Focus och Iris använda följande funktion:

 Tryck på Focus eller Iris för att flytta den tunna linjen i tidslinjen framåt eller bakåt. Focus flyttar den tunna linjen en längre tid framåt eller bakåt, Iris flyttar den tunna linjen en kortare tid framåt eller bakåt.

Uppspelningsläge :

 Om du vill låsa systemet på aktuell uppspelningshastighet trycker du på knappen Shot medan du vrider på styrspaken.

12.3.5 Använda snabbtangenter

Följande driftslägen är tillgängliga:

- Trädläge

Du använder detta driftsläge till att styra enheter som finns tillgängliga i det logiska trädet för Operator Client.

 Kommandoläge
 Du använder detta driftsläge till att skicka kommandon som t.ex. växla till uppspelningsläge.

Växla mellan trädläge och kommandoläge:

- 1. Från trädläget: Tryck på den vänstra Level Up-snabbtangenten så ofta som det behövs för att visa rotnivån och tryck sedan på snabbtangenten Exit för att visa kommandoläget. eller
- 2. Från kommandoläget: Tryck på snabbtangenten Tree Mode.

Använda det logiska trädläget:

Växla till trädläget.

Höger sida av snabbtangentsdisplayen:

Tryck på en snabbtangent för att styra objektet (t.ex. visa en kamera eller byta ett relä).
 När du trycker på en karta eller en mapp (svart bakgrund) flyttas den till vänster sida. På höger sida visas innehållet.

Vänster sida av snabbtangentsdisplayen:

- Tryck på en snabbtangent på vänster sida för att välja en mapp eller en karta och visa dess innehåll på höger sida av snabbtangentsdisplayen. Om du vill visa en karta trycker du på snabbtangenten en gång så att den markeras (med en rektangel). Tryck sedan igen på snabbtangenten för att visa denna i den valda bildrutan.
- 2. Tryck på Level Up om du vill öppna nästa nivå uppåt i det logiska trädet.
- 3. Tryck på UP för att flytta markeringen uppåt eller på DOWN för att flytta den nedåt.

Följande bilder visar ett exempel på ett logiskt träd och dess motsvarighet på tangentbordets snabbtangentsdisplay.





Använda kommandoläget:

- 1. Växla till kommandoläget.
- 2. Tryck på en snabbtangent för att utföra önskat kommando.

Följande kommandon finns:

- 🗇: Läs in en sekvens. Skriv in sekvensnumret i **Statusdisplay**.
- 🎼 Spela upp/pausa sekvens
- 📕 / 🕨 : Stega framåt/bakåt i sekvens
- 🗜 : Maximera/återställ vald bildruta
- X: Stäng vald bildruta
- MODE : Växla mellan live-läge och uppspelningsläge
- REFLAY: Växla vald bildruta mellan live-läge och direktuppspelning
- **REC** / **REC**: Starta/stoppa larminspelning
- 🏹 : Ljud på/av
- NÄSTA: Byt till nästa sida
- 1/2/3/4: Trigga en användarhändelse (1-4), endast tillgänglig med fristående Management Server
- .: Ange standard-Management Server, endast tillgänglig när du loggar in på Operator Client som användare av en Enterprise User Group.
- Eildrutelister av/på
- 🛛 Helskärm av/på

12.4 Använda ett Bosch IntuiKey-tangentbord som är anslutet till en avkodare

Ett tangentbord som är anslutet till en avkodare ger dig åtkomst till Management Server utan programvaran Operator Client. Därmed måste du logga in. Endast det analoga läget är tillgängligt.

12.4.1 Starta tangentbordet

Du måste logga in på Management Server sedan du startat tangentbordet.



Obs!

Endast Bosch VMS-användare med användarnamn eller lösenord som består enbart av siffror kan använda Bosch IntuiKey-tangentbordets analoga läge.

Användaren måste ha åtkomstbehörighet till avkodaren som är ansluten till Bosch IntuiKeytangentbordet.

Starta tangentbordet:

Tryck på snabbtangenten Terminal.
 Följande inloggningsfönster visas:



Ange användarnamnet.



När inloggningen har lyckats visas Terminal och Keyboard Control snabbtangenterna visas på snabbtangentsdisplayen.

12.4.2 Visa kameror

- 1. Tryck på Mon, tryck på numret för önskad monitor och tryck på ENTER. Monitornummer konfigureras i Configuration Client.
- 2. Tryck på önskat nummer för kameran och tryck på ENTER. Önskad kamera visas.

Exempel: Tryck på Mon, 3 och ENTER. Tryck sedan på 4 och ENTER. Kamera 4 visas på den tredje analoga monitorn.

När den valda monitorn visar en PTZ-kamera växlar tangentbordet automatiskt till PTZläget.

12.4.3 Använda styrspaken

Styrspaken låter dig använda följande funktioner:

- Vrid styrspaken för att zooma in och ut.
- Luta styrspaken för att panorera och luta en PTZ-kamera.
- Använda knapparna Focus och Iris för en PTZ-kamera.

12.4.4 Använda snabbtangenter

Följande driftsläge är tillgängligt:

Kommandoläge

Använda kommandoläget:

• Tryck på en snabbtangent för att utföra önskat kommando.

- Följande kommandon finns:
- Starta /stoppa larminspelning
- Logga ut

13 Användargränssnitt

Detta kapitel innehåller information om alla fönster som är tillgängliga i Operator Client för Bosch VMS.

Se även

- Live-läge, Sidan 97
- Uppspelningsläge, Sidan 99
- Larmläge (larmvisning), Sidan 102

13.1 Live-läge

Huvudfönster >

Du öppnar automatiskt live-läget varje gång du loggar in. Låter dig flytta, ändra storlek eller dölja alla kontrollelement efter behov. Du kan högerklicka för att visa snabbmenyn.



Om ett inkommande larm har lägre prioritet än bildfönstret som nu visas börjar fliken blinka och indikera ett larm.

Om ett inkommande larm har högre prioritet än det bildfönster som just då visas, visas det inkommande larmet automatiskt (automatiskt popup-larm).



1	Menyrad	Välj ett menykommando.
2	Verktygsfält	Visar tillgängliga knappar. Peka på en ikon för att visa ett verktygstips.
3	Uppspelningskontroll	Du kan styra en direktuppspelning, kamera- eller larmsekvens.
4	Prestandamätare	Visar processor- och minnesanvändningen.
5	Tidszonsväljare	Välj posten för den tidszon som ska visas i de flesta tidsrelaterade fält. Endast tillgängligt om minst en Management Server i det logiska trädet finns i en annan tidszon än din Operator Client.
6	Kontroller för bildrutor	Här väljer du önskat antal bildrutor och kan stänga alla bildrutor.
7	Bildfönster	Visar bildrutorna. Hjälper dig att ordna bildrutorna.
8	Bildruta	Visar en kamera, karta, bild, ett dokument (HTML-fil).

9	Fönstret Larmlista	Visar alla larm som systemet genererar. Här kan du godkänna eller rensa bort larm eller starta ett arbetsflöde, t.ex. genom att skicka ett e- postmeddelande till underhållspersonalen. Larmlistan visas inte när anslutningen till Management Server bryts.
10	Fönstret Monitorer (endast tillgängligt om minst en analog monitorgrupp har konfigurerats)	Visar konfigurerade analoga monitorgrupper. Du kan växla till nästa och föregående monitorgrupp, om sådana finns tillgängliga. Obs! Fliken Monitorer syns inte om Operator Client är ansluten till mer än en Management Server.
	Fönstret PTZ- styrning	Gör att du kan styra en PTZ-kamera.
11	Fönstret	Visar de enheter som din användargrupp har tillgång till. Du kan välja en enhet för tilldelning till en bildruta.
	Fönstret Favoritträd	Gör att du kan ordna enheterna i det logiska trädet efter behov.
	Fönstret Bokmärken	Här kan du hantera bokmärken.
	Fönstret Karta	Visar en anläggningskarta. Du kan dra i kartan för att visa en särskild del av den. Om den är aktiverad visas en karta automatiskt för varje kamera som visas i en bildruta. I så fall måste kameran konfigureras på en karta.

Se även

- Menykommandon, Sidan 108
- Fönstret Logiskt träd, Sidan 118
- Fönstret Favoritträd, Sidan 119
- Fönstret PTZ-styrning, Sidan 127
- Fönstret Monitorer, Sidan 128
- Bildfönster, Sidan 128
- Bildruta, Sidan 129
- Fönstret Larmlista, Sidan 135

13.2 Uppspelningsläge



Du kan högerklicka för att visa snabbmenyn.



Om ett inkommande larm har lägre prioritet än bildfönstret som nu visas börjar fliken blinka och indikera ett larm. Larmbildsfönstret visas automatiskt om det inkommande larmet har högre prioritet än live- eller uppspelningsbildfönstret. Prioriteterna konfigureras i Configuration Client.



1	Menyrad	Välj ett menykommando.
2	Verktygsfält	Visar tillgängliga knappar. Peka på en ikon för att visa ett verktygstips.
3	Prestandamätare	Visar processor- och minnesanvändningen.
4	Tidszonsväljare	Välj posten för den tidszon som ska visas i de flesta tidsrelaterade fält. Endast tillgängligt om minst en Management Server i det logiska trädet finns i en annan tidszon än din Operator Client.
5	Kontroller för bildrutor	Här väljer du önskat antal bildrutor och kan stänga alla bildrutor.
6	Bildfönster	Visar bildrutorna. Hjälper dig att ordna bildrutorna.

7	Bildruta	Visar en kamera, karta, bild, ett dokument (HTML-fil).
8	Fönstret Tidslinje	Låter dig navigera genom de inspelade videorna.
	Fönstret Resultat från rörelsesökning	Låter dig söka efter rörelse.
	Fönstret Resultat från videosökning	Låter dig söka efter inspelade videor.
	Fönstret Larmlista	Visar alla larm som systemet genererar. Här kan du godkänna eller rensa bort larm eller starta ett arbetsflöde, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till underhållspersonalen. Larmlistan visas inte när anslutningen till hanteringsservern bryts.
9	Fönstret Monitorer (endast tillgängligt om minst en analog monitorgrupp har konfigurerats)	Visar konfigurerade analoga monitorgrupper. Du kan växla till nästa och föregående monitorgrupp, om sådana finns tillgängliga. Obs! Fliken Monitorer syns inte om Operator Client är ansluten till mer än en Management Server.
	Fönstret PTZ-styrning	Gör att du kan styra en PTZ-kamera.
10	Fönstret	Visar de enheter som din användargrupp har tillgång till. Du kan välja en enhet för tilldelning till en bildruta.
	Fönstret Favoritträd	Gör att du kan ordna enheterna i det logiska trädet efter behov.

Fönstret Karta	Visar en anläggningskarta. Du kan dra i kartan för att visa en särskild del av den. Om den är aktiverad visas en karta automatiskt för varje kamera som visas i en bildruta. I så fall måste kameran konfigureras på en karta.
Fönstret Exporter	Låter dig läsa in exporterade videodata för att visa dessa eller söka efter särskilda data.
Fönstret Bokmärken	Här kan du hantera bokmärken.

Se även

- Menykommandon, Sidan 108
- Fönstret Logiskt träd, Sidan 118
- Fönstret Favoritträd, Sidan 119
- Exportfönster, Sidan 126
- Fönstret Karta, Sidan 126
- Fönstret PTZ-styrning, Sidan 127
- Fönstret Monitorer, Sidan 128
- Bildfönster, Sidan 128
- Bildruta, Sidan 129
- Fönstret Tidslinje, Sidan 129
- Fönstret Resultat från rörelsesökning, Sidan 134
- Fönstret Resultat från videosökning, Sidan 135
- Fönstret Larmlista, Sidan 135

13.3 Larmläge (larmvisning)





> Välj ett larm >

Larmbildfönstret visar live- eller direktuppspelningsvideo från en kamera som ska visas i händelse av larm. Larmbildfönstret visas automatiskt om det inkommande larmet har högre prioritet än live- eller uppspelningsbildfönstret. Prioriteterna konfigureras i Configuration Client.

Låter dig se larmkamerorna. Larmkamerorna konfigureras i Configuration Client.



Om ett inkommande larm har lägre prioritet än bildfönstret som nu visas börjar fliken blinka och indikera ett larm.

Om fler larm visas än det finns tillgängliga larmbildsrader inordnas displayen i den sista raden. Du kan kontrollera larmordningsföljden med uppspelningsstyrningarna i verktygsfältet för larmbildfönstret. Du kan inte utföra direktuppspelning i den sista raden.

Obs!

Kartan som visas i en larmbildruta är optimerad för visning och innehåller bara den initiala visningen av den grundläggande .dwf-filen.



1	Menyrad	Välj ett menykommando.
2	Verktygsfält	Visar tillgängliga knappar. Peka på en ikon för att visa ett verktygstips.
3	Uppspelningskontroll	Du kan styra en direktuppspelning, kamera- eller larmsekvens.
4	Prestandamätare	Visar processor- och minnesanvändningen.
5	Tidszonsväljare	Välj posten för den tidszon som ska visas i de flesta tidsrelaterade fält. Endast tillgängligt om minst en Management Server i det logiska trädet finns i en annan tidszon än din Operator Client.
6	Larmbildsfönster	Visar larmbildrutorna.

7	Larmbildruta	Visar en kamera, karta, bild, ett dokument (HTML- fil).
8	Larmprioritet	Visar det prioritetsvärde som har konfigurerats i Configuration Client för automatisk visningsfunktion.
9	Tid	Visar tiden när larmet utlöstes.
10	Larmsekvensknappar	Klicka för att visa föregående eller nästa larmbildruta.
11	Antal larm	Visar antalet larm som för tillfället visas samt det totala antalet larm.
12	Fönstret Larmlista	Visar alla larm som systemet genererar. Här kan du godkänna eller rensa bort larm eller starta ett arbetsflöde, t.ex. genom att skicka ett e- postmeddelande till underhållspersonalen. Larmlistan visas inte när anslutningen till Management Server bryts.
13	Händelsetyp	Indikerar händelsetypen som utlöste larmet.
14	Fönstret Monitorer (endast tillgängligt om minst en analog monitorgrupp har konfigurerats)	Visar konfigurerade analoga monitorgrupper. Du kan växla till nästa och föregående monitorgrupp, om sådana finns tillgängliga. Obs! Fliken Monitorer syns inte om Operator Client är ansluten till mer än en Management Server. Gör att du kan styra en PTZ-kamera.
	Fönstret PTZ-styrning	
15	Fönstret	Visar de enheter som din användargrupp har tillgång till. Du kan välja en enhet för tilldelning till en bildruta.
	Fönstret Favoritträd	Gör att du kan ordna enheterna i det logiska trädet efter behov.
	Fönstret Bokmärken	Här kan du hantera bokmärken.
	Fönstret Karta	Visar en anläggningskarta. Du kan dra i kartan för att visa en särskild del av den. Om den är aktiverad visas en karta automatiskt för varje kamera som visas i en bildruta. I så fall måste kameran konfigureras på en karta.

Se även

_

_

- Menykommandon, Sidan 108
- Fönstret Logiskt träd, Sidan 118

- Fönstret Favoritträd, Sidan 119
- Fönstret Karta, Sidan 126
- Fönstret PTZ-styrning, Sidan 127
- Fönstret Monitorer, Sidan 128
- Bildfönster, Sidan 128
- Bildruta, Sidan 129
- Fönstret Larmlista, Sidan 135

13.4 Använda ikoner

I följande tabell visas de ikoner som använts i Operator Client. Ikonerna som används i tidslinjen beskrivs i kapitlet Fönstret Tidslinje, Sidan 129.

Vissa av följande ikoner är inte tillgängliga i Bosch VMS Archive Player.



: Rotnoden för det logiska trädet (användartilldelat namn för det logiska trädet).





b: Operatörsklienten är ansluten till en hanteringsserver.



: Ny konfiguration tillgänglig. Logga ut och logga in igen för att godkänna den.

Management Server är i en tidigare version.

Klicka för att stänga alla öppna bildrutor. Den här ikonen har samma funktion som genvägen för att stänga alla bildrutor.

Anger en videoanalysenhet.

: visar en oövervakad plats som inte är ansluten.

: visar en oövervakad plats som en anslutning upprättas till.

visar en oövervakad plats som är ansluten. Detta innebär att alla enheter på platsen är

: visar en oövervakad plats som delvis är ansluten. Detta innebär att alla enheter på platsen inte är anslutna.



anslutna.

: Anger att det är en panoreringskamera.

Inbrottspanel.

: Område som har konfigurerats i en inbrottspanel.



området är aktiverat.





punkt har konfigureras i en inbrottspanel och har slutat att kringgås.

punkt kringgås.

ounkt är larmläge.

: dörren är säkrad.

: dörren är låst.

🟴 : dörren är upplåst.

💐: Licens inte tillgänglig

[™]: Inte ansluten

: Primär VRM

: Sekundär VRM

: Primär reserv-VRM

🥑: Sekundär reserv-VRM

: Anger källan för inspelningen som visas: Primär VRM-inspelning. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla (endast tillgängligt om sekundär VRM eller ANR har konfigurerats).

2: Anger källan för inspelningen som visas: Sekundär VRM-inspelning. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla.

Anger att uppspelningen sker från ANR. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla.

ED: Anger att uppspelningen sker från primär reserv-VRM. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla (endast tillgängligt om sekundär VRM eller ANR har konfigurerats).

E2: Anger att uppspelningen sker från sekundär reserv-VRM. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla.

Enger att uppspelningen sker från kodaren. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla (endast tillgängligt om sekundär VRM eller ANR har konfigurerats).

E Anger att uppspelningen sker från kodaren. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla.

🖪: Textdata är tillgängliga

: Textdata är inte tillgängliga

imes : Inte tillgänglig. För en Management Server: Ingen tillgänglig konfiguration



: Inte behörig

D: Liveläge

: Uppspelningsläge



↔: Referenskontroll misslyckades (till exempel om kameran flyttades) . Relä = : Ingångar : Kommandoskript Dokument Kamerasekvens Kamerasekvensen avbryts 🔊: Kamerasekvensen spelas upp. Digital zoom Kodkonvertering aktiverad. : Manuell larminspelning : Direktuppspelning : Rotnoden för favoritträdet : Klicka för att visa larmbildsfönstret (endast tillgängligt om larm väntar på godkännande). n Ka Klicka för att visa live- eller uppspelningsläget igen när larmbildsfönstret visas.

Se även

- Fönstret Tidslinje, Sidan 129

13.5 Menykommandon

 System-menykommandon

 Uppspelningsläge / Live-läge
 Växlar till uppspelnings- eller liveläge beroende på det aktuella läget.

 Byt lösenord
 Visar en dialogruta där du kan ange ett nytt lösenord.

 Logga ut
 Stänger programmet och visar dialogrutan för inloggning.

 Avsluta
 Stänger programmet.

 Kamera-menykommandon
 Stänger programmet.
	Spara bild	Visar en dialogruta där du kan spara en bild för den valda kameran.
	Skriv ut bild	Visar en dialogruta där du kan skriva ut en bild för den valda kameran.
	Ljud på / Ljud av	Stänger av resp. sätter på ljudet för den valda kameran.
	Spela in kamera	Startar inspelning för den valda kameran. Larminspelningslägets kvalitetsnivå används.
	Direktuppspelning	Startar uppspelning för den valda kameran och för den konfigurerade återspolningstiden. (Inte i uppspelningsläge)
	Referensbild	Visar dialogrutan Referensbild för den valda bildrutan. (Inte i uppspelningsläge)
	Stäng	Stänger den valda bildrutan.
Verk	tyg -menykommandon	
	Hitta i loggbok	Visar Valj sokparametrar och dialogrutan Loggboksresultat . När du har loggat in som användare av en Enterprise User Group visas dialogrutan Välj en server .
	Hitta video	Bara tillgänglig i uppspelningsläge. Klicka för att visa dialogrutan Välj sökparametrar .
	Växla bildrutelister	Döljer eller visar bildrutelisterna.
	Visa färre bildrutor	Minskar antalet bildrutor som visas.
	Visa flera bildrutor	Ökar antalet bildrutor som visas.
Tidsl	dslinje -menykommandon (endast uppspelningsläge)	
	Första inspelning	Flyttar den tunna linjen till den äldsta inspelningen.
	Senaste inspelning	Flyttar den tunna linjen till den senaste inspelningen.
	Spela upp	Spelar upp från den tunna linjens aktuella placering och framåt.
	Paus	Stoppar uppspelning vid aktuell position. Klicka på Spela upp för att fortsätta.
	Bakåtuppspelning	Spelar upp bakåt från den tunna linjens aktuella placering.
	Skydda video	Visar dialogrutan Skydda video .

Ta bort skydd från video	Visar dialogrutan Ta bort skydd från video .
Ta bort video	Visar dialogrutan Ta bort video .
Verifiera autenticitet	Visar dialogrutan Verifiera autenticitet . (Endast för NVR-inspelningar)
Exportera video	Visar dialogrutan Exportera video .
Läs in exporterad video	Visar en dialogruta där du kan välja en exportfil. Den exporterade filen visas i Exporter -trädet.
Larm-menykommandon	
Godkänn valda larm	Ställer in larmstatus Godkänd för alla valda larm och visar dem i larmbildsfönstret.
Godkänn alla nya larm	Ställer in larmstatus Godkänd för alla nya larm.
Ta bort alla godkända larm	Ställer in larmstatus Borttagen för alla godkända larm. Posten tas bort från Larmlista och från larmbildsfönstret.
Ta bort valda larm	Ställer in larmstatus Borttagen för alla valda larm. Posten tas bort från Larmlista och från larmbildsfönstret.
Arbetsflöde	Visar åtgärdsplanen för det valda larmet om en sådan är tillgänglig.
Extra-menykommandon	
Lägg till favorit	Sparar aktuellt bildrutemönster som en vy i Favoritträd .
Tyst system	Stänger av ljudet för de tillgängliga bildrutorna och larmljudet.
Alternativ	Visar dialogrutan Alternativ .
Standardinställningar	Återställer inställningarna för monitorlayout, användargränssnitt samt alternativ till fabriksinställningarna.
Senaste inställningar	Återställer inställningarna för monitorlayout, användargränssnitt och alternativ till de senast inlästa inställningarna.
Hjälp-menykommandon	
Visa Hjälp	Visar onlinehjälpen för Bosch VMS.
Om	Visar en dialogruta med information om det installerade systemet, t.ex. versionsnumret.

13.6 Referensbild-dialogrutan

Huvudfönster > - Högerklicka på en bildruta > Kommandot **Referensbild...** Gör att du kan visa och uppdatera Referensbilden.

Kameravy:

Visar den valda kamerans live-bild.

Referensbild:

Visar referensbilden när du har klickat på Uppdatera.

Uppdatera

Klicka här för att ange referensbilden. Bilden för den tidpunkt då du klickar på **Uppdatera**används.

Se även

- Uppdatera referensbilden, Sidan 56

13.7 Välj en server

Huvudfönster > menyn Verktyg > kommandot Hitta i loggbok

Den här dialogrutan visas endast när du är inloggad som användare av en Enterprise User Group.

Här kan du välja en Management Server där en loggbokssökning utförs.

Management Server:

Visar IP-adress till önskad Management Server.

13.8 Välj sökparametrar-dialogrutan

Huvudfönster> Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggbok** > Dialogrutan **Välj en server** > Dialogrutan (vid behov)

eller

Huvudfönster >

> Välj en server (vid behov)

Här kan du definiera och spara sökkriterier för att söka poster i loggboken. Om du öppnar den här dialogrutan från uppspelningsläget via menyn **Verktyg** kopieras den valda tidsperioden i fönstret **Tidslinje** till fälten **Datum och tid**.

Om du startar den här dialogrutan via sår det inte att söka efter textdata. Om du startar via kommandot **Hitta i loggbok** stöds inte textsökning.

Om du startar den här dialogrutan via sär kamerorna i det aktuella bildfönstret förvalda för sökningen och Management Server för kameran som visas i vald bildruta är förvald. Om ingen kamera visas i bildfönstret är första Management Server i det logiska trädet förvald. Om du väljer en annan tidszon ändras visningen av datum och tid i loggboken därefter.

Default filter	Delete Load Save Rese
Date and Time	Result Count
📄 Start Time	11/11/2014 CO3:28:26 PM Stop search when count is reached
End Time	11/12/2014 🔹 03:28:26 PM 🚖 200
Events	
Add	Search for all events
Remove	
Remove All	
Text Data	
Add/Edit	Search for all
Remove	
Remove All	
Alarms	
Alarm Prioritu	Search for all 🔹 📃 Record Only
Alami'r llony	
Alarm State	Search for all
Alarm State	Search for all Force Workflow Auto Clear
Alarm State Devices	Search for all
Alarm State Devices Add	Search for all Force Workflow Auto Clear Search for all devices
Alarm State Devices Add Remove	Search for all Force Workflow Auto Clear
Alarm State Devices Add Remove Remove All	Search for all Force Workflow Auto Clear
Alarm State Devices Add Remove Remove All Search for Strings	Search for all Force Workflow Auto Clear
Alarm State Devices Add Remove Remove All Search for Strings Details	Search for all Force Workflow Auto Clear Search for all devices

Filter

Välj ett filternamn med fördefinierade sökkriterier eller ange ett namn för ett nytt filter.

Ta bort

Klicka för att ta bort uppgiften som är markerad i listan Filter.

Läs in

Klicka för att läsa in sökkriterierna för det valda filternamnet.

Spara

Klicka för att spara sökkriterierna med det valda filternamnet.

Återställ

Klicka för att rensa alla sökkriterier för det valda filternamnet.

Datum och tid

Ange datum och tid för att definiera perioden som du vill söka efter.

Resultatantal

Välj ett värde i listan för att begränsa antalet sökresultat.

Lägg till

Klicka för att visa dialogrutan **Val av händelse**.

Ta bort

Klicka för att ta bort en vald händelseuppgift.

Ta bort alla

Klicka för att ta bort alla händelseuppgifter.

Lägg till/ändra

Klicka för att visa dialogrutan Sökvillkor.

Ta bort

Klicka här för att ta bort den markerade villkorsposten.

Ta bort alla

Klicka här för att ta bort alla villkorsposter.

Larmprioritet

Välj en larmprioritet att söka efter.

Larmtillstånd

Välj en larmstatus att söka efter.

Endast inspelning

Klicka för att välja att söka efter larm för "endast inspelning".

Tvinga arbetsflöde

Klicka för att välja att söka efter larm med forcerat arbetsflöde.

Ta bort automatiskt

Klicka för att välja att söka efter larm med auto-rensning.

Lägg till

Klicka för att visa dialogrutan Val av enhet.

Ta bort

Klicka för att ta bort en vald enhetsuppgift.

Ta bort alla

Klicka för att ta bort alla enhetsuppgifter.

Detaljer

Ange en sträng att söka efter. Några viktiga händelser innehåller strängar som gör att det går lättare att hitta dem. En viss systemfelhändelse har till exempel strängen **Kapacitet för serverlarmkö uppnådd!**. Du kan använda * som jokertecken. Ange till exempel *triggered* för att hitta strängen An alarm was triggered by a network failure.*triggered, i annat fall kommer triggered* inte att hitta strängen.

Användarnamn

Ange en användare att söka efter.

Sök

Klicka för att starta sökningen. Dialogrutan Loggboksresultat visas.

Stäng

Klicka för att stänga dialogrutan. Ingen sökning utförs. Om du inte har sparat dina sökkriterier med ett filternamn försvinner de.

Se även

- Söka efter inspelad video, Sidan 77
- Hitta uppgifter i loggbok, Sidan 76
- Dialogrutan med sökvillkor, Sidan 115
- Val av enhet-dialogrutan, Sidan 115
- Val av händelse-dialogrutan, Sidan 115

13.9 Dialogrutan Sök efter textdata

ources from server 127.0.0.1		~
🖓 🥌 Camera 1 (172.31.23.15)		
03:50:52 PM 🗢 08/12/2014 🗸		
$\odot \ominus \boxdot$		
Data Field Name	Comparative Value	
	12:00:00 AM 🔄 01/19/2006 🗸 03:50:52 PM 🔄 08/12/2014 ✓ € ⊖ 🛱 Data Field Name	12:00:00 AM

Du kan söka efter textdata i inspelningar. Du kan förfina sökningen genom att lägga till specifika textdata med ett visst värde.

Poster i fälten **Datum och tid**, fältet **Datafältsnamn** samt fältet **Jämförelsevärde** finns kvar efter nästa omstart eller återinloggning av Operator Client.

Kameror

I listan markerar du de kameror som du vill söka på.

Datum och tid

Ange datum och tid för att definiera perioden som du vill söka efter.

Sökvillkor

Lägg till ett sökvillkor för att förfina sökningen.

Se även

- Textdata, Sidan 31
- Visa textdata, Sidan 78

13.10 Dialogrutan med sökvillkor

Huvudfönster > Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggbok** > Dialogrutan **Välj sökparametrar** > Knappen Lägg till/ändra

Du kan kombinera flera värden i olika poster med textdata för att hitta den önskade posten i loggboken. Till exempel kan du kombinera en bankroutingkod med ett datum för att hitta relevanta loggboksposter.

Lägg till villkor

Klicka här för att lägga till en ny post i kolumnen **Datafältsnamn**. Välj önskad post i listan med tillgängliga datavärden. I kolumnen **Jämförelsevärde** skriver du en söksträng. Upprepa dessa steg för ytterligare datavärden.

Ta bort villkor

Klicka här för att ta bort den markerade posten.

Ta bort allt

Klicka här för att ta bort alla poster.

Se även

- Välj sökparametrar-dialogrutan, Sidan 111
- Hitta uppgifter i loggbok, Sidan 76

13.11 Val av enhet-dialogrutan

Huvudfönster > Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggbok** > Dialogrutan **Välj**

sökparametrar > Knappen Lägg till

Gör att du kan välja lämpliga enheter för att söka efter poster i loggboken och inspelade videor.

Se även

- Söka efter inspelad video, Sidan 77
- Hitta uppgifter i loggbok, Sidan 76
- Välj sökparametrar-dialogrutan, Sidan 111

13.12 Val av händelse-dialogrutan

Huvudfönster > Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggbok** > Dialogrutan **Välj sökparametrar** > Knappen **Lägg till** Gör att du kan lägga till händelser för filtreringsändamål.

Gor att du kan lagga till nandelser for filtreringsanda

Se även

- Söka efter inspelad video, Sidan 77
- Hitta uppgifter i loggbok, Sidan 76
- Välj sökparametrar-dialogrutan, Sidan 111

13.13 Loggboksresultat-dialogrutan

Huvudfönster > Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggbok** > Dialogrutan **Välj** sökparametrar > Knappen Sök

Visar resultaten från en loggbokssökning. Om du väljer en annan tidszon ändras visningen av datum och tid i loggboken därefter.

Tillbaka till filter

Klicka för att visa dialogrutan Välj sökparametrar.

Spara resultat

Klicka för att visa en dialogruta där du kan spara en textfil med loggboksposter som en CSV-fil.



Om du öppnar en exporterad CSV-fil i Microsoft Excel är det inte säkert att sekunderna visas i tidscellerna.

För att de ska synas kan du behöva ändra formateringen av dessa celler från m/d/yyyy h:mm till m/d/yyyy h:mm:ss

Se även

Ohs

- Hitta uppgifter i loggbok, Sidan 76

13.14 Alternativ-dialogrutan

Huvudfönster > menyn **Extra** > kommandot **Alternativ**

Låter dig konfigurera parametrar för användning av Bosch VMS Operator Client.

Se även

- Visa video över låg bandbredd, Sidan 79

13.14.1 Fliken Styrning

Fliken Styrning

Varaktighet för automatiska sekvenser [s]:

Ange det antal sekunder som en kamera måste visas i en bildruta. Denna tid gäller även för larmsekvenser.

PTZ-styrhastighet

Flytta skjutreglaget för att justera styrhastigheten för PTZ-kameror.

Återspolningstid för direktuppspelning [s]:

Ange antalet sekunder för återspolningstiden för direktuppspelning.

Visa kartan som innehåller kameran för den markerade bildrutan

Klicka för att aktivera att kamerans karta i vald bildruta automatiskt får fokus. Kartan visas i fönstret **Karta** i monitorn **Styrning**. Om den valda kameran inte är konfigurerad på en karta, rensas fönstret **Karta**.

Den visade kartan är den karta som först hittas i det logiska trädet med början från rotobjektet, som innehåller den valda kameran.

Om en kamerasekvens körs inom den valda bildrutan uppdateras kartan i fönstret **Karta** efter varje sekvenssteg.

Starta PTZ-läge när PTZ-bildruta väljs med mus

Välj om du vill att PTZ-läget ska aktiveras automatiskt i följande fall:

- När användaren klickar på en bildruta och en PTZ-kamera visas.
- När användaren drar en PTZ-kamera till en bildruta.

13.14.2 Fliken Visa

Fliken Display

Bildförhållande för bildfält

Välj för varje ansluten monitor önskat bildförhållande för bildrutorna i Operator Client. Använd 16:9 för HD-kameror. Denna inställning åsidosätter inställningen som gjordes i Configuration Client för den inledande starten av Operator Client.

Visa logiskt nummer

Markera det här alternativet om du vill visa en kameras logiska nummer i det logiska trädet.

IP-adressen visas i tryck och finns sparad

Välj det här alternativet om du vill att IP-adresser för enheter i det logiska trädet ska synas i utskrivna och sparade bilder.

Textdataposition

Välj önskat alternativ för var rutan med textdata ska visas när du klickar på 🛄.

13.14.3 Fliken Ljud

Fliken Ljud

Ljudåtergivning från den valda bildrutan

Välj att aktivera ljuduppspelning för videon i den valda bildrutan.

Ljudåtergivning med flera kanaler

Välj att aktivera samtidig ljuduppspelning för alla videor som visas i bildrutorna.

Larm- och händelseljudvolym

Flytta skjutreglaget för att justera ljudvolymen för larmljud.

Halv duplex

Markera om du vill aktivera halvduplexläget för Intercom-funktionerna.

Full duplex

Markera om du vill aktivera fullduplexläget för Intercom-funktionerna.

13.14.4 Fliken Omkodning

Fliken Omkodning

Du kan spela upp inspelningar från en kamera eller visa livebilder från en kamera med Operator Client även om du har låg bandbredd i nätverksanslutningen mellan Bosch VMS och Operator Client-datorn.

Kodkonverterare stöder inte intelligent tracking, ROI, IVA-överlagringar eller textdata.

Vid användning av nätverk med låg bandbredd finns det 2 alternativ:

- Maskinvarukonvertering
- Kodkonvertering genom program (bara tillgängligt i liveläget)

Maskinvarukonvertering

Vid maskinvarukonvertering måste VRM vara utrustad med minst en kodkonverteringsenhet. Den här kodkonverteringsenheten är inte konfigurerad i Bosch VMS. I dokumentationen för VRM finns information om hur du konfigurerar en kodkonverteringsenhet.

Kodkonverteringsenheter kan ha flera kodkonverteringsinstanser.

DIVAR IP 3000 och DIVAR IP 7000 levereras med en förkonfigurerad kodkonverteringsinstans. Varje liveström eller inspelning behöver en egen kodkonverteringsinstans.

Maskinvarukonvertering är endast möjlig för Video IP-enheter från Bosch som är anslutna till en VRM-enhet.

Både kameran och kodkonverteringsenheten måste hanteras av samma VRM.

Programvarukonvertering

För kodkonvertering genom ett program måste Mobile Video Service ha konfigurerats på Management Server eller på Enterprise Management Server.

I ett Enterprise System används endast MVS-tjänsterna som har konfigurerats i Enterprise Management Server-konfigurationen.

Maskinvara (standard)

Välj det här alternativet om du vill aktivera maskinvarukonverteraren. Det här är standardinställningen.

Programvara

Huvudfönster >

Välj det här alternativet om du vill aktivera programvarukonverteraren.

13.15 Fönstret Logiskt träd





Visar den hierarkiska strukturen för alla enheter som din användargrupp har åtkomst till. Om du loggade in till en Enterprise Management Server visas servernamnet som ett prefix till kameranamnet.

Endast en administratör kan skapa eller ändra det logiska trädet i Configuration Client. Låter dig dra ett objekt till följande element i användargränssnittet:

- Kamera, karta, dokument till en bildruta
- Varje objekt till fönstret Favoritträd
- Karta till fönstret **Karta**
- Kamera till fönstret **Monitorer**

Se även

- Ordna och ändra storleken på bildrutor, Sidan 48
- Tilldela en kamera till en monitor, Sidan 54
- Visar en kamera i en bildruta, Sidan 46
- Lägga till objekt till favoritträdet, Sidan 64
- Starta en förkonfigurerad kamerasekvens, Sidan 49
- Visa video över låg bandbredd, Sidan 79

13.16 Sök-dialogrutan



	2000
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fliken	主 · · · 🧃

Högerklicka på en post > Klicka på Trädsökning

Gör att du kan söka efter ett objekt i det logiska trädet

Sök efter

Huvudfönster >

Skriv in en söksträng som motsvarar objektets visningsnamn. Använd * och ? som jokertecken.

Föregående

Klicka här om du vill markera föregående objekt som överensstämmer med söksträngen.

Nästa

Klicka här om du vill markera nästa objekt som överensstämmer med söksträngen.

Sök

Klicka här om du vill markera det första objektet som överensstämmer med söksträngen.

Stäng

Klicka för att stänga dialogrutan.

13.17 Fönstret Favoritträd





Du kan spara, ordna och ta bort enheter i det logiska trädet samt vyer i bildrutorna i **Karta** efter behov.

Den aktuella inställningen för digital zoom och bildsektionen sparas.

Se även

Huvudfönster >

- Lägga till objekt till favoritträdet, Sidan 64
- Skapa/redigera vyer, Sidan 64
- Starta en automatisk kamerasekvens, Sidan 50

13.18 Överför video-dialogrutan



> Menyn Tidslinje > Kommandot Exportera video...

Ger dig möjlighet att exportera videodata i Bosch VMS Archive Player-, ASF- eller MOV-format. Du kan ändra tidsperiod för exporten. För varje kamera skapas en undermapp i målmappen.



Obs!

Du kan inte exportera data på en lokal lagringsenhet.

Export av en panoreringskamera

När du exporterar inspelningarna från en panoreringskamera exporterar du alltid den cirkelformade bilden. Om du exporterar flera beskurna bildrutor från samma panoreringskamera exporteras den cirkelformade bilden från den här kameran endast en gång. Det här gäller också exporter från andra kameror än panoreringskameror.

Okrypterad export

Du kan exportera video- och ljuddata till en lokal hårddisk, en CD/DVD-, en Blu-Ray-, en nätverks- eller en USB-enhet.

Obs! Om du använder en USB-enhet ska du använda en snabb USB-enhet för att undvika fel. Data exporteras i ursprungligt format (Bosch VMS Archive Player), ASF eller i MOV-format. Vid export av en video i det ursprungliga formatet kan Bosch VMS Archive Player läggas till som en visningsenhet.

Data i MOV-format kan spelas med standardprogramvara som QuickTime från Apple. Du exporterar video- och ljuddata för de valda kamerorna. Endast i ett Enterprise System: Du kan välja att utföra exporten på en fjärransluten Management Server. Du kan bara exportera inspelningar från kameror som hanteras av vald Management Server.

Det går bara att köra en export åt gången på en arbetsstation.

Obs! Tillstånd krävs för varje kamera du vill exportera.

Om exporten av videodata till en hårddisk inte fungerade för flera kameror, behålls alla exporterade videodata för kamerorna. Data i en ofullständig exportprocess för en kamera tas bort.

Om användaren avbryter exporten, raderas videodata som redan har exporterats. Videoexporter som inte är lösenordsskyddade skapar en okrypterad fil med tillägget .info och de okrypterade videodatafilerna i undermappar. Operatören måste välja filen .info när den här okrypterade exporten läses in.

Krypterad export

När ett lösenord uppges för en videoexport skapas en fil med tillägget .encr och de krypterade videodatafilerna i undermappar skapas.

När den krypterade exporten läses in måste operatören välja den krypterade .encr-filen och ange rätt lösenord.

.encr-filen och de krypterade videodatafilerna anges med en särskild filikon.

Om en fil i undermapparna för en krypterad export tas bort eller manipuleras går det inte att importera den här krypterade exporten.

Om export av videodata till en hårddisk inte fungerade eller om användaren avbryter exporten, tas exportprocessen för redan exporterade videodata bort.

Exportera till flera skivor

Det går inte att kryptera en export och exportera den till en enda ZIP-fil på flera CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor. Om exporten ryms på en enda CD-/DVD-/Blu-Ray-skiva går det att skriva över en krypterad export till en CD-/DVD-/Blu-Ray-skiva.

Inspelningar som har valts för export och som ska exporteras till CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor sparas först på den lokala hårddisken och bränns sedan på en eller flera brännbara skivor. Okrypterad export till flera skivor stöds endast för det ursprungliga formatet. Att exportera med ASF- eller MOV-format fungerar endast när exporten ryms på en enda skiva.

Den första skivan som matas in bestämmer alla följande skivors medietyp.

Om inspelningar exporterades till flera CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor och du måste titta på alla exporterade kameror under alla exporterade tidsperioder ska du kopiera innehållet på alla skivor till hårddisken. Du kan strunta i alla varningar om att filer ersätts.

Du kan titta på inspelningarna som har exporterats till en skiva i en skivgrupp som skapades under en export.

Om det inte fungerade att exportera videodata till en CD-/DVD-Blu-Ray-skiva eller om användaren avbryter exporten, behålls exportprocessen för redan exporterade videodata.

Namn:

Ange namnet på den exporterade filen.

Start

Markera kryssrutan för att ange en starttid för exporten. I listorna markerar du datum och tid.

Slut

Markera kryssrutan för att ange en sluttid för exporten. I listorna markerar du datum och tid.

Ursprungligt format

Klicka för att välja Bosch VMS Archive Player-formatet.

Om du vill kryptera exporten klickar du för att aktivera **Kryptera export**. Skriv in ett lösenord och bekräfta det.

Exportfilsvisare

Klicka för att markera att en installation av Bosch VMS Archive Player är lagrad på den valda platsen under **Datamedium**.

ASF (kompatibelt med Media Player)

Klicka för att välja ASF-formatet. I listan väljer du en post för kvaliteten.

MOV (snabbt och kompatibelt med Media Player)

Klicka för att välja MOV-formatet (som är kompatibelt exempelvis med QuickTime från Apple).

Export as single ZIP file

Välj att spara de exporterade filerna i en enda ZIP-fil. Du använder ZIP-filformatet för att lagra alla exporterade filer i en enda fil, komprimering av data är inte tillgänglig. På en FAT32-partition är den största filstorleken för ZIP-filen 4 GB.

Fjärrexport

Klicka här för att aktivera fjärrexport. Du kan välja en Management Server för ditt Enterprise System. Exporten utförs på denna Management Server.

Se till att det önskade lagringsmediet är tillgängligt.

Disk:

Välj den hårddiskpartition som du vill exportera genom att klicka på Bläddra.

CD/DVD/Blu-Ray:

Välj CD/DVD/Blu-Ray-brännare för export från listan. Inte aktivt när alternativet **Fjärrexport** har valts.

Slutför disk

Klicka för att välja att datamediet är slutfört efter bränningsprocessen. När du har slutfört den kan inte ytterligare data brännas på datamediet.

Kommentar:

Ange en kommentar för exporten.

Avbryt

Klicka för att spara inställningarna i dialogrutan tills du startar Operator Client nästa gång.

Se även

- Exportera videodata, Sidan 71
- Ange ett lösenord för export, Sidan 73
- Exportera till en fil, Sidan 73

13.19 Dialogrutan Exportera bokmärke

Huvudfönster > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot **Exportera bokmärke** Ger dig möjlighet att exportera videodata för ett bokmärke i Bosch VMS Archive Player-, ASFeller MOV-format. Du kan ändra tidsperiod för exporten. För varje kamera skapas en undermapp i målmappen.

Export av en panoreringskamera

När du exporterar inspelningarna från en panoreringskamera exporterar du alltid den cirkelformade bilden. Om du exporterar flera beskurna bildrutor från samma panoreringskamera exporteras den cirkelformade bilden från den här kameran endast en gång. Det här gäller också exporter från andra kameror än panoreringskameror.

Okrypterad export

Du kan exportera video- och ljuddata till en lokal hårddisk, en CD/DVD-, en Blu-Ray-, en nätverks- eller en USB-enhet.

Obs! Om du använder en USB-enhet ska du använda en snabb USB-enhet för att undvika fel. Data exporteras i ursprungligt format (Bosch VMS Archive Player), ASF eller i MOV-format. Vid export av en video i det ursprungliga formatet kan Bosch VMS Archive Player läggas till som en visningsenhet.

Data i MOV-format kan spelas med standardprogramvara som QuickTime från Apple. Du exporterar video- och ljuddata för de valda kamerorna.

Endast i ett Enterprise System: Du kan välja att utföra exporten på en fjärransluten Management Server. Du kan bara exportera inspelningar från kameror som hanteras av vald Management Server.

Det går bara att köra en export åt gången på en arbetsstation.

Obs! Tillstånd krävs för varje kamera du vill exportera.

Om exporten av videodata till en hårddisk inte fungerade för flera kameror, behålls alla exporterade videodata för kamerorna. Data i en ofullständig exportprocess för en kamera tas bort.

Om användaren avbryter exporten, raderas videodata som redan har exporterats. Videoexporter som inte är lösenordsskyddade skapar en okrypterad fil med tillägget .info och de okrypterade videodatafilerna i undermappar. Operatören måste välja filen .info när den här okrypterade exporten läses in.

Exportera till flera skivor

Det går inte att kryptera en export och exportera den till en enda ZIP-fil på flera CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor. Om exporten ryms på en enda CD-/DVD-/Blu-Ray-skiva går det att skriva över en krypterad export till en CD-/DVD-/Blu-Ray-skiva.

Inspelningar som har valts för export och som ska exporteras till CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor sparas först på den lokala hårddisken och bränns sedan på en eller flera brännbara skivor. Okrypterad export till flera skivor stöds endast för det ursprungliga formatet. Att exportera med ASF- eller MOV-format fungerar endast när exporten ryms på en enda skiva. Den första skivan som matas in bestämmer alla följande skivors medietyp.

Om inspelningar exporterades till flera CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor och du måste titta på alla exporterade kameror under alla exporterade tidsperioder ska du kopiera innehållet på alla skivor till hårddisken. Du kan strunta i alla varningar om att filer ersätts.

Du kan titta på inspelningarna som har exporterats till en skiva i en skivgrupp som skapades under en export.

Om det inte fungerade att exportera videodata till en CD-/DVD-Blu-Ray-skiva eller om användaren avbryter exporten, behålls exportprocessen för redan exporterade videodata.

Namn:

Ange namnet på den exporterade filen.

Start

Markera kryssrutan för att ange en starttid för exporten. I listorna markerar du datum och tid.

Slut

Markera kryssrutan för att ange en sluttid för exporten. I listorna markerar du datum och tid.

Ursprungligt format

Klicka för att välja Bosch VMS Archive Player-formatet.

Om du vill kryptera exporten klickar du för att aktivera **Kryptera export**. Skriv in ett lösenord och bekräfta det.

Exportfilsvisare

Klicka för att markera att en installation av Bosch VMS Archive Player är lagrad på den valda platsen under **Datamedium**.

ASF (kompatibelt med Media Player)

Klicka för att välja ASF-formatet. I listan väljer du en post för kvaliteten.

MOV (snabbt och kompatibelt med Media Player)

Klicka för att välja MOV-formatet (som är kompatibelt exempelvis med QuickTime från Apple).

Fjärrexport

Klicka här för att aktivera fjärrexport. Du kan välja en Management Server för ditt Enterprise System. Exporten utförs på denna Management Server.

Se till att det önskade lagringsmediet är tillgängligt.

Disk:

Välj den hårddiskpartition som du vill exportera genom att klicka på Bläddra.

CD/DVD/Blu-Ray:

Välj CD/DVD/Blu-Ray-brännare för export från listan. Inte aktivt när alternativet **Fjärrexport** har valts.

Slutför disk

Klicka för att välja att datamediet är slutfört efter bränningsprocessen. När du har slutfört den kan inte ytterligare data brännas på datamediet.

Kommentar:

Ange en kommentar för exporten.

Se även

- Exportera bokmärken, Sidan 66
- Ange ett lösenord för export, Sidan 73

13.20 Dialogrutan Exportera flera bokmärken

Huvudfönster > Fliken > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot **Exportera flera bokmärken**

Ger dig möjlighet att exportera videodata för flera bokmärken i Bosch VMS Archive Player-, ASF- eller MOV-format. På det här sättet kan du exportera olika tidsperioder för samma eller olika kameror i en process. För varje kamera skapas en undermapp i målmappen.

Export av en panoreringskamera

När du exporterar inspelningarna från en panoreringskamera exporterar du alltid den cirkelformade bilden. Om du exporterar flera beskurna bildrutor från samma panoreringskamera exporteras den cirkelformade bilden från den här kameran endast en gång. Det här gäller också exporter från andra kameror än panoreringskameror.

Okrypterad export

Du kan exportera video- och ljuddata till en lokal hårddisk, en CD/DVD-, en Blu-Ray-, en nätverks- eller en USB-enhet.

Obs! Om du använder en USB-enhet ska du använda en snabb USB-enhet för att undvika fel. Data exporteras i ursprungligt format (Bosch VMS Archive Player), ASF eller i MOV-format. Vid export av en video i det ursprungliga formatet kan Bosch VMS Archive Player läggas till som en visningsenhet.

Data i MOV-format kan spelas med standardprogramvara som QuickTime från Apple. Du exporterar video- och ljuddata för de valda kamerorna.

Endast i ett Enterprise System: Du kan välja att utföra exporten på en fjärransluten Management Server. Du kan bara exportera inspelningar från kameror som hanteras av vald Management Server.

Det går bara att köra en export åt gången på en arbetsstation.

Obs! Tillstånd krävs för varje kamera du vill exportera.

Om exporten av videodata till en hårddisk inte fungerade för flera kameror, behålls alla exporterade videodata för kamerorna. Data i en ofullständig exportprocess för en kamera tas bort.

Om användaren avbryter exporten, raderas videodata som redan har exporterats. Videoexporter som inte är lösenordsskyddade skapar en okrypterad fil med tillägget .info och de okrypterade videodatafilerna i undermappar. Operatören måste välja filen .info när den här okrypterade exporten läses in.

Exportera till flera skivor

Det går inte att kryptera en export och exportera den till en enda ZIP-fil på flera CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor. Om exporten ryms på en enda CD-/DVD-/Blu-Ray-skiva går det att skriva över en krypterad export till en CD-/DVD-/Blu-Ray-skiva.

Inspelningar som har valts för export och som ska exporteras till CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor sparas först på den lokala hårddisken och bränns sedan på en eller flera brännbara skivor. Okrypterad export till flera skivor stöds endast för det ursprungliga formatet. Att exportera med ASF- eller MOV-format fungerar endast när exporten ryms på en enda skiva. Den första skivan som matas in bestämmer alla följande skivors medietyp.

Om inspelningar exporterades till flera CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor och du måste titta på alla exporterade kameror under alla exporterade tidsperioder ska du kopiera innehållet på alla skivor till hårddisken. Du kan strunta i alla varningar om att filer ersätts.

Du kan titta på inspelningarna som har exporterats till en skiva i en skivgrupp som skapades under en export.

Om det inte fungerade att exportera videodata till en CD-/DVD-Blu-Ray-skiva eller om användaren avbryter exporten, behålls exportprocessen för redan exporterade videodata.

Namn:

Ange namnet på den exporterade filen.

Ursprungligt format

Klicka för att välja Bosch VMS Archive Player-formatet. Om du vill kryptera exporten klickar du för att aktivera **Kryptera export**. Skriv in ett lösenord och bekräfta det.

Inkludera visare

Klicka för att markera att en installation av Bosch VMS Archive Player är lagrad på den valda platsen under **Mål**.

ASF (kompatibelt med Media Player)

Klicka för att välja ASF-formatet. I listan väljer du en post för kvaliteten.

MOV (snabbt och kompatibelt med Media Player)

Klicka för att välja MOV-formatet (som är kompatibelt exempelvis med QuickTime från Apple).

Hårddiskenhet

Klicka för att välja en mapp på en hårddiskpartition för export.

CD/DVD/Blu-Ray

Välj en brännarenhet för export från listan. Aktivera **Slutför disk**, om du inte vill bränna ytterligare data på datamediet.

Bokmärken

Välj de bokmärken du vill exportera i listan.

Slutför disk

Klicka för att välja att datamediet är slutfört efter bränningsprocessen. När du har slutfört den kan inte ytterligare data brännas på datamediet.

Kommentar:

Ange en kommentar för exporten.

Se även

- Exportera bokmärken, Sidan 66
- Ange ett lösenord för export, Sidan 73

13.21 Bokmärkesfönster

eller

Huvudfönster > 💭 > fliken

Huvudfönster > Fliker

Du kan spara en tidsperiod med livevisning eller en inspelning i ett bokmärke. Ett bokmärke sparar en start- och en sluttid, de kameror som är tilldelade till bildfönstret vid den här tidpunkten och hela bildrutemönstret. En tidsperiod på 0 sekunder är möjlig. Bokmärken

rutan. Att ta bort ett bokmärke påverkar inte motsvarande inspelningar. Du kan sparas i inte lägga till eller ta bort kameror från ett bokmärke. För att ändra ett bokmärke laddar du det, gör dina ändringar och sparar det.

Om en inspelning tas bort synkroniseras inte motsvarande bokmärke. Om den är laddad visas en svart bildruta.

Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

Obs! Lägg inte till mer än fyra kameror i ett bokmärke för att undvika prestandaproblem vid laddning av bokmärken.

Se även

- Redigera ett bokmärke, Sidan 66
- Läsa in ett bokmärke. Sidan 66

13.22 Dialogrutan Lägg till bokmärke

Huvudfönster >

> Tilldela önskade kameror till bildrutan >



eller



Huvudfönster > 🚥 > Tilldela önskade kameror till bildrutan > 🖷

Du kan spara en tidsperiod med livevisning eller en inspelning i ett bokmärke. Ett bokmärke sparar en start- och en sluttid, de kameror som är tilldelade till bildfönstret vid den här tidpunkten och hela bildrutemönstret. En tidsperiod på 0 sekunder är möjlig. Bokmärken

sparas i 🛄 🖳-rutan. Att ta bort ett bokmärke påverkar inte motsvarande inspelningar. Du kan inte lägga till eller ta bort kameror från ett bokmärke. För att ändra ett bokmärke laddar du det, gör dina ändringar och sparar det.

Om en inspelning tas bort synkroniseras inte motsvarande bokmärke. Om den är laddad visas en svart bildruta.

Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

Obs! Lägg inte till mer än fyra kameror i ett bokmärke för att undvika prestandaproblem vid laddning av bokmärken.

Starttid

I listorna markerar du datum och tid.

Sluttid

I listorna markerar du datum och tid.

Källor

Visar kameror som tillhör det här bokmärket.

Se även

Lägga till ett bokmärke, Sidan 65

13.23 Exportfönster



Du kan importera exporterade videodata, visa dessa i en bildruta, söka efter särskilda data däri samt föra över datan igen.

Se även

- Exportera videodata, Sidan 71
- Läsa in exporterad video, Sidan 74

13.24 Fönstret Karta



Huvudfönster > 🚥 > Dra en karta från 🤎 🕮 till fliken

Visar en anläggningskarta. Den kan inte visa videoinnehåll och är inte begränsad till ett förhållande på 4:3.

Om en karta inte helt kan visas i fönstret Kartakan du dra i kartan. En särskild markör visas.

Klicka för att få stegvisa instruktioner:

· Visa en karta, Sidan 61

13.25 Monitorväggens bildfönster

Huvudfönster > T > Dra monitorväggen från det logiska trädet till en bildruta > Dra kameror till monitorväggens bildfönster

Välj layout:

Välj önskad post för monitorväggens layout. Endast n x m-layouter stöds.

Om miniatyrbilder har konfigurerats kan du i varje bildruta se en statisk bild som uppdateras regelbundet.

En bildruta som är ansluten till en kamera visar namnet på kameran, IP-adressen och kodarens ingångsnummer, servernummer och kameranummer i ett verktygstips.

En brun ram runt en kameras bildruta visar en statisk kamerabild.

En grön ram runt en kameras bildruta visar att en sekvens körs i den här bildrutan.

En tom bildruta visas med blå färg.

Statusinformation om anslutningen till monitorväggens maskinvara visas i statusraden i den nedre delen av monitorväggens bildfönster.

En bruten anslutning mellan monitorväggen och en kamera visas med 🖳

Se även

- Styra en monitorvägg, Sidan 57

13.26

Fönstret PTZ-styrning



Fönstret blir aktivt när en PTZ-kamera eller en vridbar/lutande kamera visas i den valda bildrutan.

Gör att du kan styra en kamera med motsvarande funktioner som visas i den valda bildrutan.

Klicka för att zooma in eller ut digitalt. Dessa styrfunktioner är till och med aktiva när en icke-PTZ-kamera väljs.



Klicka på en pil eller dra styrspaken i mitten för att vrida kameran i

alla riktningar.



🗾 Klicka för att zooma in bildvinkeln (zoomvinkel)/zooma ut från bildvinkeln

(vidvinkel).



Klicka för att ställa in fokus, kort avstånd/fokus, långt avstånd.

Klicka för att stänga bländaren/öppna bländaren.

Förpositioner

Välj en post för att flytta PTZ-kontrollen till den fördefinierade positionen.

F

Klicka för att spara den aktuella positionen för PTZ-kameran till den förvalda posten.

AUX-kommandon:

Välj en post för att köra det här kommandot.

13.27 Fönstret Monitorer



Huvudfönster >



Obs!

Fliken **Monitorer** syns inte om Operator Client är ansluten till mer än en Management Server.

Visar tillgängliga analoga monitorgrupper. Den här fliken visas bara om minst en analog monitorgrupp är konfigurerad och den analoga monitorgruppen har tilldelats den här arbetsstationen. Om datorn inte är konfigurerad som arbetsstation behövs inte den här tilldelningen.

fliken **Monitorer**

Låter dig växla till nästa eller föregående analoga monitorgrupp.

Låter dig växla till föregående eller nästa larm när det finns fler larmkameror än det finns tillgängliga monitorer.

Se även

Tilldela en kamera till en monitor, Sidan 54

13.28 Bildfönster

Huvudfönster



Visar ett varierande antal bildrutor. 1 bildruta är minimum. Du kan visa en kamera i flera bildrutor samtidigt.

Gör att du kan utföra följande uppgifter (alla uppgifter finns inte tillgängliga i Bosch VMS Archive Player):

- Ställa in antalet bildrutor som visas.

- Flexibelt arrangera bildrutorna, ändra mönstret för bildrutorna och spara arrangemanget som en vy i **Favoritträd**.
- Växla mellan liveläge och uppspelningsläge (och larmläge om larm är tillgängliga)
- Stänga av/sätta på alla ljudkällor (programmet måste vara konfigurerat för flerkanalsläge)
- Starta en sekvens
- Stänga av/sätta på bildrutornas verktygsfält
- Utföra direktuppspelning
- Använda porttelefonsfunktioner

Se även

Ordna och ändra storleken på bildrutor, Sidan 48

13.29 Bildruta

Huvudfönster

Bosch VMS Archive Player innehåller endast en begränsad uppsättning funktioner. Med det här alternativet kan du visa:

- Livevideo från valfri videokälla (endast i liveläge)
- Direktuppspelningsvideo
- Inspelad video (endast uppspelningsläge)
- Kartor
- Dokument (HTML-filer)
- Textdata
- Inspelningskälla

En gul ram visar att den här bildrutan är vald, till exempel, för att visa en kamerabild i denna bildruta.

Om du loggar in på en Enterprise Management Server visas kameranamnet i bildrutans rubrik med namnet på kamerans Management Server som prefix.

Kameror visas som aktiveringspunkter. Du kan aktivera en kamera på kartan genom att dubbelklicka på snabbmenyn eller dra och släppa in i en bildruta.

När en PTZ-kamera visas kan du använda funktionen för fönsterstyrning.

Dubbelklicka på en kamera i Logiskt träd för att visa nästa lediga bildruta.

Högerklicka på bildrutan och klicka på **Egenskaper** för att visa fönstret **Egenskaper**. Det här fönstret innehåller information om kameran.

Tidsvisningen i verktygsfältet för en direktsänd bildruta visar alltid den lokala tiden för den kamera som visas. Tidsvisningen i verktygsfältet för en uppspelad bildruta visar alltid tiden för den inspelade videon.

Se även

- Använda ikoner, Sidan 105
- Visa textdata, Sidan 78

13.30 Fönstret Tidslinje



Låter dig kontrollera uppspelningen av inspelade videor. Du kan visa flera kameror samtidigt. Ljuduppspelning är endast möjlig när du spelar upp videon på normal hastighet. Om du har behörighet att visa inspelade videor kan du även lyssna på tillhörande ljudinspelning. Om du väljer en annan tidszon så ändras tidslinjen därefter.

Låter dig navigera genom inspelade videor. Uppspelningen av alla bildrutor som visas är synkroniserad.

Många funktioner gör det möjligt att precist hitta de motiv du söker.

Tidslinjen för NVR-inspelningar i Operator Client och Bosch VMS Archive Player visar följande information, vilken indikeras med en färg eller skuggning:

NVR-inspelning	Färg
Kontinuerlig inspelning	Mörk-gråblå
Larminspelning	Röd
Inspelning före larm	Ljusrött
Rörelseinspelning	Gul
Inspelning före händelse	Ljusgul
Resultat av rörelsesökning	Vit
Ingen videosignal	Svart
Ingen inspelning	Ljusgrå
Skyddade uppgifter	Diagonala ränder
Ljuddata tillgänglig	Tunn grön linje ovanför tidslinjen

+, =	Klicka om du vill zooma in eller ut i tidslinjen.
₱ 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 ★	Flytta skjutreglaget för att justera uppspelningshastigheten för de valda kamerorna. Ändra uppspelningshastigheten, Sidan 70
	 Använd styrfunktionerna för att styra uppspelningen för de valda kamerorna. Från vänster till höger: Hoppa till den äldsta inspelningen Enstaka bildruta bakåt oavsett bildrutetyp Spela upp bakåt, du kan ändra uppspelningshastigheten med skjutreglaget för hastighet Pausa uppspelningen eller bakåtuppspelningen Spela upp, du kan ändra uppspelningshastigheten med skjutreglaget för hastighet Enstaka bildruta framåt oavsett bildrutetyp Hoppa till den senaste inspelningen
10:40:08 3/31/2008 🚖	Ange tiden för snabbplacering av den tunna linjen i tidslinjen.
	Använda tidslinje, Sidan 69

	Klicka för att flytta den tunna linjen till tiden i tidsfältet.
	Använda tidslinje, Sidan 69
Alarm	Välj det önskade inspelningsläget som du vill hoppa till.
	Klicka för att visa dialogrutan Välj sökparametrar . <i>Hitta uppgifter i loggbok, Sidan 76</i>
	Klicka för att visa dialogrutan Rörelsesökning . Hitta rörelse (endast NVR-inspelningar), Sidan 75
	Klicka för att visa dialogrutan Exportera video . Exportera videodata, Sidan 71
Camera 1 (140.10 Camera 1 (140.10.	Visar alla kameror som visas i bildfönstret. Om du loggar in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.
	Visar tidslinjerna för kamerorna i kameralistan. Gör att du kan göra en snabbplacering för att spela upp motsvarande videor. Använda tidslinje, Sidan 69 Exportera videodata, Sidan 71 Hitta rörelse (endast NVR-inspelningar), Sidan 75 Söka efter inspelad video, Sidan 77 Autentisera videodata (endast för NVR-inspelningar) Skydda video, Sidan 70 Ta bort videodata, Sidan 71

Se även

- Exportera videodata, Sidan 71
- Läsa in exporterad video, Sidan 74

13.31 Rörelsesökning-dialogrutan



Huvudfönster >

Låter dig ställa in ett sökningsfilter för rörelse i angivna områden av en kamerabild. Du välj zonerna för vilka du vill detektera rörelse. Du kan endast söka efter rörelse i vald bildruta.

Start

Ange datum och tid för att starta rörelsesökningen. Avmarkera kryssrutan om du vill starta sökningen i början av varje inspelning.

Slut

Ange datum och tid för att avsluta rörelsesökningen. Avmarkera kryssrutan om du vill stoppa sökningen vid aktuell tidpunkt.

Välj alla

Klicka för att välja hela bilden.

Ta bort urval

Klicka för att ta bort markeringen.

Växla urval

Klicka för att växla markeringen.

Visa rutnät

Klicka här om du vill markera eller avmarkera alternativet att visa ett rutnät där du kan ange känsligt område där rörelsesökning utförs.

Starta sökning

Klicka för att starta sökningen. Resultaten visas i fönstret Resultat från rörelsesökning.

Se även

- Hitta rörelse (endast NVR-inspelningar), Sidan 75

13.32 Radera video-dialogrutan



Huvudfönster > 🚥 > fliken 🔤

Tidslinje > Flytta den tunna linjen till önskad position >

På menyn Tidslinje klickar du på Ta bort video

Gör att du kan ta bort videodata från början av inspelningen fram till den tunna linjen.



Obs!

Du kan inte radera data på en lokal lagringsenhet.

Inklusive

Det aktuella valet med den tunna linjen visas. Ändra värdet om så krävs.

Se även

- Ta bort videodata, Sidan 71

13.33

Dialogrutan Brottsutredande sökning (endast VRMinspelningar)



fliken Tidslinje > Välj tidsperiod med den tunna linjen > Klicka



Huvudfönster >

Låter dig söka videodata genom att välja en söktyp för brottsutredande sökning, till exempel IVA. Du kan konfigurera den brottsutredande sökningen i fältet **Övervakningsuppgifter**. Du kan endast söka efter rörelse i vald bildruta.

Algoritm:

Välj den analysalgoritm som ska användas. Som standard är endast MOTION+ tillgänglig – den erbjuder en rörelsedetektor och en oumbärlig sabotageigenkänning. Aktuell larmstatus visas upplysningsvis.



Obs!

Ytterligare analysalgoritmer med omfattande funktioner som IVMD och IVA finns tillgängliga. Om du väljer en av de här algoritmerna kan du ange motsvarande parametrar direkt.

Förinställningar:

Välj en post för att läsa in inställningar för kriminalteknisk sökning som du sparat tidigare.

Klicka för att spara inställningar för kriminalteknisk söknng. Du kan ange ett beskrivande namn.

Start

Den tunna linjens aktuella placering visas.

Ange tidpunkten då sökningen ska starta.

Om du avmarkerar alternativet genomsöks alla inspelningar fram till det angivna slutdatumet.

Slut

Den tunna linjens aktuella placering visas.

Ange tidpunkten då sökningen ska sluta.

Om du avmarkerar alternativet genomsöks alla inspelningar från och med det angivna startdatumet.

🔁 Klicka här om du vill uppdatera markeringen på tidslinjen med data från fälten Start och Slut. Endast markerat videomaterial hanteras.

Övervakningsuppgifter

Konfigurera brottsutredande sökning. Närmare information finns i dokumentationen till den IVA-version som du använder.

Sök

Klicka för att starta den kriminaltekniska sökningen.

Se även

Utföra en brottsutredande sökning (endast VRM-inspelningar), Sidan 74

13.34 Skydda video-dialogrutan

Huvudfönster > Menyn Tidslinje > Kommandot Skydda video Gör att du kan skydda valda videodata.



Obs!

Du kan inte skydda data på en lokal lagringsenhet.

Start

Det aktuella valet med den tunna linjen visas. Ange tidpunkten då skyddet ska starta.

Om du avmarkerar alternativet skyddas alla inspelningar fram till det angivna slutdatumet.

Slut

Det aktuella valet med den tunna linjen visas.

Ange tidpunkten då skyddet ska sluta.

Om du avmarkerar alternativet skyddas alla inspelningar från och med det angivna startdatumet.

Skydda

Klicka för att skydda den valda tidsperioden.

Ta bort skydd från video-dialogrutan

Se även

- Skydda video, Sidan 70

13.35

Huvudfönster > Menyn **Tidslinje** > Kommandot **Ta bort skydd från video** Gör att du kan skydda valda videodata.

Start

Det aktuella valet med den tunna linjen visas.

Ange tidpunkten då skyddet ska starta.

Om du avmarkerar alternativet tas skyddet bort för alla inspelningar fram till det angivna slutdatumet.

Slut

Det aktuella valet med den tunna linjen visas.

Ange tidpunkten då skyddet ska sluta.

Om du avmarkerar alternativet tas skyddet bort för alla inspelningar från och med det angivna startdatumet.

Ta bort skydd

Klicka här om du vill ta bort skyddet för den valda tidsperioden.

Se även

- Skydda video, Sidan 70

13.36



Fönstret Resultat från rörelsesökning

Huvudfönster >

Visar uppgifter för videodata som innehåller rörelse för kameran som visas i den valda bildrutan. Du kan välja en uppgift för uppspelning, skydd, verifikationskontroll, arkivering eller export.

Visar de inspelningar som passar till sökkriterierna.

Se även

- Utföra en brottsutredande sökning (endast VRM-inspelningar), Sidan 74
- Exportera videodata, Sidan 71
- Hitta rörelse (endast NVR-inspelningar), Sidan 75

13.37 Fönstret Resultat från videosökning



Huvudfönster > 🚥 > Fliken

Visar poster för videodata som passar olika sökkriterier. Du kan välja en post för uppspelning, skydd, verifikationskontroll, arkivering eller export.

Gör att du kan spela upp inspelningarna som passar sökkriterierna.

13.38 Fönstret Larmlista



Klicka för att godkänna ett larm.

Larmet tas bort från larmlistan och larmvideon visar de andra operatörerna.



Klicka för att visa en dialogruta med en åtgärdsplan. Du kan ange en kommentar, om den är konfigurerad.



Klicka för att rensa ett larm.

Du kan inte rensa ett kommenterat larm eller ett larm med arbetsflödesattribut innan du har visat åtgärdsplanen och angett en kommentar. Om larmet har konfigurerats som ett autorensat larm, så kommer larmet att tas bort från larmlistan efter auto-rensningstiden (konfigurerad i Configuration Client).



Klicka för att återkalla godkännandet av ett larm.



Klicka för att stänga av / på larmljud. Det sist inkomna larmet utlöser ett larmljud.



Klicka för att visa larmlistan.

Se även

Larmhantering, Sidan 27

14 Kortkommandon på tangentbordet

I det här avsnittet visas en lista med tillgängliga tangentbordsgenvägar för amerikanska tangentbord.

+ innebär att tangenterna måste tryckas in samtidigt (till exempel Ctrl+z innebär att du ska trycka på tangenterna Ctrl och z samtidigt).

På installations-cd-skivan finns en Acrobat-fil för utskrift. Namnet på filen är keyboard_layout_en.pdf.

14.1 Allmän styrning

För att	Tryck på
Visa onlinehjälp	F1
Byt namn (till exempel i Favoriter)	F2

14.2 Uppspelningskontroll

För att	Tryck på
Spela upp/Paus	Blanksteg
Föregående bildruta	,
Nästa bildruta	
Ange riktningen framåt	Enter
Ange riktningen bakåt	Backsteg
Hoppa till den äldsta inspelningen	Hem
Hoppa till den senaste inspelningen	Slut
Öka uppspelningshastigheten	Page Up
Långsammare uppspelningshastighet	Page Down

14.3 Styrningskontroller för bildfönster

Följande tangentbordsgenvägar fungerar endast när bildfönstret är i fokus.

För att	Tryck på
Flytta vald bildruta	Piltangenterna
Stäng bildrutan	Ta bort,
Stäng alla bildrutor	Ctrl + Delete
Visa färre bildrutor	F7
Visa flera bildrutor	F8
Visa/dölj bildrutelister	F9

15 Felsökning

I det här kapitlet ges information om hur du hanterar kända problem när du använder Bosch VMSOperator ClientBosch VMS Archive Player.

Problem med att spela upp inspelade videosekvenser

Viktigt!

Försök inte spela upp inspelade videor som exporterats med Bosch VMS V.1.1 med Archive Player från Bosch VMS V.1.0. Det kan resultera i förlust av data.

Problem	Orsak	Lösning
Archive Player kan inte spela	Archive Player är från	Uppdatera Archive Player till
upp inspelade videoklipp.	Bosch VMS V.1.0. Inspelade	Bosch VMS V.1.1.
	videodata har exporterats	Se Uppdatera en gammal
	med Bosch VMS V.1.1.	Bosch VMS Archive Player
		version, Sidan 137.

Problem med inställningarna på ljudkortets kontrollpanel för inspelning

Problem	Orsak	Lösning
Rundgång förekommer vid	På ljudkortets kontrollpanel	Ändra inställningen i
användning av Intercom-	för inspelning måste	konfigurationsfilen för
funktioner.	mikrofonen vara markerad,	Operator Client till mikrofon.
	inte stereo mix (eller något	
	annat).	
	Operator Client kontrollerar	
	konfigurationsfilen under	
	starten och ändrar	
	inställningar i	
	inspelningsstyrningen	
	därefter. Den här	
	konfigurationsfilen innehåller	
	en standardpost som kanske	
	inte överensstämmer med	
	systemkonfigurationen.	
	Inställningen återställs varje	
	gång Operator Client startas.	

Krascha Operator Client

Problem	Orsak	Lösning
Operator Client kraschar.	DiBos Web-klienten är	Avinstallera DiBos Web-
	installerad och har startats på	klienten.
	datorn där Operator Client är	
	installerad.	

15.1 Uppdatera en gammal Bosch VMS Archive Player version

Uppdatera:

•

- Exportera videodata (se Exportera videodata, Sidan 71).
 - l **Exportera video** dialogrutan väljer du **Exportfilsvisare** och **Ursprungligt format**. En konfiguration lagras på vald plats för att installera Bosch VMS Archive Player.

15.2 Återupprätta anslutningen till ett Bosch IntuiKey-tangentbord

- 1. Stick in kabeln igen eller vänta tills arbetsstationen är online. Meddelandet Off Line försvinner.
- 2. Tryck på snabbtangenten Terminal för att ange Bosch VMS.

Ordlista

Aktiveringspunkt

Muskänslig ikon på en karta. Aktiveringspunkter är konfigurerade i konfigurationsklienten. Aktiveringspunkter kan till exempel vara kameror, reläer och ingångar. Operatören använder sådana för att söka efter samt välja en enhet i en byggnad. Aktiveringspunkter kan visas med blinkande bakgrundsfärg när en specifik händelse inträffar.

analog monitorgrupp

En grupp av analoga monitorer som är anslutna till avkodare. Den analoga monitorgruppen kan användas för larmbehandling i ett specifikt fysiskt området. Till exempel, en installation med tre fysiskt separata kontrollrum kan ha tre monitorgrupper. Monitorerna i en analog monitorgrupp är logiskt konfigurerad på rader och kolumner, och kan ställas in för visning av fulleller fyrdelsbild.

ANR

Automated Network Replenishment: integrerad process som kopierar data som saknas från en videomottagare till nätverksvideoinspelare efter ett nätverksfel. Kopierade videodata fyller ut det tomrum som bildas efter nätverksfelet. Därför behöver mottagaren någon typ av lokal lagring. Inspelningskapaciteten på den här lokala lagringsenheten beräknas med följande formel: (nätverksbandbredd x beräknad stilleståndstid + säkerhetsmarginal) x (1 + 1/ säkerhetskopieringshastighet). Denna inspelningskapacitet krävs eftersom den kontinuerliga inspelningen måste fortsätta under kopieringsprocessen.

Ansiktsavkänning

Ansiktsigenkänning

Användargrupp

Användargrupper används till att definiera gemensamma användarattribut såsom behörigheter, privilegier och PTZ-prioritet. Genom att bli medlem av en grupp ärver användaren automatiskt alla attribut för den gruppen.

ASF

Advanced Systems Format; Microsoft Windows media ljud- och videoformat.

Återspolningstid

Antalet sekunder i förfluten tid när en bildruta växlas till direktuppspelning.

Avkänning av registreringsskyltar

Avläsning av registreringsskyltar

Beröringsfri utplacering

Metod för automatisk nedladdning, installation och körning av .NET-program utan ändring av register eller delade systemkomponenter. Med Bosch Video Management System, används beröringsfri utplacering för uppdatering av operatörsklienter från hanteringsservern. Uppdateringen sker om en ny version lagras på hanteringsservern och när varje användare loggar in på operatörsklienten. Om du arbetar med en operatörsklient mot flera hanteringsserverdatorer använder den beröringsfria distributionen endast den programvaruversion som är lagrad på den hanteringsserver som operatörsklienten senast loggade in på. När du försöker logga in på en annan hanteringsserver med en annan programvaruversion visas hanteringsserver som offline eftersom programvaruversionerna inte överensstämmer.

Bildfönster

Utrymme för bildrutor, struktureras med hjälp av ett mönster för bildfönster.

Bildruta

Används för att visa live och inspelad video från en enstaka kamera, karta eller HTML-fil.

Bildrutelist

Verktygsfält för en bildruta.

Bildrutemönster

Hur bildrutorna är arrangerade.

bokmärke

Används för att lagra en tidsperiod med live- eller inspelad video. Det innebär att det går att tagga vissa scener för senare undersökning. Du kan dessutom dela dina undersökningsresultat med andra användare genom att exportera ett bokmärke.

Direktuppspelning

Spelar upp den inspelade bilden för vald kamera i en bildruta eller på liveskärmen. Starttiden (antalet sekunder i förfluten tid eller återspolningstid) kan konfigureras.

distorsionskorrigering

Användning av programvara för att omvandla en cirkelformad bild från ett fisheye-objektiv med radiell distorsion till en rätlinjig bild för normal visning (distorsionskorrigering).

DNS

Domain Name System. En DNS-server omvandlar en URL (www.myDevice.com, till exempel) till en IP-adress i nätverk som använder TCP/IPprotokoll.

dubbel behörighet

Säkerhetsriktlinjer som kräver att två olika användare loggar in på operatörsklienten. Båda användarna måste vara medlemmar av en vanlig Bosch Video Management System-användargrupp. Den här användargruppen (eller de här användargrupperna om användarna är medlemmar av olika användargrupper) måste tillhöra en dubbel behörighetsgrupp. En dubbel behörighetsgrupp har sina egna åtkomstbehörigheter inom Bosch Video Management System. Den här dubbla behörighetsgruppen bör ha fler behörigheter än den normala användargrupp som användaren tillhör. Exempel: Användaren A är medlem av en användargrupp som kallas Grupp A. Användaren B är medlem av Grupp B. Dessutom konfigureras en dubbel behörighetsgrupp med Grupp A och Grupp B som medlemmar. För användare av Grupp A är dubbel behörighet valfritt, för användare av Grupp B är det obligatoriskt. När användare A loggar på visas en andra dialogruta för att bekräfta inloggningen. I den här dialogrutan kan en andra användare logga in om han finns tillgänglig. Om inte, kan användare A fortsätta och starta operatörsklienten. Han har sedan endast åtkomsträttigheter för Grupp A. När användare B loggar in visas återigen en andra dialogruta för

inloggning. I denna dialogruta måste en andra användare logga in. Om inte kan användare B inte starta operatörsklienten.

duplex

Villkor som används för att definiera riktningen för dataöverföring mellan två parter. Halv-duplex tillåter dataöverföring i båda riktningarna, men inte samtidigt. Full-duplex tillåter samtidig dataöverföring.

Enterprise Account

Enterprise Account är en auktorisering som gör det möjligt för en Operator Client-användare att ansluta till enheterna på en Management Server som ingår i ett Enterprise System. I ett Enterprise Account är alla behörigheter konfigurerade för enheterna på denna Management Server. Operator Client kan anslutas samtidigt till alla Management Server-datorer som ingår i Enterprise System. Den här åtkomsten styrs av medlemskapet i en Enterprise User Group, och av enhetsbehörigheterna som konfigurerats i Enterprise Account för den här instansen av Management Server.

Enterprise Management Server

Enterprise Management Server är en Bosch VMS Management Server-värd för konfigurationen av Enterprise User groups. Du behöver en eller flera Enterprise User Group-grupper som hänvisar till en eller flera serverdatorer. Rollerna för Enterprise Management Server och Management Server kan kombineras i en konfiguration.

Enterprise System

Enterprise System är en funktion i Bosch Video Management System som ger en Operator Clientanvändare åtkomst till flera Management Serverdatorer samtidigt.

Enterprise User Group

Enterprise User Group är en användargrupp som har konfigurerats på en Enterprise Management Server. Enterprise User Group definierar de användare som är behöriga för åtkomst till flera Management Server-datorer samtidigt. Definierar de funktionsbehörigheter som är tillgängliga för dessa användare.

fördröjning

Förinställd tid som en kamera visas i ett bildfönster tills nästa kamera visas under en kamerasekvens.

Händelse

En omständighet eller status som är kopplad till ett larm och/eller en åtgärd. Händelser kan uppstå från många olika källor som t.ex. kameror, arkiv, kataloger, digitala ingångar etc. De kan inkludera start-inspelningslägen, förlust av signallägen, meddelanden att disk är full, användarinloggning, utlösare för digitala ingångar etc.

inbrottskontrollpanel

Allmänt namn på kärnenheten i ett inbrottssäkerhetssystem från Bosch. Det går att ansluta knappsatser, moduler, detektorer och andra enheter till kontrollpanelen.

Intercom-funktioner

Används för att tala via högtalare på en kodare. Den här kodaren måste ha funktioner för in- och utgående ljud. Intercom-funktionerna kan tilldelas per användargrupp.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Protokoll som hanterar lagring via ett TCP/IPnätverk. iSCSI medger åtkomst till lagrad data från var som helst i nätverket. Särskilt sedan Gigabit Ethernet kom till har det blivit prisvärt att ansluta iSCSI-lagringsservrar som fjärrhårddiskar i ett datornätverk. När det gäller iSCSI kallas servern som tillhandahåller lagringsresurser för ett iSCSImål medan klienten som ansluter till servern och använder dess resurser kallas för en iSCSIinitiatör.

IVA

Intelligent Video Analysis - Analys av videoinnehåll. Algoritm som känner av vissa egenskaper och beteenden hos objekten i en scen som övervakas av en videokamera. Utifrån detta genereras larmhändelser som i sin tur kan behandlas i ett CCTV-system. Inspelning med IVA-inställningar aktiverade är en förutsättning för att selektivt och snabbt söka igenom videomaterial senare. IVA gör det möjligt att fånga och utvärdera rörelsemönster hos objekt på ett sådant sätt att falsklarm i stor utsträckning förhindras. IVA anpassar sig automatiskt till förändrade förhållanden i omgivningen och är därför i stort sett okänslig för störande inverkan som regn och rörelser från träd. Med IVA går det att filtrera rörliga objekt via deras färgspecifikationer vid kriminalteknisk sökning. Med hjälp av IVA-algoritmen kan omfattande videomaterial sökas igenom selektivt efter objekt med vissa färgegenskaper.

IVA

Intelligent Video Analysis - Analys av videoinnehåll. Algoritm som känner av vissa egenskaper och beteenden hos objekten i en scen som övervakas av en videokamera. Utifrån detta genereras larmhändelser som i sin tur kan behandlas i ett CCTV-system. Inspelning med IVA-inställningar aktiverade är en förutsättning för att selektivt och snabbt söka igenom videomaterial senare. IVA gör det möjligt att fånga och utvärdera rörelsemönster hos objekt på ett sådant sätt att falsklarm i stor utsträckning förhindras. IVA anpassar sig automatiskt till förändrade förhållanden i omgivningen och är därför i stort sett okänslig för störande inverkan som regn och rörelser från träd. Med IVA går det att filtrera rörliga objekt via deras färgspecifikationer vid kriminalteknisk sökning. Med hjälp av IVA-algoritmen kan omfattande videomaterial sökas igenom selektivt efter objekt med vissa färgegenskaper.

IVMD

Intelligent Video Motion Detection - Intelligent rörelseavkänning. Programvarualgoritm som upptäcker rörliga objekt i en miljö som övervakas av en videokamera och genererar larmhändelser som kan bearbetas vidare i Bosch Video Management System. IVMD gör det möjligt att registrera och utvärdera objektrörelser i olika riktningar och därmed till stor del eliminera falsklarm. IVMD anpassar sig automatiskt till växlande miljöer och är därför inte känslig för störningsmoment som regn och växter som rör sig.

kamerasekvens

En lista över kameror som visas en efter en. Varje kamera visas under en specifik tid (fördröjningstid). Det finns två typer av sekvenser: fördefinierade och automatiska. Fördefinierade sekvenser definieras av administratören. Ikoner för de sekvenserna har placerats i det logiska trädet. Automatiska sekvenser skapas när du drar en markering av flera sekvenser eller mapp från det logiska trädet till en bildruta eller en avkodare. Alla kameror i denna mapp eller markerade sekvenser i bildrutan. Du kan skapa en egen sekvens genom att skapa en mapp i ditt favoritträd.

Kodare

Ändrar en analog ström till en digital ström, t.ex. för att integrera analoga kameror i ett digitalt system som t.ex. Bosch Video Management System. Vissa kodare har en lokal lagringsplats, t.ex. ett Flash-kort eller en USB-hårddisk, eller också kan de lagra videodata på iSCSI-enheter. IPkameror har en inbyggd kodare.

Korrigering av kantdistorsion

Distorsionskorrigering sker i själva kameran.

kringgå

Ta bort punkter selektivt från säkerhetssystemet. En punkt kan kringgås för att kunna aktivera skyddet även om ett fönster är öppet.

Larmbildsfönster

Bildfönster för att visa en eller flera larmbildrutor.

Larmlista

Fönster i Bosch Video Management System används för att visa en lista med aktiva larm.

larmprioritet

Varje larm har tilldelats en prioritet. Larm kan konfigureras så att de automatiskt visas (pop up) i larmbildfönstret baserat på larmprioritet. Varje användares live-/uppspelningsdisplay tilldelas också en prioritet. När larm tas emot som har en högre prioritet än användarens display, visar larmet automatiskt sin larmrad i larmbildfönstret. Om larmbildfönstret inte visas just då ersätter det automatiskt live- eller uppspelningsbildfönstret på den larmaktiverade monitorn.

Larmvisare

Externt program som används för att visa videoanalyslarm i Operator Client.

Loggbok

Utrymme för loggning av alla händelser i Bosch Video Management System.

Logiskt nummer

Logiska nummer är unika ID:n som tilldelas till varje enhet i systemet som en enkel referens. Logiska nummer är endast unika inom en särskild enhetstyp. En vanlig användning av logiska nummer är kommandoskript.

Logiskt träd

Träd med en anpassad struktur för alla enheter. Det logiska trädet används i Operator Client för att välja kameror och andra enheter. I Configuration Client konfigureras och skräddarsys det "kompletta logiska trädet" (på sidan Kartor och struktur) för varje användargrupp (på sidan Användargrupper).

ΜΟΥ

Filtillägg för standardvideoformatet som används av QuickTime Player från Apple.

NVR

Bosch Network Video Recorder (nätverksvideoinspelare); dator i Bosch Video Management System som lagrar ljud- och videodata, fungerar som reserv-NVR eller som redundant NVR. Den här NVR-enheten skiljer sig från VIDOS NVR som kan integreras i Bosch Video Management System.

Ohanterad plats

Objekt i enhetsträdet i Bosch VMS som kan innehålla videonätverksenheter som digitala videoinspelare. De här enheterna hanteras inte av Management Server i ditt system. Användaren av Operator Client kan ansluta till enheterna på en ohanterad plats efter behov.

område

En grupp med identifieringsenheter som är anslutna till säkerhetssystemet.

Operator Client

Komponent i Bosch Video Management System som tillhandahåller användargränssnittet för systemövervakning och drift.

Operatörsklientsarbetsstation

Dator i Bosch Video Management System-miljön för visning av live- och uppspelningsvideo samt för konfigurationsuppgifter. Operatörsklienten är installerad på din dator.

Panoreringskamera

Kamera med 360° eller 180° siktvinkel.

Plats

Enhet som skapas av användare för att gruppera relaterade systemresurser med syfte att underlätta visning och hantering. Vanligtvis motsvaras en plats av en fysisk plats som t.ex. en byggnad eller ett våningsplan, men den kan användas för att representera vilket koncept som helst. Den består av en Management Server, oftast Configuration Client och flera operatörsklientinstallationer.

PTZ-kamera

Kamera med panorerings-, lutnings- och zoomfunktion.

punkt

En identifieringsenhet som är ansluten till säkerhetssystemet. Punkter visas enskilt på knappsatsen och med anpassad text. Texten kan beskriva en viss dörr, rörelsedetektor, rökdetektor eller ett skyddat område såsom ÖVERVÅNING eller GARAGE.

Referensbild

En referensbild jämförs kontinuerligt med den aktuella videobilden. Om den aktuella videobilden i de markerade områdena skiljer sig från referensbilden, så löser ett larm ut. Det möjliggör upptäckt av sabotage som annars inte skulle ha upptäckts, t.ex. om kameran vrids åt sidan.

Reserv-VRM

Programvara i Bosch VMS-miljön. Övertar uppgiften från den tilldelade primära eller sekundära VRM-enheten när ett fel uppstår.

ROI

Avkänningsområde. ROI används för att spara bandbredd när ett avsnitt av kamerabilden zoomas in med en fast HD-kamera. Avsnittet fungerar som en PTZ-kamera.

Sekundär VRM

Programvara i Bosch VMS-miljön. Ser till att inspelningen som utförs av en eller flera primära VRM-enheter samtidigt överförs till ytterligare ett iSCSI-mål. Inspelningsinställningarna kan avvika från inställningarna i den primära VRM-enheten.

server

Bosch VMS-servern hanterar enheter.

Serversökning

En åtkomstmetod för en användare av Configuration Client eller Operator Client som vill ansluta till flera av systemets accesspunkter i sekvens. En accesspunkt i systemet kan vara en Management Server eller en Enterprise Management Server.

Speglad VRM

Programvara i Bosch VMS-miljön. Specialfall för en sekundär VRM-enhet. Ser till att inspelningen som utförs av en primär VRM-enhet samtidigt överförs till ytterligare ett iSCSI-mål med samma inspelningsinställningar.

Stamlinje

Analoga utgångar från en analog matris vilka är anslutna till en kodarenhet. Därmed kan matrisvideokällor användas i Bosch Video Management System.

ТСР

Transmission Control Protocol. Anslutningsorienterat kommunikationsprotokoll som används till att överföra data via ett IPnätverk. Ger en tillförlitlig och ordnad dataöverföring.

Tidslinje

Del av användargränssnittet i Bosch Video Management System. Visar linjer som grafisk återgivningar av inspelningar från de valda kamerorna. Tidslinjen låter dig navigera genom inspelade videor.

UDP

User Datagram Protocol Ett protokoll utan anslutning som används för att utväxla data via ett IP-nätverk. UDP är mer effektivt än TCP för videoöverföring på grund av lägre resursförbrukning.

Uppspelningsläge

Funktion i operatörsklienten. Används för uppspelning och genomsökning av arkiverade videor.

UTC

Universal Time Coordinated

Videoanalys

Videoanalys är en programvaruprocess som jämför en kamerabild med lagrade bilder av specifika personer eller föremål. I händelse av en matchning utlöser programvaran ett larm.

Videoanalys

Videoanalys är en programvaruprocess som jämför en kamerabild med lagrade bilder av specifika personer eller föremål. I händelse av en matchning utlöser programvaran ett larm.

VRM

Video Recording Manager

(videoinspelningshanterare). Programvarupaket i Bosch Video Management System som hanterar lagring av video (MPEG-4 SH++ och H.264) med ljuddata och metadata på iSCSI-enheter i nätverket. VRM underhåller en databas med information om inspelningskälla och en lista med tillhörande iSCSI-enheter. VRM fungerar som en tjänst som körs på en dator i Bosch Video Management System-nätverket. VRM lagrar inte videodata utan distribuerar i stället lagringsmöjligheter på iSCSI-enheter till kodarna samtidigt som lastbalansering hanteras mellan flera iSCSI-enheter. VRM strömmar uppspelning från iSCSI till operatörsklienter.

Vy

Samling av kameror som är tilldelade till bildrutor som du kan återkalla för omedelbar livevisning. Bildrutor med kartor eller HTML-filer kan vara del av en vy. Sekvenser kan inte vara del av en vy.
Innehållsförteckning | sv 147

Innehållsförteckning

Symboler

åtkomst till ohanterad plats	77
ändra storlek	48
ändring av lösenord	43
_	

Α

aktivera	86, 87
allmänna inställningar	116
alternativ	116
analog monitorgrupp	10, 99, 101, 104
ansiktsavkänning	41
ansiktsigenkänning	41
anslutningsproblem	59
använda hjälpen	7
använda ikoner	105
användare	
delete	43
ta bort	43
Audio Intercom-funktioner	55, 117
autenticitet	70, 129
automatisk sekvens	50
automatisk visning av larm	28
automatiskt popup-larm	97
avkänning av registreringsskylt	41
Avkänningsområde	29
avläsning av registreringsskylt	41
avsluta	
Operator Client	43
avvisa ny konfiguration	43
В	

bildavsnitt51Bildfönster128bildruta46, 48, 53, 129fönster PTZ62bildsektion64blinkande enhetsikon61

bokmärke	64, 66, 67, 72
lägg till	65
läs in	66
redigera	64, 66, 125
spara	65
visa	66
Bosch IntuiKey-tangentbord	
analogt läge	95
digitalt läge	91
ikoner	95
Kommandoläge	95
Bosch Video Management System	
onlinehjälp	7
Bosch VMS Archive Player	119, 121, 123, 137
Brottsutredande sökning	74, 75
byt lösenord	43
C	
CCTV-tangentbord	88
D	
datablad	11
dela upp export	120, 122, 124
digital zoom	51.64
digitalt tangentbord	. 88
direktuppspelning	51, 54
domekamera	61, 62, 63
DWF-filer	
initial visning	61
E	
enkel bildruta	
bakåt	130
forward (framåt)	130
Enterprise System	14
export	
dela upp	120, 122, 124
video	119, 121, 123
exportera	66, 67, 72
video	129
F	
favorit	64
felövervakningsrelä	30
fjärrexport	34, 119, 121, 123
flerkanaligt	51
framtvinga aktivering	86, 87
frånkopplad	32
färg	129
fönster PTZ	62
förinställd sekvens	49

G	
genvägar	136
н	
hanteringsserver	11.32
HD-kamera	116
hel skärm	52
helskärmsläge	52
hitta	02
information i hiälpen	7
hitta rörelse	77
hiälp	7.8
HTMI -filer	128
1	
i offlineläge	43
ikoner	
Bosch Intuikev-tangenthord	95
lkoner i	105
importera	105
videodata	74
importera exporterad video	74
inaktivera	86.87
inbrottspapol	105
initial visning	105
DW/E-filor	61
	10
inspelningskvalitet	43 90 120
Intelligent Tracking	62
Intercom-funktioner	55
IntuiKov-tanganthard	33
	00
K	
kamerarunda	49, 50
kamerasekvens	49, 50
automatisk	50
förinställd	49
karta	128
blinkande ikon	61
färgad ikon	61
KBD Universal XF-tangentbord	88
kodkonverterad video	58, 79
Kommandoläge	95
kompatibilitetsläge	34
krascha	
Operator Client	137
kringgå	
punkt	86
L	

32	VRM-inspelningar	49
16	larmkamera	
52	analog monitor	82
52	larmkarta	61
02	larmsekvens	102
7	Live-läge	97, 126
77	Live-video	97, 128
' 8	ljud	51, 54, 97, 99
, 0 28	loggboken	76, 77, 111, 115
20	Logiskt träd	
10	sök	48
43	lägg till bokmärke	65
	läs in	
95	videodata	74
.05	Μ	
7/	Management Server	14
7/	manuell inspelning	34, 49
87	N	
05	nedkopplad	30
.05	neka ny konfiguration	52 //3
61		43
۸۹	NVR-inspelninger	11
20		/0
62	ny konfiguration tillgänglig	43
55		43
00	0	
00	oberoende Operator Client	32
	offline	32
50	offlineläge	31
50	område	105
50	onlinehjälp om programmet	7
49	Operator Client	
.28	avsluta	43
61	start	43
61	Р	
88	panoreringskamera	
79	visningslägen	35, 47
95	pop-up vid automatiskt larm	28
34	programfönster	97
	PTZ i fönster	129
.37	PTZ-blockering	56
	PTZ-kamera	61, 62, 63
86		
48		

larminspelning

söka

NVR-inspelningar

Larmbildsfönster

PTZ-kontroll	127	tidszon 9, 98, 103	, 111, 115, 129
PTZ-styrning		tillbakavisa ny konfiguration	43
blockering	56	tryck-för-tal	55
punkt		tunn linje	129
kringgå	86	U	
R		uppdatera referensbild	56
radera användare	43	uppspelning	99
radera video	129	uppspelningskontroll	
redigera bokmärke	66	enstaka bildruta bakåt	130
referensbild	56, 111	enstaka bildruta framåt	130
relä		hoppa till den senaste inspelningen	130
tekniskt fel	30	hoppa till den äldsta inspelningen	130
ROI	29	pausa	130
rörelsesökning	75	spela upp	130
S		spela upp bakåt	130
sekvens	49, 50	Uppspelningsläge	99
ser på	,	uppspelningsvideo	128
fönster	45	W	
skriva ut hjälpen	8	VCA	
skydda video	129	aktivera	53, 75
skärmdel	46, 48, 53, 129	inaktivera	53, 75
skärmdelsutrymme	128	verktygsfält	53
smart rörelsesökning	75, 129	versionskommentarer	11
spara bokmärke	65	video	
specifik händelse	129	export	119, 121, 123
start		söka	77
Operator Client	43	videoanalvs	41
systemkrav	11	videodata	
systemstrukturer	12	importera	74
systemåtkomst	13	läs in	74
sök		visa kamera	46
Logiskt träd	48	visar	
sök efter larminspelning	77	fönster	45
söka		visningslägen för panoreringskamera	35, 47
loggboksposter	76, 77, 111	VRM-inspelningar	
söka efter inspelad video	77	larminspelning	49
söka efter poster i loggboken	76, 77, 111	vy	64
söka efter rörelse	75, 77, 129	växla	48
söka efter textdata	77, 114	panoreringsvisningsläget	47
söka larminspelning	77	V	
söka textdata	77, 114	∎ vtterligare data	
söka video	77	textdata	31
т		7	01
• ta bort användare	43		70
ТСР	59	ZIF-export	73
textdata			
söka	77.114		
tidpunkt	129		
Tidslinie	99.129		
	,		

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany **www.boschsecurity.com** © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2016