

# **AVIOTEC IP starlight 8000**

FCS-8000-VFD-B



hu Üzembe helyezés

# Tartalomjegyzék

1	Biztonsági előírások	4
1.1	A biztonsági figyelmeztetések magyarázata	4
1.2	Biztonsági óvintézkedések	4
2	Bevezetés	6
3	A szükséges tesztfelszerelés	7
3.1	Valós füstteszthez szükséges felszerelés	7
3.2	Videós füst- és tűzteszthez szükséges felszerelés	7
4	A tesztelés folyamata	8
4.1	Füstérzékelés (valódi füst)	9
4.2	Füstérzékelés (tesztvideó)	9
4.3	Tűzérzékelés (tesztvideó)	10
4.4	Videós füst- és tűzérzékelés (tesztvideó)	11
5	Üzembehelyezési jelentés	12

# 1 Biztonsági előírások

A videoalapú tűzjelző rendszerek videotartalom elemzésére szolgáló rendszerek. Tűz esetén jelzést adnak, és tűzjelző rendszerek kiegészítésére, illetve felügyeleti központban tartózkodó őrök segítségére szolgálnak.

A videoalapú tűzjelző rendszerek működését a hagyományos tűzjelző rendszerekkel szemben több nehezítő körülmény, például a látvány és a háttér is befolyásolja. Nem garantálható, hogy a rendszer minden helyszínen képes a tűz észlelésére. Így a videoalapú tűzérzékelő rendszerre a korai tűzészlelés valószínűségét növelő eszközként kell tekinteni azzal a megszorítással, hogy az eszköz esetenként téves riasztást adhat. Nem szabad olyan rendszerként kezelni, amely minden lehetséges nézet esetén képes a tűz észlelésére.

# 1.1 A biztonsági figyelmeztetések magyarázata



Veszély!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okoz.



### Figyelmeztetés!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.



### Vigyázat!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely ha nem kerülik el, kisebb vagy közepes testi sérülést okozhat.



### Figyelem!

Olyan helyzetet jelez, amelyet ha nem kerülnek el, kárt tehet a berendezésben vagy a környezetben, illetve adatvesztést okozhat.



# Biztonsági óvintézkedések



**Veszély!** Mérgező gázok Védje magát a mérgező gázokkal szemben. Viseljen védőfelszerelést.



### Veszély! Mérgező gázok

Kerülje a mérgező anyagok vagy a füst belélegzését. Maradjon távol a vizsgálati területtől, kivéve, ha más utasítást kap.



### Figyelmeztetés!

Tűzveszély

Csak a megadott tesztfelszerelést használja.



### Figyelmeztetés!

Személyi sérülés és anyagi kár

A személyi sérülések és az anyagi kár elkerülése érdekében tartsa be az összes biztonsági utasítást és a felhasználói dokumentációkban, többek között a tesztfelszerelés dokumentációjában és biztonsági utasításban leírtakat.

# 2 Bevezetés

Jelen dokumentum az EN 54 szabványnak megfelelő tűzjelző rendszer tervezésében és telepítésében jártas és tapasztalattal rendelkező, illetve a további tűz- és füsttesztekre vonatkozó ismeretekkel rendelkező olvasók számára készült. Információkkal szolgál a videoalapú tűzérzékelő rendszer füst- és tűzteszttel történő üzembe helyezésével kapcsolatban.

A füst- és tűzteszt történhet valós tűz és füst előidézésével, illetve monitoron lejátszott, füstöt és tüzet ábrázoló videofelvétel segítségével is. Határozottan javasoljuk, hogy a füstérzékelést valódi füsttel, a tűzészlelést viszont csak tesztvideóval ellenőrizze. A valódi tűzzel ellenőrzött tűzészlelés veszélyes, és fokozott biztonsági intézkedéseket követel meg.

### Szerzői jog

A gyártó a dokumentáció teljes tartalmára fenntartja teljes körű szerzői jogát, és nem vállal semmilyen felelősséget a dokumentációban foglaltak be nem tartásából fakadó károsodásért vagy meghibásodásért.

# 3 A szükséges tesztfelszerelés

Egy kamera beüzemeléséhez a következő felszerelésre van szükség. A tesztfelszerelés mennyisége a vizsgált objektumok számától függ. A szükséges mennyiségeket ehhez igazítsa.

**3.1 Valós füstteszthez szükséges felszerelés** 

	Jellemzők
Füstpatron	Kb. 9 m³, 1 perc, fehér (pl. Björnax Pure-AX 9, fehér)
Gyújtás	Björnax Pure-AX 9 <b>patronhoz megfelelő elektromos gyújtó</b> <b>vagy</b> hosszú öngyújtó
Edény a füstpatronhoz	Tűzálló fémvödör, 10 l, 30 cm magas

# **3.2 Videós füst- és tűzteszthez szükséges felszerelés**

A tesztmonitornak vagy -táblagépnek az alábbi minimális követelményeket kell teljesítenie:

	Jellemzők
Felbontás	1600 x 900 képpont
Fényesség	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrasztarány	1000:1

Javasoljuk, hogy nagyon világos környezetben használjon monitorárnyékolót, így csökkentheti a monitor képernyőjén a tükröződést, és javíthatja a tesztvideó láthatóságát.

# 4 A tesztelés folyamata

### A teszt helyszínének előkészítése

Győződjön meg róla, hogy a kamera megfelelően van telepítve. A működési teszthez a meglévő tűzérzékelő rendszert ellenőrző módba kell kapcsolni. Ez vonatkozik azokra a tűzjelző rendszerekre is, amelyeknél az ügyfél a kamerát közvetlenül a tűzjelző központba integrálta.

- Keressen egy megfelelő, jól belátható helyet a kamera érzékelési területén belül.
- Távolítsa el a területről az éghető anyagokat.
- Ügyeljen rá, hogy kizárólag arra jogosult személyek juthassanak a vizsgálati területre.
- A lejátszóeszközt és a kamerát megfelelően kell rögzíteni, teszt közben a helyük nem módosítható.
- Világos környezetben használjon monitorárnyékolót.
- Ügyeljen rá, hogy szórt fény se érje a képernyőt.
- Állítsa be a kamera látóterét a monitor képernyőjének megfelelően. Csak a monitor képernyőjének kell jól láthatónak lennie. Ennek megfelelően módosítsa a nagyítást és az optika beállítását.

### Beállítások a kamera menüjében

A részletes leírást lásd a használati útmutatóban.

- Távolítson el minden maszkot az észlelési beállításokból.
- Aktiválja a tűz- és füstérzékelés beállításait, és válassza ki a helyszínhez szükséges méretet és ellenőrzési időket.
- Indítsa el az optikavarázslót, és fókuszáljon a képernyőre.
- Ha a kamera videoképe vibrál, aktiválja az ALC-mód funkciót 50 vagy 60 Hz-en. Válassza ki a vibrálást legjobban csökkentő beállítást.
- A kameraképen megjelenő minták a Moiré-hatás által okozott képinterferenciához vezethetnek. Egy Moiré-minta a képernyőn látható két, egymásra helyezett minta eredménye. Ilyen esetben addig módosítsa az optikabeállításokat, amíg a Moiré-hatás meg nem szűnik.



Ábra 4.1: Két egymásra helyezett minta által okozott Moiré hatás (példa)

### A tesztek után

- Indítsa újra a kamerát (állítsa vissza az automatikus maszkolás tárhelyét)
- Távolítsa el a képernyőt, és irányítsa újra a kamerát a megfigyelési területre.
- Indítsa el az optikavarázslót, és fókuszáljon a helyszínre.
- Válassza ki a megfelelő ALC-mód beállítást.

# 4.1 Füstérzékelés (valódi füst)



Ábra 4.2: Tesztbeállítás (füstészlelés, füstpatronokkal létrehozott valós füsttel)

- 1. Helyezze a tűzálló fémvödröt szilárd, tűzálló felületre.
- 2. Tegyen két füstpatront **felállítva** a fémvödörbe.
- 3. Gyújtsa meg a füstpatronokat egy hosszú öngyújtóval vagy egy elektromos füstpatrongyújtó eszközzel.
- ✓ A füstérzékelőnek 60 s időtartamon belül el kell indítania a riasztást.

Rögzítse az eredményeket az üzembehelyezési jelentésben.

# 4.2 Füstérzékelés (tesztvideó)



Ábra 4.3: Tesztbeállítás (füstérzékelés, tesztvideó)

- 1. Helyezzen egy lejátszóeszközt (számítógép-monitort vagy táblagépet) a kamera előtti észlelési területre.
- 2. Állítsa be a monitort a tesztelt kamerának megfelelően.
- 3. Játssza le a videót a füstérzékelés ellenőrzéséhez.
- A füstjelzésnek a beállított nyugtázási idő plusz 15 s időn belül el kell indulnia. A csatlakoztatott videokliensen egy téglalap alakú mezőnek kell megjelennie a füstészlelési terület körül.

Rögzítse az eredményeket az üzembehelyezési jelentésben.

## 4.3 Tűzérzékelés (tesztvideó)



Ábra 4.4: Tesztbeállítás (tűzérzékelés, tesztvideó)

- 1. Helyezzen egy lejátszóeszközt (számítógép-monitort vagy táblagépet) a kamera előtti észlelési területre.
- 2. Állítsa be a monitort a tesztelt kamerának megfelelően.
- 3. Játssza le a videót a tűzérzékelés ellenőrzéséhez.
- A tűzjelzésnek a beállított nyugtázási idő plusz 15 s időn belül el kell indulnia. A csatlakoztatott videokliensen egy téglalap alakú mezőnek kell megjelennie a tűzészlelési terület körül.

Rögzítse az eredményeket az üzembehelyezési jelentésben.

4.4

# Videós füst- és tűzérzékelés (tesztvideó)

Ábra 4.5: Tesztbeállítás (füst- és tűzérzékelés, tesztvideó)

- 1. Helyezzen egy lejátszóeszközt (számítógép-monitort vagy táblagépet) a kamera előtti észlelési területre.
- 2. Állítsa be a monitort a tesztelt kamerának megfelelően.
- 3. Játssza le a videót a füst- és tűzérzékelés ellenőrzéséhez.
- A füstjelzésnek a beállított nyugtázási idő plusz 15 s időn belül el kell indulnia. A tűzjelzésnek a beállított nyugtázási idő plusz 15 s időn belül el kell indulnia. A csatlakoztatott videokliensen egy-egy téglalap alakú mezőnek kell megjelennie a füstészlelési, illetve a tűzészlelési terület körül.

Rögzítse az eredményeket az üzembehelyezési jelentésben.

5

# Üzembehelyezési jelentés

### Kameratelepítési és -konfigurálási protokoll

Általános				
Kamera neve ( <b>BEÁLLÍTÁSOK -&gt; Általános -</b> > <b>Azonosítás</b> )				
Firmware verziója ( <b>BEÁLLÍTÁSOK -&gt; Szerviz -&gt; A rendszer</b> <b>áttekintése</b> )				
Dátum/idő beállítás ( <b>BEÁLLÍTÁSOK -&gt; Általános -&gt; Dátum/</b> Idő)	o Szinkronizált			
Beépítési magasság				
Látótér (Adjon meg egy képernyőképet)				
Képernyőkép helve (pl.: hálózati mappa)				
Uptikabeallitasok				
Látószög				
ALC mód (BEÁLLÍTÁSOK -> Kamera -> Telepítés menü -> ALC-mód)				
Fókusz helye (BEÁLLÍTÁSOK -> Kamera -> Telepítés menü -> Objektívvarázsló> Fókusz beállítás)				

Fókuszjelző (BEÁLLÍTÁSOK -> Kamera -> Telepítés menü -> Objektívvarázsló > Fókuszjelző)						
IR-korrigált optika (BEÁLLÍTÁSOK -> Kamera -> Telepítés menü -> Objektívvarázsló> IR-korrigált objektív)	o Be	<b>o</b> Ki				

Hálózati beállítások				
IP-cím ( <b>BEÁLLÍTÁSOK -&gt; Hálózat -&gt; Hálózat</b> )				
Csatlakozás				
IP-kapcsolat ellenőrizve	olgen oNem			
Relé csatlakoztatva a következőhöz				
Relé ellenőrizve	olgen oNem			
Tétlen relé állapot	• ZÁRT • NYITOTT			

VFD-beállítások	
Lángérzékelés (BEÁLLÍTÁSOK -> Riasztás -> Fire detection)	<b>о</b> Ве <b>о</b> Кі
Min. méret	
Nyugtázási idő [mp]	
Füstérzékelés (BEÁLLÍTÁSOK -> Riasztás -> Fire detection)	<b>о</b> Ве <b>о</b> Кі
Min. méret	
Nyugtázási idő [mp]	

Maszkok (füst, láng, füst időintervalluma) (Adjon meg egy képernyőképet)	o Igen	• Nem
Adatvédelmi maszkok (Adjon meg egy képernyőképet)	o Igen	• Nem

### További konfiguráció (pl. rögzítés, DynDNS, VCA konfiguráció, riasztási bemenetek...):

### Telepítési feltételek / alkalmazás

Helyszín megvilágítása					
Minimális megvilágítás ellenőrzése ≥ 7 lx	olgen oNem	Min. megvilágítás:	lx		
Ellenőrizze a helyszín neoncsövek és LED- ek általi megvilágítását, és módosítsa az ALC mód beállítását (vibrálás)	- • Ellenőrizve ALC mód beállítása:				
Ellenőrizze a megvilágítást a képen. A legjobb észlelési eredmény maximum 5-ös dinamikus tényezővel érhető el (min. – max. a képen)	o Ellenőrizve Legsötétebb pont: Ix Legvilágosabb pont: Ix				
Ellenőrizze a kamera látóterének háttérvilágítását. Csökkentse minimálisra a háttérvilágítást.	<ul> <li>Nincs háttérvilágítás</li> <li>Háttérvilágítások száma a látótérben.</li> <li>A füstteszteket a háttérvilágítások közelében végezze.</li> </ul>				
Állandó megvilágítás	olgen oNem				

Látótér		
Teljes lefedettségű alkalmazás az ügyféllel egyeztetve	<b>o</b> lgen	<b>o</b> Nem
Minimális és maximális távolságok kiszámítva és átadva az ügyfélnek.	<b>o</b> lgen	<b>o</b> Nem
A kép homályos területei figyelembe véve	<b>o</b> Igen	o Nem

### Füstteszt eredményei (füstpatronnal)

Távolság a füstpatrontól	
Megvilágítás	
Füstpatron(ok)	

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Érzékelt füst	olgen oNem
Látótér	
(Adjon meg egy képernyőképet)	

### Füstteszt eredményei (tesztvideóval)

Távolság a monitortól	
Megvilágítás	
Érzékelt füst	olgen oNem
Látótér (Adjon meg egy képernyőképet)	

### Tűzteszt eredményei (tesztvideóval)

Távolság a monitortól	
Megvilágítás	
Érzékelt láng	olgen oNem

Látótér	
(Adjon meg egy képernyőképet)	

### Füst-/tűzteszt eredményei (tesztvideóval)

Távolság a monitortól	
Megvilágítás	
Érzékelt füst	olgen oNem
Érzékelt láng	olgen oNem
Látótér (Adjon meg egy képernyőképet)	

Hely:	Kibocsátó:

Dátum:	Aláírás:

### Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany **www.boschsecurity.com** © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2017