

Videoregistratore serie 630/650

DVR 630/650 Series



it Manuale di installazione e operativo

Sommario

1	Sicurezza	7			
1.1	Norme di sicurezza	7			
1.2	Istruzioni importanti per la sicurezza	7			
1.3	Informazioni importanti	9			
1.4	FCC e UL	12			
1.5	Informazioni Bosch	13			
2	Introduzione	14			
- 21	Applicazioni del videoregistratore digitale				
2.1	Versioni	14			
2.1.2	Manuali	- 14			
2.1.3	Funzioni	15			
2.2	Disimballaggio	15			
2.2.1	Contenuto della confezione	15			
2.3	Ambiente di installazione	16			
2.3.1	Montaggio	16			
2.3.2	Ventilazione	16			
2.3.3	Temperatura	16			
2.3.4	Alimentazione	16			
2.3.5	Ambiente	16			
2.4	Apparecchiature associate				
2.5	Garanzia	16			
2	Installaziono ranida	17			
3 2 1	Collegamenti	17			
3.1 2.1.1	Collegamenti principali	17			
3.1.1	Collegamenti principali				
313					
3.2	Primo utilizzo	18			
321	Ripristino delle impostazioni predefinite	18			
3.3	Menu Installazione rapida	19			
3.3.1	Internazionale	19			
3.3.2	Registrazione continua	20			
3.3.3	Rete	21			
4	Installazione dell'hardware				
4.1	Collegamento delle telecamere	22			
4.2	Collegamenti audio				
4.3	Collegamento dei monitor	23			
4.3.1	VGA (Monitor A e Monitor B)	23			
4.4	Collegamento della tastiera	24			
4.5	Collegamento Ethernet	25			
4.6	Porta RS485	26			
4.7	Connettori USB				
4.8	Collegamento I/O allarme esterno				
4.9	Alimentatore				

4.10 Manutenzione

5	Istruzioni d'uso	30			
5.1	Comandi del pannello anteriore	30			
5.1.1	Tasti	31			
5.1.2	Indicatori	32			
5.2	Controlli del mouse	33			
5.3	Telecomando	34			
5.4	Visualizzazione delle immagini	35			
5.4.1	Monitor A	35			
5.4.2	Monitor B	35			
5.4.3	Visualizzazione	37			
5.5	Visualizzazione live e riproduzione	40			
5.5.1	Modalità live	40			
5.5.2	Modalità Riproduzione	40			
5.6	Descrizione del sistema dei menu	41			
5.6.1	Accesso mediante i tasti del pannello anteriore	41			
5.6.2	Accesso mediante il mouse	41			
5.6.3	Menu principale	42			
5.7	Ricerca	4			
5.7.1	Cerca data/ora	45			
5.7.2	Cerca evento				
5.7.3	Ricerca avanzata	47			
5.8	Esporta	48			
5.9	Informazioni di sistema	49			
5.10	Registro	52			
5.11	Trigger e allarmi	53			
5.11.1	Ingressi allarme	53			
5.11.2	Eventi movimento	54			
5.11.3	1.3 Allarme perdita video				
5.11.4	Allarmi multipli	54			
6	Menu Configurazione	55			
6.1	Telecamera				
6.1.1	Telecamera				

6.1.1	Telecamera	57
6.1.2	Regola video	58
6.1.3	PTZ	59
6.1.4	Registr. continua	60
6.1.5	Registr. Ingresso	61
6.1.6	Registr. movimento	62
6.1.7	Network Live Streaming (Streaming live remoto)	62
6.1.8	Formato video	63
6.2	Pianificazione	64
6.2.1	Pianificazione	64
6.3	Visualizza	65
6.3.1	Lingua	65
6.3.2	Monitor A	65
6.3.3	Monitor B	66
6.4	Evento	67

6.4.1	Ingresso	67
6.4.2	Movimento	68
6.4.3	Riconosci allarme	69
6.4.4	Menu di sistema	70
6.5	Rete	71
6.5.1	TCP/IP	71
6.5.2	Streaming su dispositivi mobili	71
6.5.3	Connessione tramite un telefono cellulare smartphone	72
6.5.4	DDNS	73
6.5.5	Notifica	73
6.5.6	Mail (Posta)	74
6.6	Sistema	75
6.6.1	Data/Ora	75
6.6.2	NTP	76
6.6.3	Dispositivo di segnalazione acustica	76
6.6.4	Utenti	76
6.6.5	Configurazione	77
6.6.6	Disco rigido	78
6.6.7	Sistema	79

7	Software Web Control Center	80
7.1	Guida introduttiva	80
7.1.1	Requisiti di sistema	80
7.1.2	Prima connessione al videoregistratore digitale serie 600	80
7.2	Accesso	81
7.2.1	Differenze nella struttura dei menu	81
7.3	Descrizione della finestra del browser	82
7.3.1	Modalità live	82
7.3.2	Visualizzazioni della telecamera	83
7.3.3	Modalità Riproduzione	83
7.3.4	Modalità Esportazione	84
7.3.5	Modalità di configurazione	85

8	Archive Player	86
8.1	Guida introduttiva	86
8.1.1	Requisiti di sistema	86
8.1.2	Installazione	86
8.1.3	Avvio del programma	86
8.2	Descrizione della finestra principale	87
8.2.1	Pulsante Apri	87
8.3	Visualizzazioni della telecamera	87
8.4	Visualizzazione delle immagini	88
8.4.1	Assegnazione di cameo	88
8.5	Uso dei controlli di riproduzione	88
8.5.1	Cattura di un'immagine fissa	89
8.6	Ricerca di un'immagine	89
8.7	Barra di scorrimento video	89
8.8	Controllo dell'autenticità	90
8.9	Pulsante Esci	90

103

9	Valori predefiniti dei menu	91	
10	Specifiche tecniche	97	
10.1	Specifiche elettriche	97	
10.1.1	Specifiche meccaniche	98 99	
10.1.2	Specifiche ambientali		
10.1.3	Compatibilità elettromagnetica e sicurezza	100	
10.2	Compatibilità DVD	101	
10.3	Pennette USB	101	
А	Appendice	102	
A.1	Licenze software	102	
A.1.1	Software Bosch	102	
A.1.2	Altre licenze: informazioni di copyright	102	

A.1.2	Altre licenze: informazioni di copyright
A.1.3	Garanzie ed esclusione di responsabilità delle garanzie

1 Sicurezza

1.1 Norme di sicurezza

PERICOLO!



High risk: This symbol indicates an imminently hazardous situation such as "Dangerous Voltage" inside the product.

If not avoided, this will result in an electrical shock, serious bodily injury, or death.

AVVERTIMENTO!

Medium risk: Indicates a potentially hazardous situation. If not avoided, this could result in minor or moderate bodily injury.



ATTENZIONE!

Low risk: Indicates a potentially hazardous situation. if not avoided, this could result in property damage or risk of damage to the unit.



NOTA!

This symbol indicates information or a company policy that relates directly or indirectly to the safety of personnel or protection of property.

1.2

Istruzioni importanti per la sicurezza

Leggere, seguire e conservare le istruzioni per la sicurezza seguenti per riferimento futuro. Seguire tutte le avvertenze riportate sull'unità e nelle istruzioni operative prima di utilizzare l'unità.

- 1. **Pulizia -** Scollegare l'unità dalla presa prima di eseguire le operazioni di pulizia. Attenersi a tutte le istruzioni fornite con l'unità. In genere è sufficiente un panno asciutto per la pulizia, tuttavia è anche possibile utilizzare un panno privo di lanugine e leggermente inumidito o una pelle di daino. Non utilizzare detergenti liquidi o spray.
- 2. **Fonti di calore -** Non installare l'unità in prossimità di fonti di calore come radiatori, termoconvettori, fornelli o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
- 3. **Ventilazione -** Per prevenire il surriscaldamento e garantire un funzionamento affidabile, l'involucro dell'unità è dotato di aperture. Non ostruire o coprire tali aperture. Non inserire l'unità in un involucro privo della necessaria ventilazione o senza seguire le istruzioni del produttore.
- 4. **Acqua -** Non utilizzare l'unità in prossimità d'acqua, ad esempio vicino a una vasca, una bacinella, un lavandino, un cesto della biancheria, in uno scantinato umido, presso una piscina, in un'installazione esterna o in una qualsiasi area classificata come ambiente umido. Per ridurre il rischio d'incendio o scosse elettriche, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.
- 5. Introduzione di oggetti e liquidi Non introdurre mai oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le aperture, poiché è possibile entrare in contatto con tensioni pericolose e causare il cortocircuito con il rischio di incendi e scosse elettriche. Non versare mai liquidi di qualunque tipo sull'unità. Non inserire nell'unità contenitori per liquidi quali vasi o tazze.
- 6. **Fulmini -** Per una maggiore protezione dell'unità durante i temporali o quando l'unità viene lasciata incustodita o inutilizzata per lunghi periodi, scollegare l'unità dalla presa a

muro ed il sistema via cavo. Ciò consente di prevenire eventuali danni all'unità dovuti a fulmini e sovratensioni della linea elettrica.

- 7. **Regolazione dei comandi -** Regolare solo i controlli specificati nelle istruzioni operative. Una regolazione errata di altri controlli può causare danni all'unità. L'uso di controlli o regolazioni, o lo svolgimento di procedure diverse da quelle specificate, può causare un'esposizione pericolosa a radiazioni.
- 8. **Sovraccarico -** Non sovraccaricare le prese e le prolunghe, poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- 9. **Protezione del cavo di alimentazione e della spina** Sistemare i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati o schiacciati prestando particolare attenzione alle spine, alle prese di derivazione ed al punto di uscita dall'apparecchio.
- 10. **Scollegamento alimentazione -** L'alimentazione viene fornita alle unità ogni volta che il cavo viene collegato alla fonte di alimentazione. Il cavo di alimentazione è il dispositivo principale per lo spegnimento dell'unità.
- 11. **Fonti di alimentazione -** Utilizzare l'unità solo con l'alimentazione indicata sulla targhetta. Prima di procedere, assicurarsi di scollegare l'alimentazione dal cavo che si desidera installare nell'unità.
- 12. **Interventi tecnici -** Non tentare di riparare l'unità personalmente. L'apertura o la rimozione delle coperture può esporre a tensioni pericolose ed altri rischi. Richiedere sempre l'intervento di personale tecnico qualificato per eventuali riparazioni.
- 13. **Danni che richiedono l'intervento di tecnici** Scollegare l'unità dalla presa a muro e rivolgersi a personale tecnico qualificato quando l'apparecchiatura viene danneggiata, ad esempio:
 - danni al cavo di alimentazione o alla spina
 - esposizione ad umidità, acqua e/o intemperie (pioggia, neve, ecc.)
 - caduta di liquidi all'interno o sopra l'unità
 - caduta di oggetti all'interno dell'unità
 - caduta dell'unità o danni alla custodia
 - modifica delle prestazioni dell'unità
 - errato funzionamento dell'unità durante l'esecuzione delle istruzioni d'uso.
- 14. **Parti di ricambio -** Assicurarsi che il tecnico dell'assistenza abbia utilizzato pezzi di ricambio specificati dal produttore o aventi le stesse caratteristiche di quelli originali. L'uso di ricambi non autorizzati può invalidare la garanzia e causare incendi, scosse elettriche o altri rischi.
- 15. **Controlli di sicurezza -** Al termine dell'intervento di manutenzione o riparazione dell'unità, è necessario effettuare dei controlli relativi alla sicurezza per accertare il corretto funzionamento dell'unità.
- 16. **Installazione -** Installare l'unità in conformità con le istruzioni del produttore e con le normative locali vigenti.
- 17. Attacchi, variazioni o modifiche Utilizzare esclusivamente attacchi/accessori specificati dal produttore. Eventuali modifiche all'apparecchiatura non espressamente approvate da Bosch potrebbero invalidare la garanzia o, in caso di accordo di autorizzazione, il diritto dell'utente all'uso dell'unità.

1.3

Informazioni importanti



Accessori - Non collocare questa unità su un supporto, un cavalletto, una mensola o una staffa non stabile, poiché potrebbe cadere, danneggiandosi, e causare gravi infortuni e/o danni gravi all'unità. Utilizzare solo con carrelli, supporti, cavalletti, mensole o tavoli specificati dal produttore. Se si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'apparecchio sul carrello per evitare danni alle persone causati dal ribaltamento. Arresti bruschi, forza eccessiva o superfici irregolari possono causare il ribaltamento dell'unità e del carrello. Montare l'unità attenendosi alle istruzioni del produttore.

Interruttore di alimentazione unipolare - Incorporare un interruttore di alimentazione unipolare, con separazione dei contatti di almeno 3 mm in ciascun polo, nell'impianto elettrico dell'edificio. Se è necessario aprire l'alloggiamento per eventuali interventi tecnici e/o altre attività, utilizzare l'interruttore unipolare come dispositivo di scollegamento principale per spegnere l'unità.

Sostituzione delle batterie - Esclusivamente per personale tecnico specializzato- All'interno dell'involucro dell'unità è situata una batteria al litio. Per evitare rischio di esplosione, sostituire la batteria seguendo le istruzioni relative. Sostituire solo con un tipo di batteria identico o equivalente raccomandato dal produttore. Smaltire le batterie usate in modo da evitare danni ambientali e separatamente dai rifiuti normali. Richiedere sempre l'intervento di personale tecnico qualificato per eventuali riparazioni.



NOTA!

Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici comuni. Smaltire le batterie soltanto negli appositi punti di raccolta e, nel caso di batterie al litio, coprire i poli.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: http://www.BoschSecurity.com/standards



ATTENZIONE! Prodotto laser di Classe I

Radiazione laser invisibile all'apertura. Evitare di esporsi al raggio.

Messa a terra del cavo coassiale:

- Se all'unità è collegato un sistema via cavo esterno, collegarlo a terra.
- Collegare l'apparecchiatura per esterno agli ingressi dell'unità solo dopo aver collegato correttamente la spina di messa a terra alla relativa presa o il terminale di messa a terra ad una sorgente di terra.
- Prima di scollegare la spina o il terminale di messa a terra, scollegare i connettori di ingresso dell'unità dall'apparecchiatura esterna.
- Quando si collega un'apparecchiatura esterna all'unità, attenersi alle norme di sicurezza, ad esempio sulla messa a terra.

Solo per i modelli USA - il National Electrical Code, *Sezione 810 ANSI/NFPA No.70*, fornisce informazioni relative a un'adeguata messa a terra della struttura di montaggio e di supporto, messa a terra del cavo coassiale a un dispersore, dimensioni dei conduttori di messa a terra, ubicazione del dispersore, collegamento agli elettrodi di messa a terra e ai requisiti per gli elettrodi di messa a terra.



Smaltimento - Questo prodotto Bosch è stato sviluppato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità riciclabili e riutilizzabili. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettroniche ed elettriche non più utilizzabili devono essere raccolte e smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Normalmente esistono impianti di raccolta differenziata per prodotti elettronici ed elettrici non più utilizzati. Smaltire queste unità in un impianto di riciclaggio compatibile con l'ambiente, in conformità alla *Direttiva Europea 2002/*96/EC.



ATTENZIONE!

Sorveglianza elettronica - Questo dispositivo è esclusivamente progettato per l'uso in luoghi pubblici.

Le leggi federali statunitensi vietano severamente la registrazione surrettizia di comunicazioni orali.

Dispositivo sensibile alle scariche elettrostatiche - Osservare le precauzioni CMOS/MOSFET per evitare scariche elettrostatiche.

NOTA: è necessario indossare polsini collegati a terra ed attenersi alle precauzioni di sicurezza ESD appropriate quando si manipolano le schede dei circuiti stampati sensibili alle scariche elettrostatiche.

Dichiarazione ambientale - Bosch tiene in particolare considerazione gli aspetti legati all'inquinamento ambientale. Questa unità è stata progettata nel maggiore rispetto dell'ambiente possibile.

Capacità del fusibile - Per la sicurezza del dispositivo, è necessario predisporre un sistema di protezione del circuito di diramazione con una capacità massima del fusibile pari a 16 A. Il sistema deve essere conforme alla normativa *NEC800 (CEC Sezione 60)*.

Messa a terra e polarizzazione - L'unità può essere dotata di una spina per corrente alternata polarizzata (spina con una lamella piatta più larga dell'altra). Tale caratteristica di sicurezza consente l'inserimento della spina nella presa in un solo verso. Se non fosse possibile inserirla completamente, rivolgersi a un elettricista certificato per sostituire la presa obsoleta. Non manomettere la funzione di sicurezza della spina.

In alternativa, è possibile dotare l'unità di una spina a tre poli (il terzo spinotto è per la messa a terra). Tale caratteristica di sicurezza consente l'inserimento della spina solo in una presa elettrica con messa a terra. Se non fosse possibile inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista certificato per sostituire la presa obsoleta. Non manomettere la funzione di sicurezza della spina.

Spostamento - Scollegare l'alimentazione prima di spostare l'unità. L'unità deve essere spostata con cautela. L'uso di forza eccessiva o eventuali urti possono danneggiare l'unità e le unità disco rigido.

Segnali esterni - L'installazione di segnali esterni, soprattutto relativi alla distanza dai conduttori di alimentazione e di illuminazione e la protezione transitoria, deve essere conforme a *NEC725* e *NEC800 (Norma CEC 16-224* e *Sezione CEC 60)*.

Apparecchiature collegate in modo permanente - Incorporare un dispositivo di disconnessione dell'alimentazione facilmente accessibile esterno all'apparecchiatura. Apparecchiature collegabili - Installare l'uscita vicino all'apparecchiatura in modo che sia facilmente accessibile.

Montaggio in rack

 Temperatura ambientale elevata - Se l'unità viene installata in un gruppo chiuso o in un rack con più unità, la temperatura ambientale all'interno del rack potrebbe essere maggiore rispetto alla temperatura della stanza. Pertanto, è opportuno installare l'apparecchiatura in un ambiente compatibile con la temperatura ambientale massima specificata dal produttore.

- Circolazione d'aria ridotta L'installazione dell'apparecchiatura in rack deve rispettare i requisiti di circolazione d'aria per un utilizzo sicuro.
- Carico meccanico Il montaggio dell'apparecchiatura in rack deve essere effettuato in modo tale da impedire che si venga a creare una condizione di rischio dovuta a una distribuzione non uniforme del carico meccanico.
- Sovraccarico del circuito Collegare l'apparecchiatura al circuito di alimentazione tenendo in considerazione l'effetto che il sovraccarico dei circuiti potrebbe avere sulla protezione da sovratensione e sui cavi di alimentazione. A tal proposito, osservare i valori nominali riportati sulla targhetta dell'apparecchiatura.
- Messa a terra sicura Rispettare la messa a terra sicura dell'apparecchiatura montata in rack. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti indiretti al circuito di diramazione (ad esempio mediante l'uso di ciabatte).

SELV - Tutte le porte di ingresso/uscita sono circuiti SELV (Safety Extra Low Voltage). I circuiti SELV devono essere collegati solo ad altri circuiti SELV.

Perdita di segnale video - La perdita del segnale video è una caratteristica delle registrazioni video digitali, pertanto Bosch Security Systems non è responsabile di eventuali danni dovuti alla mancanza di informazioni video. Per ridurre il rischio di perdita di informazioni digitali, Bosch Security Systems consiglia di utilizzare più sistemi di registrazione ridondanti ed una procedura di backup di tutte le informazioni analogiche e digitali.

1.4 FCC e UL

Informazioni FCC

(solo per i modelli U.S.A. e Canada)

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali della **Classe B**, ai sensi del *Comma 15* delle *normative FCC*. Questi limiti sono stabiliti per fornire un grado di protezione adeguato contro le interferenze dannose in **installazioni domestiche**. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata in conformità al manuale utente, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune installazioni. Qualora l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, cosa che si può verificare spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- riorientare e riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura ed il ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;

rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ottenere assistenza.
 Non è consentito apportare modifiche all'unità, volontarie o accidentali, senza l'autorizzazione esplicita dell'ente competente. Tali modifiche possono annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Se necessario, l'utente dovrà richiedere l'assistenza del rivenditore o di un tecnico radiotelevisivo qualificato.

Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo elaborato dalla Commissione federale delle comunicazioni <<*How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems>>* (Come identificare e risolvere i problemi d'interferenza radio/TV), disponibile su richiesta presso U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, N. 004-000-00345-4.

Esclusione di responsabilità

Underwriter Laboratories Inc. ("UL") non ha collaudato le prestazioni o l'affidabilità degli aspetti relativi alla sicurezza o alla segnalazione di questo prodotto. UL ha collaudato solo i rischi di incendio, urto e/o incidente, come stabilito dai propri *Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1*. La certificazione UL non riguarda le prestazioni o l'affidabilità degli aspetti relativi alla sicurezza o alla segnalazione di questo prodotto.

UL NON EMETTE ALCUNA GARANZIA O CERTIFICAZIONE RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI O L'AFFIDABILITÀ DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA O ALLA SEGNALAZIONE DI QUESTO PRODOTTO.

1.5 Informazioni Bosch

Copyright

This manual is the intellectual property of Bosch Security Systems and is protected by copyright.

All rights reserved.

Trademarks

All hardware and software product names used in this document are likely to be registered trademarks and must be treated accordingly.

NOTE!

This manual has been compiled with great care and the information it contains has been thoroughly verified. The text was complete and correct at the time of printing. The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice. Bosch Security Systems accepts no liability for damage resulting directly or indirectly from faults, incompleteness or discrepancies between the user guide and the product described.

More information

For additional information, please contact the nearest Bosch Security Systems location or visit our web site at:

www.boschsecurity.com

2 Introduzione

2.1 Applicazioni del videoregistratore digitale

Il videoregistratore digitale Bosch serie 630/650 è un sistema di registrazione video e audio in grado di registrare più segnali audio e video offrendo simultaneamente funzioni di visualizzazione live multischermo e di riproduzione.

L'unità dispone di funzioni complete di ricerca e riproduzione per la visualizzazione dei video archiviati. Una volta configurata l'unità, tutte le registrazioni vengono eseguite in background senza richiedere l'intervento di un operatore. Sono supportate velocità di registrazione massime di 30 (NTSC) e 25 (PAL) immagini al secondo per canale a risoluzione CIF. Con le risoluzioni 2CIF e 4CIF è possibile eseguire la registrazione impostando un numero di immagini al secondo inferiore. La velocità e la qualità di registrazione sono selezionabili singolarmente per ogni telecamera. Due dischi rigidi interni forniscono diverse capacità di memorizzazione per la registrazione.

Tutti i modelli dispongono di funzioni complete di gestione degli allarmi e controllo telemetrico. Le funzioni di allarme comprendono la rilevazione del movimento all'interno di aree dell'immagine definibili dall'utente su ogni ingresso telecamera.

L'unità può essere utilizzata e programmata facilmente tramite i tasti di controllo posti sul pannello anteriore, il mouse e il sistema dei menu OSD. Le due uscite monitor consentono la visualizzazione a tutto schermo, quad, multischermo e in sequenza.

Sul pannello posteriore si trovano gli ingressi e le uscite video passanti con terminazione automatica, gli ingressi e le uscite audio e gli ingressi e le uscite allarme. Un connettore VGA fornisce l'output per il monitor A. Viene fornita un'altra uscita video VGA per il monitor B. Il monitor A visualizza immagini digitali a tutto schermo o quad che possono essere bloccate o ingrandite. Il monitor B visualizza immagini live a tutto schermo o multischermo. Il software per PC e l'applicazione Web integrata possono essere utilizzati per la visualizzazione live, la riproduzione e la configurazione tramite la rete. Il videoregistratore può essere controllato da quattro utenti contemporaneamente. Include inoltre un controllo di autenticità per entrambi i tipi di riproduzione locale e remota. Viene fornito un lettore PC dedicato per la riproduzione di file video protetti.

2.1.1 Versioni

Sono disponibili diversi modelli di videoregistratori DVR 600/650; il modello più completo dispone di 16 canali e di un masterizzatore DVD integrato. Il videoregistratore DVR 650 dispone di un masterizzatore DVD al contrario del modello DVR 630.

2.1.2 Manuali

Questo manuale contiene informazioni su:

- Installazione rapida: breve panoramica sull'impostazione e l'installazione del prodotto.
- Installazione dell'hardware: istruzioni dettagliate, destinate all'installatore, per l'installazione del prodotto.
- Utilizzo: descrizione dettagliata, destinata all'utente finale, del funzionamento dell'unità.
- Control Center e Archive Player: descrizione dettagliata, destinata all'utente finale e all'amministratore, dell'installazione e il funzionamento del software Web Control Center e Archive Player.

2.1.3 Funzioni

I videoregistratori digitali serie 630/650 includono le seguenti funzioni:

- 8/16 ingressi telecamera loop-through, con terminazione automatica.
- 4 ingressi audio
- Registrazione e riproduzione simultanee
- Compressione H.264
- Porta Ethernet 10/100Base-T per connessione Ethernet e connettività di rete
- Porta seriale RS485 per comunicazione seriale
- Uscita monitor VGA (monitor A)
 - Funzionalità di visualizzazione multischermo nelle modalità live e riproduzione
- Uscita monitor VGA (monitor B)
 - Visualizzazione a tutto schermo o multischermo in modalità live con sequenza
- Visualizzazione video con proporzioni 4:3, 5:4, 16:9 e 16:10 per il monitor A
- Visualizzazione video con proporzioni 4:3 per il monitor B
- Due uscite audio (mono)
- Rilevazione del movimento
- 8/16 ingressi (allarme) commutabili e 4 uscite allarme
- Perdita del segnale video
- Avvertimento acustico
- Controllo delle funzioni di panoramica (pan) inclinazione (tilt) e zoom tramite RS485
- Supporto di protocolli Bosch e Pelco
- Archiviazione locale tramite USB
- Archiviazione locale tramite masterizzatore DVD
- Collegamento della tastiera Intuikey tramite RJ11
- Notifica e-mail con video clip di 10 secondi in caso di allarme
- Visualizzatore DVR per il controllo live e PTZ

2.2 Disimballaggio

Controllare che la confezione non presenti danni visibili. Se un qualsiasi componente ha subito dei danni durante il trasporto, segnalare il problema al corriere. Disimballare l'unità con cautela. Si tratta di apparecchiature elettroniche da maneggiare con cura per prevenire eventuali danni all'unità. Non tentare di mettere in funzione l'unità se uno qualunque dei componenti è danneggiato. Se uno qualunque dei componenti risultasse mancante, informare il proprio Rappresentante di vendita o il Servizio Assistenza Clienti di Bosch Security Systems. La scatola di imballaggio è il contenitore più sicuro e adatto per il trasporto dell'unità. Conservarla insieme a tutti i materiali d'imballaggio per utilizzo futuro. Se si deve restituire l'unità, utilizzare i materiali d'imballaggio originali.

2.2.1 Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

- Videoregistratore digitale (unità serie DVR 600)
- Guida all'installazione rapida
- Manuale di installazione e d'uso (questo manuale)
- CD-ROM contenente software, Archive Player e documentazione
- Cavi di alimentazione/adattatore di corrente
- Mouse USB
- Blocchi terminali per collegamenti I/O esterni
- Telecomando con 2 batterie AAA
- Staffe per il montaggio in rack da 19"
- Materiale per il montaggio del disco rigido (se non è già integrato)

2.3 Ambiente di installazione

2.3.1 Montaggio

Il videoregistratore digitale serie 600 viene fornito come unità desktop.

2.3.2 Ventilazione

Assicurarsi che il luogo scelto per l'installazione dell'unità sia ben ventilato. Osservare le zone in cui si trovano le ventole di raffreddamento nella custodia dell'unità ed assicurarsi che non siano ostruite, poiché questo potrebbe causare guasti all'unità e invalidare la garanzia.

2.3.3 Temperatura

Osservare le specifiche di temperatura ambientale dell'unità quando si sceglie un luogo di installazione. Valori estremi di caldo o freddo superiori ai limiti di temperatura operativa specificati possono causare guasti all'unità e invalidare la garanzia. Non installare l'unità su apparecchiature soggette a riscaldamento.

2.3.4 Alimentazione

Assicurarsi che l'alimentazione elettrica CA dell'ambiente in cui viene installata l'unità sia stabile e compresa nell'intervallo di tensione nominale dell'unità. Se l'alimentazione CA dell'ambiente è soggetta a picchi o abbassamenti di tensione, utilizzare uno stabilizzatore di rete o un gruppo di continuità (UPS), altrimenti potrebbero verificarsi guasti all'unità.

2.3.5 Ambiente

L'unità è progettata per funzionare in un ambiente d'ufficio pulito. Elevate quantità di polvere possono causare guasti all'unità e invalidare la garanzia.

2.4 Apparecchiature associate

Un sistema tipico potrebbe includere i seguenti componenti (non forniti con l'unità):

- Un monitor VGA primario per il monitoraggio multischermo (monitor A)
- Un secondo monitor VGA per il monitoraggio spot/allarme (monitor B)
- Telecamere con uscite video composito 1 Vpp
- Uno o più microfoni amplificati
- Amplificatore audio con uno o più altoparlanti
- Cavo video coassiale con connettori BNC per il collegamento del segnale video
- Cavo audio con connettori RCA per il collegamento del segnale audio
- Presa di alimentazione CA per un isolamento sicuro dell'alimentatore (per motivi di sicurezza, sull'unità non è presente un interruttore on/off)
- PC e rete per l'applicazione remota
- Unità di controllo pan/tilt/zoom (panoramica, inclinazione, zoom)
- Tastiera IntuiKey

2.5 Garanzia

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza, installazione e di qualsiasi altro tipo incluse in questo manuale può danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.

3 Installazione rapida

Per installare rapidamente l'unità, effettuare i collegamenti descritti di seguito e immettere i dati pertinenti nel menu Installazione rapida. Il menu Installazione rapida viene visualizzato al primo avvio dell'unità.

3.1 Collegamenti







Immagine 3.2 Collegamenti del pannello posteriore per il modello a 8 canali

3.1.1 Collegamenti principali

- 1. Collegare le telecamere ai connettori BNC **VIDEO IN** (ingresso video) con terminazione automatica.
- Collegare il monitor A all'uscita VGA MON A che supporta la risoluzione 800x600 (4:3), 1024x768 (4:3) o 1280x1024 (5:4), 1366x768 (16:9) e 1440x900 (16:10).
- 3. Collegare il mouse USB a una porta USB.

3.1.2

Collegamenti opzionali

- 1. Collegare il monitor B al connettore VGA MON B (risoluzione supportata: 800x600).
- 2. Collegare un massimo di 4 segnali audio agli ingressi AUDIO IN RCA (CINCH).
- 3. Collegare 2 uscite **AUDIO OUT** RCA (CINCH) al monitor o ad un amplificatore audio.
- 4. Collegare un massimo di 8/16 ingressi ALARM IN (tramite i blocchi terminali forniti).
- 5. Collegare un massimo di 4 uscite ALARM OUT (tramite i blocchi terminali forniti).
- 6. Collegare un'unità di controllo pan/tilt/zoom alla porta **RS-485** (tramite la morsettiera a vite fornita).
- 7. Effettuare la connessione in rete tramite la porta **Ethernet**.
- 8. Se necessario, collegare un cavo della tastiera Bosch Intuikey alla porta Keyboard-IN.

3.1.3 Accensione

Accendere tutti gli apparecchi collegati.

- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente CA.
- Collegare il cavo di alimentazione DC al connettore **12VDC** sull'unità.

3.2 Primo utilizzo

Il menu Installazione rapida viene visualizzato al primo avvio dell'unità. Effettuare le impostazioni di base nelle tre schede per rendere operativa l'unità. Alla chiusura del menu Installazione rapida la registrazione viene avviata automaticamente.

Per visualizzare il menu Installazione rapida in qualunque altro momento:

- 1. Premere il tasto Menu 🔳 per visualizzare la barra di controllo del sistema.
- Premere di nuovo il tasto Menu per accedere al menu principale.
 Il menu principale viene visualizzato sul monitor A.
- 3. Selezionare Sistema, quindi il sottomenu Configurazione e infine Installazione rapida.

Navigazione

Utilizzare il mouse USB in dotazione. In alternativa, è possibile utilizzare i seguenti pulsanti del pannello anteriore:

- Utilizzare il tasto Invio <table-cell-rows> per selezionare un sottomenu o una voce.
- Utilizzare i tasti freccia
 V
 per spostarsi in un menu o scorrere un elenco.
- Utilizzare il tasto di uscita 🚽 per tornare indietro o chiudere il menu.

Dopo l'avvio, l'unità presenta una schermata di accesso in visualizzazione quad. L'ID utente predefinito è ADMINISTRATOR, mentre la password predefinita è 000000 (sei zeri).

3.2.1 Ripristino delle impostazioni predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite dell'unità:

- 1. Interrompere l'alimentazione del dispositivo DVR.
- 2. Tenere premuto il tasto OSD 📖 sul pannello anteriore.
- 3. Collegare l'unità all'alimentazione.
 - Le impostazioni predefinite sono state ripristinate.

3.3 Menu Installazione rapida

Il menu Installazione rapida contiene tre schede: Internazionale, Registrazione continua e Rete. Fare clic sul pulsante **Chiudi** per uscire dal menu Installazione rapida. Le modifiche effettuate nel menu Installazione rapida sovrascrivono le impostazioni personalizzate.

Inst.rapida-Inter. -----Italiano Lingua 👂 Sposta GMT 0:00 Seleziona 12H Chiudi AM 01 37 23 AAAA / MM / GG 2009 29 1 Chiudi

3.3.1 Internazionale

Immagine 3.3 Installazione rapida: Internazionale

Lingua	Selezionare la lingua desiderata per il menu dall'elenco.
Fuso orario	Selezionare un fuso orario dall'elenco.
Formato orario	Selezionare un formato orario da 12 o 24 ore.
Orario	Specificare l'ora corrente.
Formato data	Selezionare uno dei tre formati di data indicanti prima il mese (MM), il giorno (GG) o l'anno (AAAA).
Data	Specificare la data corrente.

3.3.2 Registrazione continua

1081011	allonio	oominaa	

Inst.rapida-Registrazione normale						
7	2		2			_
Ch	Risoluzione	Qualità	Frame rate	Converti	Audio	🖒 Sposta
đ	CIF	Normale	25 IPS	Off	Nessuno	Seleziona
2	CIF	Normale	25 IPS	Off	Nessuno	Chiudi
3	CIF	Normale	25 IPS	Off	Nessuno	
4	CIF	Normale	25 IPS	Off	Nessuno	
5	CIF	Normale	25 IPS	Off	Nessuno	
8	CIF	Normale	25 IPS	Off	Nessuno	
	CIF	Normale	25 IPS	Off	Nessuno	
	CIF	Normale	25 IP\$	Off	Nessuno	
						Ch09 to ch16 Chiudi



Impostare le opzioni Ch, Risoluzione, Qualità, Frame rate, Converti e Audio per ogni profilo nella tabella.

3.3.3

Rete





Consente di effettuare le impostazioni relative al controllo del comportamento dell'unità in rete.

ID DVR	Immettere un nome DVR univoco da usare nella rete.
DHCP	Attivare DHCP per far assegnare automaticamente indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito dal server di rete. I valori visualizzati sono quelli correnti.
Indirizzo IP, Subnet mask e Gateway	Se l'opzione DHCP è disattivata, immettere le informazioni relative ad indirizzo IP, subnet mask, indirizzi gateway e server DNS.

4 Installazione dell'hardware

Questo capitolo contiene informazioni dettagliate sull'installazione dell'hardware e il collegamento di apparecchiature esterne all'unità. Sono descritti i tipi di connettori e i relativi segnali sui pin. La maggior parte dei connettori è situata sul pannello posteriore dell'unità. Per comodità, una porta USB è situata sulla parte anteriore dell'unità per il collegamento di un mouse o di un dispositivo di memorizzazione.

Tutte le porte di ingresso/uscita sono circuiti SELV (Safety Extra Low Voltage). I circuiti SELV devono essere collegati solo ad altri circuiti SELV.

4.1 Collegamento delle telecamere

Collegare le telecamere ai connettori **VIDEO IN** sul retro dell'unità utilizzando dei cavi video coassiali da 75 ohm con connettori BNC. È possibile collegare il segnale in loop-through ad un altro dispositivo attraverso il corrispondente connettore **VIDEO OUT**. I connettori di ingresso della telecamera hanno terminazione automatica. Se non si collega alcun dispositivo aggiuntivo, non è necessario aggiungere un terminatore al connettore di uscita. Se il segnale della telecamera è collegato in loop-through a dispositivi aggiuntivi, accertarsi che l'estremità della connessione video disponga di una terminazione di 75 Ohm. Il videoregistratore digitale serie 600 è configurato automaticamente come unità PAL o NTSC. L'unità determina lo standard TV rilevando il formato del segnale dell'ingresso VIDEO IN 1 durante l'avvio. L'unità può inoltre essere impostata manualmente su PAL o NTSC nel **menu Telecamera** in **Formato video**.

Specifiche

Segnale in ingresso: video composito 1 Vpp, 75 Ohm Standard TV: PAL/NTSC, rilevamento automatico. Controllo guadagno: controllo guadagno automatico per ciascun ingresso video. Tipo connettore: BNC loop-through, terminazione automatica.



Immagine 4.1 16 ingressi video con uscite loop-through



Immagine 4.2 8 ingressi video con uscite loop-through

4.2 Collegamenti audio

Il videoregistratore digitale serie 600 supporta fino a 4 ingressi audio e 2 uscite audio. Effettuare il collegamento utilizzando un cavo audio con connettori RCA compatibili (CINCH).

Specifiche

Segnale di ingresso: mono RCA (CINCH), 1 Vpp, 10k ohm Segnale di uscita: mono RCA (CINCH), 1 Vpp, 10k Ohm



Immagine 4.3 Connettori di ingresso ed uscita audio

4.3 Collegamento dei monitor

È possibile collegare due monitor attraverso i connettori VGA.

4.3.1 VGA (Monitor A e Monitor B)

Collegare l'unità a uno o due monitor VGA utilizzando un cavo VGA standard. Si consiglia di utilizzare monitor da almeno 17" quando si utilizzano schermi LCD.

Specifiche

Segnale in uscita: VGA Risoluzione: 800x600 (4:3), 1024x768 (4:3) o 1280x1024 (5:4), 1366x768 (16:9) e 1440x900 (16:10) per Monitor A; 800x600 (4:3) per Monitor B Colore: True color (32 bit)

Tipo di connettore: DE-15

VGAMONA

VGA MON B

Immagine 4.4 Connettori monitor VGA

4.4 Collegamento della tastiera

I connettori di ingresso ed uscita tastiera vengono utilizzati per collegare una tastiera Bosch Intuikey ad una o più unità DVR serie 600.

Per un'unità, collegare la tastiera al connettore **Keyboard In**. Per più unità, collegare un cavo tra il connettore **Keyboard Out** della prima unità e il connettore **Keyboard In** dell'unità DVR serie 600 successiva. In tal modo, è possibile collegare fino a 16 unità DVR serie 600 ad una tastiera.

Per brevi distanze (fino a 30 m), è possibile utilizzare un cavo piatto a 6 conduttori standard per telecomunicazioni per fornire alla tastiera collegamenti di alimentazione e di segnale (LTC 8558/00). Per distanze di oltre 30 m tra la tastiera e l'unità DVR, è necessario utilizzare il kit di estensione per tastiere (LTC 8557). Questo kit fornisce box di connessione, cavi e il tipo di alimentazione appropriata per la tastiera esterna. Il tipo di cavo consigliato è Belden 8760 o equivalente.

Terminazione

Collegare il terminatore della tastiera (in dotazione con la tastiera Intuikey) al connettore **Keyboard Out** dell'ultima unità DVR nel circuito. Se si controllano più unità DVR serie 600 con una singola tastiera, il connettore **Keyboard Out** dell'ultima unità DVR serie 600 deve essere terminato.

Specifiche

- Protocollo di comunicazione: RS485
- Tensione di segnale massima:± 12 V
- Alimentazione: 11-12,6 VDC, massimo 400 mA
- Lunghezza max del cavo: 30 m (utilizzando un cavo piatto a 6 conduttori standard per telecomunicazioni) o 1,5 Km (utilizzando un cavo Belden 8760 o equivalente in combinazione con il cavo LTC 8557).
- Tipo cavo: cavo (cross-over) nero (fornito con la tastiera)
- Terminazione: terminatore 390 Ohm
- Connettore: RJ11 (6-pin)



KEYBOARD

Immagine 4.5 Connettori di ingresso ed uscita della tastiera

4.5 Collegamento Ethernet

La presa Ethernet RJ-45 standard viene utilizzata per collegare l'unità direttamente ad un PC o in rete. Per il collegamento diretto ad un hub di rete, utilizzare un cavo di rete straightthrough. Per il collegamento diretto ad un PC, utilizzare un cavo di rete cross-over. Rivolgersi al personale IT locale per il tipo di cavo specifico necessario. La lunghezza massima del cavo da nodo a nodo è limitata a 100 metri.

Specifiche

- Conforme ad IEEE 802.3ab 1000 Base-T, conforme ad IEEE 802.3u 100Base-TX, conforme a IEEE 802.3 10Base-T
- Conforme ad IEEE 802.3 RGMII/MII
- Elaborazione DSP
- Velocità di trasmissione fino a 1 Gbps su cavo UTP CAT.5 standard con BER inferiore a 10⁻¹⁰ in 1000Base-T
- Supporta la segnalazione da 3,3 V o 2,5 V per RGMII
- Supporta la modalità di spegnimento ed il collegamento risparmio energia non attivo
- QFN da 64 pin o LQFP da 100 pin
- Connettore: RJ45



Ethernet

Immagine 4.6 Connettore RJ-45 del cavo Ethernet

4.6 Porta RS485

Collegare le telecamere controllabili Bosch, Pelco-P o Pelco-D all'unità per il controllo della panoramica, dell'inclinazione e dello zoom.

Il protocollo Bosch è supportato con le seguenti impostazioni di baud:

- 9600 baud
- 8 bit di dati
- 1 bit di stop
- Nessuna parità
- Nessun controllo flusso



RS-485

Immagine 4.7 Connettore RS-485

Nome segnale	Numero di PIN	Descrizione
TX -	1	Trasmissione dati
TX +	2	Trasmissione dati
GND	3	Schermatura

Tabella 4.1Definizione dei pin della porta RS485

La sezione del cavo consigliata è AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).

4.7 Connettori USB

Un connettore USB 2.0 è posizionato sul pannello posteriore dell'unità a cui è possibile collegare un mouse, ad esempio. Per comodità, la porta USB 2.0 è situata sulla parte anteriore dell'unità per il collegamento di un mouse o di un dispositivo di memorizzazione USB. (La registrazione su un'unità USB non è supportata).



USB

Immagine 4.8 Connettore USB (sul pannello anteriore e posteriore)

Nota

Le pennette USB devono avere il formato FAT32.

4.8 Collegamento I/O allarme esterno

Gli ingressi e le uscite di allarme sono dotati di morsettiere a vite. Le morsettiere a vite sono fornite con l'unità.

Collegamento degli ingressi

Ciascuna linea in ingresso (allarme) può essere commutata da un contatto di un dispositivo esterno dall'ingresso numerato alla messa a terra (**G**) e viceversa. È possibile cablarli come N/O (Normalmente aperto) o N/C (Normalmente chiuso). È possibile configurare gli ingressi allarme come N/O o N/C nel menu di sistema. L'impostazione predefinita è N/O.

Specifiche

Impedenza di ingresso allarme: pull-up interna da 10 kOhm a +5 V Gamma tensione in ingresso: da -2 VDC min. a 15 VDC max Soglia tensione in ingresso: bassa tensione 0,5 V max, alta tensione 2 V min. Sezione del cavo: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Collegamento delle uscite allarme

I quattro relè di uscita allarme rispondono a ingressi di allarme e trigger. È possibile configurare le uscite allarme come N/O o N/C nel menu di sistema. Collegare solo carichi resistivi ai relè di uscita allarme. Non superare 30 VAC, 40 VDC, 500 mA (continui) o 10 VA sui contatti di un relè di uscita allarme.



Tensione elettrica.

Pericolo di scossa elettrica e di danneggiare l'unità. I contatti non devono essere utilizzati con tensioni di linea AC.

Specifiche

PERICOLO!

Corrente di commutazione (resistiva): 500 mA max Tensione di commutazione (resistiva): 30 VAC / 40 VDC max Sezione del cavo: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

1 2 3 4 G 5 6 7 8 G 9 10 11 12 G 13 14 15 16 G



Immagine 4.9 Connettore di ingresso allarme per il modello a 16 canali



ALARM IN

Immagine 4.10 Connettore di ingresso allarme per il modello a 8 canali



ALARM OUT

Immagine 4.11 Connettore di uscita allarme

4.9 Alimentatore

L'alimentazione DC viene fornita all'unità DVR 600 da un'unità di alimentazione AC/DC fornita con l'unità. Per ragioni operative, sull'unità DVR 600 non è presente un interruttore on/off. Ciò significa che l'unità resta sempre accesa purché il cavo di alimentazione dall'unità di alimentazione sia collegato ad una presa di alimentazione **12 VDC**.

Specifiche:

- Alimentatore esterno:
 - Ingresso AC: 100-240 VAC; 1,8 A; 50/60 Hz
 - Uscita DC: 12 VDC, 5 A
- Ingresso alimentazione DVR: 12 VDC; 3,5 A



Immagine 4.12 Pesa di alimentazione da 12 VDC

4.10 Manutenzione

La manutenzione di questa unità è limitata alla pulizia e all'ispezione esterne. Richiedere sempre l'intervento di personale tecnico qualificato per eventuali riparazioni.



PERICOLO!

Tensione elettrica. PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Non aprire il coperchio superiore né tentare di riparare l'unità. L'unità non contiene componenti interni riparabili dall'utente. Richiedere sempre l'intervento di personale tecnico qualificato per eventuali riparazioni.

5 Istruzioni d'uso

Le seguenti istruzioni illustrano le funzioni dei tasti del pannello anteriore. Le funzioni disponibili possono essere limitate impostando delle password.

L'accesso alle funzioni dell'unità è determinato dal livello utente dell'utente collegato.

Funzione	Livello Amministratore	Livello Utente avanzato	Livello Utente normale
Visualizzazione live	Si	Si	Si
Sequenza	Si	Si	Si
Quad	Si	Si	Si
OSD	Si	Si	Si
Zoom	Si	Si	Si
Pan/Tilt/Zoom (PTZ)	Si	Si	Si
Riproduzione	Si	Si	No (configurabile)
Ricerca	Si	Si	No (configurabile)
Esporta	Si	Si	No (configurabile)
Riconoscimento allarme	Si	Si	No (configurabile)
Menu sistema	Si	No	No
Converti	Si	No	No

 Tabella 5.1
 Livelli utente ed autorizzazioni

5.1 Comandi del pannello anteriore



Immagine 5.1 Comandi del pannello anteriore

Nota

I modelli da 8 canali dispongono di solo 8 tasti telecamera nella parte anteriore.

5.1.1

I tasti sul pannello anteriore consentono di controllare tutte le funzioni. I simboli sui tasti illustrano le funzioni. Se si preme un tasto non attivo, viene emesso un segnale acustico.

Tasti freccia:

Tasti

- 🕻 Su, 🗸 Giù, ┥ Sinistra, 🕨 Destra
 - in modalità menu consentono di spostarsi tra le voci di menu o i valori;
- in modalità PTZ, possono essere utilizzati per controllare le funzioni pan/tilt della telecamera selezionata;
- consentono di spostare l'area visibile dell'immagine selezionata in modalità zoom digitale.

Tasto Invio

- consente di selezionare una voce di menu o un sottomenu e di confermare le selezioni effettuate nei menu;
- visualizza il sottomenu cameo in modalità tutto schermo o quadrante.

Tasto Menu

consente di aprire il menu di sistema.

Tasto Ricerca

- consente di aprire il menu di ricerca data/ora per la ricerca di immagini registrate.

Tasto Esporta

- consente di aprire il menu di esportazione

Tasto PTZ

– attiva o disattiva la modalità PTZ

Tasto Zoom avanti

- tasto Zoom avanti in modalità PTZ
- Tasto Zoom digitale avanti sulla visualizzazione a tutto schermo attiva

Tasto Zoom indietro

- tasto Zoom indietro in modalità PTZ
- Tasto Zoom digitale indietro

Tasto Esci

consente di tornare al livello precedente o di uscire dal sistema dei menu.

Tasto Riconoscimento

- consente di riconoscere un evento allarme; è dotato di una spia luminosa rossa.

1 Tasti telecamera (1-8/16)

- consentono di visualizzare a tutto schermo le immagini dell'ingresso video selezionato;
- durante la registrazione il LED si illumina;
- durante un allarme dalla telecamera il LED lampeggia.

🕀 Tasto Quad

- consente di attivare la modalità quad;
- consente di passare dalla modalità quad alla modalità a tutto schermo.



5.1.2

5.2 Controlli del mouse

Le funzioni controllate dal pannello anteriore possono essere controllate anche dal mouse USB fornito in dotazione. Tutte le funzioni principali del DVR sono accessibili tramite la barra di controllo del sistema. Per visualizzare il pannello (sul monitor A), spostare il puntatore del

mouse in basso a sinistra sullo schermo o premere il tasto Menu 🔲 . Per chiudere la barra

di controllo del sistema, premere il tasto Esc 🕑 o il pulsante sinistro del mouse.



Immagine 5.2 Barra di controllo del sistema

I pulsanti e gli indicatori della barra di controllo del sistema funzionano come i tasti e gli indicatori del pannello anteriore.

È inoltre possibile controllare la barra di controllo del sistema con i tasti freccia e Invio.

5.3 Telecomando

Tutte le funzioni controllate dal pannello anteriore e dal mouse USB sono accessibili anche tramite il telecomando fornito in dotazione. Il telecomando IR consente di controllare fino a nove unità senza alcuna interferenza l'una con l'altra.

È necessario impostare un numero ID sul telecomando e nel sistema. Consultare la sessione 6.6.7 Sistema per l'impostazione dell'ID del sistema per l'unità. Per impostare l'ID sul telecomando:

- 1. Premere il pulsante ID sul telecomando.
- 2. Premere un numero compreso tra 1 e 9 che corrisponde all'ID dell'unità che si desidera controllare.



Immagine 5.3 Telecomando

5.4 Visualizzazione delle immagini

L'unità ha due uscite monitor, A e B. Il modo in cui le immagini vengono visualizzate su questi monitor dipende dalla configurazione del sistema.

5.4.1 Monitor A

Il monitor A è il monitor principale. Visualizza immagini di telecamera a tutto schermo, a quadrante o live multischermo oppure in modalità riproduzione. Su questo monitor vengono visualizzati inoltre messaggi di stato, allarmi, azioni e avvisi di perdita di segnale video. Quando il sistema dei menu è attivato, viene visualizzato su questo monitor. Il monitor A è il monitor predefinito per i comandi della tastiera e del mouse.

Modifica della visualizzazione a tutto schermo sul monitor A

Per controllare la visualizzazione sul monitor A con il controllo del mouse:

- 1. Visualizzare la barra di controllo del sistema.
- 2. Fare clic sul pulsante Monitor A
- 3. Nel menu a comparsa, selezionare la visualizzazione per il monitor A.
 - Selezionare 1-8/16 per la telecamera corrispondente
 - Selezionare il tasto sequenza 🗇 per impostare in sequenza i canali 1-8/16.

Modifica della visualizzazione quad sul Monitor A

Per controllare la visualizzazione quad sul monitor A con il controllo del mouse:

- 1. Visualizzare la barra di controllo del sistema.
- 2. Fare clic sul pulsante Monitor A
- 3. Nel menu a comparsa, selezionare la visualizzazione per il monitor A.
 - Selezionare il tasto Quad 🕀 per selezionare la modalità quad
 - Selezionare il tasto Sequenza 🗇 per impostare in sequenza la modalità quad

5.4.2 Monitor B

Il monitor B consente di visualizzare immagini live a tutto schermo, in modalità quad o multischermo (con o senza sequenza). Quando viene rilevato un ingresso allarme o movimento, è possibile visualizzare sul monitor B le immagini della telecamera con l'indicatore di allarme/movimento. Se si verificano più allarmi o movimenti, le immagini della telecamera vengono visualizzate sul monitor B in sequenza.

Modifica della visualizzazione a tutto schermo sul Monitor B

Per controllare la visualizzazione sul monitor B con il controllo del mouse:

- 1. Visualizzare la barra di controllo del sistema.
- 2. Fare clic sul pulsante Monitor B
- 3. Nel menu a comparsa scegliere la visualizzazione per il monitor B.
 - Selezionare 1-8/16 per la telecamera corrispondente
 - Selezionare il tasto sequenza 🗇 per impostare in sequenza i canali 1-8/16.

Modifica della visualizzazione quad sul Monitor B

Per controllare la visualizzazione quad sul monitor B con il controllo del mouse:

- 1. Visualizzare la barra di controllo del sistema.
- 2. Fare clic sul pulsante Monitor B

- 3. Nel menu a comparsa scegliere la visualizzazione per il monitor B.
 - Selezionare il tasto Quad 🕀 per selezionare la modalità quad
 - Selezionare il tasto Sequenza 🗇 per impostare in sequenza la modalità quad
5.4.3 Visualizzazione

Le tabelle mostrano tutte le possibili visualizzazioni per il monitor A. Il gruppo di visualizzazioni mutischermo disponibile dipende dall'impostazione della risoluzione (proporzioni) e dal tipo di modello (8 o 16 canali).

Risoluzione (proporzioni) 800x600 (4:3), 1024x768 (4:3), 1280x1024 (5:4)							
Full screen							
Quad							
1+5							
1+7							
1+12							
3x3							
4x4 (non per il modello a 8 canali)							

Tabella 5.2Visualizzazione multischermo con 4:3 e 5:4

Risoluzione (proporzioni) 1366x768 (16:9), 1440x900 (16:10)						
Full screen						
Quad						
3x2						
4+4						
1+8						
1+2+6						
4x3						
4x4 (non per il modello a 8 canali)						

 Tabella 5.3
 Visualizzazione multischermo a 16:9 e 16:10

Schermo quad

Per impostare la visualizzazione quad:

- Premere il tasto Quad \square .
 - Sul monitor attivo vengono visualizzate le immagini della telecamera in modalità quad.

Tutto schermo

Per visualizzare un'immagine a tutto schermo di una telecamera:

- Premere un tasto Telecamera.
 - Viene visualizzata un'immagine a tutto schermo della telecamera selezionata.

Multischermo

Per impostare la visualizzazione multischermo sul monitor A:

- Premere il tasto Multischermo 🌐.
 - Sul monitor attivo vengono visualizzate le immagini della telecamera in modalità multischermo.

Sequenza

Per visualizzare una sequenza di immagini in diretta provenienti da più telecamere:

- 1. Premere il tasto Sequenza 🗇.
 - Viene visualizzata una sequenza di immagini di telecamera, ognuna per un periodo di tempo di permanenza preprogrammato.
- 2. Premere il tasto Sequenza \bigcirc per interrompere la sequenza.

Assegnazione cameo

Assegnazione di telecamere ai cameo in una visualizzazione quad o multischermo:

- 1. Il cameo selezionato è contraddistinto da un bordo giallo.
- 2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare un cameo.
- 3. Premere il tasto Invio 🔶 per visualizzare il menu Cameo.



4. Utilizzare i tasti freccia per selezionare una telecamera da inserire nel cameo e premere il

tasto Invio 🖊.

5. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse su un cameo e scegliere un ingresso video dal menu Cameo.

Questa assegnazione cameo viene utilizzata in modalità di riproduzione e live.

Fermo immagine

Per bloccare un'immagine di telecamera sul monitor A:

- 1. Premere il tasto Pausa per bloccare tutte le immagini nel cameo attivo.
- 2. Premere il tasto Stop per tornare alla visualizzazione live.
- 3. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse nel cameo attivo e scegliere **Fermo imm.** o **Sblocca** dal menu di scelta rapida.

Zoom

Per ingrandire un'immagine video:

1. Premere il tasto Zoom avanti 👤

- L'immagine viene ingrandita con un fattore di ingrandimento pari a 2.

- 2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'area dell'immagine da visualizzare.
- 3. Premere il tasto Zoom indietro **!!!!** per tornare ad un'immagine intera ed uscire dalla modalità zoom.

In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere **Zoom** o **Chiudi zoom** per attivare o disattivare la modalità zoom. In modalità zoom, spostare il puntatore del mouse per selezionare l'area dell'immagine da visualizzare.

5.5 Visualizzazione live e riproduzione

5.5.1 Modalità live

La modalità live costituisce la modalità operativa normale dell'unità che consente di visualizzare le immagini in diretta dalle telecamere. È possibile passare dalla modalità live alla modalità riproduzione o al menu di sistema.

5.5.2 Modalità Riproduzione

L'accesso alle funzioni di riproduzione richiede l'appartenenza al livello utente appropriato.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore. Per attivare la modalità Riproduzione:
Per passare dalla modalità live alla modalità riproduzione:

- Premere il tasto Riproduci
- Premere il tasto Avanzamento ▶▶ per avviare la riproduzione istantanea, che imposterà l'unità per eseguire la riproduzione 90 secondi prima dell'ora corrente.
- Eseguire una ricerca.
- Eseguire un'azione dal menu Cameo.
- 2. In modalità Riproduzione, i tasti di controllo video operano come segue:
- Premere il tasto Riavvolgi < per avviare la riproduzione inversa delle registrazioni.
 Premendo ripetutamente questo tasto si aumenta la velocità di visualizzazione fino al massimo consentito, quindi si torna alla velocità normale. In modalità Pausa, premere il

tasto Riavvolgi **4** per tornare indietro di un fotogramma alla volta.

- Premere il tasto Pausa per bloccare l'immagine.
- Premere il tasto Avanzamento P per avviare la riproduzione delle registrazioni.
 Premendo ripetutamente questo tasto si aumenta la velocità di visualizzazione fino al massimo consentito, quindi si torna alla velocità normale. In modalità Pausa, premere il

tasto Avanzamento veloce **>>** per andare avanti di un fotogramma alla volta.

- Premere il tasto Riproduci 🕨 per riprendere la riproduzione.

Premere il tasto Stop per tornare alla visualizzazione live. La visualizzazione live viene ripristinata anche in seguito ad un allarme.

5.6 Descrizione del sistema dei menu

Il menu principale consente di accedere a numerose funzioni che facilitano l'uso dell'unità. L'accesso al menu principale è consentito solo agli utenti che appartengono al livello utente Amministratore. È possibile accedere al menu principale in tre modi diversi:

- tramite i tasti del pannello anteriore
- utilizzando un mouse USB
- utilizzando il telecomando.

Le leggere differenze nella navigazione e selezione sono dovute solo alla diversa modalità di utilizzo dei tasti sull'unità rispetto al mouse. La struttura del menu è la stessa in tutti i casi. Il menu superiore è costituito da sei menu con sottomenu a discesa.



Immagine 5.4 Menu principale

Accesso mediante i tasti del pannello anteriore

Per visualizzare il menu principale, premere il tasto Menu 🔳 due volte.

- Alla prima pressione viene visualizzata la barra di controllo del sistema sul monitor A.
- Alla seconda pressione viene visualizzato il menu principale sul monitor A.

Per spostarsi in un menu o in un elenco, utilizzare i tasti freccia **A V 4 P** sul pannello anteriore.

Per selezionare un sottomenu o una voce, utilizzare il tasto Invio 🛁.

Per tornare indietro, utilizzare il tasto di uscita 🔨 .

Per uscire dal menu, premere il tasto di uscita 🔁 .

5.6.2 Accesso mediante il mouse

Per aprire il menu, spostare il puntatore sulla parte inferiore dello schermo.

– Sul monitor A verrà visualizzata la barra di controllo del sistema.

5.6.1

Per aprire il menu, fare clic sull'icona del menu 🔳.

5.6.3 Menu principale

Telecamera

Il menu Telecamera viene utilizzato per configurare le impostazioni di registrazione dell'unità. Il menu contiene otto sottomenu per ogni telecamera:

- Telecamera Enable (Attiva), Nome, Converti e Audio
- Regola video Luminosità, Contrasto e Colore
- PTZ Porta, Indirizzo, Protocollo e Baud rate
- Registr. continua Risoluzione, Qualità e Frame rate
- Registr. ingresso Risoluzione, Qualità, Frame rate, Pre-evento e Post-evento
- Registr. movimento Risoluzione, Qualità, Frame rate, Pre-evento e Post-evento
- Network Live Streaming (Streaming live remoto) Enable (Attiva), Risoluzione, Qualità e Frame rate
- Formato video NTSC, PAL o Rilevamento automatico; la selezione dell'uscita VGA richiede la risoluzione VGA per il monitor A.

Pianificazione

Il menu Pianificazione viene utilizzato per impostare i tipi di registrazione in base all'ora e al giorno della settimana e per i giorni d'eccezione.

Visualizza

Il menu Configurazione contiene tre sottomenu:

- Lingua consente di impostare la lingua per l'unità
- Monitor A contiene le opzioni Nome videocamera, Condizione videocamera, Data/Ora, Data/Ora di riproduzione, Condizione di riproduzione, Condizione HDD, Comparsa istantanea degli eventi e Tempo sequenza
- Monitor B contiene le opzioni Nome videocamera, Condizione videocamera, Data/Ora, Comparsa istantanea degli eventi e Tempo sequenza

Evento

Il menu Evento contiene quattro sottomenu:

- Ingresso contiene le opzioni Tipo di ingresso, Camera, Uscita relè e PTZ preset (Preset PTZ) (per ogni ingresso)
- Movimento contiene le opzioni Sensibilità, Uscita relé e Area (per ogni telecamera)
- Riconosci allarme consente di passare dall'orario post-evento a quello manuale
- Sistema consente di attivare gli allarmi per gli eventi Errore disco, Disco pieno, Errore ventola, Temperatura Sistema/Disco, PW amministratore modificata, Perdita video e Accensione.

Rete

Il menu Rete contiene quattro sottomenu:

- TCP/IP consente di attivare il protocollo DHCP, impostare indirizzo IP, subnet, gateway,
 DNS, porta HTTP, limite larghezza di banda, attivare RTSP e impostare la porta RTSP per la funzione 3GPP, nonché attivare e disattivare il protocollo ICMP.
- DDNS consente di impostare il DNS dinamico per gli indirizzi dyndns.org, sitesolutions.com e tzo.com
- Notifica consente di inviare una notifica tramite posta elettronica all'attivazione degli eventi Ingresso, Rilevamento movimento, Errore disco, Disco pieno, Errore ventola, Temperatura Sistema/Disco, PW amministratore modificata, Perdita video e Accensione

 Mail (Posta) - consente di impostare le opzioni Server SMTP, SSL, Nome utente, Password, A (1-3), Da e Oggetto.

Sistema

Il menu Sistema contiene sette sottomenu:

- Data/Ora consente di impostare le opzioni Data, Orario, Formato data, Formato orario, Fuso orario e Ora legale
- NTP consente di impostare il server di riferimento orario NTP e l'intervallo di sincronizzazione
- Dispositivo di segnalazione acustica imposta l'emissione di un segnale acustico nell'unità in caso di attivazione degli eventi Pulsante, Ingresso, Movimento, Sistema o Perdita video
- Utenti consente di impostare nome utente, password e livello utente per un massimo di 10 utenti
- Configurazione consente di impostare le opzioni Importazione configurazione, Esportazione configurazione, Impostazioni predefinite, Aggiornamento firmware e Installazione rapida
- Hard disk consente di impostare le opzioni Sovrascrittura, Avvertenza disco pieno,
 Partizione evento, Eliminazione automatica e Formatta
- Sistema consente di impostare le opzioni IR controllo remoto, ID DVR e Logout utente autom.

5.7 Ricerca

Per eseguire una ricerca, premere il tasto Ricerca \checkmark . Per eseguire una ricerca utilizzando il mouse:

- 1. Posizionare il cursore nella parte inferiore dello schermo per accedere alla barra di controllo del sistema.
- 2. Fare clic sull'icona di ricerca \swarrow .
 - L'impostazione di ricerca predefinita è la ricerca per **Data/ora**.

Ce	Cerca evento					Ricerca avanzata								
		P.	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	
Data	2010 / 01 / 15	01												
		02	i i	<u>i i</u>	i i	ii		<u>i i</u>	i i	<u>i i</u>	i i	i i	i i	i
Orario	PM 10 27	03	ii	ii	1 1	ii	ii	ii	ii	ii	ii	ii	11	i
		04	ii	i i	i i		ii	ii		i i	ii		i i	i
	- Annines -	05	i i	i i	ii	1 1	i i	ii	11	11	ii	ii	i i	1
	Aggiorita	06	i i	<u>i i</u>	i i	i i		<u>i i</u>	i i	<u>i i</u>	i i	i i	i i	1
		07	i i	i i	1 1	ii	i i	1 1	11	<u>i i</u>	ii	1 1	11	1
		08	i i	1 1	i i	ii	i i	i i	ii	i i	ii	i i	i i	i
		09	i i	ii	ii	1 1	i i	ii	ii	11	ii	ii	i i	i
	No	10	i i	i i	i i	ii		i i	i i	<u>i i</u>	i i	i i	i i	1
	Continus	11	ii	i i	1 1	ii	i i	11	11	<u>i i</u>	i i	i i	1 1	i
	ovirtinda	12	ii	<u>i i</u>	i i	ii	<u>i i</u>	i i	ii	i i	<u>i i</u>	i i	i i	i
	Ingresso	13	11	ii	ii	ii	ii	ii	ii	ii	ii	ii	i i	i
		14	ii	<u>i i</u>	i i	i i	ini	<u>i i</u>	i i	i i	ini .	<u>i i</u>	i i	i
	Movimento	15	1 1	i i	ii		1	1	ii	11	1	i i	11	i
		16	11	11	i	1	ii	11	i	11	; ;	1	i i	i
			_											
🐌 Sposta	a 🔑 Seleziona 👔	- Chiud	i I	ngran	d				Ripro	duci		(Chiuc	li

Immagine 5.5 Menu Default (Predefinito) - Ricerca

5.7.1 Cerca data/ora

Selezionare la data di inizio. L'indicatore cronologico verrà aggiornato per visualizzare l'intero periodo di 24 ore.

- 1. Utilizzare il pulsante **Zoom avanti** per ingrandire la visualizzazione dell'indicatore cronologico.
- 2. Immettere l'orario di inizio:
 - Immettere l'ora e i minuti.
 - Se si utilizza il mouse, fare clic direttamente sull'indicatore cronologico per impostare l'ora di inizio.
- 3. Fare clic su Riproduci per avviare la riproduzione.
 - La riproduzione verrà avviata in tutti i cameo visualizzati.

Ce		Cerca evento					Ricerca avanzata							
			02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	
Data	2010 / 01 / 15	01												1
		02	ii	<u>i i</u>	i i	i i	<u>i i</u>	<u>i i</u>	i i	i i		<u>i i</u>	i i	i
Orario	PM 10 1 27	03	11	11	i i	1	<u>i i</u>	ii	11	11		11	11	i
		04	11	1 1			1 1							1
	Δσσίοτης	05	1 1	1 1			1 1				1 1			+
	000101114	00	11	11										1
														1
				11										1
	No	10	it	i i	İ		i i	ii	İ	ii	it	İİ	İİ	İ
_		11	11	11			11	I I		11	11	11	H	1
	Continua	12		11		: :	11	11	11	11	::	11	11	1
	Ingresso	13		11							11	11		1
		14	1	11					1					1
	Movimento	15	1	11	ii				1				11	1
		16	11	1 1		1	11						ii	1
🐴 Sposta	a 🙆 Seleziona	Chiud		ngran	d	Rid	ur.		Ripro	duci	- 1	(Chiud	i

Immagine 5.6 Menu Ricerca - opzioni della scheda Cerca data/ora

5.7.2 Cerca evento

- 1. In modalità di ricerca per data/ora, premere il tasto di uscita 🖓 per selezionare le schede di ricerca.
- 2. Premere i tasti freccia sinistra o destra per selezionare Cerca evento.
- 3. Premere il tasto Invio 🖵 per attivare la ricerca.
 - Fare clic con il mouse sulla scheda Cerca evento per renderla attiva.

Criteri di ricerca

- In Start (Avvio) e End (Fine) immettere i valori di data e ora per determinare l'intervallo compreso nella ricerca.
- In Canale specificare l'ingresso della telecamera da cercare. Verrà visualizzato l'ingresso selezionato.
- Impostare l'opzione Tipo di evento per cercare eventi di allarme, di movimento e di entrambi i tipi. Selezionare TUTTO per non limitare la ricerca a un tipo di evento.
- Selezionare **Ricerca** per avviare la ricerca.

Risultati di ricerca

- La registrazione corrispondente al filtro e più vicina alla data e ora selezionate viene visualizzata per prima.
 - Se vengono trovati più eventi di quanti possano essere visualizzati nella pagina, utilizzare l'opzione Pagina per visualizzare gli altri risultati.
- Utilizzare i tasti freccia su/giù per scorrere un lungo elenco.
- Premere il tasto Riproduci per riprodurre a tutto schermo la registrazione selezionata.



Immagine 5.7 Menu Ricerca - opzioni della scheda Cerca evento

Risultati di Cerca evento

I risultati di ricerca degli eventi vengono indicati in base all'ora di inizio e fine di una piccola porzione di video. All'interno di tale porzione è possibile trovare i risultati della ricerca eventi.

5.7.3 Ricerca avanzata

- 1. In modalità di ricerca per data/ora, premere il tasto di uscita 🖓 per selezionare le schede di ricerca.
- 2. Premere i tasti freccia sinistra o destra per selezionare Ricerca avanzata.
- 3. Premere il tasto Invio 🖵 per attivare la ricerca.
 - Fare clic con il mouse sulla scheda Ricerca avanzata per renderla attiva.

Criteri di ricerca

- In Canale specificare l'ingresso della telecamera da cercare. Verrà visualizzato l'ingresso selezionato.
- In Start (Avvio) e End (Fine) immettere i valori di data e ora per determinare l'intervallo compreso nella ricerca.
- Impostare l'opzione Sensibilità per determinare la soglia di rilevamento delle variazioni nel video.
- Impostare l'opzione Area per limitare la ricerca avanzata all'area interessata.
- Selezionare **Ricerca** per avviare la ricerca.

Risultati di ricerca

- La registrazione corrispondente al filtro e più vicina alla data e ora selezionate viene visualizzata per prima.
 - Se vengono trovati più eventi di quanti possano essere visualizzati nella pagina, utilizzare l'opzione Pagina per visualizzare gli altri risultati.



Immagine 5.8 Menu Ricerca - opzioni della scheda Ricerca avanzata

- Utilizzare i tasti freccia su/giù per scorrere un lungo elenco.
- Premere il tasto Riproduci per riprodurre a tutto schermo la registrazione selezionata.

Risultati di Ricerca avanzata

I risultati di ricerca avanzata vengono indicati in base all'ora di inizio e fine di una piccola porzione di video. All'interno di tale porzione è possibile trovare i risultati della ricerca avanzata.

5.8 Esporta

È possibile accedere al menu Esporta premendo il tasto Esporta sul pannello anteriore o utilizzando la barra di controllo del sistema. Tale menu consente di salvare in un dispositivo di memorizzazione USB o su un DVD registrabile segmenti di video ed audio registrati.

Periferica destinazione	USB										
Canale	19	2 10	3 11	4	5 13	6 14	7 15	8 16		1	
Ora di inizio		201	0	1	01	1	18	3	PM	02	58
Ora di fine		201	0	1	01	1	18	3	PM	02	58
Formatta	Esporta			1			Annı	ıll			

Immagine 5.9 Menu Esporta

- 1. Nella casella di selezione **Periferica destinazione** specificare se eseguire la registrazione su un dispositivo di memorizzazione USB o su un CD/DVD.
- 2. In **Canale** selezionare il canale da archiviare (... per tutti i canali).
- 3. Immettere un'Ora di inizio ed un'Ora di fine per i segmenti video da archiviare.
- 4. Fare clic su **Esporta** per creare l'archivio.
 - Per aprire il masterizzatore CD/DVD, fare clic sul pulsante **Eject**.
 - Per cancellare un'unità USB dopo averla inserita, fare clic sul pulsante Formatta.
 Se le dimensioni totali dei segmenti video sono maggiori dello spazio libero sul dispositivo, vengono archiviati solo i primi segmenti finché lo spazio non è esaurito.
- 5. Fare clic su **File** per salvare il file di registro della cronologia su USB.

5.9 Informazioni di sistema

È possibile accedere alla schermata Informazioni di sistema dalla barra di controllo del

sistema o premendo l'icona Informazioni di sistema 🕕. Il menu Informazioni di sistema contiene le voci seguenti:

- Nome modello
- Numero di serie
- Formato video
- Indirizzo MAC
- IP di rete
- Versione SW

System	
System	
- Model number	DVR-630-08A
- Serial Number	
 Video Format 	PAL
- MAC Address	00-11-22-33-44-55
 Network IP 	192.168.13.133
- S/W Version	v2.0.0
	Video into Exit

Immagine 5.10 Barra di controllo del sistema - Informazioni di sistema

Fare clic su Informazioni video per visualizzare ulteriori informazioni sui collegamenti video.

Segnali video								
Мо	dalità video sistema Signal	NTSC	Signal					
1.	Nessun segn.	9. Ne	essun segn.					
2.		10. Ne						
З.		11. Ne						
4.		12. Ne						
5.		13. Ne						
6.		14. Ne						
7.		15. Ne						
8.		16. Ne						
		Hard disk	Chiudi					

Immagine 5.11 Barra di controllo del sistema - Informazioni sui segnali video

Il menu Informazioni video mostra il sistema video impostato e gli ingressi sui quali sono stati rilevati i segnali video.

Fare clic su **Disco rigido** per ulteriori informazioni sui dischi rigidi.

Disk info	
Hard Disk	2000 GB
Hard Disk – 1	Certificato
Hard Disk - 2	Non disponibile
- Normale	0% 2/1862 GB
- Evento	0% 0/0 GB
- Iniz	2012/03/28 16:05:11
- Fin	2012/03/29 14:55:58
	Sistema

Immagine 5.12 Barra di controllo del sistema - Informazioni sul disco

Il menu **Informazioni sul disco** fornisce informazioni sulle dimensioni e dati sull'utilizzo dei dischi rigidi.

Nota

È possibile utilizzare solo dischi rigidi Bosch con una firma . Se l disco rigido non è certificato, non è possibile usarlo per la registrazione.

Fare clic su **Sistema** per tornare alla finestra delle informazioni sul sistema.

5.10 Registro

Il registro visualizza una cronologia degli eventi del sistema ed è accessibile dalla barra di

controllo del sistema premendo l'icona Registro 🧮

Filtro registro

In visualizzazione registro selezionare gli eventi di sistema da visualizzare.

- Il registro riporta la data, l'ora e il tipo di vari eventi di sistema.
- Il contenuto del registro è ordinato dal più recente al meno recente.

Registro per l'esportazione

fare clic su **Esporta** per salvare il file di registro su un dispositivo USB.

Elenco	registro di sistema Tipo 📃	Tutto	Ricerca
N°	Registro di sistema	Data	a/Ora
1	Config setting Changed.	2009/01/28	10:30:31 PM
2	Admin User : ADMINISTRATOR Login (Remote)	2009/01/28	09:55:19 PM
3	Admin User : ADMINISTRATOR Logout (Remote)	2009/01/28	09:55:14 PM
4	Admin User : ADMINISTRATOR Login (Remote)	2009/01/28	09:34:58 PM
5	Admin User : ADMINISTRATOR Logout (Remote)	2009/01/28	08:10:32 PM
6	Admin User : ADMINISTRATOR Logout (Remote)	2009/01/28	08:10:32 PM
- 7	Admin User : ADMINISTRATOR Login (Remote)	2009/01/28	08:10:03 PM
8	Admin User : ADMINISTRATOR Logout (Remote)	2009/01/28	05:03:32 AM
9	Admin User : ADMINISTRATOR Logout (Remote)	2009/01/28	05:03:32 AM
10	Admin User : ADMINISTRATOR Login (Remote)	2009/01/28	01:58:32 AM
	E	sporta	1 > Chiudi

Immagine 5.13 Registro: Filtro registro

5.11 Trigger e allarmi

La modalità operativa dell'unità può essere modificata da vati tipi di eventi, ad esempio:

- un segnale di ingresso allarme applicato all'unità;
- un segnale di rilevazione movimento proveniente da una telecamera;
- una perdita di segnale video da una delle telecamere;
- un avviso interno dall'unità stessa (ad es. un errore del disco o un allarme temperatura).
 L'unità reagisce agli eventi in base a come è stata programmata.

Un evento può causare un trigger o un allarme. Un trigger modifica la modalità operativa dell'unità ma non richiede alcuna risposta da parte dell'utente. Un allarme modifica la modalità operativa dell'unità, attiva in genere diversi indicatori e richiede all'utente di riconoscere la situazione di allarme.

L'unità può reagire ad un evento in uno dei seguenti modi:

Allarmi

- Il dispositivo di segnalazione acustica si attiva
- Viene visualizzato un messaggio di stato.
- Viene visualizzata un'icona di allarme.
- Il bordo del cameo diventa rosso.
- Un indicatore di allarme 🎽 o perdita di segnale video 🗰 lampeggia.
- Viene attivato un relè di uscita.

Trigger

- Un indicatore di movimento 🏃 lampeggia.
- La modalità di visualizzazione dei monitor cambia.
- Una telecamera controllabile può spostarsi in una posizione predefinita.
- Il comportamento di registrazione cambia.
- La modalità operativa dell'unità cambia rispetto ai profili predefiniti.

Eventi in background

I trigger e gli allarmi possono alterare delle attività in background senza che l'utente se ne accorga. Risposte dell'unità non visibili all'utente sono, ad esempio, una variazione della velocità di registrazione, l'attivazione del relè di uscita e la registrazione dell'evento. È possibile configurare l'unità in modo che la registrazione venga avviata in seguito all'attivazione di un input di allarme. Un trigger può modificare la modalità di visualizzazione delle immagini sui monitor senza intervento da parte di un operatore.

5.11.1 Ingressi allarme

Se un evento in ingresso provoca un allarme

- I monitor A e B possono passare a una modalità di visualizzazione preprogrammata.
- Monitor A: il bordo attorno ai cameo visualizzati diventa rosso. L'icona di allarme viene visualizzata nei cameo interessati. Viene visualizzato un messaggio di stato di allarme.
- Monitor B: vengono visualizzate le immagini delle telecamere pre-programmate in modalità tutto schermo o sequenza.
- Il dispositivo di segnalazione acustica allarme si attiva. Gli indicatori di allarme
 lampeggiano.
- Una telecamera controllabile può spostarsi in una posizione predefinita.

Riconoscimento di un ingresso allarme

Premere il tasto di riconoscimento Merriconoscere l'allarme.

- Il dispositivo di segnalazione acustica si disattiva.
- Gli indicatori di allarme 🎽 si spengono.
- Il messaggio di stato di allarme non viene più visualizzato.
- Viene ripristinata l'ultima modalità di visualizzazione utilizzata.

L'icona allarme rimane visibile finché l'ingresso che ha causato l'allarme è attivo. Se un allarme non viene riconosciuto, il dispositivo di segnalazione acustica si interrompe dopo il tempo di permanenza ma l'allarme deve ancora essere riconosciuto. Se il riconoscimento automatico è attivato, il dispositivo di segnalazione acustica e gli

indicatori di allarme 灆 si disattivano una volta trascorso il tempo di permanenza.

5.11.2 Eventi movimento

Se un segnale di rilevazione movimento provoca un evento

I monitor A e B possono passare alla visualizzazione degli eventi di movimento.

- L'icona movimento viene visualizzata nei cameo interessati. Viene visualizzato un messaggio di stato di allarme.
- L'indicatore di movimento 🏃 sul pannello anteriore lampeggia.

5.11.3Allarme perdita video

Se la perdita di un segnale video provoca un allarme:

Sui monitor A e B viene visualizzato l'indicatore di perdita di segnale video.

- Il monitor A può passare alla visualizzazione multischermo. Il segnale perso viene _ visualizzato come un cameo nero con il messaggio di perdita di segnale video. Il bordo intorno alla telecamera con la perdita di segnale video è rosso. Viene visualizzato un messaggio di stato di allarme.
- Il dispositivo di segnalazione acustica allarme si attiva.
- L'indicatore di perdita del segnale video 🗰 viene visualizzato finché non viene ripristinato il segnale video.

Riconoscimento di un allarme di perdita di segnale video

Premere il tasto di riconoscimento per riconoscere un allarme di perdita di segnale video.

- Il dispositivo di segnalazione acustica si disattiva.
- _ Il messaggio di stato di allarme non viene più visualizzato.
- Viene ripristinata l'ultima modalità di visualizzazione utilizzata.

Se la telecamera con la perdita di segnale video è visibile, il cameo nero e il messaggio di perdita di segnale video continuano ad essere visualizzati finché non è presente alcun video.

5.11.4 Allarmi multipli

Se si verificano più allarmi, il monitor A può passare alla visualizzazione multischermo. Viene visualizzato sempre l'ultimo messaggio di stato di allarme. Premere il tasto di riconoscimento



per disattivare tutti gli allarmi.

6 Menu Configurazione

Attraverso il sistema dei menu, il menu Configurazione fornisce l'accesso a tutti i parametri utilizzati per configurare l'unità. L'elevato numero di parametri disponibili consente di programmare un'ampia gamma di funzionalità. Per accedere ai menu di configurazione sono necessari i diritti di amministratore.

È possibile accedere al sistema dei menu in quattro modi diversi:

- tramite i tasti del pannello anteriore
- utilizzando un mouse USB
- utilizzando il telecomando IR
- in remoto tramite l'applicazione di configurazione basata sul Web.

In tutti i casi, i parametri disponibili sono gli stessi. Le leggere differenze nella navigazione e selezione sono dovute solo alla diversa modalità di utilizzo dei tasti sull'unità rispetto mouse e all'interfaccia del browser Web. La struttura del menu è la stessa in tutti i casi. Questo capitolo spiega come accedere ai menu localmente, dall'unità, e illustra la struttura

completa del menu Configurazione.

I menu Configurazione è accessibile dal menu superiore. I sottomenu di impostazioni forniscono accesso a tutti gli elementi configurabili per l'unità.



Immagine 6.1 Menu Configurazione

Il menu Configurazione presenta sei gruppi di menu principali elencati nella parte superiore. Ciascun gruppo presenta una serie di sottomenu a discesa che forniscono accesso a una schermata in cui è possibile selezionare e modificare i valori e le funzioni.

Schede nella	Icona	Sottomenu
parte superiore		
Telecamera		Telecamera
		Regola video
		PTZ
		Registr. continua
		Registr. Ingresso
		Registr. movimento
		Network Live Streaming (Streaming live remoto)
		Formato video
Pianificazione		Domenica
		Lunedì
		Martedì
		Mercoledì
		Giovedì
		Venerdì
		Sabato
		Giorni d'eccezione
Visualizza		Lingua
		Monitor A
		Monitor B
	-	
Evento		Ingresso
		Movimento
		Riconosci allarme
		Sistema
Rete		TCP/IP
	(See	DDNS
		Notifica
		Mail (Posta)
Sistema		Data/Ora
		NTP
		Dispositivo di segnalazione acustica
		Utente
		Configurazione
		Disco rigido
		Sistema

 Tabella 6.1
 Struttura del menu Configurazione

6.1 Telecamera

Il menu **Telecamera** consente di configurare le impostazioni di registrazione per ciascuno dei tre profili.

- 1. Configurare le impostazioni per le modalità di registrazione **continua**, **ingresso** e **movimento**.
 - Registrazione continua: è la modalità di registrazione predefinita.
 - Registrazione ingresso: viene attivata se si verifica un evento contatto di ingresso.
 - Registrazione movimento: viene attivata se si verifica un evento movimento.
- 2. Scegliere un canale di ingresso per configurare le impostazioni per un singolo ingresso video e audio.

Nota

Per le unità da 16 canali, utilizzare il pulsante **da ch09 a ch16** o **da ch01 a ch08** per visualizzare le telecamere richieste.

Telecam	era-Telecamera					
				4	- 7 7 -	
Ch	Abilitare	Nome	Co	nverti	Audio	🗘 Sposta
1	On	Camera01		Off	Nessuno	Seleziona
2	On	Camera02		Off	Nessuno	Chiudi
3	On	Camera03		off	Nessuno	Cilidar
4	On	Camera04		Off	Nessuno	
5	On	Camera05		Off	Nessuno	
6	On	Camera06		Off	Nessuno	
7	Qn	Camera07		off	Nessuno	
	On	Camera08		Off	Nessuno	
						Ch09 to Ch16 Chiudi

6.1.1 Telecamera

Immagine 6.2 Telecamera - Telecamera

Utilizzare questo menu per attivare gli ingressi video e audio.

Enable (Attiva)

Questa opzione attiva o disattiva gli ingressi video e audio corrispondenti.

Nome

Immettere un nome per l'ingresso selezionato. Il nome può essere lungo fino a 16 caratteri.

Converti

Questa opzione attiva o disattiva l'impostazione che consente di nascondere il video agli utenti non autorizzati. Quando l'opzione è attivata, gli utenti con livello utente Avanzato o Normale e gli utenti non autenticati vedranno solo una schermata vuota, come avviene quando la telecamera è disattivata. Gli utenti appartenenti al livello utente Amministratore potranno invece visualizzare in modalità Live, riprodurre e archiviare i video per cui è stata attivata questa opzione.

Audio

Attivare l'ingresso Audio quando una sorgente audio è collegata per il canale specificato.

Nota

La disattivazione dei canali non utilizzati consente di aumentare il frame rate o la risoluzione dei canali attivi rimanenti.

Canali attivati	CIF	2CIF	4CIF
16	25/30	12,5/15	6,25/7,5
15	25/30	12,5/15	6,25/7,5
14	25/30	12,5/15	6,25/7,5
13	25/30	12,5/15	6,25/7,5
12	25/30	12,5/15	6,25/7,5
11	25/30	12,5/15	6,25/7,5
10	25/30	12,5/15	6,25/7,5
9	25/30	12,5/15	6,25/7,5
8	25/30	25/30	12,5/15
7	25/30	25/30	12,5/15
6	25/30	25/30	12,5/15
5	25/30	25/30	12,5/15
4	25/30	25/30	25/30
3	25/30	25/30	25/30
2	25/30	25/30	25/30
1	25/30	25/30	25/30

 Tabella 6.2
 Frequenza fotogrammi (frame rate) massima (PAL/NTSC IPS) in base alla risoluzione per i canali

 attivati

6.1.2 Regola video



Immagine 6.3 Telecamera - Regola video

Canale

Selezionare il canale della telecamera da regolare. Il canale indicato verrà visualizzato in anteprima.



PTZ

Telecamera·PTZ		
	u 🔺 🏝 🔊	
Telecamera	Camera01	🕥 Sposta
Porta COM	Nessuno	Seleziono
ID controllo	00	e seleziolia
Protocollo	Bosch	Chiudi
Baud rate	9600	
Test PTZ		
		Chiudi

Immagine 6.4 Telecamera - PTZ

Impostare le opzioni **Porta COM**, **ID controllo** e **Protocollo** per PTZ quando è collegata una telecamera controllabile.

- In questo menu è possibile testare le funzioni pan/tilt.
- Per impostazione predefinita, la funzione PTZ è disattivata (la porta Com è impostata su Nessuno) per tutti gli ingressi.

6.1.4 Registr. continua

	neg	istr.	CO	nun	iua	
11						

Telecamera	Registr. continu	a		
				9 7 -
Gh	Risoluzione	Qualità	Frame rate	🖒 Sposta
1	CIF	Normale	25 IPS	Seleziona
2	CIF	Normale	25 IPS	Chudi
3 📃	CIF	Normale	25 IPS	
4	CIF	Normale	25 IPS	
5	CIF	Normale	25 IPS	
6	CIF	Normale	25 IPS	
7	CIF	Normale	25 IPS	
8	CIF	Normale	25 IPS	
				Ch09 to Ch16 Chiudi

Immagine 6.5 Telecamera - Registr. continua

Modalità di registrazione continua:

- Risoluzione: consente di impostare la risoluzione video su 4CIF (704 x 576/480 PAL/ NTSC), 2CIF (704 x 288/240 PAL/NTSC) o CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
- Qualità: consente di impostare la qualità del video su Best (Ottimale), Alta, Normale, Bassa o Lowest (Scarsa).
- Frame rate: consente di impostare il frame rate video su 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 5/6, 2,5/3 o 1/1 ips (immagini per secondo PAL/NTSC).

Nota

Per le unità da 16 canali, utilizzare il pulsante **da ch09 a ch16** o **da ch01 a ch08** per visualizzare le telecamere richieste.

6.1.5 Registr. Ing

		8			97	
Ch	Risoluzione	Qualità	Frame rate	Pre-evento	Postrevento	🕥 Sposta
1	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec	
2	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec	
3	CIF	Normale	25 IPS	off	10 sec	Ciliudi
4	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec	
5	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec	
6	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec	
	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec	
	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec	

Immagine 6.6 Telecamera - Registr. Ingresso

Utilizzare la stessa procedura descritta per Registr. continua.

Pre-evento

La registrazione pre-evento può essere disattivata o commutata in una durata della registrazione pre-evento visualizzata tramite la registrazione ingresso e movimento. La durata della registrazione pre-evento dipende dalla complessità del video, dalle impostazioni di risoluzione, qualità e frame rate.

Post-evento

La durata di una registrazione post-evento può variare da 10 secondi a 10 minuti oppure può essere impostata su **Segui** per modificarsi in base allo stato di allarme.

6.1.7

6.1.6

Registr.	movimento
----------	-----------

Tele	Telecamera-Registr. movimento						
		6			, 7		
Ch	Risoluzione	Qualità	Frame rate	Prevento	Post-evento	Sposta	
1	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec	🗢 Seleziona	
2	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec	Chiudi	
	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec		
4	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec		
5	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec		
6	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec		
	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec		
	CIF	Normale	25 IPS	Off	10 sec		
						Ch09 to Ch16 Chiudi	

Immagine 6.7 Telecamera - Registr. movimento Utilizzare la stessa procedura descritta per Registr. Input.

Network Live Streaming (Streaming live remoto)



Immagine 6.8 Telecamera - Network Live Streaming (Streaming live remoto)

Utilizzare la stessa procedura descritta per Registr. continua per impostare i valori delle telecamere che verranno utilizzate in streaming remoto.

Gli stream di rete non vengono registrati. _

- Le prestazioni dello streaming remoto sono limitate dalla larghezza di banda totale tra l'unità e il PC che esegue l'applicazione basata sul Web Control Center.
- L'impostazione della risoluzione dello stream di rete è solo CIF e il frame rate è uguale o inferiore agli stream di registrazione.

Nota

La disattivazione dei canali non utilizzati consente di aumentare il frame rate dei canali attivi rimanenti.

6.1.8 Formato video





Selezionare il **Formato video**, ovvero NTSC, PAL o Rilevamento automatico, con cui opererà l'unità. Quando è impostata l'opzione Rilevamento automatico, il formato durante l'avvio del video sul primo canale al quale è collegato il video verrà utilizzato per impostare il videoregistratore su PAL o NTSC.

In **Formato monitor** selezionare la risoluzione VGA più appropriata per il monitor VGA utilizzato (monitor A).

6.2 Pianificazione

Impostazione delle caratteristiche dinamiche

Le impostazioni del menu Pianificazione consentono di sfruttare le potenti funzionalità dell'unità. Dedicando tempo alla pianificazione ed alla configurazione delle programmazioni, è possibile utilizzare in modo efficiente le risorse gestendo al tempo stesso in modo efficace la maggior parte delle situazioni di lavoro.

La registrazione viene pianificata in un calendario settimanale, modificandone il comportamento in una data o ora particolare (ad esempio, nei weekend o di notte). È possibile memorizzare otto diverse modalità di registrazione. Ogni modalità di registrazione cambia le impostazioni di qualità e frame in base alle impostazioni effettuate in **Registr. continua**, **Registr. Input** e **Registr. movimento**.



Immagine 6.10 Pianificazione - Pianificazione

Le otto modalità di registrazione sono rappresentate da quattro colori e quattro bande a righe, in una rappresentazione grafica della pianificazione settimanale. La pianificazione può essere modificata selezionando un'ora per attivare una modalità di registrazione.

6.2.1 Pianificazione

Configurazione:

- L'uso di una pianificazione viene definito in un calendario che copre l'arco di una settimana. Questo calendario viene quindi ripetuto per le settimane successive.
- Una modalità viene specificata a intervalli di 1 ora per ciascun giorno della settimana.
- Programmare giorni d'eccezione in modo da modificare i profili per giorni speciali e festivi.

Modifica:

- 1. Selezionare la prima ora di cui si desidera modificare la modalità e premere il tasto Invio
 - per visualizzare in sequenza le modalità.
 - Modificando la modalità, la stessa modalità viene impostata per tutte le ore successive.

- 2. Spostarsi sulla modalità cronologica successiva e premere il tasto Invio 🖵 per passare alla modalità successiva.
 - Utilizzare il pulsante **Copia giorno** per copiare le impostazioni della pianificazione in un altro giorno.
 - Utilizzare il pulsante Copia ch per copiare le impostazioni della pianificazione in un altro canale.
- 3. Al termine, selezionare **Chiudi** per salvare la pianificazione aggiornata.

Giorni d'eccezione

- È possibile impostare fino a 32 eccezioni che sovrascrivono la pianificazione.
- Per aggiungere un'eccezione fare clic su **Aggiungi**. Scegliere la data desiderata dal calendario.
- Per modificare un'eccezione, selezionare **Elenco**, quindi indicare il valore da modificare.
- Per rimuovere un'eccezione, selezionare Elenco e fare clic sul pulsante Elimina.

6.3 Visualizza

6.3.1 Lingua

Selezionare una lingua appropriata dall'elenco Lingua.

6.3.2 Monitor A

Visualizza-Monitor A		
Nome telecamera	On	🕥 Sposta
Stato telecamera	On	Colorinoo
Data/Ora	On	Seleziolia
Data/Ora di riproduzione	On	Chiudi
Condizione di riproduzione	On	
Condizione HDD	Off	
Popup evento	Movim. o Ingresso	
Tempo sequenza		
Telecamera 01	2 sec	
Telecamera 02	2 sec	
Telecamera 03	2 sec	
Telecamera 04	2 sec	Chiudi

Immagine 6.11 Visualizza - Monitor A

Nota

Utilizzare il pulsante **da ch01 a ch04**, **da ch05 a ch08**, **da ch09 a ch12** o **da ch13 a ch16** per visualizzare le telecamere richieste.

- 1. Selezionare gli elementi da visualizzare sul monitor A quando è attiva la modalità OSD.
- 2. Impostare il tempo sequenza per ogni canale.

- Il tempo di permanenza sequenza viene utilizzato durante la visualizzazione in sequenza o se si verificano più eventi attivi.

6.3.3 Monitor B

Utilizzare la stessa procedura descritta per il monitor A (gli elementi di riproduzione non sono disponibili).

6.4 Evento

Utilizzare il menu **Evento** per specificare il comportamento desiderato per un ingresso, un movimento rilevato o errori di sistema, nonché per definire il riconoscimento degli allarmi.

6.4.1 Ingresso



Immagine 6.12 Evento - Ingresso

Gli ingressi sono sempre attivi nell'unità.

Nota

Per le unità da 16 canali, utilizzare il pulsante **da ch09 a ch16** o **da ch01 a ch08** per visualizzare l'uscita richiesta.

Tipo di ingresso

Il comportamento degli eventi può essere configurato in modo indipendente per ogni canale.

- N.A. L'impostazione N.A. (Normalmente aperto) causa l'attivazione di un allarme solo quando il circuito viene chiuso.
- N.C. L'impostazione N.C. (Normalmente chiuso) causa l'attivazione di un allarme solo quando il circuito viene aperto.

Telecamera

Impostare la telecamera su un valore compreso tra 1 e 8/16, ovvero su un allarme basato sull'ingresso.

Uscita relè

Selezionare il relè da attivare in risposta all'ingresso.

PTZ

- È possibile inviare alla telecamera associata all'ingresso un preset PTZ per passare a una posizione preimpostata specifica.
- Immettere un numero di pre-posizionamento compreso fra 1-255 per ciascuna telecamera PTZ da spostare.

6.4.2

Movimento

La funzione di rilevamento del movimento può essere configurata selezionando il canale della telecamera per ciascun ingresso video.

Evento-Movimento		
Telecamera	Camera01	🕥 Sposta
Sensibilità	5	Seleziona
Uscita relė	Nessuno	Chiudi
Area		
		Chiudi

Immagine 6.13 Evento - Movimento

- 1. Regolare il valore di Sensibilità per impostare la soglia di rilevamento del movimento.
- 2. Selezionare l'Uscita relè da attivare se si verifica un evento di movimento.
- 3. Per definire l'area sensibile al movimento nella finestra cameo di anteprima Area:
 - Tracciare il cameo di anteprima e premere **Invio** per selezionare un'area in movimento.
 - Utilizzare i tasti freccia per spostarsi attorno alla griglia, premendo il tasto Invio per rendere inattivo ogni blocco della griglia attivo.
 - Fare clic su Imposta tutto per impostare il valore predefinito dell'area selezionata.
- 4. Per eliminare l'area selezionata, fare clic su Cancella tutto.

6.4.3 Riconosci allarme

La funzione Riconosci allarme può essere configurata per il funzionamento automatico o manuale.



Immagine 6.14 Evento - Riconosci allarme

Selezionare **Intervallo post-evento** per consentire all'unità di riconoscere automaticamente gli allarmi quando il l'intervallo post-evento è scaduto.

Selezionare **Manuale** per richiedere all'operatore di premere il tasto Riconoscimento per riconoscere un allarme.

6.4.4 Menu di sistema

Le uscite relè possono essere configurate in modo da reagire agli eventi di sistema.

Event-System		
	🔺 🔔 🔊	
	Relay output	Move
Disk fail	None	Select
Disk full	None	
Fan fail	None	
System/Disk temp.	None	
Admin PW changed	None	
Video loss	None	
Power On	None	
		Exit

Immagine 6.15 Evento - Menu di sistema

Per ciascun evento di sistema, selezionare il relè numero **1**, **2**, **3** o **4** per attivare un relè di uscita quando si verifica un evento oppure selezionare **Nessuno** per non eseguire l'attivazione.

6.5 Rete

6.5.1

TCP/IP		
Network-TCP/IP		
	💵 🔺 🏩 🔊	
DHCP	Off	Move
IP address	0.0.0.0	Select
Subnet mask	0.0.0.0	
Gateway	0.0.0.0	
Primary DNS	0.0.0.0	
Secondary DNS	0.0.0.0	
HTTP port no.	80	
Bandwidth limit	100 Mbps	
RTSP server	On	
RTSP port	554	
ICMP	On	Exit

Immagine 6.16 Rete - TCP/IP

- 1. Attivare **DHCP** per far assegnare automaticamente indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito dal server di rete.
 - Se DHCP è disattivato, immettere i valori appropriati nei campi Indirizzo IP, Subnet mask, Gateway e DNS primario. Se necessario, sostituire il valore predefinito di Nr. porta HTTP (80) con un nuovo valore.
- Limitare la larghezza di banda della rete immettendo nel campo Limite larghezza di banda un valore compreso tra 256 Kbps e 100 Mbps. Se si seleziona il valore 256 o 512_Kbps, il sistema DVR seleziona automaticamente solo il video dei fotogrammi di tipo I a 1 IPS per la trasmissione tramite connessione di rete a larghezza di banda bassa. Se è selezionato il valore 256 o 512_Kbps, non viene allegato un video clip a un e-mail.
- 3. Attivare il server RTSP per la riproduzione di video live (ad esempio, su uno smartphone). Se RTSP è attivato (On), immettere un numero porta TCP/IP (la porta predefinita è 554).
- 4. **ICMP** è impostato su **Off** per impostazione predefinita (ping non disponibile). Impostare **ICMP** su **On** se si utilizza il software Control Center versione 3.34 o successiva.

6.5.2 Streaming su dispositivi mobili

La funzione Real Time Streaming Protocol (RTSP) consente la riproduzione video live sulla rete.

Attenzione:

se si attiva questa funzione (server RTSP su On) ed il firewall su un router ADSL è aperto, nessuno può visualizzare le telecamere. Non è presente alcun ID o password dell'utente di accesso per proteggere un'immagine telecamera dal vivo.

6.5.3 Connessione tramite un telefono cellulare smartphone

È necessario che lo smartphone supporti il protocollo di rete RTSP e includa un'applicazione lettore con supporto RTSP in grado di visualizzare flussi video H.264. RTSP consente di trasportare il flusso remoto (rete) o il flusso di registrazione locale se il flusso remoto è disattivato. Le prestazioni dipendono dalle prestazioni di decodifica del dispositivo mobile. Lo streaming potrebbe non riuscire se la larghezza di banda della connessione internet è troppo bassa. È possibile collegarsi all'unità DVR 600 per visualizzare il canale con visualizzazione live nel modo seguente:

- 1. Attivare RTSP nella rete-menu TCP/IP per DVR 600.
- 2. Impostare l'indirizzo IP DVR in DHCP o attivare l'IP statico per l'unità DVR 600.
- 3. Immettere la stringa riportata di seguito sullo smartphone.
 - rtsp:// xxx.xxx.xxx/cgi-bin/rtspStream/1
- 4. Se la porta RTSP non è la porta predefinita (554), utilizzare la stringa seguente sullo smartphone.
 - rtsp://xxx.xxx.xxx.ifirewall open port/cgi-bin/rtspStream/1

Nota

xxx.xxx.xxx è l'indirizzo IP DVR; 1 si riferisxe al canale 1, 2 si riferisce al canale 2, ecc.
6.5.4

DDNS



Immagine 6.17 Rete - DDNS

Selezionare un fornitore DDNS dall'elenco e completare i dettagli con le informazioni sulla configurazione assegnate dal fornitore. I fornitori supportati sono: dyndns.org, tzo.com e sitessolutions.com.

6.5.5 Notifica

Rete·Notifica		
	🔺 🏩 🟸	
	Mail	🕥 Sposta
Ingresso	Off	Seleziona
Rilevamento movimento	Off	Chiudi
Errore disco	Off	
Disco pieno	Off	
Errore ventola	Off	
Temperatura Sistema/Disco	Off	
PW amministratore modificata	Off	
Perdita video	Off	
Accensione	Off	
		Chiudi

Immagine 6.18 Rete - Notifica

Selezionare gli eventi che causeranno l'invio di un e-mail dall'unità.

6.5.6

Mail (Posta)



Immagine 6.19 Rete - Mail (Posta)

- 1. Attivare **Inviare email** per impostare l'invio di un e-mail dal sistema in base alle impostazioni del menu Notifica.
- 2. Utilizzare il pulsante **Più impostazioni Email** per impostare i campi Da e Oggetto e un massimo di tre destinatari.
 - Il pulsante Test e-mail genererà immediatamente un e-mail per verificare che le impostazioni dell'unità siano corrette.

Allegati e-mail

Due allegati vengono aggiunti automaticamente a un e-mail:

- un clip di 10 secondi solo di video dei fotogrammi di tipo I a 1 IPS (il clip non viene inviato se il limite della larghezza di banda è impostato su 256 o 512 Kbps).
- una pagina HTM con collegamenti alla pagina Web del dispositivo DVR e al sito dal quale scaricare il decodificatore MPEG.

Server SMTP

Impostare il server della posta che elabora la posta elettronica in uscita per la rete. È possibile specificare un indirizzo IP o un nome di dominio completo (ad esempio 10.0.0.1 o smtp.example.com).

Porta n. SMTP

Si tratta della porta sulla quale il server della posta riceve la posta elettronica. Lo standard Internet per la posta elettronica è la porta 25, tuttavia alcuni server utilizzano porte diverse per proteggere la rete dalla trasmissione di posta elettronica non desiderata.

SSL

Alcuni server della posta richiedono l'utilizzo della crittografia per la trasmissione della posta elettronica. Se necessario, l'impostazione di questa opzione consente di utilizzare la

crittografia SLL per l'invio di e-mail. Se la crittografia non è necessaria, non attivare questa opzione.

Nome utente e Password

Se è necessaria l'autenticazione, indipendentemente dalla crittografia, nei campi Nome utente e Password immettere rispettivamente il nome utente e la password forniti dall'amministratore.

Più impostazioni Email - Da

Si tratta dell'indirizzo e-mail che verrà visualizzato come mittente di tutti i messaggi originati dall'unità.

Più impostazioni Email - Oggetto

È l'oggetto che verrà visualizzato in tutti i messaggi inviati dall'unità.

Più impostazioni Email - A

Immettere un massimo di tre indirizzi e-mail a cui dovrà essere inviata la posta elettronica in uscita.

6.6 Sistema

6.6.1 Data/Ora



Immagine 6.20 Sistema -Data/Ora

- 1. Immettere la **Data** effettiva.
- 2. Immettere l'**Orario** corrente.
- 3. Selezionare un **Formato data** indicante prima il mese (MM), il giorno (GG) o l'anno (AAAA).
- 4. Selezionare un Formato orario a 12 ore o a 24 ore.
- 5. Selezionare un Fuso orario dall'elenco (l'ora legale deve essere impostata manualmente).

 Impostare l'Ora legale su On per attivare l'opzione. Inserire il giorno, il mese e l'ora in Inizio ora legale e Fine oralegale, nonché l'Offset se diverso dalle informazioni associate al fuso orario.

6.6.2 NTP

La funzione **Time server** consente di sincronizzare l'ora dell'unità con quella di un server di riferimento orario di rete o di un altro dispositivo compatibile con NTP. Scegliere un server pubblico per utilizzare un server NTP calibrato su Internet oppure un server privato per impostare l'orario di riferimento desiderato. Immettere l'Indirizzo IP del server di riferimento orario di rete privato. Verificare che i firewall non blocchino il traffico NTP attraverso la porta UDP 123.

- 1. Premere **NTP Test** (Test NTP) per avviare la sincronizzazione dell'orario.
- 2. Impostare l'**Intervallo di sincronizzazione** in modo che l'ora dell'unità corrisponda all'ora del server di riferimento orario selezionato.
 - La frequenza degli intervalli può essere impostata su base oraria o mensile.

6.6.3 Dispositivo di segnalazione acustica

Specificare quando l'unità deve emettere un segnale acustico:

- a ogni pressione di **pulsante**;
- quando si verifica un evento di tipo Ingresso, Movimento, Errore di sistema o Perdita video.

6.6.4 Utenti

Sistema-U	tente			
•2			3 🤊	
N° 1 2 3 4 5 6 7 8	ID ADMINISTRATOR USER2	Livello Amministratore Utente normale	Password ******	Sposta
10				Elimina
				Cambia diritti Chiudi



Generale

Il sistema contiene un account Admin permanente con autorizzazioni amministrative. L'utente accede per impostazione predefinita, ad esempio all'accensione dell'unità.

Admin

Immettere una **Password** di massimo 12 caratteri. La password dell'amministratore predefinita è 000000 (sei zeri).

Utente da 1 a 9

È possibile definire fino a nove utenti.

- 3. Immettere un Nome utente di massimo 16 caratteri.
- 4. Immettere una **Password** di massimo 12 caratteri.
- 5. Controllare l'accesso al sistema selezionando un Livello utente.
 - Il **Livello** utente può essere impostato su Amministratore, Utente avanzato o Utente normale.







Immagine 6.23 Sistema - Configurazione

 Importazione configurazione consente di caricare le impostazioni del sistema salvate in precedenza da un dispositivo di memorizzazione USB.

6.6.5

- **Esportazione configurazione** consente di salvare una copia delle impostazioni del sistema su un dispositivo di memorizzazione USB.
- Impostazioni predefinite consente di ripristinare le impostazioni predefinite nel sistema dei menu.
- Aggiornamento firmware consente di verificare la disponibilità di una nuova versione del software dell'unità in un dispositivo di memorizzazione USB connesso. Una volta avviata, l'unità non deve essere spenta fino al completamento dell'aggiornamento.
- Installazione rapida consente di aprire il menu Installazione rapida visualizzato alla prima accensione dell'unità.

6.6.6 Disco rigido



Immagine 6.24 Sistema - Disco rigido

Il menu Disco rigido consente di accedere alle impostazione relative al mantenimento dei dati video e alla formattazione del disco rigido.

- Sovrascrittura imposta l'unità per la registrazione continua, sovrascrivendo i video non protetti meno recenti con quelli più recenti.
- Avvertenza disco pieno imposta la soglia di attivazione di un allarme che indica che l'unità disco rigido è quasi piena. Questa opzione non ha alcun effetto quando è impostata l'opzione Sovrascrittura.
- Per impostazione predefinita, il disco dispone di una sola partizione in cui vengono memorizzate le registrazioni Continua ed Evento. Questo avviene quando **Partizione** evento è impostata su 0%.
- Il disco può essere segmentato in due partizioni impostando Partizione evento su un valore maggiore di 0%. La prima partizione quindi memorizza video da Registrazione continua; la seconda partizione memorizza la registrazione degli eventi. Partizione evento specifica la percentuale del disco rigido dedicata alla conservazione dei video prodotti dagli eventi Ingresso e Movimento.

- Eliminazione automatica consente di impostare una finestra temporale al di fuori della quale tutti i video verranno eliminati dall'unità. Questa funzione ha principalmente lo scopo di assicurare la conformità ai requisiti legali imposti da alcune giurisdizioni.
- **Formatta** consente di cancellare tutti i dati dalla partizione selezionata.



6.6.7 Sistema

Immagine 6.25 Sistema - Sistema

Il menu Sistema contiene impostazioni di diverso tipo per l'unità.

- IR controllo remoto consente di impostare fino a nove unità per la ricezione dei comandi da un unico telecomando senza alcuna interferenza l'uno con l'altro. Dopo aver selezionato il numero, impostare l'ID corrispondente sul telecomando per continuare ad utilizzare l'unità.
- Consente di impostare l'ID DVR in modo che la tastiera Intuikey possa identificare il DVR.
 Questo ID è integrato nei metadati inclusi nel video esportato.
- Logout utente autom. consente di impostare il periodo di inattività trascorso il quale l'utente verrà automaticamente disconnesso dall'unità.

7 Software Web Control Center

Il software basato sul Web Control Center consente il controllo remoto completo del videoregistratore digitale serie 600 da un PC. Quattro utenti remoti possono accedere e controllare l'unità in contemporanea. Sono disponibili funzioni remote di visualizzazione live, ricerca, riproduzione e configurazione del sistema. Le funzioni di controllo remoto comprendono il controllo della panoramica, dell'inclinazione e dello zoom delle telecamere (pan/tilt/zoom) e l'archiviazione dei video. Viene inoltre fornita una descrizione online dello stato dell'unità collegata.

Per effettuare l'accesso a un'unità, è necessario utilizzare lo stesso ID utente e la stessa password utilizzati per l'accesso locale. Per Control Center vengono applicate le stesse autorizzazioni dell'account utente, limitando le funzioni disponibili per ciascun utente remoto, ad esempio l'autorizzazione ad archiviare i video. Vedere *Sezione 5 Istruzioni d'uso, Pagina 30* per maggiori dettagli sui livelli utente.

7.1 Guida introduttiva

Per utilizzare Control Center, l'unità e il PC devono essere in grado di effettuare una connessione di rete TCP/IP. Seguire le istruzioni fornite nella *Sezione 6.5 Rete, Pagina 71* per assicurarsi che sia possibile collegare l'unità in rete.

7.1.1 Requisiti di sistema

Piattaforma operativa: un PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista o Windows 7.

Per il supporto tramite Web, i requisiti del PC **consigliati** sono:

- Processore: Intel Core Duo, 2.0 GHz o equivalente
- Memoria RAM: 2048 MB
- Spazio disponibile su disco rigido: 10 MB
- Scheda grafica: NVIDIA GeForce 8600 o superiore
- Interfaccia di rete: 10/100-BaseT
- Browser Web: Internet Explorer 7 o versione successiva

7.1.2 Prima connessione al videoregistratore digitale serie 600

Il decoder video e il controller di riproduzione vengono installati automaticamente sul PC la prima volta che il PC viene collegato al videoregistratore:

- 1. Aprire Internet Explorer.
- 2. Nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo dell'unità.
 - Può trattarsi dell'indirizzo IP o di un indirizzo DDNS, se abilitato nell'unità.
- 3. In Internet Explorer verrà chiesto di installare il software OCX necessario per la visualizzazione live e la riproduzione video.
- 4. Dopo l'installazione, la schermata verrà aggiornata e verrà chiesto di immettere un ID utente e una password.
 - Dopo avere installato Control Center su un PC, non sarà necessario installare di nuovo il software OCX a meno che non venga rilasciata una nuova versione con un nuovo firmware dell'unità.

7.2

Accesso

Quando viene stabilita una nuova connessione all'unità, viene visualizzata la finestra Accesso.

Reg	gistr.
ID utente Password	
Lingua	Italiano 👻
	Registr.

Immagine 7.1 Control Center: finestra Accesso tramite rete

- 1. Digitare l'ID utente e la password.
 - L'ID utente e la password sono gli stessi utilizzati per accedere all'unità localmente.
 L'ID utente predefinito è ADMINISTRATOR, mentre la password predefinita è 000000 (sei zeri).
- 2. Fare clic su Accesso.

Numero massimo di utenti

Se si supera il numero massimo di utenti per Control Center, viene visualizzata una finestra dei messaggi.

7.2.1 Differenze nella struttura dei menu

Control Center consente l'accesso e l'utilizzo delle voci di menu dell'unità. Per un'illustrazione delle voci di menu, vedere *Sezione 6 Menu Configurazione, Pagina 55*. Sebbene la struttura sia la stessa, i menu e le impostazioni hanno un funzionamento diverso, determinato dal browser Web.

7.3 Descrizione della finestra del browser

La finestra del browser è costituita da tre aree principali:

- una barra delle modalità nella parte superiore, contenente pulsanti per il passaggio dalla modalità Live alla modalità di riproduzione, l'esportazione, le impostazioni di sistema e i pulsanti per l'attivazione delle visualizzazioni tutto schermo, quad, multischermo o sequenza;
- una barra laterale verticale che cambia in base al contesto della barra delle modalità;
- l'area di lavoro, in cui vengono visualizzati i video nel contesto live o riproduzione, il menu
 Esporta nel contesto di esportazione e i menu di sistema nel contesto di configurazione.

DVR 600 💷		BOSCH
Selezione telecamera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		
Controlli telecamera		
Preset		
123456		
000 •SpostaImposta000 •Aux +Aux -		
Uscita relè		
Registrazioni eventi		
Event Ch Data/Ora		 LI

Immagine 7.2 Control Center - Modalità live

7.3.1 Modalità live

Facendo clic sul pulsante Live viene visualizzata la finestra Video Live, in cui è possibile:

- visualizzare video in modalità Live
- selezionare diverse visualizzazioni multischermo
- assegnare le telecamere ai cameo
- controllare le telecamere in modalità PTZ
- monitorare lo stato dell'unità e le condizioni di allarme

7.3.2 Visualizzazioni della telecamera

Per cambiare modalità di visualizzazione, fare clic su uno dei pulsanti di visualizzazione della



visualizzazione del cameo.

– 🛛 Sono disponibili le modalità di visualizzazione Singola 🛄, Quad 🖽, Multischermo



- Il pulsante Tutto schermo 🥌 espande la modalità di visualizzazione corrente fino ad occupare l'intero schermo. Premere ESC per uscire dalla modalità Tutto schermo.

7.3.3 Modalità Riproduzione

Fare clic sul pulsante Riproduci per visualizzare la finestra di riproduzione, in cui è possibile:

- passare a una data e a un'ora specifiche nella riproduzione del video;
- visualizzare un indicatore cronologico grafico del giorno per gli eventi di registrazione, ingresso o movimento.



Immagine 7.3 Control Center - Riproduzione

7.3.4 Modalità Esportazione

Fare clic sul pulsante Esporta e per visualizzare la finestra di riproduzione, in cui è possibile:

- esportare un file nel PC da una posizione remota;
- scegliere il canale, l'audio, la data e ora iniziale e finale.

DVR 600					90	BOSCH
	Impost.di esportaz	tione				
	Canale	1	2 3 4 0 11 1	5 6 2 13 14 1	7 8 15 16 ···	I
	Data/ora di inizio	2010	✓ / 01	🖌 / 15	~	
		10	✓ : 30	ypm	~	
	Data/ora di fine	2010	✓ / 01	💙 / 15	~	
		10	Y : 30	y pm	~	
			Es	oorta		
			_			
				Scaricare Pla	yer	

Immagine 7.4 Control Center - Esportazione

7.3.5 Modalità di configurazione

Fare clic sul pulsante Configurazione Z per aprire il menu Configurazione, che consente di specificare tutte le impostazioni di configurazione dell'unità.

DVR 600	III					Ð	BOSCH
➡ Telecamera Telecamera Regola video	Ch	Abilitare		Nome	Conve	erti	Audio
PTZ	1	On	*	Camera01	Off	~	01 🛩
Registr. continua Registr. Ingresso	2	On	~	Camera02	Off	*	02 💌
Registr. movimento	3	On	*	Camera03	Off	~	03 💌
Streaming Live di rete Formato video	4	On	~	Camera04	Off	*	04 💌
▶ Pianificazione	5	On	*	Camera05	Off	~	Nessuno 💌
 ▶ Visualizza ▶ Evento ▶ Rete 	6	On	*	Camera06	Off	*	Nessuno 💌
	7	On	*	Camera07	Off	~	Nessuno ⊻
▶ Sistema	8	On	*	Camera08	Off	*	Nessuno 💌
	9	On	*	Camera09	Off	~	Nessuno 💌
	10	On	*	Camera10	Off	~	Nessuno 💌
	11	On	*	Camera11	Off	~	Nessuno 💌
	12	On	*	Camera12	Off	*	Nessuno 💌
	13	On	*	Camera13	Off	~	Nessuno 💌
	14	On	*	Camera14	Off	~	Nessuno 💌
	15	On	*	Camera15	Off	~	Nessuno 🚩
	16	On	*	Camera16	Off	*	Nessuno 💌
				Applica			

Immagine 7.5 Control Center - Configurazione

8 Archive Player

8.1 Guida introduttiva

Divar Archive Player DVR serie 600 consente di visualizzare su un PC le registrazioni video archiviate mediante il videoregistratore o Control Center. Consente inoltre di verificare l'autenticità del materiale video archiviato.

8.1.1 Requisiti di sistema

Piattaforma operativa: un PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista o Windows 7.

Per Archive Player, i requisiti consigliati del PC sono:

- Processore: Intel Core Duo, 2.0 GHz o equivalente
- Memoria RAM: 2048 MB
- Scheda grafica: NVIDIA GeForce 8600 o superiore

8.1.2 Installazione

Archive Player non richiede alcuna installazione. Quando si archivia un video, Archive Player viene automaticamente copiato nella stessa directory del file di archivio. L'installazione separata di Archive Player non è necessaria. Quando in seguito si copia il file di archivio in altri supporti, assicurarsi di copiare anche il file ArchivePlayer400 600.exe.

8.1.3 Avvio del programma

Fare doppio clic sul fileArchivePlayer400 600.exe per avviare il programma.

Per aprire un archivio video

Quando si avvia il programma, viene visualizzato un elenco dei file di archivio disponibili. I file di archivio del videoregistratore digitale serie 600 sono identificati dall'estensione .600.

Apri video		×
Posiz.		-
Video		
	Apri Annull	

Immagine 8.1 Archive Player - Apertura di un archivio video all'avvio

- 1. Selezionare il file di archivio da visualizzare.
 - Se il file non è presente nell'elenco, scorrere quest'ultimo verso il basso o selezionare la posizione corretta.
- 2. fare clic su **Apri**.

Per uscire dal programma, fare clic su Annulla o sul pulsante di chiusura.

8.2 Descrizione della finestra principale

La finestra principale viene visualizzata quando si seleziona un file di archivio. La finestra è costituita da tre aree principali:

- una barra orizzontale nella parte superiore contenente i pulsanti per il controllo della schermata;
- una barra verticale laterale contenente i pulsanti per la selezione della telecamera e il controllo della riproduzione;
- un'area video che visualizza il contenuto video e una barra di scorrimento della riproduzione.



Immagine 8.2 Archive Player - Finestra principale

8.2.1 Pulsante Apri

Per aprire un archivio, fare clic sul pulsante Apri 🧾. Verrà visualizzata la finestra Apri video. Selezionare un file di archivio diverso e fare clic su Apri.

8.3 Visualizzazioni della telecamera

Per passare a un'altra modalità di visualizzazione:



- 1. Fare clic su uno dei pulsanti di visualizzazione della telecamera per modificare la configurazione della visualizzazione del cameo.
 - Singola 📃
 - 🛛 Quadrante 🛅
 - Multischermo 🗐 🄳
- 2. Per modificare il fattore di zoom, trascinare il cursore dello zoom.
 - Una volta selezionato lo zoom, fare clic sul cameo con il pulsante sinistro del mouse per eseguire lo zoom indietro, con il pulsante destro per eseguire lo zoom avanti.
 Fare clic, tenere premuto e trascinare il mouse nell'area del cameo per spostare l'immagine.

8.4 Visualizzazione delle immagini

8.4.1 Assegnazione di cameo

Per cameo si intende un'immagine di telecamera singola in una visualizzazione multischermo. Per assegnare una telecamera a un cameo:

- 1. Fare clic su un cameo.
 - Il cameo selezionato presenta un bordo giallo.

2. Fare doppio clic su una telecamera dall'elenco.

Per annullare l'assegnazione di un cameo:

- Fare clic sul pulsante di chiusura sul cameo.

Se sul canale è presente dell'audio al momento della selezione del cameo, questo verrà riprodotto.

8.5 Uso dei controlli di riproduzione

Immagine 8.3 Archive Player - Controlli di riproduzione

Riproduzione

Fare clic sul pulsante **Riproduzione** per riprodurre il video registrato nella finestra di riproduzione.

- La velocità di riproduzione varia a seconda dell'impostazione del cursore della velocità
- Alcuni frame potrebbero essere saltati a seconda delle risorse del PC, la velocità di riproduzione selezionata o la larghezza di banda insufficiente.

Riproduzione inversa

Fare clic sul pulsante **Riproduzione inversa ()** per eseguire la riproduzione inversa dei video nella finestra di riproduzione.

- La velocità di riproduzione varia a seconda dell'impostazione del cursore della velocità
- In modalità di riproduzione inversa alcuni frame verranno saltati come conseguenza del processo di compressione. Ulteriori frame potrebbero essere saltati a causa della velocità di riproduzione selezionata o della larghezza di banda insufficiente.

Velocità di riproduzione

Il cursore controlla la velocità della riproduzione continua in avanti e inversa.

Fisso

Fare clic sul pulsante **Fisso** $__$ per sospendere la riproduzione.

 L'ultima immagine riprodotta viene visualizzata come immagine fissa nella finestra di riproduzione.

Avanzamento di un fotogramma

Questa funzione è attivata solo in modalità Fisso.

- 1. Fare clic sul pulsante **Step forward** (Passo avanti) \bigcirc per far avanzare l'immagine di un fotogramma.
- 2. Tenere premuto il pulsante per continuare ad andare avanti di un massimo di 3 immagini al secondo.

Retrocessione di un fotogramma

Questa funzione è attivata solo in modalità Fisso.

- 1. Fare clic sul pulsante **Step backward** (Passo indietro) we per far retrocedere l'immagine di un fotogramma.
- 2. Tenere premuto il pulsante per continuare ad andare indietro di un massimo di 3 immagini al secondo.

8.5.1 Cattura di un'immagine fissa

È possibile catturare immagini fisse dalla visualizzazione a tutto schermo di una telecamera e salvarle sul disco rigido del PC in formato bitmap.

Per salvare un'immagine dal cameo attivo sul disco rigido del PC:

- 1. Fare clic sul pulsante Cattura 🧰
 - Verrà visualizzata la finestra a comparsa Istantanea.
- 2. Per modificare la posizione predefinita, passare alla posizione del file system del PC in cui si desidera archiviare il file.
- 3. Digitare un nuovo nome per il file.
- 4. Fare clic su **Salva**.

Le informazioni di autenticazione vengono visualizzate al di sotto dell'immagine.

8.6 Ricerca di un'immagine

02-08-2008 🔮 01:39:01 PM 🛃 >

Immagine 8.4 Archive Player - campi di data e ora e pulsante Vai

- 1. Inserire data e ora.
- 2. Fare clic sul pulsante Vai 🔜
 - La riproduzione viene avviata a partire dalla data e ora specificate.

8.7 Barra di scorrimento video

La barra di scorrimento del video visualizza il tempo di riproduzione relativo all'interno dell'intervallo video e consente di effettuarne la regolazione.

8.8 Controllo dell'autenticità

1. Fare clic sul pulsante **Controlla** Check per verificare l'autenticità dell'archivio.

- Se il controllo richiede tempi lunghi, verrà visualizzata una barra di avanzamento.
- Una finestra di informazioni indica l'autenticità dell'archivio.

Verifica di singoli fotogrammi

Per verificare l'autenticità di singoli fotogrammi, interrompere la riproduzione, quindi fare clic

sul pulsante **Informazioni** . Verrà visualizzata la finestra Informazioni di autenticità. Questa finestra mostra i dettagli del fotogramma video visualizzato nel cameo selezionato.

8.9 Pulsante Esci

Fare clic sul pulsante **Esci**

per interrompere l'uso di Archive Player.

9

Valori predefiniti dei menu

Le seguenti tabelle elencano le voci del sistema di menu dell'unità. La colonna **Valore predefinito** visualizza i valori che vengono ripristinati se si seleziona la voce Impostazioni predefinite nel menu **Sistema - Configurazione**. La **N** nella colonna **Ripristino** indica che il valore non viene ripristinato se si richiamano le impostazioni predefinite.

 Tabella 9.1
 Valori predefiniti del menu Installazione rapida

Navigazione		Impostazione	Valore predefinito	Ripris tino
Internaziona	le	Lingua	Inglese	Sì
		Fuso orario	GMT+0	Ν
		Formato orario	12 ore	Ν
		Orario	0 0 0	Ν
		Formato data	AAAA-MM-GG	Ν
		Data	01-01-2010	Ν
Registrazio	istrazio Telecamere 1-8/16	Risoluzione	CIF	Sì
ne normale		Qualità video	Normale	Sì
		Frame rate	30 (NTSC)/25 (PAL)	Sì
		Converti	Off	Sì
		Audio	Nessuno	Sì
Rete	Configurazione	ID DVR	01	Sì
		DHCP	Abilitato	Ν
		Indirizzo IP	0.0.0.0	Ν
		Subnet mask	0.0.0.0	Ν
		Gateway	0.0.0.0	Ν

Tabella 9.2	Valori predefiniti menu Configurazione
-------------	--

Navigazione			Impostazione	Valore predefinito	Riprist
					ino
Telecamera	Telecamera	Telecamere 1 ~ 8/16	Enable (Attiva)	On	Sì
			Nome	Telecamera 01~08/16	Sì
			Converti	Off	Sì
			Audio	Nessuno	Sì
	Regola video	Telecamere 1 ~ 8/16	Luminosità	50	Sì
			Contrasto	50	Sì
			Colore	50	Sì
	PTZ	Telecamere 1 ~ 8/16	Porta COM	Nessuno	Sì
			ID controllo	00	Sì
			Protocollo	Bosch	Sì
			Baud rate	9600	Sì
	Registr. continua	Telecamere 1 ~ 8/16	Risoluzione	CIF	Sì
			Qualità	Normale	Sì
			Frame rate	30 (NTSC) / 25 (PAL)	Sì
	Registr. Ingresso	Telecamere 1 ~ 8/16	Risoluzione	CIF	Sì
			Qualità	Normale	Sì
			Frame rate	30 (NTSC) / 25 (PAL)	Sì
			Pre-evento	Off	Sì
			Post-evento	10 secondi	Sì
	Registr.	Telecamere 1 ~ 8/16	Risoluzione	CIF	Sì
	movimento		Qualità	Normale	Sì
			Frame rate	30 (NTSC) / 25 (PAL)	Sì
			Pre-evento	Off	Sì
			Post-evento	10 secondi	Sì
	Network Live	Canali 1 ~ 8/16	Abilitato	On	Sì
	Streaming		Risoluzione	CIF	Sì
	(Streaming live		Qualità	Normale	Sì
	remoto)		Frame rate	7,5 (NTSC) / 6,25 (PAL)	Sì
	Formato video		Formato video	Rilevamento automatico	Sì
				su telecamera 1	
			Formato monitor	800x600 (4:3)	Ν
Pianificazione	Domenica			Continua	Sì
	Lunedì			Continua	Sì
	Martedì			Continua	Sì
	Mercoledì			Continua	Sì
	Giovedì			Continua	Sì
	Venerdì			Continua	Sì
	Sabato			Continua	Sì
	Giorni d'eccezione			Nessuno	Sì

Tabella 9.2	Valori predefiniti	menu Configurazior
Tabella 9.2	Valori predefiniti	menu Configurazi

Navigazione		Impostazione	Valore predefinito	Riprist	
					ino
Visualizza	Lingua		Lingua	Inglese	Sì
	Monitor A		Nome telecamera	On	Sì
			Stato telecamera	On	Sì
			Data/Ora	On	Sì
			Data/Ora di	On	Sì
			riproduzione		
			Condizione di	On	Sì
			riproduzione		
			Condizione HDD	Off	Sì
			Popup evento	Off	Sì
			Tempo di		
			permanenza		
			sequenza		
			Telecamera 1 - 8/16	2 sec.	Sì
			Modalità Quad 01-06	2 sec.	Sì
	Monitor B		Nome telecamera	On	Sì
			Stato telecamera	On	Sì
			Data/Ora	On	Sì
			Popup evento	Off	Sì
			Tempo di		
			permanenza		
			sequenza		
			Telecamera 1 - 8/16	2 sec.	Sì
			Modalità Quad 01-04	2 sec.	Sì
Evento	Ingresso	Ingresso 1 ~ 8/16	Tipo di ingresso	N.A.	Sì
		-	Telecamera	1 ~ 8/16	Sì
			Uscita relè	Nessuno	Sì
			PTZ preset (Preset	Nessuno	Sì
			PTZ)		
	Movimento	Telecamera 1 ~ 8/16	Telecamera	Telecamera01	Sì
		,	Sensibilità	5	Sì
			Uscita relè	Nessuno	Sì
			Area	On	Sì
	Riconosci allarr	Riconosci allarme		Intervallo post-evento	Sì
	Sistema		Errore disco	Nessuno	Sì
			Disco pieno	Nessuno	Sì
			Errore ventola	Nessuno	Sì
			Temperatura	Nessuno	Sì
			Sistema/Disco		
			PW amministratore	Nessuno	Sì
			modificata		-
			Perdita video	Nessuno	Sì
			Accensione	Nessuno	Sì
	1			1 COSULIO	01

 Tabella 9.2
 Valori predefiniti menu Configurazione

Navigazio	Vavigazione		Impostazione	Valore predefinito	Riprist
					ino
Rete	TCP/IP		DHCP	Abilitato	N
			Indirizzo IP	0.0.0.0	Ν
			Subnet mask	0.0.0.0	N
			Gateway	0.0.0.0	N
			DNS primario	0.0.0.0	N
			DNS secondario	0.0.0.0	N
			Nr. porta HTTP	80	N
			Limite banda	100 MBPS	N
			Server RTSP	Off	N
			Porta RTSP	554	N
			ICMP	Off	N
	DDNS		Server DDNS	Disabilitato	N
		dyndns.org	Nome host	VUOTO	N
			Nome utente	VUOTO	N
			Password	VUOTO	N
		tzo.com	Nome host	VUOTO	N
			Email	VUOTO	N
			Chiave	VUOTO	N
		sitesolutions.com	Nome utente	VUOTO	N
			Password	VUOTO	N
			ID Registrazione	VUOTO	N
			FQDN	VUOTO	N
	Notifica		Ingresso	Off	Sì
			Rilevamento	Off	Sì
			movimento		
			Errore disco	Off	Sì
			Disco pieno	Off	Sì
			Errore ventola	Off	Sì
			Temperatura	Off	Sì
			Sistema/Disco		
			PW amministratore	Off	Sì
			modificata		
			Perdita video	Off	Sì
			Accensione	Off	Sì
	Mail (Posta)		Inviare email	Off	Sì
			Server SMTP	νυοτο	Sì
			Porta SMTP	25	Sì
			SSL	Off	Sì
			Nome utente	νυοτο	Sì
			Password	VUOTO	Sì
	Più impostazi	oni Email	Da	VUOTO	Sì
			Oggetto	VUOTO	Sì
			A (1)	VUOTO	Sì
			A (2)	VUOTO	Sì
			A (3)	VUOTO	Sì

Sistema Data/Ora Data 01-01-2010 N Orario 12:00:00 AM N Formato data AAAA/MM/GG N Formato orario 12 ore N Formato orario 12 ore N Fuso orario Gm1+0 N Ora legale Off N Inizio ora legale Gen 1* DOM 00 N NTP NTP Off Si Time server privato 0.0.0.0 Si Si Dispositivo di segnalazione acustica NTP Off Si Dispositivo di segnalazione acustica Perdita video Off Si Ingresso Off Si Si Si Utente AMMINISTRATORE Livello Ammistratore N Ventazione Configurazione Ingressord O00000 N Configurazione Installazione rapida Sovrascrittura Si Si Disco rigido Installazione rapida Sovrascrittura Si Si	Navigazione		Impostazione	Valore predefinito	Riprist	
Sistema Data/Ora Data 01-01-2010 N Orario 12:00:00 AM N Formato data AAAA/MM/GG N Formato data AAAA/MM/GG N Formato data AAAA/MM/GG N Formato data AAAA/MM/GG N Formato data AAAA/MM/GG N Formato data AAAA/MM/GG N NTP Ora legale Gen 1º DOM 00 N NTP Off Si Si Time server Server pubblico Si Time server privato 0.0.0.0 Si Intervallo 1 giorno Si Sistema Off Si Utente AMMINISTRATORE Pulsante Off Si Si Ingresso Off Si Configurazione Configurazione Si Importazione Installazione rapida O00000 Disco rigido Sovrascrittura Tutto Disco rigido Si Si Si Sistema Installazione rapida O% (nessuna partizione separata) Eliminazione O% (nessuna partizione separata) Si Disco rigido Si Si Si						ino
Orario 12:00:00 AM N Formato data AAAA/MM/GG N Formato orario 12 ore N Fuso orario GMT+0 N Inizio ora legale Gen 1° DOM 00 N Inizio ora legale Gen 1° DOM 00 N NTP NTP Off Si Time server Server pubblico Si Time server Server pubblico Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Ingresso Off Si Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Esportazione Ingresso Off Si Configurazione Importazione Ingresso Ingresso Si Configurazione Si Si Si Ingresso Off Si Disco rigido Importazione Ingresso Ingresso Off Si Si Disco rigido Installazione rapida Inut	Sistema	Data/Ora		Data	01-01-2010	Ν
Formato data AAAA/MM/GG N Formato orario 12 ore N Fusso orario GMT+0 N Fusso orario GMT+0 N Ora legale Gen 1° DOM 00 N Fine ora legale Gen 1° DOM 00 N NTP Off Si Time server Server pubblico Si Time server privato 0.0.0.0 Si Intervalio 1 glorno Si Intervalio 1 glorno Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Intervalio 1 glorno Si Si Movimento Off Si Si Perdita video Off Si Si Quenta Importazione Intervalio N Configurazione Esportazione Intervalio Intervalio Importazione Sovrascrittura Tutto Si Installazione rapida Sovrascrittura Tutto Si <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>Orario</td><td>12:00:00 AM</td><td>Ν</td></td<>				Orario	12:00:00 AM	Ν
Formato orario 12 ore N Fuso orario GMT+0 N Ora legale Off N Inizio ora legale Gen 1º DOM 00 N Inizio ora legale Gen 1º DOM 00 N NTP Off Si Time server Server pubblico Si Time server privato 0.0.0 Si Intervalio 1 giorno Si sincronizzazione Pulsante Off Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Movimento Off Si Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Vente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Esportazione Ingresso Off Si Configurazione Installazione rapida Installazione rapida Installazione rapida Installazione rapida Installazione separata) Si Disco rigido Si Si Si				Formato data	AAAA/MM/GG	Ν
Fuso orario GMT+0 N Ora legale Gen 1° DOM 00 N Inizio ora legale Gen 1° DOM 00 N NTP Off Si Time server Server pubblico Si Time server privato 0.0.0 Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione On Si Si Configurazione Importazione Importazione Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Installazione rapida Si Si Si Disco rigido Si Si Si Si Si Avvertenza disco 90% Si Si Si Si Disco rigido Si Si Si Si Si Formatta Tutto </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>Formato orario</td> <td>12 ore</td> <td>Ν</td>				Formato orario	12 ore	Ν
Ora legale Off N Inizio ora legale Gen 1° DOM 00 N Fine ora legale Gen 1° DOM 00 N NTP Off Si Time server Server pubblico Si Time server privato 0.0.0.0 Si Intervalio 1 giorno Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Movimento Off Si Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione Off Si Si configurazione Importazione Importazione Importazione Importazione configurazione Importazione Importazione Importazione Importazione Importazione Installazione rapida Sovrascrittura Tutto Si Si Disco rigido Si Si Si Importazione Importazione Installazione rapida Sovrascrittura Tutto Si Si				Fuso orario	GMT+0	Ν
Inizio ora legale Gen 1° DOM 00 N NTP NTP Off Si Time server Server pubblico Si Time server privato 0.0.0 Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Ingresso Off Si Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione Si Si Si Configurazione Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Si Si Disco rigido Si Sovrascrittura Tutto Si Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Avertenza disco 90% Si Si Disco rigido Si Si Si Si Sistema Installazione rapida Installazione rapida Si Si Disco rigido Si Si Si Si <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ora legale</td> <td>Off</td> <td>Ν</td>				Ora legale	Off	Ν
Fine ora legale Gen 1° DOM 00 N NTP Off Si Time server Server pubblico Si Time server privato 0.0.0.0 Si Intervallo 1 giorno Si pispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Ingresso Off Si Si Movimento Off Si Si Vente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione Password 000000 N Configurazione Ingresso Off Si Si Instazione Importazione Importazione Importazione Importazione Installazione rapida Installazione rapida Installazione rapida Importazione Importazione Si Disco rigido Si Si Si Si Si Partizione evento 0% (nessuna partizione Importazione Importazione Si Disco rigido Imoret evento				Inizio ora legale	Gen 1° DOM 00	Ν
NTP Off Si Time server Server pubblico Si Time server privato 0.0.0.0 Si Intervalio 1 giorno Si sincronizzazione Pulsante Off Si Ingresso Off Si Si Movimento Off Si Si Vente AMMINISTRATORE Livelio Amministratore N Perdita video Off Si Si Configurazione Importazione Configurazione N Aggiornamento firmware Intervalica Si Si Installazione rapida Sovrascrittura Tutto Si Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Avertenza disco 90% Si Si Eliminazione Off Si Si Eliminazione Si Si Si Sistema IR controllo remoto 1 Si ID DVR 1 Si Si				Fine ora legale	Gen 1° DOM 00	Ν
Time server Server pubblico Si Time server privato 0.0.0.0 Si Intervallo 1 giorno Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Pulsante Off Si Ingresso Off Si Movimento Off Si Vente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Perdita video Off Si Si Configurazione Importazione Password 000000 N Configurazione Configurazione Impostazioni predefinite A Aggiornamento firmware Installazione rapida Si Si Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Avertenza disco 90% Si Partizione evento 0% (nessuna partizione separata) Si Eliminazione Si Si Si Avertenza disco 90% Si Si Eliminazione Off Si Si Autoratica Itorow Si Si Autoratica Off Si Si Disco rigido IR controllo remoto 1 Si		NTP		NTP	Off	Sì
Time server privato 0.0.0 Si Intervallo 1 giorno Si Dispositivo di segnalazione acustica Pintervallo 1 giorno Si Ingresso Off Si Ingresso Off Si Movimento Off Si Sistema On Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione Password 000000 N Configurazione Importazione Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Installazione rapida Si Disco rigido Si Si Sistema Off Si Sistema Installazione rapida Installazione rapida Disco rigido Si Si Sistema Intervallo Si Iminazione Off Si Bilininazione Off Si Sistema IR controllo remoto Si				Time server	Server pubblico	Sì
Intervallo 1 giorno Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Ingresso Off Si Movimento Off Si Sistema On Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione Livello Amministratore N Configurazione Importazione Importazione Importazione Importazione Importazione Sovrascrittura Tutto Si Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Esportazione rapida Govrascrittura Si Si Disco rigido Si Si Si Sistema Off Si Si Romatica Formatta Tutto Si Sistema IR controllo remoto Si Si				Time server privato	0.0.0.0	Sì
sincronizzazione sincronizzazione off Si Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Ingresso Off Si Movimento Off Si Sistema On Si Perdita video Off Si Perdita video Off Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Password 000000 N Configurazione Esportazione Configurazione Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Installazione rapida Disco rigido Si Disco rigido Si Sistema On Si Perdita video Off Si Sistema On Si Perdita video Off Si Avvertenza disco 90% Si pieno Partizione evento 0% (nessuna partizione N separata) Eliminazione Off Si Sistema II cunto Si Avvertenza disco 90% Si pieno Partizione cunto Si Avvertenza disco 90% Si pieno Partizione off Si Sistema II cunto Si Avvertenza disco Si Avvertenza disco Si pieno Partizione Off Si Sistema II cunto Si Si cunto Si Si cunto Si Si Disco rigido Si Si cunto Si Si Si cunto Si Si DDVR 1 Si ID DVR 1 Si Si cunto si Si Si Cunto Si Si Si Si Cunto Si Si Si Cunto Si Si Si Cunto Si Si Si				Intervallo	1 giorno	Sì
Dispositivo di segnalazione acustica Pulsante Off Si Ingresso Off Si Movimento Off Si Vente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Vente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione Password 000000 N Configurazione Configurazione Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Impostazione td></td> <td></td> <td></td> <td>sincronizzazione</td> <td></td> <td></td>				sincronizzazione		
Ingresso Off Si Movimento Off Si Sistema On Si Perdita video Off Si Perdita video Off Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione Password 000000 N Configurazione configurazione Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Installazione rapida Impostazione Impostazione Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Eliminazione 0% (nessuna partizione separata) Si Eliminazione Off Si Sistema IR controllo remoto Si		Dispositivo di seg	nalazione acustica	Pulsante	Off	Sì
Movimento Off Si Sistema On Si Perdita video Off Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione Password 000000 N Configurazione configurazione Importazione Importazione Importazione Esportazione configurazione Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Installazione rapida Sovrascrittura Tutto Si Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Installazione rapida Impostazione Impostazione Impostazione Sistema Sovrascrittura Tutto Si Installazione rapida Impostazione Si Si Partizione evento 0% (nessuna partizione N Impostazione Off Si Impostazione Impostazione Si				Ingresso	Off	Sì
Sistema On Si Perdita video Off Si Perdita video Off Si Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione Password 000000 N Configurazione configurazione				Movimento	Off	Sì
Perdita videoOffSìUtenteAMMINISTRATORELivelloAmministratoreNConfigurazioneImportazionePassword000000NConfigurazioneEsportazioneImpostazioni predefiniteImpostazioni predefiniteImpostazioni predefiniteImpostazioni predefiniteInstallazione rapidaSovrascritturaTuttoSiDisco rigidoSovrascritturaTuttoSiDisco rigidoEliminazione evento0% (nessuna partizione separata)NEliminazioneOffSiSistemaIR controllo remoto1SiID DVR1SiSiID DVR1SiInstallazione tarpidaInstalla SiSiID DVR1SiID DVR1SiInstallazione tarpidaInstallaSiID DVR1SiInstallazioneInstallaSiInstallazioneOffSiInstallazioneOffSiInstallazioneInstallazioneSiID DVR1SiInstallazioneInst				Sistema	On	Sì
Utente AMMINISTRATORE Livello Amministratore N Configurazione Importazione 000000 N Configurazione Esportazione Impostazione Impostazione Impostazione Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Impostazione rapida Impostazione rapida Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Avvertenza disco 90% Si Partizione evento 0% (nessuna partizione separata) N Eliminazione Off Si Sistema IR controllo remoto 1 Si ID DVR 1 Si				Perdita video	Off	Sì
Configurazione Importazione N Configurazione configurazione Importazione Importazione Esportazione configurazione Importazione Importazione Impostazioni predefinite Importazione Importazione Importazione Impostazioni predefinite Importazione Importazione Importazione Installazione rapida Importazione Importazione Importazione Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Avvertenza disco 90% Si pieno Partizione evento 0% (nessuna partizione separata) Eliminazione Off Si Sistema IR controllo remoto 1 Si ID DVR 1 Si		Utente	AMMINISTRATORE	Livello	Amministratore	Ν
Configurazione Importazione Importazione Esportazione Esportazione Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Impostazione rapida Impostazione rapida Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Avvertenza disco 90% Si Partizione evento 0% (nessuna partizione national predefinite representational edefinite representation predefinite repredefinite representation predefinite represen				Password	000000	Ν
configurazione Impostazione Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Partizione evento 90% Si Si Partizione evento 0% (nessuna partizione N Eliminazione Off Si Automatica Formatta Tutto Si Sistema IR controllo remoto 1 Si ID DVR 1 Si		Configurazione	Importazione			
Esportazione Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Installazione rapida Installazione rapida Disco rigido Sovrascrittura Partizione evento 90% Partizione evento 0% (nessuna partizione nesentata) Eliminazione Off Sistema IR controllo remoto In DVR 1 Sistema Si			configurazione			
configurazione Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Disco rigido Installazione rapida Tutto Si Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Partizione evento 90% Si Partizione evento 0% (nessuna partizione Nesperata) Eliminazione Off Si Si Sistema IR controllo remoto 1 Si ID DVR 1 Si			Esportazione			
Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Impostazioni predefinite Aggiornamento firmware Installazione rapida Impostazioni predefinite Disco rigido Sovrascrittura Tutto Si Avvertenza disco 90% Si Si Partizione evento 0% (nessuna partizione N Separata) Eliminazione Off Si Sistema IR controllo remoto 1 Si			configurazione			
Aggiornamento firmware Image: Sourascrittura Tutto Si Disco rigido Sourascrittura Tutto Si Avvertenza disco 90% Si Partizione evento 0% (nessuna partizione) N Eliminazione Off Si Automatica Formatta Tutto Si Sistema IR controllo remoto 1 Si			Impostazioni predefinite			
Installazione rapida Sovrascrittura Tutto Sì Disco rigido Sovrascrittura Tutto Sì Avvertenza disco 90% Sì pieno Partizione evento 0% (nessuna partizione N Partizione evento 0% (nessuna partizione N Eliminazione Off Sì automatica Formatta Tutto Sì Sistema IR controllo remoto 1 Sì			Aggiornamento firmware			
Disco rigidoSovrascritturaTuttoSiAvvertenza disco pieno90%SiPartizione evento separata)0% (nessuna partizione separata)NEliminazione automaticaOffSiFormattaTuttoSiSistemaIR controllo remoto1SiID DVR1Si			Installazione rapida			
Avvertenza disco 90% Sì pieno Partizione evento 0% (nessuna partizione N Partizione evento 0% (nessuna partizione N Eliminazione Off Sì automatica Formatta Tutto Sì Sistema IR controllo remoto 1 Sì		Disco rigido		Sovrascrittura	Tutto	Sì
pieno Partizione evento 0% (nessuna partizione Nesparata) Eliminazione Off Sì automatica Formatta Tutto Sì Sistema IR controllo remoto 1 Sì		-		Avvertenza disco	90%	Sì
Partizione evento 0% (nessuna partizione Neparata) Eliminazione Off automatica Sì Formatta Tutto Sì Sistema IR controllo remoto 1 Sì ID DVR 1 Sì				pieno		
Sistema IR controllo remoto Si ID DVR 1 Si				Partizione evento	0% (nessuna partizione	N
Eliminazione Off Sì automatica Formatta Tutto Sì Sistema IR controllo remoto 1 Sì ID DVR 1 Sì					separata)	
Automatica Si automatica Formatta Formatta Tutto Sistema IR controllo remoto ID DVR 1 Si				Fliminazione	Off	Sì
Interview Interview Interview Sistema IR controllo remoto 1 Si ID DVR 1 Si				automatica		0.
Sistema IR controllo remoto 1 Si ID DVR 1 Si				Formatta	Tutto	Sì
ID DVR 1 Sì		Sistema		IR controllo remoto	1	Sì
		olisionia			1	Sì
				l ogout utente autom	Off	Sì

Tabella	9.3	Valori predefiniti del menu Ricerca
labella	9.3	Valori predefiniti del menu Ricerca

Navigazione		Impostazione	Valore predefinito	Riprist
				ino
Ricerca	Cerca data/ora	Data	Data corrente	Sì
		Orario	Ora corrente	Sì
	Cerca evento	Canale	1	Sì
		Start	Inizio video	Sì
		End	Ora corrente	Sì
		Tipo di evento	Tutto	Sì
	Ricerca avanzata	Canale	1	Sì
		Start (Avvio)	Inizio video	Sì
		End (Fine)	Ora corrente	Sì
		Sensibilità	5	Sì
		Area	Off	Sì

 Tabella 9.4
 Valori predefiniti del menu Archivio

Navigazione	Impostazione	Valore predefinito	Riprist
			ino
Archivio	Canale	Nessuno	Sì
	Ora di inizio	Nessuno	Sì
	Ora di fine	Nessuno	Sì

10 Specifiche tecniche

10.1 Specifiche elettriche

Tensione e alimentazione

Ingresso AC dell'alimentatore esterno	100-240 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A
Uscita DC dell'alimentatore esterno	12 VDC, 2,5 A
Ingresso alimentazione DVR	12 VDC; 3,5 A; 145 BTU/h
Batteria interna	Litio: CR2032, 3 V, 225 mAh

Video

Ingressi	Video composito 1 Vpp, 75 ohm, terminazione
	automatica PAL/NTSC, rilevamento automatico
Uscite	Monitor A - RGB VGA
	Monitor B - RGB VGA
Standard video	SVGA
	PAL/NTSC, rilevamento automatico o selezionabile
	da menu
Risoluzione	SVGA 800 x 600 (4:3), 1024 x 768 (4:3),
	1280 x 1024 (5:4), 1366 x 768 (16:9) o 1440 x 900
	(16:10)
AGC	Regolazione automatica del guadagno per ogni
	ingresso video
Zoom digitale	2x
Compressione	H.264

Audio

Ingressi	Mono RCA, 1 Vpp, 10k ohm
Uscite	Mono RCA, 1 Vpp, 10k ohm
Velocità di campionamento	16 kHz per canale
Compressione	ADPCM
Velocità di trasferimento	8 bit

Gestione allarmi

Ingressi	8/16 ingressi configurabili NO/NC,
	tensione d'ingresso massima 15 VDC
	tensione d'ingresso minima 2 VDC
Uscite	4 uscite relè, configurabile NO/NC, tensione
	nominale massima 30 VAC, 40 VDC, 0,5 A,
	continuo o 10 VA

Controllo

RS485	Segnali di uscita conformi a RS485
	tensione di segnale massima: da -8 V a +12 V
Supporto RS485	Dome Bosch, Pelco-P e D
Tastiera	Intuikey; 12 VDC, 400 mA max.

Connettori

Ingressi video	8/16 BNC in loop, con terminazione automatica
Ingressi audio	4 RCA (CINCH)
Ethernet	RJ45, 10/100/1000 BaseT conformi ad IEEE802.3
Monitor	VGA D-sub (2)
Uscite audio	2 RCA
Connettori allarme	Ingressi con terminale a vite, sezione del cavo
	AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)
Ingresso tastiera	RJ11 (6-pin), 12 VDC
Uscita tastiera	RJ11 (6-pin), conforme a RS485, 16 unità
RS485	Uscite con terminale a vite, sezione del cavo
	AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2)
USB	Connettore tipo A (2)
	USB 2.0 sul pannello anteriore o posteriore per
	mouse e dispositivo di memorizzazione USB

Archiviazione

Dischi rigidi	2 unità disco rigido SATA, massimo 2 TB
Velocità di registrazione (IPS)	PAL: 25 totali, configurabili per telecamera: 25,
	12,5, 6,25, 5, 2,5, 1
	NTSC: 30 totali, configurabili per telecamera: 30,
	15, 7,5, 5, 3, 1
Risoluzione registrazione	4CIF: 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC
	2CIF: 704 x 288 PAL - 704 x 240 NTSC
	CIF: 352 x 288 PAL - 352 x 240 NTSC
Qualità registrazione	Best (Ottimale)
	Alta
	Normale
	Bassa
	Lowest (Scarsa)

Modalità di visualizzazione

Monitor A	Tutto schermo, sequenza tutto schermo, quad, sequenza quad, multischermo, attivazione allarme (tempo reale e riproduzione)
Monitor B	Tutto schermo, sequenza tutto schermo, quad, sequenza quad, multischermo, attivazione allarme (live)

Modalità di registrazione

Lineare, continua

10.1.1 Specifiche meccaniche

Dimensioni (esclusi cavi)	357 x 362 x 78 mm (L x P x A) 13,9 x 14,2 x 3,1" (L x P x A)
Peso (escluso disco rigido)	circa 4,3 kg

10.1.2 Specifiche ambientali

Temperatura	Di esercizio: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a	
	+104 °F)	
	Di stoccaggio: da -40 °C a +70 °C (da -40° F a +158 °F)	
Umidità relativa	Di esercizio: <93% senza condensa	
	Di stoccaggio: <95% senza condensa	

10.1.3 Compatibilità elettromagnetica e sicurezza

Requisiti EMC	
Stati Uniti	FCC Parte 15, Classe B
UE	Direttiva CEM 2004/108/CE
Immunità	EN50130-4
Emissione	EN55022 Classe B
Armoniche	EN61000-3-2
Fluttuazioni di tensione	EN61000-3-3
Sicurezza	·
Stati Uniti	UL60950-1
UE	Direttiva LV 2006/95/EC, EN60950-1
Canada	CAN/CSA - C22.2 N. 60950-1
Australia	C-Tick

10.2 Compatibilità DVD

I seguenti supporti DVD sono stati testati sulle unità DVR serie 600 per l'esportazione video. Anche altri marchi/tipi potrebbero funzionare ma potrebbero verificarsi problemi.

Produttore	Тіро	Velocità	Dimensioni
HP	+RW	4X	4,7 GB
Memorex	+RW	4X	4,7 GB
Philips	+RW	4X	4,7 GB
Sony	+RW	4X	4,7 GB
TDK	+RW	4X	4,7 GB
Verbatim	+RW	4X	4,7 GB
Maxell	+R	16X	4,7 GB
Philips	+R	16X	4,7 GB
Sony	+R	16X	4,7 GB
TDK	+R	16X	4,7 GB
Verbatim	+R	16X	4,7 GB

Tabella 10.1 Elenco compatibilità DVD

Nota

DVD -R e -RW non sono supportati.

10.3 Pennette USB

Le seguenti pennette USB sono state testate sulle unità DVR serie 600 per l'aggiornamento del firmware e il supporto video. Anche altri marchi/tipi potrebbero funzionare ma potrebbero verificarsi problemi.

Marchio/tipo	Capacità
Apacer	2 GB
Corsair Flash Voyager	8 GB, 16 GB
Kingston DataTraveler II plus MIGO	8 GB

 Tabella 10.2
 Pennette USB consigliate

Nota

Le pennette USB devono essere formattate in base allo standard FAT32. Non è supportato nessun altro standard.

A Appendice

A.1 Licenze software

Questo prodotto include sia software proprietari di Bosch concessi in licenza in base ai termini di licenza standard Bosch sia software concessi in licenza sulla base di altre licenze.

A.1.1 Software Bosch

Tutti i software © Bosch Security Systems vengono concessi in licenza in base ai termini del Contratto di licenza per l'utente finale (EULA) di Bosch Security Systems B.V. o di Bosch Security Systems Inc, disponibili come supporti fisici (CD o DVD). Qualsiasi utilizzo è soggetto ad accordo e alla conformità con tale EULA, se applicabile.

A.1.2 Altre licenze: informazioni di copyright

- Avviso relativo al copyright di GPL v2: questo prodotto include software concessi in licenza in base ai termini di GNU GPLv2 Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
- Avviso relativo al copyrignt di GPL v3: questo prodotto include software concessi in licenza in base ai termini di GNU GPL v3 Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. (*http://fsf.org/*)
- Avviso relativo al copyright di LGPL v2.1: questo prodotto include software concessi in licenza in base ai termini di GNU LGPL v2.1 Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
- Avviso relativo al copyright di SSL: questo prodotto include i software sviluppati da OpenSSL Project per l'utilizzo nell'OpenSSL Toolkit (*http://www.openssl.org/*) Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati.
- Informazioni sul copyright di CDDL: questo prodotto include software concessi in licenza in base ai termini di CDDL v1.0

Al momento della stampa di questo manuale, le seguenti altre licenze si applicano ai componenti software riportati di seguito inclusi nulle unità DVR serie 600:

Nome del componente software	Licenza (*)
uboot, linux kernel, smartmontools, busybox, nbsmtp, rp-pppoe,	GNU GPL v2
fdisk, kernel modules, findutil	
uclibc	GNU LGPL v2.1
dosfstools	GNU GPL v3
openssl	OpenSSL
cdrtools	CDDL v1.0, GNU GPL v2

(*) I testi completi delle licenze appropriate sono disponibili nei collegamenti riportati di seguito e si trovano anche in dotazione con il software su supporto fisico.

- GNU GPL v2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
- GNU GPL v3 http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
- GNU LGPL v2.1 http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
- OpenSSL http://www.openssl.org/source/license.html
- CDDL v1.0 http://www.openssl.org/source/license.html

Bosch si impegna a rispettare i termini corrispondenti di qualsiasi licenza open source inclusa nei relativi prodotti. A tal fine, Bosch ha creato un sito Web (www.boschsecurity.com/oss) per consentire a tutti i titolari di licenza software open source di accedere al codice sorgente corrispondente e ad altre informazioni per cui sono autorizzati in base ai termini della licenza corrispondente. Qualsiasi software concesso in licenza in base a una licenza open source, secondo i termini per i quali il titolare della licenza è autorizzato a ottenere il programma o il relativo codice sorgente, può essere ricevuto tramite il sito Web OSS, indicato di seguito, per il periodo corrispondente a quello indicato nella licenza open source in uso.

Il software open source è disponibile all'indirizzo: www.boschsecurity.com/oss

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in un supporto fisico, ad esempio su CD-ROM per posta aerea, Bosch potrebbe applicare costi adeguati relativi alla produzione di un supporto fisico per il software open source o per il codice sorgente. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.

A.1.3 Garanzie ed esclusione di responsabilità delle garanzie

I software forniti in base ad altre licenze sono dotati di esclusioni di responsabilità specifiche delle garanzie. Questi sono inclusi nei testi completi delle licenze e si applicano per intero ai componenti software corrispondenti.

Tutti componenti software forniti in base ai termini di altre licenze si presentano "così come sono" senza garanzie di alcun tipo, incluse, senza limitazioni, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un determinato scopo, fatto salvo se indicato diversamente per iscritto. Leggere il testo completo delle licenze software corrispondenti per ulteriori dettagli. La garanzia dei prodotti standard Bosch si applica soltanto alla combinazione di hardware e software, come indicato da Bosch. Senza alcun pregiudizio sugli eventuali altri diritti del titolare della licenza applicabili alle forniture di una licenza software corrispondente, le eventuali modifiche apportate a qualsiasi software o a una parte del prodotto potrebbero annullare o invalidare la garanzia e Bosch è autorizzato ad addebitare tariffe per qualsiasi servizio relativo a quanto riportato.

Bosch Security Systems

www.BoschSecurity.com © Bosch Security Systems, 2012