

Conettix ITS-DX4020-G GPRS/GSM IP Kiezer

BOSCH

Beknopte handleiding

Zie voor volledige installatie-, configuratie- en testinstructies de **Conettix ITS-DX4020-G Installatie- en bedieningshandleiding** (P/N: F01U133268) op de meegeleverde cd-rom.

Compatibiliteit van inbraakcentrale				
DS7200V2 Serie	Versie 2.10 of hoger			
DS7400XiV4	Versie 4.10 of hoger			
FPD-7024	Alle versies			
Easy Series	Versie 3.0 of hoger			
GV2-serie	D9412GV2, D7412GV2, D7212GV2			
GV3 Serie	D9412GV3, D7412GV3, D7212GV3			
GV4 Serie	D9412GV4, D7412GV4, D7212GV4			
ICP-CMS6-CHI				
ICP-CMS8-CHI				



Certificaten			
ANATEL	Nr. 2113-12-5164		
Australië	A-Tick goedgekeurd		
CE	- EN60950 Veiligheid		
	- EN50130-4 Elektromagnetische compatibiliteit		
	- EN55022 Emissie via straling en geleiding		
INCERT	Nr. B-509-0005/d		
Noors	FGI: T-127/09, ATS4, grade 3		

Op de inbraakcentrale aansluiten

Sluit de ITS-DX4020-G aan op de inbraakcentrale, zoals hieronder afgebeeld.

- Modus Beide draadloos (IP via GPRS en Contact-ID via GSM): Easy Series
- IP via GPRS-modus: alle compatibele inbraakcentrales

4

• PSTN (Contact-ID) via GSM: DS7200V2, DS7400XiV4, Easy Series, FPD-7024, GV3 Serie, GV4 Serie, ICP-CMS8-CHI, ICP-CMS6-CHI



OPMERKING: gebruik voor de modus Beide draadloos de PSTN (Contact-ID) via GSM-modus, maar sluit ook alle vier databusdraden aan.



Schakel de stroom van het systeem in (AC en noodbatterij).

6 Signaalsterkte controleren

Controleer de LED's voor de signaalsterkte (SS1, SS2 en SS3).

- · Als de signaalsterkte aanvaardbaar is, dan kan de ITS-DX4020-G worden geconfigureerd.
- Als de signaalsterkte onaanvaardbaar is, controleer de locatie dan op mogelijke oorzaken van signaalstoring.

OPMERKING: afhankelijk van de gebruikte SIM-kaart kan de eerste registratie max. 3 minuten duren. Wanneer de SIM-kaart geregistreerd is, lichten de signaalsterkte-LED's op.





www.boschsecuritysystems.com

© 2012 Bosch Security Systems, Inc. 2012.10 F01U274446-02 nl



Alvorens de ITS-DX4020-G te installeren moet alle voeding naar de inbraakcentrale (AC en noodbatterij) worden ontkoppeld.



- 1. Open de SIM-kaarthouder.
- 2. Plaats de SIM-kaart in de kaartgeleider.
- 3. Sluit de SIM-kaarthouder.







- Monteer de ITS-DX4020-G in de behuizing van de inbraakcentrale met behulp van de bijgeleverde bevestigingsschroeven. Gebruik de standaard driegatenpatronen op de behuizing van de inbraakcentrale. Verwijder, indien nodig, de drie doordrukplaatjes voor montage.
- 2. Monteer de magnetische antenne op een metalen oppervlak.
- Sluit de antennekabel aan op de ANTENNA-aansluiting met schroefdraad op de ITS-DX4020-G.

7 De ITS-DX4020-G configureren

De ITS-DX4020-G kan worden geconfigureerd door een tekstbericht te verzenden vanaf een mobiele telefoon of door gebruik te maken van de USB-interface van een PC of laptop.

SMS (tekstbericht) configuratie

- 1. Plaats de meegeleverde jumperplug op de CONFIG MODE jumperpennen.
- 2. Stel de SMS op (zie onderstaande tabel voor voorbeeldberichten).
- 3. Verzend de SMS naar het telefoonnummer dat is toegewezen aan de SIM-kaart in de ITS-DX4020-G.
- 4. Controleer de diagnose-LED's op de ITS-DX4020-G om te zorgen dat de SMS correct is ontvangen.
- 5. Verwijder nadat de ITS-DX4020-G met succes is geconfigureerd de jumperplug van de CONFIG MODE pennen. De ITS-DX4020-G wordt opnieuw gestart.



2 Scheid iedere opdrachtregel in de SMS door een regelopschuiving <LF>, een positionering naar het begin van de regel <CR> of <-J ENTER>, of een puntkomma (;).

Al deze karakters mogen worden gebruikt om opdrachtregels te scheiden. Raadpleeg de documentatie van uw mobiele telefoon voor beschikbare karakters.

	Modus Beide draad- loos		IP via	GPRS-modus		PSTN (Contact-ID) Via GSM-modus
ITS-DX4020-G SMS-instellingen	Easy Series	DS7200V2/ Easy Series/ ICP-CMS8-CHI/ ICP-CMS6-CHI	DS7400Xi	FPD-7024	Serie GV2/GV3/GV4	Voor inbraakcentrales die Contact-ID ondersteunen
%1 = SMS starten	%1	%1	%1	%1	%1	%1
1 = Wachtwoord	1=4020G	1=4020G	1=4020G	1=4020G	1=4020G	1=4020G
4 = SIM-PIN (indien nodig)						
10 = GPRS APN	10= <uw apn=""></uw>	10= <uw apn=""></uw>	10= <uw apn=""></uw>	10= <uw apn=""></uw>	10= <uw apn=""></uw>	
11 = GPRS-gebruikersnaam (indien nodig)						
12 = GPRS-wachtwoord (indien nodig)						
14 = busadres		14=134 (standaard)	14=13	14=250	14=88 (92 voor GV3/GV4)	14=0
17 = communicatiepad		17=2	17=2	17=2	17=2	17=3
! = SMS beëindigen	1	!	!	1	!	!

USB-configuratie

Zie de Conettix ITS-DX4020-G Installatie- en bedieningshandleiding op de meegeleverde cd-rom voor volledige USB configuratie-instructies.

- 1. Sluit de ITS-DX4020-G aan op de PC of laptop met behulp van een USB-naar-mini-USB kabel (niet meegeleverd).
- 2. Download het bestand ITS-DX4020-G.inf van de meegeleverde cd-rom en installeer het op de pc of laptop.
- 3. Plaats op de ITS-DX4020-G de meegeleverde jumperplug op de CONFIG MODE jumperpennen.
- 4. Start een terminalsessie in Windows (gebruik HyperTerminal of Tera Term).
- Configureer in de terminalsessie een nieuwe virtuele, seriële COM-poort (bijv. COM4): Baudrate: 9600; Databits: 8; Pariteit: geen; Stopbits: 1; Gegevensstroomcontrole: geen
- 6. Druk op [Enter] op het toetsenbord. Het USB inlogvenster wordt geopend.
- 7. Voer het inlogwachtwoord in (standaard: 4020G, hoofdletters) en druk op [Enter].
- Configureer de ITS-DX4020-G indien nodig met behulp van de USB menu-optie 8 (Change Basic Parameters). In de bovenstaande tabel ziet u welke parameters minimaal moeten worden ingesteld.
- 9. Selecteer optie 6 (Save and Reboot) uit het USB-menu na voltooien van de configuratie om alle wijzigingen op te slaan en de ITS-DX4020-G opnieuw te starten.



Neem contact op met de centrale meldkamer voor het bestemmings-IP-adrese en de poortnummerinstellingen. Lever de pollingfrequentie-instelling aan de centrale meldkamer. Test het systeem om te zorgen dat rapporten kunnen worden verzonden van de ITS-DX4020-G naar de centrale meldkamer in de geselecteerde bedrijfsmodus.

LED	Functie			
STATUS	Geeft de algehele toestand van het apparaat aan. • AAN: normale bedrijfstoestand. • Knippert: er is een probleem. • UIT: geen voeding naar het apparaat. Wanneer de LED-DIS-jumperpennen eerst worden geplaatst, knippert de STATUS-LED met de firmwareversie. Daarna knippert de STATUS-LED om de 4 seconden, om aan te geven dat de ITS-DX4020-G wordt opgestart.			
CELLU- LAIR IP	Geeft de status van de IP-verbinding aan. • AAN: de ITS-DX4020-G is via het GPRS-netwerk verbonden met de ontvanger van de meldkamer. • Knippert: de ITS-DX4020-G is verbonden met het GPRS-netwerk, maar niet met de ontvanger van de meldkamer. • UIT: de ITS-DX4020-G is niet verbonden met het GPRS-netwerk, of de module is geconfigureerd voor Contact-ID via GSM.			
AUDIO ACT	Geeft de status van de PSTN-verbinding aan. AAN: de PSTN-verbinding wordt gebruikt (gebruikt telefoonlijn). UIT: de PSTN-verbinding wordt niet gebruikt (gebruikt geen telefoonlijn).			
SS1, SS2, SS3	Deze LED's geven de draadloze signaalsterkte van de ITS-DX4020-G aan. • Registreren op het GSM-netwerk: SS1 knippert, SS2 en SS3 UIT • Onaanvardbaar: alle drie LED's zijn uit; of SS1 AAN, SS2 en SS3 UIT • Marginaal: SS1 AAN, SS2 knippert, SS3 UIT • Goed: SS1 en SS2 AAN, SS3 UIT • Zeer goed: SS1 en SS2 AAN, SS3 knippert • Uitstekend: alle drie LED's AAN			
BUS	Geeft de status van de busverbinding aan. • AAN: er is actieve communicatie tussen de ITS-DX4020-G en de inbraakcentrale. • Knippert: de ITS-DX4020-G is bezig met initialiseren, of er is een probleem met de busverbinding met de inbraakcentrale. • UIT: de ITS-DX4020-G is niet geconfigureerd voor buscommunicatie.			



Installatie voltooid

Technische specificaties

Liektrische specificaties				
Stroomverbruik	Stand-by: 65 mA Alarm: 200 mA			
Bedrijfsspanning	12 VDC nominaal			
Max. draadweerstand voor aansluitingen inbraakcentrale	1,6 ohm			
Max. draadafstand	 22 AWG (0,64 mm): 30,5 m 18 AWG (1,02 mm): 61,0 m 			
Rimpelspanning/ruis	max. 200 mVtt			
PSTN FSX-poort	min. 17 V			
Radio	GSM Quadband radio; 850 MHz en 1900 MHz			
Ander				
Antenne	Omni-directionele antenne op magnetische voet 2,5 m kabel met SMA-connector			
SIM-kaart	3V/1,8V SIM (conform aanbeveling voor GSM 11.12)			
USB	Mini-B-connector (kabel niet meegeleverd)			

