Easy Series (ICP-EZM2)





Priručnik za instalaciju Protuprovalne alarmne centrale



Sadržaj

1.	0	Brze upute3
	1.1	Pregled sustava3
	1.2	Pregled upravljačkog uređaja3
	1.3	Informacije o osnovnim operacijama4
	1.4	Instalacija sustava (žična ili bežična)5
	1.5	Telefonski izbornik instalatera6
	1.6	Telefonski izbornik korisnika7
2.	0	Instalacija8
	2.1	Instalacija kućišta (1. korak)8
	2.2	Instalacija ploče alarmne centrale
		(2. korak)9
	2.3	Instalacija upravljačkog uređaja
		(3. korak)10
	2.4	DX2010 Instalacija (4. korak)12
	2.5	Instalacija bežičnog koncentratora
		(5. korak)
	2.6	Spajanje nadzirane zone (6. korak) 14
	2.6.	1 Električna instalacija požarne
		zone14
	2.6	2 Električna instalacija za provalnu
		zonu
	2.6	3 Električna instalacija zone
		aktivirane kliučem 15
	27	Programabilno povezivanje na izlazni
	2.1	priključak (7. korak)
	27	1 Električna instalacija
	2.7.	programabilnog izlaznog
		programabilitog izlazitog
	27	2 Električna instalacija za
	2.7.	z Elektricha instalacija za programabilno izlazno priključko
		od 2 do 4
	20	Spaiania talafanakih linija (9. karak) 19
	2.0	Spajanje telefonskih linija (ö. korak) 10
	2.9	
	0.40	$(9. \text{ KOTAK}) \dots 18$
	2.10	EZTS povezivanje (10. korak)
	2.11	(14 Janala)
	0.4	(11. KOFAK)
	2.1	1.1 EZPS napajanje iz elektricne
	0.4	
	2.1	1.2 Prikijučni izvor napajanja
	2.1	1.3 Rezervna baterija 12 VDC
	2.12	Zakljucavanje kucista (12. korak)22
	2.13	Programiranje alarmne centrale
		(13. KOrak)
_	2.14	lestiranje sustava (14. korak)22
3.	0	Prosirenje zone
	3.1	Uspostava bežične mreže i
		konfiguracija bežičnih uređaja23
	3.1.	1 Pronalaženje novog sustava
	3.1.	2 Uspostava i konfiguracija bežične
	_	mreže23
	3.1.	3 Konfiguracija uređaja24
	3.1.	4 Uređaji za provjeru24
	3.2	Održavanje bežičnih uređaja26
	3.2.	1 Izbornik za bežičnu konfiguraciju26
	3.2.	3 Produžeci ulaznih uređaja
		DX2010 i bežične zone27
	3.2.	4 Vraćanje u funkciju bežične
		mreže27
	3.3	Poruke bežičnog sustava28

4.0	Programiranje	29
4.1	Uđite u Programiranje	29
4.2	Osnovno programiranje	30
4.2	.1 Zone	31
4.2	.2 Konfiguracija izvještaja	32
4.2	.3 Izlazni priključci	33
4.2	4 Predbroi za državu	34
4.3	Stručno programiranje	36
4.3	1 ROM stavke za inačicu osnovnog	
	programa	37
4.3	.2 Stavke za programiranie sustava	37
4.3	.3 Stavke za programiranje	-
	komunikatora	42
43	4 Stavke za programiranie	
	usmieravania izvieštaia	44
43	5 Stavke za programiranie zone	47
43	6 Stavke za programiranje izlaznih	.,
4.0	priključaka	<u>4</u> 9
43	7 Stavke za konfiguriranie	10
4.0	upravljačkog uređaja	<u>4</u> 9
43	8 Stavke za korisničko	-5
ч.5	programiranie	10
13	9 Tvornički zadane vrijednosti	40
4.5		40
4.4	Tinka za programiranja	49
4.5	Softvor za dalijnsko	43
4.0	programirania (PDS)	10
16	1 Instalator poziva PDS	49
4.0	2 RPS poziva alarmnu centralu	40
50	Proviora sustava	49
5.0 6.0	Održavanje	49
7.0	Korisni materijali s objašnjenijma	40
71	Oznaka za umetanje električne	43
7.1		10
72	Otičavanja ol Instalacija s	49
1.2	Ozicavalije el. Ilistalacije s	10
72		49
7.3	Kodovi za javioštovanja o dogođaju	49
7.4		7111
7.5	Stopio prikaza na zaslonu	49
	Stanje prikaza na zaslonu	49 49
7.0	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja	49 49 49
7.0	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ)	49 49 49
7.6	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ)	49 49 49 49 49
7.6 7.6 7.6	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava	49 49 49 49 49 49
7.6 7.6 7.6 7.6	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima	49 49 49 49 49 49 49
7.6 7.6 7.6 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja	49 49 49 49 49 49 49 49
7.6 7.6 7.6 7.7 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja 1 Uvjerenja i odobrenja	49 49 49 49 49 49 49 49 49
7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja 1 Uvjerenja i odobrenja 2 FCC.	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja 1 Uvjerenja i odobrenja 2 FCC 3 Industry Canada	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja 1 Uvjerenja i odobrenja 2 FCC 3 Industry Canada 4 SIA	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja 1 Uvjerenja i odobrenja 2 FCC 3 Industry Canada 4 SIA 5 Underwriters Laboratories (UL)	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja 1 Uvjerenja i odobrenja 2 FCC 3 Industry Canada 4 SIA 5 Underwriters Laboratories (UL) 6 EN50131-1	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4
7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja 1 Uvjerenja i odobrenja 2 FCC 3 Industry Canada 4 SIA 5 Underwriters Laboratories (UL) 6 EN50131-1 7 PD6662 i DD243 zahtjevi	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4
7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja 1 Uvjerenja i odobrenja 2 FCC 3 Industry Canada 4 SIA 5 Underwriters Laboratories (UL) 6 EN50131-1 7 PD6662 i DD243 zahtjevi 8 INCERT.	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4
7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7	Stanje prikaza na zaslonu Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ) 1 Pitanja vezana za programiranje 2 Pitanja o radu sustava 4 Pitanja o ulaznim kodovima Agencijski zahtjevi i odobrenja 1 Uvjerenja i odobrenja 2 FCC 3 Industry Canada 4 SIA 5 Underwriters Laboratories (UL) 6 EN50131-1 7 PD6662 i DD243 zahtjevi 8 INCERT Specifikacije	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4

1.0 Brze upute

1.1 Pregled sustava



¹ Povežite dvožični detektor dima ili detektor za provale, kao što je detektor kretanja, sa zonom 1.

² Koristite EZPS napajanje iz električne instalacije ili transformator.

1.2 Pregled upravljačkog uređaja



Poziv	Opis		
1	Pritisnite i držite [1] 2 sek. da biste pokrenuli požarni alarm.		
	Za poziv alarma u nuždi, pritisnite i držite [1] i [2] 2 sek.		
2	Pritisnite i držite [2] 2 sek. za daljinsko pokretanje alarma.		
	Za poziv alarma u nuždi, pritisnite i držite [1] i [2] dvije sek.		
3	Pritisnite i držite [3] 2 sek. za ulazak u Korisnički izbornik, te onda prinesite bezkontaktni ključ ili unesite ulazni kôd. Odaberite opciju ¹ :		
	 Dodavanje korisnika: 	Pritisnite [1]. Koristite ovu opciju za dodavanje novog korisnika. Morate dodijeliti ulazni kôd. Možete također snimiti opis i dodijeliti bezkontaktni ključ ili daljinski upravljač. Slijedite sve govorne obavijesti.	
	 Promjena korisnika: 	Pritisnite [2]. Koristite ovu opciju za dodavanje ili promjenu ulaznog koda, opisa, bezkontaktnog ključa ili daljinskog upravljača koji su pridodani postojećem korisniku. Slijedite sve govorne obavijesti.	
	 Brisanje korisnika: 	Pritisnite [3].	
4	Pritisnite i držite [4] 2 sek. za	uključivanje ili isključivanje moda ulaznog zvonca.	
5	Pritisnite i držite [5] 2 sek. za ulazak u Izbornik za podešavanje glasnoće, te onda ponovno pritisnite za odabir razine: manja, srednja, velika ili stišano ² .		
6	Pritisnite [i] za uključivanje ili	isključivanje sustava. Slijedite sve govorne obavijesti.	
7	Pričajte koristeći audio sučelje da biste s nekim telefonski razgovarali za vrijeme dvosmjerne govorne komunikacijske sesije.		
8	Za uključivanje ili isključivanje sustava, prinesite upravljačkom uređaju bezkontaktni ključ.		
9	Zaslon upravljačkog uređaja. Za dodatne informacije, pogledajte 49. str., odlomak 7.5 Stanje prikaza na zaslonu.		
¹ Za pris	stup ovim opcijama potreban je	e bezkontaktni ključ glavnog korisnika ili njegov ulazni kôd. Ostali korisnici mogu	
promij	eniti samo njihove vlastite ulaz	ne kodove.	
² Tihi ko	ontrolni uređaj: Zvučni znakovi	za izlazno i ulazno vremensko kašnjenje su ugašeni.	

1.3 Informacije o osnovnim operacijama

Stavka	Opis		
	Kućni telefon:	Pritisnite [#] tri puta te unesite ulazni kôd.	
Pokretanje i	Vanjski telefon:	Birajte kućni telefonski broj te nakon odgovora na poziv pritisnite [*] tri puta. Unesite ulazni kôd.	
telefonske komunikacije	Brzo spajanje instalatera:	Spojite telefon za provjeru sa središtem za slanje obavijesti alarmne centrale ili telefonskim terminalima. Pritisnite i držite tipku za provjeru sustava približno 15 sek. Unesite ulazni kôd.	
	Završite telefonsku sesiju:	Više puta pritisnite [#] dok sustav ne izgovori "do viđenja."	
Ulaz i izlaz iz programiranjaPokrenite telefonsku komunikaciju (pogledajte gornje opcije). Kada se to od vas zatraži, unesite instalaterski kôd. Unutar instalaterskog izbornika, pritisnite [3] za Osnovno programiranje, ili [4] za stručno progr - Za Osnovno programiranje, pogledajte 30. str., odlomak 4.2. - Za Stručno programiranje, pogledajte 36. str., odlomak 4.3. Za izlaz iz programiranja, više puta pritisnite [#] dok ne čujete da je sustav objavio opcije Inst izbornika		ciju (pogledajte gornje opcije). site instalaterski kôd. , pritisnite [3] za Osnovno programiranje, ili [4] za stručno programiranje. iranje, pogledajte 30. str., <i>odlomak 4.2.</i> anje, pogledajte 36. str., <i>odlomak 4.3.</i> puta pritisnite [#] dok ne čujete da je sustav objavio opcije Instalaterskog	
Duljina ulaznog koda	Opcije se sastoje od četiri ili šes Stručno programiranje → <i>Broj s</i>	st znamenki. Odabir utječe na duljinu svih ulaznih kodova. tavke za Stručno programiranje 861.	
Instalaterski kôd	Predefinirana četveroznamenkasta vrijednost = 5432; predefinirana šesteroznamenkasta vrijednost = 543211 (<i>Broj stavke za Stručno programiranje 7011</i>).		
Ulazni kôd glavnog korisnika	Predefinirana četveroznamenkasta vrijednost = 1234; predefinirana šesteroznamenkasta vrijednost = 123455. (Broj stavke za Stručno programiranje 7001).		
Tvornički zadana vrijednost	Unutar izbornika za Stručno programiranje, unesite <i>broj stavke za Stručno programiranje 9999</i> . Na taj način vraćaju se sve tvornički zadane vrijednosti Sve stavke za programiranje, osim predbroja za državu, se resetiraju kada vratite tvornički zadane vrijednosti. Sve snimljene stavke govora ostaju iste.		
Dodavanje ili promjena korisnika	Pokrenite telefonsku sesiju, ili p upravljačkog uređaja na 3. str., Unesite ulazni kôd glavnog kori Pritisnite [4] za odabir Korisničk Pritisnite [1] da biste dodali nov govorne obavijesti. Kada dodate novog ili promijeni daljinski upravljač.	ritisnite i držite [3] na upravljačkom uređaju (pogledajte <i>Pregled odlomak 1.2</i>). snika. sog izbornika. og korisnika, ili pritisnite [3] za promjenu postojećeg korisnika. Slijedite sve ite postojećeg korisnika, također možete dodijeliti bezkontaktni ključ ili	
Provjera sustava	Na ploči alarmne centrale jedno	om pritisnite tipku za provjeru sustava kako bi otpočela provjera sustava.	
Detalji za "Traženje usluge"	Detalji za Traženje Isluge" Unesite instalaterski kôd kada čujete poruku "Traženje usluge". Sustav najavljuje okolnost smetnje na sustavu te od vas traži da odaberete izborničku opciju.		

1.4 Instalacija sustava (žična ili bežična)



Nakon instalacije i konfiguracije sustava, prilikom dodavanja korisnika dodajte i daljinske upravljače.

Za instalaciju Easy Series alarmne centrale za provale s bežičnim uređajima:

- 1. Slijedite sve upute koje se nalaze u *wLSN Priručniku s uputama* (P/N: F01U009440) kako biste potvrdili postojanost adekvatne jačine signala na svakom mjestu gdje se nalaze uređaji.
- Instalirajte sve žične uređaje kao što je alarmna centrala, upravljački uređaj, ulazni i izlazni uređaji, DX2010 ulazni produžeci i bežični koncentrator.

Za određene upute za instalaciju i konfiguraciju pogledajte upute o instalaciji koje ste dobili sa svakim uređajem.



Alarmna centrala dodjeljuje brojeve za bežične zone na osnovu toga je li jedan ili više DX2010 ulaznih ekspandera spojeno na alarmnu centralu.

- 3. Instalirajte ekspander za sve bežične uređaje.
- 4. Alarmnu centralu priključite na struju.
- 5. Pokrenite provjeru sustava:
 - Iz telefona:
 - 1. Pokrenite telefonsku sesiju.
 - Detaljne upute pogledajte na 4. str., odlomak 1.3 Informacije o osnovnim operacijama.
 - 2. Iz Telefonskog izbornika instalatera, pritisnite [1] za Održavanje sustava.
 - 3. Pritisnite [2] za provjeru čitavog sustava.
 - Pogledajte na 6. str., odlomak 1.5 Telefonski izbornik instalatera.
 - **Iz alarmne centrale:** Za pokretanje kompletne provjere sustava, pritisnite i držite tipku za provjeru sustava u trajanju od jedne sekunde. Za dodatne informacije, pogledajte 49. *str., odlomak 5.0 Provjera sustava.*
- 6. Kada sustav najavi "Ugraditi sve baterije," ugradite baterije ili uklonite sve baterijske kartice sa svih bežičnih uređaja. Pričvrstite poklopce uređaja za njihova ležišta.
- 7. Kada su sve baterije instalirane i poklopci pričvršćeni, za nastavak pritisnite [1] na telefonu ili upravljačkom uređaju.

Sustav identificira (pronalazi) nove bežične uređaje na sustavu. Za obavljanje ovog postupka potrebno je do 4 min. Po okončanju postupka pronalaženja uređaja, sustav objavljuje broj pronađenih uređaja.

8. Kada sustav objavi "Provjeriti sve zone," provjeriti svaki uređaj (s pogreškom i ispravljenom pogreškom), uključujući bežične ulazne i izlazne uređaje.

Za dodatne informacije, pogledajte 24. str., odlomak 3.1.4 Uređaji za provjeru.



Brojevi zona se dodjeljuju bežičnim uređajima redoslijedom kako su uređaji provjereni (sabotažni ili s pogreškom i ispravljenom pogreškom). Ako se za bežične uređaje zahtijevaju određeni brojevi zona, potrebno je bežične uređaje provjeravati odgovarajućim redoslijedom. U suprotnom, sustav dodjeljuje najniži raspoloživi broj zone prvom testiranom bežičnom uređaju.

- Dok provjeravate svaki uređaj, ispunite *odlomak 4.3.5 Stavke za programiranje zone* na 47 str., i *odlomak 4.3.6* Stavke za programiranje izlaznih priključaka na 49 str. Kada ponovno povratite uređaj, sustav objavljuje dodijeljeni broj uređaja. Dok provjeravate ulazne i izlazne priključke, ispunite *odlomke 4.3.5* i *4.3.6*. Inače, u slučaju smetnje na zoni ne možete brojevima zona dodijeliti dvostruku aktivaciju zajedno s opisom zona. Alarmna centrala obavlja preostalu provjeru sustava i obavještava vas kada je posao obavljen.
- 10. Kada alarmna centrala obavi sve provjere sustava, uđite u **Osnovno programiranje**. Također možete koristiti RPS za programiranje alarmne centrale.

1.5 Telefonski izbornik instalatera



Uključeni status sustava (uključeno ili isključeno) i postavka (0 ili 1) broja stavke za Stručno programiranje 142 određuje raspoloživost ovih izborničkih stavki.



² Ako je sustav uključen, nije dostupna opcija Održavanje sustava.

- ³ Samo glavni korisnik može dodavati, promijeniti ili izbrisati korisnike. Korisnici od 2 do 21 mogu promijeniti samo njihove vlastite ulazne kodove. Glasovni opisi korisnika spremljeni su u glasovnom modulu i ne prenose se alarmnoj centrali zajedno s podacima za programiranje.
- ⁴ Opcija 6 omogućava glavnom korisniku (korisnik 1) uključivanje instalaterskog koda. Za dodatne informacije, pogledajte 40. str., *broj stavke za Stručno programiranje 142*.

Dostupnost gore prikazanih izborničkih stavki ovisi o statusu sustava.

2.0 Instalacija



Obavezno koristite usluge ovlaštene tvrtke koja obavlja instalaciju ovog sustava. Pošto je alarmna centrala stalno povezana sa sustavom, u električnu instalaciju treba ugraditi uređaj kojeg se može jednostavno isključiti.



Slijedite anti-statički postupak kada radite s pločom alarmne centrale. Dodirnite terminal s uzemljenjem na ploči alarmne centrale kako bi ispraznili statički naboj, a nakon toga počnite raditi na ploči alarmne centrale.

U svrhu pomoći pri instalaciji sustava, ovaj je odlomak podijeljen na pod-odlomke koristeći oznake s postupnim prikazom instalacije. Svaki pod-odlomak ili glavni korak u postupku može sadržavati nekoliko manjih koraka koje treba obaviti prije prelaska na slijedeći pod-odlomak ili glavni korak.

2.1 Instalacija kućišta (1. korak)



Kod instaliranja kućišta na površine koje nisu opteretivi zidovi kao što je npr. montažni zid, koristite odgovarajući pribor i vijke za učvršćenje.

 Pričvrstite opcionalni EZTS sabotažni prekidač. Ukoliko je potreban sabotažni uređaj na zidu, umetnite okrugli

plastični zidni čep prije montaže kućišta. Pogledajte *EZTS Priručnik za instalaciju sabotažnog prekidača za pokrove ili zidove* (P/N: F01U003734) kako bi dobili kompletne upute o instalaciji.

Pogledajte stavku za programiranje 137 na str. 39 gdje su prikazane opcije za sabotažno kućište.





2. Pričvrstite kućište. Vijci se ne isporučuju s proizvodom.

2.2 Instalacija ploče alarmne centrale (2. korak)

1. Smjestite kopče za pričvršćivanje na držač kućišta.

 Gornji rub alarmne ploče postavite između preostalih utora za potporu kućišta te onda položite ploču alarmne centrale na kopče za pričvršćivanje.

3. Kopčama za pričvršćivanje čvrsto pritegnite ploču alarmne centrale koristeći pri tom dostavljene vijke.



2.3 Instalacija upravljačkog uređaja (3. korak)

Za potpune upute o instalaciji upravljačkog uređaja pogledajte *EZ1 Priručnik za instalaciju upravljačkog uređaja* (P/N: F01U003737) koji dolazi s upravljačkim uređajem.

Kako bi se osigurao ispravan rad RF ID čitača, pričvrstite upravljački uređaj samo na površinu koja nije od metala. Ukoliko instalirate više od jednog upravljačkog uređaja, obavezno mora biti najmanje 1,2 m (4 ft) prostora između svakog upravljačkog uređaja.

 Podesite adresu na upravljačkom uređaju. Alarmna centrala podržava do četiri upravljačka uređaja.

Svaki upravljački uređaj mora imati drugačiju adresu. Važeće adrese su od 1 do 4.

Prekidač za adrese nalazi se s unutrašnje strane upravljačkog uređaja.

2. Spojite terminale podatkovne sabirnice upravljačkog uređaja s terminalima podatkovne sabirnice alarmne centrale.

3. Spojite terminale audio sabirnice upravljačkog uređaja s terminalima audio sabirnice alarmne centrale.

Za povezivanje audio sabirnica koristite dvožilni upleteni kabel.

Ako koristite CAT5 kabel, pogledajte sljedeću sliku CAT5.



Povezivanje CAT5 kabelom



2.4 DX2010 Instalacija (4. korak)

Alarmna centrala podržava do tri DX2010 ulazna ekspandera za zone od 9 do 32. Pogledajte *DX2010 Upute za instalaciju* (P/N: 49533) gdje su prikazane dodatne informacije.

 Pričvrstite DX2010 za kućište alarmne centrale, ili za neko drugo odgovarajuće kućište.



- 2. Podesite DIP prekidače za DX2010.
 - Zone od 9 do 16 = Adresa 102
 - Zone od 17 do 24 = Adresa 103
 - Zone od 25 do 32 = Adresa 104



3. Spojite DX2010 sa alarmnom centralom.

Spojite spojni kabel sa TMPR i COM terminalima da biste isključili sabotažni ulazni priključak.

Za opcije električne instalacije zone, pogledajte *odlomak 2.6* na 14. str., *Spajanje nadzirane zone*.

S2

1

S3

](↓)]

2.5 Instalacija bežičnog koncentratora (5. korak)



Prije instalacije bežičnog koncentratora ili bilo kojeg bežičnog uređaja, pogledajte odlomak 3.0 na 23 str., *Proširenje zone, Upute za instalaciju* (P/N: F01U500915), *wLSN Priručnik s brzim uputama* (P/N: F01U009440), i upute za instalaciju koje dolaze sa svakim bežičnim uređajem.

S1

Ŀ

- 1. Obavite provjeru uređaja kao što je opisano u *Priručniku za brzu instalaciju wLSN*.
- Podesite S1 prekidač na bežičnom koncentratoru na adresu 50 (Položaj 1). Alarmna centrala podržava jedan bežični koncentrator. Prekidači S2 i S3 se ne koriste za adresiranje uređaja.

3. Spojite koncentrator s alarmnom centralom.

- 4. Stavite poklopac na bežični koncentrator i pričvrstite ga za koncentrator.
- Instalirajte osnovnu jedinicu bežičnog uređaja kao što je opisano u njihovim uputama za instalaciju.



2.6 Spajanje nadzirane zone (6. korak)



Odvojite primarno mrežno napajanje i žice za pričuvno baterijsko napajanje od električnih instalacija s ograničenim naponom. Za dodatne informacije pogledajte 67. str., *odlomak* 7.2 *Usmjeravanje struje ograničenog napona.*

2.6.1 Električna instalacija požarne zone

Nadzirana zona 1 podržava dvožične i četverožične detektore dima.

Nadzirane zone od 2 do 32 podržavaju samo četverožične detektore dima.

Za programiranje nadziranih zona kao požarne zone, pogledajte *odlomak 4.2.1 Zone* koji se nalazi na 31. str. Za konfiguraciju provalne zone pogledajte *odlomak 2.6.2 Električna instalacija za provalnu zonu* na 15. str.



Pogledajte popis kompatibilnosti za *Easy Series detektore dima* (P/N: F01U004853) za odabir kompatibilnih dvožičnih detektora dima.



Kada koristite izlazne priključke za napajanje četverožičnih detektora dima, programirajte funkciju izlaznog priključka na Resetiranje sustava. Pogledajte *odlomak 4.2.3 Izlazni priključci* na 33. str.

2.6.2 Električna instalacija za provalnu zonu

Pogledajte donje slike za povezivanje nadziranih zona od 1 do 32 kao žične ili bežične provalne zone. Za programiranje nadziranih zona od 1 do 32 kao provalne zone, pogledajte *odlomak 4.2.1 Zone* na 31. str. Za konfiguraciju požarne zone, pogledajte *odlomak 2.6.1 Električna instalacija požarne* zone na 14. str.



2.6.3 Električna instalacija zone aktivirane ključem

Pogledajte donju sliku za povezivanje nadziranih zona od 1 do 32 kao zone aktivirane ključem (na slikama je prikazana zona 2).

Za programiranje nadziranih zona od 1 do 32 kao zone aktivirane ključem, pogledajte na 31. str. odlomak 4.2.1 Zone.



2.7 Programabilno povezivanje na izlazni priključak (7. korak)



Odvojite žice primarnog mrežnog napajanja i pričuvne baterije od ostalih električnih instalacija ograničenog napona. Za dodatne informacije pogledajte 49. str., *odlomak 7.2 Ožičavanje el. Instalacije s ograničenim naponom*.

2.7.1 Električna instalacija programabilnog izlaznog priključka 1

Opcija prespajanja na 12 V



Položaj uzemljenja s prekidačem



4 - Uređaj za upozorenje

Opcija beznaponskog kontakta



4 - Izvor napajanja

 Uređaj za upozorenje (bez baterije) 1 - Uređaj za upozorenje (PO 2, 3 ili 4) 2 - Programibilan izlazni priključak 2 (PO 2) 3 - Programibilan izlazni priključak 3 (PO 3) 4 - Programibilan izlazni priključak 4 (PO 4) 5 - Zvučnik 8 Ω (samo opcija PO 4) 	 Uređaj za upozorenje (s baterijom) 1 - Programibilan izlazni priključak 2 (PO 2) 2 - Programibilan izlazni priključak 3 (PO 3) 3 - Programibilan izlazni priključak 4 (PO 4) 4 - Bijeli pomoćni naponski terminali na ploči alarmne centrale (12 VDC) 5 - Uređaj za upozorenje (PO 2, 3 ili 4) 6 - Uključivanje napona 7 - 10 k Ω otpornik (Pogledajte upute o uređaju za upozorenje za preporučenu vrijednost otpornika) 8 - Uređaj za upozorenje se aktivira kada se aktivira programibilni izlazni priključak

2.7.2 Električna instalacija za programabilne izlazne priključke od 2 do 4

Ako programirate PO 4 kao kontrolirano napajanje i pogon zvučnika, spojite 8 Ω zvučnik da biste spriječili smetnje kod nadziranja zvučnika. Za dodatne informacije pogledajte na 49. str. broj stavke za *Stručno programiranje 642*.

Za odobrene UL instalacije, jednostavno spojite na PO 4 zvučni uređaj od 85 dB koji se nalazi na UL popisu.

2.8 Spajanje telefonskih linija (8. korak)

Spojite dolaznu telefonsku liniju i kućni telefon s pločom alarmne centrale.



2.9 Umetanje glasovnog modula (9. korak)

Za rad sustava neophodan je glasovni modul.



2.10 EZTS povezivanje (10. korak)

Ako je opcionalni EZTS sabotažni prekidač bio instaliran u *1. koraku* na str. 8., tada spojite njegov kabel s dvopinskim konektorom koji se nalazi na alarmnoj centrali.



2.11 Instalacija za napajanje strujom (11. korak)



Ovaj sustav koristi EZPS napajanje koje se povezuje žicom **ILI** utikačem. Za oba načina napajanja potrebno je kućište s uzemljenjem i pričuvno napajanje pomoću baterije. Slijedite donje upute gdje je naveden izvor napajanja koji koristite za svoju instalaciju.

2.11.1 EZPS napajanje iz električne instalacije

1. Pričvrstite EZPS na kućište koristeći vijke koje ste dobili s EZPS-om.



2. Spojite žicu za uzemljenje iz EZPS-a sa stupom kućišta.



3. Spojite mrežno napajanje s EZPS-om.

- 4. Spojite EZPS žice s pločom alarmne centrale.
- 0 ٤ 18V Õ -8 6. Navucite žicu konektora kućišta δ ত za uzemljenje prema neobojenom n $\boxed{\circ}$ 5 6 ত্ৰ അ 8 (8) í -111 Г EZPS 0
- 7. Spojite žicu za uzemljenje kućišta sa za to navarenim kontaktom na kućištu.

5. Umetnite klin vrata na kućište.

dijelu na vrhu stožera vrata.

8. Spojite žicu za uzemljenje kućišta s terminalom za uzemljenje na ploči alarmne centrale.

2.11.2 Priključni izvor napajanja

- 1. Spojite žicu za uzemljenje od kućišta do dobrog izvora za uzemljenje na tlu.
- Spojite žicu za uzemljenje kućišta. Detaljne upute navedene su vam na str. 19 u koracima od 5 do 8 u odlomku 2.11.1 EZPS napajanje iz električne instalacije.
- 3. Spojite priključni izvor napajanja s pločom alarmne centrale.



2.11.3 Rezervna baterija 12 VDC

Kada su spojene sve električne instalacije sustava, omogućite dovod u alarmnu centralu mrežnog napajanja i rezervnog baterijskog napajanja.



2.12 Zaključavanje kućišta (12. korak)

Za osiguravanje vrata kućišta:

- Instalirajte bravu za vrata kućišta, ili
- Osigurajte vrata pomoću vijaka. Vijci se ne isporučuju s proizvodom.







2.13 Programiranje alarmne centrale (13. korak)

Po završetku instalacije, možete programirati alarmnu centralu. Za dodatne informacije pogledajte 29. str., *odlomak 4.0 Programiranje*.

2.14 Testiranje sustava (14. korak)

Po završetku programiranja, morate izvršiti provjeru sustava kako bi ispravno radio. Za dodatne informacije pogledajte 49. str., *odlomak 5.0 Provjera sustava*.

3.0 Proširenje zone

Za kompletne informacije o bežičnoj instalaciji i konfiguraciji pogledajte *wLSN Priručnik s brzim uputama* (P/N: F01U009440) koji je dostavljen s bežičnim koncentratorom, kao i upute za instalaciju koje dolaze sa svakim bežičnim uređajem.

3.1 Uspostava bežične mreže i konfiguracija bežičnih uređaja

Kako bi bežična mreža ispravno radila, mora doći do sljedećeg procesa, kao što je ispod prikazano.



3.1.1 Pronalaženje novog sustava



Pronalaženje je postupak kojim bežični koncentrator identificira i uključuje u sustav nove (neotkrivene) uređaje.

Samo jednom možete izvesti postupak pronalaženja novog sustava. Za ažuriranje postojećeg bežičnog sustava pogledajte na 26 str. odlomak 3.2 Održavanje bežičnih uređaja.

Postoje tri načina za pokretanje postupka pronalaženja uređaja na novom sustavu:

• Tipka za provjeru sustava:

- 1. Provjerite da li su svi uređaji izašli iz RFSS načina rada.
- 2. Pritisnite i držite jednu sekundu tipku za provjeru sustava.
 - Na početku provjere zone, automatski se pokreće postupak pronalaženja uređaja.

Izbornik za bežičnu konfiguraciju:

- 1. Pokrenite telefonsku sesiju.
 - Za opcije telefonske sesije pogledajte na 5. str. odlomak 1.3 Instalacija sustava.
- 2. U Instalaterskom izborniku odaberite Održavanje sustava, a nakon toga Bežična konfiguracija. Automatski se pokreće postupak pronalaženja uređaja.

• Provjera zone:

- 1. Pokrenite telefonsku sesiju.
 - Za opcije telefonske sesije pogledajte na 5. str. odlomak 1.3 Instalacija sustava.
- 2. U instalaterskom izborniku:
- Pritisnite [1] da biste odabrali Održavanje sustava, te nakon toga pritisnite [2] da biste odabrali Provjeru čitavog sustava.

Postupak pronalaženja počinje na početku Provjere zone.

ILI

Pritisnite [1] da biste odabrali Održavanje sustava, te nakon toga pritisnite [3] da biste odabrali Izbornik za provjeru sustava. U Izborniku za provjeru sustava pritisnite [5] da biste odabrali Provjeru zone.
 Na početku Provjere zone pokreće se postupak pronalaženja uređaja.

3.1.2 Uspostava i konfiguracija bežične mreže

Bežični koncentrator automatski uspostavlja i konfigurira bežičnu mrežu.

Bežični koncentrator procjenjuje šumove koje stvara svaka raspoloživa radio frekvencija (RF), jačinu RF signala, kao i ostale susjedne bežične sustave. Tada bežični koncentrator odabire frekvenciju s najnižom količinom šuma i najmanjom količinom prometa za rad u mreži.

Za konfiguraciju bežične mreže, bežični koncentrator odabire najbolji kanal za emitiranje. Kada je kanal odabran, tada bežični koncentrator konfigurira sve pronađene uređaje za rad na odabranoj frekvenciji. Ovaj postupak traje nekoliko minuta.

3.1.3 Konfiguracija uređaja

Ulazni i izlazni uređaji

Kontakt za vrata/prozore ISW-BMC1-S135X i detektor inercije ISW-BIN1-S135X imaju magnetski prekidač kao ulazni priključak. Ako se ne koristi magnetski prekidač, uklonite magnet iz uređaja prije pokretanja Provjere zone.

Kada je mreža uspostavljena i konfigurirana, sustav objavljuje "Provjeriti sve zone." Provjerite bežične uređaje ovim redoslijedom: ulazni uređaji, izlazni uređaji i moduli za prijenos.

 \mathbf{V}

Nemojte izlaziti iz Provjere zone dok se ne provjere svi bežični uređaji. Inače ćete morati ručno dodavati uređaje sustavu.

Ukoliko se unutar dosega bežičnog koncentratora nalaze dodatni bežični uređaji koje niste htjeli instalirati, koncentrator može pronaći također i te uređaje. Da biste iz sustava isključili uređaje koje ne koristite, pritisnite [#] (ili [5] iz upravljačkog uređaja) kako biste izašli iz Provjere zone. Bežični koncentrator vraća u stanje nepronađenih uređaja sve nekorištene uređaje.

Kako provjeravate svaki uređaj posebno, završite na 47. str. odlomak 4.3.5 Zone, te na 49. str. odlomak 4.3.6 Stavke za programiranje izlaznih priključaka.

Kada vratite uređaj u početno stanje, sustav objavljuje dodijeljeni broj uređaja.

3.1.4 Uređaji za provjeru



Brojevi zona se dodjeljuju bežičnim uređajima redoslijedom kako su provjereni, (sabotažni ili s pogreškom i ispravljenom pogreškom). Ako se za bežične uređaje zahtijevaju određeni brojevi zona, potrebno je bežične uređaje provjeravati odgovarajućim redoslijedom. U suprotnom, sustav dodjeljuje najniži raspoloživi broj zone prvom testiranom bežičnom uređaju.

Uređaj	Za provjeru:
Detektori kretanja	Krećite se prostorom kojeg pokriva detektor.
Detektor dima	 Pritisnite i otpustite tipku za provjeru detektora, ili Ispušite dim u prostoriji s detektorom kako bi uzrokovao pojavu
	alarma. Vratite alarm u početno stanje.
Modul za prijonos	 Ulaz: Pogreška i vraćanje u ispravno stanje kontrolirane sklopovske petlje.
Modul za prijenos	Izlaz: Sabotirajte uređaj.
	Izvedite oba testa samo ako se koriste i ulazni i izlazni uređaji.
	Magnetni prekidač: Otvorite pa onda zatvorite prekidač.
Detektor inercije	 Samo inercija: Uzrokujte pojavu alarma te onda vratite alarm¹ u početno stanje, ili sabotirajte detektor.³
Detektor loma stakla	Uzrokujte pojavu alarma te onda povratite alarm ² , ili sabotirajte detektor. ³
Mini kontakt za vrata/prozore Produbljeni kontakt za vrata/prozore	Otvorite pa onda zatvorite magnetski prekidač.
	 Otvorite pa onda zatvorite magnetski prekidač, ili
Kontakt za vrata/prozore	 Napravite pogrešku i vratite u ispravno stanje kontroliranu sklopovsku petlju.
	Izvedite oba testa samo ako se koriste i magnetski prekidač i kontrolirana sklopovska petlja.
Sirena	Sabotirajte uređaj.

Upute o provjeri svakog bežičnog uređaja pogledajte na sljedećoj tablici.

¹ Za provjeru detektora inercije, prouzročite udarac kako bi se pojavio inercijski alarm, te nakon toga vratite alarm na početno stanje.

² Za ispitivanje detektora loma stakla, koristite posebni alat koji uzrokuje alarm loma stakla, te nakon toga vratite alarm na početno stanje.

³ Ako sabotirate detektor, alarmna centrala registrira detektor ali ga ne provjerava. Morate stvoriti odgovarajuće stanje alarma te ga ponovno vratiti na početno stanje kako bi provjerili detektor.

Daljinski upravljači

Nakon što su svi ostali bežični uređaji (ulazni i izlazni) pronađeni i konfigurirani, dodajte daljinske upravljače.

- 1. Nakon što je konfiguriran i posljednji bežični uređaj i završila provjera zone, više puta pritisnite [#] dok ne izađete iz Instalaterskog izbornika i telefonske sesije.
- 2. Pokrenite novu telefonsku sesiju ili pritisnite i držite [3] na upravljačkom uređaju i unesite ulazni kôd glavnog korisnika (korisnik 1).
- 3. Pritisnite [4] da biste odabrali Korisnički izbornik.
- 4. Pritisnite [1] za dodavanje novog korisnika.
- 5. Unesite ulazni kôd.
- 6. Ponovno unesite ulazni kôd.
- 7. Pritisnite [4] za dodavanje daljinskog upravljača.
- Dodjeljivanje bezkontaktnog ključa i opis glasa su opcionalni (neobavezni).
- 8. Ponovite *korake* od 4 do 7 za dodavanje novih korisnika i daljinskih upravljača ili više puta pritisnite [#] da biste prekinuli telefonsku sesiju.

Za kreiranje sustava samo s daljinskim upravljačem (bez instaliranih ulaznih i izlaznih bežičnih uređaja) krenite s korakom 2.

Kod sustava samo s daljinskim upravljačem, dodavanje prvog daljinskog upravljača može potrajati nekoliko minuta pošto je bežična mreža već uspostavljena i konfigurirana. Daljnja dodavanja daljinskih upravljača zahtijevaju manje vremena.

3.2 Održavanje bežičnih uređaja

3.2.1 Izbornik za bežičnu konfiguraciju

Koristite Izbornik za bežičnu konfiguraciju da biste:

- Dodali nove bežične uređaje postojećem bežičnom sustavu
- Dodali bežične uređaje koji nisu bili pronađeni kada je po prvi put pronađena bežična mreža
- Zamijenili ili izbrisali bežične uređaje iz postojećeg bežičnog sustava

Za pristup Izborniku za bežičnu konfiguraciju:

- 1. Pokrenite telefonsku sesiju.
- Za opcije telefonske sesije pogledajte na 5. str. odlomak 1.3 Instalacija sustava.
- 2. U Instalaterskom izborniku pritisnite [1] za ulazak u Održavanje sustava.
- U Održavanju sustava pritisnite [6] za ulazak u Bežičnu konfiguraciju. Pogledajte sljedeću tablicu s navedenim izborničkim opcijama i opisima. Izborničke opcije jedino su dostupne nakon početnog pronalaženja uređaja i nakon što je izvršena provjera zone.

Pritiskanje tipki	Izbornička opcija	Opis
[1]	Zamijenite uređaj	 Koristite ovu opciju da biste zamijenili pronađeni uređaj s novim uređajem. Pritisnite [1] za zamjenu zone ili [3] za zamjenu vanjskog uređaja. Za prijenosni modul odaberite ulaz ili izlaz, te onda u 2. <i>koraku</i> unesite odgovarajući broj. Unesite željeni broj zone ili broj izlaznog uređaja. Pokreće se postupak pronalaženja uređaja. Kada sustav objavi "Provjeriti sve zone", aktivirajte novi uređaj. Novi uređaj zamjenjuje sadašnji uređaj. Ako su u 2. <i>koraku</i> pronađeni drugi uređaji, oni se vraćaju u stanje nepronađenih uređaja.
[2]	Dodavanje uređaja	Koristite ovu opciju za dodavanje dodatnih uređaja bežičnoj mreži. Kada pritisnete [2] za odabir ove opcije, pokreće se postupak pronalaženja uređaja. Kada sustav objavi "Provjeriti sve zone", aktivirajte sve nove uređaje. Ako su pronađeni drugi uređaji ali nisu aktivirani, oni se vraćaju u stanje nepronađenih uređaja.
[3]	Brisanje uređaja	 Koristite ovu opciju za brisanje iz sustava pronađenog uređaja. Pritisnite [1] za brisanje zone, ili [3] za brisanje izlaznog uređaja. Unesite željeni broj zone ili broj izlaznog uređaja. Ako je odabrani broj zone jednak broju prijenosnog modula, iz sustava se brišu ulazni i izlazni uređaji. Ako želite samo izbrisati ulazne ili izlazne uređaje, morate programiranjem isključiti odgovarajuću funkciju. Pritisnite [1] da biste izbrisali uređaj. Bežični koncentrator briše uređaj iz sustava, a vrsta zone ili izlazna funkcija su podešeni na 0 (isključeno).
[4]	Prijenos bežičnih podataka (od alarmne centrale do koncentratora)	Ako zamijenite koncentrator, odaberite ovu opciju za slanje bežičnih podataka od alarmne centrale do bežičnog koncentratora.
[5]	Prijenos bežičnih podataka (od koncentratora do alarmne centrale)	Ako zamijenite alarmnu centralu, odaberite ovu opciju za slanje bežičnih podataka od bežičnog koncentratora do alarmne centrale. Ovom opcijom brišu se daljinski upravljači.
[6]	Izbrišite i pronađite	Ako bežični podaci u alarmnoj centrali ne odgovaraju bežičnim podacima u koncentratoru (<i>smetnja na sabirničkom uređaju 50</i>), koristite ovu opciju za brisanje podataka bežičnog uređaja u alarmnoj centrali i koncentratoru, te ponovno izvršite postupak pronalaženja svih uređaja. Ova opcija dostupna je samo ako podaci bežičnog uređaja nisu usklađeni s onima u alarmnoj centrali i koncentratoru.
[#]	Izađite iz bežične konfiguracije	Odaberite ovu opciju za povratak u opcije Održavanja sustava.

3.2.2 Dodijeljivanje zona od 1 do 8 kao bežične zone

Za dodjeljivanje ugrađene zone (od 1 do 8) kao bežične zone, prije pokretanja postupka pronalaženja uređaja u programiranju isključite tu zonu.

Možete zasebno dodijeliti zone od 1 do 8 kao bežične zone.

3.2.3 Produžeci ulaznih uređaja DX2010 i bežične zone



Ako zone od 9 do 32 sadrže žične i bežične zone, instalirajte sve potrebne proširenja ulaznih uređaja DX2010 **prije** dodavanja sustavu bilo koje bežične zone.

Dodavanje DX2010 prije dodavanja bežičnih zona

Alarmna centrala podržava do tri DX2010 modula. Svaki modul nalazi se u grupi od osam zona.

DX2010-ova adresa DIP prekidača određuje koja grupa zona se nalazi u DX2010:

- Adresa 102: DX2010 sadrži zone od 9 do 16
- Adresa 103: DX2010 sadrži zone od 17 do 24
- Adresa 104: DX2010 sadrži zone od 25 do 32

Za informacije o dodatnim postavkama DIP prekidača, pogledajte na 12. str. odlomak 2.4 DX2010 Instalacija.

Pošto se svaki DX2010 modul dodaje sustavu, on zauzima sljedeću raspoloživu grupu zona.

Za zone od 9 do 32, bežične zone također zauzimaju zone u istim grupama od po 8 kao i DX2010 moduli:

- Ako pridodate DX2010 modul koristeći adresu 102 (zone od 9 do 16), bežične zone mogu zauzimati samo zone od 17 do 32.
- Ako pridodate dva DX2010 modula koristeći adrese 102 (zone od 9 do 16) i 103 (zone od 17 do 24), bežične zone mogu zauzimati samo zone od 25 do 32.
- Ako pridodate tri DX2010 modula, bežične zone mogu zauzimati samo zone od 1 do 8.

Dodavanje DX2010 nakon dodavanja bežičnih zona

Ako pridodate DX2010 modul nakon što su dodane bežične zone, DX2010 zamjenjuje konfliktnu grupu bežičnih zona na osnovu njegove adrese DIP prekidača.

Primjerice, ako bežične zone zauzimaju zone od 9 do 24, a zone od 17 do 24 su vam potrebne kao žične zone, DX2010 modul s adresom 103 zamjenjuje žične zone od 17 do 24.

Ako je raspoloživa sljedeća grupa zona, npr. zone od 25 do 32, alarmna centrala zadržava sve programirane vrijednosti zone osim opisa glasa te pomiče konfliktne bežične zone do sljedeće grupe sa zonama. Morate ponovno snimiti govorne opise za one zone koje su premještene.

Ako sljedeća grupa zona **nije** dostupna, alarmna centrala briše iz sustava konfliktne bežične zone.

3.2.4 Vraćanje u funkciju bežične mreže

Broj stavke za Stručno programiranje 9999 vraća vrijednosti alarmne centrale na njene tvornički zadane vrijednosti. Svi podaci o bežičnoj mreži u alarmnoj centrali se gube, no mogu se ponovno učitati u bežičnom koncentratoru.

Za dohvaćanje podataka o bežičnoj mreži iz bežičnog koncentratora:

- 1. Pokrenite telefonsku sesiju.
- 2. Pritisnite [1] da biste odabrali Održavanje sustava.
- 3. Pritisnite [6] za odabir Izbornika za bežičnu konfiguraciju.
- Pritisnite [5] za prijenos podataka o bežičnoj mreži od koncentratora do alarmne centrale. Ovom opcijom brišu se dodijele daljinskih upravljača. Morate sustavu ponovno dodijeliti sve daljinske upravljače.

3.3 Poruke bežičnog sustava

Pogledajte sljedeću tablicu s opisom sustavnih poruka koje se odnose na bežičnu mrežu.

Sustavna poruka	Opis
"Bežični uređaji nisu konfigurirani."	Izašli ste iz Provjere zone prije provjere svih bežičnih zona.
"Zanemaren dodatni uređaj."	Pokušano je dodavanje uređaja sustavu koji već sadrži najveći mogući broj zona ili izlaznih uređaja.
"Zona x je bila provjerena."	Zona je bila provjerena. RFSS je prihvatljiv.
"Zona x je prazna."	Zona je bila provjerena. RFSS nije prihvatljiv.
"Molimo pričekajte."	Bežična mreža je zauzeta ili alarmna centrala čeka odgovor bežične mreže. Upravljački uređaj može s ovom porukom prikazati zasebni rotirajući
	kružni isječak zaštite.
"Greška bežičnog uređaja."	Bežični koncentrator je ometan, nedostaje ili se nalazi u okolnostima smetnji.
"Bežični uređaji x."	"x" = broj pronađenih uređaja koji nisu provjereni.
"Broj neprovjerenih bežičnih uređaja x."	"x" = broj pronađenih uređaja koji još nisu konfigurirani.
"Zona x nije provjerena."	Alarmna centrala je uređaju dodijelila broj zone, ali uređaj nije provjeren (s pogreškom, ili sabotažni i s ispravljenom pogreškom). "x" = glasovni opis. Predefinirano, sustav izgovara broj zone.

Programiranje 4.0

4.1 Uđite u Programiranje

Odaberite jednu od sljedećih metoda za ulazak u Instalaterski izbornik:

Metoda	Koraci	
Kućni telefon	1. Pritisnite [#][#][#].	
	2. Slušajte zvučni znak da biste unijeli ulazni kôd.	
	3. Unesite instalaterski kôd.	
	4. Pritisnite [3] za Osnovno programiranje, ili [4] za Stručno programiranje.	
Vanjski telefon	 Pozovite telefonski broj na tom mjestu. Nekon šte po poziv odgovori poko osobo ili telefonsko oskratorica, priticnita [*][*][*] do 	
	 Nakon sto na poziv ougovon neka osoba in telefonska sekretarica, pritisnite [j[j[] da biste prekinuli vezu s drugom stranom i pristupili sustavu. 	
	Ako na poziv ne odgovori neka osoba ili telefonska sekretarica, sustav tada sam odgovara	
	na poziv nakon programiranog broja zvonjenja. Pogledajte na 43. str., broj stavke za	
	Stručno programiranje 222.	
	 Slušajte zvučni znak da biste unijeli ulazni kôd. Uposite instalatorski kâd ¹ 	
	 Unesite Instalaterski koo. Pritispite [3] za Ospovno programiranje, ili [4] za Stručno programiranje. 	
Brzo povezivanje instalatera ²	 Spojite telefon ili s mjestom za provjeru ili s telefonskim terminalima. 	
	2. Pritisnite i držite otprilike 15 sek. tipku za provjeru sustava	
	3. Slušajte zvučni znak da biste unijeli ulazni kôd.	
	4. Unesite instalaterski kôd. ¹	
	5. Pritisnite [3] za Osnovno programiranje, ili [4] za Stručno programiranje.	
RPS	RPS Za dodatne informacije pogledajte na 49. str. <i>odlomak 4.6 Softver za daljinsko programiranje</i> (<i>RPS</i>).	
¹ Ako je duljina ulazr koda = šest zname koda pogledajte na ² Odaberite metodu korištenje ove meto	nog koda = četiri znamenke, predefinirani instalaterski kôd je 5432. Ukoliko je duljina ulaznog nki, predefinirani instalaterski kôd je 543211. Za promjenu duljine ulaznog koda i instalaterskog 61. str. <i>odlomak 4.3.8 Stavke za korisničko programiranje.</i> przog povezivanja instalatera ako telefonska veza nije dostupna ili je potrebna lokalna veza. Za ode sustav mora biti isključen.	
Prvo programiranje Podesite predbroj za državu s odgovarajućim kodom za vašu ipstalaciju prije vršenja bilo koje		



druge programske promjene.

Ovim se odabirom podešavaju zadane vrijednosti alarmne centrale s odgovarajućim vrijednostima specifičnim za određenu državu. Pogledajte na 34. str. odlomak 4.2.4 Predbroj za državu.

2. Podesite vrijeme i datum. Pogledajte na 6. str. odlomak 1.5 Telefonski izbornik instalatera .

4.2 Osnovno programiranje

Osnovno programiranje se sastoji od govornog izbornika koji sadrži potrebne stavke za programiranje. Obavljanje ovog dijela programiranja obično je sve što je potrebno učiniti za zaključenje programiranja sustava.



4.2.1 Zone

\mathbf{V}

Ne možete programirati bilo koju bežičnu zonu ako prethodno ne izvršite korake iz odlomka 1.4 na 5. str. *Instalacija sustava*.

Zone	Unesite brojeve zona od 1 do 32.			
1	Snimite opis zone			
	Na primjer, ako se zona 1 nalazi na ulaznim vratima zgrade, na zvučni znak izgovorite "Ulazna vrata". Pritisnite [1] za nastavak programiranja odabrane zone. Pritisnite [2] za ponovno snimanje opisa za vašu sadašnju zonu.			
2	Podesite vrstu zone			
	Pritisnite [1] za odabir sadašnje opcije. Pritisnite [2] da biste čuli dodatne opcije. Pritisnite [#] za izlazak iz te vrste zone.			
	Vrsta zone	Opis		
	Isključeno	Zona je isključena.		
	Perimetar (Ulaz ili izlaz)*	Ako je sigurnost perimetra narušena, a sustav je uključen, počinje ulazno vremensko kašnjenje. Kada završi ulazno vremensko kašnjenje javlja se alarm ako sustav nije isključen.		
	Unutrašnjost (Pratilac)*	Ako je sustav u zauzetom stanju, tada zanemaruje te zone. Ako je sustav u nezauzetom stanju, narušena sigurnost unutarnje zone uzrokuje pokretanje alarma. Ove zone su zanemarene za vrijeme izlaznog i ulaznog vremenskog kašnjenja.		
	Trenutni perimetar*	Ako je njegova sigurnost narušena kada je sustav uključen, dolazi do pojave lokalnog alarma.		
	24-satna zona	Ako je narušena, uvijek se javlja alarm. Za vraćanje 24-satne zone, isključite sustav ako je uključen ili potvrdite alarm ako je sustav isključen.		
	Potvrđen požar	Ako je narušena sigurnost, javlja se potvrda požara. Ako za vrijeme dvominutnog perioda čekanja dođe do pojave još jednog požara, javlja se požarni alarm. Ako ne dođe do pojave drugog požara, sustav se vraća u normalno stanje.		
	Trenutna požarna zona	Ako je narušena njena sigurnost, uvijek dolazi do pojave požarnog alarma		
	Tiha panika	Ako je narušena sigurnost, uvijek dolazi do pojave alarma. Nema vizualne ili zvučne naznake o alarmu.		
	Unutarnja prolazna zona*	Ako je sigurnost narušena i na sustavu je uključena zaštita prema posebnom zahtjevu, počinje ulazno vremensko kašnjenje. Ako je sustav u zauzetom ili nezauzetom stanju, ova zona tada funkcionira kao unutarnja zona.		
	Poništavanje izlaznog perimetra*	Ako je narušena sigurnost i sustav vraćen na prethodno stanje za vrijeme izlaznog vremenskog kašnjenja, zaustavlja se izlazno vremensko kašnjenje i sustav se odmah uključuje.		
	Trenutačna zona aktivirana ključem	Uključite ili isključite sustav koristeći trenutačnu zonu aktiviranu ključem.		
	Zadržana zona aktivirana ključem	Uključite ili isključite sustav koristeći zadržanu zonu aktiviranu ključem.		
#	Izlazne zone			

Vratite se u Instalaterski izbornik.

* Ukoliko je sustav isključen tijekom ulaznog vremena, izvještaj o alarmu se ne šalje upravljačkom uređaju.



Snimite stavke za programiranje zone u *Tablice za unos stavki za programiranje zone* koje počinju na stranici 48.



Za konfiguriranje izvještaja:

- Unesite četveroznamenkasti ili šesteroznamenkasti pretplatnički broj. Pretplatnički broj važi za sva odredišta izvještaja.
- 2. Odaberite odredište izvještaja.
 - [1] = 1 Primarna linija
 - [2] = 1 Pomoćna linija
 - [3] = 2 Primarna linija
 - [4] = 2 Pomoćna linija
- 3. Odaberite opciju formata za odredište izvještaja.
 - [1] = Odaberite prvu opciju.
 - $[2] = \check{C}$ ujte sljedeću opciju.
- Unesite telefonski broj za odredište izvještaja.
- 5. Ponovite *korake* od 2 do 4 za dodatna odredišta izvještaja.
- 6. Za uključivanje ili isključivanje izvještaja pogledajte odlomak 4.3.4 na 44 str., Stavke za programiranje usmjeravanja izvještaja.

Stavke za pretplatnički broj:

Unos	Pritisak tipki
0 do 9	[0] do [9]
В	[*][1]
С	[*][2]
D	[*][3]
E	[*][4]
F	[*][5]

Stavke za unos telefonskog broja:

Stavka	Pritisak tipki	
0 do 9	[0] do [9]	
*	[*][*]	
#	[*][#]	
Stanka	[*][1]	
Izlaz sa spremanjem	[#]	
Izlaz bez spremanja	[#][#] ¹	
Isključi telefonski broj	[0][#]	
 Pritisnite dva puta [#] u roku od 2 sekunde za izlazak bez spremanja vašeg unosa. 		

Opcije formata:

- Isključeno (zadano)
- Kontakt ID format
- SIA
- Govor
- SMS Tekst (TAP)*
- Brzi format
- * SMS tekstualne poruke:
 - Provalni alarm
 - Požarni alarm
 - Uključen sustav
 - Isključen sustav
 - Smetnja na zoni
 - Smetnja na sustavu
 - Probni izvještaj
 - Vraćanje u početno stanje
 - Tipkovnica

Davatelj SMS usluge ne garantira isporuku SMS tekstualnih poruka.



Snimite stavke za programiranje konfiguracije izvještaja u *odlomku 4.3.3* na 42. str., *Stavke za programiranje komunikatora.*

4.2.3 Izlazni priključci



1

Ne možete programirati bežične izlazne priključke, a da prvo ne obavite korake iz *odlomka 1.4* na 5. str., *Instalacija sustava*.

Izlazni uređaji sastoje se od truba, zvona ili bljeskalica.

Izlazni priključci

Izlazna funkcija

Pritisnite [1]] za	
odabir	Izlazna funkcija	Opis
sadasnje	Isključeno	Izlazni uređaj je isključen.
Pritisnite [2] biste čuli] da Provala	Izlazni uređaj se uključuje kod pojave provalnog alarma. Za isključivanje izlaznog uređaja, isključite sustav ili pričekajte završetak skraćenog vremena zvona za provale.
Pritisnite (# izlaz iz Izlaz funkcije.] za] za zne isključenjem napona kod provale	Izlazni uređaj se uključuje kod pojave provalnog alarma. Za isključivanje izlaznog uređaja, isključite sustav.
	Požar	Izlazni uređaj se uključuje kod pojave požarnog alarma. Za isključivanje izlaznog uređaja, isključite sustav ako je još uključen ili pričekajte završetak skraćenog vremena požarnog zvona.
	Resetiranje isključenjem napona kod požara	Izlazni uređaj se uključuje kod pojave požarnog alarma. Za isključivanje izlaznog uređaja, isključite sustav ako je još uključen ili potvrdite alarm ako je sustav isključen.
	Provala i požar	Izlazni uređaj se uključuje kod pojave provalnog ili požarnog alarma. Za isključivanje izlaznog uređaja, isključite sustav ili pričekajte završetak skraćenog vremena zvona. Požarni alarmi imaju prednost u odnosu na provalne alarme.
	Zaključavanje sustava kod provale i požara	Izlazni uređaj se uključuje kod pojave provalnog ili požarnog alarma. Za isključivanje izlaznog uređaja, isključite sustav ako je još uključen ili potvrdite alarm ako je sustav isključen. Požarni alarmi imaju prednost u odnosu na provalne alarme.
	Resetiranje sustava	Izlazni uređaji su obično uključeni. Izlazni uređaji se obično isključuju na otprilike 10 sek. kada se sustav resetira. Ovu funkciju koristite za napajanje uređaja kao što su četverožični detektori dima koji zahtijevaju prekid napajanja kako bi se resetirao alarm.
	Uključivanje sustava	Izlazni uređaj se uključuje kada je sustav uključen i ostaje uključen sve dok se sustav ne isključi.
	Sustav je spreman	Izlazni uređaj se uključuje kada je sustav spreman za uključivanje (ne postoje zone s greškom ili smetnje na sustavu).
	Daljinski upravljač uključen/isključen	Izlazni priključak se uključuje ili isključuje kada korisnik pritisne ili tipku daljinskog upravljača. Za dodatne informacije, pogledajte 41. str., <i>broj stavke za Stručno</i> programiranje 616 i 626.
	Impuls od 2 sek. na daljinskom upravljaču	Izlazni priključak se uključuje na dvije sekunde kada korisnik pritisne tipke O ili O na daljinskom upravljaču. Za dodatne informacije, pogledajte 41. str., <i>broj stavke za Stručno</i> <i>programiranje 616</i> i 626.
	Korisničko upravljanje	Izlazni uređaj se uključuje ili isključuje kada korisnik ili instalater u telefonskom izborniku koriste opciju Rad s izlaznim priključcima.
# Izađite iz iz	laznih priključaka	

Vratite se u Instalaterski izbornik.



Snimite stavke za programiranje izlaznih priključaka na 49 str., odlomak 4.3.6, Stavke za programiranje izlaznih priključaka.

4.2.4 Predbroj za državu

Odaberite odgovarajući predbroj za državu za vašu instalaciju. Ovaj kôd podešava vrijednosti alarmne centrale s odgovarajućim specifičnim vrijednostima države.

4		Ε		I		L	
Država	Predbroj	Država	Predbroj	Država	Predbroj	Država	Predbro
Afganistan	65	Egipat	14	Indija	22	Laos	65
Albanija	65	Ekvador	65	Indonezija	23	Latvija	28
Alžir	63	Ekvatorska	65	Irak	65	Lesoto	65
Američka	65	Gvineja		Iran	65	Libanon	63
Samoa		El Salvador	65	Irska	24	Liberija	65
Andora	65	Eritreja	65	Island	63	Libija	65
Angola	65	Estonija	15	Istočni Timor	65	Lihtenštajn	63
Antigua	65	Etiopija	65	Italija	25	Litva	29
Argentina	01	F		Izrael	63	Luksemburg	30
Armenija	62	Država	Predbroj	J	•	M	•
Australija	02	Fidži	65	Država	Predbroi	Država	Predbr
Austrija	03	Filipini	40	Jamaika	65	Madagaskar	65
Azerbejdžan	65	Finska	16	Janan	26	Mađarska	21
		Francuska	17	Japan	65	Makedonija	21
Država	Predbroj	Francuska	63	Jordan	62	Malavi	65
Bahami	65	Polinezija			50	Maldivi	65
Bahrain	63	G			27	Malazijo	32
Bangladeš	65	Država	Predbroi		21	Mali	52 65
Barbados	65	Gabon	65	K		Malta	22
Barbuda	65	Gambija	65	Država	Predbroj	Maroko	62
Belgija	04	Gana	65	Kambodža	65	Marčalski	65
Belize	65	Georgia	62	Kamerun	65	otoci	05
Benin	65	Grčka	10	Kanada	07	Mauricijus	65
Bhutan	65	Grenada	65	Katar	62	Mauritaniia	65
Bielorusiia	62	Grenadini	65	Kazahstan	62	Meksiko	34
Bocvana	65	Grenland	65	Kenija	65	Mikronezija	65
Bolivija	65	Gvatemala	65	Kina	08	Moldovija	62
Bosna	65	Gvineia	65	Kirgistan	62	Monako	65
Brazil	05	Gvineja	65	Kiribati	65	Mongolija	65
Brunei	65	Bissau	00	Kolumbija	09	Mozambik	65
Bugarska	65	н	•	Komori	65		
Burkina Faso	65	Država	Bradhrai	Kongo	65		
Burma	65	Hoiti	65	(Brazzaville)	05	-	
(Myanmar)		Horoogovino	65	(Kinšasa)	65		
Burundi	65		03 65	Kosta Rika	65	-	
		Honduras	65	Kuba	65	-	
Država	Predbroi	Hong Kong	20	Kuvait	65	-	
Cape Verde	65	Hnyatska	10	ravajt	00	1	
Cipar	11	TIIValska	10	J			
Crna Gora	46						
Čad	65						
Češka	12						
Republika							
Čile	65						
		•					
1	1	1					
Država	Predbroi]					
Država Danska	Predbroj						
Država Danska Dominika	Predbroj 13 65						

Daliska	15	
Dominika	65	
Dominikanska Republika	65	
Džibuti	65	
		-

Easy Series (ICP-EZM2) | Priručnik za instalaciju | 4.0

Ν		S
Država	Predbroj	Dr
Namibija	65	Sa
Nauru	65	Sa
Nepal	65	Sa
Nevis	65	Ar
Niger	65	Se
Nigerija	37	Se
Nikaragva	65	Si
Nizozemska	35	Si
Norveška	38	Si
Novi Zeland	36	Sj
Njemačka	18	Dr
0	•	Sj
Država	Predbroi	
Obala	65	S
Slonovače	00	SI
Oman	62	ot
P		Sr
Država	Predbroj	Sr
Pakistan	62	Af
Palau	65	Re
Panama	65	St
Papua	65	St
Nova		St
Gvineja		Su
Paragvaj	65	Su
Peru	39	S١
Poljska	41	Šp
Portugal	42	Šr

Država	Predbroj
San Marino	65
Sao Tome	65
Saudijska	45
Arabija	
Sejšeli	65
Senegal	65
Sierra Leone	65
Singapur	47
Sirija	62
Sjedinjene Države	58
Sjeverna Koreja	65
Slovačka	48
Slovenija	49
Solomanski	65
otoci	
Srbija	46
Središnja	65
Afrička	
Кериріка	
St. Kitts	65
St. Lucia	65
St. Vincent	65
Sudan	65
Suriname	65
Svaziland	65
Španjolska	51
Šri Lanka	65
Švedska	52
Švicarska	53

Г	
Država	Predbroj
Tadžikistan	65
Tajland	55
Tajvan	54
Tanzanija	65
Togo	65
Tonga	65
Trinidad i Tobago	65
Tunis	65
Turkmenistan	65
Turska	56
Tuvalu	65
U	
Država	Predbroj
Uganda	65
Ujedinjeni Arapski Emirati	65

57

62

65

65

Ujedinjeno Kraljevstvo

Ukrajina

Urugvaj

Uzbekistan

V	
Država	Predbroj
Vanuatu	65
Venezuela	59
Vijetnam	60
Z	

Država	Predbroj
Zambija	63
Zimbabve	65

R

Principe

Država	Predbroj
Ruanda	65
Rumunjska	43
Ruska Federacija	44

65

4.3 Stručno programiranje



Koristite Stručno programiranje samo ako imate posebne zahtjeve kod programiranja. Kako bi bili u skladu sa specifičnim zahtjevima agencije i izvršili potrebne izmjene u programiranju, pogledajte na 49 str. *odlomak 7.7 Agencijski zahtjevi i odobrenja*.

Stručno programiranje omogućava pristup svim kategorijama za programiranje za obavljanje kompletne konfiguracije sustava:

- Sustav
- Komunikator
- Usmjeravanje izvještaja
- Zone
- Izlazni priključci
- Upravljački uređaji
- Korisnici

Svaka se kategorija sastoji od nekoliko srodno povezanih stavki za programiranje. Svakoj stavki za programiranje se dodjeljuje troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj.


Programiranje

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis
Inačica osnovnog programa alarmne centrale	090	Sustav objavljuje instaliranu inačicu osnovnog programa. Ovo je neizmjenjiva stavka.
Inačica osnovnog programa upravljačkog uređaja 1	091	Sustav objavljuje instaliranu inačicu osnovnog programa za odabrani upravljački uređaj. Ovo su neizmjenjive stavke.
lnačica osnovnog programa upravljačkog uređaja 2	092	
lnačica osnovnog programa upravljačkog uređaja 3	093	
lnačica osnovnog programa upravljačkog uređaja 4	094	

4.3.1 ROM stavke za inačicu osnovnog programa

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos	
Predbroj za državu	102	Odaberite odgovarajući kôd za operaciju specifičnu za određenu državu kao i zadane vrijednosti za programiranje (00 do 65).	58	
Uključena sabotaža kućišta	103	0 = Isključen ulaz za sabotažu kućišta 1 = Uključen ulaz za sabotažu kućišta	1	
Skraćeno vrijeme požarnog zvona	107	Unesite duljinu trajanja zvuka požarnog alarma na izlaznim priključcima zvona i na upravljačkom uređaju (od 0 do 90 min).	5	
Skraćeno vrijeme zvona za provale	108	Unesite duljinu trajanja zvuka alarma za provale na izlaznim priključcima zvona i na upravljačkom uređaju (od 0 do 90 min).	5	
Ulazno vrijeme za provale	110	Unesite koliko će dugo alarmna centrala čekati na slanje alarmnog izvještaja nakon pojave alarma (od 15 do 45 sek).	30	
Poništavanje ulaznog vremena za provale	112	Unesite koliko dugo korisnik treba poništavati izvještaj o provalnom alarmu nakon što sustav pošalje izvještaj uređaju za prijem alarmnih signala (od 5 do 10 min).	5	
Odabir tona ulaznog zvonca	114	Odaberite ton ulaznog zvonca: 1 1 = Ulazno zvonce na vratima 2 2 = Zasebno zvonce 3 3 = Klasično zvonce na vratima 1		
Operacija moda ulaznog zvonca nakon isključenja sustava	115	Određuje operaciju moda ulaznog zvonca nakon što je sustav isključen. 0 = Isključeno 1 = Uključeno 2 = Slijedi prethodnu postavku (uključeno ili isključeno)		
Frekvencija za slanje automatskih probnih izvještaja	116	Određuje koliko često alarmna centrala šalje automatski probni izvještaj. 0 = Nema automatskog probnog izvještaja 1 = Dnevno (pogledajte s <i>tavke za programiranje 143</i> i <i>144</i> na 40. str.) 2 = Tjedno (pogledajte s <i>tavku za programiranje 145</i> na 40. str.) 3 = Mjesečno (pogledajte s <i>tavku za programiranje 146</i> na 40. str.)	0	
RPS Ulazni kôd	118	Unesite 6-znamenkasti ulazni kôd koji omogućava pristup alarmnoj centrali iz RPS-a. Koristite znamenke od od 0 do 9 i A do F.	123456	
Operacija štednje dnevnog vremena	121	0 = Nema podešavanja vremena5 = Novi Zeland1 = Sjeverna Amerika6 = Kuba(prije 2007.)7 = Južna Amerika i Antarktik2 = Europa i Azija8 = Namibija, Afrika3 = Tasmanija, Australija9 = SAD nakon 2006.4 = Ostatak Australije9	1	

4.3.2 Stavke za programiranje sustava -

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Uključen prioritet instalaterskog koda	122	 0 = Prioritet isključen 1 = Prioritet uključen Za zaobilaženje odzivnog znaka instalaterskog koda, zajedno skratite podloge spoja za otprilike 5 sek. (pogledajte dolje). Image: spoje statute of the state state	1
Automatski prijenos uređaja za programiranje	123	 0 = Instalater mora aktivirati uređaj za programiranje u Instalaterskom izborniku. 1 = Uređaj za programiranje automatski šalje ili prima spremljene podatke za programiranje. Detaljne upute pogledajte na 63. str., <i>odlomak 4.5 Tipka za</i> <i>programiranje</i>. 	1
Potvrda alarma za zonu	124	 Određuje razinu potvrde alarma koju zahtjeva zona prije stvaranja okolnosti provalnog alarma. 0 = Nijedan Zona stvara alarm čim se otkrije ta okolnost. 1 = Dvostruka aktivacija Da bi došlo do alarma, mora biti narušena sigurnost dvije ili više zona s dvostrukom aktivacijom u vremenskom periodu podešenom u <i>broju stavke za Stručno programiranje 134</i> (pogledajte str. 39). Obavezno uključena dvostruka aktivacija = 1 za najmanje dvije unutarnje ili perimetarske zone. Pogledajte na 47 str. <i>odlomak</i> 4.3.5 Stavke za programiranje zone. 2 = Inteligentna procjena prijetnje Razine zaštite, vrste zone i uvjeti, vrijeme određeno za sistemske događaje koriste se za procjenu potencijalne prijetnje. Ako prijetnja prijeđe određeni prag, sustav tada šalje potvrđeni izvještaj o pojavi alarma. 3 = Potvrđeni alarmi Otvaranje inicijalnih ulaznih vrata isključuje sve načine potvrde alarma. 4 = Potvrđeni alarmi Za isključivanje sustava koristite bezkontaktni ključ, daljinski upravljač ili ključ iz zone koja se aktivira ključem. 	0
Dozvoljeni prag kod narušavanja sigurnosti zone	125	Određuje najveći broj zona s narušenom sigurnosti koje su isključene dok je sustav uključen (0 do 8).	3
Izlazno vremensko kašnjenje	126	Unesite vrijeme u kojem korisnik mora izaći iz zgrade prije uključivanja sustava (45 do 255 sek).	60
Ulazno vremensko kašnjenje	127	Unesite vrijeme u kojem korisnik mora ući u zgradu i isključiti sustav prije pojave alarma (30 do 255 sek).	30
Ponovno pokretanje vremena izlaska	128	 0 = Korisnik ne može resetirati mjerač vremena za izlazno vremensko kašnjenje. 1 = Korisnik ne može resetirati mjerač vremena za izlazno vremensko kašnjenje kada je sustav uključen. Ako je sustav u stanju izlaznog vremenskog kašnjenja, a narušena je sigurnost perimetra zone, kasnije se vraća se na prijašnje stanje, pa je sigurnost ponovno narušena, tada se resetira mjerač vremena za izlazno vremensko kašnjenje. 	

Zadana vrijednost

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Uključeno nedavno zatvaranje	129	 0 = Nije poslan izvještaj o nedavnom zatvaranju. 1 = Izvještaj o nedavnom zatvaranju poslan je u roku od dvije min. nakon uključivanja sustava. 	1
Broj alarmnih izvještaja zone prije njenog privremenog isključenja	131	 Prije privremenog isključenja zone, dopušten je jedan alarmni izvještaj iz zone dok je sustav uključen. Prije privremenog isključenja zone, dopuštena su dva alarmna izvještaja iz zone dok je sustav uključen. Prije privremenog isključenja zone, dopuštena su tri alarmna izvještaja iz zone dok je sustav uključen. 	1
Razina automatske zaštite	132	 0 = Kada je odabran, sustav se uvijek uključuje (nezauzet). 1 = Sustav se uključuje (nezauzet) jedino ako je narušena sigurnost perimetra zone za vrijeme izlaznog vremenskog kašnjenja. Ako nije narušena sigurnost niti jedne zone, sustav se uključuje (zauzet). 	1
Redoslijed s opcijama za uključivanje sustava	133	Određuje redoslijed opcija kod uključenog sustava koje sustav objavljuje korisniku. 1 = "Ostati ¹ ," "Napustiti ² ," "Prema posebnom zahtjevu ³ " 2 = "Ostati," "Prema posebnom zahtjevu," "Napustiti" 3 = "Napustiti," "Ostati," "Prema posebnom zahtjevu" 4 = "Napustiti," "Prema posebnom zahtjevu," "Ostati" 5 = "Prema posebnom zahtjevu," "Napustiti," "Ostati" 6 = "Prema posebnom zahtjevu," "Napustiti," "Ostati" ¹ "Ostati" = Sustav uključen Zauzeto ² "Napustiti" = Sustav uključen Nezauzeto ³ "Prema posebnom zahtjevu": Objavljuje se samo ako su zone programirane kao zone sa zaštitom prema posebnom zahtjevu. Pogledajte na 47. str., <i>odlomak 4.2.1 Stavke za programiranje zone</i> sa zaštitom prema posebnom zahtjevu.	1
Brojilo za dvostruku aktivaciju	134	Unesite vrijeme koliko dugo sustav čeka za najmanje dvije zone s dvostrukom aktivacijom s narušenom sigurnošću prije nego što alarmna centrala pošalje potvrđeni izvještaj o alarmu uređaju za prijem alarmnih signala (60 do 3600 sek). Ako je za to vrijeme narušena sigurnost samo jedne zone s dvostrukom aktivacijom, tada alarmna centrala šalje nepotvrđeni izvještaj o alarmu uređaju za prijem alarmnih signala. Brojilo za dvostruku aktivaciju također se koristi kao potvrđeno brojilo za alarme.	120
Ograničena memorija alarma	136	0 = Svaki korisnik može izbrisati memoriju alarma. 1 = Samo glavni korisnik može izbrisati memoriju alarma.	0
Resetiranje sabotažne zone i kućišta isključenjem napona	137	 0 = Svakim korisničkim bezkontaktnim ključem ili ulaznim kodom može se izbrisati sabotažno stanje zone ili kućišta. 1 = Samo instalaterskim kodom može se izbrisati sabotažno stanje zone ili kućišta. 	0
Sustav za resetiranje sabotažnog uređaja isključenjem napona	138	 0 = Bezkontaktnim ključem ili ulaznim kodom svakog korisnika može se izbrisati sabotažno stanje iz sustavnog uređaja (upravljački uređaj, DX2010, ili bežični koncentrator). 1 = Samo instalaterskim kodom može se izbrisati sabotažno stanje iz sustavnog uređaja. 	0
Uključena opširna provjera sustava	139	 0 = Unutarnja se provjera tiho izvršava, a kada se obave sve provjere, upravljački uređaj objavljuje status kompletne provjere. 1 = Upravljački uređaj objavljuje rezultate provjere nakon što se testovi izvrše. 	1
Demo mod	140	 0 = Sustav samo preko telefona objavljuje sve poruke telefonskog izbornika. 1 = Sustav preko telefona objavljuje sve poruke telefonskog izbornika i na svim upravljačkim uređajima koji su spojeni na sustav. 	0
Zadana vrijednost	= Zadana	a vrijednost specifična za određenu državu. Odaberite ovu stavku za	

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Ograničavanje instalaterskog koda	142	 0 = Za uključivanje instalaterskog koda nisu potrebni ulazni kôd ili bezkontaktni ključ glavnog korisnika. 1 = Glavni korisnik mora predočiti bezkontaktni ključ ili unijeti ulazni kôd prije instalaterskog unosa instalaterskog koda. Instalaterski kôd je uključen sve dok korisnik ne uključi sustav. Glavni korisnik također može isključiti instalaterov pristup Korisničkom telefonskom izborniku ([3] Održavanje sustava → [6] Stručno programiranje). Za dodatne informacije pogledajte stranicu 8. Ovom postavkom također se ograničava dostupnost određenim opcijama Instalaterskog izbornika. 	0
Sat slanja probnog izvještaja	143	Unesite sat kada alarmna centrala pošalje probni izvještaj (0 do 23).	8
Minuta slanja probnog izvještaja	144	Unesite minutu kada alarmna centrala pošalje probni izvještaj (0 do 59).	0
Dan u tjednu slanja probnog izvještaja	145	Odaberite dan kada alarmna centrala pošalje probni izvještaj. Stavka za programiranje 116 obavezno = 2 (Tjedno).0 = Nedjelja4 = Četvrtak1 = Ponedjeljak5 = Petak2 = Utorak6 = Subota3 = Srijeda	0
Dan u mjesecu slanja probnog izvještaja	146	Unesite dan u mjesecu kada alarmna centrala pošalje probni izvještaj (1 do 28). <i>Broj stavke za Stručno programiranje 116</i> obavezno = 3 (Mjesečno).	1
Ograničavanje potvrđene memorije alarma	147	0 = Korisnikov ulazni kôd može izbrisati potvrđeni alarm. 1 = Jedino instalaterski kôd može izbrisati potvrđeni alarm.	0
Tonski signali kod uključivanja/ periodička obavijest	148	 0 = Za vrijeme ulaznog vremenskog kašnjenja nema tonskih signala iz upravljačkog uređaja kod uključivanja, niti aktiviranja izlaznih uređaja. 1 = Za vrijeme ulaznog vremenskog kašnjenja nema tonskih signala iz upravljačkog uređaja, ali se aktiviraju izlazni uređaji. 2 = Upravljački uređaj oglašava se tonskim signalom kod uključivanja, ali za vrijeme izlaznog vremenskog kašnjenja ne aktiviraju se izlazni uređaji. 3 = Upravljački uređaj oglašava se tonskim signalom kod uključivanja, ali za vrijeme ulaznog vremenskog kašnjenja ne aktiviraju se izlazni uređaji. 	0
Razina detekcije ometanja bežičnog uređaja	150	Konfigurirajte razinu detekcije ometanja bežičnih uređaja (0 do 15).	12
Uključivanje daljinskog upravljača	153	 0 = Nemojte uključivati sustav ako postoji narušena sigurnost zona 1 = Prisilno uključite zone s narušenom sigurnosti ako je broj takvih zona unutar raspona navedenom u <i>Stavci za Stručno programiranje</i> 125 (pogledajte stranicu 38) 2 = Prisilno uključite zone s narušenom sigurnosti čak iako broj takvih zona prelazi raspon naveden u <i>Broju stavke za Stručno</i> programiranje 125 	1
Konfiguracija dvosmjerne govorne komunikacijske sesije	158	 0 = Omogućite pojavu u bilo koje vrijeme dvosmjerne govorne komunikacijske sesije 1 = Ograničite pojavu dvosmjerne govorne komunikacijske sesije samo za vrijeme stanja alarma 	0
Uključivanje prilikom narušene sigurnosti zona	159	 0 = Prije uključivanja sustava, sve zone s narušenom sigurnosti moraju se prisilno uključiti 1 = Izlazno vremensko kašnjenje počinje kod narušene sigurnosti zona 	1

Zadana vrijednost

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Izgovaranje aktivno narušene sigurnosti	160	0 = Upravljački uređaj samo izgovara "Traženje usluge" kada dođe do pojave narušavanja sigurnosti 1 = Upravljački uređaj izgovara stanje narušene sigurnosti	0
Slabljenje bežičnog prijenosa	161	0 = Nema slabljenja jačine signala 1 = 3 dB slabljenje signala za EN 50131 Stupanj sigurnosti 1 2 = 6 dB slabljenje signala za EN 50131 Stupanj sigurnosti 2 3 = 9 dB slabljenje signala za EN 50131 Stupanj sigurnosti 3 4 = 12 dB slabljenje signala za EN 50131 Stupanj sigurnosti 4	0
Konfiguracija tipki na daljinskom upravljaču	616	0 = Samo kod traženja statusa 1 = Uključite sustav (zauzeto) 2 = Uključite sustav (zaštita prema posebnom zahtjevu) 3 = Uključite ili isključite izlazni priključak 4 = Uključite izlazni priključak na 2 sek.	0
Konfiguracija tipki na daljinskom upravljaču	626	0 = Samo kod traženja statusa 1 = Uključite sustav (zauzeto) 2 = Uključite sustav (zaštita prema posebnom zahtjevu) 3 = Uključite ili isključite izlazni priključak 4 = Uključite izlazni priključak na 2 sek.	0

Zadana vrijednos

4.3.3 Stavke za programiranje komunikatora

Da biste uključili opciju izvještavanja, konfigurirajte sljedeće stavke za programiranje:
Pretplatnički broj (*Broj stavke za Stručno programiranje 100*)
Odredište 1. primarne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 206*)
Odredište 1. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 207*) – opcionalno
Odredište 2. primarne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 208*) – opcionalno
Odredište 2. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 208*) – opcionalno
Odredište 2. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 209*) – opcionalno
Format za Odredište 1. primarne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 209*) – opcionalno
Format za Odredište 1. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 211*)
Format za Odredište 2. primarne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 212*) – opcionalno
Format za Odredište 2. primarne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 213*) – opcionalno
Format za Odredište 2. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 213*) – opcionalno
Format za Odredište 2. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 214*) – opcionalno
Format za Odredište 2. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 214*) – opcionalno
Format za Odredište 3. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 214*) – opcionalno
Format za Odredište 3. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 214*) – opcionalno
Format za Udredište 3. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 214*) – opcionalno
Format za Udredište 3. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 214*) – opcionalno
Format za Udredište 3. pomoćne linije (*Broj stavke za Stručno programiranje 214*) – opcionalno

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Pretplatnički broj	100	Unesite 4-znamenkasti ili 6-znamenkasti pretplatnički broj (0000 do FFFFFF). Važeće znamenke su od 0 do 9 i od B do F. Nemojte koristiti "A."	000000
Nadzor telefonske linije	201	0 = Telefonska linija se ne nadzire. 1 = Telefonska linija se nadzire.	0
Ponovljeno brojanje glasovnog formata	203	Unesite broj koliko puta sustav ponavlja glasovni izvještaj za vrijeme telefonskog poziva (1 do 15).	3
Pokušaj isporuke poruke s glasovnim formatom	204	Unesite broj koliko puta sustav pokušava isporučiti poruku u glasovnom formatu (1 do 5). Vremensko kašnjenje između pokušaja isporuke povećava se za 5 sek.	1
Otkrivanje tonskog signala	205	 0 = Nemojte čekati na tonski signal prije nazivanja uređaja za prijem alarmnih signala. 1 = Čekajte na tonski signal prije nazivanja uređaja za prijem alarmnih signala. 	1
Odredište 1. primarne linije	206	Unesite telefonski broj za svako odredište (do 32 znamenke):	0
Odredište 1. pomoćne linije	207	$\begin{array}{l} 0 \text{ do } 9 = [0] \text{ do } [9] \\ * = [*][*] \\ \# [*][#] \end{array}$	0
Odredište 2. primarne linije	208	# = [][#] Stanka = [*][1] Snimite i izađite = [#]	0
Odredište 2. pomoćne linije	209	Izađite bez snimanja = [#][#] Pritisnite [#] dva puta unutar dvije sekunde za izlaz bez snimanja vaše stavke. Isključite telefonski broj = [0][*]	0
Broj davatelja SMS usluge	210	Unesite broj telefona davatelja usluge mobilnog telefona za korištenje SMS usluge (do 32 znamenke). Za davatelje SMS usluge koji podržavaju TAP protokol, obratite se vašem davatelju usluge mobilnih telefona ili posjetite web stranicu www.notepager.com/tap-phone- numbers.htm	0

Zadana vrijednost

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Format za Odredište 1. primarne linije	211	0 = Isključeno 1 = Kontakt ID format	0
Format za Odredište 1. pomoćne linije	212	2 = SIA 3 = Govor	0
Format za Odredište 2. primarne linije	213	4 = SMS tekst (TAP)* 5 = Brzi format	0
Format za Odredište 2. pomoćne linije	214	 * Pogledajte stranicu 32 s detaljima o SMS tekstualnim porukama. Davatelj SMS usluge ne garantira isporuku SMS tekstualnih poruka. 	0
Isključen poziv na čekanju	215	Unesite 3-znamenkasti broj. Prvo nazovite ovaj broj pa onda telefonski broj na određenom mjestu. * = [*][*]; # = [*][#] Nazivanje sekvence poziva na čekanju na telefonskoj liniji koja nema poziv na čekanju sprječava da sustav uspješno kontaktira uređaj za prijem alarmnih signala.	0
Prioritetni broj za pozive u nuždi	216	Unesite 3-znamenkasti broj za slučaj nužde, kao što je 911. Ako korisnik nazove ovaj broj, tada prije slanja izvještaja sustav je u stanju čekanja u vremenskom periodu koji je bio unesen u <i>Broju stavke za Stručno programiranje</i> 217.	000
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi	217	Unesite vremenski period u kojem je sustav u stanju čekanja prije slanja izvještaja ako se nazove broj za poziv u nuždi (0 do 60 min).	5
Impulsno biranje s automatskom detekcijom	218	0 = Samo tonsko biranje 1 = Impulsno ili tonsko biranje s automatskom detekcijom	0
Broj zvonjenja prije odgovaranja sustava na pozive	222	Unesite broj zvonjenja prije nego sustav odgovori na dolazeći poziv (od 1 do 255 zvonjenja).	10

Zadana vrijednost

4.3.4 Stavke za programiranje usmjeravanja izvještaja Usmjeravanje i vraćanje izvještaja o zoni

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis	Unos
Izvještaji zone i ponovno namještanje (sve)	301	Unesite vrijednost u <i>Broj stavke za</i> <i>Stručno programiranje 301</i> da biste globalno podesili na istu stavku sve sljedeće izvještaje za zone i izvještaje o vraćanju zone.	3
Provalni alarm	307	Za izmjenu samo određenog izvještaja,	3
Potvrđen provalni alarm	308	unesite vrijednost u broj stavke za taj	3
Nepotvrđen provalni alarm	309	12Vjestaj. 0 – Nijodna linija	3
Provalni alarm 24-sata	310	1 = Samo 1 linija	3
Vraćanje provalnog alarma 24-sata	311	Primarna i pomoćna (ako je programirano)	3
Vraćanje provalnog alarma	312	2 = Samo 2. linija	3
Prisilno isključenje	313	Primarna i pomoćna (ako je programirano)	3
Požarni alarm	315	3 = Obje linije	3
Nepotvrđen požarni alarm	316	Primarna i pomoćna (ako je programirano)	3
Vraćanje požarnog alarma	317		3
Panika	318		3
Poništiti	323		3
Smetnja provalne zone	324		3
Vraćanje smetnje provalne zone	325		3
Privremeno isključenje provalne zone	326		3
Vraćanje privremenog isključenja provalne zone	327		3
Smetnja požarne zone	328		3
Vraćanje smetnje požarne zone	329		3
Nedostaje zona	333		3
Vraćanje nedostajuće zone	334		3
Sabotaža bežične zone	335		3
Vraćanje sabotaže bežične zone	336		3
Prazna baterija bežične zone	360		3
Vraćanje bežične zone s praznom baterijom	361		3
Sabotažna zona	388		3
Smetnja kod dvostruke aktivacije	393		3
Nedavno zatvaranje alarma	394		3
Vraćanje panike	399		3
Vraćanje smetnje kod dvostruke aktivacije	400		3
Broj alarmnih izvještaja prije privremenog isključenja	401		3
Vraćanje broja alarmnih izvještaja	402		3

Usmjeravanje izvještaja s uključenim i isključenim sustavom

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis	Unos
Sustav uključen i isključen (otvoreno i zatvoreno) Izvještaji (svi)	302	Unesite vrijednost u <i>Broj stavke za</i> <i>Stručno programiranje 302</i> za globalno podešavanje svih sljedećih izvještaja za zone i izvještaja za vraćanje zone s istim unosom.	3
Pogreška kod izlaza	314	Za modifikaciju samo određenog	3
Nedavno zatvaranje	330	30izvještaja, unesite vrijednost u broj337stavke za taj izvještaj.30 = Nijedan pravac3	3
Zatvaranje (Sustav uključen) Nezauzeto	337		3
Zatvaranje (Sustav uključen) Zauzeto	338 1 = Samo 1. linija	3	
Zatvaranje zone aktivirane ključem	339	Primaina i pomocha (ako je	3
Zatvaranje daljinskog	340	2 = Samo 2. linija	3
Otvaranje	341	Primarna i pomoćna (ako je	3
Otvaranje zone aktivirane ključem	342	programirano)	3
Otvaranje daljinskog	343	33 = Obje linije34Primarna i pomoćna (ako je programirano)3	3
Zatvaranje (Sustav uključen) Prema posebnom zahtjevu	344		3
Djelomično zatvaranje (Sustav uključen)	403		3

Usmjeravanje izvještaja o sustavu i njihovo vraćanje

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis	Unos
Izvještaji sustava i ponovno namještanje (svi)	303	Unesite vrijednost u Broj stavke za Stručno programiranje 303 da biste globalno podesili na istu stavku sve sljedeće izvještaje za zone i izvještaje o vraćanju zone.	3
Korisnikov poziv u nuždi*	319	Za izmjenu samo određenog	3
Korisnikov poziv za požar*	320	izvještaja, unesite vrijednost u broj	3
Vraćanje korisnikova poziva za požar	321	stavke za taj izvjestaj.	3
Korisnikova panika*	322	0 = Nijedria Inija 1 - Samo 1 linija	3
Greška na ulaznom napajanju	345	Primarna i pomoćna (ako je	3
Vraćanje greške na ulaznom napajanju	346	programirano)	3
Automatska provjera sustava Uobičajena	347	2 = Samo 2. linija	3
Automatska provjera sustava Neuobičajena	348	Primarna i pomoćna (ako je	3
Greška kod pomoćnog napajanja	349	programirano)	3
Vraćanje greške kod pomoćnog napajanja	350	3 = Obje iinije Primarna i nomoćna (ako je	3
Neuspješna komunikacija	351	programirano)	3
Vraćanje neuspješne komunikacije	352		3
Nadzor upravljačkog uređaja Neuspješno	353		3
Vraćanje nadzora upravljačkog uređaja	354		3
Sabotaža upravljačkog uređaja	355		3
Vraćanje sabotaže upravljačkog uređaja	356		3

* Da biste uključili tipke za poziv u nuždi upravljačkog uređaja, trebate na odgovarajući način podesiti sljedeće stavke za programiranje:

Stavka za programiranje	Broj stavke	Postavka
Poziv u nuždi	319	1, 2 ili 3 (pogledajte gornji opis)
Alarmiranje tipkom za liječničku pomoć	889	1 (pogledajte opis na 49 str. Globalne stavke za upravljački uređaj)
Korisnikov poziv za požar	320	1, 2 ili 3 (pogledajte gornji opis)
Alarmiranje požarnom tipkom	888	1 (pogledajte opis na 49 str. <i>Globalne stavke za upravljački uređaj</i>)
Korisnikova panika	322	1, 2 ili 3 (pogledajte gornji opis)
Alarmiranje tipkom za paniku	890	1 ili 2 (pogledajte opis na 49 str. <i>Globalne stavke za upravljački uređaj</i>)

Označite odgovarajući kvadratić u Korisničkom priručniku Easy Series (P/N: F01U011203) kako biste naveli koje su tipke uključene.

Usmieravanie i	vraćanie izv	ieštaia o su	ustavu (nastav	(ak)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		,,		,

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis	Unos
Uspješno lokalno programiranje	357	Za izmjenu samo određenog izvještaja,	3
Prazna baterija	358	unesite vrijednost u broj stavke za taj	3
Vraćanje stanja prazne baterije	359	IZVJestaj.	3
Priručnik za komunikacijsku provjeru	362	1 = Samo 1. linija Primarna i pomoćna (ako je programirano)	3
Greška na telefonskoj liniji	363	2 = Samo 2. liniia	3
Vraćanje greške na telefonskoj liniji	364	Primarna i pomoćna (ako je programirano) 3 = Obje linije	3
Neuspješno daljinsko programiranje	365	Primarna i pomoćna (ako je programirano)	3
Uspješno daljinsko programiranje	366		3
Ometan bežični prijemnik	367		3
Vraćanje ometanog bežičnog prijemnika	368		3
Sabotaža sabirničkog uređaja	369		3
Vraćanje sabotaže sabirničkog uređaja	370		3
Smetnje na sabirničkom uređaju	373		3
Vraćanje smetnje na sabirničkom uređaju	374		3
ROM greška	375		3
Smetnja na zvonu	376		3
Vraćanje zvona u prvobitno stanje	377		3
Završetak provjere kretanjem	378		3
Početak provjere kretanjem	379		3
Nedostaje sabirnički uređaj	380		3
Vraćanje nedostajućeg sabirničkog uređaja	381		3
Nedostaje baterija	382		3
Vraćanje stanja s nedostajućom baterijom	383		3
Neuspješna provjera RAM-a	384		3

Stavke za usmjeravanje globalnih izvještaja

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Isključen komunikator	304	0 = Uključeno slanje izvještaja 1 = Isključeno slanje izvještaja (samo za lokalni sustav)	0
Pokušaj uspostave veze	305	Unesite broj koliko puta sustav pokušava uspostaviti vezu sa svakim odredištem u odabranom smjeru ako je prvi pokušaj neuspješan (1 do 20). Sustav mijenja stanje između primarnih i pomoćnih odredišta. Ako su oba odredišta programirana za odabranu grupu linija, broj pokušaja se udvostručuje. Primjerice, ako je ova stavka podešena na 10, sustav pokušava pozvati primarno odredište 10 puta i pomoćno odredište 10 puta, što je ukupno 20 pokušaja.	10
Slanje izvještaja za vrijeme provjere kretanjem	306	 0 = Za vrijeme provjere kretanjem nema poslanih izvještaja 1 = Samo se izvještaji o početku i završetku provjere kretanjem šalju za vrijeme provjere kretanjem 	0

4.3.5 Stavke za programiranje zone

Pogledajte *Tablice za unos stavki za programiranje zone* počevši od str. 48, gdje se nalaze brojevi stavki za Stručno programiranje, zadane vrijednosti i ćelije za stavke za programiranje.

Stavka za programiranje	Opis (raspon)				
Vrsta zone	Pogledajte na 31 str. odlomak 4.2.1, Zone gdje su navedeni opisi za vrste zona.				
	0 = Isključeno6 = Trenutna požarna zona1 = Perimetar7 = Tiha panika2 = Unutrašnjost8 = Unutarnja prolazna zona3 = Trenutni perimetar9 = Poništavanje kod napuštanja perimetra4 = 24-satni11 = Trenutačna zona aktivirana ključem5 = Potvrđen požar*12 = Zadržana zona aktivirana ključem* Ova opcija nije dostupna za bežične detektore dima.				
Vrsta strujnog sklopa	0 = Dvostruki alarmni i sabotažni sklop 2,2 kΩ 2 = Jednostruki alarmni sklop 2,2 kΩ				
Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu	0 = Zona nije uključena u zaštitu prema posebnom zahtjevu 1 = Zona uključena u zaštitu prema posebnom zahtjevu Bez obzira koji je način zaštite odabran, 24-satna, zona za potvrdu požara, trenutna požarna zona i zona za paniku uvijek stvaraju okolnost nastajanja alarma, ukoliko je narušena njihova sigurnost.				
Uključena dvostruka aktivacija	0 = Isključena pojava dvostruke aktivacije 1 = Uključena pojava dvostruke aktivacije Nemojte mijenjati postavke za ovaj broj zone osim ako je <i>broj stavke za</i> <i>Stručno programiranje 124</i> = 1. Za dodatne informacije pogledajte stranicu 38.				
Odzivno vrijeme (samo integrirane točke)	Podešava odzivno vrijeme zone s povećanjima od 50 ms (1 do 10). Unesena vrijednost se umnožava za 50. Na primjer, ovdje je navedeno odzivno vrijeme 6 x 50 = 300 ms.				
Osjetljivost bežičnog detektora	Određuje koliko dugo detektor mora otkrivati kretanje prije stvaranja alarma. Što je niže podešena ova razina, detektoru je potrebno dulje vrijeme za otkrivanje kretanja prije stvaranja alarma. Ovo se odnosi na bežične detektore kretanja (PIR i dvojne) i detektore inercije. Ova stavka također određuje postavku impulsa detektora inercije. Detektor kretanja (PIR i dvojni) 0 = Standardni 4 = Srednji Detektor inercije Opcije za veće napade 0 = Ruška iekliučana, nicka osistlijvost				
	 1 = Ručka isključena, niska/srednja osjetljivost 1 = Ručka isključena, niska/srednja osjetljivost 2 = Ručka isključena, srednja/visoka osjetljivost 3 = Ručka isključena, visoka osjetljivost Opcije za manje napade 8 = Ručka uključena, 4 dodira, niska osjetljivost 9 = Ručka uključena, 4 dodira, niska/srednja osjetljivost 10 = Ručka uključena, 4 dodira, srednja/visoka osjetljivost 11 = Ručka uključena, 4 dodira, visoka osjetljivost 12 = Ručka uključena, 8 dodira, niska osjetljivost 13 = Ručka uključena, 8 dodira, niska/srednja osjetljivost 14 = Ručka uključena, 8 dodira, niska/srednja osjetljivost 15 = Ručka uključena, 8 dodira, visoka osjetljivost 				

Tablice za unos stavki za programiranje zone

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9011)	6		Vrsta zone (9041)	6
	Vrsta strujnog sklopa (9012)	2		Vrsta strujnog sklopa (9042)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9013)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9043)	0
1a 1	Uključena dvostruka aktivacija (9014)	1	1a 4	Uključena dvostruka aktivacija (9044)	1
Zor	Odzivno vrijeme (9015)	6	Zor	Odzivno vrijeme (9045)	6
	Osjetljivost bežičnog detektora (9018)	0		Osjetljivost bežičnog detektora (9048)	0
	Glasovni opis	Zona 1		Glasovni opis	Zona 4
	Žični (ugrađeno) Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični 		Žični (ugrađeno) Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični
	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
Zona 2	Vrsta zone (9021)	6 Vr: 2 Vr:		Vrsta zone (9051)	6
	Vrsta strujnog sklopa (9022)			Vrsta strujnog sklopa (9052)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9023)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9053)	0
1a 2	Uključena dvostruka aktivacija (9024)	1 S BUD 6 O 2 Zona 2		Uključena dvostruka aktivacija (9054)	1
Zor	Odzivno vrijeme (9025)			Odzivno vrijeme (9055)	6
	Osjetljivost bežičnog detektora (9028)			Osjetljivost bežičnog detektora (9058)	0
	Glasovni opis			Glasovni opis	Zona 5
	Žični (ugrađeno)	🗆 Žični		Žični (ugrađeno)	🗆 Žični
	Bežična zona (bežični			Bežična zona (bežični	
	koncentrator)			koncentrator)	
	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9031)	6		Vrsta zone (9061)	6
	Vrsta strujnog sklopa (9032)	2		Vrsta strujnog sklopa (9062)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9033)	0 1 co		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9063)	0
la 3	Uključena dvostruka aktivacija (9034)			Uključena dvostruka aktivacija (9064)	1
Zon	Odzivno vrijeme (9035)	6	Zon	Odzivno vrijeme (9065)	6
	Osjetljivost bežičnog detektora (9038)	0 Zona 3		Osjetljivost bežičnog detektora (9068)	0
	Glasovni opis			Glasovni opis	Zona 6
	Žični (ugrađeno) Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični 		Žični (ugrađeno) Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični

Zadana vrijednost = Zadana vrijednost.

Zadana vrijednos

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9071)	6
	Vrsta strujnog sklopa (9072)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9073)	0
a 7	Uključena dvostruka aktivacija (9074)	1
Zor	Odzivno vrijeme (9075)	6
Z	Osjetljivost bežičnog detektora (9078)	0
	Glasovni opis	Zona 7
	Žični (ugrađeno) Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9081)	6
	Vrsta strujnog sklopa (9082)	2
ac	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9083)	0
	Uključena dvostruka aktivacija (9084)	1
50L	Odzivno vrijeme (9085)	6
7	Osjetljivost bežičnog detektora (9088)	0
	Glasovni opis	Zona 8
	Žični (ugrađeno) Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9091)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9092)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9093)	0
ona 9	Uključena dvostruka aktivacija (9094)	1
Z	Osjetljivost bežičnog detektora (9098)	0
	Glasovni opis	Zona 9
	Žični (DX2010 adresa 102)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9101)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9102)	2
_	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9103)	0
na 10	Uključena dvostruka aktivacija (9104)	1
Zo	Osjetljivost bežičnog detektora (9108)	0
	Glasovni opis	Zona 10
	Žični (DX2010 adresa 102)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9111)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9112)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9113)	0
11 9 11	Uključena dvostruka aktivacija (9114)	1
	Osjetljivost bežičnog detektora (9118)	0
	Glasovni opis	Zona 11
	Žični (DX2010 adresa 102)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9121)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9122)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9123)	0
na 12	Uključena dvostruka aktivacija (9124)	1
Zo	Osjetljivost bežičnog detektora (9098)	0
	Glasovni opis	Zona 12
	Žični (DX2010 adresa 102)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični

* Ove opcije se primjenjuju za cjelokupan raspon zone. Ove se zone ne mogu zasebno konfigurirati.

= Zadana vrijednost. Zadana vrijednost

Programiranje

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9131)	0	1	Vrsta zone (9161)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9132)	2		Vrsta strujnog sklopa (9162)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9133)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9163)	0
na 13	Uključena dvostruka aktivacija (9134)	1	ona 16	Uključena dvostruka aktivacija (9164)	1
Zo	Osjetljivost bežičnog detektora (9138)	0	Zc	Osjetljivost bežičnog detektora (9168)	0
	Glasovni opis	Zona 13		Glasovni opis	Zona 16
	Žični (DX2010 adresa 102)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični		Žični (DX2010 adresa 102)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični☐ Bežični
	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9141)	0		Vrsta zone (9171)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9142)	2		Vrsta strujnog sklopa (9172)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9143)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9173)	0
na 14	Uključena dvostruka aktivacija (9144)	1 1		Uključena dvostruka aktivacija (9174)	1
Zo	Osjetljivost bežičnog detektora (9148)	0	Zc	Osjetljivost bežičnog detektora (9178)	0
	Glasovni opis	Zona 14		Glasovni opis	Zona 17
	Žični (DX2010 adresa 102)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični		Žični (DX2010 adresa 103)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični
	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9151)	0		Vrsta zone (9181)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9152)	2		Vrsta strujnog sklopa (9182)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9153)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9183)	0
na 15	Uključena dvostruka aktivacija (9154)	1	na 18	Uključena dvostruka aktivacija (9184)	1
Zo	Osjetljivost bežičnog detektora (9158)	0	Zc	Osjetljivost bežičnog detektora (9188)	0
	Glasovni opis	Zona 15	Glasovni opis		Zona 18
	Žični (DX2010 adresa 102)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični 		Žični (DX2010 adresa 103)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični

* Ove opcije se primjenjuju za cjelokupan raspon zone. Ove se zone ne mogu zasebno konfigurirati.

Zadana vrijednost = Zadana vrijednost.

Zadana vrijedno

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9191)	0		Vrsta zone (9221)	0
6	Vrsta strujnog sklopa (9192)	2		Vrsta strujnog sklopa (9222)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9193)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9223)	0
na 19	Uključena dvostruka aktivacija (9194)	1	na 22	Uključena dvostruka aktivacija (9224)	1
Z	Osjetljivost bežičnog detektora (9198)	0	Zol	Osjetljivost bežičnog detektora (9228)	0
	Glasovni opis	Zona 19		Glasovni opis	Zona 22
	Žični (DX2010 adresa 103)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični		Žični (DX2010 adresa 103)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični☐ Bežični
	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj	Unos
	Vrsta zone (9201)	0		Vrsta zone (9231)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9202)	2		Vista struinog sklopa (9232)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9203)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtievu (9233)	0
ona 20	Uključena dvostruka aktivacija (9204)	1	na 23	Uključena dvostruka aktivacija (9234)	1
Z	Osjetljivost bežičnog detektora (9208)	0	Zol	Osjetljivost bežičnog detektora (9238)	0
	Glasovni opis	Zona 20		Glasovni opis	Zona 23
	Žični (DX2010 adresa 103)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični		Žični (DX2010 adresa 103)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični
	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj	Unos
	Vrsta zone (9211)	0		Vrsta zone (9241)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9212)	2		Vrsta struinog sklopa (9242)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9213)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtievu (9243)	0
ona 21	Uključena dvostruka aktivacija (9214)	1	na 24	Uključena dvostruka aktivacija (9244)	1
Z	Osjetljivost bežičnog detektora (9218)	0	Zol	Osjetljivost bežičnog detektora (9248)	0
	Glasovni opis	Zona 21		Glasovni opis	Zona 24
	Žični (DX2010 adresa 103)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični 		Žični (DX2010 adresa 103)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični

* Ove opcije odnose se na cjelokupan raspon zone. Ove zone ne mogu se zasebno konfigurirati.

Zadana vrijednost

= Zadana vrijednost.

Zadana vrijednos

Programiranje

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9251)	0		Vrsta zone (9281)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9252)	2		Vrsta strujnog sklopa (9282)	2
25	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9253)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9283)	0
ona 25	Uključena dvostruka aktivacija (9254)	1	ona 26	Uključena dvostruka aktivacija (9284)	1
Zo	Osjetljivost bežičnog detektora (9258)	0	Zc	Osjetljivost bežičnog detektora (9288)	0
	Glasovni opis	Zona 25		Glasovni opis	Zona 28
	Žični (DX2010 adresa 104)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični		Žični (DX2010 adresa 104)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični
	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9261)	0		Vrsta zone (9291)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9262)	2		Vrsta strujnog sklopa (9292)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9263)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9293)	0
na 26	Uključena dvostruka aktivacija (9264)	1	ona 29	Uključena dvostruka aktivacija (9294)	1
ž	Osjetljivost bežičnog detektora (9268)	0	Zc	Osjetljivost bežičnog detektora (9298)	0
	Glasovni opis	Zona 26		Glasovni opis	Zona 29
	Žični (DX2010 adresa 104)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični 		Žični (DX2010 adresa 104)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični
	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos		Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9271)	0		Vrsta zone (9301)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9272)	2		Vrsta strujnog sklopa (9302)	2
	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9273)	0		Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9303)	0
na 27	Uključena dvostruka aktivacija (9274)	1	na 30	Uključena dvostruka aktivacija (9304)	1
Zo	Osjetljivost bežičnog detektora (9278)	0	Zo	Osjetljivost bežičnog detektora (9308)	0
	Glasovni opis	Zona 27		Glasovni opis	Zona 30
	Žični (DX2010 adresa 104)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični		Žični (DX2010 adresa 104)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Bežični

* Ove opcije odnose se na cjelokupan raspon zone. Ove zone ne mogu se zasebno konfigurirati.

Zadana vrijednost = Zadan

t = Zadana vrijednost.

Zadana vrijednost

	Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos			Stavka za programiranje (broj stavke)	Unos
	Vrsta zone (9311)	0			Vrsta zone (9321)	0
	Vrsta strujnog sklopa (9312)	2			Vrsta strujnog sklopa (9322)	2
a 31	Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9313)	0			Uključiti u zaštitu prema posebnom zahtjevu (9323)	0
	Uključena dvostruka aktivacija (9314)	1		a 32	Uključena dvostruka aktivacija (9324)	1
ou	Odzivno vrijeme (9315)	6 0 Zona 31		ou	Odzivno vrijeme (9325)	6
Z	Osjetljivost bežičnog detektora (9318)				Osjetljivost bežičnog detektora (9328)	0
	Glasovni opis				Glasovni opis	Zona 32
	Žični (DX2010 adresa 104)* Bežična zona (bežični koncentrator)	 Žični Bežični 			Žični (DX2010 adresa 104)* Bežična zona (bežični koncentrator)	☐ Žični ☐ Beži

* Ove opcije odnose se na cjelokupan raspon zone. Ove zone ne mogu se zasebno konfigurirati.

Zadana vrijednost = Zadana vrijednost.

= Zadana vrijednost specifična za određenu državu. Odaberite ovu stavku za programiranje da biste čuli ažurirane zadane vrijednosti.

Žični Bežični

4.3.6 Stavke za programiranje izlaznih priključaka

Koristite brojeve izlaznih priključaka od 5 do 8 samo za bežične izlazne uređaje.

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis		Unos	5
Kadenca požarnog izlaznog priključka	600	0 = Privremeni kôd 3 kadence 1 = Impulsna kadenca (dvije-sek. uključeno, dvije-sek. isključeno)		0	
Vrsta izlaznog priključka 1	611	Pogledajte na str. 33 odlomak 4.2.3 Izlazni priključci opis	sima	5	
Vrsta izlaznog priključka 2	621	izlaznih funkcija.		5	
Vrsta izlaznog priključka 3	631	0 = Izlazni priključak isključen 7 = Resetiranje sustav	va	7	
Opcija s kontroliranim upravljačkim programom zvučnika vrste izlaznog priključka 4 Pogledajte broj stavke za Stručno programiranje 642.	641	1 = Provala8 = Sustav uključen2 = Resetiranje isključenjem napona kod provale9 = Sustav spreman3 = Požar10 = Daljinski upravlja4 = Resetiranje isključenjem napona kod požara11 = Impuls od 2 sek. daljinskom uprav	ič n na Ijaču	5	
Vrsta izlaznog priključka 5 (bežični)	651	5 = Provala i požar 13 = Korisnički 6 = Zaključavanje sustava kontrolirano		0	
Vrsta izlaznog priključka 6 (bežični)	661	kod provale i požara		0	
Vrsta izlaznog priključka 7 (bežični)	671			0	
Vrsta izlaznog priključka 8 (bežični)	681			0	
Funkcija za izlazni priključak 4	642	 0 = Kontrolirani upravljački program zvučnika od 8 Ω 1 = Nekontrolirani otvoreni kolektor (razina napona) 		0	

Zadana vrijednos

= Zadana vrijednost specifična za određenu državu. Odaberite ovu stavku za programiranje da biste čuli ažurirane zadane vrijednosti.



Kod programiranja bežičnog izlaznog priključka (na primjer sirene ili modula za prijenos), nemojte odabrati izlaznu funkciju koja zahtijeva dulji vremenski rok za aktiviranje izlaznog priključka (na primjer, Sustav je spreman).

4.3.7 Stavke za konfiguriranje upravljačkog uređaja

Stavke za konfiguriranje govora

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Minimum vremena za ponavljanja alarmne poruke	880	Unesite koliko dugo će upravljački uređaj čekati prije objave poruke o alarmu a prije njegovog ponavljanja poruke iako obližnji senzor upravljačkog uređaja otkrije kretanje (od 1 do 255 sati).	12
Objava "Nema poslanih izvještaja o alarmu"	883	 0 = Nema objave o prekinutim alarmima. 1 = Upravljački uređaj objavljuje za prekinute alarme "Nema poslanih izvještaja o alarmu". 	1
Objava "Poslan je izvještaj o isključenju"	884	0 = Nema objave o poništenim alarmima. 1 = Upravljački uređaj objavljuje za poništene alarme "Poslan je izvještaj o isključenju".	1
Format za vrijeme	887	0 = Određuje ga glasovni modul 1 = Uvijek koristite 12-satni mod 2 = Uvijek koristite 24-satni mod	0

Globalne stavke za upravljački uređaj

Ove stavke za programiranje utječu na sve upravljačke uređaje povezane s alarmnom centralom.

Za slanje korisničkih požarnih, hitnih (liječničkih) ili izvještaja o panici, moraju biti u funkciji odgovarajuća tipka na upravljačkom uređaju i mogućnost slanja izvještaja. Za uključivanje izvještaja, pogledajte na 44 str. *odlomak 4.3.4 Stavke za programiranje usmjeravanja izvještaja*

Pogledajte odgovarajući	okvir u Korisničkom	priručniku Easy	Series (P/N: F	01U011203) s p	rikazom tipki koje su
uključene.					

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Alarmiranje požarnom tipkom	888	0 = Stavka isključena. 1 = Pritisnite i držite [1] na 2 sek. za pokretanje požarnog alarma.	0
Alarmiranje tipkom za liječničku pomoć	889	 0 = Stavka isključena. 1 = Pritisnite i držite [1] i [2] na 2 sek. za pokretanje liječničkog alarma. Sustav objavljuje poruku o liječničkom alarmu jednom svaku minutu u trajanju od of 5 minuta. 	0
Tipka za daljinsko aktiviranje alarma	890	 0 = Stavka isključena. 1 = Pritisnite i držite [2] na 2 sek. za daljinsko pokretanje zvučnog alarma panike. 2 = Pritisnite i držite [2] na 2 sek. za daljinsko pokretanje zvučnog alarma tihe panike. 	0
Uključivanje jednom tipkom	891	 0 = Za uključivanje sustava potreban je bezkontaktni ključ ili ulazni kôd. 1 = Pritisnite [i] za uključivanje izlaznog vremenskog kašnjenja za prvu raspoloživu opciju uključivanja sustava. Nije potreban bezkontaktni ključ ili ulazni kôd. 	0
Ograničenje kod pokušaja unosa neispravnog ulaznog koda	892	Unesite broj koliko puta korisnik može unositi neispravan ulazni kôd ili prinijeti neispravan bezkontaktni ključ, prije zaključavanja tipki za tog korisnika (3 do 8).	3
Vrijeme blokade upravljačkog uređaja	893	Unesite broj minuta nakon kojih se korisnikov pristup zaključava kada se dostigne <i>granica pokušaja unosa neispravnog koda</i> (1 do 30).	3

Zasebne stavke upravljačkog uređaja

Ove stavke za programiranje se posebno podešavaju za svaki upravljački uređaj koji je spojen s alarmnom centralom.

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis	Unos
Intenzitet	Upravljački uređaj 1: 811	5 = Najsvjetliji prikaz (1 do 5)	Upravljački uređaj 1: 5
osvijetljenja na	Upravljački uređaj 2: 821		Upravljački uređaj 2: 5
upravijackom	Upravljački uređaj 3: 831		Upravljački uređaj 3: 5
uredaju	Upravljački uređaj 4: 841		Upravljački uređaj 4: 5
Mod gašenja	Upravljački uređaj 1: 814	0 = Zaslon je uvijek uključen	Upravljački uređaj 1: 0
pozadinskog	Upravljački uređaj 2: 824	1 = Zaslon je potamnjen osim ako nije	Upravljački uređaj 2: 0
svjetla na	Upravljački uređaj 3: 834	otkrivena prisutnost ili pritisnuta	Upravljački uređaj 3: 0
uređaju	Upravljački uređaj 4: 844	 2 = Zaslon je isključen osim ako nije otkrivena prisutnost ili pritisnuta tipka 3 = Zaslon je isključen dok se ne prinese ispravan bezkontaktni ključ ili unese ispravan ulazni kôd 	Upravljački uređaj 4: 0

Zadana vrijednost = Zadana vrijednost specifična za određenu državu. Odaberite ovu stavku za programiranje da biste čuli ažurirane zadane vrijednosti.

4.3.8	Stavke za	korisničko	programiranje
-------	-----------	------------	---------------

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis (raspon)	Unos
Duljina ulaznog koda	861	Podesite duljinu svih ulaznih kodova (od 4 do 6 znamenki).	4
Instalaterski kôd (korisnik 0)	7001	Raspon s četiri znamenke: 1111 do 5555 Raspon sa šest znamenki: 111111 do 555555	5432 543211
Ulazni kôd glavnog korisnika (korisnik 1)	7011	Raspon s četiri znamenke: 1111 do 5555 Raspon sa šest znamenki: 111111 do 555555	1234 123455
Uključeno prisilno isključenje korisnika (korisnik 22)	862	0 = Onemogućeno prisilno isključenje korisnika 1 = Omogućeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd za prisilno isključenje korisnika: Šest znamenki: 11111 Četiri znamenke: 1111	0
Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom	863	Koristite ovu stavku za sprječavanje neovlaštenog kopiranja bezkontaknih ključeva (00000000 do FFFFFFF). Nemojte mijenjati ovu stavku nakon što su bezkontaktni ključevi pridodati sustavu.	12345678

Zadana vrijednost = Zadana vrijednost specifična za određenu državu. Odaberite ovu stavku za programiranje da biste čuli ažurirane zadane vrijednosti.

4.3.9 Tvornički zadane vrijednosti

Stavka za programiranje	Broj stavke	Opis
Tvornički zadana vrijednost	9999	Unesite 9999 za vraćanje svih tvornički zadanih vrijednosti. Sve stavke za programiranje, osim predbroja za državu, se resetiraju kada vratite tvornički zadane vrijednosti. Ova stavka također briše sve podatke o bežičnom uređaju, no ne vraća tvorničke vrijednosti za bežični koncentrator.

4.4 Izlaz iz programiranja

Više puta pritisnite [#] do sustav ne izgovori "do viđenja". Ovime se prekida telefonska sesija.

4.5 Tipka za programiranje

1. Ako je sustav uključen, isključite ga.



2. Stavite prekidač za zaključavanje tipki u željeni položaj.





Potvrdite položaj prekidača prije umetanja uređaja za programiranje u ploču alarmne centrale. Neispravan položaj prekidača može prebrisati podatke za programiranje.

3. Umetnite uređaj u ploču alarmne centrale.



- Automatski prijenos: Ako je broj stavke za Stručno programiranje 123 = 1 (pogledajte Automatski prijenos uređaja za programiranje na 38 str.), uređaj za programiranje automatski prenosi podatke ovisno o položaju prekidača za zaključavanje.
- Ručni prijenos: Ako je *broj stavke za Stručno programiranje 123* = 0, morate koristiti Instalaterski izbornik za pristup uređaju za programiranje.

Upravljački uređaj objavljuje kada se završi prijenos podataka.

4. Kada √ LED lampica treperi zelenim svjetlom, tada je prijenos podataka uspješno obavljen. Ako √ LED lampica treperi crvenim svjetlom, to je znak da prijenos podataka nije uspješno obavljen.



Bosch preporučuje da podatke za programiranje prebacite na ICP-EZPK Uređaj za programiranje nakon što ste završili s programiranjem alarmne centrale.

4.6 Softver za daljinsko programiranje (RPS)

Postoje dvije metode za pokretanje sesije sa softverom za daljinsko programiranje (RPS): instalater poziva RPS ili RPS poziva alarmnu centralu.

Odaberite onu metodu koja najbolje udovoljava potrebama sustava za daljinsko programiranje.



U bilo koje vrijeme za vrijeme govorne telefonske sesije između instalatera i RPS operatera, RPS operater može pokrenuti sesiju za daljinsko programiranje odabirom opcije Direct kao metode spajanja i kliknuvši na **Connect** (Spajanje) u prozoru RPS Panel Communication.

4.6.1 Instalater poziva RPS

- 1. Instalater poziva RPS telefonski broj sa kućnog telefona.
- 2. Na mjestu gdje se nalazi RPS PC računalo, RPS operator u prozoru *Panel Communication* klikne na **Answer** (Odgovor). Alarmna centrala zauzima telefonsku liniju, te počinje sesija za daljinsko programiranje.

4.6.2 RPS poziva alarmnu centralu

RPS može koristiti ili javnu telefonsku mrežu (PSTN) ili izravnu vezu za pozivanje alarmne centrale.

PSTN opcija

- 1. RPS operator odabire **Modem** kao metodu povezivanja u prozoru Panel Communication, a nakon toga klikne na **Connect** (Spajanje).
- 2. Kada se odgovori na dolazeći poziv, RPS šalje tonski signal o povezivanju i počinje sesija za daljinsko programiranje.

Izravno povezivanje

 Spojite RPS PC računalo ili prijenosnik s terminalima s kućnim telefonom alarmne centrale. Može biti potrebno spojiti otpornik od 270 Ω do 330 Ω, ¼ W.



- Pritisnite i držite otprilike 15 sekundi tipku za provjeru sustava na alarmnoj centrali ili dok relej ne klikne.
- 3. Iz prozora za komunikaciju an RPS ploči, odaberite *Direct* (Izravno) kao metodu komunikacije i kliknite na **Connect** (Spajanje). Počinje sesija za daljinsko programiranje.
- Na kraju sesije za daljinsko programiranje, ponovno se spojite na PSTN liniju ako je bila prekinuta veza u 1. koraku.



5.0 Provjera sustava

Po završetku instalacije i programiranja alarmne centrale, provjerite rad alarmne centrale i svih uređaja. Provjerite rad alarmne centrale nakon što je programirate po prvi put, kao i nakon svakog sljedećeg programiranja.

Ako provjeravate neki uređaj a alarmna centrala ne odgovara, provjerite taj uređaj, njegove instalacije i sve bitne postavke ili programiranje kako bi pronašli eventualne greške.

Za obavljanje potpune provjere sustava, koristite jednu od dvije opcije:

Instalaterski izbornik

- 1. Pokrenite telefonsku sesiju. Za upute pogledajte na 4 str. odlomak 1.3, Informacije o osnovnim operacijama.
- 2. Kada se to od vas zatraži, unesite instalaterski kôd.
- 3. Pritisnite [1] za Održavanje sustava.
- 4. Pritisnite [2] za Potpunu provjeru sustava.

Provjera sustava jednom tipkom

Pritisnite jednom tipku za provjeru sustava na ploči alarmne centrale. Sustav izvodi istu provjeru kao onu koja je dostupna u Instalaterskom izborniku.

 $\sqrt{\text{LED}}$ lampica treperi zelenim svjetlom =uspješna provjera

 $\sqrt{\text{LED}}$ lampica treperi crvenim svjetlom =neuspješna provjera



6.0 Održavanje

Bosch tvrtka preporučuje redovitu provjeru sustava, te njegovo pregledavanje prema lokalnim zakonskim propisima.

7.0 Korisni materijali s objašnjenjima



7.2 Ožičavanje el. Instalacije s ograničenim naponom

Sve instalacije osim primarnog AC napajanja i pomoćnog baterijskog napajanja su ograničenog napona. Odvojite instalacije za primarno AC napajanje i pomoćno napajanje od drugih žica za najmanje 6,4 mm (¼ in.), i osigurajte kućište za umetanje instalacija kako bi se spriječilo njihovo pomicanje.

Instalacije za primarno AC i pomoćno napajanje ne mogu dijeliti istu montažu za provođenje s bilo kojom drugom instalacijom.



3 - Instalacija za zone i izlazne priključke s ograničenim naponom.

7.3 Izračun za pričuvnu bateriju

Koristite sljedeću formulu za izračun kapaciteta pričuvne baterije za 24 sata napona na čekanju ili četiri minute alarmnog napona:

 $(Ukupno B _ x 24 sata) + (Ukupno C _ x 0,067 sata) + 10\%$ rezerve = Ukupna potrebna Ah snaga baterije Ako ukupan zbroj stupca C prelazi 1,4 A, koristite vanjski izvor napajanja.

			Α			В				С			
		AC Uo	napon uk bičajena	dju stri	čen uja	AC napon isključen Najmanja struja				Kod alarma Najveća struja			
Broj modela	Korištena količina	Svaka jedinica (mA)			Ukupno (mA)	Svaka jedinica (mA)			Ukupno (mA)	Svaka jedinica (mA)			Ukupno (mA)
Alarmna centrala		85	x 1	=	85	85	x 1	Ш	85	160	x 1	=	160
Upravljački uređaj		110	x Kol	=		110	x Kol	Ш		165	x Kol	=	
Bežični koncentrator (IWT-WSN- N1-86)		30	x 1	=	30	30	x 1	=	30	30	x 1	=	30
DX2010		35	x Kol	=		35	x Kol	Ш		35	x Kol	=	
Uređaji za isp	uštanje zvu	ka spojen	i na PO 4										
Zvučnik D118 8 Ω		0	x Kol	=	0	0	x Kol	=	0	330	x Kol	=	
Rangiranje os	talih sustav	nih uređa	ija koji nis	su (gore prika	azani							
			x Kol	=			x Kol	Ш			x Kol	=	
			x Kol	=			x Kol	Ш			x Kol	=	
			x Kol	=			x Kol	Ш			x Kol	=	
			x Kol	=			x Kol	Ш			x Kol	=	
			x Kol	=			x Kol	Ш			x Kol	=	
			x Kol	=			x Kol	Ш			x Kol	=	
			Ukupno A	=			Ukupno B	=			Ukupno C	=	

7.4 Kodovi za izvještavanje o događaju

Događaj	SIA Izvještaj	Izvještaj kontakt ID formata
Provalni alarm (za nedopušteno ulaženje)	BA Alarm za nasilne provale	1 130 Nasilna provala
Potvrđen provalni alarm	BV Potvrđen alarm za nasilne provale	1 139 Nasilna provala
Nepotvrđen provalni alarm	BG Nepotvrđena pojava nasilne provale	1 130 Nasilna provala
Provalni alarm 24-satni	BA Alarm za nasilne provale	1 133 24 Satni (Sigurno)
Vraćanje 24-satnog provalnog alarma	BH Vraćanje alarma za nasilne provale	3 133 Vraćanje
Vraćanje provalnog alarma	BR Vraćanje stanja za nasilne provale	3 130 Nasilna provala
Prisilno isključenje	HA Prisilno isključenje	1 121 Prisilno isključenje
Pogreška kod izlaza	EA Izlazni alarm	1 374 Pogreška kod izlaza (zona)
Požarni alarm	FA Požarni alarm	1 110 Požar
Nepotvrđen požarni alarm	FG Nepotvrđen događaj-Požar	1 110 Požar
Vraćanje požarnog alarma	FH Povrat požarnog alarma	3 110 Požar
Panika	HA Alarm za slučaj pljačke	1 120 Panika
Vraćanje stanja panike	HH Vraćanje alarma za slučaj pljačke	3 120 Panika
Korisnikov poziv u nuždi (liječnički)	QA Alarm za poziv u nuždi	1 101 Osobni poziv u nuždi
Korisnikov poziv za požar	FA Požarni alarm	1 110 Požar
Vraćanje korisnikovog poziva za požar	FH Vraćanje požarnog alarma	3 110 Požar
Korisnikova panika	HA Alarm za slučaj pljačke	1 120 Panika
Poništiti	Poništavanje BC alarma za slučaj pljačke	1 406 Poništiti
Provalna smetnja	BT Smetnja kod nasilne provale	1 380 Smetnja na senzoru
Vraćanje provalne smetnje	BJ Vraćanje smetnje kod nasilne provale	3 380 Smetnja na senzoru
Privremeno isključenje provalne zone	BB Privremeno isključenje kod nasilne provale	1 570 Privremeno isključenje zone/senzora
Vraćanje privremenog isključenja provalne zone	BU Poništavanje privremenog isključenja kod nasilne provale	3 570 Privremeno isključenje zone/senzora
Požarna smetnja	FT Požarna smetnja	1 373 Požarna smetnja
Vraćanje požarne smetnje	FJ Povratak požarne smetnje	3 373 Požarna smetnja
Nedavno zatvaranje	CR Nedavno zatvaranje	1 459 Nedavno zatvaranje
Zatvoreno (sustav uključen) Nezauzeto	CL Izvještaj o zatvaranju	3 401 Korisnikovo uključivanje kod nezauzetog stanja
Zatvoreno (sustav uključen) Zauzeto	CL Izvještaj o zatvaranju	3 441 Korisnikovo uključivanje kod zauzetog stanja
Zatvoreno (sustav uključen) Prema posebnom zahtjevu	CL Izvještaj o zatvaranju	3 441 Korisnikovo uključivanje prema posebnom zahtjevu
Zatvaranje (sustav uključen) Djelomično	CL Izvještaj o zatvaranju	3 456 Djelomično korisnikovo uključivanje
Zatvaranje (sustav uključen) Zona aktivirana ključem	CS Zatvaranje zone aktivirane ključem (korisnik 255)	3 409 Zona aktivirana ključem O/C (korisnik 255)
Otvoreno (sustav isključen)	OP Otvaranje izvještaja	1 401 O/C od strane korisnika
Otvoreno (sustav isključen) Zona aktivirana ključem	OS Otvaranje zone aktivirane ključem (korisnik 255)	1 409 Zona aktivirana ključem O/C (korisnik 255)
Greška na ulaznom napajanju	AT Smetnja na ulaznom napajanju	1 301 Gubitak ulaznog napajanja
Vraćanje stanja s greškom na ulaznom napajanju	AR Vraćanje ulaznog napajanja	3 301 Gubitak ulaznog napajanja
Automatska provjera sustava (uobičajeno)	RP Automatska provjera	1 602 Izvještaj o periodičkoj provjeri (korisnik 0)
Automatska provjera sustava (isključeno-uobičajeno)	RY lsključena uobičajena provjera	1 608 Izvještaj o periodičkoj provjeri, prisutna smetnja na sustavu
Greška kod pomoćnog napajanja	Stanje pogreške na IA opremi	1 310 Greška kod uzemljenja
Vraćanje pomoćnog napajanja	Vraćanje stanja pogreške na IR opremi	3 310 Greška kod uzemljenja

Događaj	SIA Izvieštai	Izvieštai kontakt ID formata		
Neuspiela uspostava komunikacije	VC Neusniele uspostave	1 254 Neuspiele uspectove		
	komunikacije	komunikacije o događaju		
Vraćanje komunikacije	YK Vraćanje komunikacija	3 354 Neuspjela uspostava komunikacije o događaju		
Neuspješan nadzor upravljačkog uređaja	EM Nedostaje uređaj za proširenje	1 333 Neuspjeh modula za proširenje		
Vraćanje nadzora nad upravljačkim uređajem	EN Vraćanje nedostajućeg uređaja za proširenje	3 333 Smetnja na senzoru		
Sabotaža upravljačkog uređaja	ES Sabotaža uređaja za proširenje	1 341 Sabotaža uređaja za proširenje		
Vraćanje sabotaže upravljačkog uređaja	EJ Povratak sabotaže uređaja za proširenje	3 341 Sabotaža uređaja za proširenje		
Lokalno programiranje	LX Završeno lokalno programiranje	1 628 Izlaz iz moda za programiranje		
Prazna baterija	YT Smetnia na bateriji sustava	1 302 Prazna baterija sustava		
Vraćanje stanja prazne baterije	YR Vraćanje stanja baterije sustava	3 302 Prazna baterija sustava		
Komunikacijska provjera	RX Ručna provjera	1 601 Izvještaj o provjeri s ručnim aktiviranjem		
Greška na telefonskoj liniji	LT Smetnia na telefonskoj liniji	1.351 Telco 1 greška		
Vraćanje greške na telefonskoj liniji	LR Vraćanje telefonske linije	3 351 Telco 1 greška		
ROM greška	YE Neuspiešna proviera parametra	1 304 Loša proviera ROM-a		
Smetnia na zvonu		1 320 Urođaj za jspuštanje zvuka/relej		
		3 320 Urođaj za ispuštanje zvuka/relej		
Završetak provioro krotaniom		3 607 Mod provioro krotaniom		
		1 607 Mod proviere kretanjem		
Nedestais sehimiški urođej	TS Pocetak provjere	1 222 Even Nevenie čen red medule		
Nedostaje sabirnički uredaj	EM Nedostaje uredaj za prosirenje	1 333 Exp. Neuspjesan rad modula		
vracanje nedostajuceg sabirničkog uređaja	EN Vracanje nedostajuceg uredaja za proširenje	3 333 Exp. Neuspjesan rad modula		
Nedostaje baterija	Nedostaje baterija YM sustava	1 311 Nedostaje/ispražnjena baterija		
Vraćanje nedostajuće baterije	Vraćanje baterije YR sustava	3 311 Nedostaje/ispražnjena baterija		
Neuspješna provjera RAM-a	YF Neuspješna provjera YF parametra	1 303 Loša provjera RAM-a		
Sabotažna zona	TA Sabotažni alarm	1 137 Sabotaža		
Vraćanje sabotažne zone	TH Vraćanje sabotažnog alarma	3 137 Vraćanje sabotaže		
Smetnja kod dvostruke aktivacije	BG Nepotvrđen događaj – Nasilna provala	1 378 Smetnja kod dvostruke aktivacije		
Vraćanje smetnje kod dvostruke aktivacije	BR Vraćanje stanja nasilne provale	3 378 Smetnja kod dvostruke aktivacije		
Nedostaje zona	UY Smetnja na neupisanom nedostajućem uređaju	1 381 Gubitak nadzora – RF		
Vraćanje nedostajuće zone	UJ Vraćanje Smetnja na neupisanom nedostajućem uređaju	3 381 Gubitak nadzora – RF		
Prazna baterija bežične zone	Smetnja na bateriji XT predajnika	1 384 RF Prazna baterija		
Vraćanje prazne baterije bežične zone	Vraćanje baterije XR predajnika	3 384 RF Prazna baterija		
Ometan bežični prijemnik	XQ RF Smetnja	1 344 RF Otkriveno ometanje prijemnika		
Vraćanje ometanog bežičnog prijemnika	XH RF Vraćanje smetnje	3 344 RF Otkriveno ometanje prijemnika		
Sabotaža sabirničkog uređaja	XS RF Sabotaža prijemnika	1 341 Exp Sabotaža modula		
Vraćanje sabotaže sabirničkog uređaja	XJ RF Vraćanje sabotaže prijemnika	3 341 Exp Sabotaža modula		
Smetnja na sabirničkom uređaju	Smetnja na ET proširenju	1 330 Smetnja na vanjskom uređaju sustava		
Vraćanje smetnje na sabirničkom uređaju	Vraćanje ER proširenja	3 330 Smetnja na vanjskom uređaju sustava		
Uspješno daljinsko programiranje	RS Uspješna izvedba daljinskog programa	1 628 Izlaz iz moda za programiranje		
Neuspješno daljinsko programiranje	RU Neuspješna izvedba daljinskog programa	1 628 Izlaz iz moda za programiranje		

Sljedeća tablica prikazuje:

- Poruke o neuobičajenim događajima koje se pojavljuju u dnevniku događaja, i
- Poruke o događajima za SMS tekstualne i glasovne formate

Degeđej	Stouke dnownike degeđeje	SMS tokotuolni format	Classymi format
Događaj	Slavka unevnika događaja	SIVIS tekstualini tormat	Glasovni Tormat
Sabotažno kućište	Sabotaža 0	Smetnja na zoni 0	Sabotaža 0
Prisilno isključenje	Prisilno isključenje; sustav isključen korisnik 22	lsključen sustav provalnog alarma	Prisilno isključenje sustava korisnik 22
Brzo uključenje	Sustav uključen zauzeto 0	Sustav uključen korisnik 22	Sustav uključen zauzeto 0
Uključena zona aktivirana ključem	Sustav uključen nezauzeto 255	Sustav uključen korisnik 255	Sustav uključen nezauzeto 255
lsključena zona aktivirana ključem	Sustav isključen 255	Sustav isključen korisnik 255	Sustav isključen 255
Nedavno zatvaranje	Nedavno zatvaranje korisnik X	Provalni alarm	Nedavno zatvaranje korisnik X

7.5 Stanje prikaza na zaslonu

	Prikaz	Boja	Opis
Sustav Isključen	0	Zeleni krug	Ne postoji okolnost alarma ili smetnje. Možete uključiti sustav.
	Q	Zeleni krug treperi	Smetnja na sustavu. Još uvijek možete uključiti sustav. Aktivna memorija alarma.
		Žućkasti krug treperi	Smetnja na sustavu. Ne možete uključiti sustav. Aktivna memorija alarma.
	0	Zeleni isprekidani krug	Greška na el. instalaciji zone(a). Uključite sustav da biste privremeno isključili zonu(e) s greškom. Greška na zoni s ulaznim zvoncem. Čuje se tonski znak ulaznog zvonca.
		Žućkasti isprekidani krug	Greška na el. instalaciji zone(a). Ne možete uključiti sustav.
	**	Crveni isprekidani krug; ikone trepere crvenom bojom	Pojava požarnog ili provalnog alarma.
	\bigcirc	Jedan rotirajući segment	Objava o alarmnoj memoriji. Dodajte ili promijenite bezkontaktni ključ korisnika. Čekanje na informacije iz bežične mreže.
	ŧ	Zeleni krug i ikone	Dodajte ili promijenite korisnikov ulazni kôd. Kod prvog unosa ulaznog koda, pojavljuje se vanjska ikona. Kod drugog unosa ulaznog koda, pojavljuje se unutarnja ikona.
	**	Zeleno ili žućkasto	Provjera zone kretanjem. Zeleni pojedinačni kružni segmenti predstavljaju provjerene zone.
	**	Zelene treptajuće ikone	Provjera upravljačkog uređaja. Ikone naizmjenično trepere.

	Prikaz	Воја	Opis	
Sustav uključen (Zauzeto ili zaštita prema posebnom zahtjevu)	()	Crvena ikona treperi	U tijeku je izlazno vremensko kašnjenje. Kružni segmenti se uključuju, jedno po jedno, pružajući vizualan status izlaznog vremenskog kašnjenja.	
	()	Crveno	Sustav je uključen (zauzeto ili zaštita prema posebnom zahtjevu).	
		Treptajuća ikona (žućkasto pa crveno)	U tijeku je ulazno vremensko kašnjenje. Isključite kružne segmente, jedno po jedno, za prikaz vizualnog statusa ulaznog vremenskog kašnjenja. Žućkasta ikona: Prvi dio ulaznog vremenskog kašnjenja Crvena ikona: Drugi dio ulaznog vremenskog kašnjenja	
		Crveni isprekidani krug; treptajuće crvene ikone	Pojava požarnog ili provalnog alarma.	
		Treptajući crveni krug	Aktivna memorija alarma (ako je sustav uključen).	
	•	Jedan crveni rotirajući segment	Objava o alarmnoj memoriji (ako je sustav uključen).	
Sustav uključen (Nezauzeto)	*O	Treptajuća crvena ikona	U tijeku je izlazno vremensko kašnjenje.	
	₽	Crveno	Sustav je uključen (nezauzeto).	
	*O•	Treptajuća ikona (žućkasto pa crveno)	U tijeku je ulazno vremensko kašnjenje. Žućkasta ikona: Prvi dio ulaznog vremenskog kašnjenja Crvena ikona: Drugi dio ulaznog vremenskog kašnjenja	
	¥Q¥	Isprekidani crveni krug; treptajuće crvene ikone	Pojava požarnog ili provalnog alarma.	
	ŧQ	Treptajući crveni krug	Aktivna memorija alarma (ako je sustav uključen).	
	ا	Jedan crveni rotirajući segment	Objava o memoriji alarma (ako je sustav uključen).	

7.6 Često postavljana pitanja (engl. kr. FAQ)

7.6.1 Pitanja vezana za programiranje

Mogu li programirati alarmnu centralu ako moja telefonska linija nije s njom povezana?

Da. Slijedite ove korake:

- 1. Spojite telefonsku jedinicu s mjestom za telefonsku jedinicu na ploči alarmne centrale.
- 2. Pritisnite i držite otprilike 15 sek. tipku za provjeru sustava.
- 3. Kada se to od vas zatraži, unesite instalaterski kôd.

Tipke za poziv u nuždi na upravljačkom uređaju ne rade. Kako da ih aktiviram?

Po tvornički zadanoj vrijednosti, tipke za poziv u nuždi su isključene. Za njihovo uključivanje, slijedite sljedeće korake:

1. Pokrenite telefonsku sesiju. Detaljne upute pogledajte na 4. str., odlomak 1.3 Informacije o osnovnim operacijama.

- 2. Unesite instalaterski kôd.
- 3. Pritisnite [4] za odabir Stručnog programiranja.
- 4. Unesite sljedeće brojeve stavki za Stručno programiranje i promijenite postavke za svaku tipku:
 - 888 = požarni alarm (0 = isključeno, 1 = požarni alarm)
 - 889 = liječnički alarm (0 = isključeno, 1 = liječnički alarm)
 - 890 = alarm za paniku (0 = isključeno, 1 = alarm za zvučnu paniku, 2 = alarm za tihu paniku)
 - Sljedeći izvještaji moraju obavezno biti uključeni:
 - 319 = korisnikov poziv u nuždi (1 = Samo 1. linija, 2 = Samo 2. linija, 3 = obje linije)
 - 320 = korisnikov poziv za požar (1 = Samo 1. linija, 2 = Samo 2. linija, 3 = obje linije)
 - 322 = korisnikov poziv za paniku (1 = Samo 1. linija, 2 = Samo 2. linija, 3 = obje linije)
- . Više puta pritisnite [#] dok ne čujete da sustav izgovori "do viđenja." Tipke su sada aktivne.

Kako da programiram ulazni kôd za prisilno isključenje?

Slijedite ove korake:

5.

- 1. Pokrenite telefonsku sesiju. Detaljne upute pogledajte na 4. str., odlomak 1.3 Informacije o osnovnim operacijama.
- 2. Unesite instalaterski kôd.
- 3. Pritisnite [4] za odabir Stručnog programiranja.
- 4. Pritisnite [8][6][2] za odabir broja stavke za Stručno programiranje 862, te onda pritisnite [1] za uključivanje prisilnog korisnika (korisnik 22).
 Po tvornički zadanoj vrijednosti, ulazni kôd za prisilnog korisnika je "1111" ako je duljina ulaznog koda = 4
- znamenke, ili "111111" ako je duljina ulaznog koda = 6 znamenki. 5. Pritisnite [#] dok ne čujete da sustav izgovori "do viđenja."
- Pritisnite [#] dok ne čujete da sustav i
 Pokrenite novu telefonsku sesiju.
- 7. Unesite ulazni kôd za glavnog korisnika.
- Pritisnite [4] za odabir Korisničkog izbornika.
- 9. Pritisnite [2] za promjenu korisnika.
- 10. Više puta pritisnite [2] za prelistavanje svih dostupnih korisnika dok ne dođete do korisnika 22.
- 11. Pritisnite [1] za odabir korisnika 22.
- 12. Pritisnite [3] za unos novog ulaznog koda.
- Unesite novi ulazni kôd. Dozvoljene su samo znamenke od 1 do 5. Ne možete dodijeliti bezkontaktni ključ korisniku 22.
- 14. Pritisnite [1] za povratak u odabir Korisničkog izbornika.
- Više puta pritisnite [#] dok ne čujete da sustav izgovori "do viđenja." Prisilni korisnik (korisnik 22) je sada aktivan.

Želim koristiti programsko svojstvo Zaštite prema posebnom zahtjevu. Kako da ga uključim? Slijedite ove korake:

- 1. Pokrenite telefonsku sesiju. Detaljne upute pogledajte na 4. str., odlomak 1.3 Informacije o osnovnim operacijama.
- 2. Unesite instalaterski kôd.
- 3. Pritisnite [4] za odabir Stručnog programiranja.
- 4. Unesite odgovarajući broj stavke za Stručno programiranje.
 - Koristite *brojeve stavki za Stručno programiranje od 9013* do 9323 za podešavanje opcije za Zaštitu prema posebnom zahtjevu za svaku željenu zonu.
 - Srednje znamenke = broj zone. Na primjer, "01" = Zona 1, i "32" = Zona 32.
 - Za 1. zonu, pritisnite [9][0][1][3].
 - Za 2. zonu, pritisnite [9][0][2][3].
 - Za 3. zonu, pritisnite [9][0][3][3].
 - Za 10. zonu, pritisnite [9][1][0][3].
 - Za 20. zonu, pritisnite [9][2][0][3].
 - Za 32. zonu, pritisnite [9][3][2][3].
- Pritisnite [1] da biste zonu uključili u Zaštitu prema posebnom zahtjevu.
 24-satna, zona za potvrdu požara, trenutna požarna zona i zona za paniku uvijek stvaraju okolnost pojave alarma bez obzira na odabrani mod zaštite.
- 6. Ponovite korake 4 i 5 da biste u zaštitu prema posebnom zahtjevu uključili dodatne zone.
- 7. Više puta pritisnite [#] dok ne čujete da sustav izgovori "do viđenja." Zaštita prema posebnom zahtjevu sada je odabrana kao aktivni mod zaštite. Uključuju se samo zone odabrane u koracima 4 i 5 kada uključite sustav u modu Zaštite prema posebnom zahtjevu.
 - Zone sa zaštitom prema posebnom zahtjevu također se uključuju kada uključite sustav i to kao Zauzete ili Nezauzete.

7.6.2 Pitanja o radu sustava

Da li će sustav raditi ako je glasovni modul drukčiji od programiranog predbroja za državu? Da. Glasovni modul radi neovisno o programiranom predbroju za državu.

Kako ću dodati korisnika, bezkontaktni ključ ili daljinski upravljač?

Samo glavni korisnik može dodati korisnika, bezkontaktni ključ ili daljinski upravljač.

lz upravljačkog uređaja:

- 1. Pritisnite i držite [3].
- 2. Kada se od vas zatraži, prinesite bezkontaktni ključ glavnog korisnika ili unesite ulazni kôd glavnog korisnika.
- 3. Pritisnite [1] za dodavanje novog korisnika.
- 4. Unesite ulazni kôd. Po zahtjevu, ponovno unesite ulazni kôd.
- Sustav objavljuje da je pridodan ulazni kôd.
- 5. Pritisnite [1] za dodavanje bezkontaktnog ključa novom korisniku.
- 6. Kada se to zatraži, prinesite bezkontaktni ključ upravljačkom uređaju.
- Sustav objavljuje da je pridodan bezkontaktni ključ.
- 7. Pritisnite [2] za snimanje opisa korisnika (neobavezno).
- 8. Pritisnite [4] za dodavanje daljinskog upravljača (neobavezno).
- 9. Ponovite korake od 3 do 8 za dodavanje novih korisnika i bezkontaktnih ključeva, ili za izlaz pritisnite [5].

Sa telefona:

- 1. Pokrenite telefonsku sesiju. Detaljne upute pogledajte na 4. str., odlomak 1.3 Informacije o osnovnim operacijama.
- 2. Kada se zatraži, unesite ulazni kôd glavnog korisnika.
- 3. Pritisnite [4] za odabir Korisničkog izbornika.
- 4. Slijedite gornje korake od 3 do 8 za dodavanje korisnika i bezkontaktnih ključeva, ili za izlaz pritisnite [#].

Ako ste vi glavni korisnik i ne možete ući u Korisnički izbornik nakon prinošenja vašeg bezkontaktnog ključa, morate vašem bezkontaktnom ključu dodijeliti funkciju bezkontaktnog ključa glavnog korisnika. Koristite ulazni kôd glavnog korisnika za ulazak u Korisnički izbornik, te nakon toga si pridodajte funkciju bezkontaktnog ključa.

Moj bezkontaktni ključ ne radi kada ga prinesem upravljačkom uređaju. Kako to mogu ispraviti?

Vaš bezkontaktni ključ vam nije pridodat. Ako niste glavni korisnik, pogledajte "glavni korisnik". Ako ste vi glavni korisnik, pogledajte prijašnje pitanje gdje ćete naći upute o dodavanju bezkontaktnog ključa korisniku.

Kako da izbrišem korisnika? Samo glavni korisnik može izbrisati nekog korisnika. Iz upravljačkog uređaja: 1. Pritisnite i držite [3]. 2. Po zahtjevu, prinesite bezkontaktni ključ glavnog korisnika ili unesite ulazni kôd glavnog korisnika. 3. Pritisnite [3] za brisanje korisnika. 4. Za odabir prvog dostupnog korisnika (ne glavnog korisnika), pritisnite [1]. Za odabir nekog drugog korisnika, pritisnite [2]. Ponovite ovaj korak dok ne odaberete željenog korisnika. 5. Pritisnite [1] za brisanje korisnika. Sustav objavljuje da je korisnik izbrisan. Glasovni opis nije izbrisan. Snimite novi opis za korisnika koji zamjenjuje izbrisanog korisnika. 6 Ponovite korake 4 i 5 za brisanje drugih korisnika, bezkontaktnih ključeva i daljinskih upravljača ili za izlaz pritisnite [5]. Sa telefona: 1. Pokrenite telefonsku sesiju. Detaljne upute pogledajte na 4. str., odlomak 1.3 Informacije o osnovnim operacijama. 2. Po zahtjevu, unesite ulazni kôd glavnog korisnika. Pritisnite [4] za odabir Korisničkog izbornika. 3 Slijedite gornje korake od 3 do 5 za brisanje korisnika i bezkontaktnih ključeva ili za izlaz pritisnite [#]. 4. Za brisanje samo bezkontaktnog ključa: Izbrišite korisnika (slijedite bilo koji od gore navedenih postupaka). 1. Dodaite korisnika, ali zaobiđite korak o dodieli bezkontaktnog ključa ili dalijnskog upravljača. 2. Slijedite bilo koji od postupaka navedenih na 49. stranici pod naslovom "Kako ću dodati korisnika, bezkontaktni ključ ili daljinski upravljač?". Dodijelio sam bezkontaktni ključ 1. korisniku (Glavni korisnik). Mogu li izbrisati ovaj bezkontaktni ključ? Ne. Kada ste dodijelili bezkontaktni ključ 1. korisniku, njemu će uvijek biti potreban bezkontaktni ključ. Ovaj bezkontaktni ključ se ne može izbrisati. Kako mogu zamijeniti korisnikov izgubljeni bezkontaktni ključ ili daljinski upravljač? Spremite korisnikov ulazni kôd (snimite ga na neko drugo mjesto). 1. Pristupite Korisničkom izborniku ili iz upravljačkog uređaja ili iz korisničkog Telefonskog izbornika. 2. Dodatne informacije pogledajte na 3. str., odlomak 1.2 Pregled upravljačkog uređaja, ili na 4. str., odlomak 1.3 Informacije o osnovnim operacijama. 3. Izbrišite korisnika. Ponovno unesite korisnika (koristite spremljeni ulazni kôd). 4. Dodajte novi bezkontaktni ključ ili daljinski upravljač. 5. Kako ću resetirati požarnu zonu? 1. Za gašenje alarma, prinesite vaš bezkontaktni ključ upravljačkom uređaju ili unesite vaš ulazni kôd. 2. Ponovite 1. korak da biste resetirali požarnu zonu. Ovaj se postupak odnosi na svaku vrstu požarne zone, kao što je detektor dima, detektor topline ili stanica za otkrivanje nasilnog ulaženja. Kako da konfiguriram četverožični detektor dima? Spojite žice za napajanje detektora dima s bilo kojim programibilnim izlaznim priključkom. Tada odaberite "Resetiranje sustava" za dobivanje funkcije za izlazni priključak. Mogu li resetirati alarm za poziv u nuždi? Ne. Kada se pokrene alarm za hitne dojave, (pritisnite i držite obje tipke [1] i [2] na upravljačkom uređaju), sustav objavljuje poruku o alarmu za poziv u nuždi svake minute po jednom u trajanju od pet minuta. Mogu li uključiti sustav ako se pojavi neki kvar, kao npr. gubitak glavnog napajanja? Da. Dva puta prinesite vaš bezkontaktni ključ upravljačkom uređaju. Zašto za vrijeme ulaznog vremenskog kašnjenja čujem tonski signal sirene? Periodička obavijest (uključen je broj stavke za Stručno programiranje 148). Ako je uključena ova stavka, izlazni uređaji se periodički aktiviraju za vrijeme ulaznog vremenskog kašnjenja kako bi vas podsjetili da isključite sustav. Zašto se aktivira sirena za vrijeme daljinskog pokretanja alarma?

Daljinsko pokretanje alarma za paniku programirano je za zvučni alarm.

Kod stručnog programiranja, promijenite broj stavke za Stručno programiranje 890 od 1 (zvučni alarm) na 2 (tihi alarm).

Moj dnevnik događaja i izvještaj uređaja za prijem alarmnih signala pokazuju Zona 0 i Korisnik 0. Što to znači?

Zona 0 = ugrađen ulaz za sabotažni prekidač EZTS. Korisnik 0 = instalater.

7.6.3 Pitanja vezana za upravljački uređaj

Kako da podesim adresu upravljačkog uređaja?

Na tiskanoj sklopovskoj pločici upravljačkog uređaja okrenite rotacioni prekidač na željeni položaj (od 1 do 4). Svaki upravljački uređaj mora imati svoju jedinstvenu adresu.

Upravljački uređaj se ne inicijalizira. Vidim samo žućkasti kružić koji treperi.

Provjerite je li rotacioni adresni prekidač na tiskanoj sklopovskoj pločici upravljačkog uređaja ispravno podešen i da se ne nalazi negdje između dvaju brojeva. Također, provjerite da svaki upravljački uređaj ima svoju jedinstvenu adresu od 1 do 4.

Upravljački uređaj ne prepoznaje niti jedan moj bezkontaktni ključ.

Ako imate više od jednog upravljačkog uređaja, oni su ugrađeni previše blizu jedan drugome.

Provjerite da je najmanje 1,2 m (4 ft) razdaljina između svakog upravljačkog uređaja.

Nemojte nikako zajedno povezivati dvije ili više el. instalacija upravljačkih uređaja. Također provjerite da slučajno ne namatate dodatne instalacijske žice unutar kućišta alarmne centrale.

Ako imate više bezkontaktnih ključeva, odvojite ih. Bezkontaktni ključevi koji su preblizu jedni drugima stvaraju smetnje u radu upravljačkog uređaja.

Kada prinesem bezkontaktni ključ, čuje se samo tonski signal upravljačkog uređaja, no ništa drugo se ne dešava.

Vaš bezkontaktni ključ je neutvrđen, tj. nije vam pridodat. Ako ste glavni korisnik, unesite ulazni kôd glavnog korisnika, odaberite Korisnički izbornik te pridodajte si bezkontaktni ključ. Za sve ostale korisnike koji imaju ovaj problem, glavni korisnik mora ući u Korisnički izbornik i pridodati bezkontaktni ključ odgovarajućem korisniku(-cima).

7.6.4 Pitanja o ulaznim kodovima

Koji ulazni kodovi instalatera i glavnog korisnika imaju zadane vrijednosti?

- Zadana vrijednost instalaterskog koda: 5432 kada je duljina ulaznog koda = četiri znamenke; 543211 kada je duljina ulaznog koda = šest znamenki
- Zadana vrijednost ulaznog koda glavnog korisnika: 1234 kada je duljina ulaznog koda = četiri znamenke; 123455 kada je duljina ulaznog koda = šest znamenki

Ne mogu ući u Instalaterski izbornik koristeći instalaterski ulazni kôd.

Uključena je opcija *broja stavke za Stručno programiranje 142, Ograniči instalaterski kôd.* Glavni korisnik mora prvo prinijeti njegov ili njen bezkontaktni ključ ili unijeti njegov ili njen ulazni kôd, pa tek onda možete unijeti instalaterski kôd. Instalaterski kôd je uključen i u funkciji sve dok korisnik ne uključi sustav.

7.7 Agencijski zahtjevi i odobrenja

7.7.1 Uvjerenja i odobrenja

Udovoljavanje specifičnim standardima, kao što su SIA CP-01 i DD243, smanjuje pojavu lažnih alarma i zahtjeva se na mnogim mjestima.

Alarmna centrala za provale tvrtke Easy Series izrađena je na način da udovoljava sljedećim uvjerenjima, odobrenjima i standardima:

- ANSI/SIA CP-01 Otpornost na lažne alarme
- CE
- EN50131-1 Stupanj sigurnosti 2, Ekološka klasa II
- DD243
- PD6662
- CCC
- UL Standardi¹:
 - UL365, Uređaji i sustavi za provalne alarme u policijskim postajama
 - UL609, Lokalni uređaji i sustavi za provalne alarme
 - UL985, Kućanski sustavni uređaji za upozorenja o požaru
 - UL1023, Kućanski sustavni uređaji s provalnim alarmom
 - UL1076, Vlasnički provalni alarmni uređaji i sustavi

- cUL Standardi¹:
 - CAN/ULC-S304-M88, Provalni alarmni uređaji za središnje i nadzorne stanice
 - CAN/ULC-S545, Nadzorni uređaji sa sustavom za upozorenje o požarima
 - C1023, Kućanski alarmni uređaji za provale
 - CAN/ULC-S303, Lokalni uređaji i sustavi za provalne alarme
 - C1076, Vlasnički provalni alarmni uređaji i sustavi
- FCC
- Industry of Canada (IC)
- A-Potvrdni znak
- C-Potvrdni znak
- TBR21 za PSTN
- INCERT (Belgija)
- CSFM Popis Nadzorni uređaj za kućansku uporabu
- Japanski Institut za izdavanje odobrenja za telekomunikacijsku opremu (JATE)

¹ Nije ispitano od strane Underwriters Laboratories, Inc.

7.7.2 FCC

15. dio

Ova oprema ispitana je te je potvrđeno da je u skladu ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, shodno 15. dijelu FCC pravilnika. Ova ograničenja izrađena su tako da osiguravaju prihvatljivu zaštitu od štetnih smetnji do kojih dolazi kada oprema radi u komercijalnim okruženjima.

Ova oprema stvara, koristi i može isijavati energiju radio-frekvencijskih valova. Ukoliko ova oprema nije instalirana i korištena u skladu s odredbama ovog dokumenta, tada ona može uzrokovati štetne smetnje na radio komunikacijskim uređajima.

Rad ove opreme u stambenim područjima može uzrokovati pojavu štetnih smetnji, te u tom slučaju korisnik mora ispraviti i ukloniti te smetnje.

68. dio

Ova oprema u skladu je s 68. dijelom FCC pravilnika. Njena oznaka, uz ostale informacije, sadrži broj za prijavljivanje kao i broj ekvivalenta uređaja za zvonjenje (REN). Po potrebi, ove informacije se moraju dostaviti tvrtki za pružanje telefonskih usluga.

Alarmna centrala za provale Bosch sigurnosnih sustava tvrtke Easy Series registrirani je proizvod za povezivanje na javnu telefonsku mrežu koristeći RJ38X ili RJ31X utičnice.

REN određuje broj uređaja koji se mogu spojiti na telefonsku liniju. Preveliki broj REN-ova povezanih na jednu telefonsku liniju može imati za posljedicu da uređaji ne zvone pri odzivu na dolazeće pozive. Kod većine, iako ne na svim područjima, ukupni broj REN-ova ne bi smio biti veći od pet. Da biste odredili koliko uređaja se može spojiti na telefonsku liniju, obratite se tvrtki za pružanje telefonskih usluga za dobivanje informacija o najvećem mogućem broju REN uređaja za vaše pozivno područje.

Telefonska tvrtka vas obavještava ako ova oprema štetno utječe na telefonsku mrežu. Ako nije moguće pružiti raniju obavijest, telefonska tvrtka mora o tim detaljima obavijestiti klijenta što je prije moguće. Također, ako mislite da je to potrebno, savjetuje vas se da imate pravo uložiti žalbu u skladu s FCC pravnim odredbama.

Tvrtka za pružanje telefonskih usluga može napraviti preinake u svezi s njenim postrojenjima, opremom, načinom rada ili postupcima, a koje mogu utjecati na rad ove opreme. U tom slučaju, telefonska tvrtka vas o tome mora unaprijed upozoriti, tako da možete napraviti potrebne promjene kako bi se zadržala postojeća kvaliteta usluge.

Ako vam se javljaju smetnje u radu alarmne centrale za provale tvrtke Easy Series, obratite se službi za pružanje pomoći korisnicima Bosch sigurnosnih sustava kako bi dobili obavijesti o popravcima i jamstvu za njihove uređaje. Ako te smetnje štetno djeluju na telefonsku mrežu, telefonska tvrtka može od vas zatražiti da uklonite vašu opremu s mreže dok se ne riješi taj problem. Korisnik ne smije sam vršiti popravke, jer u tom slučaju poništava se jamstvo za njegov uređaj.

Ova oprema ne može se koristiti na javnim telefonskim govornicama koje pruža telefonska tvrtka. Povezivanje na javne pretplatničke telefonske brojeve podložno je plaćanju državnih pristojbi. Obratite se vašem državnom povjerenstvu za ova pitanja gdje ćete dobiti dodatne obavijesti.

- FCC Registarski broj: US:ESVAL00BEZ1; Ekvivalent uređaja za zvonjenje: 0,0B
- Uslužni centar: Obratite se predstavniku za Bosch sigurnosne sustave da biste saznali gdje se nalazi vaš servisniuslužni centar.

7.7.3 Industry Canada

Ovaj proizvod udovoljava Industry Canada tehničkim specifikacijama koje su u primjeni.

Broj ekvivalenta uređaja za zvonjenje (REN) za ovu terminalsku opremu iznosi 0,0. REN koji je pridodat svakoj terminalskoj opremi označava najveći dopušteni broj terminala koji se mogu spojiti s nekim telefonskim sučeljem. Do ograničenja rada sučelja može doći zbog bilo koje kombinacije uređaja s obzirom na zahtjev da ukupan broj REN-a za sve uređaje ne smije preći brojku od pet.

7.7.4 SIA

Zahtjevi za programiranje

Za usklađivanje sa standardom ANSI/SIA CP-01 Smanjenje broja lažnih alarma, podesite ove stavke za programiranje na sljedeći način:

Stavka za programiranje	Broj stavke	Zadana vrijednost	Referenca na stranicu
Ulazno vrijeme za provale	110	30 sek	37
Poništavanje ulaznog vremena za provale	112	5 min	37
Izlazno vremensko kašnjenje	126	60 sek	38
Ulazno vremensko kašnjenje	127	30 sek	38
Ponovno pokretanje vremena izlaska	128	1	38
Broj alarmnih izvještaja zone prije njenog privremenog isključenja	131	1	39
Razina automatske zaštite	132	1	39

Za usklađivanje sa standardom ANSI/SIA CP-01 Smanjenje broja lažnih alarma, po tvornički zadanim vrijednostima ovaj sustav:

- Šalje izvještaje o potvrđenom požarnom alarmu i pogreški kod izlaza
- Šalje izvještaj o nedavnom zatvaranju za svaki alarm koji se pojavi unutar dvije min. od završetka izlaznog vremenskog kašnjenja
- Sadrži opciju o potvrđenom požaru za vrstu zone koja je po predefiniciji isključena
Brza referenca

Pogledajte sljedeću tablicu s navedenim programibilnim osobinama, isporučenim tvornički zadanim vrijednostima i preporučenim programiranjem koji su u skladu sa standardom ANSI/SIA CP-01 Smanjenje broja lažnih alarma. Tipka za provjeru sustava provjerava sve zone, sve izlazne priključke, alarmnu centralu i komunikator. Za dodatne informacije pogledajte na 49 str., *odlomak 5.0 Provjera sustava*.

Broj članka u ANSI/SIA CP-01	Svojstvo	Zahtjev	Raspon	Isporučena zadana vrijednost	Preporučeno programiranje ¹
4.2.2.1	Vrijeme izlaska	Obavezno (programibilno)	Za potpuno ili automatsko uključivanje: 45 sek. do 2 min. (najviše 255 sek)	60 sek.	60 sek.
4.2.2.2	Obavijest o trajanju/isključiti za tihi izlaz	Dopušteno	Zasebni upravljački uređaji mogu se isključiti.	Svi upravljački uređaji uključeni.	Svi upravljački uređaji uključeni.
4.2.2.3	Ponovno pokretanje vremena izlaska	Obavezna opcija	Za ponovni ulazak za vrijeme trajanja vremena izlaska	Uključeno	Uključeno
4.2.2.5	Automatsko uključivanje na ne napuštenim mjestima	Obavezna opcija (osim kod daljinskog uključivanja)	Ako nema izlaska nakon potpunog uključivanja	Uključeno	Uključeno
4.2.4.4	Vrijeme izlaska i obavijest o trajanju/isključiti za daljinsko uključivanje	Dopuštena opcija (za daljinsko uključivanje)	Opcija se može isključiti za daljinsko uključivanje	Uključeno	Uključeno
4.2.3.1	Ulazno vremensko kašnjenje(-nja)	Obavezno (programibilno)	30 sek. do 4 min. ²	30 sek.	Najmanje 30 sek. ²
4.2.5.1	Ulazno vrijeme za ne-požarne zone	Obavezna opcija	Zona ili vrsta zone može isključiti ovu opciju	Uključeno	Uključeno (sve zone)
4.2.5.1	Odbrojavanje ulaznog vremena za ne-požarne zone	Obavezno (programibilno)	15 sek. do 45 sek. ²	30 sek.	Najmanje 15 sek. ²
4.2.5.1.2	Obavijest o prekidu	Obavezna opcija	Obavijest o ne poslanom alarmu	Uključeno	Uključeno
4.2.5.4.1	Poništavanje obavijesti	Obavezna opcija	Obavijest o slanju poništavanja	Uključeno	Uključeno
4.2.6.1 i 4.2.6.2	Mogućnost prisilnog isključenja	Dopuštena opcija	Nema 1+ izvedenica drugog korisničkog koda; nema duplikata drugih korisničkih kodova	Isključeno	Isključeno
4.3.1	Pojava dvostruke aktivacije	Obavezna opcija	Potrebno je programiranje	lsključeno	Uključeno s programiranih dvije ili više zona
4.3.1	Programibilno vrijeme za dvostruku aktivaciju	Dopušteno	Može se programirati	Prema proizvođaču	Prema smjeru kretnje na zaštićenim mjestima
4.3.2	Zatvaranje slanja izvještaja	Obavezno (programibilno)	Za sve ne-požarne zone, zatvaranje kod pojave jedne ili dvije pogreške	Jedna pogreška	Jedna pogreška
4.3.2	Isključeno zatvaranje slanja izvještaja	Dopušteno	Za zone bez primljenog policijskog odgovora	Uključeno	Uključeno (sve zone)
4.3.3	Potvrda požarnog alarma	Obavezna opcija	Ovisno o alarmnoj centrali i senzorima	Isključeno	Uključeno osim ako senzori sami mogu potvrditi
4.5	Poništavanje poziva na čekanju	Obavezna opcija	Ovisno o korisničkoj telefonskoj liniji	Isključeno	Uključeno ako korisnik ima uključenu opciju poziva na čekanju

² Kombinirana uporaba Ulaznog vremenskog kašnjenja i Ulaznog vremena ne smije preći 1 minutu.

³ Ako brojilo za dvostruku aktivaciju obavi posao a nije narušena sigurnost druge zone za dvostruku aktivaciju, tada sustav šalje nepotvrđeni izvještaj o provalnom alarmu.

7.7.5 Underwriters Laboratories (UL)

Kućanski sustavi za upozorenje o požaru

- Instalirajte najmanje jedan četverožični detektor dima s UL Popisa koji ima mogućnost zaključavanja sustava koji radi u naponskom rasponu od 11,2 VDC do 12,3 VDC. Maksimalno opterećenje detektora dima iznosi 50 mA.
- Instalirajte jedan uređaj za ispuštanje zvuka od 85 dB koji je na UL Popisu koji radi u naponskom rasponu od 11,2 VDC do 12,3 VDC, kao što se i zahtjeva kod ove primjene uređaja. Programirajte skraćeno vrijeme zvona na najmanje četiri minute. Pogledajte na 37 str., *Stavka za programiranje 107*.
- Instalirajte otpornik za zaključenje linije P/N: 47819 nakon što ste instalirali posljednji detektor dima.
- Nemojte koristiti modul za sučelje pisača.
- Nemojte stavljati požarne i provalne uređaje na istu zonu kada koristite dvožične uređaje s mogućnošću adresiranja.
- Sustav mora biti u stanju raditi najmanje 24 sata, te u potpunosti alarmirati u trajanju od najmanje 4 min. u situaciji bez glavnog mrežnog napajanja.

Kućanski provalni alarmni uređaj A klase

- Instalirajte najmanje jedan zvučni uređaj od 85 dB s UL Popisa koji radi u naponskom rasponu od 11,2 VDC do 12,3 VDC.
- Instalirajte barem jedan IUI-EZ1 upravljački uređaj.
- Programirajte sve zone tako da koriste nadzor za zaključenje linije.
- Instalirajte uređaje za iniciranje provalnog alarma koji rade u naponskom rasponu od 11,2 VDC do 12,3 VDC.
- Programirajte sve provalne zone za zvučno obavješćivanje.
- Pri programiranju izlaznog vremenskog kašnjenja nemojte preći vremenski rok od 60 sek. Pogledajte *Stavku za programiranje 126* na stranici 38. Kod programiranja ulaznog vremenskog kašnjenja nemojte preći vrijeme od 45 sek. Pogledajte *Stavku za programiranje 127* na stranici 38.
- Programirajte skraćeno vrijeme zvona na najmanje 4 minute. Pogledajte *Stavku za programiranje 108* na stranici 37.
- Sustav mora biti u mogućnosti raditi najmanje 24 sata, te alarmirati na barem 4 min. bez glavnog mrežnog napajanja.

Komercijalni provalni alarmni uređaji, lokalna klasa A, za komercijalnu uporabu

- Koristite D8108A kućište otporno na napade koje posjeduje D2402 montažni zaštitni obrub.
- Instalirajte barem jedan zvučni uređaj od 85 dB s UL Popisa koji može raditi u naponskom rasponu od 11,2 VDC do 12,3 VDC. Svi instalacijski spojevi između alarmne centrale i uređaja moraju biti provodni.
- Pri programiranju izlaznog vremenskog kašnjenja nemojte preći vremenski rok od 60 sek. Pogledajte *Stavku za programiranje 126* na stranici 38. Kod programiranja ulaznog vremenskog kašnjenja nemojte preći vrijeme od 60 sek. Pogledajte *Stavku za programiranje 127* na stranici 38.
- Instalirajte sabotažni prekidač da biste zaštitili vrata kućišta.
- Podesite *Stavku za programiranje 116* na 1 (svakodnevno) kako bi se svakodnevno slao izvještaj o automatskoj provjeri uređaja. Pogledajte str. 37.
- Provjerite da je uključen integrirani komunikator (*Stavka za programiranje 304* = 0; pogledajte stranicu 46). Provjerite da sustav može slati izvještaje o ispražnjenoj bateriji (*Stavka za programiranje 358* = 1, 2, ili 3; pogledajte stranicu 46).
- Instalirajte barem jedan IUI-EZ1 upravljački uređaj.
- Programirajte skraćeno vrijeme zvona na barem 15 minuta. Pogledajte *Stavku za programiranje 108* na stranici 37.
- Ovaj sustav nije provjeren za rad s bankovnim blagajnama i trezorima.
- Sustav mora biti u mogućnosti raditi najmanje 24 sata, te alarmirati na barem 15 min. bez glavnog mrežnog napajanja.

Komercijalni provalni alarmni uređaji, klasa A, zaštićene radne lokacije

- Pogledajte Komercijalni provalni alarmni uređaji, lokalna klasa A, za komercijalnu uporabu, za instalacijske zahtjeve.
- Provjerite da je uključen integrirani komunikator (*Stavka za programiranje 304* = 0; pogledajte stranicu 46). Sustav pruža osnovnu sigurnost.

Komercijalni provalni alarmni uređaji, klasa B središnja stanica, zaštićene radne lokacije

Pogledajte Komercijalni provalni alarmni uređaji, lokalna klasa A, za komercijalnu uporabu na 49 str., za instalacijske zahtjeve.

Komercijalni provalni alarmni uređaji, klasa C, središnja stanica

Pogledajte Komercijalni provalni alarmni uređaji, lokalna klasa A, za komercijalnu uporabu za instalacijske zahtjeve. Zvona i kućišta za zvona nisu potrebni.

Komercijalni provalni alarmni uređaji, klasa A, Vlasnički

- Integrirani komunikator je uključen (Stavka za programiranje 304 = 0; pogledajte stranicu 46).
- Sustav ima jednog vlasnika.
- Sustav mora biti u mogućnosti raditi bez glavnog mrežnog napajanja najmanje 24 sata. Prijemnik uređaja za prijem alarmnih signala mora biti u stanju primati izvještaje barem 24 sata u slučaju prekida glavnog mrežnog napajanja.

7.7.6 EN50131-1

Alarmna centrala za provale tvrtke Easy Series izrađena je tako da udovoljava standardu EN50131-1 Stupanj sigurnosti 2, Ekološka klasa II.

Instalacija, programiranje i održavanje

- Instalacija: Pogledajte na 8. stranici *odlomak 2.0 Instalacija*.
- **Programiranje:** Pogledajte na 29. stranici *odlomak 4.0 Programiranje*.
- **Provjera:** Pogledajte na 49. stranici *odlomak 5.0 Provjera sustava*.
- Održavanje: Pogledajte na 49. stranici odlomak 6.0 Održavanje.

Izvor napajanja (Mrežno i rezervno baterijsko napajanje)

- Mrežno napajanje: Pogledajte na 49. stranici EZPS Zahtjevi kod mrežnog napajanja.
- Rezervno napajanje (baterija): Pogledajte na 49. stranici Zahtjevi glede napajanja alarmne centrale.

Automatsko zaustavljanje

- Alarm za provalu i signal o pogreški ili poruka: Podesite broj stavke za Stručno programiranje 131 na vrijednost između 1 i 3.
- Za dodatne informacije pogledajte stranicu 39.
- Autorizacijski kôd: Podesite broj stavke za Stručno programiranje 892 na vrijednost između 3 i 8.
- Za dodatne informacije pogledajte stranicu 49.

Logički i fizički ključevi

- Minimalan broj kombinacija za pojedinog korisnika:
 - Ulazni kodovi: 15.625 (duljina ulaznog koda mora biti šest znamenki)
 - Bezkontaktni ključevi: 42,000.000.000
 - Daljinski upravljači: 2,800.000.000.000.000
- Metoda za određivanje broja kombinacija:
 - Ulazni kodovi: Dopuštene su znamenke od 1 do 5. Za ulazni kôd od šest znamenki dopuštene su sve kombinacije.
 - Bezkontaktni ključevi: 32 bita. Dozvoljene su sve kombinacije.
 - Daljinski upravljači: 56 bita (48 slijedna formacija tijekom izrade, 8 ostaje statično)

Raspon radne temperature

Pogledajte Zaštita prirodne sredine na stranici 49.

Potrošnja struje alarmne centrale i upravljačkog uređaja

- Alarmna centrala: Pogledajte na stranici 49. Zahtjevi glede napajanja alarmne centrale.
- Upravljački uređaj: Pogledajte na stranici 49. Upravljački uređaj.

Procjena izlazne jačine struje

Pogledajte na stranici 49. Programabilni izlazni priključci.

Za usklađivanje sa standardom EN50131-1, podesite ove stavke za programiranje na sljedeći način:

Stavka za programiranje	Broj stavke	Postavka	Referenca na stranicu
Ulazno vremensko kašnjenje	127	Podesite na 45 sek. ili manje	38
Broj alarmnih izvještaja zone prije njenog privremenog isključenja	131	Odaberite opciju 3	39
Ograničavanje instalaterskog koda	142	Odaberite opciju 1	40
Duljina ulaznog koda	861	Podesite duljinu ulaznog koda na šest znamenki	49

7.7.7 PD6662 i DD243 zahtjevi

Za usklađivanje sa zahtjevima PD6662 i DD243, morate udovoljiti sve zahtjeve EN50131-3 standarda, kao i sljedeće zahtjeve:

Održavanje
Najmanje dva puta godišnje stručna i za to kvalificirana osoba mora pregledati sustav.
Mrežno napajanje strujom
Vrsta: A
Određeni napon: 230 V
Ulazna frekvencija: 50 Hz
Ulazna jačina struja: Maksimalno 250 mA
Odredba o uporabi osigurača: 0,25 A, 250 V Otporan na opterećenja
Materijal za izradu
Kućišta i držači alarmne centrale, upravljačkog uređaja, DX2010 uređaja, bežičnog koncentratora i bežičnih uređaja izrađeni su od izdržljivog i sigurnog materijala koji je otporan na provale ručnim alatima.
Potvrđeni alarmi
Postavite broi stavke za Stručno programiranje 124 na opciju 3 ili 4. Za dodatne informacije pogledajte stranicu 38.

Alarmna centrala za provale tvrtke Easy Series izrađena je na način da udovoljava zahtjevima PD6662:2004 kao sustav 2. Stupnja koji podržava opcije obavješćivanja A, B, C, ili X u radu s odgovarajućim instaliranim uređajima za slanje obavijesti (uređaji se ne isporučuju zajedno sa sustavom).

7.7.8 INCERT

Za usklađivanje sa INCERT-om, podesite ove stavke za programiranje na sljedeći način:

Stavka za programiranje	Broj stavke	Zadana vrijednost	Referenca na stranicu
Ograničavanje instalaterskog koda	142	1	40
Duljina ulaznog koda	861	6 znamenki	49
Pokušaj unosa neispravnog ulaznog koda	892	3*	49
Vrijeme blokade upravljačkog uređaja	893	3*	49

* Za usklađivanje sa INCERT-om, podesite ove stavke za programiranje na 3 ili više.

7.8 Specifikacije

Dimenzije (V x Š x D): 37 cm x 31,8 cm x 8,5 cm (14,5 in. x 12,5 in. x 3,4 in.) Materijal za izradu: Hladno valjani čelik, pocinčano osiguranje, debljina 0,36 mm (20 Ga.) Zaštita prirođne sredine 93% kod 32°C ± 2°C (+90°F ± 2°F) Relativna vlažnost: 93% kod 32°C ± 2°C (+90°F ± 2°F) Radna temperatura: -10°C do +49°C (+14°F do +120°F) • UL: 0°C do +49°C (+14°F do +104°F) Temperatura uskladištenja: -10°C do +49°C (+14°F do +130°F) Kontrolirane zone 10°C do +55°C (+14°F do +130°F) Ugrađeno tvrdo ožičenje: 8 • Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone • 1. zona podržava dvožične detektore dima • Sve zone podržavaju četverožične detektore dima • Sve zone podržavaju četverožične detektore dima • Sve zone podržavaju četverožične detektore dima • Samo PO 1: Konfigurabilni relej • PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 1: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kohtroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: • • Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni ter	Kućište			
Materijal za izradu: Hladno valjani čelik, pocinčano osiguranje, debljina 0,36 mm (20 Ga.) Zaštita prirodne sredine 93% kod 32°C ± 2°C (+90°F ± 2°F) Radna temperatura: -10°C do +49°C (+14°F do +120°F) • UL: 0°C do +49°C (+14°F do +104°F) • UL: 0°C do +40°C (+14°F do +104°F) Temperatura uskladištenja: -10°C do +55°C (+14°F do +130°F) Kontrolirane zone Ugrađeno tvrdo ožičenje: 8 • Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone 0 1. zona podržava dvožične detektore dima • Sve zone podržavaju četverožične detektore dima • Sabotažni ulazni priključat (PO) Ugrađeno: 4 • Samo PO 1: Konfigurabilni relej • PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 1: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: • Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Samo PO 2 do PO 4: dvo mA current sink Upravljački uređaj 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan br	Dimenzije (V x Š x D):	37 cm x 31,8 cm x 8,5 cm (14,5 in. x 12,5 in. x 3,4 in.)		
Zaštita prirodne sredine Relativna vlažnost: 93% kod 32°C ± 2°C (+90°F ± 2°F) Radna temperatura: -10°C do +49°C (+14°F do +120°F) • UL: 0°C do +49°C (+14°F do +120°F) • CE: -10°C do +40°C (+14°F do +104°F) Temperatura uskladištenja: -10°C do +55°C (+14°F do +130°F) Kontolirane zone Ugradeno tvrdo ožičenje: 8 • Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone Ugradeno tvrdo ožičenje: 8 • Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone Ugrađeno: 4 • Sabotažni ulazni priključak za kućište (ne smanjuje radni učinak zone) Programabilni izlazni priključci (PO) Ugrađeno: 4 • Samo PO 1: Konfigurabilni relej • PO 2 do PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: • Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A sinstaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti	Materijal za izradu:	Hladno valjani čelik, pocinčano osiguranje, debljina 0,36 mm (20 Ga.)		
Relativna vlažnost: 93% kod 32°C ± 2°C (+90°F ± 2°F) Radna temperatura: -10°C do +49°C (+14°F do +120°F) • UL: 0°C do +49°C (+14°F do +120°F) • CE: -10°C do +49°C (+14°F do +104°F) Temperatura uskladištenja: -10°C do +49°C (+14°F do +104°F) Kontrolirane zone -10°C do +40°C (+14°F do +104°F) Ugrađeno tvrdo ožičenje: 8 • Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone • 1. zona podržava dvožične detektore dima • Sabotažni ulazni priključak za kućište (ne smanjuje radni učinak zone) Programabilni izlazni priključci (PO) Ugrađeno: 4 Samo PO 1: Konfigurabilni relej • PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: • • Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1.2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1.2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1.2 A si instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlam (1 ma	Zaštita prirodne sredine			
Radna temperatura: -10°C do +49°C (+14°F do +120°F) • UL: 0°C do +49°C (+32°F do +120°F) • CE: -10°C do +49°C (+32°F do +120°F) • CE: -10°C do +40°C (+14°F do +104°F) Temperatura uskladištenja: -10°C do +55°C (+14°F do +130°F) Kontrolirane zone Ugrađeno tvrdo ožičenje: Ø Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone Ugrađeno tvrdo ožičenje: 8 • Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone • 1. zona podržavaj u četverožične detektore dima • Sve zone podržavaju četverožične detektore dima • Sabotažni ulazni priključai (PO) Ugrađeno: 4 • Samo PO 1: Konfigurabilni relej • PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 4: Opcija s unutanjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: • Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Radni napon: Maksimalno 30 VDC Prozjena za PO 2 do PO 4: 400 mA current sink Upravljački uredaj 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 4 Prep	Relativna vlažnost:	93% kod 32°C ± 2°C (+90°F ± 2°F)		
 UL: 0°C do +49°C (+32°F do +120°F) CE: -10°C do +40°C (+14°F do +104°F) Temperatura uskladištenja: -10°C do +55°C (+14°F do +130°F) Kontrolirane zone Ugrađeno tvrdo ožičenje: 8 Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone 1. zona podržava dvožične detektore dima Sve zone podržavaju četverožične detektore dima Sabotažni ulazni priključat (PO) Ugrađeno: 4 Samo PO 1: Konfigurabilni relej PO 2 do PO 4: Konfigurabilni kuto stanje Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 M s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 M s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Radni napon: Maksimalno 30 VDC 	Radna temperatura:	-10°C do +49°C (+14°F do +120°F)		
• CE: -10°C do +40°C (+14°F do +104°F) Temperatura uskladištenja: -10°C do +55°C (+14°F do +130°F) Kontrolirane zone Ugrađeno tvrdo ožičenje: 8 • Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone • 1. zona podržava dvožične detektore dima • Sve zone podržavaju četverožične detektore dima • Sabotažni ulazni priključak za kućište (ne smanjuje radni učinak zone) Programabilni izlazni priključci (PO) Ugrađeno: 4 • Samo PO 1: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: • Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključaki uređaj • Kontakti: 2 A bez instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključaki 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključaki 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključaki 1,2 M (4,7) in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 4 Preporučena površina montaže: Ne-metalna površina 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 12 m (4 ft) između svakog upravljačkog		• UL: 0°C do +49°C (+32°F do +120°F)		
Temperatura uskladištenja:-10°C do +55°C (+14°F do +130°F)Kontrolirane zoneUgrađeno tvrdo ožičenje:8• Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone• 1. zona podržava dvožične detektore dima• Sve zone podržavaju četverožične detektore dima• Sve zone podržavaju četverožične detektore dima• Sve zone podržavaju četverožične detektore dima• Sabotažni ulazni priključak za kućište (ne smanjuje radni učinak zone)Programabilni izlazni priključak:Programabilni izlazni priključak:* Samo PO 1: Konfigurabilni relej• PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje• Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnikaProcjena za relej PO 1:• Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti• Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti• Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti• Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti• Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti• Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti• Izlazni priključak:• Radni napon: Maksimalno 30 VDCProzjena za PO 2 do PO 4:• Nometalna površina• Ne-metalna površina• Samo PO izoni huređaja:• A• Preporučena površina montaže:• Ne-metalna površina• Najmanja razdaljina za montažu:• Najmanja duljina kabela:• 110 mA na čekanju;		• CE: -10°C do +40°C (+14°F do +104°F)		
Kontrolirane zoneUgrađeno tvrdo ožičenje:8• Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone• 1. zona podržava dvožične detektore dima • Sve zone podržavaju četverožične detektore dima • Sabotažni ulazni priključak za kućište (ne smanjuje radni učinak zone)Programabilni izlazni priključci (PO) Ugrađeno:4• Samo PO 1: Konfigurabilni relej • PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnikaProcjena za relej PO 1:• Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 M s instalizna moti • Radni napor: Maksimalno 30 VDC <t< th=""><th>Temperatura uskladištenja:</th><th>-10°C do +55°C (+14°F do +130°F)</th></t<>	Temperatura uskladištenja:	-10°C do +55°C (+14°F do +130°F)		
Ugrađeno tvrdo ožičenje:8•Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone•1. zona podržava dvožične detektore dima ••Sve zone podržavaju četverožične detektore dima ••Sabotažni ulazni priključak za kućište (ne smanjuje radni učinak zone)Programabilni izlazni priključci (PO) Ugrađeno:4•Samo PO 1: Konfigurabilni relej ••PO 2 do PO 4: Konfigurabilni kruto stanje ••Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnikaProcjena za relej PO 1:••Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti ••Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti ••Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti ••Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti ••Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti ••Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti ••Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti ••Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti ••Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti ••Izlazni priključak: 1,2 C m x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Ukupan broj podržanih uređaja: •4Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu:Ne-metalna po	Kontrolirane zone			
 Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne zone 1. zona podržava dvožične detektore dima Sve zone podržavaju četverožične detektore dima Sabotažne podržavaju četverožične detektore dima Sabotažni ulazni priključat (PO) Ugrađeno: Samo PO 1: Konfigurabilni relej PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Radni napon: Maksimalno 30 VDC Procjena za PO 2 do PO 4: 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: Me-metalna površina Najmanja razdaljina za montaže: Ne-metalna površina Najmanja duljina kabela: 3 m (10 ft) 	Ugrađeno tvrdo ožičenje:	8		
zone• 1. zona podržava dvožične detektore dima• Sve zone podržavaju četverožične detektore dima• Sve zone podržavaju četverožične detektore dima• Sabotažni ulazni priključat (PO)Ugrađeno:4• Samo PO 1: Konfigurabilni relej• PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje• Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnikaProcjena za relej PO 1:• Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Radni napon: Maksimalno 30 VDCProcjena za PO 2 do PO 4:0 mA current sinkUpravljački uređaj Dimenzije (V x Š x D):12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Ukupan broj podržanih uređaja:4Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montaže:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)		 Jednostruka ili dvostruka podrška za zaključenje linije (EOL) sabotažne 		
 1. zona podržava dvožične detektore dima Sve zone podržavaju četverožične detektore dima Sve zone podržavaju četverožične detektore dima Sabotažni ulazni priključak za kućište (ne smanjuje radni učinak zone) Programabilni izlazni priključci (PO) Ugrađeno: 4 Samo PO 1: Konfigurabilni relej PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Radni napon: Maksimalno 30 VDC Procjena za PO 2 do PO 4: 400 mA current sink Upravljački uredaj Dimenzije (V x Š x D): 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 4 Preporučena površina montaže: Ne-metalna površina Najmanja razdaljina za montažu: 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja Potrošnja struje: 110 mA na čekanju; 165 mA alarm Najmanja duljina kabela: 3 m (10 ft) 		zone		
 Šve zone podržavaju četverožične detektore dima Sabotažni ulazni priključak za kućište (ne smanjuje radni učinak zone) Programabilni izlazni priključci (PO) Ugrađeno: 4 Samo PO 1: Konfigurabilni relej PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Radni napon: Maksimalno 30 VDC Procjena za PO 2 do PO 4: 400 mA current sink Upravljački uređaj Dimenzije (V x Š x D): 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: Ne-metalna površina Najmanja razdaljina za montažu: 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja Potrošnja struje: 110 mA na čekanju; 165 mA alarm Najmanja duljina kabela: 3 m (10 ft) 		1. zona podržava dvožične detektore dima		
Programabilni izlazni priključci (PO) Ugrađeno: 4 • Samo PO 1: Konfigurabilni relej • PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: • Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Radni napon: Maksimalno 30 VDC Procjena za PO 2 do PO 4: 400 mA current sink Upravljački uredaj 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 4 Preporučena površina montaže: Ne-metalna površina Najmanja razdaljina za montažu: 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja Potrošnja struje: 110 mA na čekanju; 165 mA alarm		 Sve zone podrzavaju cetverozicne detektore dima Och stažni ukoraj prikljužski za kućižta (za propinija podpi užipak popo) 		
Programabilini izlažni priključci (PO) Ugrađeno: 4 • Samo PO 1: Konfigurabilni relej • PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje • Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: • Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Radni napon: Maksimalno 30 VDC Procjena za PO 2 do PO 4: 400 mA current sink Upravljački uređaj 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 4 Preporučena površina montaže: Ne-metalna površina Najmanja razdaljina za montažu: 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja Potrošnja struje: 110 mA na čekanju; 165 mA alarm Najmanja duljina kabela: 3 m (10 ft)	Drogromobilni izlozni priklivšci	Sabotazni ulazni priključak za kučiste (ne smanjuje radni učinak zone)		
Ogradeno:4• Samo PO 1: Konfigurabilni relej• PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje• Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnikaProcjena za relej PO 1:• Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Radni napon: Maksimalno 30 VDCProcjena za PO 2 do PO 4:400 mA current sinkUpravljački uređaj Dimenzije (V x Š x D):12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Ukupan broj podržanih uređaja:4Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)				
 PO 2 do PO 4: Konfigurabilni relej PO 2 do PO 4: Konfigurabilno kruto stanje Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Radni napon: Maksimalno 30 VDC Procjena za PO 2 do PO 4: 400 mA current sink Upravljački uređaj Dimenzije (V x Š x D): 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 4 Preporučena površina montaže: Ne-metalna površina Najmanja razdaljina za montažu: 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: 3 m (10 ft)	Ogradeno:	4 Sama BO 1: Kapfigurahilai ralai		
 Samo PO 4: Opcija s unutarnjim knuto stanje Samo PO 4: Opcija s unutarnjim kontroliranim upravljačkim programom zvučnika Procjena za relej PO 1: Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Radni napon: Maksimalno 30 VDC Procjena za PO 2 do PO 4: 400 mA current sink Upravljački uređaj Dimenzije (V x Š x D): 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 4 Preporučena površina montaže: Ne-metalna površina Najmanja razdaljina za montažu: 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: 3 m (10 ft) 		 Samo PO 1. Koningurabilna helej BO 2 do BO 4: Konfigurabilna kruta stanja 		
Procjena za relej PO 1:Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Radni napon: Maksimalno 30 VDCProcjena za PO 2 do PO 4:400 mA current sinkUpravljački uređaj Dimenzije (V x Š x D):12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Ukupan broj podržanih uređaja:4Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)		 Samo PO 4: Opcija s uputarnijim kontroliranim upravljačkim programom 		
Procjena za relej PO 1:• Kontakti: 2 A bez instaliranog spojnog kabela; samo otporni tereti • Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti • Radni napon: Maksimalno 30 VDCProcjena za PO 2 do PO 4:400 mA current sinkUpravljački uređaj Dimenzije (V x Š x D):12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Ukupan broj podržanih uređaja:4Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)		zvučnika		
 Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti Radni napon: Maksimalno 30 VDC Procjena za PO 2 do PO 4: 400 mA current sink Upravljački uređaj Dimenzije (V x Š x D): 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) Ukupan broj podržanih uređaja: 4 Preporučena površina montaže: Ne-metalna površina Najmanja razdaljina za montažu: 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja Potrošnja struje: 110 mA na čekanju; 165 mA alarm Najmanja duljina kabela: 3 m (10 ft) 	Prociena za relei PO 1:	Kontakti: 2 A bez instaliranog spoinog kabela: samo otporni tereti		
• Radni napon: Maksimalno 30 VDCProcjena za PO 2 do PO 4:400 mA current sinkUpravljački uređajDimenzije (V x Š x D):12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Ukupan broj podržanih uređaja:4Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)	, ,	 Izlazni priključak: 1,2 A s instaliranim spojnim kabelom; samo otporni tereti 		
Procjena za PO 2 do PO 4:400 mA current sinkUpravljački uređaj12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Dimenzije (V x Š x D):12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Ukupan broj podržanih uređaja:4Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)		Radni napon: Maksimalno 30 VDC		
Upravljački uređajDimenzije (V x Š x D):12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Ukupan broj podržanih uređaja:4Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)	Procjena za PO 2 do PO 4:	400 mA current sink		
Dimenzije (V x Š x D):12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)Ukupan broj podržanih uređaja:4Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)	Upravljački uređaj			
Ukupan broj podržanih uređaja:4Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)				
Preporučena površina montaže:Ne-metalna površinaNajmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)	Dimenzije (V x Š x D):	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.)		
Najmanja razdaljina za montažu:1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređajaPotrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4		
Potrošnja struje:110 mA na čekanju; 165 mA alarmNajmanja duljina kabela:3 m (10 ft)	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina		
Najmanja duljina kabela: 3 m (10 ft)	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja		
	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm		
Najveća duljina kabela: Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG);	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft)		
Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG)	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG);		
Opcije s žičnom podatkovnom • 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG)		
Sabimicom: 0,8 mm (#22 AWG)	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od		
 Najmanje 0,0 mm (#24 AVVG) dv02icm kabel CATS III. specifikacija ipstalacije zabtjeva ipstalaciju ograničenog papopa 	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Nimaria 0,6 mm (#24 AWG) 		
	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Ukupno: papona 		
Opcije s žičnom audio	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič ograničenog napona.		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. 	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG)		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona.	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Simanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Sim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel (Mathematica) 	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Simanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Simanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Sim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja.	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja.	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i>. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. Broj 22	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničenog napona. Sim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i> . Broj 22 Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničenog napona. Sim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. Broj 22 Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik • 22 Lovični korisniki	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i>. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i> . Broj 22 Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik • Korisnici od 2 do 21: Sistemski korisnici • 22. korisnik: Prisilni korisnik	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničenog napona. Smanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i>. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. Broj Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik • Korisnici od 2 do 21: Sistemski korisnici • 22. korisnik: Prisilni korisnik • Bogađaji: 500 sačuvanih događaja, obilježenih vremenom i datumom	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič III 1 četverostruki vodič, ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i>. 		
sabirnicom: 0,8 mm (#22 AWG)	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od		
Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG)		
 Najinanje 0,0 mm (#24 AWG) uvozicih kabel CATS III. specifikacija ipstalacije zabtjeva ipstalaciju ograničenog papopa 	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Naimanjo 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 		
LIII specifikacija instalacije zabtjevja instalaciju odraničenod napona	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5		
	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona.		
Opcije s žičnom audio • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič. ograničeni napon 1.2 mm	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm 		
Opcije s žičnom audio • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča.	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG)		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanja 0,6 mm (#24 AWG) dvažični kabel CAT5	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Uli specifikacija instalacije zabtjeva instalaciju ograničenog napona	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona.	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamienski kabel	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Sigmanje 0,6 mm (#24 AWG) se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) se samo dva vodiča. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel (#25 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel (#25 AWG) 	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Sojm ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja.	Dimenzije (V x Ś x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Rajmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. Broi	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broi	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Simanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Sim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. Broj 22	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Simanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. Broj 22 Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i>. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i> . Broj 22 Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik • Majmanje od 2 de 24: Sistemetij korisnik	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničenog napona. Soim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i>. 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. Broj 22 Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik • Korisnici od 2 do 21: Sistemski korisnici	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 20 m (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 21 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 odlomak 2.3 Instalacija upravljačkog uređaja. 22 1. korisnik: Glavni korisnik Korisnici od 2 do 21: Sistemski korisnici 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i> . Broj 22 Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik • Korisnici od 2 do 21: Sistemski korisnici • 22. korisnik: Prisilni korisnik	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničenog napona. Soim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i>. 22 1. korisnik: Glavni korisnik Korisnici od 2 do 21: Sistemski korisnici 22. korisnik: Prisilni korisnik 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i> . Broj 22 Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik • Korisnici od 2 do 21: Sistemski korisnici • 22. korisnik: Prisilni korisnik 500 sačuvanih događaja. obilježenih vremenom i datumom	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici: Događaji:	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič II 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič II 1 četverostruki vodič, ograničenog napona. Majmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i>. 22 1. korisnik: Glavni korisnik Korisnici od 2 do 21: Sistemski korisnici 22. korisnik: Prisilni korisnik 500 sačuvanih događaja, obilježenih vremenom i datumom 		
Opcije s žičnom audio sabirnicom: • 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. • Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. Osim ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Zahtjevi za CAT5 kablove: Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i> . Broj 22 Korisnici: 22 • 1. korisnik: Glavni korisnik • Korisnici d 2 do 21: Sistemski korisnici • 22. korisnik: Prisilni korisnik Događaji: 500 sačuvanih događaja, obilježenih vremenom i datumom Bezkontaktni ključevi i dalijnski Jedan za svakog korisnika (22 korisnik ne dobiva bezkontaktni ključ ili dalijnski	Dimenzije (V x Š x D): Ukupan broj podržanih uređaja: Preporučena površina montaže: Najmanja razdaljina za montažu: Potrošnja struje: Najmanja duljina kabela: Najveća duljina kabela: Opcije s žičnom podatkovnom sabirnicom: Opcije s žičnom audio sabirnicom: Zahtjevi za CAT5 kablove: Broj Korisnici: Događaji: Bezkontaktni ključevi i delijnski	 12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm (4,7 in. x 7 in. x 1 in.) 4 Ne-metalna površina 1,2 m (4 ft) između svakog upravljačkog uređaja 110 mA na čekanju; 165 mA alarm 3 m (10 ft) Ukupno: 400 m (1312 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG); Jednostruki izvod: 100 m (328 ft) koristeći kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG) Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič ili 1 četverostruki vodič, ograničeni napon 1,2 mm (#18 AWG) ili kabel od 0,8 mm (#22 AWG). Koriste se samo dva vodiča. Najmanje 0,6 mm (#24 AWG) dvožični kabel CAT5 UL specifikacija instalacije zahtjeva instalaciju ograničenog napona. 1 dvostruki vodič III 1 četverostruki vodič, ograničenog napona. Som ako se ne koristi CAT5 kabel, spojevi audio sabirnice zahtijevaju zaseban uskonamjenski kabel. Pogledajte na stranici 10 <i>odlomak</i> 2.3 <i>Instalacija upravljačkog uređaja</i>. 22 1. korisnik: Glavni korisnik Korisnici od 2 do 21: Sistemski korisnici 22. korisnik: Prisilni korisnik 500 sačuvanih događaja, obilježenih vremenom i datumom Jedan za svakog korisnika (22 korisnik ne dobiva bazkontaktni kliuči ili delijnski 		

Telefonska linija	
Smetnja s naponom telefonske linije:	Do okolnosti smetnje dolazi kada je napon telefonske linije između 1,10 V i 4,75 V
Zahtjevi glede napaja	nja alarmne centrale
Ulazni mrežni napon:	Koristite 18 V transformator klase 2 s UL Popisa (22 VAC, VA 50/60 Hz), ili EZPS izvor napajanja (nije ispitano od strane UL).
Ukupna snaga alarma:	 1,4 A (mrežno napajanje i rezervno baterijsko napajanje; samo aplikacije za provalu). Korištenjem 7,0 Ah baterije, sljedeća potrošnja struje odnosi se na sve izlazne priključke i uređaje koji su spojeni na sustav: Do 170 mA za 24 sata za požarne i kombinaciju požarnih/provalnih aplikacija Do 400 mA za 4 sata za UL provalne aplikacije Do 1 2 A za ostela aplikacije (nija jenitano od strano UL).
Pomoćno napajanje:	 Do 1,2 A za ostale aplikacije (nije ispitano od strane oc.) 12 VDC, maksimalno 1,0 A. Uključuje 110 mA za svaki upravljački uređaj koji je spojen na sustav, i do 400 mA za programibilne izlazne priključke.
Potrošnja struje:	85 mA na čekanju; 160 mA alarm s aktiviranim svim izlaznim priključcima
Napon:	12 VDC nominalan (11,2 VDC do 12,3 VDC) Kada napon padne ispod 9,5 VDC, alarmna centrala prestane obrađivati pogreške na zonama.
Baterija:	 D126 (7 Ah) ili D1218 (18 Ah) zapečaćena, punjiva baterija s električnim vodičem 1,7 A najveća jačina strujnog punjenja Do stanja prazne baterije dolazi kada se snaga baterije spusti ispod 12 VDC U slučaju kada dođe do prekida mrežnog napajanja a snaga baterije se spusti ispod 9,5 VDC, tada alarmna centrala prestane obrađivati pogreške na zonama. U takvim uvjetima isključite bateriju. Najveća snaga struje rezervnog napajanja za punjenje pričuvne baterije unutar vremena od 72 sata:
	- Baterija 12 V, 7 Ah: 400 mA
	- Baterija 12 V, 18 Ah: 900 mA
EZPS Zahtjevi kod mr	ežnog napajanja (nije ispitano od strane UL)
Ulazno mrežno	Ulazni mrežni napon: 100 VAC do 240 VAC
napajanje:	Frekvencija mrežnog napona: 47 Hz do 63 Hz
	• Maksimalna ulazna struja: 0,5 A
	Faktor snage: Otprilike 0,65 kod punog opterećenja
DC izlazni napon:	 Nominali izlazni napon kod ulaznog mrežnog napajanja: 18 VDC Raspon izlaznog napona kod ulaznog mrežnog napajanja: 16 VDC do 20 VDC Neprekidna snaga izlazne struje: 1,25 A
	Ograničenje izlazne struje: Otprilike 1,75 A do 2,5 A
	• Periodičko i slučajno odstupanje (PARD): Manje od 250 mV
DX2010 ulazni produž	etak
Radni napon:	8 VDC do 14 VDC
Potrošnja struje:	35 mA na čekanju; najviše 135 mA sa spojenim dodatnim uređajima
Izlazni napon:	100 mA, 12 VDC nadzirani izlaz za dodatne uređaje
Krajnja veličina žice za sklopovsku petlju senzora:	0,8 mm (#22 AWG) do 1,8 mm (#14 AWG)
Duljina kabela:	 Od alarmne centrale do DX2010 (DX2010 pomoćno izlazno napajanje nije korišteno): 0,8 mm (#22 AWG) = 305 m (1000 ft) 1,2 mm (#1,2 mm) = 610 m (2000 ft) Od alarmne centrale do DX2010 (DX2010 pomoćno izlazno napajanje opskrbljuje 100 mA): 0,8 mm (#22 AWG) = 30 m (100 ft) 1,2 mm (#1,2 mm) = 76 m (250 ft)
Radna temperatura:	+0°C do +50°C (+32°F do +122°F)
Relativna vlažnost:	5% do 85% @ +30°C (+86°F)
Otpornost sklopovske petlje senzora:	Maksimalno 60 Ω
Sklopovska petlja senzora:	Do osam ulaznih priključaka; ulazni kontakti obično mogu biti otvoreni (NO) ili su obično zatvoreni (NC) uz uporabu odgovarajućih otpornika za zaključenje linije koji služe za nadzor.

Bežični koncentrator (ISW-BHB1-WX)			
Mjerilo za kabele:	0,14 mm (#18 AWG) do 1,5 mm (#24 AWG)		
Snaga/Napon:	12 VDC nominalna, 7 do 14 VDC		
Duljina kabela:	100 m (328 ft)		
Suglasnost:	EN50131-1 Stupanj sigurnosti 2 Vrsta C, Ekološka klasa II		

7.9 Kompatibilne opcije

Broj modela	Opis	Referenca na dokumentaciju
C900V2	Conettix IP modul za dohvat automatskog pozivanja Povezuje digitalni uređaj za pozivanje s javnom telefonskom mrežom s mogućnošću prespajanja veza (engl. krat. PSTN), telefonskim sučeljem digitalnog uređaja za pozivanje i Ethernet mrežom.	F01U003472
CX4010	Priključni transformator Za uporabu u Sjevernoj Americi. 110 VAC primarni ulazni napon. 18 VAC, 22 VA sekundarni ulazni napon.	N/A
DX2010	Ulazni produžetak Osigurava žični produžetak za dodatne zone s osam ulaznih priključaka.	49533
ICP-EZPK	Uređaj za programiranje Plava tipka za slanje informacija do i od alarmnih centrala za provale tvrtke Easy Series.	F01U004832
ICP-EZPS	Napajanje iz električne instalacije Za uporabu u Europi, Srednjem Istoku, Pacifičkoj Aziji, Srednjoj i Južnoj Americi. 100 VAC do 240 VAC primarni ulazni napon (AC).	F01U003732
ICP-EZPS-FRA	AFNOR Izvor napajanja Za uporabu u Francuskoj. Omogućava 14 VDC i izoliranu dodatnu izlaznu struju.	F01U008729
ICP-EZRU2	Tipka za ažuriranje ROM-a Zelena tipka za izvođenje nadogradnje Flash memorije.	F01U025887
ICP-EZTS	Dvostruki sabotažni prekidač Kombinacija sabotažnog prekidača i žične sklopovske petlje za dodavanje drugih sabotažnih izlaznih priključaka.	F01U003734
ICP-TR1822-CAN	Priključni transformator Za uporabu u Kanadi. 110 VAC primarni ulazni napon. 18 VAC, 22 VA sekundarni ulazni napon.	N/A
ISW-BHB1-WX	wLSN koncentrator Omogućava bežično proširenje za do 32 ulazne zone. To je ujedno sučelje za wLSN uređaje.	F01U009440
ITS-300GSM	Komunikator za GSM mrežu Omogućava rezervni prijenos obavijesti od uređaja za automatsko telefonsko pozivanje na alarmnoj centrali putem GSM mreže ako telefonski prijenos nije u funkciji. Prenosi izvještaje i zvučne obavijesti.	F01U027641
IUI-EZ1	Upravljački uređaj ovalnog oblika Sadrži zvučnik, mikrofon, funkcijske gumbe i kružnu razinu.	F01U003737
IUI-EZT-5	Paket s bezkontaktnim ključevima tvrtke Easy Series Pet bezkontaktnih ključeva tvrtke Easy Series.	N/A
RPS-INTL	Softver za daljinsko programiranje Uslužni program za upravljanje izvješćima i programiranje alarmne centrale.	4998141259
TF008	Priključni transformator Za uporabu u Australiji i Novom Zelandu. 240 VAC primarni ulazni napon. 18 VAC, 1,3 A sekundarni ulazni napon.	N/A

Kazalo

Α

Alarmna centrala	
Inačica osnovnog programa3	7

В	
Baterija	
Specifikacija za pričuvnu bateriju	78
Bežični	
Dodjeljivanje zona od 1 do 8 kao bežične zone	27
DX2010 i bežične zone	27
Instalacija koncentratora	13
Ispravljanje bežične mreže	27
Izbornik za bežičnu konfiguraciju	26
Izbornik za konfiguraciju	23
Konfiguracija daljinskog upravljača	25
Konfiguracija uređaja	24
Kratke upute za podešavanje sustava	5
Mreža	23
Razina otkrivanja ometanja	40
Sustav za resetiranje sabotažnog uređaja	
isključenjem napona	39
Broj alarmnih izvještaja zone prije njenog	
privremenog isključenja	39
Broj davatelja SMS usluge	42
Brze upute	3

С

CAT5
Preporučeno električno spajanje11

D

Daljinski upravljač	
Izlazne funkcije	33
Konfiguracija	25
Konfiguracija tipki s ikonom sunca	41
Konfiguracija tipki s trapezoidnom ikonom	41
Uključivanje	40
Demo mod	
Dvosmjerna govorna komunikacija	
Konfiguracija	40
Dvostruka aktivacija	
Brojilo za dvostruku aktivaciju	
Potvrda alarma za zonu	
Uključena dvostruka aktivacija	47
DX2010	
l bežične zone	27
Instaliranje	12
Sustav za resetiranje sabotažnog uređaja	
isključenjem napona	
F	
Ekvivalent uredaja za zvonjenje	
Električna instalacija ograničene snage	
Ograničenja	61
EZPS	19
EZTS	18

FCC	
15. dio	71
68. dio	72
Broj za prijavljivanje	72

F

G

Glasovna objava greške na sustavu	.41
Glasovni ioimat	
Pokušaj isporuke poruka	.42
Ponovno brojanje	.42
Glasovni modul	
Instaliranie	18
-	10
I	
Impulsno biranio s automatskom dotokcijom	13
Instalator	45
Instalaterski kod	56
Stablo izbornika	6
Isključen komunikator	.46
Iskliučen poziv na čekanju	43
Izbornici	
Izbornik za božičnu konfiguraciju	23
	25
	~
Instalater	6
Korisnik	7
Izlazni priključci	
Funkcija izlaznog priključka 4	.54
Izlazna funkcija	33
Izlazni priključak vrste od 1 do 1	51
	54
kadenca pozarnog izlaznog priključka	54
Opcije za spajanje PO 1	. 16
Opcije za spajanje PO 2 do PO 4	.17
Izlazno vremensko kašnienie	.38
Izvieštaji sustava i ponovno namieštanie	45
n	
n Kašnjenje kod hiranja prioritetnog broja za	
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za	12
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi	43
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja	43 32
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone	43 32
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije	. 43 . 32 . 77
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik	43 32 77
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Dulina ulaznog koda	. 43 . 32 . 77 . 56
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda	. 43 . 32 . 77 . 56
K Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije	. 43 . 32 . 77 . 56 . 78
K Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika	. 43 . 32 . 77 . 56 . 78 7
K Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika	. 43 . 32 . 77 . 56 7 . 56
K Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika	. 43 . 32 . 77 . 56 7 . 56 56
K Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID	43 32 .77 56 78 7 56 56
K Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom.	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom Kućište	43 32 .77 56 56 56 56
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi	43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 8
K Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom Kućište Instaliranje Specifikacije	43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 8 .77
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom Kućište Instaliranje Specifikacije N	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 .56 8 .77
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom Kućište Instaliranje Specifikacije N	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 .56 8 .77
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom Kućište Instaliranje Specifikacije Napajanje strujom	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 .56 .56 .77
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 .56 .56 .77 .21
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 .56 8 .77 .21
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 .56 8 .77 .21 .19 .78
K Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Uključeno prisilno isključenje korisnika Nu Napajanja strojom Opcija priključnog napajanja Opcija spajanja žicom Specifikacije	43 32 .77 .56 .56 .56 .56 8 .77 .21 .19 .78
K Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika. Uključeno prisilno isključenje korisnika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom Kućište Instaliranje Specifikacije N Napajanje strujom Opcija priključnog napajanja Opcija spajanja žicom Specifikacije O	.43 .32 .77 .56 .56 .56 .56 8 .77 .21 .19 .78
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Uljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom Kućište Instaliranje Specifikacije N Napajanje strujom Opcija priključnog napajanja Opcija spajanja žicom Specifikacije N	.43 .32 .77 .56 .56 .56 .56 .56 .77 .21 .19 .78 .59
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Uljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom Kućište Instaliranje Specifikacije N Napajanje strujom Opcija priključnog napajanja Opcija spajanja žicom Specifikacije O Održavanje	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 .56 8 .77 .21 .19 .78 .59 .40
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi	.43 .32 .77 .56 .78 7 .56 .56 .56 8 .77 .21 .19 .78 .59 .40 .39
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Korisnik Duljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika. Uključeno prisilno isključenje korisnika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom. Kućište Instaliranje Specifikacije N Napajanje strujom Opcija priključnog napajanja Opcija spajanja žicom Specifikacije O Održavanje Ograničavanje potvrđene alarmne memorije Otkrivanje zvuka pri biranju broja	.43 .32 .77 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .77 .21 .19 .78 .39 .40 .39 .21
Kašnjenje kod biranja prioritetnog broja za pozive u nuždi Konfiguracija izvještaja Kontrolirane zone Specifikacije Uljina ulaznog koda Specifikacije Stablo izbornika Uključeno prisilno isključenje korisnika Uključeno prisilno isključenje korisnika Ulazni kôd glavnog korisnika Zaporka bezkontaktnog ključa s RFID identifikacijom Kućište Instaliranje Specifikacije N Napajanje strujom Opcija priključnog napajanja Opcija spajanja žicom Specifikacije Ograničavanje potvrđene alarmne memorije Ograničavanje potvrđene alarmne memorije	43 32 77 56 56 56 56 56 77 21 19 78 59 40 39 42

Ρ

Periodička obavijest40
Ploča alarmne centrale
Instaliranje9
Ponovno pokretanje vremena za izlaz
Potvrđeni alarmi
Brojilo
Opcije za programiranje
Predbroi za državu 34.37
Prealed
sustava
Upravijačkog ureuaja
Spajanje15
Pretplatnički broj
Pričuvna baterija
Instaliranje21
Izračun za pričuvnu bateriju62
Prioritetni broj za pozive u nuždi43
Prisilno isključenje
Ukliučeno prisilno iskliučenie korisnika
Programibilni izlazni prikliučci
Specifikacije 77
Programiranie
I logrammanje 57
121az
Dari put
Prvi put
Strucno
Unos
Promjene zimskog i ljetnog vremena
Provjera
Automatska frekvencija za slanje probnog
izvještaja37
Dan u mjesecu slanja probnog izvještaja40
Dan u tjednu slanja probnog izvještaja40
Minuta slanja probnog izvještaja40
Sat slanja probnog izvještaja40
Slanie izvieštaja za vrijeme proviere kretanjem 46
Ukliučena opširna proviera sustava
Prvo programiranie 29
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
R
Razina automatske zaštite
Redoslijed s opcijama za uključivanje sustava
RPS
Alarmna centrala poziva RPS 58
RPS poziva alarmnu centralu
Illazni kôd 27
Jiazin Kuu
S
O a h a t a ¥ a

Sabotaža

Resetiranje sabotažne zone isključenjem	
napona	
Sustav za resetiranje sabotažnog uređaja	
isključenjem napona	39
Uključena sabotaža kućišta	37
Sabotažni prekidač	
Instaliranje	8, 18
SIA	
Brze upute	73
Sustav	
Kratke upute za instalaciju	5
Osnovne informacije o sustavu	4
Pronalaženje novog sustava	23
Tipka za provjeru	59
1 1 2	

т

Telefon
Broj zvonjenja prije odgovaranja sustava na
Nadzor telefonske linije 42
Smetnia s nanonom telefonske linije 78
Veze 18
Tonski signali kod ukliučivanja 40
Tvornički zadana vrijednost 56
UL
Zahtjevi za instalaciju74 Ulazni kôd
Duljina ulaznog koda
Instalaterski kod
Ogranicavanje instalaterskog koda
Ulazilog Koua
Likliužan prioritat instalatorskog kodo
Ukijučen phomei instalaleľskog koda
Vrijeme blokada upravljačkag urađaja
Vijeme biokade upravijačkog uredaja
Ulazno zvonce
Odabir zvučnog znaka
Predefinirano kod isključivanja
Upravljački uređaj
Alarmiranje požarnom tipkom
Alarmiranje tipkom za liječničku pomoć
Format za vrijeme55
Inačica osnovnog programa
Instaliranje
Minimalno vrijeme ponavljanja alarmne poruke 55
Obavijest o nepostojanju poslanih alarmnih
izvještaja
alarma
Podočavanjo adroso
Podesavanje adrese
Sustav za resetiranje sabotažnog uređaja
iskliučenjem nanona 30
Tinka za dalijnsko aktiviranje alarma
Likliučivanje jednom tinkom 55
Vrijeme blokade sustava
Zasebne stavke upravljačkog uređaja 56
Uređaj
Konfiguracija24
Provjera
Uređaj za programiranje
Automatski prijenos
Ručni prijenos
Uključen automatski prijenos
Usmjeravanje izvještaja
Pokušaj grupnog usmjeravanja46
Programiranje primarnog formata
Programiranje primarnog odredišta
Programiranje rezervnog formata
Programiranje rezervnog odredišta

Ζ

Zaštita prema posebnom zahtjevu47 Zaštita prirodne sredine
Zasita prilodne sredine
Dozvoljeni prag narušavanja sigurnosti zona
Izvještaji zone i ponovno namještanje
Opis zone31
Početak uključivanja kod narušene sigurnosti
zona40
Poništavanje ulaznog vremena za provale
Potvrda alarma za zonu
Resetiranje sabotažne zone i kućišta
isključenjem napona39
Spajanje požarne zone14
Spajanje provalne zone15
Spajanje zone aktivirane ključem
Uključena dvostruka aktivacija47
Ulazno vrijeme za provale
Vrijeme automatskog isključenja požarnog
zvona37
Vrijeme automatskog isključenja provalnog
zvona37
Vrsta zone31
Zaštita prema posebnom zahtjevu47

Napomene

Bosch Security Systems, Inc. www.boschsecuritysystems.com

© 2006 Bosch Security Systems F01U011204B



