

PAVIRO ไมโครโฟนประกาศ

PVA-15CST | PVA-15ECS

th คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

4
4
4
4
6
7
7
10
11
12
12
13
14
14
15
17
17
17
18
18
19
20
20
21
23
23
25
28
29
31
31
33
33

1 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.1 ข้อมูลความปลอดภัย

- 1. โปรดอ่านและจดจำคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและเชื่อฟังคำเตือนทั้งหมด
- ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งที่ใช้งานได้เวอร์ชันล่าสุดได้จาก www.boschsecurity.com สำหรับคำแนะนำในการ ติดตั้ง

٠
1

ข**้อมูล** โปรดดด้วนน

โปรดดูคำแนะนำจากคู่มือติดตั้ง

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและสังเกตสัญลักษณ์คำเตือนต่อไปนี้



แจ้งให้ทราบ! มีข้อมูลเพิ่มเติม โดยปกติแล้ว การไม่สังเกตสัญลักษณ์ 'แจ้งให้ทราบ' จะไม่ส่งผลให้เกิดความเสีย หายต่ออุปกรณ์หรือการบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง อุปกรณ์และทรัพย์สินอาจได้รับความเสียหายหรือผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บ หากไม่สังเกตสัญลักษณ์ คำเตือนดังกล่าว



คำเตือน ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช์อต

- 4. การติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องควรดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น โดยเป็นไปตาม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่ ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนเองได้
- เฉพาะการติดตั้งสำหรับระบบเสียงฉุกเฉิน (ยกเว้น ไมโครโฟนประกาศและไมโครโฟนประกาศเสริม) ในบริเวณที่ จำกัดการเข้าถึงเท่านั้น ห้ามไม่ให้เด็กใช้เครื่อง
- สำหรับการติดตั้งเครื่องในตู้แร้ค ให้ตรวจสอบว่าตู้แร็คดังกล่าวมีคุณภาพเหมาะสมและสามารถรองรับน้ำหนักของ อุปกรณ์ได้ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายตู้แร็คเพื่อหลีกเลี่ยงใม่ให้อุปกรณ์หล่นใส่
- 7. อุปกรณ์จะต้องไม่สัมผัสกับหยดน้ำหรือเบียกน้ำ และไม่ควรวางวัสดุที่มีของเหลวบนอุปกรณ์ เช่น แจกัน



คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้าซ์อต อย่าให้อุปกรณ์นี้ตากฝนหรือมีความซึ้น

- 8. ให้ต่ออุปกรณ์ที่ต้องการกระแสไฟหลักเข้ากับปลั๊กไฟหลักที่มีการต่อสายดินแล้วเท่านั้น ต้องติดตั้งสวิตซ์หลักหลายทาง หรือปลั๊กหลักที่พร้อมทำงานภายนอกทั้งหมด
- 9. ให้เปลี่ยนพิวส์หลักของอุปกรณ์ด้วยพิวส์ประเภทเดียวกันเท่านั้น
- 10. กราวด์ของอุปกรณ์ต้องติดกับพื้นที่มีการต่อสายดิน ก่อนที่อุปกรณ์จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

1.2 คำแนะนำเรื่องการทิ้งอุปกรณ์



อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นสุดอายุการใช้งานจะต้องเก็บแยกเอาไว้ต่างหาก และจัดส่งผ่าน กระบวนการรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โดยสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ของยุโรป - European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) ในการทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ควรดำเนินการผ่านระบบการจัดเก็บและส่งกลับของ แต่ละประเทศ

1.3 คำแถลงสำหรับ FCC



คำเตือน การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนที่ Bosch ไม่ได้อนุมัติอย่างชัดเจนอาจทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในการ ใช้งานอุปกรณ์เป็นโมมะ

1 แ

แจ้งให้ทราบ

อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบแล้วและพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามที่ระบุในกฎ FCC ส่วนที่ 15 ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันตามสมควรแก่เหตุผลจากสัญญาณรบกวน ที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์ที่ติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ทำให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และหากไม่ติดดั้ง และนำไปใช้ตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วย คลื่นวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หาก อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถสังเกตได้โดย การบิด และเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขสัญญาณรบกวนนี้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนที่ตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ซึ่งอยู่คนละจุดกับเต้ารับที่เครื่องรับสัญญาณเสียบอยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคทางด้านวิทยุ/โทรทัศน์/อุปกรณ์สื่อสารที่มีประสบการณ์เพื่อขอความ ช่วยเหลือ

2 ข้อมูลโดยย่อ

PVA-15CST และ PVA-15ECS คือไมโครโฟนประกาศสำหรับระบบ PAVIRO:

- ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST ในชุดสินค้าจะไม่มีสวิตช์กุญแจหรือปุ่มเดือนภัย แต่ส่วนประกอบเสริมเหล่านี้ สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ตามที่อธิบายไว้ใน *ตัวเลือกการดัดแปลง, หน้า 14*
- ไมโครโฟนประกาศ PVA-15ECS มีสวิตซ์กุญแจหรือปุ่มเตือนภัยสองปุ่มที่ติดตั้งมาจากโรงงาน

้ไมโครโฟนประกาศทั้งคู่ประกอบด้วยไมโครโฟนแบบคอหมุนรอบพร้อมระบบป้องกันเสียงลมและระบบการตรวจสอบแบบ ถาวร มี 20 ปุ่ม จอ LCD แบบมีไฟติดสว่าง และลำโพงในตัว

ไมโครโฟนประกาศสามารถขยายปุ่มการทำงาน ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถเชื่อมต่อกับปุ่มไมโครโฟน ประกาศเสริม PVA-20CSE ได้ถึงห้าชุด โดยแต่ละชุดจะมีปุ่มที่กำหนดโปรแกรมได้ถึง 20 ปุ่ม คณสมบัติอื่นๆ:

- เมนู/ปุ่มฟังก์ชัน 5 ปุ่ม (ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า) แต่ละปุ่มมีไฟสัญญาณสีเขียวหรือสีเหลืองหนึ่งดวง
- ปุ่มเลือก 15 ปุ่ม (กำหนดเองได้) แต่ละปุ่มมีไฟสัญญาณสองดวง (สีเขียว/สีแดง)
- การเลือกโซนตัวเลข (สามารถเปิดใช้งานได้ระหว่างการกำหนดค่า IRIS-Net)
- ป้ายพร้อมฝาบิดแบบใส สามารถเปลี่ยนป้ายได้ตลอดเวลา
- สามารถใช้เป็นอุปกรณ์แบบตั้งหรือฝังกับโตะ/ชั้นวางก็ได้
- มีการตรวจสอบภายในพร้อมบันทึกข้อผิดพลาด โดยสอดคล้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของภายในประเทศและ มาตรฐานสากลทั้งหมด
- กำหนดค่าได้ง่ายโดยใช้ตัวสร้างการกำหนดค่าหรือซอฟต์แวร์ IRIS-Net

3 ภาพรวมของระบบ

3.1 ด้านบน

ดูตารางในหน้าต่อไปนี้ เพื่อดูคำอธิบายตัวเลขในรูปจากมุมมองด้านบน



ร**ูปภาพ 3.1:** ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST จากมุมมองด้านบน



	» ~ ~		
รูปภาพ 3.2:	ไมโครไฟนประกาศ	PVA-15ECS	มองจากดานบน

หมายเลข	ไอคอน	ส่วนประกอบ	คำอธิบาย (การกำหนดค่าดีฟอลต์)
1		ปุ่มเลือก/แป้นพิมพ์ตัวเลข	ปุ่มเลือกโซน/กลุ่มแบบตั้งโปรแกรมได้พร้อมไฟสัญญาณ สองดวง
2		 พื้นที่สำหรับสวิตช์กุญแจและปุ่ม เดือนภัย: สวิตช์กุญแจช่วยป้องกันการ ใช้ไมโครโฟนประกาศโดยไม่ ได้รับอนุญาต ปุ่มเดือนภัยใช้ในการกระจาย สัญญาณเดือนภัย โดยมีฝาบิด ใสเพื่อป้องกันไม่ให้กดปุ่มโดย บังเอิญ 	 - ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST: มีช่องสำหรับ ติดตั้งสวิตซ์กุญแจเสริมและปุ่มเตือนภัย - ไมโครโฟนประกาศ PVA-15ECS: ติดตั้งสวิตช์ กุญแจหรือปุ่มเดือนภัยสองปุ่มมาจากโรงงาน
3		ไฟสัญญาณการเดือนภัยด้วยเสียง	ติดสว [่] างเป็นสีแดงหากระบบอยู่ในสภาวะการเตือนภัย ด <i>้</i> วยเสียง
4		ไฟสัญญาณเตือนความผิดปกติแบบ รวม	ติดสว่างเป็นสีเหลืองหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น
5	Q	ไฟสัญญาณการทำงาน	ติดสว่างเป็นสีเขียวหากเปิดแหล่งจ่ายไฟ
6		ไมโครโฟน	ไมโครโฟนมอนิเตอร์แบบคอหมุนรอบ

หมายเลข	ไอคอน	ส่วนประกอบ	คำอธิบาย (การกำหนดค่าดีฟอลต์)
7		ลำโพง	การเตือนความผิดปกติ หรือ VAC ด้วยเสียง
8		หน้าจอ	จอแสดงสถานะ/ข้อผิดพลาดของไมโครโฟนประกาศ หรือทั้งระบบ
9		ปุ่ม ESC	รับทราบและไปยังข้อความแสดงข้อผิดพลาดถัดไป พร้อมไฟสัญญาณ
10		ปุ่ม ▲	เบิด/บิดระบบ (สแตนด์บาย) พร้อมไฟสัญญาณ
11		ปุ่ม DEL	- (ไม่มีการกำหนดค่าดีฟอลต์)
12		ปุ่ม ▼	หยุดสัญญาณเสียงถ่ายทอดสด พร้อมไฟสัญญาณ
13		มุ่ม ๙	สำหรับการประกาศไปยังโซนที่เลือก พร [้] อมไฟสัญญาณ

โปรดดู

-ตัวเลือกการดัดแปลง, หน้า 14

3.2 ด้านล่าง



	x <i>c c</i>	2/	
รูปภาพ 3.3:	ไมโครไฟนประกาศ PVA-15CST และ PVA-15ECS มณ	องจากดาเ	เลาง

หมายเลข	ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
1	พอร์ด EXT OUT	การเชื่อมต [่] อไมโครโฟนประกาศเสริม
2	พอร์ด CST BUS	การเชื่อมต [่] อกับตัวควบคุม
3	พอร์ด LINE	การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอกหรือปุ่ม PTT
4	พอร์ด MIC	การเชื่อมต [่] อไมโครโฟนภายนอก

4 ชิ้นส่วนที่ให้มา

จำนวน	ส่วนประกอบ	
1	ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST หรือ PVA-15ECS	
1	สายสัญญาณ (3 เมตร)	
7	แผ่นป้ายกระดาษเปล่า	
1	ตัวลดความเค้น (ตัวยึด)	
2	สกรูสำหรับลดความเค้น	
1	อุปกรณ์เปิดฝา	
1	คู่มือการใช้งาน	
1	คำแนะนำด [้] านความปลอดภัยที่สำคัญ	

5 การติดตั้ง 5.1 สภาวะเมื่อส่งมอบ

ไมโครโฟนประกาศได้ตั้งโปรแกรมตามฟังก์ชันจากโรงงานและตั้งค่าคุณสมบัติไว้แล้วดังต่อไปนี้:

พารามิเตอร์		การตั้งค่า/รายละเอียด
ที่อยู่ CAN		0 (ยกเลิกการเชื่อมต่อ)
อัตราบอด CAN		10 kbit/วินาที
การระงับสัญญาณ	CAN	ปิด
ชื่อ		PVA-15CST / PVA-15ECS
รหัสผ่าน		ตั้งรหัสผ่านป้องกันเมนูการตั้งค่าไว้ รหัสผ่าน: 2222
โทนเสียงล่วงหน้า		ปิด
เสียงเตือน		เปิด (เสียงสัญญาณเดือน)
คอมเพรสเซอร์		ปิด
ตัวเลือก ปุ่มเดือนภัย		ไม่ได้กำหนดค่า
	สวิตซ์กุญแจ	ไม่ได้กำหนดค่า
	ไมโครโฟนภายนอก	ไม่ได้กำหนดค่า
การกำหนดค่าปุ่ม	ปุ่มเลือก 1-n	การเลือกโซน 1 ถึง n (บุ่ม 1 = โซน 1, บุ่ม 2 = โซน 2 ฯลฯ)
	٤l	ประกาศในโซน/กลุ่มที่เลือกไว้ ลำดับความสำคัญตั้งไว้ที่ 50
	▲	เปิด/ปิดระบบ ลำดับความสำคัญตั้งไว้ที่ 40
▼ ESC		หยุดการทำงานของสัญญาณเสียงที่ใช้งานอยู่ ลำดับความสำคัญ ตั้งไว้ที่ 69
		รับทราบและไปยังข้อความแสดงข้อผิดพลาดถัดไป
	DEL	- (ไม่มีการกำหนดค่าดีฟอลต์)
ฟังก์ชันพิเศษ	1	ไม่ได้กำหนดค่า



คำเตือน!

หากมีไมโครโฟนประกาศหลายตัวที่ต้องใช้ตัวควบคุมเดียว จะต้องกำหนดที่อยู่ CAN เฉพาะ (1-16) ให้กับไมโครโฟน แต่ละตัว หลังจากนั้น หากที่อยู่ CAN เปลี่ยนไป จะต้องเปลี่ยนการกำหนดค่าด้วย

5.2 การติดป้ายที่ปุ่ม

้ปุ่มในไมโครโฟนประกาศสามารถติดป้ายโดยใช้แผ่นป้ายเสียบจากด้านบน ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดป้ายให้กับปุ่ม:

- ค่อยๆ คลายที่ฝาปิดแบบใสจากด้านบนโดยใช้อุปกรณ์เปิดฝา สามารถเบิดฝาจากด้านบนสุดของฝาปิดทางด้านขวา ของไมโครโฟน
- 2. เปิดฝาโดยเสียบอุปกรณ์เปิดฝาลงในช่องและเลื่อนอุปกรณ์เปิดฝาไปทางด้านขวา
- 3. ฝาครอบด้านบนจะหลุดออกจากตัวเครื่อง
- 4. เสียบอุปกรณ์เปิดฝาทางด้านซ้ายของไมโครโฟนและเลื่อนไปทางซ้าย
- 5. สามารถถอดฝาครอบได้ในตอนนี้
- 6. เสียบแผ่นป้ายกระดาษลงในช่อง
- ปิดฝาแบบใสกลับเข้าที่ จัดวางฝาปิดด้านล่างให้ตรงกับช่องในตัวไมโครโฟนประกาศ แล้วปิดฝาครอบด้านบนเบาๆ ให้ ปิดลงบนช่องพอดี

5.3 ตัวเลือกการดัดแปลง

แจ้งเตือน!

้ส่วนนี้ใช้กับไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST เท่านั้น

ไมโครโฟนประกาศสามารถดัดแปลงได้โดยเพิ่มปุ่มแบบมีฝาปิด PVA-1EB สูงสุดสามปุ่มและ/หรือสวิตซ์กุญแจ PVA-1KS หนึ่งตัว สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมเสริมได้ เช่น เพื่อให้สัญญาณเดือนทำงานในบางพื้นที่ (เลือกการเตือนภัย) หรือเพื่อเปิด/ ปิดระบบ การกำหนดค่าพังก์ชันจะดำเนินการผ่าน IRIS-Net ระหว่างที่กำลังกำหนดค่า

5.3.1 ปุ่มเตือนภัย

PVA-1EB เป็นบุ่มเสริมที่จะติดตั้งในไมโครโฟนประกาศ ฝาบิดแบบใสมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กดบุ่มเหล่านี้โดยบังเอิญ ไฟ LED คุณภาพสูงมีไว้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการมองเห็น และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความน่ำเชื่อถือสูงสุด ไมโครโฟนประกาศ จะคอยตรวจสอบฟิดไลน์ของบุ่ม หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะแสดงบนบันทึกข้อผิดพลาดของระบบ



ร**ูปภาพ 5.1:** PVA-1EB

การประกอบ

โปรดปฏิบัติตามข้อมูลต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับการติดตั้ง PVA-1EB ในไมโครโฟนประกาศ



แจ้งเตือน! มีข้อมูลการใช้งาน PVA-1EB



- 1. ปลดขั้วต่อทั้งหมดออกจากไมโครโฟนประกาศ
- 2. คลายสกรูยึดฐานไมโครโฟนประกาศ (สกรู 🛛 4 ตัว)
- ค่อยๆ ถอดฐานออกจากส่วนบน เริ่มที่มุมบนซ้ายของไมโครโฟนประกาศ
- 4. ปลดสายเชื่อมต่อจากขั้วต่อปลั๊ก CN1 🛛
- เตรียมตำแหน่งติดตั้ง 1: ใช้วัตถุปลายแหลม (เหล็กปลายแหลมหรือวัตถุที่คล้ายๆ กัน) ค่อยๆ เจาะและตัดช่อง สี่เหลี่ยมที่ทำเตรียมไว้ด้านในของตัวเครื่อง อาจต้องตกแต่งจุดที่ติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว (เช่น ตะไบ เล์ม)
- 6. ติดตั้งปุ่มลงในตำแหน่งติดตั้ง แล้วกดให้ทั่ว (ฝาปิดต้องสามารถเปิดขึ้นได้)
- เสียบสายแพ I เข้ากับขั้วต่อ CN201/CN202/CN203 บนแผงวงจร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งว่าอยู่ด้าน ขวา/ตรงกลาง/ด้านซ้าย
- 8. เสียบสายเชื่อมต่อเข้ากับ CN1 อีกครั้ง
- 9. ค่อยๆ ประกอบฐานไมโครโฟนประกาศกลับคืน
- 10. ต่อขั้วต่อทั้งหมดกลับคืน
- 11. กำหนดค่าให้กับปุ่มผ่านทางซอฟต์แวร์

ไมโครโฟนประกาศสามารถดัดแปลงได้โดยเพิ่มปุ่มแบบมีฝาบิด PVA-1EB สูงสุดสามปุ่มและ/หรือสวิตซ์กุญแจ PVA-1KS หนึ่งตัว สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมเสริมได้ เช่น เพื่อให้สัญญาณเตือนทำงานในบางพื้นที่ (เลือกการเตือนภัย) หรือเพื่อเบิด/ บิดระบบ การกำหนดค่าพังก์ชันจะดำเนินการผ่าน IRIS-Net ระหว่างที่กำลังกำหนดค่า

5.3.2 สวิตซ์กุญแจ

PVA-1KS ์เป็นสวิตซ์กุญแจเสริมที่จะติดตั้งในไมโครโฟนประกาศ ไมโครโฟนประกาศจะคอยตรวจสอบฟิดไลน์ของสวิตซ์ กุญแจ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะแสดงบนบันทึกข้อผิดพลาดของระบบ



ร**ูปภาพ 5.2:** PVA-1KS

การประกอบ

โปรดปฏิบัติตามข้อมูลต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับการติดตั้งสวิตช์กุญแจในไมโครโฟนประกาศ

- 1. ปลดขั้วต่อทั้งหมดออกจากไมโครโฟนประกาศ
- 2. คลายสกรูยึดฐานไมโครโฟนประกาศ (สกรู 4 ตัว)
- ค่อยๆ ถอดฐานออกจากส่วนบน เริ่มจากมุมบนซ้ายของไมโครโฟนประกาศ
- 4. ปลดสายเชื่อมต่อจากขั้วต่อปลั๊ก CN1
- 5. เตรียมตำแหน่งติดตั้ง: ใช้วัตถุปลายแหลม (เหล็กปลายแหลมหรือวัตถุที่คล้ายๆ กัน) ค่อยๆ เจาะและตัดช่องวงกลมที่ ทำเตรียมไว้ด้านในของตัวเครื่อง อาจต้องตกแต่งจุดที่ติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว (เช่น ตะไบ เล็ม)

แจ้งเตือน!

้โปรดทราบว่า คุณจะเชื่อมสายได้ก็ต่อเมื่อติดตั้งสวิตช์แล้ว

- 6. เจาะผ่านช่องที่เตรียมตัดไว้สำหรับยึดขาของฝาปิดสวิตช์กุญแจ
- 7. จัดสวิตช์และสกรูให้เข้าที่โดยใช้สกรูที่ให้มา
- 8. ต้องต่อสายแบบ 4 ขาที่ให้มาและตัวต้านทานตามที่แสดงในแผนผังนี้



- 9. โปรดปฏิบัติตามลำดับการเชื่อมต่อสายแพ ต้องตัดสายภายนอกสองเส้น เส้นที่ 1 (สีแดง) และเส้นที่ 4 (สีเขียว) ให้ ชิดกับจุดตัดให้มากที่สุด และจับแยกไว้ ต้องเชื่อมสายภายในสองเส้น เส้นที่ 2 (สีเขียว) และเส้นที่ 3 (สีเขียว) เข้า กับขั้วต่อสวิตซ์ 1 และ 2 จะเป็นขั้วใดก์ได้
- 10. เสียบสายแพเข้ากับขั้วต่อ CN201/CN202/CN203 บนแผงวงจร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งว่าอยู่ด้านขวา/ ตรงกลาง/ด้านซ้าย
- 11. เสียบสายเชื่อมต่อเข้ากับ CN1 อีกครั้ง
- 12. ค่อยๆ ประกอบฐานไมโครโฟนประกาศกลับคืน
- 13. ต่อขั้วต่อทั้งหมดกลับคืน
- 14. กำหนดค่าให้กับปุ่มผ่านทางซอฟต์แวร์

การเชื่อมต่อ 6 6.1 CST BUS

แจ้งเตือน!

หากไมโครโฟนประกาศเชื่อมต่ออยู่กับตัวควบคุมผ่านทาง CST BUS ไมโครโฟนประกาศจะได้รับการกำหนดค่าโดย ้อัตโนมัติตามที่อยู่ CAN ที่ตั้งไว้ ไมโครโฟนประกาศจะพร้อมใช้งานในเวลาไม่นาน

้ต้องเชื่อมต่อสายเชื่อมต่อกับพอร์ต CST BUS ตามที่แสดงในภาพประกอบด้านล่าง ใช้ตัวยึดลดความเค้นและสกรูสองตัวที่ ให้มาเพื่อยึดสายเคเบิล



6.1.1

รายละเอียดอินเตอร์เฟส

พอร์ต CST BUS จะใช้เชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเข้ากับตัวควบคุม พอร์ต RJ-45 แบบ 8 ขาจะกำหนดแหล่งจ่ายไฟ ้อินเตอร์เฟสควบคุม (CAN bus) และอินเตอร์เฟสเสียง ต[้]องเชื่อมต[่]อไมโครโฟนประกาศเข้ากับเต้ารับที่ผนังด[้]วยสายเครือ ข่ายที่ให้มา (3 ม^{ิ.}) ภาพต่อไปนี้จะแสดงการกำหนดพอร์ต CST BUS และขั้วต่อ RJ-45 ที่สัมพันธ์กัน

แจ้งเตือน!

ต้องใช้สายเคเบิลคู่บิดเกลียวแบบมีปลอกหุ้มสำหรับการเชื่อมต่อ: CAN (4, 5), ตัวควบคุมเสียงกับไมโครโฟนประกาศ (3, 6) และเสียงไมโครโฟนประกาศกับตัวควบคม (7, 8)







รปภาพ 6.2: การกำหนดขาของขั้วต่อ CST BUS

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟขั้นต่ำของไมโครโฟนประกาศคือ 15 V DC เนื่องจากแรงดันของแหล่งจ่ายไฟขั้นต่ำของตัว ้ควบคุมจะอยู่ที่ 18 V DC ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่รับได้สูงสุดจะถูกทอนลง 3 V DC ที่สายไฟเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุมกับ ไมโครโฟนประกาศ โปรดอ้างอิงข้อมูลทางเทคนิค (เช่น กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ) ของไมโครโฟนประกาศหรือ ไมโครโฟนประกาศเสริมเพื่อเลือกสายเชื่อมต่อที่เหมาะสม โดยเฉพาะการลากสายยาว

หากแรงดันไฟฟ้าที่ถูกทอนสูงกว่า 3 V DC จะต้องเพิ่มแรงดันของแหล่งจ่ายไฟขั้นต่ำของตัวควบคุมเพื่อให้พอดีกับแรงดัน ของแหล่งจ่ายไฟขั้นต่ำของไมโครโฟนประกาศ

6.2 พอรต LINE

การใช้เป็นอินพุตสัญญาณเสียง

พอร์ต LINE จะใช้เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายนอก (เช่น ตัวรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย) แผนผังต่อไปนี้จะแสดง การกำหนดปลั๊กแบบแจ็คสเตอริโอ (3.5 มม. "มินิแจ์ค") ที่จะเชื่อมต[่]อกับพอร์ต LINE



รูปภาพ 6.3: การกำหนดปลั้ก LINE เป็นอินพุตสัญญาณเสียง

ใช้เป็นอินพตหน้าสัมผัส PTT

เมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟน PTT เข้ากับไมโครโฟนประกาศ พอร์ต LINE จะกลายเป็นอินพูตสำหรับหน้าสัมผัส PTT ต้องตั้งค่า ฟังก์ชัน PTT สำหรับไมโครโฟนประกาศใน IRIS-Net ระหว่างที่กำลังกำหนดค่า แผนผังต่อไปนี้จะแสดงการกำหนดปลั๊ก แบบแจ์คสเตอริโอ (3.5 มม. "มินิแจ์ค") ที่สัมพันธ์กัน



ร**ูปภาพ 6.4:** การกำหนดปลั๊ก LINE เป็นอินพุตหน้าสัมผัส PTT

อินเตอร**์เฟซ MI**C 6.3

อินเตอร์เฟช MIC จะสามารถใช้ต่อกับไมโครโฟนตัวที่สองได้ สามารถต่อ "ไมโครโฟน PC" (V_{cc} = 3.3 V) ได้ แผนผังต่อ ไปนี้จะแสดงการกำหนดปลั๊กแบบแจ็คสเตริโอ 3.5 มม .ที่จะเชื่อมต่อกับแจ็ค MIC





6.4 อินเตอร์เฟซ EXT

ช่องเสียบนี้หลักๆ แล้วจะใช้เชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเสริม โดยเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเสริมเข้ากับช่องเสียบ EXT ของไมโครโฟนประกาศโดยใช้สายเชื่อมต่อที่ให้มา

7

การกำหนดค่า

ต้องกำหนดค่าไมโครโฟนประกาศผ่านทาง PC โดยใช้ IRIS-Net เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและไม่มีข้อจำกัด มีแค่เพียง จำกัดการตั้งโปรแกรมบางอย่างบนตัวไมโครโฟนประกาศเท่านั้น

เมนู

การเปิดเมนูหลักเมื่อไมโครโฟนประกาศอยู่ในสถานะไม่ทำงาน: กดบุ่ม 🔻 ค้างไว้พร้อมกับกดบุ่ม 🔺

การกำหนดโปรแกรม	โปรแกรม 01	ระดับเสียง	ดูหัวข้อ <i>เมนูหลัก, หน้า 20</i>
	โปรแกรม 02	ระดับเสียง	
	:		
	โปรแกรม 16	ระดับเสียง	
วันที่/เวลา			
ตั้งภาษา			
ทดสอบไฟแสดงสถานะ			
คอนทราสต์ของ LCD			
ความสว่างของ LCD			
ระดับเสียงมอนิเตอร์			
การตั้งค่า CST	ป้อนรหัสผ่าน		ดูหัวข้อ <i>เมนูตั้งค่า, หน้า</i>
เมนูการตั้งค่า CST	ที่อยู่ CAN		21
	Baudrate ของ CAN		
	การระงับสัญญาณ CAN		
	เวอร์ชันเพิร์มแวร์		
	เปิด/ปิดเสียงเตือน		
	โทนเสียงล่วงหน้า		
	เปิด/ปิดคอมเพรสเซอร์		
	แสดงวันที่และเวลา		

7.1

เมนูหลัก

ส่วนนี้จะอธิบาย เมนูหลัก ของไมโครโฟนประกาศ PAVIRO

การกำหนดโปรแกรม

ไมโครโฟนประกาศจะสามารถกำหนดโปรแกรมให้กับโซนหรือกลุ่มของระบบ PAVIRO แต่ละโซน/กลุ่มได้ โดยปกติแล้ว โปรแกรมจะมีลำดับความสำคัญต่ำกว่าสัญญาณเสียงอื่นๆ (เช่น การประกาศหรือข้อความ) สำหรับเครื่องที่มีเทคโนโลยี โปรแกรมเดี่ยว ต้องตัดหรือบิดเสียงเพลงในทุกโซน/กลุ่มระหว่างที่มีการประกาศ สำหรับเครื่องที่มีเทคโนโลยี สามารถเบิดเสียงเพลงต่อได้ในห้องที่ไม่มีการประกาศ หากแต่ละโซน/กลุ่มมีเอาต์พุดเสียงและเครื่องขยายเสียงแยกต่าง หาก การประกาศและเสียงดนตรีแบคกราวนด์จะสามารถส่งไปได้ทั้งหมดอย่างอิสระ เมื่อกดปุ่ม 🤟 จะไปที่เมนูย่อยของ โปรแกรม รายการที่อยู่ในเมนูย่อยจะมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อโปรแกรม (เช่น โปรแกรม 01 ถึง โปรแกรม 16) ที่กำหนดไว้ในไมโครโฟนประกาศใน IRIS-Net จะแสดงขึ้น จะมี เฉพาะโปรแกรมที่กำหนดไว้ เมื่อกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จะสลับระหว่างโปรแกรม หากได้กำหนดโชนให้กับโปรแกรมแล้ว ไฟ LED สีเขียวบนปุ่มเลือกจะแสดงโชน/กลุ่มที่เลือกไว้

เมื่อกดปุ่มเลือก จะสามารถเลือกโซน/กลุ่มที่ต้องการได้ โดยจะระบุด้วยไฟ LED สีเขียวที่สัมพันธ์กัน



แจ้งเตือน!

การกำหนดโซนจะได้รับการยืนยันทันทีในระบบ PAVIRO

การกำหนดจะยังคงทำงานจนกว่าจะกดปุ่มเลือกอีกครั้ง

เมื่อกดบุ่ม ↓ จะไปที่เมนูย่อย ระดับเสียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

ระดับเสียงที่ตั้งค่าไว้ในโปรแกรมจะแสดงขึ้น เมื่อกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จะตั้งค่าระดับเสียงโปรแกรม ระดับเสียงจะเพิ่มหรือลด ครั้งละ 1 dB เมื่อกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ค้างไว้จะเพิ่มหรือลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง

แจ้งเตือน!

ระดับเสียงอันใหม่จะได้รับการยืนยันทันทีในระบบ PAVIRO

เมื่อกดปุ่ม 🤞 จะเป็นการยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยังเมนู โปรแกรม

วันที่/เวลา

คุณสามารถตั้งวันและเวลาให้กับระบบ PAVIRO บนไมโครโฟนประกาศได้ การระบุรายการเมนูนี้สามารถปรับได้ใน เมนู การตั้งค่า CST เมื่อกดบุ่ม ┙ จะไปที่กรอบโต้ตอบ วันที่/เวลา เมื่อกดบุ่ม ▲ หรือ ▼ จะสลับระหว่างวัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที และวินาที ใช้บุ่ม 0-9 บนไมโครโฟนประกาศเพื่อป้อนข้อมูล เมื่อกดบุ่ม ┙ จะเป็นการยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้ แล้วก ลับไปยัง เมนูหลัก

ตั้งภาษา

เมื่อกดปุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอ ตั้งภาษา ในหน้าจอนี้ คุณสามารถเลือกภาษาที่จะให้แสดงบนหน้าจอได้โดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เมื่อกดปุ่ม ↓ จะเป็นการยืนยันภาษาที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยัง เมนูหลัก

ทดสอบไฟแสดงสถานะ

เมื่อกดปุ่ม √ จะเป็นการทดสอบตัวแสดงสำหรับไมโครโฟนประกาศและไมโครโฟนประกาศเสริมที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด ไฟ LED ทุกดวงจะกะพริบระหว่างที่ทำการทดสอบนี้ และลำโพงจะทำงาน เมื่อกดปุ่ม √ จะเป็นการยกเลิกการทดสอบตัว แสดง แล้วกลับไปยัง เมนูหลัก

คอนทราสต์ของ LCD

เมื่อกดปุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอ คอนทราสต์ของ LCD ในหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับความเปรียบต่างของ LCD ตามมุมมอง รับชมโดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ซึ่งจะช่วยเห็นมองเห็นได้อย่างชัดเจนตามตำแหน่งที่กำหนด เมื่อกดปุ่ม ↓ จะเป็นการยืนยันการ ตั้งค่าความเปรียบต่างที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยังเมนู เมนูหลัก

ความสว่างของ LCD

เมื่อกดปุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอ ความสว่างของ LCD ในหน้าจอนี้ คุณสามารถเลือกปรับความสว่างของหน้าจอได้โดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เมื่อกดปุ่ม ↓ จะเป็นการยืนยันความสว่างที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยัง เมนูหลัก

ระดับเสียงมอนิเตอร์

เมื่อกดปุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอ ระดับเสียงมอนิเตอร์ เมื่อกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จะเป็นการปรับระดับเสียงลำโพง เมื่อกดปุ่ม ↓ จะ เป็นการยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยัง เมนูหลัก

การตั้งค่า CST

ี เมื่อกดปุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอรหัสผ่าน ใช้ปุ่ม 0-9 บนไมโครโฟนประกาศเพื่อป้อนข้อมูล รหัสผ่านจะใช้เปิดตัวเลือก ไมโครโฟนประกาศ



แจ้งเตือน!

รหัสผ่านดีฟอลต์สำหรับการเบิดใช้งานของ เมนูการตั้งค่า CST คือ 2222 โดยเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในซอฟต์แวร์ IRIS-Net

7.2

เมนูตั้งค่า

้ส่วนนี้จะอธิบาย เมนูการตั้งค่า CST ของไมโครโฟนประกาศ PAVIRO

ที่อยู่ CAN

เมื่อกดปุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอที่อยู่ CAN เมื่อกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จะเป็นการตั้งค่าที่อยู่ CAN ที่ต้องการ คุณสามารถกำหนดที่ อยู่ CAN ระหว่าง 1 ถึง 16 ให้กับไมโครโฟนประกาศ เมื่อกดปุ่ม ↓ จะเป็นการยืนยันที่อยู่ที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยัง เมนู การตั้งค่า CST

i

แจ้งเตือน!

้ที่อยู่ 0 (สถานะการส่งมอบ) จะปิดการเชื่อมต่อระยะไกลระหว่างไมโครโฟนประกาศและ PVA-4CR12 ไมโฟนประกาศ จะไม่ปรากฏอยู่ในระบบ แม้ว่าจริงๆ แล้วมีการเชื่อมต่อกับ CAN bus ที่อยู่ CAN แต่ละอันจะต้องมีเพียงหมายเลขเดียว ใน PVA-4CR12 มิฉะนั้นแล้ว อาจเกิดความขัดแย้งในระบบเครือข่าย

Baudrate ของ CAN

เมื่อกดบุ่ม ৶ จะไปที่หน้าจอ Baudrate ของ CAN เมื่อกดบุ่ม ▲ หรือ ▼ จะสลับระหว่างอัตราบอด เมื่อกดบุ่ม ৶ จะ เป็นการยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยัง เมนูการตั้งค่า CST

การระงับสัญญาณ CAN

เมื่อกดบุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอ การระงับสัญญาณ CAN เมื่อกดบุ่ม ▲ หรือ ▼ จะเป็นการเปิดหรือปิดการระงับสัญญาณบน ไมโครโฟนประกาศนี้ ต้องเปิดการระงับสัญญาณบนไมโครโฟนประกาศที่เชื่อมต่อกับปลาย CAN bus เมื่อกดบุ่ม ↓ จะ เป็นการยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยัง เมนูการตั้งค่า CST

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์

แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของไมโครโฟนประกาศ

เปิด/ปิดเสียงเตือน

้ลำโพงในตัวเครื่องสามารถตั้งโปรแกรมเป็นเสียงสัญญาณเตือนได้ สัญญาณเสียงจะดังขึ้นในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือ บกพร่อง หรือเป็นการเตือน เมื่อกดปุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอเสียงเตือน การตั้งค่าบัจจุบันของเสียงเตือน ("เปิด" หรือ "ปิด") จะแสดงขึ้น เมื่อกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จะสลับระหว่างสองสถานะนี้ เมื่อกดปุ่ม ↓ จะเป็นการยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้ แล้วกลับ ไปยัง เมนูการตั้งค่า CST

โทนเสียงล**่วงหน**้า

สามารถตั้งโปรแกรมค่าโทนเสียงสำหรับการประกาศไว้ล่วงหน้า ในโหมดประกาศ ค่าโทนเสียงล่วงหน้าจะส่งไปยังโซน/ กลุ่มที่เลือกทุกครั้งที่กดบุ่ม ┙ สามารถเริ่มการประกาศได้ในระหว่างที่กำลังเล่นโทนเสียง ซึ่งหมายความว่า ผู้ประกาศ สามารถ "ขัดจังหวะ" การเล่นโทนเสียงได้ เมื่อกดบุ่ม ┙ จะไปที่หน้าจอ โทนเสียงล่วงหน้า การตั้งค่าบัจจุบันของโทนเสียง ล่วงหน้า ("เบิด" หรือ "บิด") จะแสดงขึ้น เมื่อกดบุ่ม ▲ หรือ ▼ จะสลับระหว่างสองสถานะนี้ เมื่อกดบุ่ม ┙ จะเป็นการ ยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยัง เมนูการตั้งค่า CST

เปิด/ปิดคอมเพรสเซอร์

เมื่อกดปุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอ เปิด/ปิดคอมเพรสเซอร์ เมื่อกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จะเป็นการเปิดหรือปิดตัวบีบอัดสัญญาณ ไมโครโฟน เมื่อกดปุ่ม ↓ จะเป็นการยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยัง เมนูการตั้งค่า CST

แสดงวันที่และเวลา

เมื่อกดปุ่ม ↓ จะไปที่หน้าจอ แสดงวันที่และเวลา เมื่อกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จะเป็นการเปิดหรือปิดการแสดงสถานะของรายการ เมนู วันที่/เวลา ในเมนูนี้ เมื่อกดปุ่ม ↓ จะเป็นการยืนยันการตั้งค่าที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยัง เมนูการตั้งค่า CST

8 การทำงาน

8.1 ไฟสัญญาณ

ความหมายของไฟสัญญาณในไมโครโฟนประกาศจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยยึดจากการกำหนดค่ามาตรฐานเป็นหลัก

ไฟสัญญาณ	สถานะ	รายละเอียด
โซน (สีเขียว)	ปิด	ไม่ได้เลือกโซนหรือกลุ่มไว้
	สว่างเป็นสีเขียว	 เลือกโซนหรือกลุ่มไว้ เปิดใช้ฟังก์ชันพิเศษ เปิดใช้งานการเรียกสายตรง
โซน (สีแดง)	ปิด	สัญญาณเสียงที่ส่งมีลำดับความสำคัญต่ำกว่า VAC
	สว่างเป็นสีแดง	สัญญาณเสียงที่ส่งมีลำดับความสำคัญเท่ากับหรือสูงกว่า VAC
▲	ปิด	ระบบบิดอยู่ (สแตนด์บาย)
	สว่างเป็นสีเขียว	ระบบเปิดแล้วและพร้อมใช้งาน
	กะพริบเป็นสีเขียว	ระบบเปิดแล้วและกำลังบูต (กระบวนการเปิดใช้งาน)
•	บิด	การกดปุ่มจะไม่มีผลใดๆ - ไม่สามารถหยุดการทำงานได้
	สว่างเป็นสีเขียว	การกดปุ่มจะทำให้หยุดเหตุการณ์ที่ได้เริ่มไปแล้ว
ุฝ (ฟังก์ชันของไฟ	ปิด	โซนที่เลือกไว้ยังว่างอยู่และสามารถเรียกได้
สัญญาณนี้สามารถ กำหนดค่าใน	สว่างเป็นสีเขียวขณะที่กดปุ่มผู้พูด	กำลังประกาศ
IRIS-Net ได้)	กะพริบเป็นสีเขียว	ไมโครโฟนประกาศที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่ากำลังออก ประกาศในโซนที่เลือกไว้อย่างน้อยหนึ่งโซน - สามารถ ขัดจังหวะการประกาศนี้ได้จากไมโครโฟนประกาศที่ กำลังใช้งาน
	สีเขียว กะพริบถี่ๆ	 มีอย่างน้อยหนึ่งโซนหรือกลุ่มที่จัดอยู่ในลำดับความ สำคัญสูงกว่า (การประกาศ โทนเสียง เตือนภัย) และไม่สามารถขัดจังหวะได้ การเรียกที่เริ่มดำเนินการไปแล้วจะถูกขัดจังหวะ ด้วยลำดับความสำคัญที่สูงกว่า
POWER	ปิด	มีการบิด/ขัดจังหวะแหล่งจ่ายไฟไมโครโฟนประกาศ
	สว่างเป็นสีเขียว	แหล่งจ่ายไฟไมโครโฟนประกาศทำงานถูกต้อง
FAULT	ปิด	ระบบทำงานอย่างราบรื่น
	สว่างเป็นสีเหลือง	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบ - รายละเอียดจะแสดงขึ้น บนหน้าจอ LC
	กะพริบเป็นสีเหลือง	มีข้อผิดพลาดอันใหม่ที่ยังไม่ยืนยันอยู่ในระบบ - ราย ละเอียดจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ LC
VOICE ALARM	ปิด	ไม่มีการเตือน
	สว่างเป็นสีแดง	มีการเดือน

ไฟสัญญาณ	สถานะ	รายละเอียด
	กะพริบเป็นสีแดง	มีการหยุดสัญญาณเตือนแล้ว แต่ยังคงทำงานจนกว่าจะ สิ้นสุดสัญญาณ

หน้าจอ LC จะแสดงข้อมูลเวลา สภาวะการทำงาน ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลการตั้งค่า ข้อความแสดงข้อผิดพลาดพร้อมคำอธิบาย อุปกรณ์โดยละเอียด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะบัจจุบันของระบบ

การแสดงสถานะในหน้าจอ LC

ระหว่างการทำงานปกติในโหมดประกาศ ชื่อของไมโครโฟนประกาศ (บรรทัดที่ 1) พร้อมทั้งวันที่และเวลา (บรรทัดที่ 2) จะแสดงบนหน้าจอ LC

การแสดงความผิดปกติในหน้าจอ LC

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบ ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นบนไมโครโฟนประกาศดังนี้:

- ไฟสัญญาณ FAULT จะกะพริบ และเสียงสัญญาณจะดังขึ้นผ่านลำโพงในตัวเครื่อง
- ความผิดปกติจะแสดงขึ้นในหน้าจอ LC
- มื่อกดปุ่ม ESC จะเป็นการยืนยันข้อความแสดงความผิดปกติ และปิดเสียงสัญญาณ ในเวลาเดียวกัน ไฟสัญญาณ
 FAULT จะสลับจากกะพริบเป็นติดสว่างค้างไว้ หากมีข้อผิดพลาดใหม่เกิดขึ้น ต้องมีการยืนยันอีกครั้ง
- ไฟสัญญาณ FAULT จะส่งสัญญาณว่ามีข้อผิดพลาดอยู่ในระบบตราบเท่าที่ข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ต้องกำหนดค่าการแสดงความผิดปกติและสัญญาณเสียงผ่านทางการกำหนดค่าใน IRIS-Net

8.2 ฟังก์ชัน

หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ไมโครโฟนประกาศจะอยู่ในโหมดประกาศ โหมดเมนูจะใช้กำหนดค่าไมโครโฟนประกาศ

ปุ่ม โหมดประกาศ		โหมดเมนู		
	ปุ่มนี้จะใช้เปิดและบิดระบบ กระบวนการเบิดใช้งานอาจใช้ เวลาครู่หนึ่ง เมื่อระบบพร้อมใช้งาน ไฟสัญญาณจะติดสว่าง เป็นสีเขียว เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขณะใช้งาน ให้กดปุ่มนี้ ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาทีขณะเบิดหรือบิดใช้งานระบบ สามารถล์อคปุ่มนี้ผ่านทางการกำหนดค่าใน IRIS-Net	ปุ่มนี้ใช้เลื่อนขึ้นขณะเลื่อนดูรายการ ในเมนู		
ESC	เมื่อกดปุ่ม ESC จะเป็นการยืนยันข้อผิดพลาดอันใหม่ พร้อม กับบิดเสียงสัญญาณ กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อแสดงข้อความแสดง ข้อผิดพลาดถัดไป	เมื่อเลื่อนดูรายการในเมนู ปุ่มนี้ใช้ เป็นปุ่ม ESC เช่น ยกเลิกการ ดำเนินการ หรือกลับไปที่เมนูระดับ สูงขึ้น		
•	เมื่อกดปุ่มนี้จะเป็นการหยุดสัญญาณเสียงถ่ายทอดสด (โทน เสียง เสียงเตือน ข้อความ) สามารถกำหนดพังก์ชันที่แน่นอน ได้ในซอฟต์แวร์ IRIS-Net	ปุ่มนี้ไข้เลื่อนลงขณะเลื่อนดูรายการ ในเมนู		
DEL	- (ไม่มีการกำหนดค่าดีฟอลต์)	ปุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นปุ่ม Backspace เมื่อป้อนตัวเลข		
εl	ี่ปุ่มนี้จะใช้สำหรับการประกาศในโซนหรือกลุ่มที่เลือกไว้ ฟังก์ชันของไฟสัญญาณจะอธิบายไว้ในหัวข้อ <i>ไฟสัญญาณ,</i> <i>หน้า 23</i> สามารถตั้งโปรแกรมโหมดสลับพังก์ชันได้ต่างหาก	ขณะเลื่อนดูรายการในเมนู ปุ่มนี้จะ ใช้ยืนยันรายการหรือเลือกรายการ ที่เลือกไว้		
บุ่มเลือก	 ปุ่มเลือกมีทั้งหมด 15 ปุ่มพร้อมไฟสัญญาณ ปุ่มเหล่านี้ใช้ใน การเลือก: แต่ละโซนหรือกลุ่มโซนสำหรับการประกาศ (ดูส่วน สภาวะเมื่อส่งมอบ, หน้า 12) โทนเสียง/สัญญาณเตือน การผลิตเสียงพูด หรือ การกำหนดโปรแกรม (กดครั้งเดียว = เปิด กดอีกครั้ง = บิด) ไฟสัญญาณจะแสดงสถานะการเลือกปัจจุบัน (ดูหัวข้อ <i>ไฟ</i> สัญญาณ, หน้า 23) สามารถกำหนดฟังก์ชันพิเศษหรือไม่กำหนดฟังก์ชันใดๆ (ไม่ กำหนด) ให้กับปุ่มก็ได้ การกำหนดค่าฟังก์ชันดำเนินการ ระหว่างการกำหนดค่ากับ PC สามารถใช้ปุ่มเลือกเหล่านี้เป็น แป้นพิมพ์ตัวเลขสำหรับการเลือกโซนได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนด ค่า 	ใช <i>้</i> เพื่อป้อนดัวเลข		
ALARM	ปุ่มนี้ (หากมีการติดตั้ง) จะใช้เปิดสัญญาณเตือน ซึ่งจะส่งไป ยังโซนที่ตั้งโปรแกรมได้ ไฟสัญญาณการเตือนจะติดสว่าง ทันทีที่เปิดสัญญาณเตือน เมื่อกดปุ่ม ESC จะเป็นการหยุด สัญญาณเตือนอีกครั้ง ประเภทของสัญญาณเตือนจะกำหนด ระหว่างที่กำหนดค่าระบบ PAVIRO			
สวิตซ์กุญแจ	สวิตช์กุญแจ (หากมีการติดตั้ง) ทำหน้าที่เปิดใช้หรือป้องกัน การเข้าถึงปุ่มที่กำหนดไว้ สามารถตั้งโปรแกรมระดับการเข้า ถึงปุ่มต่างๆ ได้ใน IRIS-Net			

การเลือกสาย

สามารถเลือกโซนหรือกลุ่มโซนที่ตั้งโปรแกรมไว้ได้สำหรับการประกาศ:

- กดปุ่มเลือกหนึ่งหรือหลายปุ่มบนไมโครโฟนประกาศหรือไมโครโฟนประกาศเสริม เพื่อเลือกโซนหรือกลุ่มโซน ไฟ สัญญาณสีเขียวที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น
- เพื่อปิดโซนหรือกลุ่มโซนที่เลือกแล้ว กดปุ่มเลือกที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ไฟสัญญาณสีเขียวที่เกี่ยวข้องจะดับลง
- หากไฟสัญญาณสีแดงของปุ่มเลือกไม่ดับ สัญญาณเตือนหรือข้อความแจ้งให้อพยพที่มีความสำคัญสูงจะถูกกระจายไป ในโซนหรือกลุ่มโซนที่เกี่ยวข้อง (ดูหัวข้อ *ไฟสัญญาณ, หน้า 23*)

การเลือกสายโดยใช้คุณลักษณะปุ่มตัวเลข

สามารถใช้คุณลักษณะปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกโซนหรือกลุ่มโซนที่ตั้งโปรแกรมไว้ได้เช่นกัน ซึ่งอาจมีประโยชน์ในกรณีที่ ไมโครโฟนประกาศไม่มีไมโครโฟนประกาศเสริม เป็นต้น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกปุ่มตัวเลขถูกตั้งค่าเป็นเปิดในแท็บการกำหนดค่าของซอฟต์แวร์ IRIS-Net การกำหนดปุ่มได้รับการบันทึกไว้ใน IRIS-Net เมื่อปุ่มเปิดถูกปิดใช้งาน แต่คุณลักษณะตัวเลขจะไม่ทำงาน ดูข้อมูล เพิ่มเดิมในคู่มือ IRIS-Net
- กดตัวเลขใดๆ จาก 1-999 เพื่อป้อนหนึ่งหรือหลายโซนหรือกลุ่มโซน
- ใช้ปุ่ม * เพื่อระบุกลุ่มโชน และปุ่ม # เพื่อยืนยันการป้อนโซนหรือกลุ่มโชน สามารถกำหนดได้ทั้งหมด 16 โซน/กลุ่ม โชนในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเลือกกลุ่มโซน 1 และ 2 และกลุ่มโซน 80 และ 90 เลือก: *1# *2# 80# 90#

- โชนและกลุ่มโชนที่เลือกจะแสดงในหน้าจอ
 ตัวอย่างเช่น: G1 G2 Z80 Z90
- หากป้อนโซนหรือกลุ่มโซนไม่ถูกต้อง เสียงบี้ปจะดังขึ้นเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้
- หากต้องการลบโซนหรือกลุ่มโซนออกจากรายการ เลือกโซนหรือกลุ่มโซนอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม *
 ตัวอย่างเช่น เพื่อบนกลุ่มโซน 1 ออกจากรายการก่อนหน้านี้ เลือก: *1* จากนั้น หน้าจอจะแสดงข้อความ G2 Z80
 Z90
- เพื่อลบโซนหรือกลุ่มโซนออกจากรายการ กดปุ่ม * ให้นานกว่า 3 วินาที
- เพื่อเรียกกลับโซนหรือกลุ่มโซนที่เลือกล่าสุด กดปุ่ม # ให้นานกว่า 2 วินาที

เริ่มการโทร

- เมื่อทำการเลือกแล้ว กดปุ่ม ↓ เพื่อเริ่มการโทร กำหนดค่าฟังก์ชันของไฟสัญญาณสำหรับการระบุความว่างของโชนที่เลือกใน IRIS-Net โปรดดูที่ส่วน *ไฟสัญญาณ,* หน้า 23
- ระหว่างที่กำลังประกาศ ไฟสัญญาณ ฝ จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
- กดปุ่ม ุ ค้างไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการประกาศ
- หลังจากปล่อยปุ่ม ฝ การเลือกยังคงอยู่จนกว่าจะมีการเลือกครั้งต่อไป

ทุกสาย

มีการประกาศในทุกโซนของระบบ คุณสามารถกำหนดพังก[ํ]ชันนี้ให้กับปุ่มใน IRIS-Net กระบวนการจะเป็นแบบเดียวกับ การเรียกสายที่เลือก

- กดปุ่มทุกสาย เพื่อเลือกทุกโซนในระบบ
- การกดปุ่ม ๔ จะเปิดใช้งานทุกสาย ไฟสัญญาณสีเขียวสำหรับปุ่มโชนหรือกลุ่มที่มีอยู่ทั้งหมด และไฟสัญญาณของปุ่ม เรียกทุกสาย จะติดสว่างเมื่อเลือก "ทั้งหมด"
- กดปุ่ม ↓ ค้างไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการประกาศ ไฟสัญญาณ ↓ จะทำงานในลักษณะเดียวกับการเรียกสายที่เลือก

การเดือนทั่วไป



แจ้งเตือน!

การเปิดสัญญาณเตือนจะขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญของไมโครโฟนประกาศที่เปิดสัญญาณเตือน ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า ไมโครโฟนประกาศที่จะใช้เปิดสัญญาณเตือนได้ หากกำหนดค่าไว้ ก็จะสามารถเปิดสัญญาณเตือนได้แม้ว่าระบบจะอยู่ใน โหมดสแตนด์บายก็ตาม สัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียงจะถูกส่งไปยังไมโครโฟนประกาศแต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบเพื่อระบุ ว่ามีการเดือน สามารถกำหนดค่าให้กับปุ่มสัญญาณเตือนเพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนไปยังทุกโซน/กลุ่ม สัญญาณเตือนทั่วไปจะถูกส่งไปยังทุก โซน/กลุ่มในระบบ เมื่อกดปุ่ม ALARM จะเบ็นการเปิดสัญญาณเดือน ปุ่มจะสว่างเบ็นสีแดงระหว่างที่มีการเตือน สัญญาณ เตือนมีลำดับความสำคัญสูง และอยู่เหนือการประกาศหรือสัญญาณทั้งหมด ยกเว้นการดำเนินการที่ทำจากสถานีส่วนกลาง เมื่อกดปุ่ม ESC จะเป็นการบิดสัญญาณเตือนอีกครั้ง

การเตือนที่เลือก



แจ้งเตือน!

การเปิดสัญญาณเตือนจะขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญของไมโครโฟนประกาศที่เปิดสัญญาณเตือน ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า ไมโครโฟนประกาศที่จะใช้เปิดสัญญาณเตือนได้ หากกำหนดค่าไว้ ก็จะสามารถเปิดสัญญาณเตือนได้แม้ว่าระบบจะอยู่ใน โหมดสแตนด์บายก์ตาม สัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียงจะถูกส่งไปยังไมโครโฟนประกาศแต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบเพื่อระบุ ว่ามีการเดือน

สามารถกำหนดค่าให้กับปุ่มสัญญาณเตือนเพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนไปยังบางโซน/กลุ่มที่เลือกไว้แล้วเท่านั้น เช่นเดียวการ เรียกสายที่เลือก ต้องเลือกโซน/กลุ่มที่จะส่งสัญญาณเตือนก่อน จากนั้นต้องกดปุ่มการเตือนภัยที่เลือก ปุ่มจะสว่างเป็นสีแดง ระหว่างที่มีการเตือน ทีนี้ ก็จะสามารถเลือกโซน/กลุ่มการเตือนภัยถัดไปได้ เมื่อกดปุ่ม ESC จะเป็นการปิดสัญญาณเตือนอีกครั้ง

การหยุดสัญญาณ

เมื่อกดปุ่ม ▼ จะหยุดสัญญาณเตือนหรือโทนเสียงที่กำลังดังอยู่ หรือยกเลิกการพูด สามารถกำหนดพังก์ชันของปุ่ม ▼ (ลำดับ ความสำคัญ เหตุการณ์ ฯลฯ) ในซอฟต์แวร์ IRIS-Net

เปิด/ปิดระบบ

ระบบสามารถเบิดหรือปิดด้วยปุ่ม ▲ โดยปกติแล้ว จะไม่สามารถเบิด/บิดได้จากไมโครโฟนประกาศ ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถ ตั้งโปรแกรมพังก์ชันนี้ผ่านทาง IRIS-Net ได้

ในโหมดบิดการใช้งาน (สแตนด์บาย) ไฟสัญญาณที่สัญญาณกันจะดับ เมื่อกดบุ่ม ▲ จะเป็นการเบิดระบบ ระหว่าง กระบวนการเบิดใช้งาน ไฟสัญญาณ ▲ จะกะพริบ และเมื่อระบบพร้อมทำงาน ไฟสัญญาณ ▲ จะยังคงติดสว่าง (ใช้กับ ไมโครโฟนประกาศในระบบทุกตัว)

หากต้องการปิดระบบ ต้องกดปุ่ม ▲ ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการปิดการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ หากกดถูกปุ่มนี้โดยบังเอิญ

ระบบยังสามารถเปิดหรือบูตโดยอัตโนมัติจากตำแหน่งภายนอก โดยการกดปุ่ม ALARM หรือเปิดใช้ลำดับสัญญาณเดือน

ฟังก์ชันพิเศษ

สามารถกำหนดหน้าที่พิเศษให้กับปุ่มเลือกทุกปุ่มบนไมโครโฟนประกาศได้ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถใช้ไมโครโฟน ประกาศเป็นขั้วต่ออินพุตเพื่อควบคุมไฟส่องสว่าง ที่เปิดประตู ม่านหน้าต่าง และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมระดับ เสียงจากปุ่มขึ้น/ลง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้ในเอกสาร IRIS-Net

9 การบำรุงรักษา

ไมโครโฟนประกาศไม่จำเป็นได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษ เพื่อเหตุผลด้านสุขอนามัยและให้มีความสะอาดสะอ้าน สามารถ ใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดไมโครโฟนประกาศได้

10 ข้อมูลทางเทคนิค

-คุณสมบัติทางไฟฟ้า

พอร์ด CAN BUS	10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที, 1 🛛 RJ-45, ความยาว สูงสุด 1,000 ม.		
ระดับอินพุตไมโครโฟนสูงสุด	-21 dBu		
ระดับอินพุตสายสูงสุด	+4 dBu		
ระดับเอาต์พุต NF สูงสุด	+12 dBu		
ไมโครโฟน ระดับอินพุตเสียงที่กำหนด ความถี่ตอบสนอง อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	85 dBSPL 250 Hz - 10 kHz (-6dB) > 60dB		
ปุ่มต่างๆ	ปุ่มโชน/พังก์ชัน/แป้นพิมพ์ตัวเลขแบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 5 ปุ่ม ตั้งโปรแกรมได้ 15 ปุ่ม		
ปุ่มเดือนภัยในตัว (เฉพาะ PVA-15ECS)	ปุ่มเตือนภัย 2 ปุ่ม (พร้อมฝาครอบใส) เพื่อกระจาย สัญญาณเตือนภัย ไมโครโฟนประกาศจะคอยตรวจสอบฟิด ไลน์ของปุ่ม		
สวิตข์กุญแจในตัว (เฉพาะ PVA-15ECS)	สวิตซ์กุญแจเพื่อป้องกันการใช้ไมโครโฟนประกาศโดยไม่ได้ รับอนุญาต ไมโครโฟนประกาศจะคอยตรวจสอบพีดไลน์ ของสวิตซ์กุญแจ		
ไฟสัญญาณ	เบิด/บิด (สีเขียว), ความผิดปกติ (สีเหลือง), สัญญาณเตือน (สีแดง) ไฟ LED สีเขียวหรือสีเหลืองในปุ่มเมนูตั้งโปรแกรมล่วงหน้า ไฟ LED สีเขียวและสีแดงในปุ่มโชน/พังก์ชันที่ตั้งโปรแกรม ได้		
ิจอ LC	จอ LC แบบมีไฟส่องหลัง (122 🛛 32 พิกเซล)		
พอร์ด	พอร์ต CST BUS 1 ช่อง (ควบคุมข้อมูล + เสียง + แหล่ง จ่ายไฟ, RJ-45) แหล่งสัญญาณเสียง 1 ช่อง (ระดับสาย, แจ็คโทรศัพท์) พอร์ตไมโครโฟน 1 ช่อง (แจ็คโทรศัพท์) พอร์ต EXT OUT 1 ช่อง (ไมโครโฟนประกาศเสริม, RJ-12)		
อินพุดไฟเลี้ยงแบบ DC	15-58 V		
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสูด (ไม่รวมไมโครโฟน ประกาศเสริม)	สแตนด์บาย/ว่าง/การประกาศ/การแจ้งเดือน: 24 V / 80 mA / 1.92 W		
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด (รวมไมโครโฟน ประกาศเสริม 5 เครื่อง)	สแตนด์บาย/ว่าง/การประกาศ/การแจ้งเดือน: 24 V / 190 mA / 4.56 W		

ลักษณะอุปกรณ์

ลี	RAL 9017 (สีดำ Traffic)
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ความสูง 🛛 ความกว้าง 🛛 ความลึก)	166 มม. 🛛 200 มม. 🖾 66 มม. (ไม่รวมไมโครโฟน)

66 มม. (ไม่รวมไมโครโฟน)	E1, E2, E3
น้ำหนักสุทธิ (PVA-15CST)	0.6 กก.
น้ำหนักสุทธิ (PVA-15ECS)	1.64 กก.
น้ำหนักในการขนส่ง (PVA-15CST)	1.1 กก.
น้ำหนักในการขนส่ง (PVA-15ECS)	1.82 กก.

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน	-5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)
อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย [้] าย	-25 °C ถึง +70 °C (-13 °F ถึง +158 °F)

กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

	PVA-15CST/ PVA-15ECS	PVA-1EB	PVA-1KS	PVA-20CSE
สแตนด์บาย	60 mA	0 mA	0 mA	0 mA
ว่าง (ไม่มีเสียง)	80 mA	0 mA	0 mA	15 mA
โหมดการประกาศ (-10 dB)	80 mA	8 mA	0 mA	15 mA
โหมดการแจ้งเตือน (เตือนภัย) (-3 dB)	80 mA	8 mA	0 mA	15 mA

กฎระเบียบ

- FCC อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานจะมีสองสถาวะการทำงานดังต่อไปนี้:
 - อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดการรับกวนที่เป็นอันตราย และ
 - อุปกรณ์นี้ต้องสามารถรับสัญญาณรบกวนใดๆ ได้ รวมทั้งการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
- ICES-003 อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้สอดคล้องตามมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

10.1 แผนผังวงจร



10.2 ขนาด

ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST และ PVA-15ECS มีขนาดภายนอกเท่ากัน แสดงเฉพาะไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST ในรูปต่อไปนี้:



11 ภาคผนวก

11.1 ไมโครโฟนประกาศเสริม

สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนประกาศเสริมเข้ากับไมโครโฟนประกาศได้สูงสุด 5 เครื่อง ไมโครโฟนประกาศเสริมมีปุ่มเลือกที่ กำหนดได้ 20 ปุ่ม ปุ่มแต่ละปุ่มบนไมโครโฟนประกาศเสริมจะมีไฟสัญญาณสีเขียวและสีแดง ปุ่มจะติดป้ายไว้แบบเดียวกับบน ไมโครโฟนประกาศ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ป้ายจะมีฝาบิดแบบใสป้องกันอยู่ และสามารถเปลี่ยนป้ายได้ตลอดเวลา ไมโครโฟน ประกาศสามารถใช้แบบตั้งโต๊ะหรือฝังไว้ก็ได้ แม้ว่าจะมีไมโครโฟนประกาศเสริมติดตั้งอยู่ และเช่นเดียวกับไมโครโฟน ประกาศ ไมโครโฟนประกาศเสริมจะมีการตรวจสอบในตัวเครื่อง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีการบันทึกในบันทึกข้อผิด พลาดของระบบ

การประกอบ

้ โปรดปฏิบัติตามข้อมูลต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับการติดตั้งไมโครโฟนประกาศเสริมในไมโครโฟนประกาศ

- 1. ปลดขั้วต่อทั้งหมดออกจากไมโครโฟนประกาศ
- 2. วางไมโครโฟนประกาศให้อยู่ข้างๆ ไมโครโฟนประกาศเสริมโดยวางคว่ำหน้า
- 3. ยึดแผ่นเชื่อมด้วยสกรู (Torx T10) 4 ตัว โปรดสังเกตเครื่องหมาย TOP บนแผ่นเชื่อม



- 4. เสียบสายเชื่อมต่อเข้าที่ช่องเสียบ EXT ของไมโครโฟนประกาศหรือไมโครโฟนประกาศเสริม (ขั้วต่อจะคลิกเข้าที่)
- 5. ตั้งที่อยู่เฉพาะให้กับไมโครโฟนประกาศเสริมผ่านทาง EXTENSION ADDRESS ของสวิตช์ DIP (ดูตารางด้าน
 - ล่าง)

แจ้งเตือน!

เมื่อใช้ไมโครโฟนประกาศเสริมหลายตัว ต้องกำหนดที่อยู่ตามลำดับตัวเลขจากซ้ายไปขวา (1–5)

- 6. ต่อสายไมโครโฟนประกาศกลับคืน
- 7. กำหนดค่าไมโครโฟนประกาศเสริมในซอฟต์แวร์ IRIS-Net

i

แจ้งเตือน!

หากมีการเปลี่ยนไมโครโฟนประกาศเสริมในระบบไมโครโฟนประกาศที่กำหนดค่าไว้แล้ว ต้องกำหนดที่อยู่ของอุปกรณ์ที่ เปลี่ยนให้กับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่ผ่านทาง EXTENSION ADDRESS ของสวิตช์ DIP

สวิตข์ DIP			เลขลำดับ	ความคิดเห็น	
4	3	2	1		
-	ปิด	ปิด	ปิด	0	ยกเลิกการเชื่อมต [่] อ
-	ปิด	ปิด	เปิด	1	

สวิตช์ DIP			เลขลำดับ	ความคิดเห็น	
4	3	2	1		
-	ปิด	เปิด	ปิด	2	
-	ปิด	เปิด	เปิด	3	
-	เปิด	ปิด	ปิด	4	
-	เปิด	ปิด	เปิด	5	

ตาราง 11.1: ที่อยู่เสริม

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2023