

Easy Series

de Kurzbedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Installation der Zentrale	4
1.1	Kompaktgehäuse	4
1.2	Großes Gehäuse	5
2	Verdrahtung der Zentrale	6
3	Konfigurieren des Systems	8
4	Einrichter-Telefonmenü	12
5	Benutzer hinzufügen/ändern	13
6	Anhang	14
6.1	Expertenparametrierung	14
6.2	Ländercodes	26
6.3	Standard-Pincodes	26

1 Installation der Zentrale

1.1 Kompaktgehäuse



Element Nr.	Beschreibung
1	Steckplatz für ICP-EZPK-Parametrierschlüssel und ICP-EZRU2-V3-
	Aktualisierungsschlüssel
2	ICP-EZTS Gehäuse- und Abreiß-Sabotagekontakt
3	Netzteil
4	Modulmontageplatz (ITS-DX4020-G abgebildet)
5	Modulmontageplatz (DX2010 abgebildet)
6	Status-LED ($$)
	Systemtesttaste (\rightarrow)
7	Steckplatz für ICP-EZV2-Sprachmodul

1.2 Großes Gehäuse



Element Nr.	Beschreibung	
1	Steckplatz für ICP-EZPK-Parametrierschlüssel und ICP-EZRU2-V3-	
	Aktualisierungsschlüssel	
2	ICP-EZTS Gehäuse- und Abreiß-Sabotagekontakt	
3	Netzteil	
4	Modulmontageplatz (DX2010 abgebildet)	
5	Modulmontageplatz (ITS-DX4020-G abgebildet)	
6	Status-LED ($$)	
	Systemtesttaste (\rightarrow)	
7	Steckplatz für ICP-EZV2-Sprachmodul	

2 Verdrahtung der Zentrale



Element	Beschreibung		
Nr.			
1	Bedienteil (IUI-EZ1)		
	Jedem installierten Bedienteil eine eindeutige Adresse zuweisen (1 bis 4).		
2	wLSN-Hub		
3	DX2010 Melder-Kopplerplatine		
4	DX4020 Netzwerk-Schnittstellenmodul		
	Bietet eine festverdrahtete Ethernet-Verbindung zum Leitstellenempfänger.		
5	ITS-DX4020-G Integriertes GPRS/GSM IP-Übertragungsgerät		
	Bietet GPRS mit GSM-Ersatzkommunikation.		
6	Audiokabel-Anschlüsse vom ITS-DX4020-G zur Zentrale		
7	Einfache 2,2 k Ω EOL-Konfiguration (NO (Öffner) und NC (Schließer))		
8	Doppelte 2,2 k Ω EOL-Konfiguration (NC (Schließer))		
9	Parametrierbarer Ausgang 1 geschaltete 12 V-Konfiguration (Standard)		
10	Parametrierbare Ausgänge 2 bis 4		
11	2-Draht-Brandmelder (2,2 k Ω Leitungsabschlusswiderstand (EOL)		
	verwenden)		
12	4-Draht-Brandmelder (2,2 k Ω Leitungsabschlusswiderstand (EOL) sowie EOL-		
	Relaismodul verwenden)		

3 Konfigurieren des Systems

Grundeinstellungen:

- Grundeinstellungen aufrufen und die folgenden Änderungen vornehmen: Siehe Abschnitt 4 Einrichter-Telefonmenü, Seite 12.
 - Melderarten modifizieren.
 - Melderbeschreibungen aufzeichnen.
 - Kundennummer eingeben.
- 2. Auf [#][#] drücken, um Grundeinstellungen zu verlassen.
- 3. Das Benutzermenü aufrufen und den Installationspincode ändern.
- 4. Auf [#][#] drücken, um das Einrichter-Telefonmenü zu beenden.

Beim Einsatz von wLSN-Geräten:

- Die Schalter am wLSN-Hub auf HFSS-Modus stellen.
 S1 = 9, S2 = 2, S3 = 0
- Mit dem wLSN-Installationstool die Hochfrequenzsignalstärke (HFSS) testen.
 - a. Sich zum Standort der ersten Funk-Komponente begeben.
 - b. Eine beliebige Taste auf dem Installationstool drücken, um es einzuschalten.
 - c. Die Tasten [*] und [#] gedrückt halten, um in den HFSS-Modus zu gelangen.
 - d. Auf die Taste [3] drücken, um in den Modus 3 zu gelangen.
 - Positionieren Sie das Installationstool mindestens 10
 Sek. lang am geplanten Montagestandort des Geräts.
 - f. Den Messwert auf dem Installationstool mit *Tabelle 3.1* vergleichen, um festzustellen, ob die HFSS ausreicht.

Signal-Rausch-Abstand	Signalstärke
< 9 dB	Ungenügend
9 dB	Grenzwertig (nicht empfohlen)
13 dB	Akzeptabel
16 dB	Gut
20 dB	Sehr gut
22 dB	Ausgezeichnet

Tabelle 3.1 Signal-Rausch-Abstandsdaten

7. Die Unterteile der Funk-Komponenten an den gewünschten Montageorten anbringen.

Noch nicht die Funk-Komponenten an den Unterteilen anbringen und keinesfalls die Batterien einlegen.

- 8. Das System vom Strom trennen.
- Die Schalter auf dem wLSN-Hub auf Normalbetrieb
 (S1 = 1, S2 = 0, S3 = 0) stellen.
- Das System wieder an den Strom anschließen. Auf den ununterbrochenen grünen Kreis auf dem Bedienteil warten.
- 11. Das Einrichter-Telefonmenü aufrufen. Siehe Abschnitt 4 Einrichter-Telefonmenü, Seite 12.
- 12. [1][6] eingeben, um in das Funk-Konfigurationsmenü zu gelangen.
- 13. Wenn das System "Installieren Sie alle Batterien" ansagt:
 - a. Die Batterien in alle Funk-Komponenten einlegen.
 - b. Die Funk-Komponenten auf die Unterteile montieren.
 - c. Alle Bewegungsmelder abdecken.
- 14. Ca. 6 Minuten lang warten, bis das System ansagt: "Funk-Komponenten xx."

"xx" = Anzahl der gefundenen Funk-Komponenten.

15. Funktionstest aller Melder (Auslösen und Wiederherstellen).

Das System weist wLSN-Meldernummer in der Reihenfolge zu, in der sie aktiviert wurden.

HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass Sie für jeden getesteten Melder die Systemansage "wurde geprüft" bekommen, bevor Sie mit dem nächsten Melder fortfahren.



- Jeder wLSN-Melder muss für die Anmeldung im System ordnungsgemäß geprüft werden:
- Tür-/Fenster-Magnetkontakt: Die Tür öffnen und schließen.
- **Bewegungsmelder:** Die Abdeckung abnehmen und durch den Überwachungsbereich des Melders gehen.
- Brandmelder: Die Testtaste ca. 4 Sek. lang gedrückt halten.

Beim Einsatz von GPRS- oder GSM-Kommunikation:

- 16. Am ITS-DX4020-G sicherstellen, dass die CONFIG-Stifte kurzgeschlossen sind.
- 17. Das System mit Netzstrom sowie Batterienotstrom versorgen.

Die STATUS-LED auf dem ITS-DX4020-G blinkt im Zweitakt, während das ITS-DX4020-G initialisiert. Nach abgeschlossener Initialisierung laufen die STATUS-, Mobil-IP- sowie AUDIO AKT-LEDs in einer bestimmten Abfolge durch. 18. Die Konfigurations-SMS-Zeichenfolge in Ihr Mobiltelefon eingeben.

Jedes id/Wertepaar mit einem Zeilenvorschub, Zeilenumbruch oder Semikolon (:) trennen.

Keine Leerstelle eingeben. Leerstellen werden als Zeicheneingaben gelesen.

Tabelle 3.2 zeigt ein Beispiel für eine einzelne SMS-Mitteilung.

SMS-Zeilennr.	Beschreibung	Beispiel-SMS
%1 <lf></lf>	SMS-Sequenznummer	%1
1=DX4020 <lf> Standardpasswort</lf>		1=DX4020
10=basic.m2m <lf></lf>	Zutrittskontrollpunktname (Access Point	10=basic.m2m
	Name - APN)	11=none 12=none
	(vom Träger zur Verfügung gestellt)	!
11=none <lf></lf>	GPRS-Standardbenutzername	1
	(nur verwendet, wenn vom Betreiber	
	angefordert)	
12=none <lf></lf>	GPRS-Standardpasswort	1
	(nur verwendet, wenn vom Betreiber	
	angefordert)	
!	Ende der Konfiguration	1

Tabelle 3.2 Einzelnes SMS-Beispiel

- 19. Die Konfigurations-SMS an die SIM-Kartentelefonnummer senden.
- 20. Die LEDs beobachten. Wenn alle LEDs in einer bestimmten Abfolge durchlaufen, wurde das ITS-DX4020-G erfolgreich konfiguriert.
- 21. Die Brücke von den CONFIG-Stiften entfernen. Das ITS-DX4020-G wird neu gestartet.

Prüfen des Systems:

- 22. Das Einrichter-Telefonmenü aufrufen.
- 23. Auf [1][2] drücken, um einen vollständigen Systemtest durchzuführen.
- 24. Nach Abschluss des vollständigen Systemtests auf [#][#] drücken, um das Einrichter-Telefonmenü zu beenden.

4 Einrichter-Telefonmenü

Aufruf des Einrichter-Telefonmenüs:

1) Anschluss an die Telefon-Prüfpfosten oder das Haustelefon benutzen.



2) Standard-Installationspincode eingeben: 5432(11).



5 Benutzer hinzufügen/ändern

Aufruf des Benutzer-Telefonmenüs:

1) Anschluss an die Telefon-Prüfpfosten oder das Haustelefon benutzen.



2) Standard-Hauptbenutzerpincode eingeben: 1234(55).



Bild 5.1 Benutzer-Telefonmenü

Benutzer hinzufügen		Benutzer ändern	
1.	Das Benutzer-Telefonmenü aufrufen.	1.	Das Benutzer-Telefonmenü aufrufen.
2.	Den Hauptbenutzerpincode (Benutzer	2.	Den Hauptbenutzerpincode (Benutzer
	1) eingeben.		1) eingeben.
3.	Auf [4] drücken, um das	3.	Auf [4] drücken, um das Benutzermenü
	Benutzermenü aufzurufen.		einzugeben.
4.	Auf [1] drücken, um einen neuen	4.	Auf [2] drücken, um einen Benutzer zu
	Benutzer hinzuzufügen.	5.	ändern.
	– Einen Pincode zuweisen.		Mehrmals auf [2] drücken, bis das
	- Einen Codierschlüssel und/oder		System die gewünschte
	einen Funk-Handsender		Benutzernummer ansagt.
	zuweisen.		
	– Eine Benutzerstimme		
	aufzeichnen.		
5.	Schritt 4 für zusätzliche Benutzer	5.	Schritt 4 in Benutzer hinzufügen
	wiederholen.		wiederholen.
6.	Auf [#] drücken, um zum	6.	Auf [#] drücken, um zum Benutzermenü
	Benutzermenü zurückzukehren oder		zurückzukehren oder [#][#][#] drücken,
	[#][#][#] drücken, um den Vorgang zu		um den Vorgang zu beenden.
	beenden.		

6 Anhang

6.1 Expertenparametrierung

Leistungsmerkmale – System		
Nr. des	Gewünschtes	Reichweite
Leistungs-	Leistungsmerkmal	
merkmals		
102	Ländercode	00 bis 99 (siehe Abschnitt 6.2 Ländercodes,
		Seite 26)
103	Gehäusesabotagekontakt	0 = Deaktiviert
	aktiviert	1 = Aktiviert
107	Laufzeit des Feueralarms	0 bis 90 Min.
108	Laufzeit des Einbruchalarms	0 bis 90 Min.
110	Einbruchalarmabbruchzeit	15 bis 45 Sek.
111	Feueralarmabbruchzeit	0 zum Deaktivieren, 1-10 Min.
112	Einbruchalarmabbruchzeit	5 bis 10 Min.
114	Auswahl des	1, 2 oder 3
	Zutrittssignaltons	
115	Zutrittssignalmodusbetrieb	0 = Aus
	bei unscharf geschaltetem	1 = Ein
	System	2 = Folgt der vorherigen Einstellung
116	Automatische Prüfprotokoll-	0 = Aus
	Häufigkeit	1 = Täglich
		2 = Wöchentlich
		3 = Monatlich
119	EN50131 Stufe 4 Zutrittscode	6-stelliger numerischer Pincode (0-9)
121	Sommerzeit	0 = Aus
		1 = Nordamerika (vor 2007)
		2 = Europa und Asien
		3 = Tasmanien, Australien
		4 = Rest von Australien
		5 = Neuseeland
		6 = Kuba
		7 = Südamerika und Antarktis
		8 = USA (nach 2006)
122	Umgehung des	0 = Deaktiviert
	Installationspincodes	1 = Aktiviert

Leistungsm	Leistungsmerkmale – System		
Nr. des	Gewünschtes	Reichweite	
Leistungs-	Leistungsmerkmal		
merkmals			
124	Bestätigung eines	0 = Aus	
	Melderalarms	1 = Meldergruppenabhängigkeit	
		2 = Intelligente Gefahrenanalyse	
		3 = Bestätigte Alarme 1 (ursprüngliche	
		Eingangstür)	
		4 = Bestätigte Alarme 1 (Codierschlüssel,	
		Funk-Handsender oder Schlüsselschalter)	
125	Max. Anzahl der offenen	0 bis 8	
	Meldegruppen		
126	Scharfschalteverzögerung	0 bis 255 Sek.	
127	Eingangsverzögerung	0 bis 255 Sek.	
129	Erzwungene Scharfschaltung	0 = Protokoll nicht geschickt	
	aktiviert	1 = Protokoll geschickt	
131	Anzahl Swinger-Umgehungen	0 zum Deaktivieren, 1-15	
133	Reihenfolgeoptionen von	1 bis 6	
	System Ein		
134	Zeitschalter -	0 bis 3600 Sek.	
	Meldergruppenabhängigkeit		
136	Alarmspeicher löschen	0 = Durch jeden beliebigen Benutzer	
		1 = Nur durch Hauptbenutzer	
140	Demo-Modus	0 = Das System sagt alle Telefonmitteilungen	
		nur über das Telefon an.	
		1 = Das System sagt alle Telefonmitteilungen	
		über das Telefon und über alle an das System	
		angeschlossenen Bedienteile an.	
		2 = Während der Telefonparametrierung die	
		[i] -Taste zum Einschalten der	
		Mitteilungsansagen am Bedienteil ein- oder	
		ausschalten.	
142	Installationspincode	0 = Hauptbenutzer nicht erforderlich	
	beschränken	1 = Hauptbenutzer erforderlich	
162	Fehlende Funk-	0 = Fehlen führt zu Sabotagezustand (gemäß	
	Komponentenbedingungen	EN50131).	
		1 = Fehlen führt zu Störung.	

merkmals		
163	Störungstöne stummschalten	0 = Alle Störungstöne gehen vom Bedienteil
		aus.
		1 = Nur Feuer- und 24-Stunden-Störungstöne
		gehen vom Bedienteil aus.
164	System-Inaktivitätszeitraum	Die Anzahl der Stunden (0 - 255) eingeben,
	(Stunden)	die das System ausgeschaltet sein muss,
		bevor das "System inaktiv"-Protokoll
		gesendet wird.
165	System-Inaktivitätszeitraum	Die Anzahl der Tage (0 - 255) eingeben, die
	(Tage)	das System ausgeschaltet sein muss, bevor
		das "System inaktiv"-Protokoll gesendet
		wird.
166	System-Inaktivitätszeitraum	Die Anzahl der Wochen (0 - 255) eingeben,
	(Wochen)	die das System ausgeschaltet sein muss,
		bevor das "System inaktiv"-Protokoll
		gesendet wird.
167	Zwangsläufige	0 = Nicht normale Melder führen zu einem
	Scharfschaltung/Fehler am	Ausgangsfehler am Ende der
	Ausgang	Scharfschalteverzögerung
		1 = Nicht normale Melder führen zu
		"Zwangsläufig scharf" am Ende der
		Scharfschalteverzögerung
168	Audioverifikations-	0 = SIA-Standardaudioverifikationsbefehle
	Befehlssatz	benutzen (AV-01-1997.11)
		1 = Alternativen Audioverifikationsbefehlssatz
		verwenden
		Siehe Tabelle 6.1 für weitere Informationen.
601	Funk-Handsender-Bedrohung	0 = Funk-Handsender sendet kein
	aktivieren	Bedrohungsereignis
		1 = Funk-Handsender sendet ein
		Bedrohungsereignis
•		

Reichweite

Nr. des

Leistungsmerkmale – System

Leistungs- Leistungsmerkmal

Gewünschtes

SIA-Standardaudioverifikationsbestätigungsbefehle (Nr. des Leistungsmerkmals 168 = 0)		
[1]	In den Raum sprechen.	
[3]	Räume abhören.	
[6]	Räume abhören.	
[7]	90-Sekunden-Zeitgeber neu starten.	
[9][8]	Sitzung mit Rückruf beenden.	
[9][9]	Sitzung ohne Rückruf beenden.	
[0]	Alle Mikrofone abhören.	
[#]	Löscht erste Befehlsstelle.	

Audioverifikationsbefehle wechseln (Nr. des Leistungsmerkmals 168 = 1)		
Telefontaste	Befehl	
[#]	In den Raum sprechen.	
[*]	Räume abhören.	
[7] (jede Zahl zwischen 1 und 9)	90-Sekunden-Zeitgeber neu starten.	
[0]	Sitzung ohne Rückruf beenden.	

Tabelle 6.	1 Aud	ioverifikati	ionsbefehle

Zielleistungsmerkmale			
Nr. des	Gewünschtes	Reichweite	
Leistungsmerkmals	Leistungsmerkmal		
100	Kundennummer	4- oder 6-stellige Zahl	
201	Überprüfung der	0 = Ein	
	Telefonleitung	1 = Aus	
202	PSTN- oder GSM-Anschluss	0 = PSTN-Telefonleitung	
		1 = ITS-DX4020-G GSM-Funktelefon	
205	Erkennung des Wähltons	0 = Ein	
		1 = Aus	
Zielrufnummer/IP-A	dresse für Zieladresse:	•	
206	Erstes Primärziel	Höchstens 32 Stellen	
207	Erstes Ersatzziel	0-9, B-F zulässig.	
208	Zweites Primärziel	. = [*] (. zwischen jeder IP-	
209	Zweites Ersatzziel	Adressendarstellung).	
210	Nummer des SMS-	Beenden mit Speichern = [#]	
	Dienstanbieters	Beenden ohne Speichern = $[#][#]$	
		Zielzufnummen deelstivieren = [0][#]	
		Zieiruinummer deaktivieren = [0][#]	
		IP-Adresse deaktivieren = 240.0.0.0	
Format für Zieladres	sse:		

Zielleistungsmerkmale			
Nr. des	Gewünschtes	Reichweite	
Leistungsmerkmals	Leistungsmerkmal		
211	Erstes Primärziel	0 = Deaktiviert	
212	Erstes Ersatzziel	1 = Kontakt-ID	
213	Zweites Primärziel	2 = SIA	
214	Zweites Ersatzziel	3 = Sprache	
		4 = SMS	
		5 = Fast Format	
		6 = Netzwerk	
215	Anklopfen deaktiviert	3 oder 4 Stellen	
		* = [*][*]; # = [*][#]	
216	Umgehungsnummer für	3-stellige Zahl	
	Notruf		
217	Verzögerung der	0 bis 60 Min.	
	Umgehungsnummer für		
	Notruf		
218	Autom. Erkennung	0 = Tonwahl	
	Impulswahl	1 = Impulswahl	
222	Bestätigungsruf-Zähler	1 bis 255 Rufzeichen	

Kommunika	Kommunikationsleistungsmerkmale wechseln			
Nr. des	Gewünschtes Reichweite			
Leistungs-	Leistungsmerkmal			
merkmals				
Port-Numm	er für Zieladresse:			
241	Erstes Primärziel	0 bis 65535		
242	Erstes Ersatzziel			
243	Zweites Primärziel			
244	Zweites Ersatzziel			
Ziel-Polling				
281	Erstes Primärziel	0 = Deaktiviert; 1 bis 65535 Min.		
282	Erstes Ersatzziel			
283	Zweites Primärziel			
284	Zweites Ersatzziel			
Quittierung	s-Wartezeit für Ziel			
285	Erstes Primärziel	5 bis 255 Sek.		
286	Erstes Ersatzziel			
287	Zweites Primärziel	1		
288	Zweites Ersatzziel			

Kommunikationsleistungsmerkmale wechseln			
Nr. des	Gewünschtes	Reichweite	
Leistungs-	Leistungsmerkmal		
merkmals			
Anti-Wiede	rgabe für Zieladresse:		
289	Erstes Primärziel	0 = Deaktiviert; 1 = Aktiviert	
290	Erstes Ersatzziel		
291	Zweites Primärziel		
292	Zweites Ersatzziel		
Ziel-Polling	versuch:		
293	Erstes Primärziel	1 bis 99	
294	Erstes Ersatzziel		
295	Zweites Primärziel		
296	Zweites Ersatzziel	1	
297	Polling-Periode verlängern	0 = Deaktiviert; 1 bis 255 Min.	

RPS-Konfig	RPS-Konfigurationsleistungsmerkmale		
Nr. des	Gewünschtes Leistungsmerkmal	Reichweite	
Leistungs-			
merkmals			
118	RPS-Pincode	6 Stellen von 0 bis 9 und A bis F	
		erforderlich.	
224	Häufigkeit des automatischen RPS-Call-	0 = Niemals; 1 = Täglich	
	Ins	2 = Wöchentlich; 3 = Monatlich	
225	Automatischer RPS-Call-In-Zeitpunkt	0 bis 23	
	(Stunden)		
226	Automatischer RPS-Call-In-Zeitpunkt	0 bis 23	
	(Minuten)		
227	Automatischer RPS-Call-In-Zeitpunkt	0 bis 6, wenn 0 = Sonntag und 6 =	
	(Wochentag)	Samstag	
228	Automatischer RPS-Call-In-Zeitpunkt	1 bis 28	
	(Tag des Monats)		
229	Automatische RPS-Call-In-	Siehe Leistungsmerkmale Nr. 206-	
	Zielrufnummer/-IP-Adresse	209 für zulässige Eingaben.	
245	Automatische RPS-Call-In-Methode	0 = Zielrufnummer; 1 = IP-Adresse	
246	RPS-Portnummer	0 bis 655353	

20 de | Anhang

Melderprotokoll und Wiederherstellungs-Routing			
Nr. des	Gewünschtes	Nr. des	Gewünschtes
Leistungs-	Leistungsmerkmal	Leistungs-	Leistungsmerkmal
merkmals		merkmals	
301	Melderprotokolle und Melder	326	Einbruchzonenumgehung
	zurücksetzen (alle)		
307	Einbruchalarm	327	Einbruchzonenumgehung -
			Wiederherstellung
308	Einbruchalarm bestätigt	328	Feuer-Störung
309	Einbruchalarm unbestätigt	329	Feuer-Störung -
			Wiederherstellung
310	Einbruchalarm 24-Stunden	331	24-Stunden-Störung
311	Einbruchalarm 24-Stunden -	332	24-Stunden-Störung -
	Wiederherstellung		Wiederherstellung
312	Einbruchalarm -	335	Einrichterbedienungsalarm
	Wiederherstellung		
313	Bedrohung	336	Einrichterbedienungsalarm -
			Wiederherstellung
315	Feueralarm	371	Feuer Abbruch
316	Feueralarm unbestätigt	388	Meldersabotage
317	Feueralarm -	393	Fehler mit Melder, die in
	Wiederherstellung		Abhängigkeit stehen
318	Unsichtbarer Überfallalarm	394	Alarm - Erzwungene
			Scharfschaltung
323	Abbruch	399	Unsichtbarer Überfallalarm -
			Wiederherstellung
324	Einbruchmeldungsfehler	400	Fehler mit Melder, die in
			Abhängigkeit stehen -
			Wiederherstellung
325	Einbruchmeldungsfehler -		
	Wiederherstellung		
Reichweite	: 0 = Kein Ziel, 1 = nur erstes Z	iel, 2 = nur zw	eites Ziel, 3 = beide Ziele

Nr. des	Gewünschtes	Nr. des	Gewünschtes
Leistungs	Leistungsmerkmal	Leistungs-	Leistungsmerkmal
merkmals		merkmals	
302	Protokolle - System scharf- und	341	Geöffnet
	unscharf geschaltet (alle)		
314	Ausgangsfehler	342	Geöffneter Tastenschalter
330	Erzwungene Scharfschaltung	343	Fernbedienung geöffnet
337	Geschlossen (System scharf	344	Geschlossen (System scharf
	geschaltet) - Extern Scharf		geschaltet) - Benutzerdefiniert
338	Geschlossen (System scharf	386	Öffnen durch Wächterkennung
	geschaltet) - Intern Scharf		
339	Tastenschalter geschlossen	403	Teilweise geschlossen
			(System scharf geschaltet)
340	Fernbedienung geschlossen		

Systemprotokoll und Wiederherstellungs-Routing			
Nr. des	Gewünschtes	Nr. des	Gewünschtes
Leistungs-	Leistungsmerkmal	Leistungs-	Leistungsmerkmal
merkmals		merkmals	
303	Systemprotokolle und	358	Niedriger Batteriestand
	Wiederherstellungen (alle)		
319	Benutzernotfall	359	Niedriger Batteriestand -
			Wiederherstellung
320	Benutzer - Feuer	364	Telefonleitungsausfall -
			Wiederherstellung
321	Benutzer Feuer -	372	Firmware aktualisiert
	Wiederherstellung		
322	Benutzer - unsichtbarer	375	ROM-Ausfall
	Überfallalarm		
345	Netzstromausfall	376	Zutrittssignalstörung
346	Netzstromausfall -	377	Zutrittssignal -
	Wiederherstellung		Wiederherstellung
347	Autom. Systemtest normal	378	Funktionstest-Ende
348	Autom. Systemtest nicht	379	Funktionstest-Start
	normal		
349	Notstromausfall	380	Buskomponente fehlt

Dretekall Deutine ltat (Caäffmat und ~ . .

Systemprotokoll und Wiederherstellungs-Routing			
Nr. des	Gewünschtes	Nr. des	Gewünschtes
Leistungs-	Leistungsmerkmal	Leistungs-	Leistungsmerkmal
merkmals		merkmals	
350	Notstrom - Wiederherstellung	381	Buskomponente fehlt -
			Wiederherstellung
351	Kommunikationsversagen	382	Batterie fehlt
352	Kommunikation -	383	Fehlende Batterie -
	Wiederherstellung		Wiederherstellung
353	Ausfall - Bedienteilüberprüfung	384	RAM-Checksum
			fehlgeschlagen
354	Bedienteilüberprüfung -	385	System inaktiv
	Wiederherstellung		
355	Bedienteilsabotage	391	Pincode-Sabotage
356	Bedienteilsabotage -	392	Watchdog - Zurücksetzen
	Wiederherstellung		
357	Lokaler Parametriererfolg	410	Datum/Uhrzeit geändert
362	Kommunikationstest manuell	413	Netzwerkfehler
363	Telefonleitungsausfall	414	Netzwerk - Wiederherstellung
Reichweite: 0 = Kein Ziel, 1 = nur erstes Ziel, 2 = nur zweites Ziel, 3 = beide Ziele			

Leistungsmerkmale – Globales Protokoll-Routing			
Nr. des	Gewünschtes Leistungsmerkmal	Reichweite	
Leistungs-			
merkmals			
304	Übertragungsgerät deaktiviert	0 = Protokollerstellung aktiviert	
		1 = Protokollerstellung deaktiviert	
305	Zielversuche	1 bis 20	
306	Protokolle während Funktionstest	0 = Nein	
	senden	1 = Ja	

Ausgangsleistungsmerkmale			
Nr. des	Gewünschtes	Reichweite	
Leistungs-	Leistungsmerkmal		
merkmals			
600	Feuersignalrhythmus	0 = Zeitcode 3	
		1 = Impuls	

Ausgangsleistungsmerkmale			
Nr. des	Gewünschtes	Reichweite	
Leistungs-	Leistungsmerkmal		
merkmals			
611	Ausgang 1	0 = Ausgang deaktiviert	
621	Ausgang 2	1 = Einbruch	
631	Ausgang 3	2 = Einbruchmeldung	
641	Ausgang 4	3 = Feuer	
651	Ausgang 5 (Funk)	4 = Feuermeldung	
661	Ausgang 6 (Funk)	5 = Finbruch und Feuer	
671	Ausgang 7 (Funk)	6 - Einbruch und Feuermeldung	
681	Ausgang 8 (Funk)		
		7 = Zurucksetzen des Systems	
		8 = System scharfgeschaltet	
		9 = System bereit	
		10 = Funk-Handsender ein/aus	
		11 = Funk-Handsender 2-SekImpuls	
		13 = Benutzergesteuert	
		14 = Einbruch und Feuer Innenbereich	
		15 = System scharfgeschaltet (Extern	
		Scharf)	
		16 = Einbruch und Feuer 2	
642	Funktion Ausgang 4	0 = Überwachter 8 Ω Lautsprechertreiber	
		1 = Unüberwachter offener Kollektor	

Gewünschte Leistungsmerkmale – Benutzer			
Nr. des	Gewünschtes Leistungsmerkmal	Reichweite	
Leistungs-			
merkmals			
861	Pincodelänge	4 oder 6 Stellen	
862	Konfiguration Benutzer 22	0 = Benutzer 22 ist deaktiviert	
		1 = Benutzer 22 ist ein	
		Bedrohungsbenutzer	
		2 = Benutzer 22 ist ein	
		Wächterbenutzer	
7001	Installationspincode (Benutzer 0)	1111 bis 555555	
7011	Hauptbenutzerpincode (Benutzer 1)	7	

Leistungsmerkmale – Bedienteil			
Nr. des	Gewünschtes Leistungsmerkmal	Reichweite	
Leistungs-			
merkmals			
888	Feuer-Tastenalarm [1] Schlüssel	0 = Deaktiviert	
889	Medizinischer Tastenalarm [1][2]	1 = Aktiviert	
	Schlüssel		
890	Taste für unsichtbaren Überfallalarm [2]	0 = Deaktiviert	
	Schlüssel	1 = Akustischer Alarm	
		2 = Stiller Alarm	
891	Scharfschaltung mit einer Taste	0 = Deaktiviert	
		1 = Aktiviert	
892	Anzahl der zulässigen Eingaben eines	3 bis 8	
	ungültigen Pincodes		
893	Bedienteilsperrzeit	1 bis 30 Min.	

Gewünschte Leistungsmerkmale – Melder			
Gewünschtes	Nr. des	Reichweite	
Leistungsmerkmal	Leistungsmerkmals		
Melderart	Melder 01 = 9 01 1	– 0 = Deaktiviert	
	Melder 32 = 9 32 1	– 1 = Sichtbarer Überfallalarm bei intern	
		und extern scharf (mit Verzögerung)	
		– 2 = Innenbereich	
		– 3 = Sichtbarer Überfallalarm bei intern	
		und extern scharf	
		– 4 = 24-Stunden-Alarm	
		 5 = Feuer bestätigt 	
		– 6 = 24 Std. Feueralarm	
		– 7 = Stiller Einbruchalarm (Überfall)	
		– 8 = Wegemelder (benutzerdefinierte	
		Scharfschaltung)	
		– 9 = Melder mit	
		Scharfschaltezeitverkürzung	
		 11 = Schlüsseltaster 	
		– 12 = Schlüsselschalter	
		 13 = 24-Stunden-Störung 	
		– 14 = Benutzernotfall	
Stromkreisbauweise	Melder 01 = 9 01 2	0 = 2,2 k Ω Doppelalarmstromkreis und	
	Melder 32 = 9 32 2	Sabotageschutzkreis	
		1 = 2,2 k Ω Einfachalarmstromkreis	
Alarmbestätigung	Melder 01 = 9 01 6	0 = Audioalarmbestätigung deaktivieren	
	Melder 32 = 9 32 6	1 = Audioalarmbestätigung aktivieren	
Gewünschtes Leistu	ngsmerkmal	Nr. des Leistungsmerkmals	
Vorgabeeinstellung ab Werk		9999	

6.2 Ländercodes

Land	Code	Land	Code	Land	Code
Argentinien	01	Deutschland	18	Norwegen	38
Australien	02	Griechenland	19	Polen	41
Österreich	03	Hongkong	20	Portugal	42
Weißrussland	62	Ungarn	21	Rumänien	43
Belgien	04	Indien	22	Russland	44
Bosnien	65	Indonesien	23	Spanien	51
Brasilien	05	Irland	24	Schweden	52
Bulgarien	06	Israel	63	Taiwan	54
Kanada	07	Italien	25	Thailand	55
China	08	Japan	26	Türkei	56
Kroatien	10	Litauen	29	Ukraine	62
Tschechien	12	Luxemburg	20	Vereinigte	65
				Arabische Emirate	
Dänemark	13	Malaysia	32	Großbritannien	57
Ägypten	14	Mexiko	34	USA	58
Finnland	16	Niederlande	35		
Frankreich	17	Neuseeland	36		

6.3 Standard-Pincodes

Pincode	Standard
Installationspincode (Benutzer 0)	5432(11)
Hauptbenutzer (Benutzer 1)	1234(55)
Wächterkennung (Benutzer 22)	1111(11)

Bosch Security Systems, Inc. www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems, Inc., 2009