

Easy Series



fr Guide de mise en service rapide

Table des matières

1	Installation de la centrale	4
1.1	Coffret compact	4
1.2	Coffret AE1	5
2	Câblage de la centrale	6
3	Configuration du système	8
4	Menu téléphonique installateur	12
5	Ajouter/Modifier des utilisateurs	13
6	Annexe	14
6.1	Programmation avancée	14
6.2	Codes pays	25
6.3	Codes par défaut	25

1 Installation de la centrale

1.1 Coffret compact



Référence	Description
1	Port pour la clé de paramétrage ICP-EZPK et la clé de mise à jour ICP-
	EZRU2-V3
2	Contact d'autosurveillance à l'ouverture et à l'arrachement ICP-EZTS
3	Bloc d'alimentation
4	Emplacement de montage du module (ITS-DX4020-G représenté)
5	Emplacement de montage du module (DX2010 représenté)
6	Voyant LED d'état (√)
	Bouton de test du système ($ ightarrow$)
7	Port du module vocal ICP-EZV2

1.2 Coffret AE1



Référence	Description
1	Port pour la clé de paramétrage ICP-EZPK et la clé de mise à jour ICP-
	EZRU2-V3
2	Contact d'autosurveillance à l'ouverture et à l'arrachement ICP-EZTS
3	Bloc d'alimentation
4	Emplacement de montage du module (DX2010 représenté)
5	Emplacement de montage du module (ITS-DX4020-G représenté)
6	Voyant LED d'état (√)
	Bouton de test du système ($ ightarrow$)
7	Port du module vocal ICP-EZV2

2 Câblage de la centrale



Référence	Description	
1	Clavier de commande (IUI-EZ1)	
	Assigner une adresse unique à chaque clavier de commande installé	
	(de 1 à 4).	
2	Hub wLSN	
3	Module d'extension DX2010	
4	Transmetteur IP GPRS / GSM intégré ITS-DX4020-G	
	Permet une connexion GPRS avec transmission de secours via GSM.	
5	accordement audio de l'ITS-DX4020-G à la centrale	
6	Module interface réseau IP DX4020	
	Permet une connexion Ethernet pour une transmission au centre de	
	télésurveillance.	
7	Configuration simple résistance 2,2 k Ω (NO et NF)	
8	Configuration double résistance 2,2 k Ω (NF)	
9	Configuration 12 V commutée - Sortie programmable 1 (par défaut)	
10	Sorties programmables 2 à 4	
11	Détecteur de fumée 2 fils (utiliser une résistance de fin de ligne de 2,2 k Ω)	
12	Détecteur de fumée 4 fils (utiliser une résistance de fin de ligne de 2,2 k Ω	
	et un module de relais de fin de ligne)	

3 Configuration du système

Programmation de base :

- Accéder à la Programmation de base et effectuer les modifications suivantes : Se reporter à la Section 4 Menu téléphonique installateur,
 - Page 12.
 - Modifier les types de point
 - Enregistrer les descriptions des points
 - Entrer le code site
- 2. Appuyer sur [#][#] pour quitter la Programmation de base.
- 3. Accéder au menu Utilisateur et modifier le code installateur.
- 4. Appuyer sur [#][#] pour quitter le menu téléphonique du programme d'installation.

Si l'on utilise des éléments wLSN :

- Mettre les commutateurs du hub wLSN sur le mode RFSS.
 S1 = 9, S2 = 2, S3 = 0
- 6. Se servir de l'analyseur de portée radio wLSN pour effectuer le test de puissance radiofréquence (RFSS).
 - a. Aller au premier emplacement de l'élément radio.
 - b. Appuyer sur une touche quelconque de l'analyseur de portée radio pour le mettre en service.
 - c. Appuyer sur les touches [*] et [#] sans les relâcher pour activer le mode RFSS.
 - d. Appuyer sur la touche [3] pour activer le mode 3.
 - e. Maintenir l'analyseur de portée radio à l'emplacement souhaité pendant au moins 10 s.
 - f. Comparer l'indication de l'analyseur de portée radio à celle du *Tableau 3.1* pour déterminer si la puissance RFSS est suffisante.

Rapport signal/bruit	Puissance du signal
< 9 dB	Insuffisante
9 dB	Mauvaise? (déconseillée)
13 dB	Limite
16 dB	Bonne
20 dB	Très bonne
22 dB	Excellente

Tableau 3.1 Données de rapport signal/bruit

7. Installer les socles des éléments radio aux emplacements souhaités.

Ne pas installer les éléments radio sur les socles pour l'instant.

- 8. Couper toute alimentation du système.
- Régler les commutateurs du hub wLSN sur le mode de fonctionnement normal (S1 = 1, S2 = 0, S3 = 0).
- 10. Rétablir l'alimentation électrique du système ainsi que la batterie.

Attendre que le cercle vert plein apparaisse sur le clavier de commande.

- 11. Accéder au menu téléphonique installateur. Se reporter à la Section 4 Menu téléphonique installateur, Page 12
- 12. Appuyer sur [1][6] pour accéder au menu Configuration radio.
- 13. Lorsque le système annonce : « Installez toutes les piles » :
 - a. installer les piles de tous les éléments radio ;
 - b. installer les éléments radio sur leurs socles ;
 - c. masquer tous les détecteurs de mouvement.
- 14. Attendre approximativement 6 minutes jusqu'à ce que le système annonce : « Dispositifs radios trouvés : xx. »
 « xx »= le nombre d'éléments radios trouvés.
- 15. Tester tous les dispositifs (détection d'alarme et rétablissement).

Le système attribue des numéros de points wLSN dans l'ordre dans lequel ils sont testés.

REMARQUE !

S'assurer d'entendre le système annoncer : « Testé » pour chaque dispositif que l'on teste avant de passer à l'élément suivant.



Tester correctement chaque élément wLSN pour son intégration au système :

- **Contact de porte/fenêtre :** Ouvrir puis fermer la porte.
- **Détecteur de mouvement :** Enlever le masque et marcher dans la zone couverte.
- Détecteur de fumée : Appuyer le bouton de test sans le relâcher pendant approximativement 4 s.

Configuration de la transmission GPRS ou GSM :

- 16. Sur l'ITS-DX4020-G, s'assurer que les broches du cavalier CONFIG sont court-circuitées.
- Alimenter la centrale et raccorder la batterie. Le voyant LED ETAT de l'ITS-DX4020-G clignote deux fois pendant que l'ITS-DX4020-G s'initialise. Une fois l'initialisation terminée, les voyants ETAT, IP CELL. et AUDIO ACT lancent un mode défilant.
- 18. Composer la chaîne de configuration SMS avec votre téléphone portable.

Séparer chaque valeur par un changement de ligne, un retour à la ligne (<LF>) ou un point-virgule (;).

Ne pas entrer d'espace vierge. Les espaces vierges sont considérés comme des caractères saisis.

Le *Tableau 3.2* montre un exemple de message SMS simple.

Ligne SMS n° :	Description	Exemple de SMS
%1 <lf></lf>	Numéro de séquence SMS	0/ 4
1=DX4020 <lf></lf>	Mot de passe par défaut	%1 1=DX4020
10=basic.m2m <lf></lf>	Nom de point d'accès (APN)	10=basic.m2m
	(fourni par le fournisseur d'accès.)	11=none
11=none <lf></lf>	Nom d'utilisateur GPRS par défaut	12=none
	(utilisé uniquement s'il est exigé par le	
	fournisseur d'accès)	
12=none <lf></lf>	Mot de passe GPRS par défaut	
	(utilisé uniquement s'il est exigé par le	
	fournisseur d'accès)	
!	Fin de configuration	

Tableau	3.2	Exemple de	SMS simple	

- 19. Envoyer la configuration SMS au numéro de téléphone de la carte SIM.
- 20. Observer les voyants LED. Lorsque tous les voyants LED démarreront un mode défilant, l'ITS-DX4020-G sera configuré avec succès.
- 21. Enlever le cavalier des broches CONFIG. L'ITS-DX4020-G redémarre.

Tester le système :

- 22. Accéder au menu téléphonique installateur.
- 23. Appuyer sur la touche [1][2] pour effectuer un test complet du système.
- 24. Lorsque le test complet du système est achevé, appuyer sur la touche [#][#] pour quitter le menu téléphonique du programme d'installation.

4 Menu téléphonique installateur

Pour accéder au menu téléphonique du programme d'installation :

1) Se connecter aux bornes de test téléphoniques ou utiliser le téléphone de la maison.



2) Entrer le code installateur par défaut : 5432(11)

	Test des dispositifs d'alarme
1 Régler date et heure	2 Test de la batterie
Test complet du système	3 Test de la transmission
3 Menu Test du système	4 Test du clavier de commande
	5 Test des points
Maintenance Historique des du système du système du système du système du système du système du substitution du système du substitution du sub	6 Activer les sorties
3 Dernier événement d'alarme	# Quitter
système	Remplacer un élément
	2 Ajouter un élément
	3 Supprimer un élément
	Transférer les données radio
Modifier code installateur	(de la centrale ves le concentrateur)
	(du concentrateur vers la centrale)
Utilisateur	6 Effacer et détecter
Points - 2 Définir le type de point	¥ Quitter
	trer le code site
Programmation 3-Sorties de sortie	nfigurer les destinataires des rapports
	cès distant réussi
	ittar
4 Entrer sélection.	de commande
	2 Écouter interlocuteur au clavier
Session d'interphonie	de commande
Comparing the second state of the second	
Messages # Quitter les messages personnalisés	
personnalisés	
Clé mémoire	centrale position clé
Envoyer les données depuis la centrale ver	rs la clé position clé 🚽 '
Quitter	

5

Ajouter/Modifier des utilisateurs

Pour accéder au menu téléphonique Utilisateur :

1) Se connecter aux bornes de test téléphoniques ou utiliser le téléphone de la maison.



2) Entrer le code maître par défaut : 1234(55).



Figure 5.1 Menu téléphonique Utilisateur

Ajo	uter des utilisateurs	Мо	difier des utilisateurs
1.	Accéder au menu Utilisateur.	1.	Accéder au menu Utilisateur.
2.	Entrer le code Utilisateur maître	2.	Entrer le code Utilisateur maître
	(Utilisateur 1)		(Utilisateur 1)
3.	Appuyer sur [4] pour accéder au menu	3.	Appuyer sur [4] pour accéder au menu
	Utilisateur		Utilisateur
4.	Appuyer [1] pour ajouter un nouvel	4.	Appuyer sur [2] pour modifier un
	utilisateur	5.	utilisateur
	 Affecter un code 		Appuyer sur [2] plusieurs fois jusqu'à ce
	 Affecter un jeton et/ou une 		que le système annonce le numéro
	télécommande porte-clés		d'utilisateur souhaité
	– Enregistrer le nom de l'utilisateur		
5.	Répéter l'étape 4 pour ajouter d'autres	5.	Répéter l'étape 4 dans Ajouter des
	utilisateurs		utilisateurs.
6.	Appuyer sur la touche [#] pour	6.	Appuyer sur la touche [#] pour retourner
	retourner au menu Utilisateur, ou sur		au menu Utilisateur, ou [#][#][#] pour
	[#][#][#] pour quitter complètement.		quitter complètement.

6 Annexe

6.1 Programmation avancée

Options de programmation système			
Option	Option de	Plage	
n° :	programmation		
102	Code pays	00 à 99 (voir Section 6.2 Codes pays, Page 25)	
103	Autosurveillance coffret	0 = Désactivée	
	activée	1 = Activée	
107	Durée sirène incendie	0 à 90 min	
108	Durée sirène intrusion	0 à 90 min	
110	Période d'interruption	0 à 45 s	
	intrusion		
111	Période d'annulation	0 pour désactiver, 1-10 min	
	d'alarme incendie		
112	Période d'annulation	5 à 10 min	
	intrusion		
114	Sélection carillon	1, 2 ou 3	
115	Mode carillon après	0 = Désactivé	
	désactivation du système	1 = Activé	
		2 = suit le réglage précédent	
116	Fréquence de test	0 = Désactivé	
	cyclique	1 = Quotidien	
		2 = Hebdomadaire	
		3 = Mensuel	
119	Code d'accès EN50131	Code numérique 6 chiffres (0-9)	
	Niveau 4		
121	Passage à l'heure d'été	0 = Désactivée	
		1 = Amérique du Nord (avant 2007)	
		2 = Europe et Asie	
		3 = Tasmanie, Australie	
		4 = Reste de l'Australie	
		5 = Nouvelle Zélande	
		6 = Cuba	
		7 = Amérique du Sud et Antarctique	
		8 = États-Unis (après 2006)	

Options de programmation système			
Option	Option de	Plage	
n° :	programmation		
122	Dérogation code	0 = Désactivée	
	installateur	1 = Activée	
124	Vérification de l'alarme au	0 = Désactivée	
	point	1 = Matrice de zones	
		2 = Évaluation intelligente des menaces	
		3 = Alarme confirmée 1 (porte d'accès initiale)	
		4 = Alarmes confirmées 1 (jeton, porte-clés ou	
		interrupteur à clé)	
125	Seuil autorisé de points	0 à 8	
	en défaut		
126	Temporisation de sortie	0 à 255 s	
127	Temporisation d'entrée	0 à 255 s	
129	Fermeture récente	0 = Rapport non envoyé	
	activée	1 = Rapport envoyé	
131	Éjection d'un point par	0 pour désactiver, 1-15	
	comptage		
133	Ordre des options	1 à 6	
	activées du système		
134	Minuterie Matrice de	0 à 3600 s	
	zones		
136	Effacer mémoire alarme	0 = Par n'importe quel utilisateur	
		1 = Par l'utilisateur maître uniquement	
140	Mode Démo	0 = Le système annonce les messages du menu au	
		téléphone uniquement.	
		1 = Le système annonce les messages du menu au	
		téléphone et sur tous les claviers de commande	
		connectés au système.	
		2 = Pendant la programmation téléphonique,	
		appuyer sur le bouton [i] pour activer ou désactiver	
		l'annonce des messages sur les claviers de	
		commande.	
142	Code installateur	0 = Utilisateur maître ne doit pas présenter son	
	restreint	jeton ou entrer son code pour autoriser le code	
		installateur	
		1 = Utilisateur maître doit présenter son jeton ou	
		entrer son code pour autoriser le code installateur	

Options of	Options de programmation système			
Option	Option de	Plage		
n° :	programmation			
162	Comportement si points	0 = Un point radio absent génère une		
	radio absents	autosurveillance (conforme à la norme EN50131-1).		
		1 = Un point radio absent génère un défaut au		
		clavier.		
163	Rendre silencieuses les	0 = Tous les défauts génèrent des tonalités sur les		
	tonalités de défaut	claviers de commande.		
		1 = Seuls les défauts incendie et 24 h génèrent des		
		tonalités sur les claviers de commande.		
164	Temps d'inactivité	Taper le nombre d'heures (0-255) pendant lequel le		
	système (en heures)	système doit être arrêté avant qu'il n'envoie		
		l'information de système inactif.		
165	Temps d'inactivité	Taper le nombre de jours (0-255) pendant lequel le		
	système (en jours)	système doit être arrêté avant qu'il n'envoie		
		l'information de système inactif.		
166	Temps d'inactivité	Taper le nombre de semaines (0-255) pendant		
	système (en semaines)	lequel le système doit être arrêté avant qu'il		
		n'envoie l'information de système inactif.		
167	Mise en service forcée /	0 = À la fin de la temporisation de sortie, les points		
	erreur de sortie	non rétablis créeront une « erreur de sortie »		
		1 = À la fin de la temporisation de sortie, les points		
		non rétablis seront automatiquement exclus		
168	Groupe de commandes	0 = Utiliser les commandes d'interphonie standard		
	pour l'interphonie	SIA (AV-01-1997.11)		
		1 = Utiliser le groupe de commandes interphonie		
		auxiliaire		
		Se reporter au <i>Tableau</i> 6.1 pour de plus amples		
		informations.		
601	Activer contrainte	0 = La télécommande porte-clés radio n'envoie pas		
	télécommande porte-clés	d'information sous contrainte		
		1 = La télécommande porte-clés radio envoie une		
		information sous contrainte		

Commandes d'interphonie standard SIA (option n° 168 = 0)		
Touche téléphone Commande		
[1]	Parler	
[3]	Écouter	
[6]	Écouter	
[7]	Relancer la durée 90 s	
[9][8]	Arrêter la session avec contre appel	
[9][9]	Arrêter la session sans contre appel	
[0]	Écouter tous les microphones	
[#]	Annuler le premier chiffre de commande	

Commandes d'interphonie auxiliaires (option nº 168 = 1)			
Touche téléphone	Commande		
[#] Parler			
[*]	Écouter		
[7] (n'importe quel chiffre de 1 à 9)	Relancer la durée 90 s		
[0] Arrêter la session sans contre appel			

Tableau	6.1	Commandes	d'interphonie
---------	-----	-----------	---------------

Options	Options de destination			
Option	Option de programmation	Plage		
n° :				
100	Numéro de compte	Numéro à 4 ou 6 chiffres		
201	Supervision de la ligne	0 = Activée		
	téléphonique	1 = Désactivée		
202	Connexion RTC ou GSM	0 = Ligne téléphonique RTC		
		1 = Communication sans fil ITS-DX4020-G		
		plus GSM		
205	Détection de tonalité	0 = Activée		
		1 = Désactivée		
Numéro	de téléphone / adresse IP du des	tinataire :		
206	Destinataire principal 1	32 chiffres maximum		
207	Destinataire de secours 1	0-9, B-F autorisés.		
208	Destinataire principal 2	. = [*] (. séparateur dans l'adresse IP).		
209	Destinataire de secours 2	Quitter avec enregistrement = [#]		
210	Numéro du fournisseur de service	Quitter cans enregistrement = [#][#]		
	SMS	$ \begin{bmatrix} a & a & b \\ a & b & a \\ a & b & b \\ a$		
		Desactiver le numero de telephone = [0][#]		
		Désactiver l'adresse IP = 240.0.0.0		

Options	Options de destination			
Option	Option de programmation	Plage		
n° :				
Format	du destinataire :			
211	Destinataire principal 1	0 = Désactivé		
212	Destinataire de secours 1	1 = Contact ID		
213	Destinataire principal 2	2 = SIA		
214	Destinataire de secours 2	3 = Vocal		
		4 = SMS		
		5 = Format rapide		
		6 = Réseau		
215	Appel en instance désactivé	3 ou 4 chiffres		
		* = [*][*]; # = [*][#]		
216	Numéro d'appel d'urgence	Code à 3 chiffres		
217	Temporisation du numéro d'appel	0 à 60 min		
	d'urgence			
218	Détection automatique	0 = Numérotation DTMF		
	numérotation à impulsions	1 = Numérotation à impulsions		
222	Nombre de sonneries avant	1 à 255 sonneries		
	décroché			

Options de communications auxiliaires				
Option	Option de programmation	Plage		
n° :				
Numéro	de port du destinataire :			
241	Destinataire principal 1	0 à 65535		
242	Destinataire de secours 1	-		
243	Destinataire principal 2	-		
244	Destinataire de secours 2	-		
Polling d	u destinataire :	·		
281	Destinataire principal 1	0 = Désactivé, 1 à 65535 min		
282	Destinataire de secours 1	1		
283	Destinataire principal 2	7		
284	Destinataire de secours 2	-		
Délai d'attente d'acquittement du destinataire :				
285	Destinataire principal 1	5 à 255 s		
286	Destinataire de secours 1	7		
287	Destinataire principal 2	1		
288	Destinataire de secours 2	1		

Options de communications auxiliaires			
Option	Option de programmation	Plage	
n° :			
Anti-rep	ay du destinataire :		
289	Destinataire principal 1	0 = Désactivé ; 1 = Activé	
290	Destinataire de secours 1		
291	Destinataire principal 2		
292	Destinataire de secours 2		
Temps d	attente polling du destinataire :		
293	Destinataire principal 1	1 à 99	
294	Destinataire de secours 1		
295	Destinataire principal 2		
296	Destinataire de secours 2		
297	Étendre la période de polling	0 = Désactivé, 1 à 255 min	

Options	Options de configuration RPS			
Option	Option de programmation	Plage		
n° :				
118	Code RPS	6 chiffres obligatoires, utilisant 0 à 9 et		
		A à F.		
224	Fréquence d'appel automatique de	0 = Jamais ; 1 = Quotidien		
	RPS	2 = Hebdomadaire ; 3 = Mensuel		
225	Heure d'appel automatique de RPS	0 à 23		
	(en heures)			
226	Heure d'appel automatique de RPS	0 à 23		
	(en minutes)			
227	Jour d'appel automatique de RPS	0 à 6, où 0 = dimanche et 6 = samedi		
	(jour de la semaine)			
228	Jour d'appel automatique de RPS	1 à 28		
	(jour du mois)			
229	Numéro de téléphone / Adresse IP	Se reporter aux options nº 206-209		
	d'appel automatique	pour les saisies autorisées.		
245	Mode d'appel automatique du RPS	0 = Téléphone ; 1 = IP		
246	Numéro de port pour RPS	0 à 655353		

20 fr | Annexe

Destination de rapports de point et de rétablissement			
Option	Option de programmation	Option	Option de programmation
n° :		n° :	
301	Rapports points et	326	Inhibition point intrusion
	rétablissements (tous)		
307	Alarme intrusion	327	Rétablissement Inhibition point
			intrusion
308	Alarme intrusion vérifiée	328	Défaut incendie
309	Alarme intrusion non vérifiée	329	Rétablissement Défaut incendie
310	Alarme intrusion 24 h	331	Défaut 24 heures
311	Rétablissement alarme intrusion	332	Rétablissement défaut 24 heures
	24 heures		
312	Rétablissement alarme intrusion	335	Autosurveillance point radio
313	Contrainte	336	Rétablissement autosurveillance
			radio
315	Alarme incendie	371	Annulation incendie
316	Alarme incendie non vérifiée	388	Autosurveillance point
317	Rétablissement alarme incendie	393	Défaut matrice de zones
318	Panique	394	Alarme fermeture récente
323	Annuler	399	Rétablissement panique
324	Défaut intrusion	400	Rétablissement défaut matrice de
			zones
325	Rétablissement défaut intrusion		
Valeur : 0 = Aucun destinataire : 1 = Destinataire 1 uniquement.			

2 = Destinataire 2 uniquement, 3 = les deux destinataires

Destination rapports système activé et désactivé (ouverture et fermeture)				
Option	Option de programmation	Option	Option de programmation	
n° :		n° :		
302	Rapports de système activé/	341	Ouverture	
	désactivé (tous)			
314	Erreur de sortie	342	Ouverture par interrupteur à clé	
330	Fermeture récente	343	Ouverture distante	
337	Fermeture (Système activé)	344	Fermeture (Système activé)	
	totale		personnalisée	
338	Fermeture (Système activé)	386	Ouverture par code gardien	
	partielle			
339	Fermeture par interrupteur à clé	403	Fermeture partielle (Système	
			activé)	

Destination rapports système activé et désactivé (ouverture et fermeture)					
Option Option de programmation Option Option de programmation					
n° :		n° :			
340	340 Fermeture distante				
Valeur : 0 = Aucun destinataire ; 1 = Destinataire 1 uniquement,					

2 = Destinataire 2 uniquement, 3 = les deux destinataires

Destination de rapports système et de rétablissement			
Option de programmation	Option	Option de programmation	
	n° :		
Rapports système et	358	Batterie faible	
rétablissements (tous)			
Urgence utilisateur	359	Rétablissement batterie faible	
Incendie utilisateur	364	Rétablissement défaut ligne	
		téléphonique	
Rétablissement incendie	372	Micrologiciel mis à jour	
utilisateur			
Panique utilisateur	375	Défaut ROM	
Défaut AC	376	Défaut sirène	
Rétablissement défaut AC	377	Rétablissement sirène	
Test système automatique normal	378	Fin du test de la détection	
Test système automatique	379	Début du test de la détection	
anormal			
Panne alimentation auxiliaire	380	Élément de bus absent	
Rétablissement alimentation	381	Rétablissement élément de bus	
auxiliaire		absent	
Échec transmission	382	Batterie absente	
Rétablissement transmission	383	Rétablissement batterie absente	
Échec supervision clavier de	384	Échec checksum mémoire	
commande			
Rétablissement supervision	385	Système inactif	
clavier de commande			
Autosurveillance clavier de	391	Autosurveillance code	
commande			
Rétablissement autosurveillance	392	Réinitialisation Watchdog	
clavier de commande			
Programmation locale réussie	410	Date / Heure modifiées	
Test de la transmission manuel	413	Échec réseau	
	ion de rapports système et de réta Option de programmation Rapports système et rétablissements (tous) Urgence utilisateur Incendie utilisateur Rétablissement incendie utilisateur Panique utilisateur Défaut AC Rétablissement défaut AC Test système automatique normal Test système automatique anormal Panne alimentation auxiliaire Rétablissement alimentation auxiliaire Échec transmission Rétablissement transmission Échec supervision clavier de commande Rétablissement supervision clavier de commande Autosurveillance clavier de commande Rétablissement autosurveillance clavier de commande Programmation locale réussie Test de la transmission manuel	ion de rapports système et de rétablissemOption de programmationOption n° :Rapports système et rétablissements (tous)358Urgence utilisateur359Incendie utilisateur364Rétablissement incendie utilisateur372Panique utilisateur375Défaut AC376Rétablissement défaut AC377Test système automatique normal anormal381Panne alimentation auxiliaire380Rétablissement alimentation auxiliaire381Échec transmission382Rétablissement supervision clavier de commande384commande391commande391Rétablissement autosurveillance sement autosurveillance392clavier de commande392Rétablissement autosurveillance ante alimentation341Autosurveillance clavier de commande391Commande392Rétablissement autosurveillance autosurveillance392Clavier de commande410Test de la transmission manuel413	

22 fr | Annexe

Destination de rapports système et de rétablissement					
Option Option de programmation Option Option de programma					
n° :		n° :			
363	3 Défaut ligne téléphonique 414 Rétablissement réseau				
Valeur : 0 = Aucun destinataire ; 1 = Destinataire 1 uniquement,					

2 = Destinataire 2 uniquement, 3 = les deux destinataires

Options de destination de rapports global Option de programmation Option Plage n° : 304 Transmission désactivée 0 = Activer la transmission 1 = Désactiver la transmission 305 1 à 20 Tentatives d'appel 306 Envoi de rapports pendant le test de 0 = Non 1 = Oui détection

Options de programmation des sorties				
Option	Option de programmation	Plage		
n° :				
600	Cadence sortie incendie	0 = Temporelle Code 3		
		1 = Impulsions		
611	Sortie 1	0 = Sortie désactivée		
621	Sortie 2	1 = Intrusion		
631	Sortie 3	2 = Intrusion continue		
641	Sortie 4	3 = Incendie		
651	Sortie 5 (radio)	4 = Incendie continu		
661	Sortie 6 (radio) Sortie 7 (radio) Sortie 8 (radio)	5 = Intrusion et incendie		
671 So 681 So		6 = Intrusion et incendie continus 7 = Réinitialisation système		
		0 = Système active		
		9 = Systeme pret		
		10 = Porte-cles active/desactive		
		11 = Porte-clés activé 2 secondes		
		13 = Contrôlé par l'utilisateur		
		14 = Intrusion intérieure et incendie		
		15 = Système activé (mode total)		
		16 = Intrusion et incendie 2		
642	Fonction de sortie 4	0 = Pilote de haut-parleur 8 Ω supervisé		
		1 = Collecteur ouvert non supervisé		

Options de programmation utilisateur			
Option	Option de programmation	Plage	
n° :			
861	Longueur code	4 ou 6 chiffres	
862	Configuration utilisateur 22	0 = Utilisateur 22 désactivé	
		1 = L'utilisateur 22 est un code	
		sous contrainte	
		2 = L'utilisateur 22 est un code	
		gardien	
7001	Code installateur (Utilisateur 0)	1111 à 555555	
7011	Code utilisateur maître (Utilisateur 1)		

Options de programmation du clavier de commande			
Option	Option de programmation	Plage	
n° :			
888	Alarme [1] touche incendie	0 = Désactivé	
889	Alarme [1] [2] touche médicale	1 = Activé	
890	Alarme [2] touche panique	0 = Désactivé	
		1 = Alarme audible	
		2 = Alarme silencieuse	
891	Activation de la protection avec la touche	0 = Désactivé	
	«i»	1 = Activé	
892	Nombre de tentatives d'entrée d'un code	3 à 8	
	non valide		
893	Temporisation de blocage du clavier de	1 à 30 min	
	commande		

Options de programmation des points			
Option de	Option n ^o :	Plage	
programmation			
Type de point	Point 01 = 9 01 1	– 0 = Désactivé	
	Point 32 = 9 32 1	 1 = Périmètre 	
		– 2 = Intérieur	
		 3 = Périmètre immédiat 	
		 4 = Alarme 24 heures 	
		 5 = Incendie vérifié 	
		 6 = Incendie immédiat 	
		– 7 = Panique	
		 8 = Passage intérieur 	
		 9 = Annulation de sortie du périmètre 	
		 11 = Interrupteur à clé à impulsion 	
		 12 = Interrupteur à clé à position fixe 	
		– 13 = Défaut 24 h	
		 14 = Urgence utilisateur 	
Type de circuit	Point 01 = 9 01 2	0 = Circuit double résistance 2,2 k Ω	
	Point 32 = 9 32 2	1 = Circuit simple résistance 2,2 k Ω	
Vérification d'alarme	Point 01 = 9 01 6	0 = Désactiver l'interphonie	
	Point 32 = 9 32 6	1 = Activer l'interphonie	
Option de programm	Ontion de programmation Ontion n° :		

Option de programmation	Option n° :
Valeurs usine par défaut	9999

6.2 Codes pays

Pays	Code	Pays	Code	Pays	Code
Argentine	01	Allemagne	18	Norvège	38
Australie	02	Grèce	19	Pologne	41
Autriche	03	Hong Kong	20	Portugal	42
Biélorussie	62	Hongrie	21	Roumanie	43
Belgique	04	Inde	22	Russie	44
Bosnie	65	Indonésie	23	Espagne	51
Brésil	05	Irlande	24	Suède	52
Bulgarie	06	Israël	63	Taïwan	54
Canada	07	Italie	25	Thaïlande	55
Chine	08	Japon	26	Turquie	56
Croatie	10	Lituanie	29	Ukraine	62
République	12	Luxembourg	20	Émirats arabes	65
Tchèque				unis	
Danemark	13	Malaisie	32	Royaume-Uni	57
Egypte	14	Mexique	34	États-Unis	58
Finlande	16	Pays-Bas	35		
France	17	Nouvelle-Zélande	36		

6.3 Codes par défaut

Code d'accès	Valeur par défaut
Code installateur (Utilisateur 0)	5432(11)
Utilisateur maître (Utilisateur 1)	1234(55)
Code gardien (Utilisateur 22)	1111(11)

Notes

Bosch Security Systems, Inc. www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems, Inc., 2008