Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR



Szybka instalacja

		BOSCH	
		ı 🗆 o	
600 Series			
	9 10 11 12		



16-channels



8-channels

Szybka instalacja

Aby jak najszybciej rozpocząć korzystanie z urządzenia, należy wykonać opisane poniżej połączenia i wprowadzić odpowiednie dane w menu Szybka instalacja. Menu Szybka instalacja otworzy się automatycznie po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy.

Połączenia

Połączenia podstawowe

- 1. Dołącz kamery do złączy BNC **VIDEO IN** (z automatycznym dopasowaniem impedancyjnym).
- Dołącz monitor A do złącza VGA MON A wyświetlającego obraz w rozdzielczości 800x600 (4:3), 1024x768 (4:3) lub 1280x1024 (5:4), 1366x768 (16:9) i 1440x900 (16:10).
- 3. Podłącz mysz USB do portu **USB**.

Połączenia opcjonalne

- Dołącz monitor B do złącza VGA MON B (wyświetlającego obraz w rozdzielczości 800x600).
- 2. Dołącz maksymalnie 4 sygnały foniczne do wejść fonicznych RCA (CINCH) **AUDIO IN**.
- Podłącz 2 wyjścia fonii AUDIO OUT RCA (CINCH) do monitora lub do wzmacniacza dźwięku.
- Dołącz maksymalnie 8/16 wejść alarmowych ALARM IN (za pośrednictwem dołączonych do zestawu zespołów zacisków).
- Dołącz maksymalnie 4 wyjścia alarmowe ALARM OUT (za pośrednictwem dołączonych do zestawu zespołów zacisków).
- Dołącz urządzenie sterujące funkcjami obrotu, pochylenia i powiększenia do portu RS-485 (za pośrednictwem dołączonego do zestawu zespołu zacisków śrubowych).
- 7. Dołącz kabel sieciowy do portu **Ethernet**.
- 8. W razie potrzeby dołącz przewód klawiatury Bosch Intuikey do gniazda **Keyboard-IN**.

Włączanie zasilania

Włącz wszystkie podłączone urządzenia.

- Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda sieci energetycznej.
- Dołącz przewód zasilania do gniazda 12VDC urządzenia.

Pierwsze użycie

Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, otwiera się menu Szybka instalacja. Wpisz ustawienia podstawowe na trzech kartach, aby przygotować urządzenie do pracy. Po zamknięciu menu Szybka instalacja urządzenie automatycznie rozpoczyna nagrywanie.

Aby otworzyć menu Szybka instalacja w dowolnym innym

czasie:

- 1. Naciśnij przycisk menu , aby wywołać pasek sterowania systemem.
- Ponownie naciśnij przycisk menu (), aby otworzyć menu główne.
- Na monitorze A zostanie wyświetlone menu główne.
- 3. Wybierz kolejno podmenu System, Konfiguracja, a następnie pozycję Szybka instalacja.

Nawigacja

Do poruszania się po ekranie służy mysz USB dołączona do zestawu. Można również korzystać z następujących przycisków panelu przedniego:

- Przyciski strzałek

umożliwiają poruszanie się po menu lub liście.

Przycisk wyjścia umożliwia powrót lub wyłączenie menu.

Po uruchomieniu urządzenie wyświetla ekran logowania na wyświetlaczu w trybie quad. Domyślnym identyfikatorem użytkownika jest ADMINISTRATOR, a domyślne hasło to 000000 (sześć zer).

Menu Szybka instalacja

Menu Szybka instalacja zawiera trzy karty: Międzynarodowa, Zapis ciągły i Sieci. Kliknij przycisk **Wyjdź**, aby wyjść z menu Szybka instalacja. Zmiana ustawień w menu Szybka instalacja powoduje zastąpienie ustawień użytkownika.

Międzynarodowa

Język	Wybierz z listy język menu
Strefa czasowa	Wybierz strefę czasową z listy.
Format godziny	Wybierz 12- lub 24-godzinny tryb wyświetlania czasu.
Godzina	Wpisz bieżącą godzinę.
Format daty	Wybierz jeden z trzech formatów daty, w którym jako pierwszy wyświetlany jest miesiąc (MM), dzień (DD) lub rok (RRRR).
Data	Wpisz bieżącą datę.

Zapis ciągły

Ustaw wartości Rozdz., Jakość, Odświeżanie, Ukryj i Dźwięk w trybie nagrywania ciągłego dla poszczególnych profili w tabeli.

Sieci

Nazwa DVR	Wpisz niepowtarzalną nazwę rejestratora DVR, która ma być używana w sieci.
DHCP	Włącz opcję DHCP, aby adres IP, maska podsieci i brama domyślna zostały automatycznie przypisane przez serwer sieciowy. Wyświetlane są faktyczne wartości.
Adres IP, Maska podsieci i Brama	Podaj adresy IP, maski podsieci, bramy i serwera DNS, jeśli opcja DHCP jest wyłączona.

Instrukcja obsługi

Elementy sterowania panelu przedniego

Przyciski

Wszystkimi funkcjami steruje się za pomocą przycisków na panelu przednim. Na przyciskach znajdują się symbole odpowiadające ich funkcjom. Jeśli przycisk jest nieaktywny, po jego naciśnięciu jest emitowany sygnał dźwiękowy.

Przyciski strzałek:

- 🕻 w góre, 🗸 w dół, 🗨 w lewo, 🕨 w prawo
- służą do poruszania się po pozycjach i wartościach w trybie menu
- w trybie PTZ za pomocą przycisków strzałek można sterować funkcjami obrotu lub pochylenia wybranej kamery
- służą do przesuwania obszaru widzialnego wybranego obrazu w trybie powiększenia cyfrowego
- Przycisk Enter
- służy do wyboru pozycji menu lub podmenu albo zatwierdzenia wyboru dokonanego w menu
- wywołuje podmenu scen w trybie quad lub pełnoekranowym
- Przycisk Menu
- otwiera menu systemowe

Przycisk Wyszukaj

 naciśnij ten przycisk, aby otworzyć menu wyszukiwania i znaleźć nagrane obrazy

- 🗝 Przycisk Eksportuj
- naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie menu eksportowania

Przycisk PTZ

– włącza lub wyłącza tryb PTZ

Przycisk powiększania

- przycisk powiększania w trybie PTZ
- Przycisk cyfrowego powiększenia aktywnego obrazu pełnoekranowego

Przycisk pomniejszania

- przycisk pomniejszania w trybie PTZ
- Przycisk pomniejszania obrazu
- Przycisk wyjścia
 - naciśnięcie tego klawisza powoduje powrót do poprzedniego poziomu lub wyjście z menu

Przycisk Potwierdź

- naciśnięcie tego przycisku powoduje potwierdzenie zdarzenia alarmowego; w przycisku znajduje się czerwona kontrolka
- 1 Przyciski kamer (1-8/16)
 - naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie obrazu z wejścia wizyjnego na pełnym ekranie
 - dioda LED świeci, kiedy kamera pracuje w trybie nagrywania
 - dioda LED miga, kiedy kamera pracuje w trybie alarmowym

Przycisk Quad

- naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do trybu quad
- w trybie quad naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie do trybu pełnoekranowego

Przycisk sekwencji لر

 służy do oglądania obrazów z kamer w określonej kolejności na pełnym ekranie lub w trybie quad

- Przycisk trybu wieloekranowego
- naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę trybów wyświetlania wieloekranowego
- Przycisk OSD
 - naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie daty/godziny oraz informacji o kamerze lub tylko daty/ godziny

Przycisk Pauza

 naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie obrazu

Przycisk Stop

 w trybie odtwarzania naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do trybu podglądu bieżącego

- Przycisk przewijania wstecz
 - w trybie podglądu bieżącego naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie odtwarzania wstecz nagrań z wyświetlonych kamer
 - w trybie odtwarzania naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie odtwarzania wstecz lub jego przyspieszenie
 - w trybie pauzy naciśnięcie tego przycisku powoduje cofnięcie się o jedną klatkę
 - Przycisk odtwarzania
 - w trybie podglądu bieżącego naciśnięcie tego przycisku powoduje wznowienie odtwarzania od ostatniej wybranej pozycji odtwarzania
 - w trybie pauzy lub przewijania do przodu/wstecz przycisk ten umożliwia wznowienie odtwarzania
- Przycisk przewijania do przodu
 - w trybie podglądu bieżącego naciśnięcie tego przycisku powoduje odtwarzanie obrazu zarejestrowanego półtorej minuty wcześniej
 - w trybie odtwarzania naciśnięcie tego przycisku powoduje przyśpieszenie prędkości odtwarzania do przodu.
 - w trybie odtwarzania do tyłu naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie odtwarzania do przodu
 - w trybie pauzy naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście o klatkę do przodu

Wskaźniki

Świecące lub migające wskaźniki na przednim panelu wyświetlacza ostrzegają o różnych stanach urządzenia.

Zasilanie – świeci na zielono, gdy urządzenie jest

dołączone do gniazda elektrycznego pod napięciem

Sieć – świeci na zielono, aby zasygnalizować

aktywność sieci

- Alarm miga na czerwono, gdy wykryty zostanie alarm
 - REC Zapis świeci na czerwono, gdy urządzenie jest w

trybie nagrywania

arly