



#### Внимание!

Обязательно читайте инструкции по безопасности в соответствующей главе руководства пользователя. В руководстве вы найдете важные сведения об установке и эксплуатации устройства. В данном руководстве по быстрой установке описываются только основные операции по установке базы VIP X1600, поэтому оно не может заменить полное руководство.

Указания в данном руководстве по быстрой установке относятся к базе VIP X1600. Здесь описывается процедура установки модулей в базе VIP X1600, а также монтаж и ввод устройства в эксплуатацию. На рисунках изображен модуль VIP X1600 вместо всех вариантов аудиоверсий.

## Комплект поставки

- База VIP X1600
- Монтажный комплект для установки в 19-дюймовую (48 см) стойку
- Самоклеящиеся эластичные прокладки
- Компакт-диск
- Руководство по быстрой установке

### 1. Распаковка



- Проверьте наличие и целостность всех компонентов из комплекта поставки.
- В случае обнаружения повреждений передайте устройство на проверку компании Bosch Security Systems!

# 2. Подготовка базы



- При необходимости прикрутите к корпусу две угловые скобы для установки в стойку.
- Если устройство будет использоваться на горизонтальной поверхности, приклейте четыре эластичных прокладки к днищу корпуса.

#### 3. Установка модулей



- Вставьте первый модуль VIP X1600 в левую и правую направляющие первого слота с левой стороны, а затем аккуратно задвиньте его до упора в базу VIP X1600.
- Вставьте и закрутите все четыре винта.
- Аналогично вставьте следующий модуль VIP X1600, если это необходимо. Сперва необходимо снять крышки слотов, выкрутив четыре винта по углам.
- В случае изъятия модуля VIP X1600 пустой слот необходимо снова закрыть крышкой для обеспечения правильной циркуляции воздуха.

**Примечание:** Модули можно устанавливать и удалять во время работы базы VIP X1600. Однако при этом следует быть особенно внимательными.

## 4. Установка в стойку



- Вставьте гайки в соответствующие отверстия в раме стойки.
- Поднимите базу VIP X1600 к раме стойки и вставьте крепежные винты с шайбами.
- По очереди затяните винты, а затем еще раз перепроверьте, надежно ли они затянуты.

#### RU | 8

### 5. Питание



- Вставьте кабель блока питания в разъем INPUT 1 на задней панели базы VIP X1600 и вручную затяните фиксирующее кольцо.
- Подключите блок питания к электрической розетке.
- При необходимости подключите второй блок питания к разъему INPUT 2.

**Примечание:** Блоки питания не входят в комплект поставки. Различные их модели можно приобрести у компании Bosch Security Systems.

### 6. Подключение к сети



- Подключите базу VIP X1600 к сети через разъем ETH 1.
- При необходимости воспользуйтесь разъемом **ETH 2** для организации резервной сети или для подключения к системе iSCSI-RAID.

# 7. Назначение ІР-адреса

Ele Taok Hele				
Network In a local				
Network Devices System Name	e: 192.168.0.16	Unit type: VIP)	<1600/1 IP add	ress: 192.168.0.16
Name   IP address   Type				
192.168.0.19 192.168.0.19 VIP X1600/3		منبع المحمد المحمد المحمد	ما تسميل مستما م	ann 1 1076 - 1 Tannar dataatar 1 Pauliti 4 [ b ]
192 169 0 16 192 169 0 16 VIP V1600/4 Unit a	iccess   Date/Time Memory   Multica	sting   video input   JPEG postr	ig   Encoder   Audio   Al	arm   VCA   Tamper detector   Partitic
192.168.0.17 192.168.0.17 VIP.X1600/2	etwork			
Un	it IP address:	19	2.168.0.16	
Su	bnet mask:	25	5.255.255.0	
Ga	teway IP address:	ſ	0 0 0	
Vid	leo/audio transmission:		DP 🗾	
HT	TP browser port:	8		
Et	temet link type:	11	äBit∕s FD 💌	
<u> </u>				
Refresh				Set
Work online	4 device(s) total 4 der	ice(s) visible 1 device(s	) selected 🛛 🚫 Onlin	ne 🚫 DB local

- Установите программу Configuration Manager с компакт-диска, входящего в комплект поставки. Для установки программного обеспечения запустите файл Setup.exe из папки .... (Configuration Manager на компакт-диске.
- После установки запустите Configuration Manager. Система автоматически проверит сеть на наличие совместимых устройств.
- Если в списке отображается модуль VIP X1600, выберите его и нажмите на вкладку Network в правой части окна.
- В поле IP address введите необходимый IP-адрес (напр. 192.168.0.16) и нажмите кнопку Set в правом нижнем углу окна. IP-адрес будет использоваться, начиная со следующего запуска устройства.

## 8. Проверка соединения



 Запустите веб-браузер и введите IP-адрес модуля VIP X1600 в качестве URL (напр. http://192.168.0.16), чтобы проверить, правильно ли подключено устройство к сети.

**Примечание:** Установите глубину цвета графической карты компьютера в значение 16 или 32 бита. Иначе компьютер не сможет показывать видеоизображение.

• Для навигации используйте ссылки в верхней части страниц.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Koch-Straße 100 85521 Ottobrunn Германия www.bosch-sicherheitssysteme.de Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven Нидерланды www.boschsecuritysystems.com

Copyright © 2006 BOSCH Sicherheitssysteme GmbH Сведения в документе могут быть изменены. VIPX1600BASE/0806/QIG\_en/3

