

BOSCH

# Easy Series

sv Snabbstartsguide

# Innehållsförteckning

1	Installera centralapparaten	4
1.1	Kompakt kapsling	4
1.2	Stor kapsling	5
2	Kopplings- och komponentschema för centralapparaten	6
3	Konfigurera systemet	8
4	Installatörens telefonmeny	11
5	Lägg till/ändra användare	12
6	Bilaga	13
6.1	Expertprogrammering	13
6.2	Landskoder	22
6.3	Standardkoder	22

# **1** Installera centralapparaten

## 1.1 Kompakt kapsling



Bildtext	Beskrivning	
1	Öppning för ICP-EZPK programmeringsnyckel och ICP-EZRU2-V3-	
	uppdateringsnyckel	
2	ICP-EZTS sabotagekontakt för vägg och lock	
3	Strömförsörjningsenhet	
4	Modulens monteringsplats (ITS-DX4020-G visas)	
5	Modulens monteringsplats (DX2010 visas)	
6	Statuslysdiod ( $$ )	
	Systemtestknapp ( )	
7	Öppning för ICP-EZV2 röstmodul	

# 1.2 Stor kapsling



Bildtext	Beskrivning	
1	Öppning för ICP-EZPK programmeringsnyckel och ICP-EZRU2-V3-	
	uppdateringsnyckel	
2	ICP-EZTS sabotagekontakt för vägg och lock	
3	Strömförsörjningsenhet	
4	Modulens monteringsplats (ITS-DX4020-G visas)	
5	Modulens monteringsplats (DX2010 visas)	
6	Statuslysdiod ( $$ )	
	Systemtestknapp ( )	
7	Öppning för ICP-EZV2 röstmodul	

2

# Kopplings- och komponentschema för centralapparaten



Bildtext	Beskrivning		
1	Manöverpanel (IUI-EZ1)		
	Tilldela en unik adress för varje installerad manöverpanel (1 till 4).		
2	wLSN-hubb		
3	DX2010 expansionsenhet för sektioner		
4	ITS-DX4020-G integrerad GPRS/GSM IP-kommunikationsenhet		
	Tillhandahåller GPRS med GSM-reservkommunikation		
5	Telelinjeanslutning från ITS-DX4020-G till centralapparaten		
6	DX4020 nätverksmodul		
	Ger fast Ethernet-anslutning till mottagaren hos larmcentralen.		
7	Enkelbalanserat 2,2 kΩ (NO och NC)		
8	Dubbelbalanserat 2,2 kΩ (NC)		
9	Programmerbar utgång 1 växlande 12V-konfigurering (standard)		
10	Programmerbara utgångar, 2 till 4		
11	Rökdetektor med 2 ledare (använd 2,2 k $\Omega$ ändmotstånd)		
12	Rökdetektor med 4 ledare (använd 2,2 k $\Omega$ ändmotstånd och		
	ändmotståndsmodul)		

# **3 Konfigurera systemet**

#### Grundläggande programmering:

1. Öppna grundläggande programmering och gör följande ändringar:

Se Sektion 4 Installatörens telefonmeny, Sidan 11.

- Modifiera sektionstyper.
- Spela in sektionsbeskrivningar.
- Ange ett kontonummer.
- 2. Tryck på [#][#] för att avsluta grundläggande programmering.
- 3. Öppna användarmenyn och ändra installatörskoden.
- 4. Tryck på [#][#] för att avsluta installatörens telefonmeny.

#### Vid användning av wLSN-enheter:

- Ställ in brytarna på wLSN-hubben i RFSS-läge.
   S1 = 9, S2 = 2, S3 = 0
- 6. Använd wLSN-installationsverktyget för att testa radiofrekvenssignalens styrka (RFSS).
  - a. Gå till platsen för den första trådlösa enheten.
  - Tryck på en knapp på installationsverktyget för att slå på det.
  - c. Håll nere knapparna [\*] och [#] för att övergå till RFSS-läge.
  - d. Tryck på knappen [3] för att övergå till läge 3.
  - e. Håll installationsverktyget i önskat enhetsområde i minst 10 sekunder.
  - f. Jämför avläsningen på installationsverktyget med *Tabell 3.1* för att avgöra om du har godtagbar RFSS.

Signal/brus-förhållande	Signalstyrka
< 9 dB	Inte godtagbar
9 dB	Marginell (rekommenderas inte)
13 dB	Godtagbar
16 dB	Bra
20 dB	Mycket bra
22 dB	Utmärkt

Tabell 3.1 Tabell över signal/brus-förhållanden

7. Montera bakstyckena för de trådlösa enheterna på önskade platser.

Montera inte de trådlösa enheterna på bakstyckena ännu.

- 8. Koppla från all strömförsörjning till systemet.
- Ställ in brytarna på wLSN-hubben i normalt driftsläge (S1 = 1, S2 = 0, S3 = 0).
- Koppla på all ström igen.
   Vänta tills den gröna cirkeln lyser på manöverpanelen.
- 11. Ange installatörens telefonmeny. Se Sektion 4 Installatörens telefonmeny, Sidan 11
- 12. Tryck på [1][6] för att övergå till menyn för trådlös konfiguration.
- 13. När systemet meddelar "Installera alla batterier":
  - a. Installera batterier i alla trådlösa enheter.
  - b. Installera trådlösa enheter på bakstyckena.
  - c. Täck alla rörelsedetektorer med maskeringsskydd.
- 14. Vänta i ungefär 6 minuter tills systemet meddelar "xx trådlösa enheter har hittats".
  - "xx" = antalet trådlösa enheter som hittats.
- Gör gångtest av alla enheter (fel och återställ). Systemet tilldelar wLSN-sektionsnummer i den ordning som de aktiveras.

#### OBS!

Se till att du hör systemet säga "har testats" för varje enhet som du utför gångtest på innan du fortsätter med nästa enhet.



systemregistrering:

- Dörr-/fönsterkontakt: Öppna och stäng dörren.

Du måste testa varje wLSN-enhet ordentligt för

- Rörelsedetektor: Ta bort maskeringsskyddet och gå genom täckningsområdet.
- Rökdetektor: Håll testknappen nedtryckt i ca 4 sekunder.

#### Vid användning av GPRS- eller GSM-kommunikation:

- 16. På ITS-DX4020-G, säkerställ att CONFIG-bygelstiften har kortslutits.
- Koppla på nätspänning och batteri till systemet. STATUS-lysdioden på ITS-DX4020-G dubbelblinkar när ITS-DX4020-G initieras. När initieringen har lyckats visar STATUS-, CELL IP- och AUDIO ACT-lysdioderna ett rullande mönster.
- Skriv konfigurations-SMS-strängen på din mobiltelefon. Separera varje "id/value"-par med radmatning (LF), vagnretur (enter, carriage return) eller semikolon (;). Inkludera inte något tomrum. Tomrum läses in som teckeninmatningar.

SMS-linje nr.	Beskrivning	SMS-exempel
%1 <lf></lf>	SMS-sekvensnummer	0/ 1
1=DX4020 <lf></lf>	Standardlösenord	1=DX4020
10=basic.m2m <lf></lf>	Access Point Name (APN)	10=basic.m2m
	(tillhandahålls av tjänsteleverantören)	11=none
11=none <lf></lf>	GPRS-standardanvändarnamn	12=none
	(används endast om så krävs av	
	tjänsteleverantören)	
12=none <lf></lf>	GPRS-standardlösenord	
	(används endast om så krävs av	
	tjänsteleverantören)	
!	Konfigurationen klar	

Tabell 3.2 visar ett exempel på ett SMS-meddelande.

 Tabell 3.2
 Ett SMS-exempel

- 19. Skicka konfigurations-SMS till SIM-kortets telefonnummer.
- 20. Övervaka lysdioderna. När alla lysdioder börjar lysa med ett rullande mönster har ITS-DX4020-G konfigurerats klart.
- 21. Ta bort bygelkontakten från CONFIG-bygelstiften. ITS-DX4020-G startar om.

#### **Testa systemet:**

- 22. Öppna installatörens telefonmeny.
- 23. Tryck på [1][2] för att utföra en fullständig systemtest.
- 24. När det fullständiga systemtestet är klart ska du trycka på[#][#] för att avsluta installatörens telefonmeny.

Δ

# Installatörens telefonmeny

1) Anslut till telefonanslutningspunkterna eller använd lokalens fasta telefon.



# 5 Lägg till/ändra användare

#### Gör så här för att öppna användarens telefonmeny:

1) Anslut till telefontestningspunkterna eller använd lokalitetens fasta telefon.



Bild 5.1 Användarens telefonmeny

Läg	gg till användare	Ändra användare	
1.	Öppna användarens telefonmeny.	1.	Öppna användarens telefonmeny.
2.	Ange masteranvändarens (användare	2.	Ange masteranvändarens (användare 1)
	1) kod.		kod.
3.	Tryck på [4] för att öppna	3.	Tryck på [4] för att öppna
	användarmenyn.		användarmenyn.
4.	Tryck på [1] för att lägga till ny	4.	Tryck på [2] för att ändra användare.
	användare.	5.	Tryck på [2] upprepade gånger tills du
	– Tilldela en kod.		hör att systemet meddelar det önskade
	– Tilldela en kodbricka och/eller		användarnumret.
	fjärrkontroll.		
	– Spela in en röstbeskrivning.		
5.	Upprepa steg 4 för ytterligare	5.	Upprepa steg 4 i Lägg till användare.
	användare.		
6.	Tryck på [#] för att återgå till	6.	Tryck på [#] för att återgå till
	användarmenyn, eller [#][#][#] för att		användarmenyn, eller [#][#][#] för att
	avsluta helt.		avsluta helt.

# 6 Bilaga

### 6.1 Expertprogrammering

Systemprogrammeringsadresser		
Adress	Parameter	Värde
102	Landskod	00 till 99 (se Sektion 6.2 Landskoder, Sidan 22)
103	Kapslingssabotage	0 = Avaktiverad
		1 = Aktiverad
107	Sirentid brandlarm	0 till 90 min.
108	Sirentid inbrottslarm	0 till 90 min.
110	Larmrapportsfördröjning	0 för att avaktivera, 0–45 s
	för inbrottslarm	
111	Ignoreraperiod för	0 för att avaktivera, 1–10 min.
	brandlarm	
112	Ignoreraperiod för	5 till 10 min.
	inbrottslarm	
114	Välj dörrsignalton	1, 2 eller 3
115	Dörrsignalens funktion när	0 = Av
	systemet frånkopplas	1 = På
		2 = Följ tidigare inställning
116	Automatisk	0 = Av
	testrapportsfrekvens	1 = Dagligen
		2 = Veckovis
		3 = Månadsvis
119	EN50131 åtkomstkod nivå	6-siffrig kod (0–9)
	4	
121	Sommartid	0 = Av
		1 = Nordamerika (före år 2007)
		2 = Europa och Asien
		3 = Tasmanien, Australien
		4 = Övriga Australien
		5 = Nya Zeeland
		6 = Kuba
		7 = Sydamerika och Antarktis
		8 = USA (efter år 2006)
122	Installatörsbygel	0 = Avaktiverad
		1 = Aktiverad

Systemprogrammeringsadresser			
Adress	Parameter	Värde	
124	Verifiering av sektionslarm	0 = Ingen	
		1 = Korsade sektioner	
		2 = Intelligent hotbildsbedömning	
		3 = Bekräftade larm 1 (ursprunglig	
		inpasseringsdörr)	
		4 = Bekräftade larm 1 (kodbricka, fjärrkontroll eller	
		nyckelbrytare)	
125	Max antal förbikopplade	0 till 8	
	sektioner		
126	Utpasseringstid	0 till 255 s	
127	Inpasseringstid	0 till 255 s	
129	Nylig tillkoppling aktiverad	0 = Rapport om nylig tillkoppling skickas inte	
		1 = Rapport om nylig tillkoppling skickas	
131	Larmbegränsning	0 för att avaktivera, 1–15	
133	Alternativ för	1 till 6	
	tillkopplingsmeddelanden		
134	Timer för korsade	0 till 3600 s	
	sektioner		
136	Radera larmminne	0 = Alla användare	
		1 = Endast masteranvändare	
140	Demoläge	0 = Systemet meddelar endast alla	
		telefonmenymeddelanden per telefon.	
		1 = Systemet meddelar alla telefonmeddelanden	
		per telefon och alla manöverpaneler som är	
		kopplade till systemet.	
		2 = Under telefonprogrammering, tryck på knappen	
		[i] för att slå på eller av röstmeddelanden från	
		manöverpanelen.	
142	Begränsa installatörskod	0 = Masteranvändare krävs ej	
		1 = Masteranvändare krävs	
162	Tillstånd för saknad	0 = Saknad-tillstånd skapar ett sabotagetillstånd	
	trådlös enhet	(följer EN50131).	
		1 = Saknad-tillstånd skapar ett feltillstånd.	
163	Feltillstånd	0 = Alla fel ljuder i manöverpanelen.	
		1 = Endast brand- och 24-timmarsfel ljuder i	
		, manöverpanelen.	
131 133 134 136 140 142 162 163	Larmbegränsning Alternativ för tillkopplingsmeddelanden Timer för korsade sektioner Radera larmminne Demoläge Begränsa installatörskod Tillstånd för saknad trådlös enhet Feltillstånd	0 för att avaktivera, 1–15 1 till 6 0 till 3600 s 0 = Alla användare 1 = Endast masteranvändare 0 = Systemet meddelar endast alla telefonmenymeddelanden per telefon. 1 = Systemet meddelar alla telefonmeddelanden per telefon och alla manöverpaneler som är kopplade till systemet. 2 = Under telefonprogrammering, tryck på knappen [i] för att slå på eller av röstmeddelanden från manöverpanelen. 0 = Masteranvändare krävs ej 1 = Masteranvändare krävs 0 = Saknad-tillstånd skapar ett sabotagetillstånd (följer EN50131). 1 = Saknad-tillstånd skapar ett feltillstånd. 0 = Alla fel ljuder i manöverpanelen. 1 = Endast brand- och 24-timmarsfel ljuder i manöverpanelen.	

Systemprogrammeringsadresser		
Adress	Parameter	Värde
164	Systemets inaktivitetstid	Ange antalet timmar (0–255) som systemet
	(timmar)	kanmåste vara frånkopplat innan det skickar iväg
		systemets inaktivitetsrapport.
165	Systemets inaktivitetstid	Ange antalet dagar (0–255) som systemet måste
	(dagar)	vara frånkopplat innan det skickar iväg systemets
		inaktivitetsrapport.
166	Systemets inaktivitetstid	Ange antalet veckor (0–255) som systemet måste
	(veckor)	vara frånkopplat innan det skickar iväg systemets
		inaktivitetsrapport.
167	Tvångsaktivering/	0 = Aktiva sektioner skapar ett utpasseringsfel i
	utpasseringsfel	slutet av utpasseringstiden
		1 = Aktiva sektioner blir tvångsaktiverade i slutet av
		utpasseringstiden
168	Grupp av	0 = Använd ljudverifieringskommandon enligt SIA-
	ljudverifieringskommando	standard (AV-01-1997.11)
	n	1 = Använd alternativa ljudveriferingskommandon
		Se Tabell 6.1 för mer information.
601	Hotläge med fjärrkontroll	0 = Trådlös fjärrkontroll skickar inte hotläge
		1 = Trådlös fjärrkontroll skickar hotläge

Ljudverifieringskommandon enligt SIA-standard (adress 168 = 0)		
Telefonknapp	Kommando	
[1]	Tala med lokaliteten.	
[3]	Lyssna på lokaliteten.	
[6]	Lyssna på lokaliteten.	
[7]	Starta om 90-sekunderstimern.	
[9][8]	Avsluta sessionen med återuppringning.	
[9][9]	Avsluta sessionen utan återuppringning.	
[0]	Lyssna på alla mikrofoner.	
[#]	Avbryter första siffran i ett kommando.	
Alternativa ljudverifieringskommand	lon (adress 168 = 1)	
Telefonknapp	Kommando	
[#]	Tala med lokaliteten.	
[*]	Lyssna på lokaliteten.	
[7] (vilket nummer som helst från 1	Starta om 90-sekunderstimern.	
till 9)		
[0]	Avsluta sessionen utan återuppringning.	

 Tabell 6.1
 Ljudverifieringskommandon

16 sv | Bilaga

Kommunikationsprogrammering		
Adress	Parameter	Värde
100	Kontonummer	4- eller 6-siffrigt nummer
201	Övervakning av telefonlinje	0 = På
		1 = Av
202	PSTN- eller GSM-anslutning	0 = Allmänna telefonnätet
		1 = ITS-DX4020-G trådlös överföring
205	Vänta på kopplingston	0 = På
		1 = Av
Telefon	nummer/IP-adress	
206	Mottagare 1 primär	Max. 32 siffror
207	Mottagare 1 sekundär	0–9, B–F är tillåtna.
208	Mottagare 2 primär	. = [*] (. mellan varje IP-adressbeteckning).
209	Mottagare 2 sekundär	Avsluta med att spara = [#]
210	Nummer till SMS-leverantör	Avsluta utan att spara = [#][#]
		Avaktivera telefonnummer = [0][#]
		Avaktivera IP-address = 240.0.0.0
Format		
211	Mottagare 1 primär	0 = Avaktiverad
212	Mottagare 1 sekundär	1 = Contact-ID
213	Mottagare 2 primär	2 = SIA
214	Mottagare 2 sekundär	3 = Röst
		4 = SMS
		5 = Fast Format
		6 = Nätverk
215	Avaktivera "Samtal väntar	3 eller 4 siffror
		* = [*][*]; # = [*][#]
216	Nummer för nödsamtal	3-siffrigt nummer
217	Fördröjning vid nödsamtal	0 till 60 min.
218	Val av uppringningssätt	0 = Tonval
		1 = Pulsval
222	Ringningar innan svar	1 till 255 ringningar

Alternat	Alternativ kommunikation			
Adress	Parameter	Värde		
Portnum	imer			
241	Mottagare 1 primär	0 till 65535		
242	Mottagare 1 sekundär			
243	Mottagare 2 primär			
244	Mottagare 2 sekundär			
Heartbe	at			
281	Mottagare 1 primär	0 = Avaktiverad; 1 till 65535 min.		
282	Mottagare 1 sekundär			
283	Mottagare 2 primär			
284	Mottagare 2 sekundär			
Väntetid	på kvittens			
285	Mottagare 1 primär	5 till 255 s		
286	Mottagare 1 sekundär			
287	Mottagare 2 primär			
288	Mottagare 2 sekundär			
Anti-Rep	blay			
289	Mottagare 1 primär	0 = Avaktiverad; 1 = Aktiverad		
290	Mottagare 1 sekundär			
291	Mottagare 2 primär			
292	Mottagare 2 sekundär			
Heartbe	at försök			
293	Mottagare 1 primär	1 till 99		
294	Mottagare 1 sekundär			
295	Mottagare 2 primär			
296	Mottagare 2 sekundär			
297	Utöka pulsperioden	0 = Avaktiverad; 1 till 255 min.		

1

RPS-konfigurering			
Adress	Parameter	Värde	
118	RPS-kod	6 siffror krävs, använd siffrorna 0	
		t.o.m. 9 och bokstäverna A t.o.m. F.	
224	RPS automatisk uppringningsfrekvens	0 = Aldrig; 1 = Dagligen	
		2 = Veckovis; 3 = Månadsvis	
225	RPS automatisk uppringningstid	0 till 23	
	(timme)		
226	RPS automatisk uppringningstid	0 till 23	
	(minut)		
227	RPS automatisk uppringningstid	0 till 6, där 0 = söndag och 6 = lördag	
	(veckodag)		
228	RPS automatisk uppringningstid (dag)	1 till 28	
229	RPS automatiskt	Se adress 206–209 för tillåtna	
	uppringningstelefonnummer/IP-adress	inmatningar.	
245	RPS automatisk uppringningsmetod	0 = telefonnummer; 1 = IP-adress	
246	RPS portnummer	0 till 655353	

#### Sektionsrapporter och återställningar

Adress	Parameter	Adress	Parameter
301	Sektionsrapporter och	326	Förbikoppling av inbrottssektion
	återställningar (alla)		
307	Inbrottslarm	327	Förbikoppling av inbrottssektion,
			återställning
308	Inbrottslarm verifierat	328	Brandfel
309	Inbrottslarm ej verifierat		Brandfel, återställning
310	Inbrottslarm, 24-timmars	331	24-timmarsfel
311	Inbrottslarm, 24-timmars,	332	24-timmarsfel, återställning
	återställning		
312	Inbrottslarm, återställning	335	Övervakningslarm
313	Hotläge	336	Övervakningslarm, återställning
315	Brandlarm	371	Avbryt brand
316	Brandlarm ej verifierat	388	Sektionssabotage
317	Brandlarm, återställning	393	Korssektionsfel
318	Panik	394	Larm efter nylig tillkoppling
323	Avbryt	399	Panik, återställning
324	Inbrottsfel	400	Korssektionsfel, återställning

Sektionsrapporter och återställningar			
Adress	Parameter	Adress	Parameter
325	Inbrottsfel, återställning		
<b>Värde:</b> 0 = Ingen mottagare, 1 = Endast mottagare 1, 2 = Endast mottagare 2, 3 = Båda			
mottagarna			

Till- och frånkopplingsrapporter					
Adress	Parameter	Adress	Parameter		
302	Till- och frånkopplingsrapporter	341	Frånkoppling		
	(alla)				
314	Utpasseringsfel	342	Frånkoppling förbikopplare		
330	Nylig tillkoppling	343	Frånkoppling fjärr		
337	Tillkoppling fullt	344	Tillkoppling anpassat		
338	Tillkoppling hemmaläge	386	Frånkoppling väktarkod		
339	Tillkoppling förbikopplare	403	Tillkoppling delvis		
340 Tillkoppling fjärr					
<b>Värde:</b> 0 = Ingen mottagare, 1 = Endast mottagare 1, 2 = Endast mottagare 2,					

3 = Båda mottagarna

Systemrapporter och återställningar			
Adress	Parameter	Adress	Parameter
303	Systemrapporter och	358	Batterinivå låg
	återställningar (alla)		
319	Användar nöd	359	Batterinivå låg, återställning
320	Användar brand	364	Telefonlinjefel, återställning
321	Användar brand, återställning	372	Firmware uppdaterats
322	Användar panik	375	ROM-fel
345	Strömavbrott	376	Sirenfel
346	Strömavbrott, återställning	377	Sirenfel, återställning
347	Automatisk systemtest lyckad	378	Gångtest avslutat
348	Automatisk systemtest ej lyckad	379	Gångtest startat
349	Detektormatningsfel	380	Bussenhet saknas
350	Detektormatningsfel,	381	Bussenhet saknas, återställning
	återställning		
351	Kommunikationsfel	382	Batteri saknas
352	Kommunikationsfel, återställning	383	Batteri saknas, återställning
353	Manöverpanel saknas	384	RAM-kontrollsumma, fel
354	Manöverpanel saknas,	385	Inaktivt system
	återställning		
355	Manöverpanelssabotage	391	Kodsabotage

20 sv | Bilaga

Systemrapporter och återställningar			
Adress	Parameter	Adress	Parameter
356	Manöverpanelssabotage,	392	Watchdog, återställning
	återställning		
357	Lokal programmering lyckad	410	Datum/tid har ändrats
362	Manuellt kommunikationstest	413	Nätverksfel
363	363 Telefonlinjefel 414 Nätverksfel, återställning		
Värde: 0 = Ingen mottagare, 1 = Endast mottagare 1, 2 = Endast mottagare 2,			
3 = Båda mottagarna			

Globala rapportval			
Adress	Parameter	Värde	
304	Global rapportering	0 = Aktivera rapportering	
		1 = Avaktivera rapportering	
305	Rapporteringsförsök	1 till 20	
306	Skicka rapport under gångtest	0 = Nej	
		1 = Ja	

Utgångsprogrammering			
Adress	Parameter	Värde	
600	Brandutgång	0 = US Temporal Code 3	
		1 = Puls (två sek på, två sek av)	
611	Utgång 1	0 = Avstängd	
621	Utgång 2	1 = Inbrott	
631	Utgång 3	2 = Inbrott hållande	
641	Utgång 4	3 = Brand	
651	Utgång 5 (trådlös)	4 = Brand hållande	
661	Utgång 6 (trådlös)	5 = Inbrott och brand	
671	Utgang / (tradios)	6 = Inbrott och brand hållande	
681	Utgang 8 (tradios)	7 = Systemåterställning	
		8 = Skydd aktiverat	
		9 = Klar att aktivera	
		10 = Fjärrkontroll till/från	
		11 = Fjärrkontroll 2-sekunders puls	
		13 = Användarkontrollerad	
		14 = Volymskydd inbrott och brand	
		15 = System aktiverat (fullt)	
		16 = Inbrott och brand 2	
642	Funktion för utgång 4	0 = Övervakad 8 högtalare	
		1 = Oövervakad öppen kollektor	

1

#### Användarprogrammering

Adress	Parameter	Värde		
861	Kodlängd	4 eller 6 siffror		
862	Konfiguration av användare 22	0 = Användare 22 är avaktiverad		
		1 = Användare 22 är en		
		hotanvändare		
		2 = Användare 22 är en väktare		
7001	Installatörskod (användare 0)	1111 till 555555		
7011	Masteranvändarkod (användare 1)			

Manöverpanelsprogrammering			
Adress	Parameter	Värde	
888	Brandlarmsknapp [1]	0 = Avaktiverad	
889	Knappar för medicinskt larm [1][2]	1 = Aktiverad	
890	Knapp för paniklarm [2]	0 = Avaktiverad	
		1 = Ljudande larm	
		2 = Tyst larm	
891	Enknappsaktivering	0 = Avaktiverad	
		1 = Aktiverad	
892	Antal felaktiga kodförsök	3 till 8	
893	Utlåsningstid för manöverpanel	1 till 30 min.	

Sektionsprogrammering			
Parameter	Adress	Värde	
Sektionstyp	Sektion <b>01</b> = 9 <b>01</b> 1	– 0 = Avstängd	
	Sektion <b>32</b> = 9 <b>32</b> 1	– 1 = ln/ut	
		– 2 = Volymskydd	
		– 3 = Skalskydd	
		– 4 = 24-timmars	
		– 5 = Brand verifierad	
		– 6 = Brand ej verifierad	
		– 7 = Tyst Panik	
		– 8 = Volymskydd (följande)	
		<ul> <li>9 = In/ut avbryter utpasseringstiden</li> </ul>	
		<ul> <li>– 11 = Förbikopplare pulsfunktion</li> </ul>	
		<ul> <li>12 = Förbikopplare latchfunktion</li> </ul>	
		– 13 = 24-timmars fel	
		– 14 = Användare i nöd	

Fabriksåterställning

Sektionsprogrammering				
Parameter	Adress	Värde		
Ändmotstånd Sektion <b>01</b> = 9 <b>01</b> 2		0 = Dubbelbalanserad 2,2 k		
	Sektion <b>32</b> = 9 <b>32</b> 2	1 = Enkelbalanserad 2,2 k		
Larmverifiering	Sektion <b>01</b> = 9 <b>01</b> 6	0 = Avaktivera ljudverifiering		
	Sektion <b>32</b> = 9 <b>32</b> 6	1 = Aktivera ljudverifiering		
Parameter		Adress		

9999

## 6.2 Landskoder

Land	Kod	Land	Kod	Land	Kod
Argentina	01	Tyskland	18	Norge	38
Australien	02	Grekland	19	Polen	41
Österrike	03	Hongkong	20	Portugal	42
Vitryssland	62	Ungern	21	Rumänien	43
Belgien	04	Indien	22	Ryska	44
				federationen	
Bosnien	65	Indonesien	23	Spanien	51
Brasilien	05	Irland	24	Sverige	52
Bulgarien	06	Israel	63	Taiwan	54
Kanada	07	Italien	25	Thailand	55
Kina	08	Japan	26	Turkiet	56
Kroatien	10	Litauen	29	Ukraina	62
Tjeckien	12	Luxemburg	20	Förenade	65
				arabemiraten	
Danmark	13	Malaysia	32	Storbritannien	57
Egypten	14	Mexiko	34	USA	58
Finland	16	Nederländerna	35		
Frankrike	17	Nya Zeeland	36		

## 6.3 Standardkoder

Kod	Standard		
Installatörskod (användare 0)	5432(11)		
Masteranvändarkod (användare 1)	1234(55)		
Väktarkod (andvändare 22)	1111(11)		

Bosch Security Systems, Inc. www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems, Inc., 2008