

## B338 Staffa di montaggio soffitto, universale



- ▶ Staffa di montaggio universale per montaggio a soffitto
- ▶ Campo di rotazione verticale da +7° e -16°
- ▶ Campo di rotazione orizzontale di ± 45 °

### Informazioni normative

| Regione | Conformità alle normative/marchi di qualità |              |
|---------|---|--------------|
| Belgio  | INCERT                                      | B-509-0021/e |

### Note di installazione/configurazione

#### Avviso

L'utilizzo di una staffa di montaggio può ridurre le prestazioni di rilevazione e l'immunità agli animali domestici. Montare sempre il rilevatore entro l'altezza di montaggio consigliata, con o senza staffa di montaggio. Le staffe non sono esaminate da UL. Le staffe non sono a norma EN50131.

### Componenti inclusi

| Quantità | Componente               |
|----------|--------------------------|
| 1        | Staffa di montaggio      |
| 1        | Confezione hardware      |
| 1        | Manuale di installazione |

### Specifiche tecniche

|                    |  |
|--------------------|--|
| Peso               | 0,1 kg   |
| Materiale          | Acilonitrile butadiene stirene (ABS)           |
| Colore             | Bianco   |
| Campo di rotazione | Verticale: tra -7° e -16°<br>Orizzontale: ±45° |

### Informazioni per l'ordinazione

#### **B338 Staffa di montaggio soffitto, universale**

Staffa di montaggio universale per montaggio a soffitto. L'intervallo di rotazione verticale è compreso tra +7° e -16° mentre l'intervallo orizzontale è compreso tra +45° e -45°.

Numero ordine **B338 | 4.998.800.282**

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)