




Άδειες χρήσης για διακομιστές BACnet



- ▶ Τυποποιημένο πρωτόκολλο για συστήματα διαχείρισης κτιρίων
- ▶ Διασύνδεση Ethernet τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας
- ▶ Ολοκληρωμένη επισκόπηση συστήματος με χρήση προεπιλεγμένων αντικειμένων και καταστάσεων BACnet

Η άδεια χρήσης διακομιστή BACnet επιτρέπει την ενσωμάτωση του συστήματος πυρασφάλειας στο σύστημα διαχείρισης κτιρίου μέσω ενός τυποποιημένου διακομιστή BACnet σε έναν υπολογιστή με Windows 11 Enterprise. Ο διακομιστής BACnet χρησιμοποιεί αντικείμενα Life Safety και Multi-State Input για την παρακολούθηση της κατάστασης των συσκευών συναγερμού πυρκαγιάς. Υπάρχουν δύο επιλογές αδειών χρήσης:

- Άδεια χρήσης για διακομιστή BACnet 5 ετών
- Δοκιμαστική άδεια χρήσης για διακομιστή BACnet 30 ημερών

Τεχνικές προδιαγραφές

Έκδοση πρωτοκόλλου BACnet	23
---------------------------	----

Πληροφορίες για παραγγελίες

FSM-8000-BNSL Άδεια για διακομιστή BACnet 5 ετών

Άδεια χρήσης 5 ετών για τον διακομιστή BACnet AVENAR
Αριθμός παραγγελίας **FSM-8000-BNSL**

Δοκιμαστική άδεια χρήσης 30 ημερών για διακομιστή BACnet FSM-8000-BNSTL

Δοκιμαστική άδεια χρήσης 30 ημερών για διακομιστή BACnet AVENAR
Αριθμός παραγγελίας **FSM-8000-BNSTL**