

# ICP-MAP0111 Coffret de centrale MAP

## Modular Alarm Platform 5000



Le kit du coffret de centrale MAP (ICP-MAP0111) contient un coffret de centrale MAP, une plaque de montage articulée ICP, un contact d'auto-surveillance pour coffret de centrale MAP0110, un jeu de clés pour coffret MAP et un bornier AC MAP.

### Informations réglementaires

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	
	EN50131	G111040 Grade 3
	EN-ST	EN-ST-000296 MAP 5000
Allemagne	VdS	G111040 VdS 2252, Class C
	VdS-S	S 112016

### Composants

Quantité	Composant
1	Ensemble coffret
1	Accessoires <ul style="list-style-type: none"> <li>1 contact d'auto-surveillance pour coffret de centrale MAP (ICP-MAP0050)</li> <li>1 bornier AC MAP (ICP-MAP0065)</li> <li>1 jeu de clés pour coffret MAP (ICP-MAP0060)</li> </ul>
1	Hardware

- ▶ Parfaitement adapté à une centrale, un module DE, une alimentation, 2 batteries de 40 Ah et 4 concentrateurs LSN
- ▶ Inclut une plaque de montage articulée

Quantité	Composant
	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 vis TORX (M4 x 8 mm, type A)</li> <li>2 vis TORX (M3 x 5 mm)</li> <li>Enveloppe à spirale (grande taille)</li> </ul>
1	Documentation – Modèle d'installation
1	Modèle de perçement

### Caractéristiques techniques

#### Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm)	658 mm x 443 mm x 193 mm
Poids (kg)	15.3 kg
Matériau	Acier
Couleur	Blanc

#### Caractéristiques environnementales

Indice IP	IP31; IP30
Résistance aux chocs	IK06
Catégorie environnementale (EN 50130-5)	II
Catégorie environnementale (VdS 2110)	II

Utilisation

Intérieur

**Informations de commande****ICP-MAP0111 Coffret de centrale MAP**

Le kit contient un coffret de centrale MAP, une plaque de montage articulée MAP, un contact d'auto-surveillance pour coffret de centrale MAP, un jeu de clés pour coffret MAP et un bornier AC MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0111 | F.01U.300.119**

**Accessoires****ICP-MAP0020 Plaque de fixation accessoire**

Plaque de montage accessoire qui peut porter jusqu'à deux convertisseurs MAP 12 V et un module de protection d'alimentation SIV ou AT 2000.

Numéro de commande **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

**ICP-MAP0021 MAP EMIL, plaque d'adaptation**

Numéro de commande **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

**ICP-MAP0050 Coffret alim/centr. MAP, contact autosur**

S'intègre aux coffrets de centrale MAP et aux coffrets d'alimentation MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0050 | F.01U.217.039**

**SIV 28 Distributeur, protégé par fusible**

Pour la protection surveillée par fusible des dispositifs connectés à une centrale (MAP5000, par exemple), 5 fusibles max.

Numéro de commande **SIV 28 | F.01U.500.442**

**ICP-MAP0065 Bornier MAP**

Bornier pour connecter une tension d'alimentation à l'alimentation MAP 150 W.

Numéro de commande **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

**ICP-MAP0090 Kit de câbles de rechange MAP**

Kit de câbles contenant des câbles et des composants pour réaliser les connexions électriques des périphériques MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0090 | F.01U.100.266**

**ICP-MAP0060 Jeu de clés pour coffret MAP**

Serrure, deux clés et deux sceaux de garantie pour utilisation sur coffret de centrale MAP, coffret d'alimentation MAP ou coffret d'extension MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**



<https://www.boschsecurity.com>