

ICP-MAP0111 Obudowa panelu do MAP

Modular Alarm Platform 5000



Zestaw obudowy panelu systemu MAP (ICP-MAP0111) zawiera jedną obudowę panelu systemu MAP, jedną płytę montażową na zawiasach dla systemu ICP, jeden włącznik zabezpieczający obudowy rozszerzającej panel systemu MAP, jeden zestaw kłódki obudowy systemu MAP i jeden blok zacisków AC systemu MAP.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	
	EN50131	G111040 Grade 3
	EN-ST	EN-ST-000296 MAP 5000
Niemcy	VdS	G111040 VdS 2252, Class C
	VdS-S	S 112016

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Zespół obudowy
1	Zestaw akcesoriów 1 włącznik zabezpieczający obudowy panelu systemu MAP (ICP-MAP0050) 1 zespół zacisków AC systemu MAP (ICP-MAP0065) 1 zestaw zamka obudowy systemu MAP (ICP-MAP0060)

- ▶ Odpowiedni dla centrali głównej, modułu DE, zasilacza, 2 akumulatorów 40 Ah i 4 bram LSN
- ▶ Zawiera płytę montażową na zawiasach

Liczba	Komponent
1	Zestaw montażowy 7 wkrętów TORX (M4 x 8 mm, typ A) 2 wkręty TORX (M3 x 5 mm) - Opaska spiralna (duża)
1	Dokumentacja—szablon instalacji
1	Szablon wiercenia

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm)	658 mm x 443 mm x 193 mm
Masa (kg)	15.3 kg
Materiał	Stal
Kolor	Biały

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP	IP31; IP30
Odporność na uderzenia	IK06
Klasa środowiskowa (EN 50130-5)	II
Klasa środowiskowa (VdS 2110)	II

Wykorzystanie

Do zastosowań wewnętrznych

Informacje do zamówień**ICP-MAP0111 Obudowa panelu do MAP**

Zestaw zawiera jedną obudowę panelu systemu MAP, jedną płytę montażową na zawiasach dla systemu MAP, jeden włącznik zabezpieczający obudowy rozszerzającej panelu systemu MAP, jeden zestaw zamka obudowy systemu MAP i jeden blok zacisków AC systemu MAP. Numer zamówienia **ICP-MAP0111 | F.01U.300.119**

Akcesoria**ICP-MAP0020 Płyta montażowa do modułów opcjonalnych**

Płyta montażowa do modułów opcjonalnych, która mieści maksymalnie dwa przetworniki MAP 12 V i płytkę bezpiecznikową lub moduł AT 2000.

Numer zamówienia **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP, EMIL, płyta adaptera

Numer zamówienia **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0050 Włącznik zabezp. obudowy panelu do MAP

Pasuje do obudów panelu systemu MAP i obudów zasilacza systemu MAP.

Numer zamówienia **ICP-MAP0050 | F.01U.217.039**

SIV 28 Dystrybutor zasilania z bezpiecznikiem

Do monitorowanego zabezpieczenia bezpiecznikowego urządzeń podłączonych do panelu, np. MAP5000, maksymalnie 5 bezpieczników

Numer zamówienia **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 Zespół zacisków MAP

Blok zacisków łączący zasilanie sieciowe ze źródłem zasilania centrali MAP 150 W.

Numer zamówienia **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0090 Dodatkowy zestaw kabli do MAP

Zestaw przewodów zawierający przewody i elementy do połączeń elektrycznych z urządzeniami MAP.

Numer zamówienia **ICP-MAP0090 | F.01U.100.266**

ICP-MAP0060 Zestaw klódki obudowy do MAP

Zamek, dwa klucze i dwie plomby do użytku z zestawem obudowy panelu systemu MAP, zestawem obudowy zasilania systemu MAP lub obudową rozszerzającą systemu MAP.

Numer zamówienia **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**



<https://www.boschsecurity.com>