

ICP-MAP0111 Корпус панели MAP

Modular Alarm Platform 5000



В комплект корпуса панели MAP (ICP-MAP0111) входят один корпус панели MAP, одна поворотная монтажная рама, один контакт несанкционированного вскрытия корпуса панели, один комплект замка для корпуса и одна клеммная колодка переменного тока.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	
	EN50131	G111040 Grade 3
	EN-ST	EN-ST-000296 MAP 5000
Германия	VdS	G111040 VdS 2252, Class C
	VdS-S	S 112016

Комплектация

Количество	Компонент
1	Сборка корпуса
1	Комплект принадлежностей 1 контакт несанкционированного вскрытия корпуса панели MAP (ICP-MAP0050) 1 клеммная колодка для подключения сети пер. тока для MAP (ICP-MAP0065)

- ▶ Подходит для главного модуля панели, модуля DE, источника электропитания, 2 батарей 40 Ач и 4 модулей LSN
- ▶ Включает поворотную монтажную раму

Количество	Компонент
	1 комплект замка для корпуса MAP (ICP-MAP0060)
1	Комплект оборудования 7 винтов TORX (M4x8 мм, тип A) 2 винта TORX (M3x 5 мм) - Спиральная оплетка (большая)
1	Документация. Шаблон для установки
1	Шаблон для сверления

Технические характеристики

Механические характеристики

Размеры (В × Ш × Г) (мм)	658 mm x 443 mm x 193 mm
Вес (кг)	15.3 kg
Материал	Сталь
Цвет	Белый

Условия окружающей среды

Степень защиты (IP)	IP31; IP30
Защита от ударов	IK06

Класс окружающей среды (EN 50130-5)	II
Класс окружающей среды (VdS 2110)	II
Использование	В помещении

Информация для заказа

ICP-MAP0111 Корпус панели MAP

В комплект входят один корпус панели MAP, одна поворотная монтажная рама, один контакт несанкционированного вскрытия корпуса панели, один комплект замка для корпуса и одна клеммная колодка переменного тока.

Номер заказа **ICP-MAP0111 | F.01U.300.119**

Дополнительное оборудование

ICP-MAP0020 Дополнительная монтажная плата

Дополнительная монтажная пластина, на которую устанавливается один или два преобразователя напряжения 12 В и одна плата предохранителей SIV или модуль AT 2000.

Номер заказа **ICP-MAP0020 | F.01U.073.081**

ICP-MAP0021 MAP EMIL, плата адаптера

Номер заказа **ICP-MAP0021 | F.01U.303.204**

ICP-MAP0050 Корп. пан./пит. MAP, конт. несанк. вскр.

Устанавливается в корпусе панели для MAP или в корпусе питания для MAP.

Номер заказа **ICP-MAP0050 | F.01U.217.039**

SIV 28 Распределитель с предохранителем

Для контролируемого предохранения устройств, подключенных к таким панелям, как MAP5000; до 5 предохранителей

Номер заказа **SIV 28 | F.01U.500.442**

ICP-MAP0065 Контактная колодка MAP

Клеммная колодка для подключения источника питания к блоку питания 150 Вт MAP.

Номер заказа **ICP-MAP0065 | F.01U.076.162**

ICP-MAP0090 Запасной комплект кабелей MAP

В комплект входят кабели и детали для монтажа электрических соединений устройств MAP.

Номер заказа **ICP-MAP0090 | F.01U.100.266**

ICP-MAP0060 Комплект замка для корпуса MAP

Замок, два ключа и две пломбы для запираения корпуса панели MAP, корпуса питания MAP или корпуса расширения MAP.

Номер заказа **ICP-MAP0060 | F.01U.074.338**



<https://www.boschsecurity.com>