


IMS-WTC EMIL, Abreißmelderkontakt



Der IMS WTC Abreißmelderkontakt wird im unteren Teil des Gehäuses des ISP-EMIL-120 LSN-Kopplers installiert. Wenn das Gehäuse aus der Wand gebrochen wird, wird ein Sabotagealarm übermittelt.

Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen
Europa	CE [ISP-EMIL-120]

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Wandabreißmelderkontakt
1	Befestigungsschraube

Technische Daten

Mechanisch

Farbe	Weiß; Schwarz
-------	---------------

- ▶ Verpflichtend zur Einhaltung von EN Klasse 3
- ▶ Einfache Installation

Bestellinformationen

IMS-WTC EMIL, Abreißmelderkontakt

Abreißmelderkontakt für den SP-EMIL-120-Koppler, obligatorisch für Installationen gemäß EN50131-4 Klasse 3.

Bestellnummer **IMS-WTC | F.01U.078.107**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com