

## IMS-WTC EMIL, contatto antimanomis. da parete



Il contatto anti-manomissione da parete IMS-WTC viene installato nella parte inferiore dell'alloggiamento del modulo di espansione ISP-EMIL-120 LSN. In caso di rimozione dell'alloggiamento dalla parete, viene trasmesso un allarme anti-manomissione.

### Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	[ISP-EMIL-120]

### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Contatto antimanomissione da parete
1	Vite di montaggio

### Specifiche tecniche

#### Caratteristiche meccaniche

Colore	Bianco; Nero
--------	--------------

- ▶ Obbligatorio per la conformità EN Grado 3
- ▶ Facile da installare

### Informazioni per l'ordinazione

#### IMS-WTC EMIL, contatto antimanomis. da parete

Contatto anti-manomissione a parete per il modulo di espansione ISP-EMIL-120, obbligatorio per le installazioni conformi a EN50131-4 Grado 3. Numero ordine **IMS-WTC | F.01U.078.107**

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)