

VIP X1600 aljzat



Security Systems

HU | Gyors telepítési útmutató
Hálózati videoszerver

BOSCH



Figyelmeztetés


A felhasználói útmutató fejezeteiben leírt biztonsági előírások ismerete nélkülözhetetlen. A felhasználói útmutatóban fontos információkat talál a telepítéssel és a készülék üzemeltetésével kapcsolatban. A Gyors telepítési útmutató a VIP X1600 aljzat telepítésének alapvető lépéseit ismerteti, és nem helyettesítheti a teljes útmutatót.

A Gyors telepítési útmutatóban található leírások a VIP X1600 aljzatra vonatkoznak. Ismertetik a modulok telepítését: VIP X1600 aljzat, valamint az összeszerelés és a kezdeti egyeztetések módját. Az ábrák mutatják a VIP X1600 modul audio változatának összes verzióját bemutatják.

Az alapkészlet tartalma


- VIP X1600 aljzat
- Szerelőkészlet a 48 cm-es műszerpolcok (19") telepítéséhez
- Öntapadó elasztikus ütközők
- CD-ROM
- Gyors telepítési útmutató

1. Kicsomagolás




- Ellenőrizze a csomag tartalmát, győződjön meg róla, hogy az összes alkatrész sértetlen-e.
- Ellenőriztesse a készüléket a Bosch Security Systems céggel, amennyiben bármi sérülést fedez fel!

2. Az aljzat előkészítése



- Szükség esetén csavarozza a kapcsolószekrény szerelésére szánt két szögvasat a burkolathoz.
- Ha asztalra helyezhető egységet használ, a négy elastikus ütközőt tapassza alá.


3. Modulok telepítése



- Az első VIP X1600 modul eszközt tegye a bal oldali első csatlakozóhely bal és jobb vezetősínjébe, majd óvatosan tolja be a modulokat a VIP X1600 aljzatba.
- Helyezze be és húzza meg a négy csavart.
- A többi VIP X1600 modul eszközt szükség esetén ugyanilyen módon illessze be. Először el kell távolítani a csatlakozóhelyek fedelét a négy sarokcsavar meglazításával.
- Miután eltávolította a VIP X1600 modult, az üres csatlakozóhelyet újra le kell fedni, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást.


Megjegyzés: A modulok a VIP X1600 aljzat működése közben telepíthetők és eltávolíthatók. Ebben az esetben különös óvatossággal járjon el.

4. A kapcsolószekrény felszerelése



- Az önzáró anyacsavarokat tegye a megfelelő furatba, vagy a kapcsolószekrény keretének nyílásaiba.
- A VIP X1600 aljzat eszközt emelje rá a kapcsolószekrény keretére, és csavarja be a rögzítőcsavarokat az alátétekkel együtt.
- A csavarokat sorban húzza meg, és még egyszer ellenőrizze, hogy elég szorosak.


5. Ki- / bekapcsoló kapcsoló



- A tápegység csatlakozóját tegye az **INPUT 1** dugaszba a VIP X1600 aljzat hátulján, és kézzel húzza meg a támasztógyűrűt.
- A tápegységet csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
- Szükség esetén csatlakoztasson még egy hálózati aljzatot az **INPUT 2** aljzaton keresztül.


Megjegyzés: A tápegységek nem tartoznak az alapkészlethez; a Bosch Security Systems különböző változatokat kínál.

6. Hálózati csatlakozás létesítése



- Csatlakoztassa a VIP X1600 aljzatot a hálózatra az **ETH 1** aljzaton keresztül.
- Szükség esetén az **ETH 2** aljzaton létesítsen redundáns hálózati csatlakozást, vagy csatlakozzon az SCSI-RAID rendszerre.

7. IP-cím hozzárendelése



- Telepítse a **Configuration Manager** programot a kapott CD-ROM-ról. A szoftver telepítéséhez indítsa el a **Setup.exe** fájlt a CD-ROM ...**Configuration Manager** mappájából.
- A telepítés után indítsa el a **Configuration Manager** programot. A rendszer automatikus keresést végez a hálózaton elérhető egységekre.
- Ha a VIP X1600 modul megjelenik a listán, kattintson a bejegyzésre, majd a **Network** fülre az ablak jobb oldalán.
- Az **IP address** mezőbe írja be az IP-címet (pl. **192.168.0.16**), és kattintson a **Set** gombra az ablak jobb alsó felén. Az IP-cím az egység újraindítását követően aktív.

8. A csatlakozás ellenőrzése



- Indítsa el a webböngészőt, és írja be a VIP X1600 modul készülék IP-címét URL-címként (pl. **http://192.168.0.16**), így ellenőrizheti, hogy a készülék megfelelően lett-e csatlakoztatva a hálózathoz.

Megjegyzés: A számítógép videokártyájának színminőségét állítsa 16 vagy 32 bit értékre, így a számítógép képes megjeleníteni a videoképeket.

- Az oldalak tetején lévő hivatkozások segítségével navigálhat.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Németország
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven
Hollandia
www.boschsecuritysystems.com

Copyright © 2006 BOSCH Sicherheitssysteme GmbH
A feltüntetett adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
VIPX1600BASE/0806/QIG_hu/3

BOSCH