


Služby Remote Services



Služby Remote Services systémovým integrátorům poskytují zabezpečené vzdálené internetové připojení k ústředně EPS.

Přehled systému

Předpoklady

- Secure Network Gateway: Poskytuje zabezpečené připojení k Remote Services. Další informace naleznete na adrese: <https://www.tdt.de>
- Fire System Explorer (FSE): Je to kokpit, kde jsou přístupné služby Remote Services. Na FSE [webu](#) si uživatelé mohou vytvořit firemní účet (klientský) pro propojení jednotlivých ústředen EPS s účtem za použití Remote ID ústředny. Remote ID je jedinečné číslo reprezentující klienta.
- Remote Connect: Umožňuje vzdálený přístup k ústředně za použití programovacího softwaru FSP-5000-RPS.
- Platná licence: Povoluje všechny základní funkce podle velikosti systému.

Remote Services

1. Remote Alert

Pomocí služby Remote Alert ústředna odesílá informace na portál Fire System Explorer. Remote Alert analyzuje data a informuje uživatele e-mailem, pokud dojde k neočekávaným událostem. Aplikace **Remote Fire Safety** je součástí služby Remote Alert. Aby mohli uživatelé aplikaci používat, musí mít účet FSE.

Aplikace poskytuje:

- ▶ Výstrahy a upozornění v reálném čase na systémové události, poruchy nebo poplachy
- ▶ Vysoce zabezpečené připojení

- Okamžitá oznámení pro poplachy a varování.
- Přístup k uloženým oznámením, která lze sdílet prostřednictvím e-mailu nebo služby pro zaslání zpráv.
- Aktualizace stavu systému: stav připojení, licence a firmware.

Aplikace je zdarma ke stažení pro iOS a Android:

- [Stáhnout z App Store](#)
- [Stáhnout z obchodu Google Play](#)

2. Remote Maintenance

Remote Maintenance monitoruje parametry zabezpečovacích prvků připojených k ústředně EPS. Shromažďuje data relevantních zařízení LSN a funkčních modulů.

Data jsou odesílána do systému Fire System Explorer za účelem analýzy a plánování údržby.

Licence

1. NEXOSPACE FSE základní licence S: pro systémy s méně než 254 logickými body.
2. NEXOSPACE FSE základní licence M: pro systémy s 254–2000 logickými body.
3. NEXOSPACE FSE základní licence L: pro systémy s více než 2000 logickými body.

Objednací informace

FSL-BASIC-S Základní licence S NEXOSPACE FSE

Licence na jeden rok pro systémy s méně než 254 logickými body.

Objednací číslo **FSL-BASIC-S**

FSL-BASIC-M Základní licence M NEXOSPACE FSE

Roční licence pro systémy s 254–2000 logickými body.

Objednací číslo **FSL-BASIC-M**

FSL-BASIC-L Základní licence L NEXOSPACE FSE

Licence na jeden rok pro systémy s více než

2000 logickými body.

Objednací číslo **FSL-BASIC-L**

Příslušenství**FPO-GATE Brána zabezpečené sítě**

Předkonfigurovaná Secure Network Gateway pro vysoce

zabezpečené ethernetové připojení plug-and-play

k Remote Services ústředny EPS.

Objednací číslo **FPO-GATE**



<https://www.boschsecurity.com>