


Remote Services



Remote Services bieten eine sichere Remote-Internetverbindung zu BMZs.

Systemübersicht

Voraussetzungen

- Secure Network Gateway: bietet eine sichere Verbindung zu Remote Services.
Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tdt.de>
- Fire System Explorer (FSE): Ist das Cockpit für den Zugriff auf Remote Services.
Auf der FSE [Website](#) können Benutzer ein Firmenkonto (Mandant) erstellen, um jede BMZ mit dem Konto zu verbinden, indem sie die Remote ID der Zentrale verwenden.
Das Remote ID ist eine eindeutige Nummer, die den Mandanten darstellt.
- Remote Connect: Ermöglicht den Fernzugriff auf die Zentrale über die Programmiersoftware FSP-5000-RPS.
- Gültige Lizenz: aktiviert alle Grundfunktionen entsprechend der Systemgröße.

Remote Services

1. Remote Alert

Mit Remote Alert sendet die Zentrale Statusinformationen an Fire System Explorer. Remote Alert analysiert die Daten und informiert den Benutzer per E-Mail, wenn ein unerwartetes Ereignis eintritt.

Das Fenster **Remote Fire Safety App** ist ein Teil von Remote Alert.

Benutzer müssen über ein FSE-Konto verfügen, um die App nutzen zu können.

- Erhältlich in: Österreich und Schweiz
- Echtzeit-Warnungen und -Benachrichtigungen bei Systemereignissen, Störungen oder Alarmen
- Hochsichere Verbindung

Die App bietet:

- Push-Benachrichtigungen für Alarmer und Warnungen.
- Zugriff auf historische Benachrichtigungen, die per E-Mail oder Messenger geteilt werden können.
- Updates zum Systemstatus: Integrität der Konnektivität, Lizenz und Firmware.

Die App kann kostenlos für iOS und Android heruntergeladen werden:

- [Download aus dem App Store](#)
- [Download aus Google Play](#)

2. Remote Maintenance

Remote Maintenance überwacht die Parameter der an die Brandmelderzentrale angeschlossenen Sicherheitselemente.

Sammelt die Daten der relevanten LSN-Geräte und Funktionsmodule.

Die Daten werden zur Analyse und Wartungsplanung an Fire System Explorer gesendet.

Lizenzen

1. NEXOSPACE FSE Grundpaket S: für Systeme mit weniger als 254 logischen Punkten.
2. NEXOSPACE FSE Grundpaket M: für Systeme mit 254–2.000 logischen Punkten.
3. NEXOSPACE FSE Grundpaket L: für Systeme mit mehr als 2.000 logischen Punkten.

Bestellinformationen

FSL-BASIC-S NEXOSPACE FSE Grundpaket S

Ein-Jahres-Lizenz für Systeme mit weniger als 254 logischen Punkten.

Erhältlich in: Österreich und Schweiz

Bestellnummer **FSL-BASIC-S** |

FSL-BASIC-M NEXOSPACE FSE Grundpaket M

Ein-Jahres-Lizenz für Systeme mit 254-2.000 logischen Punkten.

Erhältlich in: Österreich und Schweiz

Bestellnummer **FSL-BASIC-M** |

FSL-BASIC-L NEXOSPACE FSE Grundpaket L

Ein-Jahres-Lizenz für Systeme mit mehr als 2.000 logischen Punkten.

Erhältlich in: Österreich und Schweiz

Bestellnummer **FSL-BASIC-L** |

Zubehör

FPO-GATE Secure Network Gateway

Vorkonfiguriertes Secure Network Gateway für abgesicherte Plug-and-Play-Ethernetverbindungen zu den Remote Services der BMZ.

Erhältlich in: Österreich und Schweiz

Bestellnummer **FPO-GATE** |

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com