


Απομακρυσμένες υπηρεσίες



Οι Remote Services παρέχουν μια ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση στους πίνακες πυροπροστασίας για τους υπευθύνους εγκατάστασης του συστήματος.

Επισκόπηση συστήματος

Προϋποθέσεις

- **Secure Network Gateway:** Παρέχει ασφαλή σύνδεση σε Remote Services.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://www.tdt.de>
- **Fire System Explorer (FSE):** Είναι το πιλοτήριο για πρόσβαση στις Remote Services.
Στην ιστοσελίδα FSE οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έναν εταιρικό λογαριασμό (μισθωτή) για να συνδέσουν κάθε πίνακα πυροπροστασίας με τον λογαριασμό χρησιμοποιώντας το Remote ID του πίνακα.
Ο Remote ID είναι ένας μοναδικός αριθμός που αντιπροσωπεύει τον ενοικιαστή.
- **Remote Connect:** Επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση στον πίνακα μέσω του λογισμικού προγραμματισμού FSP-5000-RPS.
- **Έγκυρη άδεια χρήσης:** Ενεργοποιεί όλες τις βασικές λειτουργίες ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος.

Remote Services

1. Remote Alert

Με την Remote Alert, ο πίνακας στέλνει τις σχετικές πληροφορίες κατάστασης στο Fire System Explorer. Το Remote Alert αναλύει τα δεδομένα και ενημερώνει τον χρήστη μέσω email σε περίπτωση μη αναμενόμενου συμβάντος.

- ▶ Συναγερμοί και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα συστήματος, προβλήματα ή συναγερμούς
- ▶ Σύνδεση υψηλής ασφάλειας

Η **εφαρμογή** Remote Fire Safety είναι μέρος του Remote Alert.

Οι χρήστες πρέπει να έχουν λογαριασμό FSE για να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.

Η εφαρμογή παρέχει:

- Ειδοποιήσεις push για συναγερμούς και προειδοποιήσεις.
- Πρόσβαση σε ειδοποιήσεις ιστορικού που μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω email ή messenger.
- Ενημερώσεις για την κατάσταση του συστήματος: συνδεσιμότητα υγείας, άδεια χρήσης και υλικολογισμικό.

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν προς λήψη για iOS και Android:

- [Λήψη από το App Store](#)
- [Λήψη από το Google Play](#)

2. Remote Maintenance

Το Remote Maintenance παρακολουθεί τις παραμέτρους των στοιχείων ασφαλείας που συνδέονται με τον πίνακα πυροπροστασίας.

Συλλέγει δεδομένα σχετικών συσκευών LSN και λειτουργικών μονάδων.

Τα δεδομένα αποστέλλονται στο Fire System Explorer για ανάλυση και προγραμματισμό συντήρησης.

Άδειες χρήσης

1. NEXOSPACE FSE βασική άδεια S: Για συστήματα με λιγότερα από 254 λογικά σημεία.
2. NEXOSPACE FSE βασική άδεια M: Για συστήματα με 254-2000 λογικά σημεία.
3. NEXOSPACE FSE βασική άδεια L: Για συστήματα με περισσότερα από 2000 λογικά σημεία.

Πληροφορίες για παραγγελίες

FSL-BASIC-S Βασική άδεια NEXOSPACE FSE S

Άδεια χρήσης ενός έτους για συστήματα με λιγότερα από 254 λογικά σημεία.

Αριθμός παραγγελίας **FSL-BASIC-S**

FSL-BASIC-M Βασική άδεια NEXOSPACE FSE M

Άδεια χρήσης ενός έτους για συστήματα με 254-2000 λογικά σημεία.

Αριθμός παραγγελίας **FSL-BASIC-M**

FSL-BASIC-L Βασική άδεια NEXOSPACE FSE L

Άδεια χρήσης ενός έτους για συστήματα με περισσότερα από 2000 λογικά σημεία.

Αριθμός παραγγελίας **FSL-BASIC-L**

Αξεσουάρ

FPO-GATE Ασφαλής δικτυακή πύλη

Προδιαμορφωμένη Secure Network Gateway για εξαιρετικά ασφαλή σύνδεση Ethernet τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (plug-and-play) στις Remote Services του πίνακα πυροπροστασίας.

Αριθμός παραγγελίας **FPO-GATE**



<https://www.boschsecurity.com>