Remote Services



- Avvisi e notifiche in tempo reale per eventi, guasti o allarmi del sistema
- Connessione altamente sicura

Remote Services fornisce una connessione Internet remota protetta alle centrali antincendio per gli integratori di sistema.

Panoramica sistema

Requisiti

- Secure Network Gateway: fornisce una connessione sicura a Remote Services.
  Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.tdt.de
- Fire System Explorer (FSE): è il pannello di controllo per accedere al Remote Services.
  Sul FSE sito web, gli utenti possono creare un account aziendale (tenant) per collegare ogni centrale antincendio all'account utilizzando il Remote ID della centrale.
  Il Remote ID è un numero univoco che rappresenta il tenant.
- Remote Connect: consente l'accesso remoto alla centrale tramite il software di programmazione FSP-5000-RPS.
- Licenza valida: abilita tutte le funzioni di base a seconda delle dimensioni del sistema.

Remote Services

1. Remote Alert
Mediante Remote Alert, il pannello invia le informazioni sullo stato a Fire System Explorer. Remote Alert analizza i dati e informa l'utente tramite e-mail se si verifica un evento imprevisto.
La rete L'app **Remote Fire Safety** fa parte di Remote Alert.
Per utilizzare l'app, gli utenti devono disporre di un account FSE.

L'app fornisce:

- Notifiche push per allarmi e avvertenze.
- Accesso alle notifiche cronologiche, che possono essere condivise tramite e-mail o servizio di messaggistica.
- Aggiornamenti sullo stato del sistema: integrità, connettività, licenza e firmware.

L'app è scaricabile gratuitamente per iOS e Android:

- Scarica da App Store
- Scarica da Google Play

2. Remote Maintenance
Remote Maintenance monitora i parametri degli elementi di sicurezza collegati alla centrale antincendio.
Raccoglie i dati dei moduli funzionali e dei dispositivi LSN pertinenti.
I dati vengono inviati a Fire System Explorer per l'analisi e la pianificazione degli interventi di manutenzione.

Licenze

1. NEXOSPACE FSE - Licenza base S: per sistemi con meno di 254 punti logici.
2. NEXOSPACE FSE - Licenza base M: per sistemi con 254-2.000 punti logici.
3. NEXOSPACE FSE - Licenza base L: per sistemi con più di 2.000 punti logici.

Informazioni per l'ordinazione

FSL-BASIC-S NEXOSPACE FSE Licenza di base S
Licenza di un anno per sistemi con meno di 254 punti logici.
Numero ordine **FSL-BASIC-S**

FSL-BASIC-M NEXOSPACE FSE Licenza di base M
Licenza di un anno per sistemi con 254-2.000 punti logici.
Numero ordine **FSL-BASIC-M**

FSL-BASIC-L NEXOSPACE FSE Licenza di base L
Licenza di un anno per sistemi con più di 2.000 punti logici.
Numero ordine **FSL-BASIC-L**

Accessori

FPO-GATE Gateway di rete sicuro
Secure Network Gateway preconfigurato per una connessione Ethernet plug-and-play altamente sicura ai Remote Services della centrale antincendio.
Numero ordine **FPO-GATE**

https://www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2025