


Remote Services



Remote Services bieden een veilige, externe internetverbinding met BMC's voor systeemintegrators.

Systeemoverzicht

Vereisten

- Secure Network Gateway: biedt een beveiligde verbinding met Remote Services.
Ga voor meer informatie naar: <https://www.tdt.de>
- Fire System Explorer (FSE): Is het toegangspaneel om toegang te krijgen tot de Remote Services. Op de FSE [-website](#). Gebruikers kunnen een bedrijfsaccount (tenant) maken om elke BMC te verbinden met het account. Hiervoor wordt de Remote ID van de centrale gebruikt. Het Remote ID is een uniek nummer dat de gebruiker vertegenwoordigt.
- Remote Connect: Maakt toegang op afstand tot de centrale mogelijk via de FSP-5000-RPS-programmeersoftware.
- Geldige licentie: schakelt, aan de hand van de systeemgrootte, alle basisfuncties in.

Remote Services

1. Remote Alert

Met Remote Alert verzendt het paneel statusinformatie naar de Fire System Explorer. Remote Alert analyseert de gegevens en informeert de gebruiker per e-mail als zich een onverwachte gebeurtenis voordoet.

Het **Remote Fire Safety app** is onderdeel van Remote Alert.

Gebruikers moeten een FSE-account hebben om de app te kunnen gebruiken.

- Realtime-waarschuwingen en meldingen voor systeemgebeurtenissen, storingen of alarmen
- Zeer veilige verbinding

De app biedt:

- Pushmeldingen voor alarmen en waarschuwingen.
- Toegang tot historische meldingen die via e-mail of messenger kunnen worden gedeeld.
- Updates over de systeemstatus: connectiviteit, licentie en firmware.

De app is gratis te downloaden voor iOS en Android:

- [Downloaden van de App Store](#)
- [Downloaden van Google Play](#)

2. Remote Maintenance

Remote Maintenance bewaakt de parameters van beveiligingsitems die op de brandcentrale zijn aangesloten.

Het verzamelt gegevens van relevante LSN-apparaten en functionele modules.

De gegevens worden naar de Fire System Explorer verzonden voor analyse en onderhoudsplanung.

Licenties

1. NEXOSPACE FSE basislicentie S: voor systemen met minder dan 254 logische punten.
2. NEXOSPACE FSE basislicentie M: Voor systemen met 254-2000 logische punten.
3. NEXOSPACE FSE basislicentie L: Voor systemen met meer dan 2000 logische punten.

Bestelinformatie

FSL-BASIC-S NEXOSPACE FSE-basislicentie S

Licentie voor één jaar voor systemen met minder dan 254 logische punten.

Bestelnummer **FSL-BASIC-S**

FSL-BASIC-M NEXOSPACE FSE-basislicentie M

Een jaarlicentie voor systemen met 254-2000 logische punten.

Bestelnummer **FSL-BASIC-M**

FSL-BASIC-L NEXOSPACE FSE-basislicentie L

Licentie voor één jaar voor systemen met meer dan 2000 logische punten.

Bestelnummer **FSL-BASIC-L**

Accessoires**FPO-GATE Beveiligde netwerkgateway**

Vooraf geconfigureerd Secure Network Gateway voor een zeer veilige plug-and-play Ethernet-verbinding met de BMC Remote Services.

Bestelnummer **FPO-GATE**



<https://www.boschsecurity.com>