


Servicii de la distanță



Remote Services oferă o conexiune sigură prin internet de la distanță la centralele de detecție incendiu pentru integratori.

Prezentare generală a sistemului

Precondiții

- Secure Network Gateway: Oferă o conexiune securizată la Remote Services.
Pentru mai multe informații, vizitați: <https://www.tdt.de>
- Fire System Explorer (FSE): este centrul de comandă pentru a accesa Remote Services.
Pe FSE [site-ul web](#), utilizatorii pot crea un cont de companie (entitate găzduită) pentru a conecta fiecare centrală de incendiu la cont utilizând Remote ID al centralei.
Remote ID este un număr unic care reprezintă entitatea găzduită.
- Remote Connect: Permite accesul de la distanță la centrală prin intermediul software-ului de programare FSP-5000-RPS.
- Licență validă: Activează toate funcțiile de bază în funcție de dimensiunea sistemului.

Remote Services

1. Remote Alert

Cu Remote Alert, centrala trimite informații de stare către Fire System Explorer.
Remote Alert analizează datele și informează utilizatorul prin e-mail dacă se produce un eveniment neașteptat.
Aplicația **Remote Fire Safety** face parte din Remote Alert.

- ▶ Alerte și notificări în timp real pentru evenimente, defecțiuni sau alarme de sistem
- ▶ Conexiune extrem de sigură

Utilizatorii trebuie să aibă un cont FSE pentru a utiliza aplicația.

Aplicația oferă:

- Notificări push pentru alarme și avertismente.
- Acces la notificări istorice, care pot fi partajate prin e-mail sau sistemul de mesagerie.
- Actualizări privind starea sistemului: starea conectivității, licență și firmware.

Aplicația se poate descărca gratuit pentru iOS și Android:

- [Descărcați din App Store](#)
- [Descărcați de pe Google Play](#)

2. Remote Maintenance

Remote Maintenance monitorizează parametrii elementelor de securitate conectate la centrala de incendiu.

Acesta colectează date despre dispozitivele LSN relevante și modulele funcționale.

Datele sunt trimise către Fire System Explorer pentru analiză și planificarea întreținerii.

Licențe

1. Licență de bază NEXOSPACE FSE S: Pentru sisteme cu mai puțin de 254 de puncte logice.
2. Licență de bază NEXOSPACE FSE M: Pentru sisteme cu 254-2000 de puncte logice.
3. Licență de bază NEXOSPACE FSE L: Pentru sisteme cu peste 2000 de puncte logice.

Informații pentru comandă

Licență de bază FSL-BASIC-S NEXOSPACE FSE S

Licență de un an pentru sisteme cu mai puțin de 254 de puncte logice.

Număr comandă **FSL-BASIC-S**

Licență de bază FSL-BASIC-M NEXOSPACE FSE M

Licență de un an pentru sisteme cu 254-2000 de puncte logice.

Număr comandă **FSL-BASIC-M**

Licență de bază FSL-BASIC-L NEXOSPACE FSE L

Licență de un an pentru sisteme cu peste 2000 de puncte logice.

Număr comandă **FSL-BASIC-L**

Accesorii

Gateway de rețea securizat FPO-GATE

Secure Network Gateway preconfigurat pentru o conexiune Ethernet plug-and-play extrem de sigură la Remote Services ale centralei de incendiu.

Număr comandă **FPO-GATE**



<https://www.boschsecurity.com>