


Службы Remote Services



Remote Services предоставляет системным интеграторам возможность выполнять защищенное подключение к пожарным панелям через Интернет.

Обзор системы

Требования

- Secure Network Gateway: обеспечивает безопасное подключение к службам Remote Services. Подробнее см. на сайте <https://www.tdt.de>
- Fire System Explorer (FSE): специальная панель для доступа к Remote Services. На [сайте](#) FSE можно создать учетную запись (клиента) компании для подключения каждой пожарной панели с помощью ее Remote ID. Remote ID — это уникальный номер, представляющий клиента.
- Remote Connect: обеспечивает удаленный доступ к панели через программу конфигурирования FSP-5000-RPS.
- Действительная лицензия: позволяет использовать все базовые функции в соответствии с размером системы.

Remote Services

1. Remote Alert

С помощью Remote Alert панель отправляет информацию о своем состоянии в Fire System Explorer.

Remote Alert анализирует данные и оповещает пользователя по электронной почте о непредвиденных событиях.

- ▶ Оповещения и уведомления о системных событиях, неисправностях или тревогах в режиме реального времени
- ▶ Безопасное подключение

Приложение **Remote Fire Safety** является частью Remote Alert.

Использовать приложение могут только пользователи с учетной записью FSE.

Функции приложения:

- Push-уведомления о тревогах и предупреждениях.
- Доступ к истории уведомлений, которыми можно поделиться по электронной почте или через мессенджер.
- Обновления состояния системы: работоспособность, лицензия и микропрограммы.

Ссылки для бесплатного скачивания приложений для iOS и Android:

- [Скачать из App Store](#)
- [Скачать из Google Play](#)

2. Remote Maintenance

Служба Remote Maintenance контролирует параметры элементов системы безопасности, подключенных к пожарной панели.

Она собирает данные о соответствующих устройствах и функциональных модулях LSN. Данные отправляются в Fire System Explorer для анализа и планирования обслуживания.

Лицензии

1. Базовая лицензия NEXOSPACE FSE S: для систем с менее чем 254 логическими точками.
2. Базовая лицензия NEXOSPACE FSE M: для систем с 254–2000 логическими точками.

3. Базовая лицензия NEXOSPACE FSE L: для систем с более чем 2000 логическими точками.

Информация для заказа

FSL-BASIC-S Базовая лицензия NEXOSPACE FSE S

Годовая лицензия на системы с менее чем 254 логическими точками.

Номер заказа **FSL-BASIC-S**

FSL-BASIC-M Базовая лицензия M NEXOSPACE FSE

Годовая лицензия на системы с 254–2000 логическими точками.

Номер заказа **FSL-BASIC-M**

FSL-BASIC-L Базовая лицензия L NEXOSPACE FSE

Годовая лицензия на системы с более чем 2000 логическими точками.

Номер заказа **FSL-BASIC-L**

Дополнительное оборудование

FPO-GATE Безопасный сетевой шлюз

Предварительно настроенный шлюз Secure Network Gateway для защищенного подключения через Ethernet к Remote Services пожарной панели.

Номер заказа **FPO-GATE**



<https://www.boschsecurity.com>