

AVENAR panel 8000



- ▶ centrala sustava za dojavu požara potpuno je modularna, može se proširiti na do 32 utora te pruža prilagođena rješenja za primjene srednje velikog i velikog raspona
- ▶ Zaslون visoke razlučivosti u jarkim bojama za prikaz alarma i događaja
- ▶ Dodirna ploha od 8 inča s fiksnim tipkama s mogućnošću programiranja koja omogućuje prilagodbu uvjetima
- ▶ Integrirani Ethernet preklopnik za mrežu i sučelja vatrodajavne centrale
- ▶ Prilagodljivo lokalnim zahtjevima i propisima

Centrala za dojavu požara omogućuje mješovit rad analogno-adresabilne i konvencionalne tehnologije. Podržava povezivanje perifernih uređaja u topologijama grana ili petlji. Centrala za dojavu požara prepoznaje analogno adresabilne javljače požara, ručne javljače požara, signalne uređaje, ulaze i izlaze kao jedinstvene elemente te tako njima upravlja. Periferni uređaji softverski su grupirani u logičke zone prema potrebama strukture zgrade. Centrala za dojavu požara potpuno je modularna i primjenjuje funkcijske module koji se postavljaju na utore na šini. Šina funkcijskim modulima osigurava napajanje i internu komunikaciju. Dostupan je širok raspon funkcijskih modula koji osiguravaju: adresabilne petlje, standardne zone, ulaze i izlaze te sučelja za različite uređaje. Centrala za dojavu požara može biti opremljena s ukupno 46 funkcijskih modula od kojih najviše 32 mogu biti moduli analogne adresabilne petlje. Time se dobiva precizno prilagođena centrala za dojavu požara prikladna za primjenu u srednje velikim i velikim sustavima. Dostupne su dvije vrste kućišta za sastavljanje vatrodajavne centrale sustava za dojavu požara:

- kućište za zidnu ugradnju
- kućište za ugradnju na okvir.

Tanka kućišta za zidnu montažu montiraju se izravno na zid. Za kućišta za ugradnju na okvir potreban je dodatni okvir između kućišta i zida. Okvir stvara prostor za, primjerice, kabele, pretvarače medija i

veće baterije. Moguća je i ugradnja na police od 482,6 mm (19 inča) pomoću posebnog pribora za montažu. Obje vrste kućišta moguće je proširiti s do četiri kućišta da bi se povećao broj utora za funkcijske module.

Kontroler centrale središnja je komponenta vatrodajavne centrale za dojavu požara. Sve se poruke prikazuju na zaslonu u boji. Cijelim se sustavom upravlja putem dodirnog zaslona. Jednostavno sučelje prilagođava se različitim situacijama. To omogućuje ispravan rad koji je jednostavan i jasan te precizan i intuitivan.


Vatrodajavne centrale i tipkovnice serije AVENAR i serije FPA-5000 (MPC-xxxx-B i MPC-xxxx-C) mogu se sjediniti u jednu vatrodajavnu mrežu pomoću sučelja Ethernet i CAN sabirnica. Udaljena tipkovnica služi za decentralizirani rad vatrodajavne centrale ili mreže vatrodajavnih centrala.

Integracija u velike sustave može se provesti putem Ethernet sučelja s centralom hijerarhije ili sustavom za upravljanje zgradom. Integracija u upravljačke sustave drugih proizvođača moguća je putem neovlasničkog OPC poslužitelja i BACnet poslužitelja. Za integraciju izravno u FSI poslužitelj dostupan je razvojni softverski paket.

Podatkovno sučelje omogućuje nadzor i punu kontrolu nad sustavima glasovnih alarma tvrtke Bosch. To upravljačku ploču sustava za dojavu požara čini cjelovitim sigurnosnim rješenjem.

centrala sustava za dojavu požara konfigurira se na prijenosnom računalu pomoću softvera za programiranje FSP-5000-RPS. Softver za programiranje omogućuje dodatnu prilagodbu, npr. zahtjevima i propisima koji su specifični za određenu državu.

Pregled sustava



Sl. 1: Primjer konfiguracije

- | | |
|---|--|
| 1 Kontroler upravljačke ploče | 2 Modul kontrolera baterije BCM-0000-B |
| 3 Funkcionalni moduli | 4 Kratka šina vatrodiojavne centrale PRS-0002-C |
| 5 Duga šina vatrodiojavne centrale PRD 0004 A | 6 Nosač napajanja |
| 7 Jedinica za napajanje | 8 HBC 0010 A Kućište vatrodiojavne centrale za 10 modula |
| 9 Baterije | |

Funkcije

AVENAR panel 8000 potpuno je modularna centrala sustava za dojavu požara za srednje velike i velike sustave. Sve komponente vatrodiojavne centrale dostupne su pojedinačno za potpunu fleksibilnost i prilagođena rješenja za složene primjene. Safety Systems Designer podržava projektiranje vatrodiojavne centrale sustava za dojavu požara.

Softver pruža informacije o veličini i broju kućišta, modulima, sučeljima raznih sustava i izračun energetske ravnoteže.

Ovisno o specifičnim zahtjevima, projektiranje obuhvaća odabir među sljedećim mogućnostima:

1. Kućište

- Montaža na okvir: tanki dizajn
- Zidna montaža: dodatan prostor za kabele, pretvarače medija i veće baterije
- Dodatni kompleti za ugradnju u rack ormare 19"

2. Kontroler upravljačke ploče

- Standardna licenca: detekcija požara u skladu s normom EN 54
- Premium licenca: detekcija požara u skladu s normom EN 54, razna Ethernet sučelja i posebne značajke
- Redundancija vatrodiojavne centrale: s dodatnim kontrolerom vatrodiojavne centrale ili tipkovnicom

1. Funkcijski moduli

- Analogne adresabilne petlje: standardna ili visoka izvedba
- Standardne zone detekcije
- Standardne zone dojavne
- Ulazna i izlazna sučelja
- Serijsko komunikacijsko sučelje
- LED signalni uređaj

2. Izvor napajanja

- Kapacitet baterije
- Autonomija baterije: do 72 sata u stanju mirovanja i dodatnih 30 minuta u stanju alarma

Indikaciju alarma

Sve se poruke prikazuju na zaslonu u jarkim bojama. Prikazane poruke sadrže sljedeće informacije:

- Tip poruke
 - Tip aktivacijskog elementa
 - Opis točne lokacije aktivacijskog elementa
 - Logička zona i podadresa aktivacijskog elementa
- 18 LED ikone neprekidno pružaju informacije o stanju rada centrale ili sustava. Crvena LED ikona pokazuje alarm. Žuta LED ikona koja treperi pokazuje grešku. Žuta LED ikona koja stalno svijetli pokazuje onemogućenu funkciju. Zelena LED ikona pokazuje ispravan rad.

Dva LED indikatora statusa, crveni i žuti, mogu se programirati. Crveni predstavlja samoodređivi alarm. Žuti predstavlja samoodređivu grešku ili deaktivaciju. Dodatni LED moduli, svaki s 16 crvenim i 16 žutim LED indikatorima, dostupni su za pokazivanje velikog broja samoodređivih alarma, grešaka i deaktivacija.

Upravljanje i obrada poruka

Kao medij za unos na zaslon je postavljena dodirna ploha od 8 inča za rukovanje centralom. Sadrži 6 tipki s fiksnom funkcijom, kao i 3 programabilne funkcijske tipke.

Primjeri dodjela funkcijskih tipki:

- Postavljanje kontrolera centrale u dnevni mod rada, postavljanje kontrolera centrale u noćni mod rada
- Omogućavanje/onemogućavanje javljača, ulaza ili izlaza
- Postavljanje standardne osjetljivosti senzora, postavljanje alternativne osjetljivosti senzora

Svaka funkcijska tipka ima virtualni indikator stanja. Operater s odgovarajućom razinom korisničkih prava u bilo kojem trenutku može upravljati funkcijskim tipkama.

Pregled evakuacijskih zona i izlaza

Operater u svakom trenutku ima jasan pregled svih evakuacijskih zona i svih izlaza povezanih s protupožarnom opremom. Svaka zona i izlaz imaju oznaku s programabilnim tekstom u različitim bojama koje odražavaju stanje: zelena pokazuje da je oprema u stanju mirovanja i da je napajanje dostupno. Crvena pokazuje da je došlo do aktivacije požarnog stanja, a ružičasta da je došlo do aktivacije bez požarnog stanja. Žuta pokazuje grešku ili onemogućeno stanje. Operater s odgovarajućom razinom korisničkih prava putem korisničkog sučelja može započeti evakuaciju u odabranim zonama i aktivirati izlaze povezane s protupožarnom opremom.

Pametna sigurnosna veza

Smart Safety Link je najpouzdanije i najsigurnije sučelje za kombiniranje dojave požara i sustava glasovnog alarma (VAS). Smart Safety Link nudi iznimnu fleksibilnost i mogućnosti proširenja. Veza između ploče sustava za dojavu požara i sustava VAS uspostavljena je dvosmjernom podatkovnom komunikacijom. I ploča sustava za dojavu požara i VAS pokazuju poruku po pogrešci kada se veza prekine. U slučaju prekida veze korisnik može ručno pokrenuti evakuaciju cijele zgrade upotrebom pozivne stanice sustava VAS. Prekid veze sučelja ne dovodi do automatske evakuacije zgrade. Kada se sučelje ponovno uspostavi, ploča sustava za dojavu

požara automatski ponovno sinkronizira trenutno stanje alarma sa sustavom VAS. U slučaju požara, ploča sustava za dojavu požara može automatski pokrenuti glasovne objave pomoću virtualnih okidača sustava VAS koje aktiviraju pravila konfigurirana putem softvera FSP-5000-RPS. Ploča sustava za dojavu požara generira poruku nadzora kada se na sustavu VAS pokrene događaj evakuacije. Neispravnost na sustavu VAS generirat će poruku o grešci na korisničkom sučelju ploče sustava za dojavu požara.

Spremanje i ispis poruka

Dolazni alarmi i događaji čuvaju se u zapisniku povijesti. Zapisnik povijesti ima kapacitet za pohranu 10.000 poruka. Poruke se mogu prikazati na zaslonu te ih možete eksportirati. Osim toga, možete priključiti pisac putem modula serijskog sučelja za ispis dolaznih poruka u stvarnom vremenu.

Jezici

Operater može promijeniti jezik korisničkog sučelja. Dostupan je brzi korisnički vodič na svim jezicima. Paket sadrži sljedeće jezike: engleski, njemački, bugarski, hrvatski, češki, danski, nizozemski, estonski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, latvijski, litavski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, srpski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i turski.

Brzi korisnički vodiči na sljedećim jezicima dostupni su samo online na web-mjestu www.boschsecurity.com: hebrejski i ukrajinski.

Upravljanje operaterima

Sustav može imati do 200 različitih registriranih operatera. Dopuštena je prijava s korisničkim ID-om i PIN-om od 8 znamenaka. Postoje četiri razine ovlasti. Ovisno o razini ovlasti, operater može izvoditi određene funkcije u skladu s normom EN54-2.

Licence

Kontroler centrale isporučuje se s licencom softvera u izvornom kodu. Ta se softverska licenca ugrađuje tijekom proizvodnje te se ne može mijenjati, opozvati niti prenositi. Licenca određuje maksimalnu veličinu mreže centrala i dostupnost određenih značajki i sučelja.

	Standardna licenca FPE-8000-SPC	Premium licenca FPE-8000-PPC
Ethernet sučelje za		
Sustav za upravljanje zgradom (BACnet poslužitelj, FSI poslužitelj, OPC poslužitelj)		•
Centrala hijerarhije (UGM poslužitelj)		•
Sustav glasovnog alarma (Smart Safety Link)		•
Praćenje i nadzor		
Pregled stanja	•	•
Istovremeni nadzor	•	•
Zasebni nadzor		•
Modularnost (maksimalan broj)		
Utori za funkcionalne module (maks. broj, uključujući utore za LSN module)	46	46
LSN moduli (maks. broj)		
LSN 0300 A moduli (1 utor po modulu)	32	32
LSN 1500 A moduli (2 utora po modulu)	11	11
Redundancija centrale		
Redundantni kontroler	•	•
Tipkovnica kao redundantni kontroler	•	•
Mreža		
Mreža centrala	centrale, udaljene tipkovnice	upravljačke ploče, udaljene tipkovnice, poslužitelji
Maks. broj čvorova	32	32

Funkcionalni moduli

Funkcijski moduli neovisne su zatvorene jedinice. Postavljaju se u utore na šinama vatrodajvne centrale. Tako se napajanje i podatkovna komunikacija s upravljačkom pločom dobavljaju automatski. centrala automatski prepoznaje modul bez dodatnih postavki i pokreće ga u zadanom načinu rada (uključiti i radi). Ožičenje za vanjske komponente provodi se pomoću kompaktnih priključaka ili vijčanih priključaka. Nakon zamjene dovoljno je samo ponovno umetnuti priključke. Više nema potrebe za zahtjevnim ponovnim ožičenjem.

Modul	Opis	Funkcija
ANI 0016 A	LED modul	Prikazivanje stanja sustava putem crvenih (16) i žutih (16) LED žaruljica koje je moguće slobodno programirati

Modul	Opis	Funkcija
BCM-0000-B	Modul kontrolera baterija	Kontrola napajanja vatrodajvne centrale i razine punjenja baterije
CZM 0004 A	Modul za standardne zone	Povezivanje standardnih perifernih uređaja pomoću četiriju standardnih linija s nadzorom
ENO 0000 B	Vanjski obavještajni modul	Povezivanje vatrogasne opreme u skladu s DIN 14675
FPE-5000-UGM	Sučelje modula za UGM	Priključivanje na UGM 2020
IOP 0008 A	Ulazno-izlazni modul	Samostalni zasloni ili fleksibilne veze raznih električnih uređaja s nezavisnim digitalnim ulazima (njih 8) i otvorenim kolektorskim izlazima (njih 8)

Modul	Opis	Funkcija
IOS 0020 A	Komunikacijski modul, 20 mA	Sa sučeljima S20 i RS232
IOS 0232 A	Komunikacijski modul, RS232	Veza dvaju uređaja putem dva nezavisna serijska sučelja, npr. za Plena ili pisač.
LSN 0300 A	Modul petlje 300 mA	Povezivanje LSN petlje s elementima LSN improved (do 254) ili elementima LSN classic (do 127) uz maksimalnu električnu struju linije od 300 mA
LSN 1500 A	Modul petlje 1500 mA	Povezivanje LSN petlje s elementima LSN improved (do 254) uz maksimalnu električnu struju voda od 1500 mA ili elementima LSN classic (do 127) uz maksimalnu električnu struju linije od 300 mA
NZM 0002 A	Modul zone uređaja za uzbunjivanje	Omogućuje priključivanje dvaju krugova konvencionalnih uređaja za uzbunjivanje s nadzorom.
RMH 0002 A	Visokonaponski relejni modul	Povratna veza vanjskih elemenata s nadzorom i s dva releja izmjeničnog kontakta prikladna za prebacivanje naponske mreže
RML 0008 A	Niskonaponski relejni modul	Za niskonaponsko prebacivanje s osam releja izmjeničnog kontakta

i Alarm obavijesti

Safety Systems Designer može se koristiti za projektiranje vatrodajavnog sustava koji je u skladu s odgovarajućim ograničenjima (npr. dužine kabela i napajanja).

i Alarm obavijesti

Safety Systems Designer za vatrodajavne sustave omogućuje procjenu dimenzija sustava, energetskih preduvjeta, količine i cijene potrebnih elemenata tijekom svake faze planiranja. Softver je namijenjen za stručnjake za planiranje i projektiranje koji žele napraviti troškovnik za vatrodajavni sustav.

Periferni uređaji

LSN elementi uključuju sve periferne uređaje priključene izravno na LSN sabirnicu:

- Javljači
- Ručni javljači požara
- Signalni uređaji
- Moduli sučelja

Alarmne točke uključuju sve vatrodajavne uređaje koji aktiviraju stanje požarnog alarma:

- Javljači (LSN, bežični i konvencionalni)
- Ručni javljači požara (LSN, bežični i tradicionalni)

- Uređaji za nadzor sprinklera povezani s ulazom koji je konfiguriran za tip uporabe: požar, unutarnji požar, dim, toplina, višekriterijski ili voda.

Prema normi EN 54-2, ako na vatrodajavnoj centrali ima više od 512 alarmnih točakla, nužan je redundantni kontroler vatrodajavne centrale.

Logičke točke uključuju sve LSN javljače, LSN ručne javljače požara i sve konfigurirane ulaze koji mogu aktivirati alarm (LSN i modul vatrodajavne centrale). Jedna samostalna vatrodajavna centrala upravlja s najviše 4096 logičkih točaka. Vatrodajavna centrala koja radi na mreži ograničena je na 2048 logičkih točaka.

Svi elementi i ulazi koji u postavkama vrste upotrebe nisu klasificirani kao ulaz smatraju se logičkim točkama. Stoga se svi elementi i ulazi za koje je kao vrsta upotrebe programirana jedna od sljedećih postavki smatraju logičkim točkama:

- Požar
- Unutarnji požar
- Nadz. opr.
- Višekriterijski
- Dim
- Pogreška
- Toplina
- Voda

Ovisno o vrsti elementa moguće je odabrati samo neke tipove uporabe. Elementi i ulazi koji mogu aktivirati alarm obuhvaćaju sve ručne i automatske javljače, kao i module te module sučelja navedene u nastavku na temelju dostupnih ulaza.


Umrežavanje

Kontroler vatrodajavne centrale s premium licencom moguće je umrežiti s do 32 kontrolera vatrodajavne centrale, udaljene tipkovnice i poslužitelja.

Na centralama i tipkovnicama prikazuju se sve poruke, a možete i stvoriti grupu centrala i tipkovnica. Unutar jedne grupe mogu se prikazivati samo poruke te grupe.

Moguće su različite topologije mreže alarma:

- CAN petlja
- Ethernet petlja
- Ethernet/CAN dvostruka petlja
- CAN petlja s Ethernet segmentima
- Glavna Ethernet s potpetljama (Ethernet/CAN)



Sučelja

Značajke kontrolera centrale

- 2 CAN sučelja (CAN1/CAN2) za umrežavanje
- 1 priključak šine
- 4 Ethernet sučelja (1 / 2 / 3 / 4) za umrežavanje, predviđena upotreba:
 - 1 i 2 (plavo): mreža centrala
 - 3 (zeleno): sustav za upravljanje zgradom, centrala hijerarhije, sustav glasovnog alarma
 - 4 (crveno): Remote Services
- 2 alarmna nadzorna ulaza (IN1/IN2)
- 1 USB funkcijsko sučelje za konfiguraciju putem uređaja FSP-5000-RPS
- 1 sučelje memorijske kartice

Regulatorne informacije

Regija	Zakonska usklađenost / oznake kvalitete
Europa	CE AVENAR panel 8000 AVENAR keypad 8000
	CPR 0786-CPR-21699 AVENAR panel 8000
Njemačka	VdS G 220047 AVENAR panel 8000
	VdS-S S 221001 AVENAR panel keypad
Ujedinjeni Arapski Emirati	MOI 2013-3-56006 AVENAR panel 8000 AVENAR panel 2000
Belgija	BOSEC B - 9174 - FD - 894
Švicarska	VKF AEAI 31626 AVENAR panel 8000 AVENAR panel 2000 AVENAR keypad 8000
Češka Republika	TZÚS 080-023743 AVENAR panel 8000 AVENAR panel 2000 AVENAR keypad 8000
Izrael	SII 7152327281/2 AVENAR panel 8000
Maroko	CMIM AVENAR panel 8000 AVENAR keypad 8000

Regija	Zakonska usklađenost / oznake kvalitete
Vlada posebnog upravnog područja Makao	CB 2069/GEL/DPI/2023
Malezija	BOMBA 23-340 AVENAR panel 8000 AVENAR keypad 8000
Poljska	CNBOP 4290/2021 AVENAR panel 8000
Srbija	KVALITET AVENAR panel 8000
Švedska	INTYG 23-102 AVENAR panel 8000
Slovačka	PHZ 2021002517-2 AVENAR panel 8000 AVENAR panel 2000 AVENAR keypad 8000
Ukrajina	DCS 0000957-20 AVENAR panel 8000 AVENAR keypad 8000

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

- Softver za programiranje FSP-5000-RPS omogućuje prilagodbu zahtjevima koji su specifični za projekt i državu. Softver za programiranje i povezana dokumentacija dostupni su na web-mjestu www.boschsecurity.com za korisnike koji imaju prava pristupa. Informacije o softveru za programiranje mogu se pronaći i u online pomoći za FSP-5000-RPS.

Opće upute za planiranje

- Tijekom planiranja potrebno je uvažiti standarde i smjernice specifične za pojedinu državu.
- Potrebno je pridržavati se propisa regionalnih vlasti i institucija (npr. vatrogasne službe).
- Imajte na umu da prema tim standardima i smjernicama maksimalan broj funkcija koje mogu podbaciti u više zona može biti ograničen na jedan. Na primjer, ako podbaci pomoćni izvor napajanja, samo detektori požara i/ili ručni dojavljivači požara u jednoj zoni mogu podbaciti.
- Preporučujemo korištenje petlji kad god je moguće s obzirom na to da one poboljšavaju sigurnost više od linija grane.
- Završavanje svake grane i T-grane EOL modulom ključno je za postavljanje cjelovitog sustava protupožarnih alarma s proširenim praćenjem linije (postupni kratki spoj i postupno povećanje otpora linije).
- Standardne detektore iz portfelja vatrogasnih proizvođača tvrtke Bosch moguće je povezati na jedan od sljedećih načina:
 - Pomoću standardnog modula CZM 0004 A 4 zone

U tom su modulu četiri primarne linije istosmjerne struje (zone).

- Pomoću modula GLT sučelja FLM-420/4-CON na LSN sabirnici za dvije zone
- Imajte na umu ograničenja sustava u vezi s brojem LSN elemenata, točaka alarma i logičkih točaka.
- Samo se baterije od 12 V/45 Ah mogu upotrebljavati u kućištima za ugradnju na okvire.
- Koristite osigurače koji su u skladu s nacionalnim propisima da biste zaštitili vodove napajanja.
- Preporučuje se sljedeći kabel za detektor požara: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm, crveni.

Ograničenja sustava za svaki Modul petlje

- Moguće je povezati module LSN sučelja, LSN detektore i uređaje za obavještanje na jednu petlju ili liniju grane.
- U slučaju miješane veze elemenata LSN classic i LSN improved dozvoljeno je maksimalno 127 elemenata.
- Moguće je korištenje neoklopljenih kabela.
- Ograničenja po modulu LSN 0300:
 - Moguće je povezati do 127 elemenata LSN classic ili 254 elementa LSN improved
 - Potrošnja struje iznosi do 300 mA
 - Duljina kabela do 1600 m
- Ograničenja po modulu LSN 1500:
 - Moguće je povezati do 127 elemenata LSN classic ili 254 elementa LSN improved
 - Potrošnja struje iznosi do 1500 mA ako su povezani elementi LSN improved
 - Potrošnja struje iznosi do 300 mA ako su povezani elementi LSN classic
 - Duljina kabela do 3000 m

Okolišni uvjeti

- Sastavljanje i rad vatrodajavne centrale sustava za dojavu požara mora se provoditi u čistom i suhom zatvorenom prostoru.
- Dopuštena relativna vlažnost: maksimalno 95 % na 25 °C, bez kondenzacije
- Za optimalni radni vijek baterije upravljačkom pločom trebalo bi upravljati samo na mjestima s normalnom sobnom temperaturom.
- Nemojte koristiti uređaje na kojima je vidljiva kondenzacija.

Pozicioniranje

- Elementi za upravljanje i prikaz trebaju biti smješteni u razini očiju.

Udaljenost između gornjeg ruba kućišta i središta zaslona kontrolera vatrodajavne centrale iznosi oko 11 cm. Na primjer, ako je razina očiju na 164 cm, visina za ugradnju gornjeg ruba kućišta jest 175 cm.

- Za ugradnju kućišta na okvire potrebno je s desne strane posljednjeg kućišta osloboditi barem 230 mm prostora, koji je namijenjen zakretanju ugrađenih kućišta (npr. radi povezivanja, održavanja ili servisiranja).
- Potrebno je ostaviti dovoljno prostora ispod i pored vatrodajavne centrale za moguća proširenja, npr. radi dodatnog napajanja ili proširenja kućišta.

Sustav za upravljanje zgradom

Kontroler vatrodajavne centrale opremljen premium licencom može se povezati sa sustavom za upravljanje zgradom putem Ethernet sučelja pomoću jednog od sljedećih poslužitelja:

- FSI poslužitelj: FSI (FSI sučelje vatrodajavnog sustava) komunikacijski je protokol koji je razvio Bosch. Dostupan je razvojni softverski paket (SDK) za prilagođenu integraciju.
- OPC poslužitelj: OPC (OLE za kontrolu procesa) standardizirani je komunikacijski protokol usklađen sa sustavom Building Integration System (BIS).
- BACnet poslužitelj: BACnet (mreža za automatizaciju i kontrolu zgrade) standardizirani je komunikacijski protokol koji služi za povezivanje sa sustavom za upravljanje zgradom drugih proizvođača.

Firmver kontrolera vatrodajavne centrale

Dostupne su dvije verzije firmvera za kontroler centrale za dojavu požara: verzija 3.x i verzija 4.x. Firmver V3.x omogućuje mrežnu kompatibilnost s naslijeđenim FPA-5000 centralama serije (MPC-xxxx-B i MPC-xxxx-C) te tipkovnicom FMR-5000. To znači da kada se na uređajima AVENAR panel i AVENAR keypad izvršava firmver V3.x, sadrže samo vezane značajke proizvoda i periferne uređaje koji su dostupni i za seriju FPA-5000.

Od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. firmver upravljačke ploče verzije 3.x nalazit će se u načinu za održavanje. U tom će se razdoblju objavljivati nove verzije koje sadrže samo popravke za kritične greške i sigurnosne propuste.

Od 1. siječnja 2022. nadalje, nove značajke proizvoda, novi LSN periferni uređaji, novi jezici grafičkog korisničkog sučelja i normativne promjene bit će dostupni samo u firmveru verzije 4.x. Firmver verzije 4.x ekskluzivan je za uređaje AVENAR panel i AVENAR keypad.

Tehničke specifikacije

Općenita ograničenja sustava

Čvorovi u mreži	Maks. broj
Vatrodajavne centrale / tipkovnice / poslužitelji	32

Periferni uređaji	Maks. broj
Alarmne točke, vatrodajavna centrala bez redundancije	512

Periferni uređaji	Maks. broj
Alarmne točke, vatrodajvna centrala s redundancijom, umrežena vatrodajvna centrala	2048
Alarmne točke, vatrodajvna centrala s redundancijom, samostalna vatrodajvna centrala	4096
LSN elementi, umrežena vatrodajvna centrala	2048
LSN elementi, samostalna vatrodajvna centrala	4096
Logičke točke, umrežena vatrodajvna centrala	2048
Logičke točke, samostalna vatrodajvna centrala	4096
Logičke točke, potpuna mreža	32768
Grupe NAC s više sirena FNM-420, po petlji	6

Sustavi glasovnog alarma	Maks. broj
U mreži CAN, po centrali (premium licenca)	1
U ukupnoj mreži Ethernet (premium licenca)	1
Okidači (svaki se okidač smatra jednom grupom sirena)	244
Ethernet sučelje	
Okidači (svaki se okidač smatra jednom grupom sirena)	120
Sučelje RS-232	

Ograničenja sustava po upravljačkoj ploči sustava za dojavu požara

Po upravljačkoj ploči sustava za dojavu požara	Maks. broj
Kompleti, npr. skupina za premošćivanje Ti kompleti uključuju komplete koji se automatski stvaraju za svaku sabirnicu LSN.	192
Funkcionalni moduli (s redundancijom upravljačke ploče)	42
Funkcionalni moduli	46
Pisač	4
Counters (Brojači alarma, vanjski, unutarnji, probni)	3
Unosi u bazi događaja	10000
FSP-5000-RPS konfiguracijska sučelja (USB)	1
Maksimalan broj izlaza (sirene, kontrole itd.) istovremeno aktiviranih zbog istog događaja	508

Konfiguracijska ograničenja po vatrodajvnoj centrali

Konfiguracijska ograničenja po upravljačkoj ploči sustava za dojavu požara (FSP-5000-RPS)	Maks. broj
Kanali mjerača vremena	20
Programi upravljanja vremenom	19
Konfiguracija za određeni dan	365
Razine ovlasti	4
Profili korisnika	200
Brojači iznosa i brojači (ukupni)	60000
Objekti za izvoz, uključujući brojače iz cijele grupe centrala (bez unaprijed definiranih sistemskih brojača)	2000
Objekti za uvoz, uključujući brojače (bez unaprijed definiranih sistemskih brojača)	2000
Automatske veze s udaljenom tipkovnicom	3
Blokovi pravila ovisnih o stanju (ovisi o mogućim vrstama aktivacija)	8
Maksimalni broj pravila u bloku	254

Broj funkcijskih modula

Broj funkcijskih modula	Maks. broj
ANI 0016 A	32
BCM-0000-B	8
CZM 0004 A	32
ENO 0000 B	8
FPE-5000-UGM	4
IOP 0008 A	32
IOS 0020 A	4
IOS 0232 A	4
LSN 0300 A	32
LSN 1500 A	11
NZM 0002 A	8
RMH 0002 A	32
RML 0008 A	32

Gubitak snage u komponentama vatrodajvne centrale

Komponenta	Gubitak snage
ANI 0016 A	0,62 W (sve LED diode su uključene)
BCM-0000-B	<ul style="list-style-type: none"> 0,96 W (kontroler + uključena zelena LED dioda) 1,44 W (po AUX-u s 1,06 A opterećenja)
CZM 0004 A	<ul style="list-style-type: none"> 1,65 W (za liniju sa 100 mA opterećenja) 3,36 W (za četiri linije sa 100 mA opterećenja na svakoj)
ENO 0000 B	<ul style="list-style-type: none"> 1,44 W (jedan relej aktiviran) 7,80 W (četiri releja aktivirana + aktivno zagrijavanje spremišta za ključ)
FPE-5000-UGM	0.17 W
FPE-8000-FMR	maks. 13 W
FPE-8000-PPC	maks. 11 W
FPE-8000-SPC	maks. 11 W
IOP 0008 A	0,24 W
IOS 0020 A	0,36 W
IOS 0232 A	0,36 W
LSN 0300 A	<ul style="list-style-type: none"> 1,50 W (AUX s 490 mA opterećenja) 2,72 W (LSN)
NZM 0002 A	0,96 W
PRD 0004 A	0,07 W
PRS-0002-C	0,07 W
RMH 0002 A	1,16 W
RML 0008 A	1,04 W (svi releji aktivirani)
UPS 2416 A	28,00 W

Električni

Raspon ulaznog napona	100 V izmjeničnog napona – 240 V izmjeničnog napona
Raspon ulazne frekvencije	50 Hz – 60 Hz

Izvor napajanja (EN 62368-1)	PS 3
Električni izvor (EN 62368-1)	ES 3
Priključni kontakti 24 V+/- ⓐ, 24 V+/- ⓑ:	
Izlazni napon (min – maks)	20,4 V – 30 V s potporom baterije
Izlazna struja (min – max) (x 2)	0 A – 2,8 A
Izvor napajanja (EN 62368-1)	PS 2
Električni izvor (EN 62368-1)	ES 1

Mehanički

Dimenzije verzije za zidnu montažu (V x Š x D) (mm)	638 mm x 440 mm x 149 mm
Dimenzije verzije za montažu na okvir (V x Š x D) (mm)	638 mm x 450 mm x 232 mm
Klasa zapaljivosti	UL94-V0
LCD zaslon (pikseli)	Zaslon WVGA 800 x 480 od 7 inča u boji
Elementi za rukovanje i prikaz	<ul style="list-style-type: none"> 6 tipki 18 LED dioda
Materijal kućišta	Lim, obojeni
Boja kućišta	Kamenosiva, RAL 7015
Prednja boja	Antracitno siva, RAL 7016
Vrsta baterije za ugradnju na zid, verzija ¹	12V 24 – 27 Ah
Vrsta baterije za ugradnju na okvir, verzija ²	12V 38 – 45 Ah

¹ Informacije za naručivanje: IPS-BAT12V-27AH, F.01U.579.781

² Informacije za naručivanje: IPS-BAT12V-45AH, F.01U.579.782

Ekološki

Sigurnosna klasa u skladu s normom EN 62368-1	Oprema klase 1
Dopuštena temperatura okoline tijekom rada	-5 °C do 50 °C
Dopuštena temperatura za skladištenje	-20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost	Maks. 95 % bez kondenzacije pri 25 °C

Kategorija zaštite	IP 30
Hlađenje	Prirodna konvekcija*

*Ne blokirajte otvore za ventilaciju.

Informacije o naručivanju

FPE-8000-SPC Upravljač ploče, standardna licenca
središnja komponenta sustava AVENAR panel 8000 koja se isporučuje sa standardnom licencom koja određuje veličinu mreže, kao i značajke detekcije požara u skladu s normama. Cijelim se sustavom upravlja putem zaslona na dodir, a sve se poruke prikazuju u odgovarajućoj boji. Jednostavno korisničko sučelje prilagođava se različitim zahtjevima.
Broj narudžbe **FPE-8000-SPC**

FPE-8000-PPC Upravljač ploče, premium licenca
središnja komponenta sustava AVENAR panel 8000 koja se isporučuje s premium licencom. Uz mogućnost umrežavanja i veličinu mreže, kao i značajke za detekciju požara u skladu s normama, premium licencom omogućuju se sučelja za sustave za upravljanje zgradom, centrale hijerarhije i sustave glasovnih alarma. Omogućeno je zasebno upravljanje evakuacijskim zonama i protupožarnim sustavom. Cijelim se sustavom upravlja putem zaslona na dodir, a sve se poruke prikazuju u odgovarajućoj boji. Jednostavno korisničko sučelje prilagođava se različitim zahtjevima.
Broj narudžbe **FPE-8000-PPC**

Dodatni pribor

ANI 0016 A Modul dojavljivača
sadrži 16 crvenih i 16 žutih LED dioda za prikaz statusa perifernih uređaja
Broj narudžbe **ANI 0016 A**

BCM-0000-B Modul kontrolera baterije
nadzire napajanje vatrodajvne centrale sustava za dojavu požara i punjenje baterija
Broj narudžbe **BCM-0000-B**

CZM 0004 A Standardni modul zone
za povezivanje standardnih perifernih uređaja; pruža četiri standardne zone s nadzorom
Broj narudžbe **CZM 0004 A**

ENO 0000 B Modul za vanjsko uzbunjivanje
za povezivanje vatrogasne opreme u skladu s normom DIN 14675
Broj narudžbe **ENO 0000 B**

FPE-5000-UGM Sučelje modula za UGM
za povezivanje adresabilnih vatrodajvnih centrala s nadređenim sustavom
Broj narudžbe **FPE-5000-UGM**

IOP 0008 A Ulazni/izlazni modul

za samostalne zaslone ili fleksibilne veze raznih električnih uređaja s osam nezavisnih digitalnih ulaza i osam otvorenih kolektorskih izlaza
Broj narudžbe **IOP 0008 A**

IOS 0020 A Komunikacijski modul, 20mA
sadrži jedno sučelje za S20 i jedno za RS232
Broj narudžbe **IOS 0020 A**

IOS 0232 A Komunikacijski modul, RS232
za povezivanje dvaju uređaja, npr. sustava glasovnog alarma Plena, prijenosnog računala ili pisača, putem dva nezavisna serijska sučelja
Broj narudžbe **IOS 0232 A**

LSN 0300 A LSN modul sabirnice, 300mA
za povezivanje LSN petlje s do 254 elementa LSN improved ili 127 elemenata LSN classic maksimalne električne struje linije od 300 mA
Broj narudžbe **LSN 0300 A**

LSN 1500 A LSN modul sabirnice, 1500mA
za povezivanje LSN petlje s do 254 elementa LSN improved maksimalne električne struje linije od 1500 mA ili do 127 elemenata LSN classic maksimalne električne struje linije od 300 mA
Broj narudžbe **LSN 1500 A**

NZM 0002 A Modul za uzbunjivanje zone uređaja
za povezivanje dviju odvojenih linija zone uređaja za uzbunjivanje, nudi dvije primarne linije s nadzorom
Broj narudžbe **NZM 0002 A**

RMH 0002 A Relejni modul, visokonaponski
nudi dva releja izmjeničnog kontakta (vrste C) za visoki napon, za nadzirano povezivanje vanjskih elemenata s povratnom vezom
Broj narudžbe **RMH 0002 A**

RML 0008 A Relejni modul, niskonaponski
nudi osam releja izmjeničnog kontakta (vrsta C) za niski napon
Broj narudžbe **RML 0008 A**

FPE-8000-CRP Kabeli za redundantni kontroler
Služi za redundantno povezivanje kontrolera jedne centrale s kontrolerom druge centrale
Broj narudžbe **FPE-8000-CRP**

Opcije softvera

FSM-8000-BNSL Licenca BACnet poslužitelj
Licenca za AVENAR BACnet poslužitelj
Broj narudžbe **FSM-8000-BNSL**



<https://www.boschsecurity.com>