


Services à distance



Les Remote Services fournissent une connexion Internet à distance sécurisée aux centrales incendie pour les intégrateurs de système.

Présentation du système

Conditions préalables

- Secure Network Gateway : fournit une connexion sécurisée à Remote Services.
Pour plus d'informations, visitez : <https://www.tdt.de>
- Fire System Explorer (FSE) : cockpit pour accéder aux Remote Services.
Sur le site Web FSE, les utilisateurs peuvent créer un compte d'entreprise (locataire) pour connecter chaque centrale incendie au compte en utilisant le Remote ID de la centrale.
Le Remote ID est un numéro unique représentant le locataire.
- Remote Connect : permet l'accès à distance à la centrale à l'aide du logiciel de programmation FSP-5000-RPS.
- Licence valide : active toutes les fonctions de base en fonction de la taille du système.

Remote Services

1. Remote Alert

Via Remote Alert, la centrale envoie des informations d'état à Fire System Explorer.

Remote Alert analyse les données et informe l'utilisateur par e-mail en cas d'événement imprévu. L'application **Remote Fire Safety** fait partie de Remote Alert.

Les utilisateurs doivent avoir un compte FSE pour utiliser l'application.

- ▶ Alertes et notifications en temps réel pour les événements, les défauts ou les alarmes du système
- ▶ Connexion hautement sécurisée

L'application fournit :

- Des notifications push pour les alarmes et les avertissements.
- L'accès aux notifications historiques qui peuvent être partagées par e-mail ou messagerie.
- Des mises à jour sur l'état du système : état de la connectivité, licence et micrologiciel.

L'application est téléchargeable gratuitement pour iOS et Android :

- [Télécharger à partir de l'App Store](#)
- [Télécharger à partir de Google Play](#)

2. Remote Maintenance

Remote Maintenance surveille les paramètres des éléments de sécurité connectés à la centrale incendie.

Il collecte les données des dispositifs LSN et des modules fonctionnels pertinents.

Les données sont envoyées à Fire System Explorer à des fins d'analyse et de planification de maintenance.

Licences

1. Licence de base S NEXOSPACE FSE : pour les systèmes comportant moins de 254 points logiques.
2. Licence de base M NEXOSPACE FSE : pour les systèmes avec 254-2000 points logiques.
3. Licence de base L NEXOSPACE FSE : pour les systèmes avec plus de 2 000 points logiques.

Informations de commande

FSL-BASIC-S Licence de base s NEXOSPACE FSE

Licence d'un an pour les systèmes comportant moins de 254 points logiques.

Numéro de commande **FSL-BASIC-S**

FSL-BASIC-M Licence de base M NEXOSPACE FSE

Licence d'un an pour les systèmes comportant entre 254 et 2 000 points logiques.

Numéro de commande **FSL-BASIC-M**

FSL-BASIC-L Licence de base L NEXOSPACE FSE

Licence d'un an pour les systèmes comportant plus de 2 000 points logiques.

Numéro de commande **FSL-BASIC-L**

Accessoires

FPO-GATE Passerelle réseau sécurisé

Secure Network Gateway préconfigurée pour une connexion Ethernet plug-and-play hautement sécurisée aux Remote Services de la centrale incendie.

Numéro de commande **FPO-GATE**



<https://www.boschsecurity.com>